

Beo4

معجم الأزرار الإضافية

CD2* (مشغل الأسطوانات المدمجة 2) لتشغيل مشغل CD ثان في أنظمة صوت Bang & Olufsen معينة.

CDV (عارض أسطوانات فيديو مدمجة) لتشغيل عارض أسطوانات فيديو مدمجة موصل بنظام الصورة Bang & Olufsen.

CLEAR لإلغاء أرقام القنوات في أجهزة التلفزيون Bang & Olufsen الحديثة. وللوصول إلى **CLEAR**، يجب أولاً إضافة **V.SETUP**.

CLOCK يعرض الوقت في أجهزة Bang & Olufsen معينة. فضلاً راجع إلى دليل المستخدم الصحيح للجهاز المطلوب للحصول على مزيد من المعلومات.

CONFIG? يمكنك من برمجة إعداد جهاز مخصص من أجل Beo4. ويمكنك اختيار إعدادات أجهزة لأجهزة الصورة والصوت.

COUNTER (موضع العداد) يتيح لك العثور على موضع عداد معين بشريط فيديو. اضغط **LIST** تكراراً لإظهار **COUNTER** ثم أدخل موضع العداد الصحيح مستخدماً مفاتيح الأرقام.

AV يدل على أن وظيفة الصوت/الصورة نشطة، ويحول مثلاً صوت التلفزيون إلى السماعات الموصلة بنظام صوت أو العكس، وينطبق ذلك فقط إذا كانا نظاما الصوت والصورة موصلين ببعضهما.

AVANT يدل على أن إعداد Beo4 لجهاز الصورة مخصص من أجل **BeoVision Avant**.

AVANTUS يدل على أن إعداد Beo4 لجهاز الصورة مخصص للنسخة الأميركية من **BeoVision Avant**.

AV V.AUX (AV V.AUX) لاختيار **AV** ثم **V.AUX**.

AV-N.RA (راديو النت AV) لاختيار **AV** ثم **N-RADIO**.

AV-PC (AV PC) لاختيار **AV** ثم **PC**.

AV-TPT2* (مسجل أشرطة الفيديو AV 2) لاختيار **AV** ثم **V-TAPE2***.

AV5 يدل على أن إعداد Beo4 لجهاز الصورة مخصص من أجل **BeoCenter AV5**.

AV9000 يدل على أن إعداد Beo4 لجهاز الصورة مخصص من أجل **BeoSystem AV9000**.

DOORCAM* (كاميرا الباب) من أجل تطبيقات Bang & Olufsen خاصة.

DTV (SAT*) (التلفزيون الرقمي) تظهر في الشاشة عند ضغط الزر **DTV (SAT*)** في Beo4. وأي تشغيل بواسطة Beo4 سيثقل مصدر **TV** الرقمي Bang & Olufsen.

DVD (أسطوانة رقمية متعددة الاستعمالات) تظهر في الشاشة عندما تضغط الزر **DVD** في Beo4. وأي تشغيل بواسطة Beo4 سيوجه إلى عارض **DVD**.

DVD2 (V.TAPE2*) (عارض DVD أو مسجل فيديو ثان) لتشغيل مسجل فيديو ثان موصل بنظام الصورة Bang & Olufsen. اضغط **GO** لعمل ذلك.

BATTERY يدل على أنه قد حان وقت تغيير البطاريات في وحدة التحكم عن بعد **Beo4**.

BC1 يدل على أن إعداد Beo4 لجهاز الصورة مخصص من أجل **BeoCenter 1**.

BS9000 يدل على أن إعداد Beo4 لجهاز الصوت مخصص من أجل **BeoSound 9000**.

BV1 يدل على أن إعداد Beo4 لجهاز الصورة مخصص من أجل **BeoVision 1**.

FORMAT (تنسيق الصورة) لجعل تنسيق الصورة مثالياً في نظام صورة شاشة عريضة Bang & Olufsen. فضلاً راجع إلى دليل المستخدم المناسب لمزيد من المعلومات.

BASIC يدل على أن إعداد Beo4 لجهاز الصوت يكون لجميع أنظمة الصوت Bang & Olufsen غير **BeoSound 9000**.

BASS لضبط مستويات الصوت منخفض التردد في أنظمة **Bang & Olufsen** معينة. للوصول إلى **BASS** يجب إضافة إما **A.SETUP** أو **V.SETUP** حسبما يكون مناسباً. وإذا أردت تخزين ضوابط الصوت، راجع إلى **S.STORE** (تخزين الصوت) لمزيد من المعلومات.

BASS - يتيح لك الوصول إلى ضبط مستويات **Bass** (صوت منخفض التردد) لنظام صوت.

TREBLE - يتيح لك الوصول إلى ضبط مستويات **Treble** (صوت عالي التردد) لنظام صوت.

LOUDNESS (علو الصوت) - يتيح الوصول لإعداد **Loudness** على **On** أو **Off** - فضلاً راجع إلى **LOUDNESS** لمزيد من المعلومات.

S.STORE (تخزين الصوت) - يتيح لك الوصول لتخزين ضوابط الصوت، فضلاً راجع إلى **S.STORE** لمزيد من المعلومات.

A.TAPE* (مسجل أشرطة الصوت) تظهر في الشاشة عندما تضغط الزر **A TAPE*** في Beo4. وأي تشغيل بواسطة Beo4 سيوجه إلى مسجل أشرطة الصوت Bang & Olufsen.

A.TAPE2* (مسجل أشرطة الصوت 2) لتشغيل مسجل أشرطة صوت ثان موصل بنظام الصوت Bang & Olufsen.

AUDIO? لاختيار إعداد جهاز صوت من أجل Beo4. ويكون إعدادا الأجهزة **AUDIO1** و **AUDIO2** متاحين.

AUDIO1 لاختيار إعداد جهاز صوت من أجل Beo4. يدعم جميع أنظمة الصوت Bang & Olufsen غير **BeoSound 9000**.

AUDIO2 لاختيار إعداد جهاز صوت من أجل Beo4. يدعم **BeoSound 9000**.

ملاحظة! "الأزرار" المميزة بالعلامة * تنطبق فقط على النسخ السابقة من وحدة التحكم عن بعد **Beo4**.

A.AUX (مصدر صوت إضافي) لتشغيل أي جهاز إضافي موصل بنظام الصوت Bang & Olufsen.

ADD? تظهر كخيار في نمط إعداد **Beo4**. وتمتلك من إضافة "أزرار" إضافية إلى عرض شاشة **Beo4**. صل إلى نمط استعداد **Beo4** وأظهر **ADD?**، ثم اضغط **GO** وابدأ في إظهار "الأزرار" التي يمكنك إضافتها - اضغط **GO** لإضافة "الزر" الذي يظهر حالياً ليكون أول زر إضافي يظهر عندما تضغط **LIST** - أو اضغط مثلاً 3 لتجعل ترتيبه رقم 3 في قائمة "الأزرار" الإضافية.

AV-DVD2 (A-V.TPT2*) (مسجل الفيديو AV 2) لاختيار **AV** ثم **DVD2 (V-TAPE2*)**.

A.MEM (A.TAPE*) (مسجل الصوت) تظهر في الشاشة عندما تضغط الزر **A MEM (A TAPE*)** في Beo4. وأي تشغيل بواسطة **Beo4** سيوجه إلى مسجل الصوت Bang & Olufsen.

A.MEM2 (A.TAPE2*) (مسجل الصوت 2) لتشغيل مسجل صوت ثان موصل بنظام الصوت Bang & Olufsen.

A-N.MUSIC (موسيقى النت AV) لاختيار **AV** ثم **N-MUSIC**.

A.OPT (خيار الصوت) لبرمجة إعداد نظام لأنظمة الصوت. فضلاً راجع إلى **OPTION?** لمزيد من الشرح.

A.SETUP (إعداد الصوت) يتيح لك الوصول إلى قائمة "الأزرار" الإضافية المطلوبة لضبط صوت أنظمة صوت Bang & Olufsen معينة. ويجب إضافة **A.SETUP** لتتمكن من إظهار "الأزرار" التالية لضبط الصوت:

BASS - يتيح لك الوصول إلى ضبط مستويات **Bass** (صوت منخفض التردد) لنظام صوت.

TREBLE - يتيح لك الوصول إلى ضبط مستويات **Treble** (صوت عالي التردد) لنظام صوت.

LOUDNESS (علو الصوت) - يتيح الوصول لإعداد **Loudness** على **On** أو **Off** - فضلاً راجع إلى **LOUDNESS** لمزيد من المعلومات.

S.STORE (تخزين الصوت) - يتيح لك الوصول لتخزين ضوابط الصوت، فضلاً راجع إلى **S.STORE** لمزيد من المعلومات.

A.TAPE* (مسجل أشرطة الصوت) تظهر في الشاشة عندما تضغط الزر **A TAPE*** في Beo4. وأي تشغيل بواسطة Beo4 سيوجه إلى مسجل أشرطة الصوت Bang & Olufsen.

A.TAPE2* (مسجل أشرطة الصوت 2) لتشغيل مسجل أشرطة صوت ثان موصل بنظام الصوت Bang & Olufsen.

AUDIO? لاختيار إعداد جهاز صوت من أجل Beo4. ويكون إعدادا الأجهزة **AUDIO1** و **AUDIO2** متاحين.

AUDIO1 لاختيار إعداد جهاز صوت من أجل Beo4. يدعم جميع أنظمة الصوت Bang & Olufsen غير **BeoSound 9000**.

AUDIO2 لاختيار إعداد جهاز صوت من أجل Beo4. يدعم **BeoSound 9000**.

INDEX (صفحة فهرس النصوص التلفزيونية) تظهر صفحة فهرس النصوص التلفزيونية (صفحة 100). أضف **INDEX** إلى قائمة وظائف **Beo4**. صل إلى النص التلفزيوني بضغط **TEXT** واضغط **LIST** تكررًا لإظهار **INDEX** واضغط **GO** لإظهار الصفحة.

LAMP (التحكم في ضوء المصباح) لتشغيل مصباح معين في إعداد الإضاءة - يتطلب ذلك تركيب وحدة تحكم في الإضاءة **Bang & Olufsen**. اضغط **LIST** لإظهار **LAMP**، وأضف "الزر" إذا لم يكن متاحًا بالفعل، ثم أدخل الرقم المناسب للمصباح (1 - 9). **LARGE** (النص التلفزيوني: كبير) يستخدم في تلفزيونات **Bang & Olufsen** معينة لتكبير صفحة النص التلفزيوني التي تشاهدها. صل إلى **Teletext**، ثم اضغط **LIST** تكررًا لإظهار **LARGE** واضغط **GO** لتكبير جزء من الصفحة. اضغط **GO** لتكبير النصف الثاني من الصفحة واضغط **GO** لإعادة الصفحة إلى حجم صفحة النص التلفزيوني الطبيعي.

L-DVD2 (الوصل عارض **DVD** أو مسجل أنشريطة فيديو ثان) لاختيار **LINK** ثم **DVD2**.

LIGHT (التحكم في الإضاءة) تظهر في الشاشة عندما تضغط الزر **LIGHT** في **Beo4**. وأي تشغيل بواسطة **Beo4** سيوجه نحو وحدة (وحدات) تحكم الإضاءة **Bang & Olufsen**.

LINK يجب استخدامها حيثما يكون استخدام زر **LINK** عادةً محدودًا. **LINK** يجب أن يضاف إلى **Beo4** لتحقيق التالي:

1. إذا رغبت في أن يكون بإمكانك الوصول إلى مستقبل قنوات مشفرة موجود في الغرفة الرئيسية من جهاز الصورة الموجود بغرفة متصلة، مثلاً أظهر **LINK** في شاشة عرض **Beo4** ثم اضغط **TV** لعمل ذلك.

2. إذا كان نفس المصدر متاحًا في الغرفتين المتصلة والرئيسية كلتاهما، مثلاً وترغب وأنت في الغرفة المتصلة أن تصل إلى مسجل فيديو في الغرفة الرئيسية بدلاً من مسجل الفيديو الموجود في الغرفة المتصلة، أظهر **LINK** في شاشة عرض **Beo4** ثم اضغط **(V TAPE*)** لعمل ذلك.

3. إذا كان جهاز غرفة متصلة، مثلاً **BeoLab 3500**، موجود في الغرفة نفسها كجهاز غرفة رئيسية، مثلاً **Avant** و **Overture** (Option 4).

4. من أجل إعدادات التكامل، حيث تكون، مثلاً مجموعة سماعات **X-tra** موجودة مع تلفزيون في غرفة متصلة، أو حيث يكون، مثلاً مجموعة تلفزيون **X-tra** موجودة في غرفة متصلة مع تلفزيون **Bang & Olufsen** قديم، مثلاً **LX2802**. ولتنشيط أي إعدادات وصل، أظهر **LINK** في شاشة **Beo4** ثم اضغط زر المصدر المناسب **- A MEM (A TAPE*) - CD - RADIO - TV - V MEM (V TAPE*)**.

LINK-AV (وصل صوت/صورة) تستخدم للحصول على صوت مجسم من نظام صورة **Bang & Olufsen** في الغرفة الرئيسية في غرفة متصلة بواسطة مصدر صورة ثان، عادةً تلفزيون. وهذه الوظيفة مفيدة عندما يكون هناك مستقبل قنوات مشفرة للتلفزيون موصولاً بنظام الصورة في الغرفة الرئيسية. أضف الوظيفة إلى قائمة وظائف **Beo4**، اضغط **LIST** لإظهار **LINK-AV** ثم اضغط **TV** لعمل ذلك.

L-N.MUSIC لاختيار **N-MUSIC** في غرفة متصلة. **L-N.RA** لاختيار **N-RADIO** في غرفة متصلة. **L.OPT** (خيار الوصل) لبرمجة إعداد نظام من أجل أجهزة غرفة متصلة. استخدم **L.OPT** لبرمجة خيار وصل. ارجع إلى **OPTION?** لمزيد من المعلومات.

LOUDNESS (علو الصوت) لتشغيل/إيقاف وظيفة علو الصوت في أنظمة **Bang & Olufsen** معينة. **LOUDNESS** يكون متاحًا فقط عند إضافة **A.SETUP** أو **V.SETUP**. تعوض وظيفة علو الصوت عن ضعف حساسية أذن الإنسان للمستويات العالية والمنخفضة للأصوات منخفضة وعالية الترددات عند الاستماع إلى مستويات حجم صوت منخفضة. اضغط **LIST** لإظهار **LOUDNESS** ثم اضغط **GO** تكررًا لإعداد علو الصوت على تشغيل أو إيقاف. وإذا أردت تخزين ضبط الصوت، ارجع إلى **S.STORE** (تخزين الصوت) لمزيد من المعلومات.

L-PC (Link PC) لاختيار **LINK** ثم **PC**.

(link PHONO) L-PHONO لاختيار **LINK** ثم **PHONO**.

L-V.AUX (Link V.AUX) يستخدم في بعض المواقف لتوزيع إشارة مستقبل إرسال التلفزيون الرقمي إلى جهاز الغرفة المتصلة. **L-V.TP2*** (وصل مسجل أنشريطة الفيديو 2) لاختيار **LINK** ثم **V.TAPE2***.

ط

MIX (النص التلفزيوني: Mix) يستخدم في تلفزيونات **Bang & Olufsen** معينة لتركيب صفحة النص التلفزيوني على صورة التلفزيون. صل إلى **Teletext**، واضغط **LIST** تكررًا لإظهار **MIX** ثم اضغط **GO**.

MOVE? تظهر كخيار في نمط إعداد **Beo4**، يمكنك من إعادة تنظيم الترتيب الذي تظهر به "الأزرار" الإضافية في شاشة **Beo4**. صل إلى نمط إعداد **Beo4** وأظهر **MOVE?**، اضغط **GO** ثم ابدأ في إظهار "الأزرار" التي تستطيع نقلها - اضغط **GO** لنقل "الزر" الذي يظهر حاليًا ليكون أول زر إضافي يظهر عندما تضغط **LIST** - أو اضغط مثلاً 3 لتجعل ترتيبه رقم 3 في قائمة جميع "الأزرار" الإضافية.

ي

MX يدل على أن إعداد **Beo4** لجهاز الصورة مخصص من أجل **BeoVision MX**، وإعداد جهاز **MX** يجب أيضًا استخدامه للنسخ الأقدم من تلفزيونات **BeoVision MX** وأنظمة الصورة **Bang & Olufsen** الأقدم الأخرى. ومن أجل موافقة وضبط مثل تلك الأنظمة الأقدم مسبقًا، يجب أولاً إضافة **V.SETUP**.

NONE يدل على أن إعداد **Beo4** لجهاز الصورة يكون **NONE**. ويستخدم إذا أردت برمجة **Beo4** على إعداد جهاز صوت فقط - بدون تضمين وظائف قائمة الصورة.

N.MUSIC (موسيقى الينت) للاستماع إلى مسارات الموسيقى بتنسيق **mp3** و **wma** المخزنة على **PC** موصل. اضغط **GO** لعمل ذلك. بينما يظهر **N.MUSIC** في الشاشة، وأثناء الاستماع إلى المسار، يمكنك ضغط **▲** أو **▼** للتنقل خلال المسارات: **▶▶** أو **◀◀** للتغيير إلى قائمة استماع أخرى، و **STOP** و **GO** لإيقاف الاستماع مؤقتًا واستئنافه.

N.RADIO (راديو الينت) للوصول إلى راديو الإنترنت عن طريق **PC** موصل. اضغط **GO** لعمل ذلك. بينما يظهر **N.RADIO** في الشاشة، وأثناء الاستماع إلى المسار، يمكنك ضغط **▲** أو **▼** للتنقل خلال المسارات: **▶▶** أو **◀◀** للتغيير إلى قائمة استماع أخرى، و **STOP** و **GO** لإيقاف الاستماع مؤقتًا واستئنافه.

ك

OPTION? (برمجة خيار) تظهر عندما تصل إلى نمط إعداد **Beo4** (اضغط **Standby** و **LIST** ثم اضغط **LIST** تكررًا). يمكنك من برمجة إعداد نظام **Bang & Olufsen** مسبقًا. اضغط **GO**. ثم **LIST** لعرض نوع برمجة الخيار المسبقة التي تريد عملها:

V.OPT (خيار الصورة)

A.OPT (خيار الصوت)

L.OPT (خيار الوصل)

وعندما يعرض الخيار الصحيح، أدخل رقم الخيار المناسب.

ل

PAGE (اختيار صفحة النص التلفزيوني) لاختيار صفحات نصوص تلفزيونية بتلفزيونات **Bang & Olufsen** معينة (حيث يكون ضغط **GO TO** عادةً مطلوبًا للوصول إليها). أدخل رقم الصفحة التي تريدها، أو اضغط **▲** أو **▼** **PC** اختر **PC** لاستخدام **Beo4** لضبط الصوت من حاسب شخصي موصل بنظام **BeoLink** **Bang & Olufsen**.

SPEAKER (السماعات) لاختيار عدد السماعات التي تريدها - في إعداد صوت محيطي Bang & Olufsen. اضغط 1 - 5 لعمل ذلك. بينما يظهر **SPEAKER** في الشاشة، فإن ضغط ▲، ▼، ► أو ◀ يضبط موازنة السماعات.

SRC.OPT (خيار المصدر) للاستخدام مستقبلاً.

S.STORE (تخزين الصوت) لتخزين إعدادات ضبط الصوت. متاح **S.STORE** فقط عند إضافة **V.SETUP** أو **A.SETUP**.

STAND لإدارة أنظمة صورة Bang & Olufsen معينة على حواملها المتحركة. اضغط ►► أو ◀◀ لعمل ذلك، أو أدخل رقم موضع للحامل مضبوط مسبقاً.

STORE لتخزين إعدادات ضبط قنوات التلفزيون/الصورة (ارجع إلى **V.SETUP**) وصفحات النصوص التلفزيونية المفصلة (صفحات الذاكرة). ولتخزين إعدادات إضاءة Bang & Olufsen (ارجع إلى **LIGHT**). ولعمل ذلك، اضغط GO، وأدخل الرقم المناسب، ثم اضغط GO مرة أخرى.

SUBCODE (الرمز الفرعي للنص التلفزيوني) لتشغيل وظيفة صفحة النص التلفزيوني الفرعية في تليفزيونات Bang & Olufsen معينة.

ن

TEXT (النص التلفزيوني) تظهر في الشاشة عندما تضغط الزر **TEXT** في Beo4. وأي تشغيل بواسطة Beo4 سيشفل وظيفة Teletext (إذا كانت Teletext متاحة) في قناة التلفزيون التي تشاهدها حالياً.

TRACK لاختيار مسارات منفصلة على أسطوانة مدمجة في BeoSound 9000.

TRACKNG (التتبع) لضبط تتبع إشارة الصورة الفوري لشريط الفيديو الذي تشاهده.

TREBLE لضبط صوت النغمة منخفضة التردد في أنظمة Bang & Olufsen معينة. وتكون **TREBLE** متاحة فقط إذا كان **A.SETUP** أو **V.SETUP** مضافاً. اضغط ▲ أو ▼ للضبط حسب الطلب. ارجع إلى **S.STORE** (تخزين الصوت) إذا أردت تخزين الضبط.

TUNE (مواصفة محطة) لمواصفة المحطات في تليفزيونات Bang & Olufsen معينة. وتتاح **TUNE** فقط عند إضافة **V.SETUP**.

TURN لقب الشريط في مسجلات أشرطة صوت Bang & Olufsen معينة - للاستماع إلى الوجه الآخر، وفي مسجلات أشرطة فيديو Bang & Olufsen معينة، تستخدم **TURN** أيضاً لاختيار مدخل كاميرا فيديو في نمط الإيقاف المؤقت للتسجيل. اضغط GO لعمل ذلك.

RELOCK (قفل التسجيل) للاستخدام مستقبلاً.

RECORD2 (تسجيل 2* A.MEM2/A.TAPE2 أو DVD2/IV.TAPE2) يجب إضافته عندما توصل مسجل فيديو ثانٍ بنظام الصورة. وهو يبدأ التسجيل على مسجل صوت أو صورة Bang & Olufsen ثانٍ. اضغط GO مرتين لتبدأ التسجيل.

REMOVE? تظهر عندما تصل إلى نمط إعداد Beo4. وتمتلك من إزالة "أزرار" إضافية من عرض شاشة Beo4. صل إلى نمط إعداد Beo4 وأظهر **REMOVE?** اضغط GO وأبدأ في إظهار "الأزرار". اضغط GO لإزالة "الزر" الذي يظهر حالياً.

REPEAT (الاستماع المتكرر) لتشغيل وظيفة الاستماع المتكرر في مشغلات الأسطوانات المدمجة Bang & Olufsen الحديثة. عندما يظهر **REPEAT** في الشاشة، اضغط GO لعمل ذلك.

RESET لإعادة ضبط ضبطات الصورة أو الصوت إلى مستوياتهم المصبوطة مسبقاً. اضغط GO لعمل ذلك.

RETURN (عودة إلى التسجيل) لتشغيل وظيفة العودة إلى التسجيل في مسجلات أشرطة Bang & Olufsen معينة. وللعودة إلى بداية تسجيل، اضغط GO.

REVEAL (إظهار النص التلفزيوني) لإظهار معلومات النص التلفزيوني المحجوبة في تليفزيونات Bang & Olufsen. اضغط GO لعمل ذلك.

م

SAT (استقبال القمر الاصطناعي) تظهر في الشاشة عندما تضغط الزر **SAT** في Beo4. وأي تشغيل بواسطة Beo4 سيشفل أرقام قنوات تلفزيون القمر الاصطناعي Bang & Olufsen.

SELECT تستخدم لبرمجة تسلسل الأسطوانات المدمجة للاستماع إليها في BeoSound 9000.

SETUP لإعداد وحدة التحكم في الإضاءة LC 2.

SHIFT لتشغيل وظائف معينة ترتبط بتشغيل مستقبل إرسال التلفزيون الرقمي في غرفة متصلة. وهناك وظائف معينة أخرى قد تتطلب أيضاً إظهار **SHIFT** أولاً.

SPDEMO (استعراض السماعات) لعمل استعراض لسماعات النظام المطلوب. اضغط GO لعمل ذلك.

SOUND (صوت أحادي القناة/مجسم اللغة) للتبديل بين أنواع الصوت (أحادي القناة/مجسم اللغة) التي تكون متاحة بالراديو أو التلفزيون أو قناة تليفزيون رقمي، أو التبديل بين مسارات الصوت على شريط فيديو. اضغط GO تكراراً لعمل ذلك.

P-DVD2 (P-VTP2*) (مسجل الفيديو 2 صورة وصورة) لعرض DVD2 (V-TAPE2*) في الصورة إلى اليمين.

PHONO* (مشغل أسطوانات) لتشغيل مشغل أسطوانات (فونوجراف) Bang & Olufsen. اضغط GO لعمل ذلك. بينما يظهر **PHONO** في الشاشة، وأثناء الاستماع إلى الأسطوانة، يمكنك ضغط ▲ أو ▼ للتنقل خلال الموسيقى، ويمكنك ضغط STOP و GO لإيقاف الاستماع مؤقتاً واستئنافه.

PICTURE لتشغيل الوظائف المختلفة المرتبطة بالزر **PICTURE** في وحدات التحكم عن بعد Bang & Olufsen الحديثة الأخرى. وفي أنظمة الصورة الأقدم، يمكن أن يكون مرتبطاً بوظائف مثل حامل المتحرك، صورة وصورة، وأيضاً ضبط الصورة. يجب إضافة **V.SETUP** للوصول إلى **PICTURE**.

P-AND-P (صورة وصورة) لتشغيل وظيفة صورة وصورة في تليفزيونات Bang & Olufsen معينة. اضغط، مثلاً الزر TV لإظهار المصدر في الصورة إلى اليمين.

P.MUTE (إخفاء الصورة) يظهر ويخفي الصورة. اضغط LIST تكراراً لاختيار **P-MUTE** واضغط GO لتغيير الإعداد. غير متاح في بعض التليفزيونات.

P-PC (PC صورة وصورة) لعرض PC في الصورة إلى اليمين.

P-V.AUX (V.AUX صورة وصورة) لعرض المصدر الموصل بالمقبس V.AUX في الصورة إلى اليمين.

P-V.AUX2 (V.AUX2 صورة وصورة) لعرض المصدر المسجل على أنه V.AUX2 في الصورة إلى اليمين.

P-VTP2* (مسجل أشرطة الفيديو 2 صورة وصورة) لعرض V-TAPE2* في الصورة إلى اليمين.

ل

RADIO تظهر في الشاشة عندما تضغط الزر **RADIO** في Beo4. وأي تشغيل بواسطة Beo4 سيوجه إلى راديو Bang & Olufsen.

RANDOM (الاستماع العشوائي) لتشغيل وظيفة الاستماع بترتيب عشوائي في مشغلات الأسطوانات المدمجة Bang & Olufsen الحديثة عندما تظهر **RANDOM** في الشاشة، اضغط GO لعمل ذلك.

V.MEM (V.TAPE*) (مسجل الفيديو) تظهر في الشاشة عندما تضغط الزر **V.MEM (V.TAPE*)** في Beo4. وأي تشغيل بواسطة Beo4 سيوجه إلى مسجل الفيديو **Bang & Olufsen**.
V.OPT (خيار جهاز الصورة) لبرمجة إعداد نظام لأجهزة الصورة. ارجع إلى **OPTION?** لمزيد من المعلومات.
V.SETUP (إعداد جهاز الصورة) يتيح لك الوصول إلى قائمة الأزرار الإضافية المطلوبة لإعداد أجهزة صورة **Bang & Olufsen** معينة: **TUNE** تستخدم لموافقة المحطات، ارجع إلى **TUNE** لمزيد من المعلومات.
PICTURE تستخدم لضبط الصورة ارجع إلى **PICTURE** لمزيد من المعلومات.
STORE لتخزين ضبط أو قيمة مضبوطة مسبقًا، ارجع إلى **STORE** لمزيد من المعلومات.
CLEAR (إلغاء أرقام القنوات) لإلغاء أرقام القنوات، ارجع إلى **CLEAR** لمزيد من المعلومات.
BASS ضبط صوت النغمة منخفضة التردد، ارجع إلى **BASS** لمزيد من المعلومات.
TREBLE ضبط صوت النغمة عالية التردد، ارجع إلى **TREBLE** لمزيد من المعلومات.
LOUDNESS (علو الصوت) ضبط الصوت - تشغيل أو إيقاف وظيفة علو الصوت، ارجع إلى **LOUDNESS** لمزيد من المعلومات.
S.STORE (تخزين الصوت) لتخزين ضبطات الصوت، ارجع إلى **S.STORE** لمزيد من المعلومات.
V.TAPE2* (مسجل أشرطة الفيديو 2) لتشغيل مسجل أشرطة فيديو ثانٍ موصل بنظام الصورة **Bang & Olufsen**. اضغط **GO** لعمل ذلك.

TV تظهر في الشاشة عندما تضغط الزر TV في Beo4. وأي تشغيل بواسطة Beo4 سيوجه إلى تليفزيون **Bang & Olufsen**.

س

UPDATE (تحديث النص التليفزيوني) لتشغيل وظيفة تحديث النص التليفزيوني في تليفزيونات **Bang & Olufsen**. اضغط **GO** لعمل ذلك. كرر تشغيل الوظيفة لتشاهد الصفحة بعد تحديثها.

ع

V.AUX (مصدر صورة إضافي) لتشغيل أي جهاز صورة إضافي موصل بنظام الصورة **Bang & Olufsen**. اضغط **GO** لعمل ذلك.
V.AUX2 (مصدر صورة إضافي ثانٍ) لتشغيل جهاز صورة إضافي موصل بنظام الصورة **Bang & Olufsen** ومسجل على أنه **V-AUX2**.
VIDEO? لاختيار إعداد مخصص لجهاز صورة من أجل Beo4. وتكون إعدادات الجهاز **VIDEO1** و **VIDEO2** و **VIDEO3** متاحة.
VIDEO1 لاختيار إعداد مخصص لجهاز صورة من أجل Beo4. يدعم **VIDEO1** ، على سبيل المثال، **BeoVision Avant** و **BeoVision 5** و **BeoVision 3** - شاشة 32 بوصة و **BeoCenter AV5** و **BeoCenter AV 9000** وموديلات **BeoVision MX** الأقدم.
VIDEO2 لاختيار إعداد مخصص لجهاز صورة من أجل Beo4. ويدعم **VIDEO2** ، على سبيل المثال، **BeoVision 1** و **BeoVision MX8000** و **BeoCenter 1** و **BeoVision 1 Link**.
VIDEO3 لاختيار إعداد مخصص لجهاز صورة من أجل Beo4. ويدعم **VIDEO3** ، على سبيل المثال، أجهزة الصورة في الأسواق الأمريكية والتايبانية.

المواصفات التقنية والخصائص والاستخدامات المرتبطة بهم عرضة للتغيير
دون إشعار مسبق.