

Beo4

Списък с
допълнителни бутони

ЗАБЕЛЕЖКА! "Бутоните", отбелязани със звезда (*), важат само за предишните версии на дистанционното управление Beo4.

A

A.AUX (аудио спомагателен източник) За включване на допълнително оборудване, свързано към вашата аудио система Bang & Olufsen.

ADD? Появява се като опция в **режима за настройка** на Beo4. Позволява ви да добавяте допълнителни "бутони" към дисплея на Beo4. Влезте в **режима за настройка** на Beo4 и извикайте **ADD?**, натиснете GO и започнете да извеждате "бутоните", които можете да добавяте - натиснете GO, за да добавите "бутона", който в момента се показва като първия допълнителен "бутон", когато натиснете LIST, или натиснете напр. 3, за да го поставите като номер 3 в списъка с всичките ви допълнителни "бутони".

A-DVD2 (A-V.TP2*) (AV видео рекордер 2) За избор на AV и след това DVD2 (V.TAPE2*).

A.MEM (A.TAPE*) (аудио рекордер) Появява се на дисплея, когато натиснете бутона Beo4 A.MEM (A.TAPE*). Всяка операция, която извършвате на Beo4, ще се пренасочи към вашия аудио рекордер Bang & Olufsen.

A.MEM2 (A.TAPE2*) (аудио рекордер 2) За включване на втори аудио рекордер, свързан към вашата аудио система Bang & Olufsen.

A-N.MUS (AV музика по мрежата) За избор на AV и след това N.MUSIC.

A.OPT (аудио опция) За програмиране на системната настройка за аудио системи. Вж. **OPTION?** за допълнителна информация.

A.SETUP (аудио настройка) Дава достъп до списък с допълнителни "бутони", които се изискват за настройването на определени аудио системи Bang & Olufsen, **A.SETUP** трябва да бъде добавен, за да можете да разкриете следните "бутони" за настройване на звука:

BASS – дава достъп до настройването на нивата на басите за аудио системата.

TREBLE – дава достъп до настройването на нивата на високите честоти за аудио системата.

LOUDNSS (висока сила на звука) – дава достъп до настройката за сила на звука (включена или изключена), вж.

LOUDNSS за повече информация.

S.STORE (Съхраняване на звука) – дава достъп за съхраняване на звукови настройки, вж. **S.STORE** за повече информация.

A.TAPE* (аудиокасетен рекордер) Появява се на дисплея, когато натиснете бутона A.TAPE* на Beo4. Всяка операция, която извършвате на Beo4, ще се пренасочи към вашия плейър на компактдискове Bang & Olufsen.

A.TAPE2* (аудиокасетен рекордер 2) За включване на втори аудиокасетен рекордер, свързан към вашата аудио система Bang & Olufsen.

AUDIO? За избор на настройка на **аудио** продукт за Beo4. Налични са настройки на продукти **AUDIO1** и **AUDIO2**.

AUDIO1 За избор на настройка на **аудио** продукт за Beo4. **AUDIO1** поддържа всички аудио системи Bang & Olufsen, освен BeoSound 9000.

AUDIO2 За избор на настройка на **аудио** продукт за Beo4. **AUDIO2** поддържа BeoSound 9000.

AV Показва, че е активирана функцията за аудио/видео, прехвърляне например на телевизионен звук към колоните, свързани към аудио система или обратно. Това действа само ако вашите системи за аудио и видео са взаимно свързани.

AVANT Показва настройките за **видео** продукт за Beo4, предназначени за BeoVision Avant.

AVANTUS Показва настройките за **видео** продукт за Beo4, предназначени за американската версия на BeoVision Avant.

A-V.AUX (AV V.AUX) За избор на AV и след това V.AUX.

AV-N.RA (AV радио по мрежата) За избор на AV и след това N.RADIO.

AV-PC (AV PC) За избор на AV и след това PC.

A-V.TP2* (AV видеокасетен рекордер 2) За избор на AV и след това V.TAPE2*.

AV5 Показва настройките за **видео** продукт за Beo4, предназначени за BeoCenter AV 5.

AV9000 Показва настройките за **видео** продукт за Beo4, предназначени за BeoSystem AV 9000.

B

BASIC Показва настройките за **аудио** продукт за Beo4 за всички аудио системи Bang & Olufsen, освен BeoSound 9000.

BASS За настройване на нивата на басите за определени аудио системи Bang & Olufsen. За да получите достъп до **BASS**, трябва да добавите съответно или **A.SETUP**, или **V.SETUP**. Ако искате да съхраните настройките на звука, вж. **S.STORE (Съхраняване на звука)** за повече информация.

BATTERY Показва, че е време да смените батериите на дистанционното управление Beo4.

BC1 Показва настройките за **видео** продукт за Beo4, предназначени за BeoCenter 1.

BS9000 Показва настройките за **аудио** продукт за Beo4, предназначени за BeoSound 9000.

BV1 Показва настройките за **видео** продукт за Beo4, предназначени за BeoCenter 1.

C

CAMERA (CAMCORD*) (Камкордер) За избор на CamCorder вход на видео системи Bang & Olufsen.

CD (плейър на компактдискове) Появява се на дисплея, когато натиснете бутона CD на Beo4. Всяка операция, която извършвате на Beo4, ще се пренасочи към вашия плейър на компактдискове Bang & Olufsen.

CD2* (плейър на компактдискове 2) За включване на втори плейър на компактдискове в определени аудио системи Bang & Olufsen.

CDV (видео плейър на компактдискове) За включване на видео плейър на компактдискове, свързан към вашата видео система Bang & Olufsen.

CLEAR За изчистване на номера на програми на последните телевизори Bang & Olufsen. За да получите достъп до **CLEAR**, първо трябва да е добавен **V.SETUP**.

CLOCK Показва часа на определени продукти Bang & Olufsen. За допълнителна информация вижте съответното ръководство на потребителя за въпросния продукт.

CONFIG? Позволява ви да програмирате настройка, предназначена за определен продукт за Beo4. Можете да избирате настройки за аудио и видео продукти.

COUNTER (позиция на брояча) Позволява ви да откриете определена позиция на брояча на видео касета. Натиснете LIST неколкотократно, за да се покаже **COUNTER** и след това посредством клавишите с цифри само въведете съответната позиция на брояча.

D

DOORCAM* (Камера за врата) За специални приложения на Bang & Olufsen.

DTV (SAT*) (Цифрова телевизия) Появява се на дисплея, когато натиснете бутона DTV (SAT*) на Beo4. Всяка операция, която извършвате на Beo4, ще управлява вашия източник на цифрова телевизия на Bang & Olufsen.

DVD (плейър на DVD дискове) Появява се на дисплея, когато натиснете бутона DVD на Beo4. Всяка операция, която извършвате на Beo4, ще се пренасочи към вашия DVD плейър.

DVD2 (V.TAPE2*) (втори DVD плейър или видео рекордер) За включване на втори видео рекордер, свързан към вашата видео система Bang & Olufsen. Натиснете GO, за да го изпълните.

E
EDIT Използва се за изпълнение на предварително програмирана поредица от песни на компактдиск на BeoSound 9000.

F
FORMAT (формат на картината) За оптимизиране на формата на картината на широкоекранна видео система Bang & Olufsen. За допълнителна информация вижте съответното ръководство на потребителя.

I
INDEX (Страница с индекс на телетекста) Извиква страницата с индекса на телетекста (стр.100). Добавете **INDEX** към списъка с функции на Beo4. Влизате в телетекста, като натиснете TEXT и натиснете неколкократно LIST, за да се покаже **INDEX**, и натиснете GO, за да извикате страницата.

L
LAMP (управление на светлината на лампата) За включване на определена лампа във вашата осветителна система - изисква инсталирането на модул за управление на осветлението на Bang & Olufsen. Натиснете LIST, за да се покаже **LAMP**, добавете "бутон". Ако не се вижда, въведете съответния номер за лампа (1-9).
LARGE (Телетекст: Голям) Използва се на някои телевизори Bang & Olufsen за мащабиране на страницата с телетекст, която гледате. Влезте в телетекста, натиснете неколкократно LIST, за да се покаже **LARGE**, и натиснете GO, за да мащабирате част от страницата. Натиснете GO, за да мащабирате втората половина на страницата, и натиснете GO, за да върнете нормалния размер на страницата с телетекст.

L-DVD2 (свързване на втори DVD плейър или видео рекордер) За избор на **LINK** и след това **DVD2**.

LIGHT (управление на светлината) Появява се на дисплея, когато натиснете бутона LIGHT на Beo4. Всяка операция, която извършвате на Beo4, ще се пренасочи към вашите модули за управление на светлината на Bang & Olufsen.

LINK Трябва да се използва там, където използването на бутон LINK е нормално зададено. **LINK** трябва да бъде добавено към вашия Beo4, за да постигнете следното:

1. Ако искате да има достъп от стая с видео връзка до декодер в основната стая, например, изведете **LINK** в дисплея на Beo4 и натиснете TV, за да изпълните това.

2. Ако същият източник е наличен както в основната, така и в стаята с връзка, например, ако искате достъп от стаята с връзка до основната стая, вместо от видео рекордера, който е в стаята с връзка, изведете **LINK** в дисплея на Beo4 и след това натиснете V MEM (V.TAPE*), за да изпълните това.

3. Ако продукт от стая с връзка, напр. BeoLab 3500, е поставен в една стая с продукт от основната стая, напр. Avant and Ouverture (Опция 4).

4. За настройки за съвместимост, където напр. комплект тонколони X-tra е поставен в стая с връзка заедно с телевизор, или където напр. комплект телевизор X-tra е поставен в стая с връзка заедно със стар телевизор Bang & Olufsen, напр. телевизор LX2802. За да активирате свързани системи, изведете **LINK** на Beo4 и след това натиснете съответния бутон за източник – TV, RADIO, CD, A MEM (A TAPE*), V MEM (V TAPE*).

LINK-AV (аудио/видео с връзка) Използва се за получаване на стерео звук от вашата основна видео система Bang & Olufsen в стая с връзка със втори видео източник, обикновено телевизор. Функцията е полезна, когато към основната видео система е свързан ТВ декодер. Добавете го в списъка с функции на Beo4, натиснете LIST, за да изведете **LINK-AV**, след което натиснете TV, за да изпълните това.

L-N.MUS За избор на N.MUSIC в стая с връзка.

L-N.RA За избор на N.RADIO в стая с връзка.

L.OPT (опция за връзка) За програмиране на системната настройка за продукти в стая с връзка. Използвайте **L.OPT** за програмиране на опция за връзка. Вж. **OPTION?** за допълнителна информация.

LOUDNSS (висока сила на звука) За включване и изключване на опцията за висока сила на звука в определени системи Bang & Olufsen. **LOUDNSS** е достъпно само ако са добавени **A.SETUP** или **V.SETUP**. Функцията за висока сила на звука компенсира намалената чувствителност на човешкото ухо към високи и ниски нива на басите и високите честоти при слушане с ниска сила на звука. Натиснете LIST, за да изведете **LOUDNSS** и след това натиснете неколкократно GO, за да включите или изключите тази опция. Ако искате да съхраните настройката, вж. **S.STORE (Съхраняване на звука)** за повече информация.

L-PC (Link PC) За избор на **LINK** и след това **PC**.

L-PHONO* (link PHONO) За избор на **LINK** и след това **PHONO**.

L-V.AUX (Link V.AUX) Използва се в някои ситуации за разпространяване на сигнала от цифровата приставка в стаята с връзка.

L-V.TP2* (видеокасетен рекордер с връзка 2) За избор на **LINK** и след това **V.TAPE2***.

M
MIX (Телетекст: Смесване) Използва се на някои телевизори Bang & Olufsen за налагане на страницата с телетекст върху телевизионната картина. Влезте в телетекста, натиснете неколкократно LIST, за да се покаже **MIX**, и натиснете GO.

MOVE? Появява се като опция в **режима за настройка** на Beo4. Позволява ви да промените реда, в който се появяват допълнителните "бутони" на дисплея на Beo4. Влезте в режима за настройка на Beo4 и извикайте **MOVE?**, натиснете GO и започнете да извеждате "бутоните", които можете да премествате - натиснете GO, за да преместите "бутон", който в момента се показва като първия допълнителен "бутон", когато натиснете LIST, или натиснете напр. 3, за да го поставите като номер 3 в списъка с всичките ви допълнителни "бутони".

MX Показва настройките за **видео** продукт за Beo4, предназначени за BeoVision MX. Настройките за MX продукт трябва да се използват и за по-старите версии на телевизорите BeoVision MX и други по-стари видео системи Bang & Olufsen. За да настройвате такива по-стари системи, трябва първо да добавите **V.SETUP**.

N

NONE Показва настройката за **видео** продукт за Beo4 **NONE**. Използва се, ако искате да програмирате Beo4 само с настройка за **аудио** продукт, без да включвате списъка с функции за видео.

N.MUSIC (Музика по мрежата) За изпълняване на музика в mp3 и wma формат, която се съхранява на свързан компютър. Натиснете GO, за да го изпълните. Когато се показва **N.MUSIC** и се изпълнява песен, можете да натиснете ▲ или ▼, за да преминавате през песните, ◀ или ▶ - за смяна на списъка с песни, и STOP и GO - за пауза и възобновяване на изпълнението.

N.RADIO (Радио по мрежата) За достъп до Интернет радио чрез свързан компютър. Натиснете GO, за да го изпълните. Когато се показва **N.RADIO** и се изпълнява песен, можете да натиснете ▲ или ▼, за да преминавате през песните, ◀ или ▶ - за смяна на списъка с песни, и STOP и GO - за пауза и възобновяване на изпълнението.

O

OPTION? (програмиране на опция) Появява се, когато отворите режима за настройка на Beo4 (натиснете Standby и LIST, след което натиснете неколккратно LIST). Позволява ви да програмирате предварително системна настройка на Bang & Olufsen. Натиснете GO, след което натиснете LIST, за да се покаже типът препрограмиране на опция, което желаете да извършите:

V.OPT (видео опция)

A.OPT (аудио опция)

L.OPT (опция за връзка)

Когато се покаже желаната опция, въведете съответния номер на опция.

P

PAGE (Избор на страница с телетекст) За избор на страници с телетекст на някои телевизори Bang & Olufsen (където обикновено за достъп се изисква натискането на GO TO). Въведете номера на желаната страница или натиснете ▲ или ▼

PC Изберете **PC**, за да използвате Beo4 за настройване на звука от персонален компютър, свързан към вашата BeoLink система на Bang & Olufsen.

P-DVD2 (P-V.TP2*) (видео рекордер "картина и картина" 2) За показване на DVD2 (V.TAPE2*) в картината отцясно.

PHONO* (записващо устройство) За включване на записващо устройство Bang & Olufsen. Натиснете GO, за да го изпълните. Когато се показва PHONO и се изпълнява запис, можете да натиснете ▲ или ▼, за да преминавате през музиката, или да натиснете STOP и GO за пауза и възобновяване на изпълнението.

PICTURE За извършване на различни функции, свързани с бутона PICTURE на други нови модели дистанционни управления Bang & Olufsen. В по-старите видео системи това може да е свързано с функции като моторизирана стойка, "картина и картина", както и настройване на картината. Трябва да бъде добавено **V.SETUP**, за да имате достъп до **PICTURE**.

P-AND-P ("картина и картина") За управление на функцията "картина и картина" в определени телевизори Bang & Olufsen. Натиснете, например, бутона TV, за да извикате ТВ източника в картината отцясно.

P.MUTE (спиране на картината) За включване и изключване на картината. Натиснете неколккратно LIST, за да изберете P.MUTE, и натиснете GO, за да промените настройката. На някои телевизори не е налично.

P-PC (компютър с "картина и картина" 2) За показване на компютър в картината отцясно.

P-V.AUX (V.AUX "картина и картина" 2) За показване на източника, свързан в гнездото V.AUX, в картината отцясно.

P-V.AU2 (V.AUX2 "картина и картина" 2) За показване на източника, регистриран като V.AUX2, в картината отцясно.

P-V.TP2* (видеокасетен рекордер с "картина и картина" 2) За показване на V.TAPE2* в картината отцясно.

R

RADIO Появява се на дисплея, когато натиснете бутона RADIO на Beo4. Всяка операция, която извършвате на Beo4, ще се пренасочи към вашето радио Bang & Olufsen.

RANDOM (произволно изпълнение) За включване на функцията за изпълнение в произволен ред в новите модели плейъри на компактдискосе Bang & Olufsen. Когато на дисплея е **RANDOM**, натиснете GO, за да извършите това.

RECLOCK (Заклучване на запис) За бъдещо използване.

RECORD2 (записване на A.MEM2/A.TAPE2* или DVD2/V.TAPE2*) Трябва да се добави, когато свържете втори видео рекордер към вашата видео система. Стартира записване на втори аудио или видео рекордер Bang & Olufsen. Натиснете двукратно GO, за да започнете записването.

REMOVE? Появява се, когато сте в режима за настройка на Beo4. Позволява ви да премахвате допълнителни "бутони" от дисплея на Beo4. Влезте в режима за настройка на Beo4 и извикайте **REMOVE?**, натиснете GO и започнете да извеждате "бутоните". Натиснете GO, за да премахнете "бутон", който в момента се показва на дисплея.

REPEAT (изпълнение с повтаряне) За включване на функцията за изпълнение с повтаряне в новите модели плейъри на компактдискосе Bang & Olufsen. Когато на дисплея е **REPEAT**, натиснете GO, за да извършите това.

RESET За рестартиране на настройките на звука или картината до фабрично зададените им нива. Натиснете GO, за да го изпълните.

RETURN (връщане на запис) За управление на функцията за връщане на запис в някои рекордери на видео касети Bang & Olufsen. За да се върнете там, където е започнало записването, натиснете GO.

REVEAL (Разкриване на телетекст) За разкриване на скрита информация от телетекста на телевизорите Bang & Olufsen. Натиснете GO, за да го изпълните.

S

SAT* (Сателит) Появява се на дисплея, когато натиснете бутона SAT* на Beo4. Всяка операция, която извършвате на Beo4, ще управлява номерата на програмите на вашия сателит Bang & Olufsen.

SELECT Използва се за програмиране на поредица от компактдискосе за изпълнение на BeoSound 9000.

SETUP За настройване на модула за управление на светлината LC 2.

SHIFT За управление на някои функции на приставката в стаята с връзка. Някои други функции може също да изискват първо да се покаже **SHIFT**.

SP.DEMO (демонстрация на тонколونا) За провеждане на демонстрация на тонколоната в съответната система. Натиснете GO, за да го изпълните.

SOUND (моно/стерео звук/говор) За превключване между различните видове звук (моно/стерео/говор), налични на радио, ТВ или цифрова ТВ програма; или за превключване между звуковите записи на видео касета. Натиснете неколккратно GO, за да го изпълните.

SPEAKER (тонколони) За избор на броя на тонколониите, които искате - в система за съраунд звук Bang & Olufsen. Натиснете 1-5, за да го изпълните. Докато се показва **SPEAKER**, натискането на ▲▼, ◀▶ или ▶▶ настройва баланса на тонколониите.

SRC.OPT (Опция за източник) За бъдещо използване.

S.STORE (съхраняване на звук) За съхраняване на звукови настройки. **S.STORE** е достъпно само ако са добавени **V.SETUP** или **A.SETUP**.

STAND За обръщане на някои видео системи Bang & Olufsen на техните моторизирани стойки. Натиснете ◀▶ или ▶▶, за да го изпълните, или въведете предварително зададена позиция на стойката.

STORE За съхраняване на настройки на ТВ програми/картина (вж. **V.SETUP**) и любими страници с телетекст (страници от паметта). За съхраняване на осветителни системи Bang & Olufsen (вж. **LIGHT**). За да го направите, натиснете GO, въведете съответния номер и след това натиснете отново GO.

SUBCODE (Подкод на телетекст) За управляване на функцията за подстраница на телетекста на някои телевизори Bang & Olufsen.

T

TEXT (Телетекст) Появява се на дисплея, когато натиснете бутона TEXT на Beo4. Всяка операция, която извършвате на Beo4, ще управлява функцията за телетекст (ако е наличен телетекст) на телевизионната програма, която гледате в момента.

TRACK За избор на отделни песни от компактдиск на BeoSound 9000.

TRACKNG (калибриране) За настройване на незабавно калибриране на видео касетата, която гледате.

TREBLE За настройване на нивата на високите честоти за определени аудио системи Bang & Olufsen. **TREBLE** е достъпно само ако са добавени **A.SETUP** или **V.SETUP**. Натиснете ▲ или ▼, за да направите съответната настройка. Вж. **S.STORE (съхраняване на звук)**, ако искате да съхраните своята настройка.

TUNE (настройване на станция) За настройване на станции на определени телевизори Bang & Olufsen. **TUNE** е достъпно само ако е добавено **V.SETUP**.

TURN За обръщане на касетата в определени рекордери на аудио касети Bang & Olufsen за изпълняване на другата страна. На определени рекордери на видео касети Bang & Olufsen **TURN** се използва също за избор на вход на камкордер, когато записването е паузирано. Натиснете GO, за да го изпълните.

TV Появява се на дисплея, когато натиснете бутона TV на Beo4. Всяка операция, която извършвате на Beo4, ще се пренасочи към вашия телевизор Bang & Olufsen.

U

UPDATE (Актуализиране на телетекст) За управляване на функцията за актуализиране на телетекста на телевизорите Bang & Olufsen. Натиснете GO, за да го изпълните. Повторете операцията, за да видите страницата, когато бъде актуализирана.

V

V.AUX (спомагателен видео източник) За включване на допълнително видео оборудване, свързано към вашата видео система Bang & Olufsen. Натиснете GO, за да го изпълните.

V.AUX2 (втори спомагателен видео източник) За включване на допълнително видео оборудване, свързано към вашата видео система Bang & Olufsen като V.AUX2.

VIDEO? За избор на настройка на **видео** продукт, предназначена за Beo4. Налични са настройки на продукти **VIDEO1**, **VIDEO2** и **VIDEO3**.

VIDEO1 За избор на настройка на **видео** продукт, предназначена за Beo4. **VIDEO1** поддържа, например, BeoVision Avant, BeoVision 5, BeoVision 3 – 32-инчов екран, BeoCenter AV 5, BeoCenter AV 9000 и предишните модели BeoVision MX.

VIDEO2 За избор на настройка на **видео** продукт, предназначена за Beo4. **VIDEO2** поддържа, например, BeoVision 1, BeoVision MX 8000, BeoVision 1 Link и BeoCenter 1.

VIDEO3 За избор на настройка на **видео** продукт, предназначена за Beo4. **VIDEO3** поддържа, например, видео продукти за американския и тайванския пазар.

V.MEM (V.TAPE*) (видео рекордер) Появява се на дисплея, когато натиснете бутона Beo4 VMEM (V.TAPE*). Всяка операция, която извършвате на Beo4, ще се пренасочи към вашия видео рекордер Bang & Olufsen.

V.OPT (видео опция) За програмиране на системната настройка за видео продукти. Вж. **OPTION?** за допълнителна информация.

V.SETUP (видео настройка) Дава достъп до списък с допълнителни "бутони", които се изискват за настройването на определени видео продукти на Bang & Olufsen:

TUNE Използва се за настройване на станции, вж. **TUNE** за повече информация.

PICTURE Използва се за настройване на картината, вж. **PICTURE** за повече информация.

STORE Използва се за съхраняване на настройка на предварително зададена стойност, вж. **STORE** за повече информация.

CLEAR (изчистване на номерата на програми) За изчистване на номера на програми, вж.

CLEAR за повече информация.

BASS Използва се за настройване на нивата на басите, вж. **BASS** за повече информация.

TREBLE Използва се за настройване на нивата на високите честоти, вж. **TREBLE** за повече информация.

LOUDNSS (висока сила на звука) Настройка на звука - за включване и изключване на опцията за висока сила на звука, вж.

LOUDNSS за повече информация.

S.STORE (съхраняване на звук) Използва се за съхраняване на звукови настройки, вж.

S.STORE за повече информация.

V.TAPE2* (видеокасетен рекордер 2) За включване на втори видеокасетен рекордер, свързан към вашата видео система Bang & Olufsen. Натиснете GO, за да го изпълните.

Техническите спецификации, функциите и употребата им подлежат на изменение без предупреждение.