

Beo4

附加按钮对应的功能解释

注意! 标记有 * 的“按钮”仅适用于先前版本的 Beo4 遥控器。

A

A.AUX (音频辅助源) 用于打开连接到 Bang & Olufsen 音频系统的任意附加设备。

ADD? 作为一个选项出现在 Beo4 设置模式中。您可以在 Beo4 显示屏上添加附加“按钮”。进入 Beo4 设置模式并调用 ADD?, 按下 GO 然后开始显示您可以增加的“按钮”——按下 GO 增加您在按下 LIST 时当前显示为第一个附加“按钮”的“按钮”——或按下数字键, 例如 3, 将它放置为您所有附加按钮的列表中的第三个。

A-DVD2 (A-V.TP2*) (AV 录像机2) 用于选择 AV 然后选择 DVD2 (V.TAPE2*)。

A.MEM (A.TAPE*) (录音机) 在您按下 Beo4 A MEM (A TAPE*) 按钮时出现在显示屏中。您在 Beo4 上执行的任何操作将会传送到您的 Bang & Olufsen 录音机。

A.MEM2 (A.TAPE2*) (录音机2) 用于打开连接到 Bang & Olufsen 音响系统的第二台录音机。

A-N.MUS (AV 网络音乐) 用于选择 AV 然后选择 N.MUSIC。

A.OPT (音响选项) 用于规划音响系统的系统设置。请参阅 OPTION? 以获得详细说明。

A.SETUP (音响设置) 让您存取在某些 Bang & Olufsen 音响系统上调整音响所需的附加“按钮”列表, 您必须添加 A.SETUP 才能显示下列用于调整音响的“按钮”:

BASS — 让您调整音响系统的低音音平。

TREBLE — 让您调整音响系统的高音音平。

LOUDNSS (响度) — 让您将 Loudness 设置为“打开”或“关闭”, 详情请参阅 LOUDNSS。

S.STORE (音响储存) — 让您储存音响调整, 详情请参阅 S.STORE。

A.TAPE* (磁带录音机) 在您按下 Beo4 A TAPE* 按钮时出现在显示屏中。您在 Beo4 上执行的任何操作将会传送到您的 Bang & Olufsen 磁带录音机。

A.TAPE2* (磁带录音机2) 用于打开连接到 Bang & Olufsen 音响系统的第二台磁带录音机。

AUDIO? 用于选择 Beo4 的音响产品设置。可使用产品设置 AUDIO1 和 AUDIO2。

AUDIO1 用于选择 Beo4 的音响产品设置。AUDIO1 支持 BeoSound 9000 以外的所有 Bang & Olufsen 音响系统。

AUDIO2 用于选择 Beo4 的音响产品设置。AUDIO2 支持 BeoSound 9000。

AV 标示已启动音响/影像功能, 例如, 可将电视机的音响传送到与音响系统连接的音箱, 反之亦然。此功能只有在您互相连接影像与音响系统时可应用。

AVANT 标示 BeoVision Avant 专有的 Beo4 影像产品设置。

AVANTUS 标示美国版本的 BeoVision Avant 专有的 Beo4 影像产品设置。

A-V.AUX (AV V.AUX) 用于选择 AV 然后选择 V.AUX。

AV-N.RA (AV 网络电台) 用于选择 AV 然后选择 N.RADIO。

AV-PC (AV PC) 用于选择 AV 然后选择 PC。

A-V.TP2* (AV 磁带录象机2) 用于选择 AV 然后选择 V.TAPE2*。

AV5 标示 BeoCenter AV 5 专有的 Beo4 影像产品设置。

AV9000 标示 BeoSystem AV 9000 专有的 Beo4 影像产品设置。

B

BASIC 标示 BeoSound 9000 以外的所有 Bang & Olufsen 音响系统的 Beo4 音响产品设置。

BASS 用于某些 Bang & Olufsen 系统的低音音平的音响调整。您必须适当添加 A.SETUP 或 V.SETUP 才能存取 BASS。如果您要储存音响调整, 请参阅 S.STORE (储存音响) 以了解更多详情。

BATTERY 标示必须更换 Beo4 遥控器中的电池。

BC1 标示 BeoCenter 1 专有的 Beo4 影像产品设置。
BS9000 标示 BeoSound 9000 专有的 Beo4 音响产品设置。

BV1 标示 BeoVision 1 专有的 Beo4 影像产品设置。

C

CAMERA (CAMCORD*) (摄像机) 用于选择 Bang & Olufsen 影像系统的摄像机输入。

CD (光盘播放机) 在您按下 Beo4 CD 按钮时出现在显示屏中。您在 Beo4 上执行的任何操作将会传送到您的 Bang & Olufsen 光盘播放机。

CD2* (光盘播放机2) 用于打开某些 Bang & Olufsen 音响系统中的第二台光盘播放机。

CDV (录象光盘播放机) 用于打开连接到您的 Bang & Olufsen 影像系统的录象光盘播放机。

CLEAR 用于清除最新的 Bang & Olufsen 电视机上的节目编号。您必须先添加 V.SETUP 才能存取 CLEAR。

CLOCK 在某些 Bang & Olufsen 产品上显示时间。若对产品有任何疑问, 请参阅该产品的使用指南以了解更多详情。

CONFIG? 让您规划 Beo4 专有的产品设置。您可以选择影像或音响产品的产品设置。

COUNTER (计数器位置) 让您查找录象带上的某个计数器位置。重复按下 LIST 以显示 COUNTER 然后用数字键输入适当的计数器位置。

D

DOORCAM* (门上摄像机) 用于特殊 Bang & Olufsen 应用。

DTV (SAT*) (数码电视机) 在您按下 Beo4 DTV (SAT*) 按钮时出现在显示屏中。您在 Beo4 上执行的任何操作将会传送到您的 Bang & Olufsen 数码电视机信号源。

DVD (数码通用光盘) 在您按下 Beo4 DVD 按钮时出现在显示屏中。您在 Beo4 上执行的任何操作将会传送到您的 DVD 播放机。

DVD2 (V.TAPE2*) (第二台 DVD 播放机或录象机) 用于打开连接到您的 Bang & Olufsen 影像系统的第二台录象机。按下 GO 即可执行此操作。

E

EDIT 用于播放在 BeoSound 9000 上编排的 CD 曲目顺序。

F

FORMAT (画面格式) 用于优化 Bang & Olufsen 宽银幕影像系统上的画面格式。详情请参阅相关的使用指南。

I

INDEX (文字电视广播索引页) 打开文字电视广播索引页(第100页)。将 INDEX 添加到 Beo4 的功能列表。通过按下 TEXT 进入文字电视广播, 重复按下 LIST 以显示 INDEX 然后按下 GO 打开索引页。

L

LAMP (灯光控制) 用于打开您的照明设置中的某一盏灯——需要安装 Bang & Olufsen 灯光控制装置。按下 LIST 以显示 LAMP, 如果这个“按钮”尚未存在, 请将它添加到列表中, 然后输入灯光的适当号码(1-9)。

LARGE (文字电视广播: 大型) 用于在某些 Bang & Olufsen 电视机上放大您正在观赏的文字电视广播页。进入文字电视广播, 重复按下 LIST 以显示 LARGE 然后按下 GO 放大页面的一部分。按下 GO 放大页面的第二个部分, 然后按下 GO 将页面恢复到一般的文字电视广播页面大小。

L-DVD2 (链接第二台 DVD 播放机或录象机) 用于选择 LINK 然后选择 DVD2。

LIGHT (灯光控制) 在您按下 Beo4 LIGHT 按钮时出现在显示屏中。您在 Beo4 上执行的任何操作将会传送到您的 Bang & Olufsen 灯光控制。

LINK 必须在通常指定使用 LINK 按钮时使用。必须将 LINK 添加到 Beo4 才能实现下列功能

1. 让主视听房的解码器可以通过影像链接房间存取, 例如, 在 Beo4 显示屏中显示 LINK 然后按下 TV 即可执行此操作。
2. 链接和主视听房都可使用相同信号源, 例如, 需要在链接房间存取主视听房的录象机而不要存取目前存在于链接房间的录象机, 在 Beo4 显示屏中显示 LINK 然后按下 V MEM (V TAPE*) 即可执行此操作。
3. 将链接房间中的产品, 例如 BeoLab 3500, 作为主视听房的产品, 例如 Avant 和 Ouverture, 放置在同个房间(选项4)。
4. 进行兼容设置, 例如, 将 X-tra 音箱配套与电视机一起放置在链接房间, 或将 X-tra 电视机配套与旧的 Bang & Olufsen 电视机, 例如 LX2802 电视机, 一起放置在链接房间。要启动任何链接设置, 请在 Beo4 显示屏中显示 LINK 然后按下适当的信号源按钮 - TV、RADIO、CD、A MEM (A TAPE*)、V MEM (V TAPE*)。

LINK-AV (链接音响/影像) 用于在具备第二个影像信号源(通常为电视机)的链接房间, 获取 Bang & Olufsen 主影像系统的立体声音响。此功能在将电视机解码器连接到主影像系统时非常有用。将它添加到 Beo4 功能列表, 按下 LIST 以显示 LINK-AV 然后按下 TV 即可执行此操作。

L-N.MUS 用于选择链接房间内的 N.MUSIC。

L-N.RA 用于选择链接房间内的 N.RADIO。

L.OPT (链接选项) 用于规划链接房间产品的系统设置。您可以使用 **L.OPT** 来设置链接选项。更多信息, 请参考“**OPTION?**”部分

LOUDNSS (响度) 用于在某些 Bang & Olufsen 系统中打开/关闭响度功能。只有在添加 **A.SETUP** 或 **V.SETUP** 后才可使用 **LOUDNSS**。响度功能可以补偿人耳在低音量聆听时, 对高和低的低音以及高音音平的低敏感度。按下 **LIST** 以显示 **LOUDNSS** 然后重复按下 **GO** 即可将响度设置为打开或关闭。如果您要储存您的调整, 请参阅 **S.STORE (储存音响)** 以了解更多详情。

L-PC (链接 PC) 用于选择 **LINK** 然后选择 **PC**。

L-PHONO* (链接 PHONO) 用于选择 **LINK** 然后选择 **PHONO**。

L-V.AUX (链接 V.AUX) 用于在某些情况下将转频器信号分送到链接房间。

L-V.TP2* (链接磁带录象机2) 用于选择 **LINK** 然后选择 **V.TAPE2***。

M

MIX (文字电视广播: 混合) 用于在某些 Bang & Olufsen 电视机上将文字电视广播页添加到电视节目画面上。进入文字电视广播, 重复按下 **LIST** 以显示 **MIX** 然后按下 **GO**。

MOVE? 在 **Beo4 设置模式** 中显示的选项, 可以让您重新排列附加“按钮”在 **Beo4 显示屏** 中的显示顺序。进入 **Beo4 设置模式** 并调用 **MOVE?**, 按下 **GO** 然后开始显示您可以移动的“按钮”——按下 **GO** 移动您在按下 **LIST** 时当前显示为第一个附加“按钮”的“按钮”——或按下数字键, 例如 3, 将它放置为您所有附加按钮的列表中的第三个。

MX 标示 **BeoVision MX** 专有的 **Beo4 影像** 产品设置。**MX** 产品设置也可用于旧版本的 **BeoVision MX** 电视机和它的旧 **Bang & Olufsen 影像** 系统。要调谐和预先设置这些旧系统, 您必须先添加 **V.SETUP**。

N

NONE 标示 **Beo4 影像** 产品设置为 **NONE**。用于您要将 **Beo4** 规划为只包含音响产品设置——不包含影像列表功能。

N.MUSIC (网络音乐) 用于播放储存在连接的 **PC** 上的 **mp3** 和 **wma** 格式的音乐。按下 **GO** 即可执行此操作。在显示 **N.MUSIC** 并播放曲目时, 您可以按 **▲** 或 **▼** 逐个聆听曲目, 按 **◀** 或 **▶** 切换到其它播放列表, 以及使用 **STOP** 和 **GO** 暂停或继续播放。

N.RADIO (网络电台) 用于通过连接的 **PC** 访问互联网电台。按下 **GO** 即可执行此操作。在显示 **N.RADIO** 并播放曲目时, 您可以按 **▲** 或 **▼** 逐个聆听曲目, 按 **◀** 或 **▶** 切换到其它播放列表, 以及使用 **STOP** 和 **GO** 暂停或继续播放。

O

OPTION? (选项设置) 在您存取 **Beo4 设置模式** (按下“待机”和 **LIST**, 然后重复按下 **LIST**) 时显示。可以让您规划 **Bang & Olufsen 系统** 设置。按下 **GO**, 然后按下 **LIST** 以显示您要设置的选项类型:

V.OPT (影像选项)

A.OPT (音响选项)

L.OPT (链接选项)

显示正确的选项时, 输入适当的选项编号。

P

PAGE (选择文字电视广播页) 用于在某些 **Bang & Olufsen 电视机** 上选择文字电视广播页 (通常需要按下 **GO TO** 存取)。输入您想要的页码, 或按 **▲** 或 **▼**。

PC 选择 PC, 以便使用 **Beo4** 调整连接到您的 **Bang & Olufsen BeoLink 系统** 的个人计算机上的音响。

P-DVD2 (P-V.TP2*) (picture-and-picture 录象机2) 用于在右画面中显示 **DVD2 (V.TAPE2*)**。

PHONO* (唱机) 用于打开 **Bang & Olufsen 唱机**。按下 **GO** 即可执行此操作。在显示 **PHONO** 并播放唱片时, 您可以使用 **▲** 或 **▼** 逐段聆听音乐, 以及使用 **STOP** 和 **GO** 暂停或继续播放。

PICTURE 用于在其它最新的 **Bang & Olufsen 遥控器** 上, 操作各种与 **PICTURE** 按钮相关的功能。在旧的影像系统中, 它可能与某些功能, 如: 电动支架、**picture-and-picture**, 以及画面调整等有关。必须先添加 **V.SETUP** 才可存取 **PICTURE**。

P-AND-P (picture-and-picture) 用于在某些 **Bang & Olufsen 电视机** 上操作 **picture-and-picture** 功能。例如, 按下 **TV** 按钮打开右画面中的 **TV** 信号源。

P.MUTE (关闭画面) 画面的开关。重复按 **LIST** 选择 **P.MUTE**, 然后按 **GO** 更改设置。某些机型不提供此功能。

P-PC (picture-and-picture PC) 用于在右画面中显示 **PC**。

P-V.AUX (picture-and-picture V.AUX) 用于在右画面中显示连接到 **V.AUX** 插座的信号源。

P-V.AUX2 (picture-and-picture V.AUX2) 用于在右画面中显示注册为 **V.AUX2** 的信号源。

P-V.TP2* (picture-and-picture 磁带录象机2) 用于在右画面中显示 **V.TAPE2***。

R

RADIO 在您按下 **Beo4 RADIO** 按钮时显示在屏幕上。您在 **Beo4** 上执行的任何操作将会传送到您的 **Bang & Olufsen 收音机**。

RANDOM (随机播放) 用于打开最新的 **Bang & Olufsen CD 播放机** 的随机播放顺序功能。当显示屏上出现 **RANDOM** 时, 按下 **GO** 即可执行此操作。

RECLOCK (录制锁定) 留待将来使用。

RECORD2 (录制 A.MEM2/A.TAPE2* 或 DVD2/V.TAPE2*) 应该在您将第二台录象机连接到您的影像系统时添加。在第二台 **Bang & Olufsen 录音机** 或录象机上开启录制。按两次 **GO** 即可开始录制。

REMOVE? 在您存取 **Beo4 设置模式** 时显示。可以让您从 **Beo4 显示屏** 清除附加“按钮”。存取 **Beo4 设置模式** 并调用 **REMOVE?**, 按下 **GO** 然后开始显示“按钮”。按下 **GO** 即可清除当前显示的“按钮”。

REPEAT (重复播放) 用于打开最新的 **Bang & Olufsen CD 播放机** 的重复播放功能。当显示屏上出现 **REPEAT** 时, 按下 **GO** 即可执行此操作。

RESET 用于将画面或声音调节恢复为预设值。按下 **GO** 即可执行此操作。

RETURN (返回录制) 用于在某些 **Bang & Olufsen 录音机** 上操作返回录制功能。要回到开始录制的位置, 请按 **GO**。

REVEAL (展现文字电视广播) 用于展现 **Bang & Olufsen 电视机** 中隐藏的文字电视广播信息。按下 **GO** 即可执行此操作。

S

SAT* (卫星) 在您按下 **Beo4 SAT*** 按钮时出现在显示屏中。您在 **Beo4** 上执行的任何操作将会操作您的 **Bang & Olufsen 卫星** 节目编号。

SELECT 用于编排光盘的顺序以便在 **BeoSound 9000** 上播放。

SETUP 用于设置 **LC 2 灯光** 控制。

SHIFT 用于在链接房间操作某些与转频器操作有关的功能。一些其它功能也需要先显示 **SHIFT**。

SP.DEMO (音箱演示) 用于在有疑问的系统上创建音箱演示。按下 **GO** 即可执行此操作。

SOUND (单声道/立体声音响/语言) 用于在收音机、电视机或数码电视节目当前可以使用的音响类型 (单声道/立体声/语言) 之间切换, 或在录象带上的声轨之间切换。重复按下 **GO** 即可执行此操作。

SPEAKER (音箱) 用于选择您要在 **Bang & Olufsen 环绕声系统** 中使用的音箱数量。按下 1-5 即可进行选择。在显示 **SPEAKER** 时, 按下 **▲**、**▼**、**◀** 或 **▶** 可以调整音箱的平衡。

SRC.OPT (信号源选项) 留待将来使用。

S.STORE (储存音响) 用于储存音响调整设置。只有在添加 **V.SETUP** 或 **A.SETUP** 后才可使用 **S.STORE**。

STAND 用于转动某些安装到电动支架上的 **Bang & Olufsen 影像** 系统。按下 **◀** 或 **▶** 即可执行此操作, 或输入预设支架位置。

STORE 用于储存电视节目/画面调整设置 (请参阅 **V.SETUP**) 以及最喜爱的文字电视广播页 (记忆页面)。用于储存 **Bang & Olufsen 灯光** 设置 (请参阅 **LIGHT**)。要执行此操作, 请按 **GO**, 输入适当的数字, 然后再次按下 **GO**。

SUBCODE (文字电视广播子码) 用于在某些 **Bang & Olufsen 电视机** 上操作文字电视广播子页功能。

T

TEXT (文字电视广播) 在您按下 **Beo4 TEXT** 按钮时出现在显示屏中。您在 **Beo4** 上执行的任何操作将会在您当前正在观赏的电视节目上操作文字电视广播功能 (如果具备文字电视广播)。

TRACK 用于在 **BeoSound 9000** 上选择个别 **CD** 曲目。

TRACKNG (来回查找) 用于在您观赏的录象带上迅速来回查找。

TREBLE 用于调整某些 Bang & Olufsen 系统中的高音音调的音响。只有添加 **A.SETUP** 或 **V.SETUP** 后才可使用 **TREBLE**。按下 ▲ 或 ▼ 即可根据需要进行调整。如果您要储存您的调整，请参阅 **S.STORE** (储存音响)。

TUNE (收听电台) 用于在某些 Bang & Olufsen 电视机上收听电台。只有在添加 **V.SETUP** 后才可使用 **TUNE**。

TURN 用于翻转某些 Bang & Olufsen 磁带录音机中的录音带 —— 播放录音带的另一面。在某些 Bang & Olufsen 磁带录象机上，**TURN** 也可在暂停录制模式中，用于选择摄录机的输入。按下 **GO** 即可执行此操作。

TV 在您按下 Beo4 TV 按钮时出现在显示屏上。您在 Beo4 上执行的任何操作将会传送到您的 Bang & Olufsen 电视机。

U

UPDATE (文字电视广播更新) 用于操作 Bang & Olufsen 电视机中的文字电视广播更新功能。按下 **GO** 即可执行此操作。重复执行此操作可以查阅已更新的页面。

V

V.AUX (辅助影像信号源) 用于打开连接到您的 Bang & Olufsen 影像系统的任何附加影像设备。按下 **GO** 即可执行此操作。

V.AUX2 (第二个辅助影像信号源) 用于打开连接到您的 Bang & Olufsen 影像系统并注册为 **V.AUX2** 的附加影像设备。

VIDEO? 用于选择 Beo4 的专有影像产品设置。可以使用的产品设置包括: **VIDEO1**、**VIDEO2** 和 **VIDEO3**。

VIDEO1 用于选择 Beo4 的专有影像产品设置。例如，**VIDEO1** 支持 BeoVision Avant、BeoVision 5、BeoVision 3 – 32英寸屏幕、BeoCenter AV 5、BeoCenter AV 9000 以及早期的 BeoVision MX 机型。

VIDEO2 用于选择 Beo4 的专有影像产品设置。例如，**VIDEO2** 支持 BeoVision 1、BeoVision MX 8000、BeoVision 1 Link 以及 BeoCenter 1。

VIDEO3 用于选择 Beo4 的专有影像产品设置。例如，**VIDEO3** 支持在美国和台湾市场推出的影像产品。

V.MEM (V.TAPE*) (录像机) 在您按下 Beo4 **V MEM (V TAPE*)** 按钮时出现在显示屏中。您在 Beo4 上执行的任何操作将会传送到您的 Bang & Olufsen 录象机。

V.OPT (影像选项) 用于规划影像产品的系统设置。更多信息，请参考“**OPTION?**”部分

V.SETUP (影像设置) 让您存取设置某些 Bang & Olufsen 影像产品所需的附加“按钮”列表: **TUNE** 用于收听电台，请参阅 **TUNE** 以了解更多详情。

PICTURE 用于调整画面，请参阅 **PICTURE** 以了解更多详情。

STORE 用于储存调整或预设值，请参阅 **STORE** 以了解更多详情。

CLEAR (清除节目编号) 用于清除节目编号，请参阅 **CLEAR** 以了解更多详情。

BASS 低音音调的音响调整，请参阅 **BASS** 以了解更多详情。

TREBLE 高音音调的音响调整，请参阅 **TREBLE** 以了解更多详情。

LOUDNSS (响度) 音响调整 切换开关响度功能，请参阅 **LOUDNSS** 以了解更多详情。

S.STORE (储存音响) 用于储存音响调整，请参阅 **S.STORE** 以了解更多详情。

V.TAPE2* (磁带录象机2) 用于打开连接到您的 Bang & Olufsen 影像系统的第二台磁带录象机。按下 **GO** 即可执行此操作。

技术规格、功能与使用会随时更改，恕不另行通知。