

Beo4

Näyttöpainikkeiden hakemisto

Huomautus: Tähdellä (*) merkityt painikkeet ovat vain Beo4:n aikaisemmissa versioissa.

A

A.AUX (muu äänilaite) Virran kytkeminen mahdolliseen lisälaitteeseen, joka on kytkettynä Bang & Olufsen -äänentoistojärjestelmään.

ADD? Tulee näkyviin Beo4:n **asetustilassa**, ja sen avulla lisätään näyttöpainikkeita Beo4:n näyttöön. Siirry Beo4:n **asetustilaan** ja tuo **ADD?** näyttöön. Tuo lisättävissä olevien näyttöpainikkeiden luettelo näyttöön painamalla GO-painiketta. Painamalla GO-painiketta uudelleen lisää parhaillaan valittuna olevan näyttöpainikkeen ylimmäksi valittujen näyttöpainikkeiden luetteloon, jonka saat käyttöösi painamalla LIST-painiketta. Voit myös painaa esimerkiksi numeropainiketta 3, jolloin näyttöpainike sijoitetaan kolmanneksi luetteloon.

A-DVD2 (A-V.TP2*) (AV, videonauhuri 2) AV:n ja sen jälkeen DVD2:n (V.TAPE2*) valitseminen.

A.MEM (A.TAPE*) (kasettinauhuri) Tulee näyttöön painettaessa Beo4:n A MEM (V.TAPE*) -painiketta. Tällöin kaikki Beo4-kauko-ohjaimella tehtävät ohjaustoimet kohdistuvat Bang & Olufsen -videonauhuriin.

A.MEM2 (A.TAPE2*) (kasettinauhuri 2) Virran kytkeminen toiseen Bang & Olufsen -audiojärjestelmään kytkettyyn kasettinauhuriin.

A-N.MUS (AV, Internet-musiikki) AV:n ja N.MUSICin valitseminen.

A.OPT (ääni) Järjestelmäasetusten ohjelmoiminen äänentoistojärjestelmää varten. Kohdassa **OPTION?** on lisätietoja.

A.SETUP (äänentoistoasetukset) Tuo käytettäväksi joukon näyttöpainikkeita, joita tarvitaan tiettyjen Bang & Olufsen -äänentoistojärjestelmien äänentoiston säätämiseen.

A.SETUP täytyy lisätä, jotta seuraavat äänen säätämiseen tarvittavat näyttöpainikkeet voidaan tuoda näyttöön:

BASS – äänentoistojärjestelmän bassoäänien säätäminen.

TREBLE – äänentoistojärjestelmän diskanttiäänien säätäminen.

LOUDNSS (loudness) – loudness-toiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä. Kohdassa **LOUDNSS** on lisätietoja.

S.STORE (äänen tallentaminen) – äänen säätöjen tallentaminen. Kohdassa **S.STORE** on lisätietoja.

A.TAPE* (kasettinauhuri) Tulee näyttöön, kun painat Beo4:n A.TAPE* -painiketta. Tällöin kaikki Beo4-kauko-ohjaimella tehtävät ohjaustoimet kohdistuvat Bang & Olufsen -kasettinauhuriin.

A.TAPE2* (kasettinauhuri 2) Virran kytkeminen toiseen kasettinauhuriin, joka on kytkettynä Bang & Olufsen -äänentoistojärjestelmään.

AUDIO? Äänentoistoasetusten valitseminen Beo4-kauko-ohjaimen. Käytettävissä ovat asetukset **AUDIO1** ja **AUDIO2**.

AUDIO1 Äänentoistoasetusten valitseminen Beo4-kauko-ohjaimen. **AUDIO1** tukee kaikkia Bang & Olufsenin audiojärjestelmiä BeoSound 9000 -järjestelmää lukuun ottamatta.

AUDIO2 Äänentoistoasetusten valitseminen Beo4-kauko-ohjaimen. **AUDIO2** tukee BeoSound 9000 -järjestelmää.

AV Ilmaisee, että audio-/videotoiminto on käytössä. Tällöin television ääntä siirretään äänijärjestelmään kytkettyihin kaiuttimiin tai päinvastoin.

Toiminto on käytettävissä vain, jos äänen- ja kuvantoistojärjestelmät on kytketty toisiinsa.

AVANT Ilmaisee, että Beo4:n kuvantoistoasetukset ovat BeoVision Avantin mukaiset.

AVANTUS Ilmaisee, että Beo4:n kuvantoistoasetukset ovat BeoVision Avantin Yhdysvaltoja varten tarkoitetun version mukaiset.

A-V.AUX (AV V.AUX) AV:n ja sitten V.AUX:in valitseminen.

AV-N.RA (AV Net radio) AV:n ja sitten N.RADIO:n valitseminen.

AV-PC (AV PC) AV:n ja sitten PC:n valitseminen.

A-V.TP2* (AV videonauhuri 2) AV:n ja sitten V.TAPE2*²:n valitseminen.

AV5 Ilmaisee, että Beo4:n kuvantoistoasetukset ovat BeoCenter AV 5:n mukaiset.

AV9000 Ilmaisee, että Beo4:n kuvantoistoasetukset ovat BeoSystem AV 9000:n mukaiset.

B

BASIC Ilmaisee, että Beo4:n äänentoistoasetukset ovat kaikkien muiden Bang & Olufsen -äänentoistojärjestelmien kuin BeoSound 9000:n mukaiset.

BASS Tiettyjen Bang & Olufsen -järjestelmien bassoäänien säätäminen. Saat toiminnon **BASS** käyttöön lisäämällä näyttöpainikkeen **A.SETUP** tai **V.SETUP**. Jos haluat tallentaa ääniasetukset, katso lisätietoja kohdasta **S.STORE (äänen tallentaminen)**.

BATTERY Ilmaisee, että Beo4-kauko-ohjaimen paristot täytyy vaihtaa.

BC1 Ilmaisee, että Beo4-kauko-ohjaimen kuvantoistoasetukset ovat BeoCenter 1:n mukaiset.

BS9000 Ilmaisee, että Beo4:n äänentoistoasetukset ovat BeoSound 9000:n mukaiset.

BV1 Ilmaisee, että Beo4-kauko-ohjaimen kuvantoistoasetukset ovat BeoVision 1:n mukaiset.

C

CAMERA (CAMCORD*) (videokamera) Videokameran tulon valitseminen Bang & Olufsen -kuvantoistojärjestelmään.

CD (CD-soitin) Tulee näyttöön painettaessa Beo4:n CD-painiketta. Tällöin kaikki Beo4-kauko-ohjaimella tehtävät ohjaustoimet kohdistuvat Bang & Olufsen -CD-soittimeen.

CD2* (CD-soitin 2) Virran kytkeminen toiseen CD-soittimeen, joka on kytkettynä tiettyihin Bang & Olufsen -äänentoistojärjestelmiin.

CDV (kuvalevysoitin) Virran kytkeminen kuvalevysoittimeen, joka on kytkettynä Bang & Olufsen -kuvantoistojärjestelmään.

CLEAR Kanavanumeroiden poistaminen uusimmista Bang & Olufsen -televisioista. Lisää ensin **V.SETUP**, jotta **CLEAR** tulee käyttöön.

CLOCK Kellonajan näyttämisen tietyissä Bang & Olufsen -laitteissa. Katso lisätietoja kyseisen laitteen käyttöohjeesta.

CONFIG? Tietyn laitteen mukaisten asetusten määrittäminen Beo4-kauko-ohjaimen. Voit valita äänen- tai kuvantoistojärjestelmän mukaiset asetukset.

COUNTER (laskuri) Voit etsiä haluamasi laskurilukeman videonauhulta. Paina LIST-painiketta toistuvasti, kunnes **COUNTER** tulee näyttöön. Näppäile haluamasi laskurilukema käyttäen numeropainikkeita.

D

DOORCAM* (ovikamera) Toiminto liittyy tiettyihin Bang & Olufsen -laitteisiin.

DTV (SAT*) (digitaalitelevisio) Tulee näyttöön painettaessa Beo4:n DTV (SAT*) -painiketta. Tällöin kaikki Beo4-kauko-ohjaimella tehtävät ohjaustoimet kohdistuvat Bang & Olufsenin digitaalitelevisiolähteeseen.

DVD (DVD-levy) Tulee näyttöön painettaessa Beo4:n DVD-painiketta. Tällöin kaikki Beo4-kauko-ohjaimella tehtävät ohjaustoimet kohdistuvat DVD-soittimeen.

DVD2 (V.TAPE2*) (toinen DVD-soitin tai videonauhuri) Virran kytkeminen toiseen Bang & Olufsen -videojärjestelmään kytkettyyn videonauhuriin. Kytke virta painamalla GO-painiketta.

E

EDIT Käytetään ohjelmoitujen CD-levyn kappaleiden toistoon BeoSound 9000 -järjestelmässä.

F

FORMAT (kuvan muoto) Bang & Olufsen -laajakuvantoistojärjestelmän kuvan optimointiin. Katso lisätietoja kyseisen laitteen käyttöohjeesta.

I

INDEX (tekstitelevision hakemistosivu) Tuo näyttöön tekstitelevision hakemistosivun (s. 100). Lisää **INDEX** Beo4-kauko-ohjaimen toimintoluetteloon. Siirry tekstitelevision painamalla **TEXT**-painiketta. Paina **LIST**-painiketta toistuvasti, kunnes **INDEX** tulee näyttöön. Tuo sivu näkyviin painamalla **GO**-painiketta.

L

LAMP (lampun valo-ohjain) Tietyn järjestelmään kuuluvan lampun sytyttäminen. Toiminnon käyttäminen edellyttää, että Bang & Olufsen -valo-ohjainyksikkö on asennettuna. Paina **LIST**-painiketta, kunnes **LAMP** tulee näyttöön. Lisää näyttöpainike, ellei se ole jo käytettävissä, ja näppäile lampun numero (1–9).

LARGE (tekstitelevisio: suurentaminen)

Käytetään kuvaruudussa näkyvän tekstitelevision sivun suurentamiseen tietyissä Bang & Olufsen -televiioissa. Siirry tekstiteleviointoimintoon. Tuo **LARGE** näkyviin painamalla toistuvasti **LIST**. Suurena sivun osa painamalla **GO**. Suurena sivun toinen puolisko painamalla **GO** ja palauta sivu tavallisen tekstitelevision sivun kokoiseksi painamalla **GO** uudelleen.

L-DVD2 (linkki, toinen DVD-soitin tai videonauhuri)

LINKin ja sen jälkeen **DVD2**:n valitseminen.

LIGHT (valo-ohjain) Tulee näyttöön, kun painat Beo4:n **LIGHT**-painiketta. Tällöin kaikki Beo4-kauko-ohjaimella tehtävät ohjaustoimet kohdistuvat Bang & Olufsen -valo-ohjaimiin.

LINK Painiketta täytyy käyttää tietyissä linkitykseen liittyvissä toiminnoissa. **LINK** on lisättävä Beo4-kauko-ohjaimen, jotta seuraavat toiminnot olisivat mahdollisia:

1. Jos haluat, että lisähuoneesta voidaan ottaa yhteys järjestelmän ensisijaiseen käyttöhuoneeseen sijoitettuun dekoodeeriin, tuo **LINK** Beo4:n näyttöön ja paina **TV**.
2. Jos samanlainen laite, esimerkiksi kuvanauhuri (VTR), on sijoitettuna sekä päähuoneeseen että lisähuoneeseen ja lisähuoneesta halutaan ottaa yhteys päähuoneessa olevaan kuvanauhuriin eikä lisähuoneessa olevaan kuvanauhuriin, on toimittava seuraavasti: tuo **LINK** Beo4:n näyttöön ja paina sen jälkeen **V MEM** (**V TAPE***).
3. Jos lisähuoneen laite, esimerkiksi BeoLab 3500, on sijoitettuna samaan huoneeseen kuin päähuoneen laite, esimerkiksi Avant ja Ouverture (Option 4).

4. Yhteensopivuusasetukset, jos esimerkiksi X-tra-kaiuttimet ja televisio on sijoitettu lisähuoneeseen, tai X-tra-televisio ja mallin LX 2802 televisio tai muu vanha Bang & Olufsen -televisio on sijoitettu lisähuoneeseen. Voit ottaa linkitysasetykset käyttöön seuraavasti: tuo **LINK** Beo4-kauko-ohjaimen näyttöön ja paina haluamaasi laitepainiketta (**TV**, **RADIO**, **CD**, **A MEM** [**A TAPE***], **V MEM** [**V TAPE***]).

LINK-AV (linkitetty äänen- tai kuvantoistolaite)

Voit siirtää stereoäänen pääasiallisesta Bang & Olufsen -kuvantoistojärjestelmästä lisähuoneeseen, jossa on toissijainen kuvantoistolaite, tavallisesti televisio. Tästä toiminnosta on hyötyä, jos televisiodekooderi on kytkettynä pääasialliseen kuvantoistojärjestelmään. Lisää toiminto Beo4:n toimintoluetteloon ja paina **LIST**-painiketta, jolloin **LINK-AV** tulee näyttöön. Paina sen jälkeen **TV**-painiketta.

L-N.MUS N.MUSICin valitseminen lisähuoneessa.

L-N.RA N.RADIOin valitseminen lisähuoneessa

L.OPT (linkittäminen) Järjestelmän ohjelmoiminen lisähuoneen laitteita varten. Käytä toimintoa **L.OPT** linkitystoiminnon ohjelmoimiseen. Lisätietoja on kohdassa **OPTION?**.

LOUDNESS (loudness) Loudness-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä tietyissä Bang & Olufsen -järjestelmissä.

LOUDNESS on käytettävissä vain, jos **A.SETUP**

tai **V.SETUP** on lisätty. Loudness-toiminnon tehtävänä on paikata ihmiskorvan vajavaista kykyä erottaa voimakkaat ja heikot basso- ja diskanttiaänet soittaessa musiikkia hiljaisella äänenvoimakkuudella. Paina **LIST**-painiketta, kunnes **LOUDNESS** tulee näyttöön. Ota loudness-toiminto käyttöön tai poista se käytöstä painamalla **GO**-painiketta toistuvasti. Voit tallentaa tekemäsi säädön. Katso lisätietoja kohdasta **S.STORE (äänen säätöjen tallentaminen)**.

L-PC (linkitetty PC) Valitaan **LINK** ja sen jälkeen **PC**.

L-PHONO* (linkitetty PHONO) Valitaan **LINK** ja sen jälkeen **PHONO**.

L-V.AUX (linkitetty V.AUX) Käytetään joissain tilanteissa lisälaitteen signaalin viemiseksi linkkihuoneeseen.

L-V.TP2* (linkitetty kuvanauhuri 2) **LINK** in ja sen jälkeen **V.TAPE2***:n valitseminen.

M

MIX (tekstitelevisio: yhdistäminen) Tiettyjen Bang & Olufsen -televioiden toiminto, jonka avulla tekstitelevision sivu ja televisiokuva voidaan näyttää kuvaruudussa samanaikaisesti. Siirry tekstitelevision ja paina **LIST**-painiketta toistuvasti, kunnes **MIX** tulee näyttöön. Paina **GO**-painiketta.

MOVE? Tulee näyttöön Beo4:n asetustilassa.

Tämän toiminnon avulla voit muuttaa Beo4-kauko-ohjaimen näyttöpainikkeiden järjestystä. Siirry Beo4:n asetustilaan ja tuo **MOVE?** näyttöön. Paina **GO**-painiketta ja tuo siirrettävissä olevia näyttöpainikkeita näyttöön yksi kerrallaan. Paina **GO**-painiketta uudelleen. Tästä seuraa, että parhaallaan valittuna oleva näyttöpainike tulee ensimmäisenä näyttöön, kun **LIST**-painiketta painetaan. Voit myös painaa esimerkiksi numeropainiketta 3, jolloin näyttöpainike sijoitetaan luetteloon kolmanneksi.

MX Ilmaisee, että Beo4:n kuvantoistoasetukset ovat BeoVision MX:n mukaiset.

MX-järjestelmäasetuksia on syytä käyttää myös ohjattaessa BeoVision MX -televiioita ja muita vanhoja Bang & Olufsen -kuvantoistojärjestelmiä Beo4-kauko-ohjaimella. Edellä mainittujen järjestelmien säätämisen ja asetusten määrittämisen edellyttää, että lisätään **V.SETUP**.

N

NONE Ilmaisee, että Beo4:n kuvantoistoasetukset ovat **NONE** (ei mitään). Asetusta käytetään, kun Beo4-kauko-ohjaimen ohjelmoidaan vain äänentoistoasetukset. Tällöin mitkään kuvantoistotoiminnot eivät ole käytettävissä.

N.MUSIC (Internet-musiikki) Järjestelmään kytketylle tietokoneelle tallennettujen MP3- ja WMA-muotoisten musiikkitiedostojen toistaminen. Aloita tiedostojen toistaminen painamalla **GO**-painiketta. Kun **N.MUSIC** näkyy näyttössä ja kappaletta toistetaan, kappaletta voidaan selata painamalla **▲** tai **▼**; soittolistaa voidaan vaihtaa painamalla **◀** tai **▶**; toisto voidaan keskeyttää painamalla **STOP** ja toistoa voidaan jatkaa painamalla **GO**.

N.RADIO (Internet-radio) Internet-radion käyttäminen kytketyn tietokoneen kautta. Käynnistä Internet-radio painamalla **GO**-painiketta. Kun **N.RADIO** näkyy näyttössä ja kappaletta toistetaan, kappaletta voidaan selata painamalla **▲** tai **▼**; soittolistaa voidaan vaihtaa painamalla **◀** tai **▶**; toisto voidaan keskeyttää painamalla **STOP** ja toistoa voidaan jatkaa painamalla **GO**.

O

OPTION? (käyttövaihtoehdot) Tulee näyttöön Beo4:n asetustilassa. Paina ensin valmiustilan painiketta ja LIST-painiketta ja sen jälkeen LIST-painiketta toistuvasti. Tämän toiminnon avulla voit ohjelmoida Bang & Olufsen -järjestelmän asetukset. Paina GO-painiketta ja sen jälkeen LIST-painiketta, kunnes haluamasi ominaisuuden ohjelmoiminen tulee näyttöön:
V.OPT (kuvantoisto)
A.OPT (äänentoisto)
L.OPT (linkittäminen)
 Kun oikea ominaisuus tulee näkyviin, näppäile haluamasi numero.

P

PAGE (tekstitelevision sivun valitseminen) Tekstitelevision sivun valitseminen tietyissä Bang & Olufsen -televisioissa. Tavallisesti ensin on valittava GO TO. Näppäile sen sivun numero, jolle haluat siirtyä, tai paina ▲ tai ▼.
PC Valitse **PC**, jotta voit säätää Bang & Olufsenin BeoLink-järjestelmään kytketyn tietokoneen ääntä Beo4-kauko-ohjaimella.
P-DVD2 (P-V.TP2*) (kaksikuvatoiminto, videonauhuri 2) DVD2:n (V.TAPE2*) näyttäminen oikeanpuoleisessa kuvassa.
PHONO* (levysoitin) Virran kytkeminen Bang & Olufsen -levysoittimeen. Kytke virta painamalla GO-painiketta. Kun PHONO on näytössä levyn toistamisen aikana, voit selata kappaleita painamalla ▲ tai ▼. Voit keskeyttää toiston painamalla STOP-painiketta ja jatkaa sitä uudelleen painamalla GO-painiketta.
PICTURE Muiden uusien Bang & Olufsenin kauko-ohjainten PICTURE-painikkeeseen liittyvien toimintojen käyttäminen. Joissakin vanhoissa kuvantoistojärjestelmissä toiminto saattaa liittyä moottoroituun jalustaan, kaksikuvatoimintoon tai kuvan säätämiseen. **V.SETUP** on lisättävä, jotta toimintoa **PICTURE** voidaan käyttää.
P-AND-P (kaksikuvatoiminto) Kaksikuvatoiminnon käyttäminen tietyissä Bang & Olufsen -televisioissa. Voit esimerkiksi painaa TV-painiketta, jolloin lähde television kuva näkyy oikealla puolella.
P.MUTE (kuvan mykistys) Tuo kuvan näyttöön tai vie sen pois näytöstä. Valitse P.MUTE painamalla toistuvasti LIST ja vaihda asetusta painamalla GO. Tätä ominaisuutta ei ole kaikissa televisioissa.
P-PC (kaksikuvatoiminto, PC) Tietokoneen kuvan näyttäminen oikeanpuoleisessa kuvassa.
P-V.AUX (kaksikuvatoiminto, V.AUX) Liittimeen V.AUX kytketyn lähteen näyttäminen oikeanpuoleisessa kuvassa.
P-V.AUX2 (kaksikuvatoiminto, V.AUX2) V.AUX2:ksi rekisteröidyn lähteen näyttäminen oikeanpuoleisessa kuvassa.

P-V.TP2* (kaksikuvatoiminto, videonauhuri 2) V.TAPE2*-signaalin näyttäminen oikeanpuoleisessa kuvassa.

R

RADIO Tulee näyttöön, kun painat Beo4:n RADIO-painiketta. Tällöin kaikki Beo4-kauko-ohjaimella tehtävät ohjaustoimet kohdistuvat Bang & Olufsen -radioon.
RANDOM (satunnaisoitto) Satunnaisoiton ottaminen käyttöön tietyissä uusimmissa Bang & Olufsen -CD-soittimissa. Kun **RANDOM** on näytössä, paina GO-painiketta, jotta satunnaisoitto alkaa.
RECLOSE (tallennuslukko) Tulevaan käyttöön.
RECORD2 (A.MEM2:n/A.TAPE2*:n tai DVD2:n/V.TAPE2*:n tallentaminen) Lisättävä, kun videojärjestelmään kytketään toinen videonauhuri. Käynnistää nauhoituksen toisessa Bang & Olufsen -audio- tai -videonauhurissa. Aloita tallennus painamalla kahdesti GO.
REMOVE? Tulee näyttöön Beo4:n asetustilassa. Tämän toiminnon avulla voit poistaa näyttöpainikkeita Beo4:n näytöstä. Siirry Beo4:n asetustilaan ja tuo **REMOVE?** näyttöön. Paina GO-painiketta, jotta näyttöpainikkeita alkaa tulla näyttöön. Poista näkyvissä oleva näyttöpainike painamalla GO-painiketta.
REPEAT (toistuva soitto) Toistuvan soiton ottaminen käyttöön uusimmissa Bang & Olufsen -CD-soittimissa. Kun **REPEAT** näkyy näytössä, paina GO-painiketta, jotta toistuva soitto alkaa.
RESET Kuvan ja äänen säätöjen palauttaminen oletusasetuksiin. Palauta oletusasetukset painamalla GO-painiketta.
RETURN (tallenteeseen palaaminen) Tallenteeseen palaaminen tietyissä Bang & Olufsen -kasettinauhureissa. Palaa tallenteen alkuun painamalla GO-painiketta.
REVEAL (Teletext reveal) Tekstitelevision piilotetun tekstin näyttäminen Bang & Olufsen -televisioissa. Näytä piilotettu teksti painamalla GO-painiketta.

S

SAT* (satelliittikanavat) Tulee näyttöön painettaessa Beo4:n SAT*-painiketta. Tällöin kaikki Beo4-kauko-ohjaimella tehtävät ohjaustoimet kohdistuvat Bang & Olufsen -satelliittikanaviin.
SELECT Usean CD-levyn ohjelmoiminen toistoa varten BeoSound 9000 -järjestelmässä.
SETUP LC 2 -valo-ohjauksen määrittäminen.
SHIFT Tiettyjen lisälaitteisiin liittyvien toimintojen käyttäminen linkityshuoneessa. Tiettyjen muiden toimintojen käyttäminen saattaa edellyttää myös, että **SHIFT** tuodaan ensin näyttöön.

SP.DEMO (kaiuttimien testaaminen)

Järjestelmän kaiuttimien testaaminen. Testaa kaiuttimia painamalla GO-painiketta.
SOUND (mono-/stereoääni/kieli) Aktiivisena olevan radio-, televisio- tai satelliittiohjelman mono- tai stereoäänen tai kielen valitseminen tai videonauhan ääniraidan valitseminen. Suorita valinta painamalla GO-painiketta toistuvasti.
SPEAKER (kaiuttimet) Bang & Olufsen -äänentoistojärjestelmän kaiuttimien määrän valitseminen. Valitse kaiuttimien määrä näppäilemällä jokin numeroista 1–5. Kun **SPEAKER** on näytössä, säädä kaiuttimien tasapaino painamalla ▲, ▼, ◀ tai ▶.
SRC.OPT (lähteen asetus) Tulevaan käyttöön.
S.STORE (äänien säätöjen tallentaminen) Äänen säätöasetusten tallentaminen. **S.STORE** on käytettävissä vain, kun **V.SETUP** tai **A.SETUP** on lisätty.
STAND Tiettyjen Bang & Olufsen -videojärjestelmien moottoroidun jalustan kääntäminen. Käännä moottoroitua jalustaa painamalla ◀ tai ▶ tai näppäilemällä jalustan oletusasetto.
STORE Televisiokanavien tai kuvansäätöasetusten tallentaminen (katso kohta **V.SETUP**) ja usein käytettävien tekstitelevision sivujen tallentaminen (muistisivut). Bang & Olufsen -valoasetusten tallentaminen (katso kohta **LIGHT**). Suorita tallentaminen painamalla GO-painiketta, kirjoittamalla oikea numero ja painamalla GO-painiketta uudelleen
SUBCODE (tekstitelevision alakoodi) Tekstitelevision alisivutoiminnon käyttäminen tietyissä Bang & Olufsen -televisioissa.

T

TEXT (tekstitelevision) Tulee näyttöön painettaessa Beo4:n TEXT-painiketta. Tällöin kaikki Beo4-kauko-ohjaimella tehtävät ohjaustoimet kohdistuvat parhaillaan katsottavan televisio-ohjelman tekstitelevisiontoimintoon, jos tekstitelevision on käytettävissä.
TRACK CD-levyn kappaleiden valitseminen BeoSound 9000 -järjestelmässä.
TRACKNG (kuvan asetusten säätäminen) Parhaillaan katsottavan videonauhan kuvan asetusten säätäminen.
TREBLE Tiettyjen Bang & Olufsen -järjestelmien diskanttiäänien säätäminen. **TREBLE** on käytettävissä vain, kun **A.SETUP** tai **V.SETUP** on lisätty. Säädä painamalla ▲ tai ▼. Kohdassa **S.STORE (äänien säätöjen tallentaminen)** on tietoja äänen säätöjen tallentamisesta.
TUNE (kanavien virittäminen) Kanavien virittäminen tietyissä Bang & Olufsen -televisioissa. **TUNE** on käytettävissä vain, kun **V.SETUP** on lisätty.

TURN Kasetin kääntäminen tietyissä Bang & Olufsen -kasetinauhurijärjestelmissä eli kasetin toisen puolen toistaminen. Tietyissä Bang & Olufsen -kuvanauhureissa toimintoa **TURN** käytetään myös videokameran tulon valitsemiseen äänityksen taukotilassa. Suorita toiminto painamalla GO-painiketta.

TV Tulee näyttöön painettaessa Beo4:n TV-painiketta. Tällöin kaikki Beo4-kauko-ohjaimella tehtävät ohjaustoimet kohdistuvat Bang & Olufsen -televisioon.

U

UPDATE (tekstitelevisio päivittäminen)

Tekstitelevisio päivitystoiminnon käyttäminen Bang & Olufsen -televisioissa. Käytä toimintoa painamalla GO-painiketta. Toista tämä, niin päivitetty sivu tulee kuvaruutuun.

V

V.AUX (muu videolaitte) Voit kytkeä virran mahdolliseen lisälaitteeseen, joka on kytketty Bang & Olufsen -kuvantoistojärjestelmään. Kytke virta painamalla GO-painiketta.

V.AUX2 (toinen lisävideolähde) Bang & Olufsen -videojärjestelmään kytketyn ja V.AUX2:ksi rekisteröidyn lisävideolaitteen virran kytkeminen.

VIDEO? Kuvantoistoasetusten valitseminen Beo4-kauko-ohjaimen. Käytettävissä ovat asetukset **VIDEO1**, **VIDEO2** ja **VIDEO3**.

VIDEO1 Kuvantoistoasetusten valitseminen Beo4-kauko-ohjaimen. **VIDEO1** tukee esimerkiksi seuraavia: BeoVision Avant, BeoVision 5, BeoVision 3 (32 tuuman näyttö), BeoCenter AV 5, BeoCenter AV 9000 ja aikaisemmat BeoVision MX -mallit.

VIDEO2 Kuvantoistoasetusten valitseminen Beo4-kauko-ohjaimen. **VIDEO2** tukee seuraavia: BeoVision 1, BeoVision MX 8000, BeoVision 1 Link ja BeoCenter 1.

VIDEO3 Kuvantoistoasetusten valitseminen Beo4-kauko-ohjaimen. **VIDEO3** tukee Amerikan ja Taiwanin markkinoiden videotuotteita.

V.MEM (V.TAPE*) (videonauhuri) Tulee näyttöön painettaessa Beo4:n V MEM (V TAPE*) -painiketta. Tällöin kaikki Beo4-kauko-ohjaimella tehtävät ohjaustoimet kohdistuvat Bang & Olufsen -videonauhuriin.

V.OPT (kuvantoistojärjestelmä)

Järjestelmäasetusten määrittäminen kuvantoistojärjestelmää varten. Lisätietoja on kohdassa **OPTION?**.

V.SETUP (kuvantoistoasetukset) Tuo käytettäviksi joukon näyttöpainikkeita, joita tarvitaan tiettyjen Bang & Olufsen -kuvantoistolaitteiden asetusten määrittämiseen:

TUNE Kanavien virittäminen. Kohdassa **TUNE** on lisätietoja.

PICTURE Kuvan säätäminen. Kohdassa **PICTURE** on lisätietoja.

STORE Säättöjen ja asetusten tallentaminen. Kohdassa **STORE** on lisätietoja.

CLEAR (kanavanumeroiden poistaminen). Kanavanumeroiden poistaminen. Kohdassa **CLEAR** on lisätietoja.

BASS Bassoäänien säätäminen. Kohdassa **BASS** on lisätietoja.

TREBLE Diskanttäänien säätäminen. Kohdassa **TREBLE** on lisätietoja.

LOUDNESS (loudness) Loudness-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä. Kohdassa **LOUDNESS** on lisätietoja.

S.STORE (äänen säätöjen tallentaminen) Äänen säätöasetusten tallentaminen. Kohdassa **S.STORE** on lisätietoja.

V.TAPE2* (kuvanauhuri 2) Virran kytkeminen toiseen kuvanauhuriin, joka on kytkettynä Bang & Olufsen -kuvantoistojärjestelmään. Kytke virta painamalla GO-painiketta.

Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden käyttötapojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään.