

# Beo4

Az extra „gombok” listája

**Megjegyzés:** A \* jellel ellátott „gombok” csak a Beo4 távvezérlő korábbi verzióin szerepelnek.

## A

**A.AUX (külső hangforrás)** A Bang & Olufsen hangrendszerhez csatlakoztatott külső készülékek bekapcsolását szolgálja.

**ADD?** A Beo4 **beállítási módjának** egyik lehetősége. Lehetővé teszi a Beo4 kijelző kiegészítését extra „gombokkal”. Nyissa meg a Beo4 **beállítási módját**, és hívja elő az **ADD?** lehetőséget, majd nyomja meg a GO gombot a hozzáadható „gombok” áttekintéséhez. Ha megnyomja a GO gombot, az éppen megjelenő „gomb” az első extra „gombként” fog megjelenni a LIST gomb megnyomásakor – vagy nyomja meg például a 3-as gombot, ha a listában a 3. helyre kívánja helyezni a „gombot”.

**A-DVD2 (A-V.TP2\*) (AV videofelvevő 2)** Az AV, majd a DVD2 (V.TAPE2\*) kiválasztásához.

**A.MEM (A.TAPE\*) (hangfelvevő)** A Beo4 A MEM (A TAPE\*) gombjának megnyomásakor jelenik meg a kijelzőn. A Beo4-en elvégzett műveletek a Bang & Olufsen hangfelvevőre lesznek irányítva.

**A.MEM2 (A.TAPE2\*) (hangfelvevő 2)** A Bang & Olufsen hangrendszerhez csatlakoztatott második hangfelvevő bekapcsolását szolgálja.

**A-N.MUS (AV netes zene)** Az AV, majd az N.MUSIC kiválasztását szolgálja.

**A.OPT (hangbeállítás)** A hangrendszerek beállításainak programozására szolgál. További leírást az **OPTION?** címszó alatt talál.

**A.SETUP (hangbeállítás)** Elérhetővé teszi az egyes Bang & Olufsen hangrendszerek hangjának beállításához szükséges extra „gombokat”. Az **A.SETUP** lehetőséget hozzá kell adni a hangbeállításra szolgáló következő „gombok” eléréséhez:

**BASS** – lehetővé teszi a basszus hangerejének megadását.

**TREBLE** – lehetővé teszi a magas hangok hangerejének megadását.

**LOUDNSS (hangosság)** – segítségével be- és kikapcsolhatja a hangosság beállítását. További információt a **LOUDNSS** címszó alatt talál.

**S.STORE (hangtárolás)** – lehetővé teszi a hangtárolási beállításainak megadását. További információ az **S.STORE** címszó alatt található.

**A.TAPE\* (magnó)** A Beo4 A TAPE\* gombjának megnyomásakor jelenik meg a kijelzőn. A Beo4-en elvégzett műveletek a Bang & Olufsen magnóra lesznek irányítva.

**A.TAPE2\* (magnó 2)** A Bang & Olufsen hangrendszerhez csatlakoztatott második magnó bekapcsolását szolgálja.

**AUDIO?** A Beo4 egyik **Audio** termékbeállításának kiválasztására szolgál. Az **AUDIO1** és **AUDIO2** beállítások közül választhat.

A Beo4-en az **AUDIO1** az egyik **Audio** termék beállításának kiválasztására szolgál. Az **AUDIO1** beállítás minden Bang & Olufsen hangrendszerrel használható, kivéve a BeoSound 9000-et.

A Beo4-en az **AUDIO2** az egyik **Audio** termék beállításának kiválasztására szolgál. Az **AUDIO2** beállítás a BeoSound 9000-rel használható.

**AV** Azt jelöli, hogy a hang/vidéo funkció aktív, azaz például a TV hangja egy hangrendszer hangszóróin szólal meg és fordítva. Ez a funkció csak akkor működik, ha a videó- és a hangrendszer csatlakoztatva vannak egymáshoz.

**AVANT** Jelzi a BeoVision Avant számára kijelölt Beo4 **Video** termékbeállítását.

**AVANTUS** Jelzi a BeoVision Avant Egyesült Államokbeli változata számára kijelölt Beo4 **Video** termékbeállítását.

**A-V.AUX (AV V.AUX)** Az AV, majd a V.AUX kiválasztását szolgálja.

**AV-N.RA (AV Net radio)** Az AV, majd az N.RADIO kiválasztását szolgálja.

**AV-PC (AV PC)** Az AV, majd a PC kiválasztását szolgálja.

**A-V.TP2\* (AV videomagnó 2)** Az AV, majd a V.TAPE2\* kiválasztását szolgálja.

**AV5** Jelzi a BeoCenter AV 5 számára kijelölt Beo4 **Video** termékbeállítását.

**AV9000** Jelzi a BeoSystem AV 9000 számára kijelölt Beo4 **Video** termékbeállítását.

## B

**BASIC** Jelzi a Beo4 **Audio** termékbeállítását a BeoSound 9000-en kívül minden más Bang & Olufsen hangrendszerhez.

**BASS** A basszus szabályozását szolgálja egyes Bang & Olufsen rendszereken. A **BASS** használatához hozzá kell adnia az **A.SETUP** vagy a **V.SETUP** beállítást szükség szerint. Ha tárolni szeretné a hangbeállításokat, olvassa el az **S.STORE (Hangtárolás)** címszó alatti részt.

**BATTERY** Azt jelzi, hogy ideje elemet cserélni a Beo4 távirányítóban.

**BC1** A BeoCenter 1 számára kijelölt Beo4 **Video** termékbeállítását jelzi.

**BS9000** A BeoSound 9000 számára kijelölt Beo4 **Audio** termékbeállítását jelzi.

**BV1** A BeoVision 1 számára kijelölt Beo4 **Video** termékbeállítását jelzi.

## C

**CAMERA (CAMCORD\*) (Kamkorder)** A Bang & Olufsen videorendszerek kamkorder bemenetének kiválasztására szolgál.

**CD (CD-lejátszó)** A Beo4 CD gombjának megnyomásakor jelenik meg a kijelzőn. A Beo4-en elvégzett műveletek a Bang & Olufsen CD-lejátszóra lesznek irányítva.

**CD2\* (CD-lejátszó 2)** A második CD-lejátszó bekapcsolására szolgál egyes Bang & Olufsen hangrendszereken.

**CDV (CD-videolejátszó)** A Bang & Olufsen videorendszerhez csatlakoztatott CD-videolejátszó bekapcsolására szolgál.

**CLEAR** A csatornaszámok törlésére szolgál az újabb Bang & Olufsen TV-készülékeken. A **CLEAR** funkció eléréséhez először hozzá kell adni a **V.SETUP** lehetőséget.

**CLOCK** Az idő megjelenítésére szolgál egyes Bang & Olufsen készülékeken. További információért olvassa el az adott termék dokumentációját.

**CONFIG?** Lehetővé teszi termékbeállítások beprogramozását a Beo4-en. Videó és audio készülékekhez választhat termékbeállításokat.

**COUNTER (számlálópozíció)** Egy adott számlálópozíció megkeresésére szolgál videoszalag esetén. Nyomja meg a LIST gombot többször a **COUNTER** lehetőség megjelenítéséhez, majd a számbillentyűkkel adja meg a kívánt pozíciót.

## D

**DOORCAM\* (Ajtókamera)** Meghatározott Bang & Olufsen-alkalmazásokhoz használható.

**DTV (SAT\*) (Digitális TV)** A Beo4 DTV (SAT\*) gombjának megnyomásakor jelenik meg a kijelzőn. A Beo4-en elvégzett műveletekkel ekkor a Bang & Olufsen digitális TV-forrást kezelheti.

**DVD (digital versatile disc)** A Beo4 DVD gombjának megnyomásakor jelenik meg a kijelzőn. A Beo4-en elvégzett műveletek a DVD-lejátszóra lesznek irányítva.

**DVD2 (V.TAPE2\*) (második DVD-lejátszó vagy videofelvevő)** A Bang & Olufsen videorendszerhez csatlakoztatott második videofelvevő bekapcsolására szolgál. Nyomja meg a GO gombot.

**E**

**EDIT** A CD-n lévő számok előre beprogramozott sorrendben történő lejátszására szolgál BeoSound 9000 készüléken.

**F**

**FORMAT (képfarmátum)** A képfarmátum optimalizálására szolgál szélesvásznú Bang & Olufsen videorendszereken. További információt az adott készülék dokumentációjában talál.

**I**

**INDEX (Teletext tartalomjegyzéke)** A teletext tartalomjegyzékének előhívására szolgál (100. oldal). Adja az **INDEX** lehetőséget a Beo4 funkcióhoz. A TEXT gomb megnyomásával jelenítse meg a teletextet, majd a LIST gomb többszöri megnyomásával hívja elő az **INDEX** lehetőséget, és a GO gomb segítségével jelenítse meg az oldalt.

**L**

**LAMP (lámpavezérlés)** A világítás egyik lámpájának bekapcsolására szolgál – használatához telepíteni kell egy Bang & Olufsen lámpavezérlő egységet. A LIST gomb megnyomásával jelenítse meg a **LAMP** lehetőséget, adja hozzá a „gombot”, ha még nem érhető el, majd írja be a lámpa számát (1 – 9).

**LARGE (Teletext: nagy)** Ez a funkció egyes Bang & Olufsen TV-ken használható a megjelenített teletext oldal nagyítására. Jelenítse meg a teletextet, nyomja meg többször a LIST gombot a **LARGE** funkció megjelenéséig, majd nyomja meg a GO gombot az oldal egyik részének megnagyobbításához. Nyomja meg a GO gombot az oldal másik részének megnagyobbításához, majd nyomja meg ismét a GO gombot, ha vissza kíván térni a normál mérethez.

**L-DVD2 (második DVD-lejátszó vagy videofelvevő csatlakoztatása)** A **LINK**, majd a **DVD2** funkció kiválasztására szolgál.

**LIGHT (világításvezérlés)** A Beo4 **LIGHT** gombjának megnyomásakor jelenik meg a kijelzőn. A Beo4-en elvégzett műveletek a Bang & Olufsen világításvezérlőkre lesznek irányítva.

**LINK** Akkor kell használni, amikor egy **LINK** gombra van szükség. A **LINK** gombot a következő esetekben kell hozzáadni a Beo4-hez:

1. Ha a központi szobában lévő dekódert a videocsatlakozással rendelkező szobában is el kívánja érni. Ehhez jelenítse meg a **LINK** lehetőséget a Beo4 kijelzőjén, majd nyomja meg a TV gombot.
2. Ha ugyanaz az erőforrás a csatlakoztatott és a központi szobában is elérhető, például a csatlakoztatott szobából a központi szobában lévő videofelvevőt szeretné elérni a helyben lévő videofelvevő helyett, jelenítse meg a **LINK** lehetőséget a Beo4 kijelzőjén, majd nyomja meg a V MEM (V TAPE\*) gombot.
3. Ha a csatlakoztatott szoba egyik készüléke, például a BeoLab 3500 ugyanabban a szobában van, mint a központi szoba egyik készüléke, például az Avant vagy az Ouverture (4. beállítás).
4. Kompatibilitási összeállításokhoz, ahol például egy X-tra hangszórókészlet van egy csatlakoztatott szobában TV-vel együtt, vagy ahol például egy X-tra TV készlet van egy csatlakoztatott szobában régebbi Bang & Olufsen TV-vel (pl. LX2802) együtt. A csatlakoztatott összeállítások aktiválásához jelenítse meg a **LINK** lehetőséget a Beo4 kijelzőjén, majd nyomja meg a megfelelő forrásválasztó gombot – TV, RADIO, CD, A MEM (A TAPE\*), V MEM (V TAPE\*).

**LINK-AV (audióvideó csatlakoztatása)** A központi Bang & Olufsen videorendszer hangjának megszólaltatására használható egy csatlakoztatott szobában lévő másodlagos videoforráson, általában TV-n. Ez a funkció akkor hasznos, amikor TV-dekóder van csatlakoztatva a központi videorendszerhez. Adja hozzá a Beo4 funkcióihoz: nyomja meg a LIST gombot a **LINK-AV** lehetőség megjelenítéséig, majd nyomja meg a TV gombot.

**L-N.MUS** Az N.MUSIC kiválasztására egy csatlakoztatott szobában.

**L-N.RA** Az N.RADIO kiválasztására egy csatlakoztatott szobában.

**L.OPT (videobeállítás)** A csatlakoztatott szobában lévő készülékek rendszerbeállításainak programozására szolgál. Az **L.OPT** segítségével programozhat csatlakoztatási beállítást. További útmutatásokat az **OPTIONS?** oldalon talál.

**LOUDNESS (hangosság)** A hangosság funkció ki- és bekapcsolására szolgál egyes Bang & Olufsen rendszereken. A **LOUDNESS** lehetőség csak akkor érhető el, ha hozzáadta az **A.SETUP** vagy a **V.SETUP** gombot. A hangosság funkció célja az emberi fül magas, mély és középmagas hangokra való alacsonyabb érzékenységének kompenzálása kis hangerő esetén. A LIST gomb segítségével jelenítse meg a **LOUDNESS** lehetőséget, majd nyomja meg a GO gombot a hangosság be- vagy kikapcsolásához. Ha tárolni szeretné a beállításokat, olvassa el az **S.STORE (Hangtárolás)** címszó alatti részt.

**L-PC (PC-csatlakoztatás)** A **LINK**, majd a **PC** kiválasztását szolgálja.

**L-PHONO\* (PHONO-csatlakoztatás)** A **LINK**, majd a **PHONO** kiválasztását szolgálja.

**L-V.AUX (V.AUX-csatlakoztatás)** A set-top-box jelének a csatlakoztatott szobába való eljuttatására szolgál.

**L-V.TP2\* (2. videomagnó csatlakoztatása)** A **LINK**, majd a **V.TAPE2\*** kiválasztását szolgálja.

**M**

**MIX (Teletext: mix)** Egyes Bang & Olufsen TV-ken használható a teletext oldalnak a TV-adás képerre helyezéséhez. Jelenítse meg a teletextet, nyomja meg többször a LIST gombot a **MIX** lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg a GO gombot.

**MOVE?** A Beo4 **beállítási módjának** egyik lehetőségeként jelenik meg. Segítségével megváltoztathatja az extra „gombok” sorrendjét a Beo4 kijelzőjén. Nyissa meg a Beo4 beállítási módját, és hívja elő a **MOVE?** lehetőséget, majd nyomja meg a GO gombot az áthelyezhető „gombok” áttekintéséhez. Ha megnyomja a GO gombot, az éppen megjelenő „gomb” az első extra „gombként” fog megjelenni a LIST gomb megnyomásakor – vagy nyomja meg például a 3-as gombot, ha a listában a 3. helyre kívánja helyezni a „gombot”.

**MX** Jelzi, hogy a Beo4 **Video** készülék beállítása a BeoVision MX szerint történt. Az MX készülék beállítását kell használni a régebbi típusú BeoVision MX TV-k és más régebbi Bang & Olufsen videorendszerekénél is. Ezeknek a régebbi rendszereknek a beállításához először hozzá kell adnia a **V.SETUP** lehetőséget.

**N**

**NONE** Jelzi, hogy a Beo4 **Video** készülék beállítása **NONE**. Akkor használatos, ha egy Beo4-et csak **Audio** termékbeállításával kíván használni, videó funkciók nélkül.

**N.MUSIC (netes zene)** A csatlakoztatott számítógépen lévő mp3 vagy wma formátumú zenék lejátszására szolgál. Nyomja meg a GO gombot. Amikor a kijelzőn az **N.MUSIC** felirat látható, és zene lejátszása van folyamatban, a vagy **▲** a **▼** megnyomásával lépkedhet a zeneszámok között; a **◀** vagy **▶** megnyomásával másik lejátszási listát választhat, a **STOP** és **GO** gombokkal pedig megszakíthatja, illetve folytathatja a lejátszást.

**N.RADIO (netes rádió)** Az internetes rádiók elérésére szolgál csatlakoztatott számítógépen keresztül. Nyomja meg a GO gombot. Amikor a kijelzőn az **N.RADIO** felirat látható, és zene lejátszása van folyamatban, a vagy **▲** a **▼** megnyomásával lépkedhet a zeneszámok között; a **◀** vagy **▶** megnyomásával másik lejátszási listát választhat, a **STOP** és **GO** gombokkal pedig megszakíthatja, illetve folytathatja a lejátszást.

**O**

**OPTION? (beállítások programozása)** A Beo4 beállítási módjának elérésekor jelenik meg (Nyomja meg a Standby és a **LIST**, majd többször a **LIST** gombot). Lehetővé teszi a Bang & Olufsen rendszer előprogramozását. Nyomja meg a **GO**, majd a **LIST** gombot az előprogramozás típusának megjelenítéséhez:

**V.OPT (videobeállítás)**

**A.OPT (hangbeállítás)**

**V.OPT (videobeállítás)**

A megfelelő beállítás megjelenésekor írja be a beállítás számát.

**P**

**PAGE (Teletextoldal-választás)** Teletext oldalak kiválasztását szolgálja egyes Bang & Olufsen TV-ken (ahol általában a **GO TO** gombot kell megnyomni az eléréshez). Írja be a kívánt oldalszámot, illetve nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot.

**PC** Kiválasztás **PC** Ezt a beállítást a Beo4-en a Bang & Olufsen BeoLink rendszerhez csatlakoztatott számítógép hangjának állítására használhatja.

**P-DVD2 (P-V.TP2\*) (kép-és-kép videofelvevő 2)** A **DVD2 (V.TAPE2\*)** megjelenítését szolgálja a kép jobb oldalán.

**PHONO\* (lemezájátzó)** A Bang & Olufsen lemezjátzó bekapcsolását szolgálja. Nyomja meg a **GO** gombot. Miközben a kijelzőn a **PHONO** felirat látható és a zene szól, a **▲** vagy **▼** gombbal lépkedhet a számokban, a **STOP** és **GO** gombbal pedig megszakíthatja, illetve folytathatja a lejátszást.

**PICTURE** Az újabb Bang & Olufsen távirányítók **PICTURE** gombjához tartozó különféle funkciók kezelésére szolgál. Régebbi videorendszerekben az olyan funkciók kezelésére használható, mint például motoros állvány, kép-és-kép vagy a képbeállítás. A **PICTURE** lehetőség eléréséhez hozzá kell adni a **V.SETUP** funkciót.

**P-AND-P (kép-és-kép)** A kép-és-kép funkció kezelésére szolgál egyes Bang & Olufsen TV-ken. Nyomja meg például a **TV** gombot a **TV**-nek a kép jobb oldalán való megjelenítéséhez.

**P.MUTE (kép kikapcsolása)** A kép ki- és bekapcsolására szolgál. Nyomja meg többször a **LIST** gombot a **P.MUTE** lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg a **GO** gombot a beállítás módosításához. Nem minden televízió érhető el.

**P-PC (kép-és-kép PC)** A **PC** megjelenítésére szolgál a kép jobb oldalán.

**P-V.AUX (kép-és-kép V.AUX)** A **V.AUX** bemenetre csatlakoztatott forrás megjelenítésére szolgál a kép jobb oldalán.

**P-V.AUX2 (kép-és-kép V.AUX2)** A **V.AUX2** néven regisztrált forrás megjelenítésére szolgál a kép jobb oldalán.

**P-V.TP2\* (kép-és-kép videomagnó 2)** A **V.TAPE2\*** megjelenítését szolgálja a kép jobb oldalán.

**R**

**RADIO** A Beo4 **RADIO** gombjának megnyomásakor jelenik meg a kijelzőn. A Beo4-en elvégzett műveletek a Bang & Olufsen rádióra lesznek irányítva.

**RANDOM (véletlenszerű lejátszás)** A véletlenszerű sorrendben történő lejátszás bekapcsolására szolgál az újabb Bang & Olufsen CD-lejátszókon. Ehhez nyomja meg a **GO** gombot, amikor a **RANDOM** felirat van a kijelzőn.

**RECLOCK (felvételrögzítés)** Későbbi használatra fenntartva.

**RECORD2 (felvétel A.MEM2IA.TAPE2\* vagy DVD2/IV.TAPE2\*)** Akkor kell felhasználni, ha egy második videofelvevőt csatlakoztat a videorendszerhez. Segítségével elindíthatja a felvételt a második Bang & Olufsen hang- vagy videofelvevőn. A felvétel megindításához nyomja meg kétszer a **GO** gombot.

**REMOVE?** A Beo4 beállítási módjában jelenik meg. Lehetővé teszi extra „gombok” eltávolítását a Beo4 kijelzőjéről. Nyissa meg a Beo4 beállítási módját, és hívja elő a **REMOVE?** lehetőséget, nyomja meg a **GO** gombot, és nézze át a „gombokat”. A kijelzőn megjelenített „gomb” eltávolításához nyomja meg a **GO** gombot.

**REPEAT (ismétlődő lejátszás)** Az ismétlődő lejátszás bekapcsolására szolgál az újabb Bang & Olufsen CD-lejátszókon. Ehhez nyomja meg a **GO** gombot, amikor a **REPEAT** felirat van a kijelzőn.

**RESET** A kép- vagy hangbeállítások eredeti értékre való visszaállítására szolgál. Nyomja meg a **GO** gombot.

**RETURN (felvétel elejére)** Az egyes Bang & Olufsen szalagos felvevők egyik funkciójának kezelésére szolgál, amellyel a készülék visszaáll a felvétel elejére. Ehhez nyomja meg a **GO** gombot.

**REVEAL (Teletext megjelenítése)** Az eltakart képűség szövegek megjelenítésére szolgál a Bang & Olufsen TV-ken. Nyomja meg a **GO** gombot.

**S**

**SAT\* (Műhold)** A Beo4 **SAT\*** gombjának megnyomásakor jelenik meg a kijelzőn. A Beo4-en elvégzett műveletekkel ekkor a Bang & Olufsen készülék műholdas csatornáit kezelheti.

**SELECT** Segítségével megadhatja a **CD-k** lejátszásának sorrendjét **BeoSound 9000** készülék esetén.

**SETUP** Az **LC 2** világításvezérlés beállítására szolgál.

**SHIFT** A csatlakoztatott szobában lévő **set-top-box** kezelésével kapcsolatos műveletek vezérlésére szolgál. Bizonyos más funkciók is igényelhetik, hogy a **SHIFT** jelenjen meg elsőként.

**SP.DEMO (hangszóróbemutató)** Hangszóróbemutató végzését teszi lehetővé az adott rendszeren. Nyomja meg a **GO** gombot.

**SOUND (mono/sztereó hang/nyelv)** A rádió-, tévé- vagy digitális tévécsatornán elérhető hangtípusok (mono/sztereó/nyelv) közötti váltásra, illetve a videón lévő hangszavok közötti váltásra szolgál. Nyomja meg a **GO** gombot.

**SPEAKER (hangszórók)** A hangszórók kívánt számának meghatározására szolgál a Bang & Olufsen surround hangrendszereknél. Nyomja meg az 1 – 5 gombot. Amikor a kijelzőn a **SPEAKER** felirat látható, a **▲**, **▼**, **◀** vagy **▶** gombok megnyomásával a balanszt állíthatja.

**SRC.OPT (Forrásbeállítás)** Későbbi használatra fenntartva.

**S.STORE (hangtárolás)** A hangbeállítások tárolására szolgál. Az **S.STORE** lehetőség csak akkor érhető el, ha hozzáadta az **A.SETUP** vagy a **V.SETUP** gombot.

**STAND** Egyes motoros állvánnyal rendelkező Bang & Olufsen videorendszerek elforgatására szolgál. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az elforgatáshoz; vagy írja be az egyik előre megadott beállítás számát.

**STORE** TV-csatornák és képbeállítások (lásd **V.SETUP**), valamint kedvenc képűjság oldalainak tárolására szolgál. A Bang & Olufsen világítási beállítások beállítására szolgál (lásd **LIGHT**). Nyomja meg a GO gombot, írja be a megfelelő számot, majd nyomja meg ismét a GO gombot.

**SUBCODE (Teletext alkód)** A képűjság aloldal funkció kezelésére szolgál egyes Bang & Olufsen TV-k esetén.

## T

**TEXT (Teletext)** A Beo4 TEXT gombjának megnyomásakor jelenik meg a kijelzőn. A Beo4-en elvégzett műveletekkel az éppen nézett csatorna teletextjét kezelheti (ha van teletext).

**TRACK** Adott számok kiválasztására szolgál a CD-n BeoSound 9000 készüléken.

**TRACKNG (tracking)** A lejátszott videoszalag tracking beállításának azonnali módosítására szolgál.

**TREBLE** A középmagas hangok szabályozását szolgálja egyes Bang & Olufsen rendszereken. A **TREBLE** lehetőség csak akkor érhető el, ha hozzáadta az **A.SETUP** vagy a **V.SETUP** gombot. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot az állításhoz. Ha a beállítást tárolni kívánja, olvassa el az **S.STORE (hangtárolás)** címszó alatti részt.

**TUNE (állomás behangolása)** Állomások behangolására szolgál egyes Bang & Olufsen TV-ken. A **TUNE** lehetőség csak akkor érhető el, ha hozzáadta a **V.SETUP** gombot.

**TURN** A kazetta megfordítására szolgál egyes Bang & Olufsen magnók esetén a másik oldal lejátszásához. Egyes Bang & Olufsen videomagnóknál a **TURN** használható a kamkorder bemenetének kiválasztására is a felvétel megszakítása módjában. Nyomja meg a GO gombot.

**TV** A Beo4 TV gombjának megnyomásakor jelenik meg a kijelzőn. A Beo4-en elvégzett műveletek a Bang & Olufsen TV-re lesznek irányítva.

## U

**UPDATE (Teletext frissítése)** A teletext frissítésére szolgál egyes Bang & Olufsen TV-kenél. Nyomja meg a GO gombot. Ismétlje meg a műveletet a frissített oldal megjelenítéséhez.

## V

**V.AUX (külső videoforrás)** A Bang & Olufsen videorendszerhez csatlakoztatott külső videokészülékek bekapcsolását szolgálja. Nyomja meg a GO gombot.

**V.AUX2 (második külső videoforrás)** A Bang & Olufsen videorendszerhez csatlakoztatott további, V.AUX2 készülékként regisztrált videokészülékek bekapcsolására szolgál.

**VIDEO?** A Beo4 egyik speciális **Video** termékbeállításának kiválasztására szolgál. A **VIDEO1**, **VIDEO2** és **VIDEO3** beállítások közül választhat.

**VIDEO1** A Beo4 egyik speciális **Video** termékbeállításának kiválasztására szolgál. A **VIDEO1** többek között a következőket támogatja: BeoVision Avant, BeoVision 5, BeoVision 3 (32"-es képernyő), BeoCenter AV 5, BeoCenter AV 9000 és korábbi BeoVision MX modellek.

**VIDEO2** A Beo4 egyik speciális **Video** termékbeállításának kiválasztására szolgál. A **VIDEO2** például a támogatja: BeoVision 1, BeoVision MX 8000, BeoVision 1 Link és BeoCenter 1

**VIDEO3** A Beo4 egyik speciális **Video** termékbeállításának kiválasztására szolgál. A **VIDEO3** támogatja például az amerikai és tajvani piacra készült videokészülékeket.

**V.MEM (V.TAPE\*) (hangfelvevő)** A Beo4 V MEM (V TAPE\*) gombjának megnyomásakor jelenik meg a kijelzőn. A Beo4-en elvégzett műveletek a Bang & Olufsen videofelvevőre lesznek irányítva.

**V.OPT (videobeállítás)** A videokészülékek beállításainak programozására szolgál. További útmutatásokat az **OPTIONS?** oldalon talál.

**V.SETUP (videobeállítás)** Elérhetővé tesz olyan extra „gombokat”, amelyek egyes Bang & Olufsen videokészülékek beállításához szükségesek:

**TUNE** Az állomások behangolására szolgál, lásd a **TUNE** címszót.

**PICTURE** A kép beállítására szolgál, lásd a **PICTURE** címszót.

**STORE** Beállítások és értékek tárolására szolgál, lásd a **STORE** címszót.

**CLEAR** (csatornaszámok törlése) Csatornaszámok törlésére szolgál, lásd a **CLEAR** címszót.

**BASS** A basszus szabályozására szolgál, lásd a **BASS** címszót.

**TREBLE** A középmagas hangok szabályozására szolgál, lásd a **TREBLE** címszót.

**LOUDNSS** (hangosság) Hangbeállítás – a hangosság funkció be- és kikapcsolására szolgál, lásd a **LOUDNSS** címszót.

**S.STORE** (hangtárolás) A hangbeállítások tárolására szolgál, lásd az **S.STORE** címszót.

**V.TAPE2\* (videomagnó 2)** A Bang & Olufsen videorendszerhez csatlakoztatott második videomagnó bekapcsolását szolgálja. Nyomja meg a GO gombot.

A műszaki jellemzők, a funkciók és ezáltal a kezelés  
módosításának joga fenntartva.