

# Beo4

## Glossario dei pulsanti addizionali

**NOTA:** I "pulsanti" contrassegnati con \* si riferiscono alle versioni precedenti del telecomando Beo4.

## A

**A.AUX (fonte audio ausiliaria)** Per l'accensione di un apparecchio aggiuntivo collegato all'impianto audio Bang & Olufsen.

**ADD?** Visualizzato come opzione nella **modalità di configurazione** del Beo4. Consente di aggiungere "pulsanti" addizionali al display del Beo4. Accedere alla **modalità di configurazione** del Beo4 e richiamare **ADD?**, premere GO per visualizzare i "pulsanti" che è possibile aggiungere – premere GO per aggiungere il "pulsante" correntemente visualizzato come primo "pulsante" aggiuntivo quando si preme LIST – oppure premere ad es. 3 per collocarlo al terzo posto nell'elenco di tutti i "pulsanti" aggiuntivi.

**A-DVD2 (A-V.TP2\*) (videoregistratore 2 AV)**

Per selezionare AV, quindi DVD2 (V.TAPE2\*).

**A.MEM (A.TAPE\*) (registratore audio)**

Viene visualizzato sul display quando si preme il pulsante A MEM (A.TAPE\*) del Beo4. Qualsiasi operazione eseguita successivamente con il Beo4 interesserà direttamente il registratore audio Bang & Olufsen.

**A.MEM2 (A.TAPE2\*) (registratore audio 2)**

Per attivare un secondo registratore audio collegato all'impianto audio Bang & Olufsen.

**A-N.MUS (AV Net music)** Per selezionare AV e quindi N.MUSIC.

**A.OPT (opzione audio)** Per la programmazione della configurazione di un sistema per gli impianti audio. Vedere **OPTION?** per ulteriori chiarimenti.

**A.SETUP (configurazione audio)** Consente di accedere a un elenco di "pulsanti" aggiuntivi necessari per la regolazione dell'audio di alcuni impianti audio Bang & Olufsen. **A.SETUP** deve essere aggiunto per poter visualizzare i seguenti »pulsanti« per la regolazione dell'audio:

**BASS** – consente di regolare i livelli dei bassi in un impianto audio.

**TREBLE** – consente di regolare i livelli degli alti in un impianto audio.

**LOUDNSS (intensità sonora)** – consente di attivare/disattivare (on/off) l'intensità sonora; per ulteriori informazioni, vedere **LOUDNSS**.

**S.STORE (memorizzazione audio)** – consente di memorizzare eventuali regolazioni audio; per ulteriori informazioni, vedere **S.STORE**.

**A.TAPE\* (registratore audio a nastro)**

Viene visualizzato sul display quando viene premuto il pulsante A.TAPE\* del Beo4. Qualsiasi operazione effettuata con il Beo4 interesserà direttamente il registratore audio a nastro Bang & Olufsen.

**A.TAPE2\* (registratore audio a nastro 2)** Per attivare un secondo registratore audio a nastro collegato all'impianto audio Bang & Olufsen.

**AUDIO?** Per selezionare la configurazione di un prodotto **audio** per il Beo4. Sono disponibili le impostazioni per i prodotti **AUDIO1** e **AUDIO2**.

**AUDIO1** Per selezionare la configurazione di un prodotto **audio** per il Beo4. **AUDIO1** supporta tutti gli impianti audio Bang & Olufsen ad eccezione di BeoSound 9000.

**AUDIO2** Per selezionare la configurazione di un prodotto **audio** per il Beo4. **AUDIO2** supporta BeoSound 9000.

**AV** Indica che la funzione audio/video è attivata, ad es. se si sta distribuendo l'audio TV ai diffusori collegati ad un impianto audio, o viceversa. Ciò è possibile soltanto se gli impianti audio/video sono collegati fra loro.

**AVANT** Indica la configurazione di un prodotto **video** sul Beo4 dedicato a BeoVision Avant.

**AVANTUS** Indica la configurazione di un prodotto **video** sul Beo4 dedicato alla versione BeoVision Avant per gli Stati Uniti.

**A-V.AUX (AV V.AUX)**

Per selezionare AV e quindi V.AUX.

**AV-N.RA (AV Net radio)** Per selezionare AV e quindi N.RADIO.

**AV-PC (AV PC)** Per selezionare AV e quindi PC.

**A-V.TP2\* (videoregistratore a cassetta 2 AV)** Per selezionare AV e quindi V.TAPE2\*.

**AV5** Indica la configurazione di un prodotto **video** sul Beo4 dedicato a BeoCenter AV 5.

**AV9000** Indica la configurazione di un prodotto **video** sul Beo4 dedicata a BeoSystem AV 9000.

## B

**BASIC** Indica la configurazione di un prodotto **audio** sul Beo4 per tutti gli impianti audio Bang & Olufsen che non siano il BeoSound 9000.

**BASS** Per la regolazione del livello dei bassi in alcuni impianti Bang & Olufsen. Per accedere a **BASS**, è necessario aggiungere **A.SETUP** oppure **V.SETUP**, a seconda delle esigenze. Se si desidera memorizzare le regolazioni audio, vedere **S.STORE (memorizzazione audio)** per ulteriori informazioni.

**BATTERY** Indica che è necessario sostituire le batterie del telecomando Beo4.

**BC1** Indica la configurazione di un prodotto **video** sul Beo4 dedicato a BeoCenter 1.

**BS9000** Indica la configurazione di un prodotto **audio** sul Beo4 dedicata a BeoSound 9000.

**BV1** Indica la configurazione di un prodotto **video** sul Beo4 dedicata a BeoVision 1.

## C

**CAMERA (CAMCORD\*) (Camcorder)**

Per selezionare l'ingresso CamCorder sugli impianti video Bang & Olufsen.

**CD (lettore compact disc)** Viene visualizzato sul display quando si preme il pulsante CD sul Beo4. Qualsiasi operazione effettuata sul Beo4 interesserà direttamente il lettore CD Bang & Olufsen.

**CD2\* (lettore compact disc 2)** Per l'attivazione di un secondo lettore CD in alcuni impianti audio Bang & Olufsen.

**CDV (lettore video compact disc)**

Per l'attivazione di un lettore video compact disc collegato all'impianto video Bang & Olufsen.

**CLEAR** Per l'eliminazione dei numeri di programma sui TV Bang & Olufsen più recenti. Per accedere a **CLEAR**, si deve prima aggiungere **V.SETUP**.

**CLOCK** Visualizza l'ora su alcuni prodotti Bang & Olufsen. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla Guida dell'utente relativa al prodotto in questione.

**CONFIG?** Consente di programmare una configurazione dedicata di un prodotto sul Beo4. È possibile selezionare configurazioni di prodotto per prodotti audio e video.

**COUNTER (posizione contatore)** Consente di reperire una posizione specifica su una videocassetta utilizzando l'apposito contatore. Premere LIST più volte fino a visualizzare **COUNTER**, poi immettere la posizione desiderata utilizzando i tasti numerici.

## D

**DOORCAM\* (Telecamera di sicurezza)**

Per applicazioni speciali Bang & Olufsen.

**DTV (SAT\*) (TV digitale)** Viene visualizzato sul display quando viene premuto il pulsante DTV (SAT\*) sul Beo4. Qualsiasi operazione eseguita successivamente con Beo4 interesserà il dispositivo TV digitale Bang & Olufsen.

**DVD (digital versatile disc)** Viene visualizzato sul display quando viene premuto il pulsante DVD del Beo4. Qualsiasi operazione effettuata sul Beo4 interesserà direttamente il lettore DVD.

**DVD2 (V.TAPE2\*) (un secondo lettore DVD o videoregistratore)** Per attivare un secondo videoregistratore collegato all'impianto video Bang & Olufsen. Premere GO per eseguire tale funzione.

## E

**EDIT** Utilizzato per la riproduzione di una sequenza preprogrammata di brani di CD su BeoSound 9000.

**F****FORMAT (formato immagine)**

Per l'ottimizzazione del formato dell'immagine su un impianto video widescreen Bang & Olufsen. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla relativa Guida utente.

**I****INDEX (Pagina indice del televideo)**

Richiama l'indice del televideo (p.100). Aggiungere **INDEX** all'elenco delle funzioni di Beo4. Accedere al televideo premendo TEXT e LIST più volte per visualizzare **INDEX** e premere GO per richiamare la pagina.

**L****LAMP (controllo illuminazione lampade)**

Per l'accensione di una determinata lampada nella configurazione dell'impianto d'illuminazione; richiede l'installazione di una apposita centralina Bang & Olufsen. Premere LIST per visualizzare **LAMP**, aggiungere il "pulsante" se non è già disponibile e quindi digitare il numero di una lampada (1 – 9).

**LARGE (Televideo: grande)** Utilizzato su alcuni TV Bang & Olufsen per ingrandire la pagina del televideo visualizzata. Accedere al televideo, premere LIST più volte per visualizzare **LARGE** e quindi premere GO per ingrandire parte della pagina. Premere GO per ingrandire la seconda metà della pagina e premere di nuovo GO per ripristinare le normali dimensioni della pagina del televideo.

**L-DVD2 (collegamento di un secondo lettore DVD o videoregistratore)** Per selezionare **LINK**, quindi **DVD2**.

**LIGHT (controllo luci)** Viene visualizzato sul display quando viene premuto il pulsante LIGHT del Beo4. Qualsiasi operazione effettuata sul Beo4 interesserà direttamente il controllo delle luci Bang & Olufsen.

**LINK** Deve essere utilizzato laddove l'uso di un pulsante LINK è normalmente specificato. **LINK** deve essere aggiunto sul Beo4 per poter usufruire delle seguenti configurazioni:

1. Se si desidera che un decodificatore nella stanza principale sia accessibile da una stanza collegata a video – visualizzare **LINK** sul display del Beo4 e poi premere TV.
2. Se la stessa fonte è disponibile sia nella stanza collegata che nella stanza principale, ad es. se dalla stanza collegata si desidera accedere a un videoregistratore nella stanza principale, visualizzare **LINK** sul display del Beo4 e poi premere V MEM (V TAPE\*).

3. Se un prodotto nella stanza collegata, ad es. BeoLab 3500, è collocato nella stessa stanza come prodotto da stanza principale, ad es. Avant e Ouverture. (Opzione 4)

4. Per configurazioni compatibili, per es. se un kit di diffusori X-tra è collocato in una stanza collegata insieme ad un TV, oppure se un kit TV X-tra è collocato in una stanza collegata insieme a un televisore Bang & Olufsen di vecchia generazione, per es. un LX 2802. Per attivare una configurazione collegata, visualizzare **LINK** sul Beo4 e poi premere il pulsante della relativa fonte (TV, RADIO, CD, A MEM (A TAPE\*), V MEM (V TAPE\*).

**LINK-AV (collegamento audio/video)** Utilizzato per distribuire l'audio stereo dell'impianto video principale Bang & Olufsen in una stanza collegata con una fonte video secondaria, generalmente un TV. Questa funzione è utile quando un decodificatore TV è collegato all'impianto video principale. Per aggiungerlo all'elenco delle funzioni del Beo4, premere LIST per visualizzare **LINK-AV** e poi premere TV.

**L-N.MUS** Per selezionare N.MUSIC in una stanza collegata.

**L-N.RA** Per selezionare N.RADIO in una stanza collegata.

**L.OPT (opzione collegamento)**

Per la programmazione di una configurazione di sistema per prodotti di una stanza collegata. Utilizzare **L.OPT** per programmare un'opzione di collegamento. Per ulteriori informazioni, vedere **OPTION?**

**LOUDNSS (intensità sonora)** Per attivare o disattivare la funzione loudness (intensità sonora) in alcuni impianti Bang & Olufsen.

**LOUDNSS** è disponibile soltanto se i pulsanti **A.SETUP** o **V.SETUP** sono stati aggiunti. La funzione dell'intensità sonora compensa la ridotta sensibilità dell'udito in caso di frequenze alte e basse estremamente elevate o basse nell'ascolto a basso volume. Premere LIST per visualizzare **LOUDNSS**, poi premere più volte GO per impostare l'intensità sonora su on oppure off. Se si desidera memorizzare tale regolazione, vedere **S.STORE (memorizzazione audio)** per ulteriori informazioni.

**L-PC (collegamento PC)**

Selezionare **LINK**, quindi **PC**.

**L-PHONO\* (collegamento PHONO)**

Selezionare **LINK** e quindi **PHONO**.

**L-V.AUX (collegamento V.AUX)** Utilizzato in alcune situazioni per distribuire il segnale del set-top box alla stanza collegata.

**L-V.TP2\* (collegamento videoregistratore 2)**

Selezionare **LINK** e quindi **V.TAPE2\***.

**M**

**MIX (televideo: Mix)** Utilizzato su alcuni televisori Bang & Olufsen per sovrapporre la pagina del televideo all'immagine televisiva. Accedere al televideo, premere LIST più volte per visualizzare **MIX** e poi premere GO.

**MOVE?** Viene visualizzato come opzione nella **modalità di configurazione** del Beo4; consente di riordinare la sequenza nella quale vengono visualizzati i "pulsanti" aggiuntivi sul display del Beo4. Accedere alla modalità di configurazione del Beo4 e richiamare **MOVE?**, premere GO per rivelare i "pulsanti" che è possibile spostare – premere GO per spostare il "pulsante" visualizzato come primo "pulsante" aggiuntivo quando si preme LIST – oppure premere ad es. 3 per collocarlo al terzo posto nell'elenco di tutti i "pulsanti" aggiuntivi.

**MX** Indica la configurazione di un prodotto **video** sul Beo4 dedicata al BeoVision MX.

La configurazione del prodotto MX deve essere inoltre utilizzata per le precedenti versioni del TV BeoVision MX e altri impianti video Bang & Olufsen meno recenti. Per sintonizzare e preconfigurare tali impianti, è necessario prima aggiungere **V.SETUP**.

**N**

**NONE** Indica la configurazione del prodotto **video NONE** del Beo4. Utilizzato se si desidera programmare il Beo4 soltanto con una configurazione di prodotto **audio**, senza includere alcuna funzione di elenco video.

**N.MUSIC (Net music)** Per riprodurre brani musicali in formato mp3 e wma archiviati su un PC collegato. Premere GO per eseguire tale funzione. Mentre è visualizzato **N.MUSIC** e vi è un brano in riproduzione, è possibile premere ▲ oppure ▼ per scorrere i brani; ◀▶ per passare a un altro elenco di riproduzione e STOP e GO per sospendere o riprendere la riproduzione.

**N.RADIO (Net radio)** Per accedere alla radio su Internet mediante un PC collegato. Premere GO per eseguire tale funzione. Se è visualizzato **N.RADIO** e vi è un brano in riproduzione, è possibile premere ▲ oppure ▼ per scorrere i brani; ◀▶ per passare a un altro elenco di riproduzione e STOP e GO per effettuare una pausa e riprendere la riproduzione.

**O****OPTION? (programmazione delle opzioni)**

Visualizzato soltanto quando si accede alla modalità di configurazione del Beo4 (premere Standby e LIST, poi premere più volte LIST). Consente di preprogrammare una configurazione di un impianto Bang & Olufsen. Premere GO e quindi LIST per visualizzare il tipo di preprogrammazione dell'opzione che si desidera effettuare:

**V.OPT (opzione video)**

**A.OPT (opzione audio)**

**L.OPT (opzione collegamento)**

Quando viene visualizzata l'opzione corretta, digitare il numero relativo all'opzione.

**P****PAGE (selezione pagina televideo)**

Per la selezione delle pagine del televideo su alcuni TV Bang & Olufsen (dove, per ottenere l'accesso, è di solito necessario premere GO TO). Digitare il numero della pagina desiderata, oppure premere ▲ o ▼

**PC** Selezionare **PC** Per usare il Beo4 per regolare l'audio da un personal computer collegato all'impianto BeoLink Bang & Olufsen.

**P-DVD2 (P-V.TP2\*) (videoregistratore immagine nell'immagine 2)** Per visualizzare DVD2 (V.TAPE2\*) nell'immagine sulla destra.

**PHONO\* (giradischi)** Per l'attivazione di un giradischi Bang & Olufsen. Premere GO per eseguire tale funzione. Quando PHONO viene visualizzato e il disco è in riproduzione, premere ▲ oppure ▼ per scorrere il brano musicale; premere STOP e GO per sospendere o riprendere la riproduzione.

**PICTURE** Per la gestione delle diverse funzioni relative al pulsante PICTURE su altri telecomandi Bang & Olufsen di nuova generazione. In impianti video meno recenti, può essere correlato a funzioni quali lo stand motorizzato, l'immagine nell'immagine e la regolazione dell'immagine. Per accedere a **PICTURE**, è necessario aggiungere **V.SETUP**.

**P-AND-P (immagine nell'immagine)** Per eseguire la funzione immagine nell'immagine su alcuni televisori Bang & Olufsen. Ad esempio, premere il pulsante TV per richiamare la fonte TV nell'immagine sulla destra.

**P.MUTE (disattivazione immagine)** Attiva o disattiva la visualizzazione dell'immagine. Premere LIST ripetutamente per selezionare P.MUTE e quindi GO per modificare l'impostazione. Non disponibile in alcuni televisori.

**P-PC (immagine nell'immagine PC)** Per visualizzare il PC nell'immagine sulla destra.

**P-V.AUX (immagine nell'immagine V.AUX)**

Per visualizzare la fonte collegata alla presa V.AUX nell'immagine sulla destra.

**P-V.AU2 (immagine nell'immagine V.AUX2)**

Per visualizzare la fonte registrata come V.AUX2 nell'immagine sulla destra.

**P-V.TP2\* (immagine nell'immagine videoregistratore a cassetta 2)** Per visualizzare V.TAPE2\* nell'immagine sulla destra.

**R**

**RADIO** Viene visualizzato sul display premendo il pulsante RADIO di Beo4. Qualsiasi operazione effettuata su Beo4 interesserà direttamente la radio Bang & Olufsen.

**RANDOM (riproduzione casuale)** Per l'attivazione della funzione di riproduzione casuale nei più recenti lettori CD Bang & Olufsen. Se **RANDOM** è visualizzato sul display, premere GO per attivare questa funzione.

**RECLOCK (blocco registrazione)** Per uso futuro.  
**RECORD2 (registrazione di A.MEM2IA.TAPE2\* o DVD2/IV.TAPE2\*)** Da aggiungere se si collega un secondo videoregistratore all'impianto video. Consente di avviare la registrazione su un secondo registratore audio o video Bang & Olufsen. Premere GO due volte per avviare la registrazione.

**REMOVE?** Viene visualizzato nella modalità configurazione del Beo4. Consente di rimuovere i "pulsanti" addizionali dal display del Beo4. Accedere alla modalità di configurazione del Beo4 e richiamare **REMOVE?**, premere quindi GO per visualizzare i "pulsanti". Premere GO per rimuovere i "pulsanti" visualizzati al momento.

**REPEAT (esecuzione ripetuta)** Per l'attivazione della funzione di riproduzione ripetuta nei lettori CD Bang & Olufsen più recenti. Con **REPEAT** sul display, premere GO per eseguire tale funzione.

**RESET** Per reimpostare le impostazioni video e audio sui livelli predefiniti. Premere GO per eseguire tale funzione.

**RETURN (ritorno nella registrazione)** Per l'esecuzione della funzione di ritorno nella registrazione in alcuni registratori a nastro Bang & Olufsen. Per ritornare al punto in cui è stata avviata la registrazione, premere GO.

**REVEAL (visualizzazione televideo)** Per la visualizzazione delle informazioni non visibili del televideo nei televisori Bang & Olufsen. Premere GO per eseguire tale funzione.

**S**

**SAT\* (Satellite)** Viene visualizzato sul display quando si preme il pulsante SAT\* del Beo4. Qualsiasi operazione effettuata sul Beo4 attiverà i numeri di programma del satellite Bang & Olufsen.

**SELECT** È utilizzato per programmare la riproduzione di una sequenza di compact disc su BeoSound 9000.

**SETUP** Per l'installazione di LC 2 Light Control.

**SHIFT** Per la gestione di alcune funzioni correlate al funzionamento del set-top box in una stanza collegata. Altre funzioni possono anche richiedere che **SHIFT** venga visualizzato per primo.

**SP.DEMO (dimostrazione diffusore)**

Per effettuare una dimostrazione dei diffusori dell'impianto in questione. Premere GO per eseguire tale funzione.

**SOUND (mono/sonoro stereo/lingua)**

Per selezionare le diverse tipologie di audio (mono/stereo/ lingua) disponibili per un programma radio, TV o satellite; oppure per la selezione della colonna sonora di una videocassetta. Premere GO più volte per eseguire questa funzione.

**SPEAKER (diffusori)** Per la selezione del numero di diffusori in una configurazione audio surround Bang & Olufsen. Premere da 1 a 5 per eseguire questa funzione. Quando viene visualizzato **SPEAKER**, premendo ▲, ▼, ◀ oppure ▶ è possibile regolare il bilanciamento dei diffusori.

**SRC.OPT (opzione fonte)** Per uso futuro.  
**S.STORE (memorizzazione audio)** Consente di memorizzare le modifiche alla configurazione audio. **S.STORE** è disponibile soltanto se **V.SETUP** o **A.SETUP** sono stati aggiunti.

**STAND** Per ruotare determinati impianti video Bang & Olufsen sui loro stand motorizzati. Premere ◀ o ▶ per eseguire questa funzione, oppure digitare una posizione dello stand predefinita.

**STORE** Per la memorizzazione delle modifiche alle impostazioni dei programmi/ immagini TV (vedi **V.SETUP**) e delle pagine preferite del televideo (pagine in memoria). Per la memorizzazione delle impostazioni delle luci Bang & Olufsen (vedi **LIGHT**). Per eseguire questa funzione, premere GO, digitare il numero desiderato e premere nuovamente GO.

**SUBCODE (sottocodice televideo)**

Per l'esecuzione della funzione di sottopagina del televideo in alcuni televisori Bang & Olufsen.

**T**

**TEXT (Televideo)** Viene visualizzato sul display quando si preme il pulsante TEXT del Beo4. Qualsiasi operazione eseguita sul Beo4 attiverà la funzione Teletext (se il Televideo è disponibile) sul canale televisivo che si sta guardando.

**TRACK** Per la selezione di singoli brani di un CD sul BeoSound 9000.

**TRACKNG (tracking)** Per la regolazione istantanea del tracking della videocassetta visionata.

**TREBLE** Per la regolazione dei toni alti in alcuni impianti Bang & Olufsen. **TREBLE** è disponibile soltanto se **A.SETUP** o **V.SETUP** sono stati aggiunti. Premere ▲ o ▼ per effettuare la regolazione, secondo le necessità. Fare riferimento a **S.STORE (memorizzazione audio)** se si desiderano memorizzare le modifiche.

**TUNE (sintonizzazione di un'emittente)** Per la sintonizzazione delle emittenti su alcuni televisori Bang & Olufsen. **TUNE** è disponibile soltanto se è stato aggiunto **V.SETUP**.

**TURN** Per girare il nastro in alcuni registratori audio Bang & Olufsen e riprodurre l'altro lato. Su alcuni videoregistratori Bang & Olufsen, **TURN** viene anche utilizzato per selezionare l'ingresso Camcorder nella modalità pausa di registrazione. Premere GO per eseguire tale funzione.

**TV** Viene visualizzato sul display quando si preme il pulsante TV del Beo4. Qualsiasi operazione effettuata sul Beo4 interesserà direttamente il TV Bang & Olufsen.

## U

### **UPDATE (Aggiornamento televideo)**

Per l'esecuzione della funzione di aggiornamento del televideo sui televisori Bang & Olufsen. Premere GO per eseguire tale funzione. Ripetere l'operazione per visualizzare la pagina aggiornata.

## V

**V.AUX (fonte video ausiliaria)** Per la selezione di un qualsiasi dispositivo video aggiuntivo collegato all'impianto video Bang & Olufsen. Premere GO per eseguire tale funzione.

**V.AUX2 (seconda fonte video ausiliaria)** Per attivare un dispositivo video aggiuntivo collegato all'impianto video Bang & Olufsen registrato come V.AUX2.

**VIDEO?** Per la selezione della configurazione di un prodotto **video** specifico per il Beo4. Sono disponibili le configurazioni di prodotto **VIDEO1**, **VIDEO2** e **VIDEO3**.

**VIDEO1** Per la selezione della configurazione di un prodotto **video** specifico per il Beo4. **VIDEO1** supporta ad esempio BeoVision Avant, BeoVision 5, BeoVision 3 – 32 pollici, BeoCenter AV 5, BeoCenter AV 9000 e i primi modelli BeoVision MX.

**VIDEO2** Per la selezione della configurazione di un prodotto **video** specifico per il Beo4. **VIDEO2** supporta ad esempio BeoVision 1, BeoVision MX 8000, BeoVision 1 Link e BeoCenter 1.

**VIDEO3** Per la selezione della configurazione di un prodotto **video** specifico per il Beo4. **VIDEO3** supporta ad esempio prodotti video per i mercati americani e di Taiwan, come il BeoSystem 1.

**V.MEM (V.TAPE\*) (videoregistratore)** Viene visualizzato sul display quando si preme il pulsante VMEM (V TAPE\*) del Beo4. Qualsiasi operazione eseguita successivamente con il telecomando interesserà direttamente il videoregistratore Bang & Olufsen.

**V.OPT (opzione video)** Per la programmazione della configurazione di un impianto per prodotti video. Per ulteriori informazioni, vedere **OPTION?**.

### **V.SETUP (configurazione video)**

Consente l'accesso a un elenco di "pulsanti" aggiuntivi necessari per la configurazione di alcuni prodotti video Bang & Olufsen:

**TUNE** Utilizzato per la sintonizzazione delle emittenti; vedere **TUNE** per ulteriori informazioni.

**PICTURE** Utilizzato per la regolazione dell'immagine; vedere **PICTURE** per ulteriori informazioni.

**STORE** Per la memorizzazione di una regolazione o di un valore preimpostato; vedere **STORE** per ulteriori informazioni.

**CLEAR** (eliminazione numeri programmi) Per eliminare i numeri dei programmi; vedere **CLEAR** per ulteriori informazioni.

**BASS** Regolazione dei bassi; vedere **BASS** per ulteriori informazioni.

**TREBLE** Regolazione degli alti; vedere **TREBLE** per ulteriori informazioni.

**LOUDNESS** (intensità sonora) Regolazione audio, attivazione/disattivazione della funzione loudness; vedere **LOUDNESS** per ulteriori informazioni.

**S.STORE** (memorizzazione audio) Per la memorizzazione delle regolazioni audio; vedere **S.STORE** per ulteriori informazioni.

**V.TAPE2\* (videoregistratore a cassetta 2)** Per la selezione di un secondo videoregistratore a cassetta collegato all'impianto video Bang & Olufsen. Premere GO per eseguire tale funzione.

Le specifiche tecniche, le funzioni e il relativo utilizzo possono essere modificati senza preavviso.