

Beo4

Papildu pogu leksikons

PIEZĪME! Ar * marķētas "pogas" ir piemērojamas vienīgi tālvadības pults Beo4 iepriekšējiem variantiem.

A

A.AUX (audio papildavots) Bang & Olufsen audio sistēmai pievienota papildu aprīkojuma ieslēgšanai.

ADD? Parādās kā opcija Beo4 *iestatīšanas režīmā*. Dod iespēju pievienot papildu "pogas" tālvadības pults Beo4 displejam. Jāpieklūst Beo4 *iestatīšanas režīmam* un jāizsauc **ADD?**, jānospiež GO, un sāk atklāties "pogas", kuras var pievienot, — jānospiež GO, lai pievienotu displejā redzamo "pogu" kā pirmo papildu "pogu", nospiežot LIST, — vai jānospiež, piem., 3, lai to novietotu kā 3. pēc kārtas visu papildu "pogu" sarakstā.

A-DVD2 (A-V.TP2*) (AV videomagnetofons 2) Lai izvēlētos AV un pēc tam DVD2 (V.TAPE2*).

A.MEM (A.TAPE*) (magnetofons) Parādās displejā, kad tiek nospiesta Beo4 poga A MEM (A TAPE*). Jebkura Beo4 izpildīta darbība vadīs Bang & Olufsen magnetofonu.

A.MEM2 (A.TAPE2*) (magnetofons 2) Bang & Olufsen audiosistēmai pievienotā otrā magnetofona ieslēgšanai.

A-N.MUS (AV Net mūzika) Lai izvēlētos AV un pēc tam N.MUSIC.

A.OPT (audio opcija) Audiosistēmu sistēmas iestatīšanas programmēšanai. Plašāku skaidrojumu sk. **OPTION?**

A.SETUP (audio iestatīšana) Nodrošina piekļuvi atsevišķu Bang & Olufsen audiosistēmu skaņas noregulēšanai nepieciešamo papildu "pogu" sarakstam. **A.SETUP** pievieno, lai varētu atklāt šādas "pogas" skaņas noregulēšanai:

BASS — nodrošina piekļuvi audiosistēmas basa līmeņu noregulēšanai.

TREBLE — nodrošina piekļuvi audiosistēmas diskanta līmeņu noregulēšanai.

LOUDNSS (skaļums) — nodrošina piekļuvi skaļuma ieslēgšanas vai izslēgšanas iestatījumiem. Plašāku informāciju sk. **LOUDNSS**.

S.STORE (skaņas saglabāšana) — nodrošina piekļuvi skaņas noregulējumiem. Plašāku informāciju sk. **S.STORE**.

A.TAPE* (magnetofona lentes ierakstītājs) Parādās displejā, nospiežot Beo4 pogu A TAPE*. Jebkura Beo4 izpildīta darbība vadīs Bang & Olufsen magnetofona lentes ierakstīšanas iekārtu.

A.TAPE2* (magnetofona lentes ierakstītājs 2) Lai ieslēgtu Bang & Olufsen audiosistēmai pievienoto otro magnetofona lentes ierakstīšanas iekārtu.

AUDIO? Lai izvēlētos *audio* izstrādājuma iestatīšanu tālvadības pultij Beo4. Ir pieejami izstrādājumu iestatījumi **AUDIO1** un **AUDIO2**.

AUDIO1 Lai izvēlētos *audio* izstrādājuma iestatīšanu tālvadības pultij Beo4. **AUDIO1** nodrošina visas Bang & Olufsen audiosistēmas, izņemot BeoSound 9000.

AUDIO2 Lai izvēlētos *audio* izstrādājuma iestatīšanu tālvadības pultij Beo4. **AUDIO2** atbalsta BeoSound 9000.

AV Norāda, ka ir aktivizēta audio/video funkcija, sniedzot iespēju pārraidīt, piem., TV skaņu audiosistēmai pieslēgtajiem skaļruņiem vai pretēji. Tas piemērojams vienīgi tādā gadījumā, ja video un audio sistēmas ir savienotas.

AVANT Norāda Beo4 *video* izstrādājuma iestatījumu speciāli BeoVision Avant.

AVANTUS Norāda Beo4 *video* izstrādājuma iestatījumu speciāli BeoVision Avant variantam, kas lietojams Amerikas Savienotajās Valstīs.

A-V.AUX (AV V.AUX) Lai izvēlētos AV un pēc tam V.AUX.

AV-N.RA (AV Net radio) Lai izvēlētos AV un pēc tam N.RADIO.

AV-PC (AV PC) Lai izvēlētos AV un pēc tam PC.

A-V.TP2* (AV videomagnetofons 2) Lai izvēlētos AV un pēc tam V.TAPE2*.

AV5 Norāda Beo4 *video* izstrādājuma iestatījumu speciāli BeoCenter AV 5.

AV9000 Norāda Beo4 *video* izstrādājuma iestatījumu speciāli BeoSystem AV 9000.

B

BASIC Norāda Beo4 *audio* izstrādājuma iestatījumu visām Bang & Olufsen audiosistēmām, izņemot BeoSound 9000.

BASS Basa līmeņu skaņas noregulēšanai atsevišķās Bang & Olufsen sistēmās. Lai iegūtu piekļuvi **BASS**, jāpievieno vai nu **A.SETUP**, vai arī **V.SETUP**, ja ir piemērots. Lai saglabātu skaņas noregulējumus, plašāku informāciju sk.

S.STORE (skaņas saglabāšana).

BATTERY Norāda, ka ir pienācis laiks mainīt tālvadības pults Beo4 baterijas.

BC1 Norāda Beo4 *video* izstrādājuma iestatījumu speciāli BeoCenter 1.

BS9000 Norāda Beo4 *audio* izstrādājuma iestatījumu speciāli BeoSound 9000.

BV1 Norāda Beo4 *video* izstrādājuma iestatījumu speciāli BeoVision 1.

C

CAMERA (CAMCORD*) (videokamera) Lai izvēlētos videokameras ievadi Bang & Olufsen videosistēmās.

CD (kompaktdisku atskaņotājs) Parādās displejā, nospiežot Beo4 pogu CD. Jebkura Beo4 izpildīta darbība vadīs Bang & Olufsen kompaktdisku atskaņotāju.

CD2* (kompaktdisku atskaņotājs 2) Otrā kompaktdisku atskaņotāja ieslēgšanai atsevišķās Bang & Olufsen audiosistēmās.

CDV (kompaktdisku videomagnetofons)

Bang & Olufsen videosistēmai pievienotā kompaktdisku videomagnetofona ieslēgšanai.

CLEAR Programmu numuru dzēšanai jaunākajos Bang & Olufsen televizoros. Lai piekļūtu **CLEAR**, vispirms jāpievieno **V.SETUP**.

CLOCK Parāda laiku atsevišķos Bang & Olufsen izstrādājumos. Plašāku informāciju par konkrēto izstrādājumu sk. attiecīgajā lietotāja rokasgrāmatā.

CONFIG? Ļauj ieprogrammēt speciāla izstrādājuma iestatījumu tālvadības pultij Beo4. Var izvēlēties izstrādājumu iestatījumus video un audio izstrādājumiem.

COUNTER (skaitītāja pozīcija) Ļauj atrast konkrētu skaitītāja pozīciju videolentē. Atkārtoti jāspiež LIST, lai parādītos **COUNTER**, un pēc tam tikai jāievada attiecīgā skaitītāja pozīcija, izmantojot cipartaustiņus.

D

DOORCAM* (durvju kamera) Īpašiem Bang & Olufsen pielietojumiem.

DTV (SAT*) (digitālais TV) Parādās displejā, kad tiek nospiesta Beo4 poga DTV (SAT*). Jebkura Beo4 izpildīta darbība vadīs Bang & Olufsen digitālā TV avotu.

DVD (ciparvideodisks) Parādās displejā, nospiežot Beo4 pogu DVD. Jebkura Beo4 izpildīta darbība vadīs Bang & Olufsen DVD iekārtu.

DVD2 (V.TAPE2*) (otrā DVD iekārta vai videomagnetofons) Bang & Olufsen videosistēmai pievienota otrā videomagnetofona ieslēgšanai. Lai to izdarītu, jānospiež GO.

E

EDIT Izmanto, lai atskaņotu ierakstus BeoSound 9000 iepriekš ieprogrammētā kompaktdiska celiņu secībā.

F

FORMAT (attēla formāts) Bang & Olufsen platekrāna videosistēmas attēla formāta optimizēšanai. Plašāku informāciju par konkrēto izstrādājumu sk. attiecīgajā lietotāja rokasgrāmatā.

I

INDEX (teleteksta rādītāja lapa) Izsauc teleteksta rādītāja lapu (100. lpp.). Pievienojiet **INDEX** Beo4 funkciju sarakstam. Pieklūstiet teletekstam, nospiežot TEXT un atkārtoti spiežot LIST, lai parādītos **INDEX**, un nospiediet GO, lai izsauktu lapu.

L**LAMP (lampas apgaismojuma vadība)**

Konkrētas lampas ieslēgšanai apgaismojuma iestatījumā jāuzstāda Bang & Olufsen apgaismojuma regulēšanas ierīce. Jānospiež LIST, lai parādītos **LAMP**, jāpievieno "poga", ja tā nav pieejama, pēc tam jāievada attiecīgais lampas numurs (1–9).

LARGE (teleteksts: Large) Izmanto atsevišķiem Bang & Olufsen televizoriem, lai palielinātu skatāmā teleteksta lapu. Jāpiekļūst teletekstum, pēc tam atkārtoti jāspiež LIST, lai parādītos **LARGE**, un jānospiež GO, lai palielinātu lapas daļu. Jānospiež GO, lai palielinātu lapas otru pusi, un jānospiež GO, lai atjaunotu lapai normālu teleteksta lapas izmēru.

L-DVD2 (savienojums ar otro DVD iekārtu vai videomagnetofonu) Lai izvēlētos **LINK** un pēc tam **DVD2**.

LIGHT (apgaismojuma regulēšanas ierīces vadība) Parādās displejā, nospiežot Beo4 pogu **LIGHT**. Jebkura Beo4 izpildīta darbība vadīs Bang & Olufsen apgaismojuma regulēšanas ierīci(es).

LINK Izmanto, ja ir noteikta parastā pogas **LINK** lietošana. **LINK** pievieno Beo4 šādos gadījumos:

1. Lai dekodētājs galvenajā telpā būtu sasniedzams no video pievienotās telpas, jāparāda **LINK** Beo4 displejā un tad jānospiež TV, lai tas notiktu.
2. Ja tas pats avots ir pieejams gan pievienotajā telpā, gan galvenajā telpā, piem., ja pievienotajā telpā ir vēlama piekļuve videomagnetofonam, kas atrodas galvenajā telpā, nevis videomagnetofonam pievienotajā telpā, jāparāda **LINK** Beo4 displejā un pēc tam jānospiež V MEM (V TAPE*), lai tas notiktu.
3. Ja pievienotajā telpā izstrādājums, piem., BeoLab 3500, atrodas tajā pašā telpā, kurā galvenās telpas izstrādājums, piem., Avant un Ouverture (4. opcija).
4. Saderības iestatījumiem, ja, piem., skaļruņu komplekts X-tra ir novietots pievienotajā telpā kopā ar televizoru vai ja, piem., TV komplekts X-tra ir novietots pievienotajā telpā kopā ar veco Bang & Olufsen televizoru, piem., LX2802 TV. Lai aktivizētu jebkuru savienojuma iestatījumu, jāparāda **LINK** Beo4 displejā un pēc tam jānospiež attiecīgā avota poga — TV, RADIO, CD, A MEM (A TAPE*), V MEM (V TAPE*).

LINK-AV (audio/video savienojums) Izmanto, lai iegūtu stereoskaņu no Bang & Olufsen galvenās videosistēmas pievienotajā telpā, kurā atrodas otrs video avots, parasti televizors. Šī funkcija ir noderīga, ja TV dekodētājs ir pieslēgts galvenajai videosistēmai. Pievienojiet to Beo4 funkciju sarakstam, nospiežot LIST, lai parādītu **LINK-AV**, un pēc tam jānospiež TV, lai to izdarītu.

L-N.MUS Lai pievienotajā telpā izvēlētos N.MUSIC.

L-N.RA Lai pievienotajā telpā izvēlētos N.RADIO.

L.OPT (savienojuma opcija) Pievienotās telpas izstrādājumu sistēmas iestatījumu programmēšanai. Lietojiet **L.OPT** savienojuma opcijas programmēšanai. Plašāku informāciju sk. **OPTION?**.

LOUDNSS (skaļums) Skaļuma funkcijas ieslēgšanai/izslēgšanai atsevišķās Bang & Olufsen sistēmās. Opcija **LOUDNSS** ir pieejama vienīgi tādā gadījumā, ja ir pievienots **A.SETUP** vai **V.SETUP**. Skaļuma funkcija kompensē cilvēka auss pazemināto augsto un zemo basu un diskanta līmeņu uztveres jutīgumu, klausoties zemu skaļuma līmeņus. Jānospiež LIST, lai parādītu **LOUDNSS**, un pēc tam atkārtoti jāspiež GO, lai ieslēgtu vai izslēgtu skaļumu. Ja vēlaties saglabāt savus noregulējumus, plašāku informāciju sk. **S.STORE (skaņas saglabāšana)**.

L-PC (PC savienojums) Lai izvēlētos **LINK** un pēc tam **PC**.

L-PHONO* (PHONO (skaņas avota) pieslēgums) Lai izvēlētos **LINK** un pēc tam **PHONO**.

L-V.AUX (V.AUX pieslēgums) Izmanto dažās situācijās, lai izplatītu "set-top box" signālu pievienotajā telpā.

L-V.TP2* (pievienotais videomagnetofons 2) Lai izvēlētos **LINK** un pēc tam **V.TAPE2***.

M

MIX (teleteksts: Mix) Izmanto dažos Bang & Olufsen televizoros, lai pievienotu teleteksta lapu TV attēlā. Piekļūstiet teletekstum, atkārtoti nospiežot LIST, lai parādītos **MIX**, un pēc tam nospiediet GO.

MOVE? Parādās kā opcija Beo4 **iestatīšanas režīmā**, dodot iespēju pārveidot kārtību, kādā Beo4 displejā parādās papildu "pogas". Jāpiekļūst Beo4 iestatīšanas režīmam un jāizsauc **MOVE?**, jānospiež GO un jāspiež rādīt "pogas", kuras var pārvietot, – jānospiež GO, lai pārvietotu displejā redzamo "pogu" kā pirmo papildu "pogu", nospiežot LIST, – vai jānospiež, piem., 3, lai to novietotu kā 3. pēc kārtas visu papildu "pogu" sarakstā.

MX Norāda Beo4 **video** izstrādājuma iestatījumu speciāli BeoVision MX. MX izstrādājuma iestatījums tāpat lietojams vecākiem BeoVision MX televizoru modeļiem un citām vecākām Bang & Olufsen videosistēmām. Lai regulētu un iepriekš iestatītu šādas vecākas sistēmas, vispirms jāpievieno **V.SETUP**.

N

NONE Norāda Beo4 **video** izstrādājuma iestatījumu **NONE**. Izmanto, lai ieprogrammētu Beo4 tikai ar **audio** izstrādājuma iestatījumu, neietverot video saraksta funkcijas.

N.MUSIC (Net mūzika) Pievienotā datorā mp3 un wma formātā saglabātu mūzikas ierakstu atskaņošanai. Lai to izdarītu, jānospiež GO. Kamēr displejā ir redzams **N.MUSIC** un tiek atskaņots ieraksts, var nospiegt ▲ vai ▼, lai pārskatītu ieraksta celiņus; ◀ vai ▶, lai mainītu uz citu mūzikas sarakstu, un STOP un GO, lai apturētu un atsāktu atskaņošanu.

N.RADIO (Net radio) Lai piekļūtu interneta radio, izmantojot pievienotu datoru. Lai to izdarītu, jānospiež GO. Kamēr displejā ir redzams **N.RADIO** un tiek atskaņots ieraksts, var nospiegt ▲ vai ▼, lai pārskatītu ieraksta celiņus; ◀ vai ▶, lai mainītu uz citu mūzikas sarakstu, un STOP un GO, lai apturētu un atsāktu atskaņošanu.

O

OPTION? (opciju programmēšana) Parādās, piekļūstot Beo4 iestatīšanas režīmam (jānospiež STANDBY un LIST, pēc tam atkārtoti jāspiež LIST). Ļauj iepriekš ieprogrammēt Bang & Olufsen sistēmas iestatīšanu. Jānospiež GO, pēc tam LIST, lai parādītu displejā vēlamās iepriekšējās programmēšanas opcijas tipu:

V.OPT (video opcija)

A.OPT (audio opcija)

L.OPT (savienojuma opcija)

Kad tiek parādīta vajadzīgā opcija, jāievada attiecīgais opcijas numurs.

P

PAGE (teleteksta lapas izvēle) Lai izvēlētos teleteksta lapas atsevišķos Bang & Olufsen televizoros (kuros piekļuvei parasti jānospiež GO TO). Jāievada vēlamās lapas numurs vai jāievada ▲ vai ▼.

PC Jāizvēlas **PC**, lai lietotu Beo4 skaņas noregulēšanai no datora, kas ir pievienots Bang & Olufsen sistēmai BeoLink.

P-DVD2 (P-V.TP2*) (attēla un attēla videomagnetofons 2) Lai parādītu DVD2 (V.TAPE2*) labās puses attēlā.

PHONO* (ierakstu atskaņotājs) Pārslēgšanai uz Bang & Olufsen ierakstu atskaņotāju. Lai to izdarītu, jānospiež GO. Kamēr ir redzams PHONO un notiek ieraksta atskaņošana, var nospiegt ▲ vai ▼, lai pārskatītu mūzikas ierakstus; tāpat var nospiegt STOP un GO, lai apturētu un atsāktu atskaņošanu.

PICTURE Lai vadītu dažādas funkcijas, kas ir saistītas ar pogu **PICTURE** citās jaunākās Bang & Olufsen tālvadības pultīs. Vecākās videosistēmās tas var būt saistīts ar tādām funkcijām kā motorizēts paliktnis, attēls un attēls, kā arī attēla noregulējums. **V.SETUP** jāpievieno, lai varētu piekļūt **PICTURE**.

P-AND-P (attēls un attēls) Attēla un attēla funkcijas vadībai dažos Bang & Olufsen televizoros. Piemēram, jānospiež TV poga, lai izsauktu avota TV labās puses attēlu.

P.MUTE (attēla noņemšana) Ieslēdz un izslēdz attēlu. Atkārtoti jāspiež LIST, lai izvēlētos P.MUTE, un jāspiež GO, lai mainītu iestatījumu. Dažiem televizoriem opcija nav pieejama.

P-PC (attēls un attēls PC) Lai parādītu PC labās puses attēlu.

P-V.AUX (attēls un attēls V.AUX) Lai parādītu V.AUX ligzdai pievienoto avotu labās puses attēlu.

P-V.AUX2 (attēls un attēls V.AUX2) Lai parādītu kā V.AUX2 reģistrēto avotu labās puses attēlu.

P-V.TP2* (attēls un attēls videomagnetofons 2) Lai parādītu V.TAPE2* labās puses attēlu.

R

RADIO Parādās displejā, nospiežot Beo4 pogu RADIO. Jebkura Beo4 izpildīta darbība vadīs Bang & Olufsen radio.

RANDOM (nejauša atskaņošana) Lai ieslēgtu nejaušu ierakstu atskaņošanas secības funkciju jaunākajos Bang & Olufsen kompaktdisku atskaņotājos. Kad displejā ir redzams **RANDOM**, jānospiež GO, lai to izdarītu.

RECLOCK (ieraksta bloķēšana) Vēlākai izmantošanai.

RECORD2 (A.MEM2/A.TAPE2* vai DVD2/IV.TAPE2* atskaņošana) Jāpievieno, ja videosistēmai ir pieslēgts otrs videomagnetofons. Sāk ierakstīšanu otrajā Bang & Olufsen audio vai video magnetofonā. Divas reizes jānospiež GO, lai sāktu ierakstīšanu.

REMOVE? Parādās, sasniedzot Beo4 iestatīšanas režīmu. Ļauj noņemt papildu "pogas" no tālvadības pults Beo4 displeja. Jāpieklūst Beo4 iestatīšanas režīmam un jāizsauc **REMOVE?**, jānospiež GO un jāsāk rādīt "pogas". Jānospiež GO, lai noņemtu ekrānā redzamo "pogu".

REPEAT (atkārtota atskaņošana) Lai ieslēgtu ieraksta atkārtotas atskaņošanas funkciju jaunākajos Bang & Olufsen kompaktdisku atskaņotājos. Kad displejā ir redzams **REPEAT**, jānospiež GO, lai to izdarītu.

RESET Attēla atiestatīšanai vai skaņas noregulēšanai saskaņā ar iepriekš iestatītajiem līmeņiem. Lai to izdarītu, jānospiež GO.

RETURN (ieraksta atgriešana) Lai vadītu ieraksta atgriešanas funkciju atsevišķos Bang & Olufsen magnetofonos. Lai atgrieztos ierakstīšanas sākuma pozīcijā, jānospiež GO.

REVEAL (teleteksta rādīšana) Lai parādītu paslēptu teleteksta informāciju Bang & Olufsen televizoros. Lai to izdarītu, jānospiež GO.

S

SAT* (satelīts) Parādās displejā, nospiežot Beo4 pogu SAT*. Jebkura Beo4 izpildīta darbība vadīs Bang & Olufsen satelītprogrammu numurus.

SELECT Izmanto, lai ieprogrammētu iekārtā BeoSound 9000 atskaņojamo kompaktdisku secību.

SETUP Lai iestatītu LC 2 apgaismojuma regulēšanu.

SHIFT Lai vadītu atsevišķas funkcijas, kas attiecas uz "set-top box" darbību pievienotajā telpā. Dažām citām funkcijām, iespējams, tāpat jānodrošina, lai vispirms tiktu parādīts **SHIFT**.

SP.DEMO (demo skaļrunis) Lai nodrošinātu skaļruņa demonstrēšanu konkrētajā sistēmā. Lai to izdarītu, jānospiež GO.

SOUND (monolstereo skaņarluna) Lai pārslēgtu starp skaņas tipiem (mono/stereo/runa), kas ir pieejami radio, TV vai digitālā televizora programmā; vai pārslēgšanai starp skaņas ierakstiem videolentē. Lai to izdarītu, atkārtoti jāspiež GO.

SPEAKER (skaļruņi) Lai izvēlētos vēlamo skaļruņu skaitu Bang & Olufsen telpiskā skanējuma sistēmā. Lai to izdarītu, jānospiež 1–5. Kamēr displejā ir redzams **SPEAKER**, spiežot ▲, ▼, ◀, ▶, jāneregulē skaļruņa līdzsvars.

SRC.OPT (avota opcija) Vēlākai izmantošanai.

S.STORE (skaņas saglabāšana) Skaņas noregulēšanas iestatījumu saglabāšanai. Opcija **S.STORE** ir pieejama vienīgi tādā gadījumā, ja ir pievienots **V.SETUP** vai **A.SETUP**.

STAND Atsevišķu Bang & Olufsen videosistēmu pagriešanai uz to motorizētajiem paliktniem. Jānospiež ◀vai ▶, lai to izdarītu; vai jāievada iepriekš iestatīta paliktna pozīcija.

STORE TV programmu/attēla noregulēšanas iestatījumu (sk. **V.SETUP**) un iecienītāko teleteksta lapu (atmiņas lapu) saglabāšanai. Lai saglabātu Bang & Olufsen apgaismojuma iestatījumus (sk. **LIGHT**). Lai to izdarītu, jānospiež GO, jāievada attiecīgais numurs, un pēc tam vēlreiz jānospiež GO.

SUBCODE (teleteksta apakškode) Lai vadītu teleteksta apakšlapas funkciju atsevišķos Bang & Olufsen televizoros.

T

TEXT (teleteksts) Parādās displejā, nospiežot Beo4 pogu TEXT. Jebkura Beo4 izpildīta darbība vadīs teleteksta funkciju (ja teleteksts ir pieejams) konkrētajā brīdī ieslēgtajā TV programmā.

TRACK Lai izvēlētos atsevišķus kompaktdiska ieraksta celiņus iekārtā BeoSound 9000.

TRACKNG (izsekošana) Skatāmās videolentes tūlītējai izsekošanas noregulēšanai.

TREBLE Diskanta toņu skaņas noregulēšanai atsevišķās Bang & Olufsen sistēmās. Opcija **TREBLE** ir pieejama vienīgi tādā gadījumā, ja ir pievienots **A.SETUP** vai **V.SETUP**. Jānospiež ▲ vai ▼, lai noregulētu saskaņā ar prasībām. Sk. **S.STORE (skaņas saglabāšana)**, ja vēlaties saglabāt savu noregulējumu.

TUNE (noregulēšana stacijā) Noregulēšanai stacijās atsevišķos Bang & Olufsen televizoros. Opcija **TUNE** ir pieejama vienīgi tādā gadījumā, ja ir pievienots **V.SETUP**.

TURN Lentēs apgriešanai atsevišķos Bang & Olufsen magnetofonos, lai atskaņotu otru pusi. Atsevišķos Bang & Olufsen videomagnetofonos tāpat izmanto **TURN**, lai ievadītu videomagnetofona (kameras) atlasī ieraksta apturēšanas režīmā. Lai to izdarītu, jānospiež GO.

TV Parādās displejā, nospiežot Beo4 pogu TV. Jebkura Beo4 izpildīta darbība vadīs Bang & Olufsen televizoru.

U

UPDATE (teleteksta atjaunināšana) Lai vadītu teleteksta atjaunināšanas funkciju Bang & Olufsen televizoros. Lai to izdarītu, jānospiež GO. Jāatkārto darbība, lai skatītu lapu pēc atjaunināšanas.

V

V.AUX (video papildavots) Bang & Olufsen videosistēmai pievienota papildu aprīkojuma ieslēgšanai. Lai to izdarītu, jānospiež GO.

V.AUX2 (otrais video papildavots) Bang & Olufsen videosistēmai pievienota un kā V.AUX2 reģistrēta papildu aprīkojuma ieslēgšanai.

VIDEO? Lai izvēlētos speciāla **video** izstrādājuma iestatījumu tālvadības pultij Beo4. Ir pieejami izstrādājumu iestatījumi **VIDEO1**, **VIDEO2** un **VIDEO3**.

VIDEO1 Lai izvēlētos speciāla **video** izstrādājuma iestatījumu tālvadības pultij Beo4. **VIDEO1** atbalsta, piem., BeoVision Avant, BeoVision 5, BeoVision 3 ar 32 collu ekrānu, BeoCenter AV 5, BeoCenter AV 9000 un agrākos BeoVision MX modeļus.

VIDEO2 Lai izvēlētos speciāla **video** izstrādājuma iestatījumu tālvadības pultij Beo4. **VIDEO2** atbalsta, piem., BeoVision 1, BeoVision MX 8000, BeoVision 1 Link un BeoCenter 1.

VIDEO3 Lai izvēlētos speciāla **video** izstrādājuma iestatījumu tālvadības pultij Beo4. **VIDEO3** atbalsta, piem., video izstrādājumus Amerikas un Taivānas tirgum.

V.MEM (V.TAPE*) (videomagnetofons) Parādās displejā, kad tiek nospiesta Beo4 poga V MEM (V.TAPE*). Jebkura Beo4 izpildīta darbība vadīs Bang & Olufsen videomagnetofonu.

V.OPT (video opcija) Video izstrādājumu sistēmas iestatījumu programmēšanai. Plašāku informāciju sk. **OPTION?**.

V.SETUP (video iestatīšana) Nodrošina piekļuvi atsevišķu Bang & Olufsen video izstrādājumu iestatīšanai nepieciešamo papildu "pogu" sarakstam: **TUNE** Izmanto regulēšanai stacijās, papildinformāciju sk. **TUNE**.

PICTURE Izmanto attēla noregulēšanai, papildinformāciju sk. **PICTURE**.

STORE Noregulējuma vai iepriekš iestatītas vērtības saglabāšanai, papildinformāciju sk.

STORE.

CLEAR (dzēš programmu numurus) Lai dzēstu programmu numuru, papildinformāciju sk. **CLEAR**.

BASS Basa toņu skaņas noregulēšana, papildinformāciju sk. **BASS**.

TREBLE Diskanta toņu skaņas noregulēšanai, papildinformāciju sk. **TREBLE**.

LOUDNESS (skaļums) Skaņas noregulēšana — skaļuma funkcijas ieslēgšana vai izslēgšana, papildinformāciju sk. **LOUDNESS**.

S.STORE (skaņas saglabāšana) Skaņas noregulējumu saglabāšanai, papildinformāciju sk. **S.STORE**.

V.TAPE2* (videomagnetofons 2) Lai ieslēgtu Bang & Olufsen videosistēmai pievienoto otro videomagnetofonu. Lai to izdarītu, jānospiež GO.

Tehniskie dati, funkcijas un to lietojums var tikt
mainīts bez iepriekšēja paziņojuma.