

Beo4

Explicação dos botões adicionais

NOTA! Os “botões” marcados com um * aplicam-se apenas às versões anteriores do comando à distância Beo4.

A

A.AUX (fonte de som auxiliar) Para ligar um equipamento suplementar ligado ao sistema de áudio Bang & Olufsen.

ADD? Aparece como uma opção no **modo de configuração** do Beo4. Permite-lhe acrescentar “botões” adicionais ao visor do Beo4. Acesse ao **modo de configuração** do Beo4 e acesse a **ADD?**, prima GO e percorra os “botões” que pode adicionar – prima GO para adicionar o “botão” apresentado como sendo o primeiro “botão” adicional quando premir LIST – ou, por exemplo, prima 3 para o colocar na terceira posição da lista de todos os “botões” adicionais.

A-DVD2 (A-V.TP2*) (videogravador AV 2)

Para seleccionar AV e depois DVD2 (V.TAPE2*).

A.MEM (A.TAPE*) (leitor de cassetes áudio)

Aparece no visor quando prime o botão A MEM (A TAPE*) no Beo4. Qualquer operação efectuada no Beo4 será dirigida para o seu leitor de cassetes áudio Bang & Olufsen.

A.MEM2 (A.TAPE2*) (leitor de cassetes áudio 2)

Para activar um segundo leitor de cassetes áudio ligado ao seu sistema áudio Bang & Olufsen.

A-N.MUS (música AV Net) Para seleccionar AV e, em seguida, N.MUSIC.

A.OPT (opção de áudio) Para programar a configuração dos sistemas de áudio. Consulte **OPTION?** para obter mais informações.

A.SETUP (configuração áudio) Permite o acesso a uma lista de “botões” adicionais necessários ao ajuste do som de determinados sistemas de áudio Bang & Olufsen. Terá de adicionar **A.SETUP** para visualizar os seguintes “botões” de ajuste de som:

BASS – permite ajustar os níveis de graves de um sistema de áudio.

TREBLE – permite ajustar os níveis de agudos de um sistema de áudio.

LOUDNSS (intensidade do som) – permite aceder à definição On ou Off da intensidade de som. Consulte **LOUDNSS** para obter mais informações.

S.STORE (memorização do som) – permite aceder à memorização dos ajustes de som. Consulte **S.STORE** para obter mais informações.

A.TAPE* (leitor de cassetes) Aparece no visor quando prime o botão A TAPE* do Beo4.

Qualquer operação efectuada no Beo4 afectará o leitor de cassetes Bang & Olufsen.

A.TAPE2* (leitor de cassetes 2) Para activar um segundo leitor de cassetes ligado ao seu sistema de áudio Bang & Olufsen.

AUDIO? Para seleccionar a configuração de um produto **Áudio** para o Beo4. Estão disponíveis as configurações de produtos **AUDIO1** e **AUDIO2**.

AUDIO1 Para seleccionar a configuração de um produto **Áudio** para o Beo4. **AUDIO1** suporta todos os sistemas áudio da Bang & Olufsen que não o BeoSound 9000.

AUDIO2 Para seleccionar a configuração de um produto **Áudio** para o Beo4. **AUDIO2** suporta o BeoSound 9000.

AV Indica que a função de áudio/vídeo está activa, transferindo, por exemplo, o som do televisor para as colunas ligadas a um sistema de áudio e vice-versa. Isto só se aplica se existir um sistema de Vídeo e Áudio interligado.

AVANT Indica a configuração de produto **Vídeo** do Beo4 dedicada ao BeoVision Avant.

AVANTUS Indica a configuração de produto **Vídeo** do Beo4 dedicada à versão do BeoVision Avant para os E.U.A.

A-V.AUX (AV V.AUX) Para seleccionar AV e em seguida V.AUX.

AV-N.RA (rádio AV Net) Para seleccionar AV e depois N.RADIO.

AV-PC (AV PC) Para seleccionar AV e depois PC.

A-V.TP2* (videogravador AV 2) Para seleccionar AV e em seguida V.TAPE2*.

AV5 Indica a configuração do produto **Vídeo** do Beo4 dedicada ao BeoCenter AV 5.

AV9000 Indica a configuração de produto **Vídeo** do Beo4 dedicada ao BeoSystem AV 9000.

B

BASIC Indica a configuração de produto **Áudio** do Beo4 para todos os sistemas de áudio Bang & Olufsen para além do BeoSound 9000.

BASS Para ajuste dos graves em determinados sistemas Bang & Olufsen. Para aceder a **BASS**, tem de adicionar **A.SETUP** ou **V.SETUP** conforme for necessário. Se pretender memorizar os ajustes de som, consulte **S.STORE (memorização de som)** para obter mais informações.

BATTERY Indica que é necessário substituir as pilhas do comando à distância Beo4.

BC1 Indica a configuração de produto **Vídeo** do Beo4 dedicada ao BeoCenter 1.

BS9000 Indica a configuração de produto **Áudio** do Beo4 dedicada ao BeoSound 9000.

BV1 Indica a configuração de produto **Vídeo** do Beo4 dedicada ao BeoVision 1.

C

CAMERA (CAMCORD*) (câmara de vídeo)

Para selecção da entrada de câmara de vídeo nos sistemas de vídeo Bang & Olufsen.

CD (leitor de CD) Aparece no visor quando prime o botão CD do Beo4. Qualquer operação efectuada no Beo4 afectará o leitor de CD Bang & Olufsen.

CD2* (leitor de CD 2) Para ligar um segundo leitor de CD em determinados sistemas de áudio Bang & Olufsen.

CDV (leitor de discos compactos de vídeo)

Para ligar a um leitor de discos compactos de vídeo ligado ao seu sistema de vídeo Bang & Olufsen.

CLEAR Para apagar números de programas nos mais recentes televisores Bang & Olufsen. Para aceder a **CLEAR**, tem de adicionar primeiro **V.SETUP**.

CLOCK Mostra as horas em determinados produtos Bang & Olufsen. Consulte o Manual do utilizador do produto em questão para obter mais informações.

CONFIG? Permite-lhe programar uma configuração de produto dedicada para o Beo4. Pode seleccionar configurações de produto para produtos vídeo e áudio.

COUNTER (posição do contador) Permite-lhe localizar uma posição específica do contador numa cassette de vídeo. Prima LIST várias vezes para visualizar **COUNTER** e, em seguida, introduza a posição de contador pretendida utilizando as teclas numéricas.

D

DOORCAM* (câmara de porta) Para aplicações especiais Bang & Olufsen.

DTV (SAT*) (TV Digital) Aparece no visor quando prime o botão DTV (SAT*) no Beo4. Qualquer operação executada no Beo4 activará a fonte de TV digital Bang & Olufsen.

DVD (disco digital versátil) Aparece no visor quando prime o botão DVD do Beo4. Qualquer operação efectuada no Beo4 afectará o leitor de DVD.

DVD2 (V.TAPE2*) (um segundo leitor de DVD ou videogravador) Para activar um segundo videogravador ligado ao seu sistema de vídeo Bang & Olufsen. Para tal, prima GO.

E

EDIT Utilizado na reprodução de uma sequência pré-programada de faixas de CD no BeoSound 9000.

F

FORMAT (formato da imagem) Para optimização do formato de imagem num sistema de vídeo de ecrã panorâmico Bang & Olufsen. Consulte o Manual do utilizador do produto em questão para obter mais informações.

- I**
INDEX (página de índice do Teletexto) Acede à página de índice do Teletexto (página 100). Adicione **INDEX** à lista de funções do Beo4. Para aceder ao Teletexto, prima **TEXT** e, em seguida, prima **LIST** várias vezes para visualizar **INDEX**. Prima **GO** para aceder à página.
- L**
LAMP (controlo das luzes) Para ligar uma lâmpada específica da sua instalação de iluminação – requer a instalação de uma unidade de controlo de luzes Bang & Olufsen. Prima **LIST** para visualizar **LAMP**, adicione o “botão” se este ainda não estiver disponível e, em seguida, introduza o número correspondente à lâmpada (de 1 a 9).
LARGE (Teletexto: Ampliar) Utilizado em determinados televisores Bang & Olufsen para ampliar a página de Teletexto pretendida. Aceda ao Teletexto, prima **LIST** várias vezes para visualizar **LARGE** e prima **GO** para ampliar uma parte da página. Prima **GO** para ampliar a segunda metade da página e prima **GO** para que a página de Teletexto volte ao tamanho normal.
L-DVD2 (liga a segundo leitor de DVD ou videogravador) Para seleccionar **LINK** e a seguir **DVD2**.
LIGHT (controlo das luzes) Aparece no visor quando prime o Botão **LIGHT** do Beo4. Qualquer operação efectuada no Beo4 afectará o(s) controlo(s) de luzes Bang & Olufsen.
LINK Deve ser utilizado em situações em que, normalmente, é especificada a utilização do botão **LINK**. Tem de adicionar **LINK** ao Beo4 para:
 1. Aceder a um descodificador instalado na divisão principal a partir de uma divisão de vídeo. Por exemplo, visualize **LINK** no visor do Beo4 e, em seguida, prima **TV**.
 2. Se o mesmo equipamento estiver disponível na divisão de ligação e na divisão principal, por exemplo, se pretender aceder a partir da divisão de ligação a um videogravador existente na divisão principal em vez de aceder ao videogravador da divisão de ligação, visualize **LINK** no visor do Beo4 e, em seguida, prima **V MEM (V TAPE*)**.
 3. Se existir um produto da divisão de ligação, por exemplo, um BeoLab 3500, na mesma divisão como sendo um produto da divisão principal, por exemplo **Avant** e **Ouverture** (Opção 4).
 4. Para garantir a compatibilidade entre configurações em situações em que, por exemplo, um kit de colunas X-tra é instalado numa divisão de ligação juntamente com um televisor ou em situações em que, por exemplo, um kit de televisor X-tra é instalado numa divisão de ligação juntamente com um televisor antigo da Bang & Olufsen (por exemplo, um LX 2802). Para activar as configurações de ligação, visualize **LINK** no Beo4 e, em seguida, prima o botão de selecção de equipamento adequado – **TV**, **RADIO**, **CD**, **A MEM (A TAPE*)**, **V MEM (V TAPE*)**.
LINK-AV (ligação de áudio/vídeo) Utilizado na obtenção de som estéreo a partir do seu sistema de vídeo Bang & Olufsen principal numa divisão de ligação com um equipamento de vídeo secundário (normalmente, o televisor). A função é bastante útil quando existe um descodificador de televisão ligado ao sistema de vídeo principal. Adicione-a à lista de funções do Beo4, prima **LIST** para visualizar **LINK-AV** e, em seguida, prima **TV**.
L-N.MUSIC Para seleccionar **N.MUSIC** numa divisão de ligação
L-N.RA Para seleccionar **N.RADIO** numa divisão de ligação
L.OPT (opção de ligação) Para programar uma configuração de sistema para os produtos da divisão de ligação. Utilize a função **L.OPT** para programar uma opção de ligação. Consulte **OPTION?** para obter mais informações.
LOUDNSS (intensidade do som) Para ligar/desligar a função de intensidade do som de determinados sistemas Bang & Olufsen. **LOUDNSS** só fica disponível se **A.SETUP** ou **V.SETUP** tiverem sido adicionadas. A função de intensidade do som compensa a baixa sensibilidade do ouvido humano aos níveis baixos e altos de graves e de agudos quando o volume de som for reduzido. Prima **LIST** para visualizar **LOUDNSS** e, em seguida, prima **GO** várias vezes para activar ou desactivar a função de intensidade do som. Se pretende memorizar o ajuste, consulte **S.STORE (memorização do som)** para obter mais informações.
L-PC (ligação PC) Para seleccionar **LINK** e, em seguida, **PC**.
L-PHONO* (ligação PHONO) Para seleccionar **LINK** e, em seguida, **PHONO**.
L-V.AUX (LINK V.AUX) Utilizado em determinadas situações para distribuir o sinal do controlador de descodificadores à divisão de ligação.
L-V.TP2* (ligação ao videogravador 2)
 Para seleccionar **LINK** e, em seguida, **V.TAPE2***.

- M**
MIX (Teletexto: Misto) Utilizado em certos televisores Bang & Olufsen para sobrepor a página do Teletexto à imagem de televisão. Aceda ao Teletexto, prima **LIST** várias vezes para visualizar **MIX** e, em seguida, prima **GO**.
MOVE? Aparece como uma opção do **modo de configuração** do Beo4 e permite-lhe reordenar as posições de visualização dos “botões” adicionais no visor do Beo4. Aceda ao modo de configuração do Beo4 e chame **MOVE?**, prima **GO** e visualize os “botões” que pode mover – prima **GO** para mover o “botão” apresentado para a primeira posição quando premir **LIST** – ou, por exemplo, prima **3** para o colocar na 3.ª posição da lista dos “botões” adicionais.
MX Indica a configuração de produto **Vídeo** do Beo4 dedicado ao BeoVision MX. A configuração do produto **MX** também deve ser utilizada para versões antigas dos televisores BeoVision MX e para outros sistemas de vídeo da Bang & Olufsen. Para poder sintonizar e programar estes sistemas, tem de adicionar **V.SETUP**.

- N**
NONE Indica a configuração de produto **Vídeo** do Beo 4 em estado **NONE**. É utilizado quando pretende programar um Beo4 apenas com uma configuração de produto **Áudio** – sem incluir as funções de listagem dos produtos de vídeo.
N.MUSIC (música da Net) Para reproduzir faixas de música em formato mp3 e wma guardadas num PC ligado. Para tal, prima **GO**. Enquanto **N.MUSIC** está apresentado e a faixa está a tocar, pode premir ▲ ou ▼ para percorrer as faixas, ◀ ou ▶ para mudar para outra lista de músicas e **STOP** e **GO** para colocar em pausa e para retomar a reprodução.
N.RADIO (rádio net) Para aceder a rádio de Internet através de um PC ligado. Para tal, prima **GO**. Enquanto **N.RADIO** está apresentado e a faixa está a tocar, pode premir ▲ ou ▼ para percorrer as faixas, ◀ ou ▶ para mudar para outra lista de músicas e **STOP** e **GO** para colocar em pausa e para retomar a reprodução.

O

OPTION? (programação de opções) Aparece quando acede ao modo de configuração do Beo4. (Prima Standby e LIST e, em seguida, prima LIST várias vezes). Permite-lhe pré-programar a configuração de um sistema Bang & Olufsen. Prima GO e, em seguida, prima LIST para visualizar o tipo de opção de pré-programação que pretende efectuar:

V.OPT (opção de vídeo)

A.OPT (opção de áudio)

L.OPT (opção de ligação)

Quando aparecer a opção pretendida, introduza o número correspondente à opção

P

PAGE (selecção da página de Teletexto)

Para seleccionar as páginas de Teletexto em determinados televisores Bang & Olufsen (onde normalmente é necessário premir GO TO para obter acesso). Introduza o número da página pretendida ou prima ▲ ou ▼.

PC Selecciona **PC** para utilizar o Beo4 no ajuste de som a partir de um computador pessoal ligado ao seu sistema BeoLink da Bang & Olufsen.

P-DVD2 (P-V.TP2*) (picture-and-picture (imagem+imagem no videogravador 2)) Para mostrar DVD2 (V.TAPE2*) na imagem do lado direito.

PHONO* (gira-discos) Para ligar um gira-discos Bang & Olufsen. Para tal, prima GO. Com a função PHONO apresentada e o disco em reprodução, pode premir ▲ ou ▼ para avançar na faixa; e pode premir STOP e GO para efectuar uma pausa e retomar a reprodução.

PICTURE Para controlar as várias funções relacionadas com o botão PICTURE existente em comandos Bang & Olufsen recentes. Em sistemas de vídeo antigos, pode afectar funções como o suporte motorizado, a opção picture-and-picture (imagem + imagem) e o ajuste da imagem.

V.SETUP tem de ser adicionado para se poder aceder a **PICTURE**.

P-AND-P (picture-and-picture) Para controlar a função picture-and-picture (imagem + imagem) em determinados televisores Bang & Olufsen. Prima, por exemplo, o botão TV para chamar o televisor de origem no espaço de imagem do lado direito.

P. MUTE PC com P-AND-P (picture-and-picture (imagem + imagem)) Liga ou desliga a imagem. Premir LIST repetidamente para seleccionar P.MUTE e premir GO para alterar a regulação. Não disponível em alguns televisores.

P-PC (picture-in-picture PC) Para mostrar PC na imagem do lado direito.

P-V.AUX (V.AUX com picture-and-picture (imagem+imagem)) Para mostrar a fonte ligada ao terminal V.AUX na imagem do lado direito.

P-V.AU2 (V.AUX 2 com picture and picture (imagem + imagem)) Para mostrar a fonte registada como V.AUX2 na imagem do lado direito.

P-V.TP2* (videogravador 2 picture-and-picture (imagem + imagem)) Para mostrar V.TAPE2* na imagem do lado direito.

R

RADIO Aparece no visor quando prime o botão RADIO do Beo4. Qualquer operação que efectuar no Beo4 afectará o seu rádio Bang & Olufsen.

RANDOM (reprodução aleatória) Para activar a função de reprodução aleatória dos leitores de CD Bang & Olufsen recentes. Para tal, com **RANDOM** apresentado, prima GO.

RECLOCK (bloqueio de gravação) Para futura utilização.

RECORD2 (gravar A.MEM2/A.TAPE2* ou DVD2/V.TAPE2*) Deve ser adicionada quando liga um segundo videogravador ao sistema de vídeo. Inicia uma gravação num segundo videogravador ou leitor de cassetes Bang & Olufsen. Prima GO duas vezes para iniciar a gravação.

REMOVE? Aparece quando acede ao modo de configuração do Beo4. Permite-lhe remover “botões” adicionais do visor do Beo4. Aceda ao modo de configuração do Beo4 e chame **REMOVE?**, prima GO e visualize os “botões”. Prima GO para remover o “botão” apresentado.

REPEAT (reprodução repetitiva) Para activar a função de reprodução repetitiva em leitores de CD Bang & Olufsen recentes. Para tal, com **REPEAT** apresentado, prima GO.

RESET Para repor os ajustes de imagem ou som para os seus valores predefinidos. Para tal, prima GO.

RETURN (regresso ao ponto de início da gravação) Para controlar a função de regresso ao ponto de início da gravação de determinados leitores de cassetes Bang & Olufsen. Para voltar ao ponto de início da gravação, prima GO.

REVEAL (revelar Teletexto) Para revelar informações de Teletexto ocultas nos televisores Bang & Olufsen. Para tal, prima GO.

S

SAT* (Satélite) Aparece no visor quando prime o botão SAT* do Beo4. Qualquer operação efectuada no Beo4 afectará os números de programa de satélite Bang & Olufsen.

SELECT É utilizado na programação de uma sequência de discos compactos para reprodução no BeoSound 9000.

SETUP Para configuração do controlo de luz LC 2.

SHIFT Para controlo de determinadas funções de utilização do codificador/descodificador numa divisão de ligação. Outras funções podem necessitar que **SHIFT** seja apresentado em primeiro lugar.

SP.DEMO (demo das colunas) Para efectuar uma demonstração das colunas no sistema em questão. Para tal, prima GO.

SOUND (som/lingua mono/estéreo) Para comutar entre os tipos de som (mono/estéreo/lingua) actualmente disponíveis num rádio, televisor ou programa de satélite ou para comutar entre as faixas de som de uma cassete de vídeo. Prima GO várias vezes.

SPEAKER (colunas) Para seleccionar o número de colunas pretendidas – numa configuração de som ambiente Bang & Olufsen. Para tal, prima 1 – 5. Com **SPEAKER** apresentado, prima ▲, ▼, ◀ ou ▶ para ajustar o balanço das colunas.

SRC.OPT (opção de fonte) Para futura utilização.

S.STORE (memorização de som) Para memorizar definições de ajuste de som. **S.STORE** só fica disponível se **V.SETUP** ou **A.SETUP** tiverem sido adicionadas.

STAND Para rodar determinados sistemas de vídeo Bang & Olufsen nos seus suportes motorizados. Para tal, prima ◀ ou ▶; ou introduza uma posição de suporte pré-definida.

STORE Para memorizar definições de ajuste de programas/imagens de televisão (consulte **V.SETUP**) e as suas páginas favoritas de Teletexto (páginas memorizadas). Para memorizar as configurações de luz Bang & Olufsen (consulte **LIGHT**). Para tal, prima GO, introduza o número apropriado e, em seguida, prima GO de novo.

SUBCODE (subcódigo de Teletexto) Para controlar a função de subpágina de Teletexto em determinados televisores Bang & Olufsen.

T

TEXT (Teletexto) Aparece no visor quando prime o botão TEXT do Beo4. Qualquer operação efectuada no Beo4 activará a função de Teletexto (se esta estiver disponível) no programa de televisão que está a ver.

TRACK Para seleccionar faixas de CD individuais no BeoSound 9000.

TRACKNG (tracking) Para ajuste instantâneo de localização da cassete de vídeo que está a ver.

TREBLE Para o ajuste do tom de agudos em determinados sistemas Bang & Olufsen.

TREBLE só fica disponível se **A.SETUP** ou **V.SETUP** tiver sido adicionada. Prima ▲ ou ▼ para efectuar o ajuste pretendido. Consulte **S.STORE (memorização do som)** se pretender memorizar o ajuste.

TUNE (sintonizar uma estação) Para sintonizar estações em determinados televisores Bang & Olufsen. **TUNE** só fica disponível se **V.SETUP** tiver sido adicionada.

TURN Para reproduzir o outro lado da cassete em determinados leitores de cassetes Bang & Olufsen. Em determinados videogravadores Bang & Olufsen, **TURN** é também utilizado na selecção de entrada da câmara de vídeo no modo de pausa de gravação. Para tal, prima GO.

TV Aparece no visor quando prime o botão TV do Beo4. Qualquer operação efectuada no Beo4 afectará o seu televisor Bang & Olufsen.

U

UPDATE (actualização de teletexto)

Para controlar a função de actualização do teletexto nos televisores Bang & Olufsen. Para tal, prima GO. Repita a operação para ver a página após a actualização.

V

V.AUX (equipamento de vídeo auxiliar)

Para estabelecer ligação a um equipamento de vídeo suplementar ligado ao seu sistema de vídeo Bang & Olufsen. Para tal, prima GO.

V.AUX2 (segunda fonte de vídeo auxiliar)

Para activar equipamento de vídeo suplementar ligado ao seu sistema de vídeo Bang & Olufsen e registado como V.AUX2.

VIDEO? Para seleccionar uma configuração de um produto **Vídeo** dedicado para o Beo4. Estão disponíveis as configurações de produtos **VIDEO1**, **VIDEO2** e **VIDEO3**.

VIDEO1 Para seleccionar uma configuração de um produto **Vídeo** dedicado para o Beo4. **VIDEO1** suporta o BeoVision Avant, o BeoVision 5, o BeoVision 3 – ecrã de 32 pol., o BeoCenter AV 5, o BeoCenter AV 9000 e os modelos mais antigos do BeoVision MX.

VIDEO2 Para seleccionar uma configuração de um produto **Vídeo** dedicado para o Beo4. **VIDEO2** suporta o BeoVision 1, o BeoVision MX 8000, o BeoVision 1 Link e o BeoCenter 1.

VIDEO3 Para seleccionar uma configuração de um produto **Vídeo** dedicado para o Beo4. **VIDEO3** suporta, por exemplo, produtos de vídeo para os mercados americano e taiwanês.

V.MEM (V.TAPE*) (videogravador) Aparece no visor quando prime o botão V MEM (V TAPE*) no Beo4. Qualquer operação efectuada no Beo4 será dirigida para o seu videogravador Bang & Olufsen.

V.OPT (opção de vídeo) Para programação da configuração dos sistemas de vídeo. Consulte **OPTION?** para obter mais informações.

V.SETUP (configuração de vídeo) Permite o acesso a uma lista de “botões” adicionais necessários à configuração de determinados produtos de vídeo Bang & Olufsen:

TUNE Para sintonizar estações, consulte **TUNE** para obter mais informações.

PICTURE Para ajustar a imagem, consulte **PICTURE** para obter mais informações.

STORE Para memorizar um ajuste ou um valor pré-definido, consulte **STORE** para obter mais informações.

CLEAR (limpar os números de programas) Para limpar os números de programas, consulte **CLEAR** para obter mais informações.

BASS Para ajustar os tons graves, consulte **BASS** para obter mais informações.

TREBLE Para ajustar os tons agudos, consulte **TREBLE** para obter mais informações.

LOUDNESS (intensidade do som) Para ajustar o som (activar ou desactivar a função de intensidade do som), consulte **LOUDNESS** para obter mais informações.

S.STORE (memorização de som) Para memorizar os ajustes de som, consulte **S.STORE** para obter mais informações.

V.TAPE2* (videogravador 2) Para accionar um segundo videogravador ligado ao seu sistema de vídeo Bang & Olufsen. Para tal, prima GO.

As especificações técnicas, as funcionalidades e a respectiva utilização estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.