

Beo4

Словарь дополнительных кнопок

ВНИМАНИЕ! Кнопки, помеченные звездочкой*, применяются только в прежних версиях пульта Beo4.

А

A.AUX (дополнительное аудиоустройство)

Для включения любой дополнительной аппаратуры, подключенной к Вашей аудиосистеме Bang & Olufsen.

ADD? Одна из опций *режима настройки*.

Beo4. Позволяет добавлять дополнительные "кнопки" в рабочий список дисплея Beo4. В *режиме настройки* Beo4 вызовите **ADD?**, нажмите GO и просмотрите "кнопки", которые Вы можете добавить – нажмите GO для добавления указанной на дисплее "кнопки" на первое место в Вашем рабочем списке (появляется первой при нажатии LIST) – или нажмите, напр., 3 для ее указания под номером 3 в Вашем списке дополнительных "кнопок".

A-DVD2 (A-V.TP2*) (AV- видеокассетный магнитофон 2).

Для выбора AV и затем DVD2 (V.TAPE2*).

A.MEM (A.TAPE*) (аудиокассетный магнитофон)

Появляется на дисплее при нажатии на пульт Beo4 кнопки A MEM (A.TAPE*). Все операции, выполняемые с пульта Beo4, будут передаваться на Ваш аудиокассетный магнитофон Bang & Olufsen.

A.MEM2 (A.TAPE2*) (аудиокассетный магнитофон 2).

Для переключения на второй аудиокассетный магнитофон, подключенный к Вашей аудиосистеме Bang & Olufsen.

A-N.MUS (AV Net music) Для выбора AV и затем N.MUSIC.

A.OPT (опция аудио) Для программирования системной установки аудиоаппаратуры. См. также **OPTION?** для получения дополнительной информации.

A.SETUP (установка аудио) Обеспечивает доступ к списку дополнительных "кнопок", предназначенных для настройки звука на некоторых аудиосистемах Bang & Olufsen, **A.SETUP** должна быть добавлена для вызова следующих "кнопок" настройки звука: **BASS** – обеспечивает возможность настройки уровня нижних частот аудиосистемы. **TREBLE** – обеспечивает возможность настройки уровня верхних частот аудиосистемы.

LOUDNSS (корректировка частот по громкости) – обеспечивает возможность

включения и выключения функции корректировки частот при пониженном уровне громкости, см. также **LOUDNSS**.

S.STORE (сохранение параметров звука) –

обеспечивает возможность сохранения параметров звука, см. также **S.STORE**.

A.TAPE* (аудиокассетный магнитофон)

Появляется на дисплее при нажатии кнопки A.TAPE* на Beo4. Все операции, выполняемые с пульта Beo4, будут передаваться на Ваш аудиокассетный магнитофон Bang & Olufsen.

A.TAPE2* (аудиокассетный магнитофон 2)

Для включения второго аудиокассетного магнитофона, подключенного к Вашей аудиосистеме Bang & Olufsen.

AUDIO? Для выбора набора установок аудио аппаратуры для Beo4. Доступные наборы установок: **AUDIO1** и **AUDIO2**.

AUDIO1 Для выбора набора установок аудио аппаратуры для Beo4. **AUDIO1**

поддерживает любые аудиосистемы Bang & Olufsen, кроме BeoSound 9000.

AUDIO2 Для выбора набора установок аудио аппаратуры для Beo4. **AUDIO2**

поддерживает BeoSound 9000.

AV Указывает на активное состояние аудио/ видео функции, напр., при передаче звука с ТВ приемника на громкоговорители,

подключенные к аудиосистеме или наоборот. Это возможно только при взаимном подключении Вашей видео- и аудиосистемы.

AVANT Указывает на набор *видео* установок Beo4, специально предназначенный для BeoVision Avant.

AVANTUS Указывает на набор *видео* установок Beo4, специально предназначенный для версии BeoVision Avant для США.

A-V.AUX (AV V.AUX) Для выбора AV и затем V.AUX.

AV-N.RA (AV – Интернет-радио) Для выбора AV и затем N.RADIO.

AV-PC (AV PC) Для выбора AV, а затем PC.

A-V.TP2* (AV – видеокассетный магнитофон 2)

Для выбора AV, а затем V.TAPE2*.

AV5 Указывает на набор *видео* установок Beo4, специально предназначенный для BeoCenter AV 5.

AV9000 Указывает на набор *видео* установок Beo4, специально предназначенный для BeoSystem AV 9000.

В

BASIC Указывает на набор *аудио* установок Beo4, предназначенный для всех аудиосистем Bang & Olufsen, исключая BeoSound 9000.

BASS Для настройки нижних звуковых частот на некоторых системах Bang & Olufsen. Для возможности применения функции **BASS** вы

должны добавить функцию **A.SETUP** или **V.SETUP** соответственно. Если вы желаете сохранить настроенные звуковые параметры, см. также **S.STORE (Сохранение параметров звука)**.

BATTERY Указывает на необходимость замены батареек пульта Beo4.

BC1 Указывает на набор *видео* установок Beo4, специально предназначенный для BeoCenter 1.

BS9000 Указывает на набор *аудио* установок Beo4, специально предназначенный для BeoSound 9000.

BV1 Указывает на набор *видео* установок Beo4, специально предназначенный для BeoVision 1.

С

CAMERA (CAMCORD*) (Видеокамера) Для выбора входа CamCorder на видеосистемах Bang & Olufsen.

CD (проигрыватель компакт-дисков)

Появляется на дисплее при нажатии кнопки CD на Beo4. Все операции, выполняемые с пульта Beo4, будут передаваться на Ваш проигрыватель CD Bang & Olufsen.

CD2* (проигрыватель компакт-дисков 2)

Для включения второго проигрывателя CD на некоторых аудиосистемах Bang & Olufsen.

CDV (проигрыватель видео компакт-дисков)

Для включения проигрывателя видео компакт-дисков, подключенного к Вашей видеосистеме Bang & Olufsen.

CLEAR Для "очистки" номеров каналов на ТВ приемниках Bang & Olufsen последних моделей.

Для доступа к функции **CLEAR** необходимо сначала добавить функцию **V.SETUP**.

CLOCK Указывает время на некоторых устройствах Bang & Olufsen. См. дополнительные сведения в руководстве по эксплуатации соответствующего устройства.

CONFIG? Обеспечивает возможность программирования специального набора установок в Beo4. Вы можете выбрать наборы установок для .видео- и аудиоаппаратуры.

COUNTER (значение счетчика) Нажимайте LIST до Обеспечивает возможность обнаружения требуемого места на видеокассете по значению счетчика.

Нажмите LIST несколько раз до появления **COUNTER**, а затем просто введите соответствующее значение счетчика с помощью цифровых кнопок.

D

DOORCAM* (Видеокамера входа) Для специальной аппаратуры Bang & Olufsen.

DVT (SAT*) (Цифровое телевидение)

Появляется на дисплее при нажатии на пульте Beo4 кнопки DTV (SAT*). Все операции, выполняемые с пульта Beo4, будут передаваться на Ваше устройство Bang & Olufsen, являющееся источником цифрового телевизионного сигнала.

DVD (диск DVD) Появляется на дисплее при нажатии кнопки DVD на Beo4. Все операции, выполняемые с пульта Beo4, будут передаваться на Ваш проигрыватель DVD.

DVD2 (V.TAPE2*) (второй проигрыватель DVD или видеокассетный магнитофон)

Для переключения на второй видеокассетный магнитофон, подключенный к Вашей видеосистеме Bang & Olufsen. Нажмите GO.

E

EDIT Предназначена для воспроизведения треков CD на BeoSound 9000 в предварительно запрограммированной последовательности.

F

FORMAT (формат изображения) Для оптимизации формата изображения на широкоэкранный видеосистеме Bang & Olufsen. См. дополнительную информацию в соответствующем руководстве по эксплуатации.

I

INDEX (страница-указатель телетекста)

Вызывает страницу-указатель телетекста (стр.100). Добавьте **INDEX** в рабочий список функций Beo4. Вызовите на экран телетекст нажатием кнопки TEXT, затем нажмите LIST несколько раз до появления **INDEX** и нажмите GO для вызова страницы-указателя.

L

LAMP (управление светом лампы) Для включения определенной лампы в Вашей схеме освещения – требуется установить устройство управления освещением Bang & Olufsen. Нажмите LIST до появления **LAMP**, добавьте эту “кнопку”, если она не была ранее включена в список, затем введите соответствующий номер лампы (1 – 9).

LARGE (Телетекст: Увеличить) Применяется на некоторых ТВ приемниках Bang & Olufsen для увеличения просматриваемой страницы телетекста. Вызовите телетекст, нажмите LIST несколько раз до появления **LARGE** и

затем нажмите GO для увеличения части страницы. Нажмите GO для увеличения другой части страницы, а затем нажмите GO еще раз для восстановления нормального размера страницы телетекста.

L-DVD2 (второй DVD проигрыватель или видеокассетный магнитофон, подключенный по линии сопряжения)

Появляется при выборе **LINK**, а затем **DVD2**.

LIGHT (управление освещением)

Появляется на дисплее при нажатии кнопки LIGHT на Beo4. Все операции, выполняемые с пульта Beo4, будут передаваться на Ваше устройство управления освещением Bang & Olufsen.

LINK Должна использоваться в ситуациях, обычно предусматривающих применение кнопки **LINK**. **LINK** должна быть добавлена в рабочий список Вашего Beo4 для выполнения следующих операций:

1. При необходимости управления декодером, расположенным в главной комнате, из сопряженной (видео) комнаты, напр., вызовите **LINK** на дисплей Beo4 и затем нажмите TV для управления декодером.
2. Если устройства одного типа установлены в сопряженной и главной комнатах, напр., при необходимости доступа из сопряженной комнаты к видеокассетному магнитофону (BKM) в главной комнате вместо BKM, расположенного в сопряженной комнате, вызовите **LINK** на дисплей Beo4 и затем нажмите V MEM (V TAPE*).
3. Если аппаратура сопряженной комнаты, напр., BeoLab 3500, установлена в той же комнате, что и аппаратура главной комнаты, напр., Avant и Ouverture (Вариант 4).
4. Для схем совместимости, например, если комплект акустических колонок X-tra установлен в сопряженной комнате вместе с телевизором или телевизионный комплект X-tra установлен в сопряженной комнате вместе с телевизором Bang & Olufsen старой модификации, напр., телевизор LX 2802. Для активизации любой схемы сопряжения вызовите **LINK** на Beo4 и затем нажмите кнопку включения соответствующего устройства – TV, RADIO, CD, A MEM (A TAPE*), V MEM (V TAPE*).

LINK-AV (аудио/видео сопряжение)

Предназначена для приема стереофонического звукового сопровождения с Вашей основной видеосистемы Bang & Olufsen в сопряженной комнате со вторым видеосистемой, обычно телевизором. Эта функция полезна, если к основной

видеосистеме подключен ТВ декодер. Для этого добавьте ее в список функций Beo4, нажмите LIST до появления **LINK-AV** и затем нажмите TV.

L-N.MUSIC Для выбора N.MUSIC в сопряженной комнате.

L-N.RA Для выбора N.RADIO в сопряженной комнате.

L.OPT (опция сопряжения) Для программирования системной установки аппаратуры сопряженных комнат. Воспользуйтесь **L.OPT** для программирования опции сопряжения. См. **OPTION?** для получения дополнительной информации.

LOUDNSS (корректировка частот по громкости) Для включения и выключения функции корректировки частот при пониженном уровне громкости на некоторых системах Bang & Olufsen.

LOUDNSS может вызываться, только если сначала была добавлена функция **A.SETUP** или **V.SETUP**. Функция корректировки частот компенсирует сниженное восприятие ухом человека высоких и низких уровней верхних и нижних частот при низком уровне громкости. Нажмите LIST до появления **LOUDNSS**, а затем нажмите GO несколько раз, для включения/выключения данной функции. Если Вы желаете сохранить настроенные параметры, см. также **S.STORE (Сохранение параметров звука)**.

L-PC (Линия сопряжения с PC) Для выбора **LINK**, а затем **PC**.

L-PHONO* (линия сопряжения PHONO) Для выбора **LINK**, а затем **PHONO**.

L-V.AUX (сопряжение V.AUX) Применяется в ряде ситуаций для передачи сигнала устройству Set-top box в сопряженную комнату.

L-V.TP2* (сопряжение видеокассетного магнитофона 2) Для выбора **LINK**, а затем **V.TAPE2***.

M

MIX (Телетекст: наложение) Используется на некоторых телевизорах Bang & Olufsen для наложения страницы телетекста на телевизионное изображение. Вызовите телетекст, нажмите LIST несколько раз до появления **MIX**, а затем нажмите GO.

MOVE? Появляется в качестве опции в режиме настройки Beo4 и используется для изменения очередности появления дополнительных “кнопок” на дисплее Beo4. В режиме настройки Beo4 вызовите **MOVE?**, нажмите GO и просмотрите “кнопки”, положение которых вы можете изменить – нажмите GO для переноса указанной на

дисплее “кнопки” на первое место в вашем рабочем списке (появляется первой при нажатии LIST) – или нажмите, напр., 3, для ее указания под номером 3 в вашем списке дополнительных “кнопок”.

MX Указывает на набор **видео** установок Beo4, специально предназначенный для BeoVision MX. Набор установок MX должен также использоваться для более ранних моделей телевизоров BeoVision MX и предыдущих моделей видеосистем Bang & Olufsen Для настройки и предварительной установки таких систем вы должны добавить функцию **V.SETUP**.

N

NONE Указывает на набор **видео** установок Beo4 **NONE**. Используется для программирования Beo4 только с установками **аудио** аппаратуры - без включения видеофункций LIST.

N.MUSIC (Net music) Для воспроизведения музыкальных треков форматов mp3 и wma, сохраненных на подсоединенном ПК. Нажмите GO. При отображении на дисплее индикации **N.MUSIC** и во время воспроизведения трека вы можете нажимать ▲ или ▼ для последовательного переключения треков; ◀ или ▶ – для переключения на другой список файлов для воспроизведения или STOP и GO – для приостановки и возобновления воспроизведения.

N.RADIO (Интернет-радио) Для доступа к Интернет-радио через подключенный персональный компьютер (ПК) Нажмите GO. При отображении на дисплее индикации **N.RADIO** и во время воспроизведения трека вы можете нажимать ▲ или ▼ для последовательного переключения треков; ◀ или ▶ – для переключения на другой список файлов для воспроизведения или STOP и GO – для приостановки и возобновления воспроизведения.

O

OPTION? (программирование опций)

Появляется при вызове режима настройки Beo4 (Нажмите Standby и LIST, затем нажмите LIST несколько раз). Обеспечивает возможность программирования установки системы Bang & Olufsen. Нажмите GO, затем LIST для выбора требуемого варианта программирования опции:

V.OPT (опция видео)

A.OPT (опция аудио)

L.OPT (опция сопряжения)

После появления требуемого варианта введите соответствующий номер опции.

P

PAGE (выбор страницы телетекста) Для выбора страниц телетекста на некоторых телевизорах Bang & Olufsen (где для доступа, как правило, требуется нажать GO TO). Введите номер нужной вам страницы или нажмите ▲ или ▼

PC Выберите **PC** для настройки с помощью Beo4 звука на персональном компьютере, подключенном к Вашей системе Bang & Olufsen BeoLink.

P-DVD2 (P-V.TP2*) (картинка-в-картинке – видеокассетный магнитофон 2) Для показа изображения DVD2 (V.TAPE2*) на картинке справа.

PHONO* (проигрыватель) Для включения проигрывателя Bang & Olufsen. Нажмите GO. При указании PHONO на дисплее во время воспроизведения вы можете с помощью ▲ или ▼ переходить от одной записи к другой, а с помощью STOP и GO — останавливать и возобновлять воспроизведение.

PICTURE Для использования различных функций, относящихся к кнопке PICTURE на других пультах дистанционного управления Bang & Olufsen последних моделей. На предшествующих видеосистемах она может относиться к таким функциям, как управление подставкой с электроприводом, картинка-в-картинке”, а также настройка изображения. **V.SETUP** должна быть добавлена для возможности применения **PICTURE**.

P-AND-P (картинка-в-картинке) Для применения функции “картинка-в-картинке” на некоторых телевизорах Bang & Olufsen. Нажмите, например, кнопку TV для просмотра телевизионного изображения на картинке справа.

P.MUTE (отключение картинки) Для включения и отключения картинки. Нажимайте LIST, пока не отобразится P.MUTE, а затем нажмите GO для изменения настройки. Недоступно на некоторых моделях телевизоров.

P-PC (картинка-в-картинке – ПК) Для показа ПК на картинке справа.

P-V.AUX (картинка-в-картинке – V.AUX) Для показа изображения с устройства, подключенного к разъему V.AUX, на картинке справа.

P-V.AUX2 (картинка-в-картинке – V.AUX2) Для показа изображения на картинке справа от источника, зарегистрированного под V.AUX2.

P-V.TP2* (картинка-в-картинке — видеокассетный магнитофон 2) Для показа изображения V.TAPE2* на картинке справа.

R

RADIO Появляется на дисплее при нажатии кнопки RADIO на Beo4. Все операции, выполняемые с пульта Beo4, будут передаваться на Ваш радиоприемник Bang & Olufsen.

RANDOM (воспроизведение с произвольной выборкой) Для включения функции воспроизведения с произвольной выборкой на проигрывателях CD Bang & Olufsen последних моделей. При указании на дисплее **RANDOM** нажмите GO.

RELOCK (Блокировка записи) Для будущего использования.

RECORD2 (запись на A.MEM2/A.TAPE2* или DVD2/V.TAPE2*) Должна быть добавлена при подключении второго видеокассетного магнитофона к вашей видеосистеме. Включает запись на втором аудио- или видеокассетном магнитофоне Bang & Olufsen. Для начала записи дважды нажмите GO.

REMOVE? Появляется в режиме настройки Beo4. Позволяет удалять дополнительные “кнопки” с дисплея Beo4. В режиме настройки Beo4 вызовите **REMOVE?**, нажмите GO для последовательного просмотра “кнопок”. Нажмите GO для удаления указанной на дисплее “кнопки”.

REPEAT (повторное воспроизведение) Для включения функции повторного воспроизведения на проигрывателях CD Bang & Olufsen последних моделей. При указании на дисплее **REPEAT** нажмите GO.

RESET Возврат настроек изображения или звука к первоначальным настройкам. Нажмите GO.

RETURN (реверс записи) Для применения функции реверса записи на некоторых кассетных магнитофонах Bang & Olufsen. Для возврата в позицию начала записи нажмите GO.

REVEAL (вызов скрытой информации телетекста) Для вызова скрытой информации телетекста на телевизорах Bang & Olufsen. Нажмите GO.

S

SAT* (Спутник) Появляется на дисплее при нажатии кнопки SAT* на Beo4. Любые операции, выполняемые на Beo4, будут управлять каналами спутникового вещания на устройстве Bang & Olufsen.

SELECT Используется для программирования очередности компакт-дисков для воспроизведения на BeoSound 9000.

SETUP Для установки устройства управления освещением LC 2.

SHIFT Для использования некоторых функций, относящихся к управлению устройством Set-top box в сопряженной комнате.

Предварительный вызов **SHIFT** может также потребоваться для применения некоторых других функций.

SP.DEMO (демонстрация работы акустических колонок) Для демонстрации работы акустических колонок на определенной системе. Нажмите GO.

SOUND (моностереозвук/язык) Для выбора типов звукового сопровождения (моно/стерео/язык), предусмотренных в отношении канала радио, ТВ или спутникового вещания; или для переключения аудиотреков на видеокассете. Нажмите GO несколько раз.

SPEAKER (акустические колонки) Для выбора требуемой акустической колонки в схеме объемного звучания Bang & Olufsen. Нажмите кнопки 1 – 5. При указании на дисплее **SPEAKER** нажмите ▲, ▼, ◀ или ▶ для настройки баланса акустической колонки.

SRC.OPT (Опция источника) Для будущего использования.

S.STORE (сохранение звука) Для сохранения настроенных параметров звука. **S.STORE** может вызываться только, если сначала была добавлена функция **V.SETUP** или **A.SETUP**.

STAND Для поворота некоторых видеосистем Bang & Olufsen на подставках с электроприводом. Нажмите ◀ или ▶ либо введите значение предварительно установленного положения подставки.

STORE Для сохранения каналов ТВ/параметров настройки изображения (см. **V.SETUP**) и избранных страниц телетекста (сохраняемые в памяти страницы). Для сохранения параметров системы управления освещением Bang & Olufsen (см. **LIGHT**). Для этого нажмите GO, введите соответствующий номер и нажмите GO еще раз.

SUBCODE (код подстраниц телетекста) Для управления подстраницами телетекста на некоторых телевизорах Bang & Olufsen.

T

TEXT (Телетекст) Появляется на дисплее при нажатии кнопки TEXT на Beo4. Любые операции, выполняемые при этом на Beo4, будут управлять функцией телетекста (при наличии системы телетекста) на просматриваемом канале ТВ.

TRACK Для выбора индивидуальных треков CD на BeoSound 9000.

TRACKNG (трекинг) Для оперативной настройки изображения на видеокассете во время просмотра.

TREBLE Для настройки верхних звуковых частот на некоторых системах Bang & Olufsen. **TREBLE** может вызываться только, если сначала была добавлена функция **A.SETUP** или **V.SETUP**. Нажмите ▲ или ▼ для настройки по мере необходимости. При необходимости сохранения результатов настройки см. **S.STORE (сохранение звука)**.

TUNE (настройка станции) Для настройки станций вещания на некоторых телевизорах Bang & Olufsen. **TUNE** может вызываться, только если сначала была добавлена функция **V.SETUP**.

TURN Для переворота кассеты на некоторых аудиокассетных магнитофонах Bang & Olufsen – для воспроизведения записи на другой стороне. На некоторых видеокассетных магнитофонах Bang & Olufsen **TURN** также используется для ввода выбора видеокамеры в режиме паузы записи. Нажмите GO.

TV Появляется на дисплее при нажатии кнопки TV на Beo4. Все операции, выполняемые с пульта Beo4, будут передаваться на Ваш телевизор Bang & Olufsen.

U

UPDATE (обновление телетекста) Для управления функцией обновления телетекста на телевизорах Bang & Olufsen. Нажмите GO. Повторите операцию для просмотра страницы после ее обновления.

V

V.AUX (дополнительное видеоустройство) Для включения любой дополнительной видеоаппаратуры, подключенной к Вашей видеосистеме Bang & Olufsen. Нажмите GO.

V.AUX2 (второе дополнительное видеоустройство) Для включения дополнительного видеоустройства, подключенного к Вашей видеосистеме Bang & Olufsen и зарегистрированного как V.AUX2.

VIDEO? Для выбора специального набора установок Beo4 для **видео** аппаратуры. Доступны наборы установок **VIDEO1**, **VIDEO2** и **VIDEO3**.

VIDEO1 Для выбора специального набора установок Beo4 для **видео** аппаратуры. **VIDEO1** поддерживает, например, BeoVision Avant, BeoVision 5, BeoVision 3 X с 32-дюймовым экраном, BeoCenter AV 5, BeoCenter AV 9000 и более ранние модели BeoVision MX.

VIDEO2 Для выбора специального набора установок Beo4 для **видео** аппаратуры.

VIDEO2 поддерживает, например, BeoVision 1, BeoVision MX 8000, BeoVision 1 Link и BeoCenter 1.

VIDEO3 Для выбора специального набора установок Beo4 для **видео** аппаратуры.

VIDEO3 поддерживает, например, видеосистемы, предназначенные для реализации на рынках США и Тайваня.

V.MEM (V.TAPE*) (видеокассетный магнитофон) Появляется на дисплее при нажатии кнопки V MEM (V TAPE*) на Beo4. Все операции, выполняемые с пульта Beo4, будут передаваться на Ваш видеокассетный магнитофон Bang & Olufsen.

V.OPT (опция видео) Для программирования системной установки видеоаппаратуры. См. **OPTION?** для получения дополнительной информации.

V.SETUP (установка видеосистемы)

Обеспечивает доступ к списку дополнительных “кнопок”, необходимых для установки параметров некоторых видеоустройств Bang & Olufsen:

TUNE Используется для настройки станций вещания, см. также **TUNE**.

PICTURE Используется для настройки изображения, см. также **PICTURE** для получения дополнительной информации.

STORE Для сохранения настроенного или предварительно установленного параметра, см. также **STORE**.

CLEAR (“очистка” номеров каналов) Для “очистки” номеров каналов, см. также **CLEAR**.

BASS Настройка нижних звуковых частот, см. также **BASS** для получения дополнительной информации.

TREBLE Настройка верхних звуковых частот, см. также **TREBLE** для получения дополнительной информации.

LOUDNSS (loudness) Настройка звука – включение и выключение функции корректировки частот при пониженном уровне громкости, см. также **LOUDNSS** для получения дополнительной информации.

S.STORE (сохранение звука) Для сохранения результатов настройки звука, см. также **S.STORE**.

V.TAPE2* (видеокассетный магнитофон 2)

Для включения второго видеокассетного магнитофона, подключенного к Вашей видеосистеме Bang & Olufsen. Нажмите GO.

Технические данные, функции и порядок их использования могут быть изменены без предварительного уведомления.