

Beo4

ปทานุกรมสำหรับปุ่มพิเศษ

หมายเหตุ! ปุ่มที่มีเครื่องหมาย * กำกับนั้นใช้กับรีโมทคอนโทรล Beo4 รุ่นที่แล้วเท่านั้น

A

A.AUX (แหล่งสัญญาณเอาดีโอเพิ่มเติม) เพื่อสลับไปยังอุปกรณ์เพิ่มเติมที่เชื่อมต่อกับระบบออดิโอ Bang & Olufsen ของคุณ

ADD? จะปรากฏเป็นตัวเลือกใน *setup mode* ของ Beo4 คุณสามารถทำการเพิ่ม "ปุ่ม"

ไปยังหน้าจอแสดงผลของ Beo4 เข้าไปยัง *setup mode* ของ Beo4 และเรียก **ADD?** กด **GO** แล้ว "ปุ่ม" ที่คุณสามารถเพิ่มจะแสดงให้เห็น - กด **GO** เพื่อเพิ่ม "ปุ่ม" ที่แสดงผลอยู่ให้เป็น "ปุ่ม" พิเศษปุ่มแรก เมื่อคุณกด **LIST** - หรือกด 3 เพื่อวางรายการนั้นเป็นลำดับที่ 3 ในรายการปุ่มพิเศษทั้งหมด **A-DVD2** (A-V.TP2*) (เครื่องบันทึกวิดีโอ AV หมายเลข 2) สำหรับเลือก AV แล้วเลือก **DVD2** (V.TAPE2*)

A.MEM (A.TAPE*) (เครื่องบันทึกออดิโอ) จะปรากฏเมื่อหน้าจอแสดงผลเมื่อคุณกดปุ่ม **MEM** (A.TAPE*) ของ Beo4 การสั่งงานใดๆบน Beo4 จะเป็นการสั่งงานโดยตรงไปยังเครื่องบันทึกออดิโอ Bang & Olufsen ของคุณ

A.MEM2 (A.TAPE2*) (เครื่องบันทึกออดิโอเครื่องที่ 2) เพื่อสลับไปยังเครื่องบันทึกออดิโอเครื่องที่สองที่เชื่อมต่อกับระบบออดิโอ Bang & Olufsen ของคุณ **A-N.MUS** (AV Net music) สำหรับเลือก AV แล้วเลือก **N.MUSIC**

A.OPT (ตัวเลือกออดิโอ) สำหรับโปรแกรมตั้งการระบบออดิโอ โปรดดู **OPTION?** สำหรับคำอธิบายเพิ่มเติม

A.SETUP (การตั้งค่าออดิโอ) มอบการเข้าถึงรายการ "ปุ่ม" พิเศษสำหรับปรับเสียงของระบบออดิโอ Bang & Olufsen **A.SETUP** ต้องถูกเพิ่มเพื่อให้สามารถแสดงผล »ปุ่ม« สำหรับการปรับเสียงต่อไปนี้:

BASS - BASS เพื่อปรับระดับเสียงเบสของระบบออดิโอ

TREBLE - เพื่อปรับระดับเสียงแหลมของระบบออดิโอ

LOUDNSS (ความดัง) - สำหรับเข้าปรับตั้งค่าความดังให้เปิดหรือปิด โปรดดูจาก **LOUDNSS**

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

S.STORE (บันทึกการตั้งค่าเสียง) - สำหรับเข้าถึงการปรับตั้งค่าเสียงที่เก็บไว้ โปรดดู **S.STORE** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

A.TAPE* (เครื่องบันทึกเทปออดิโอ) จะปรากฏเมื่อหน้าจอแสดงผลเมื่อคุณกดปุ่ม **A.TAPE*** ของ Beo4 การสั่งงานใดๆบน Beo4 จะเป็นการสั่งงานโดยตรงไปยังเครื่องบันทึกเทปออดิโอ Bang & Olufsen ของคุณ

A.TAPE2* (เครื่องบันทึกเทปออดิโอ 2) เพื่อสลับไปยังเครื่องบันทึกเทปออดิโอเครื่องที่สองที่เชื่อมต่อกับระบบออดิโอ Bang & Olufsen ของคุณ

AUDIO? เพื่อเลือกตั้งค่าผลิตภัณฑ์ **Audio** สำหรับ Beo4 การตั้งค่าผลิตภัณฑ์ **AUDIO1** และ **AUDIO2** มีให้เลือกใช้

AUDIO1 เพื่อเลือกตั้งค่าผลิตภัณฑ์ **Audio** สำหรับ Beo4 **AUDIO1** รองรับระบบออดิโอของ Bang & Olufsen ทั้งหมดที่นอกเหนือจาก BeoSound 9000

AUDIO2 เพื่อเลือกตั้งค่าผลิตภัณฑ์ **Audio** สำหรับ Beo4 **AUDIO2** รองรับ BeoSound 9000

AV จะเป็นการแสดงว่าฟังก์ชัน ออดิโอ/วิดีโอ เปิดใช้งานการถ่ายโอนในตัวอย่างเช่นเสียงจากโทรทัศน์ที่ออกจากลำโพงที่เชื่อมต่อกับระบบออดิโอหรือในทำนองเดียวกัน ซึ่งจะนำไปใช้ในกรณีที วิดีโอและระบบออดิโอของคุณเป็นแบบอินเตอร์คอนเน็กเท่านั้น **AVANT** ที่แสดงผลบน Beo4 เป็นการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ **Video** ไปยัง BeoVision Avant

AVANTUS แสดงถึงการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ **Video** ของ Beo4 สำหรับ BeoVision Avant ในเวอร์ชัน **US A-V.AUX** (AV V.AUX) สำหรับเลือก AV แล้วเลือก **V.AUX**.

AV-N.RA (AV Net radio) สำหรับเลือก AV แล้วเลือก **N.RADIO**

AV-PC (AV PC) สำหรับเลือก AV แล้วเลือก **PC A-V.TP2*** (เครื่องบันทึกวิดีโอ AV 2) สำหรับเลือก AV แล้วเลือก **V.TAPE2***

AV5 แสดงถึงการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ **Video** ของ Beo4 สำหรับ BeoCenter AV 5

AV9000 แสดงถึงการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ **Video** ของ Beo4 สำหรับ BeoSystem AV 9000

B

BASIC แสดงถึงการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ **Audio** ของ Beo4 สำหรับระบบออดิโอ Bang & Olufsen ที่นอกเหนือจาก BeoSound 9000

BASS สำหรับปรับระดับเบสในระบบ Bang & Olufsen การเข้าถึงเมนู **BASS** คุณต้องเพิ่ม **A.SETUP** หรือ **V.SETUP** ที่เหมาะสมก่อน ถ้าคุณต้องการเก็บการปรับค่าเสียง โปรดดู **S.STORE** (บันทึกการตั้งค่าเสียง) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

BATTERY แสดงถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล Beo4

BC1 แสดงถึงการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ **Video** ของ Beo4 สำหรับ BeoCenter 1

BS9000 แสดงถึงการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ **Audio** ของ Beo4 สำหรับ BeoSound 9000

BV1 แสดงถึงการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ **Video** ของ Beo4 สำหรับ BeoCenter 1

C

CAMERA (CAMCORD*) (Camcorder)

เพื่อเลือกอินพุท CamCorder บนระบบวิดีโอของ Bang & Olufsen

CD (เครื่องเล่น compact disc) จะปรากฏบนจอแสดงผลเมื่อคุณกดปุ่ม **CD** ของ Beo4 การสั่งงานใดๆบน Beo4 จะเป็นการสั่งงานโดยตรงไปยังเครื่องเล่น **CD** Bang & Olufsen ของคุณ

CD2* (เครื่องเล่น compact disc 2) สำหรับสลับไปยังเครื่องเล่น **CD** ลำดับที่สองในระบบออดิโอ Bang & Olufsen ของคุณ

CDV (เครื่องเล่นวิดีโอ compact disc) สำหรับสลับไปยังเครื่องเล่นวิดีโอ compact disc ที่เชื่อมต่อไปยังระบบวิดีโอ Bang & Olufsen ของคุณ

CLEAR สำหรับล้างหมายเลขรายการบนชุดโทรทัศน์ของ Bang & Olufsen ล่าสุด เพื่อเข้าถึง **CLEAR** ต้องมีการเพิ่ม **V.SETUP** ก่อน

CLOCK เป็นการแสดงเวลาที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ของ Bang & Olufsen โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่มีข้อสงสัยของท่านสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม **CONFIG?** คุณสามารถเปิดการโปรแกรมเพื่อตั้งค่าผลิตภัณฑ์สำหรับ Beo4 คุณสามารถเลือกตั้งค่าผลิตภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์วิดีโอและออดิโอ **COUNTER** (ตำแหน่งของตัวนับ) คุณสามารถหาตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงของตัวนับบนวิดีโอเทป กด **LIST** ซ้ำจนหน้าจอแสดง **COUNTER** แล้วป้อนหมายเลขตำแหน่งของตัวนับโดยใช้ปุ่มหมายเลข

D

DOORCAM* (Door camera) สำหรับแอปพลิเคชันพิเศษของ Bang & Olufsen **DTV (SAT*)** (Digital TV) จะปรากฏบนจอภาพเมื่อคุณกดปุ่ม **DTV (SAT*)** ของ Beo4 การสั่งงานใดๆของคุณบน Beo4 จะมีผลกับแหล่งสัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัล Bang & Olufsen ของคุณ

DVD (digital versatile disc) ปรากฏบนจอแสดงผลเมื่อคุณกดปุ่ม **DVD** ของ Beo4 การสั่งงานใดๆบน Beo4 จะเป็นการสั่งงานโดยตรงไปยังเครื่องเล่น **DVD** ของคุณ

DVD2 (V.TAPE2*) (เครื่องเล่น DVD ลำดับที่สองหรือเครื่องบันทึกวิดีโอ) เพื่อสลับการทำงานไปยังเครื่องบันทึกวิดีโอเครื่องที่สองที่เชื่อมต่อกับระบบวิดีโอ Bang & Olufsen ของคุณ กด **GO** เพื่อใช้งาน

E

EDIT ใช้สำหรับกำหนดลำดับการเล่นแทร็คของ **CD** บน BeoSound 9000

F

FORMAT (รูปแบบภาพ) ตัวเลือกนี้สำหรับปรับรูปแบบภาพให้แสดงผลที่สลับบนระบบวิดีโอกรีโนวิดีโอของ Bang & Olufsen โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ของท่านสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

I

INDEX (หน้าดัชนี Teletext) เรียกหน้าดัชนี Teletext (p.100) เพิ่ม **INDEX** ไปยังรายการฟังก์ชันของ Beo4 การเรียกใช้ Teletext โดยกด **TEXT** และกด **LIST** ซ้ำจนแสดง **INDEX** และกด **GO** เพื่อแสดงหน้า

L

LAMP (การควบคุมแสงสว่างของหลอดไฟ) สำหรับสลับการทำงานไปยังหลอดไฟเฉพาะในการตั้งค่าแสงสว่างของคุณ- ต้องมีการติดตั้งชุดควบคุมแสงสว่าง Bang & Olufsen กด **LIST** จนปรากฏ **LAMP** ให้เพิ่ม "ปุ่ม" ถ้ายังไม่มีให้เลือก แล้วป้อนหมายเลขสำหรับหมายเลขหลอดไฟ (1 - 9)

LARGE (Teletext: ขนาดใหญ่) ใช้กับโทรทัศน์ของ Bang & Olufsen สำหรับขยายหน้าโทรทัศน์ที่คุณกำลังดู เข้าไปที่ Teletext แล้วกด **LIST** ซ้ำจนแสดงผล **LARGE** และกด **GO** เพื่อขยายส่วนของหน้า กด **GO** เพื่อขยายครึ่งหลังของหน้าและกด **GO** เพื่อกลับไปยังขนาดปกติของโทรทัศน์

L-DVD2 (เชื่อมต่อไปยังเครื่องเล่น DVD ลำดับสอง หรือเครื่องบันทึกวีดีโอ) สำหรับเลือก LINK แล้วเลือก DVD2

LIGHT (การควบคุมแสง) จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผลของ Beo4 เมื่อกดปุ่ม LIGHT การสั่งงานในคีย์บน Beo4 จะเป็นการสั่งงานโดยตรงไปยังส่วนควบคุมแสง Bang & Olufsen ของคุณ

LINK นำไปใช้เมื่อมีการปุ่ม LINK

ในการเชื่อมต่อที่ระบุ LINK ต้องถูกเพิ่มไปยัง Beo4 ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้:

1. ถ้าต้องการเชื่อมต่อไปยังเครื่องถอดรหัสในห้องหลักสามารถเข้าถึงได้จากการเชื่อมต่อในห้องวีดีโอ เช่นเมื่อหน้าจอแสดงผลของ Beo4 แสดง LINK แล้วกด TV เพื่อการเชื่อมต่อ
2. ถ้ามีแหล่งสัญญาณทั้งในห้องที่เชื่อมต่อและห้องหลัก เช่นถ้าต้องการเข้าถึงเครื่องบันทึกวีดีโอในห้องหลัก จากห้องที่เชื่อมต่อจะทำให้ถูกแทนที่ด้วยเครื่องบันทึกวีดีโอในห้องที่เชื่อมต่อ เมื่อหน้าจอแสดงผลของ Beo4 แสดง LINK แล้วกด VMEM (VTAPE*) เพื่อเริ่มการทำงาน
3. ถ้าผลิตภัณฑ์ในห้องที่เชื่อมต่อ เช่นมีการวาง BeoLab 3500 ในห้องเดียวกับผลิตภัณฑ์ในห้องหลัก เช่น Avant และ Ouverture (ตัวเลือกที่ 4)
4. สำหรับการตั้งค่าให้เข้ากันได้ เช่นชุดคิดลำโพง X-tra ถูกวางในห้องที่เชื่อมต่อคู่กับโทรทัศน์หรือชุดคิด X-tra สำหรับโทรทัศน์ถูกวางในห้องที่เชื่อมต่อคู่กับโทรทัศน์เก่าของ Bang & Olufsen เช่นโทรทัศน์ LX2802 เพื่อการตั้งค่าการทำงานของ การเชื่อมต่อต่างๆ เมื่อหน้าจอแสดงผลของ Beo4 แสดง LINK แล้วกดประเภทของแหล่งจ่าย TV, RADIO, CD, AMEM (ATAPE*), VMEM (VTAPE*)

LINK-AV (การเชื่อมต่อ ออดิโอ/วีดีโอ) ใช้ระบบเสียงสเตอริโอจากระบบวีดีโอ Bang & Olufsen หลักของคุณภายในห้องที่เชื่อมต่อด้วยแหล่งสัญญาณวีดีโอที่สอง มักจะเป็นโทรทัศน์ ฟังก์ชันนี้จะมีประโยชน์เมื่อตัวถอดรหัสสัญญาณโทรทัศน์เชื่อมต่อกับระบบวีดีโอหลัก เพิ่มรายการนี้ไปยังรายการฟังก์ชันของ Beo4 กด LIST จนหน้าจอแสดงผล LINK-AV แล้วกด TV เพื่อทำการเชื่อมต่อ

L-N.MUS สำหรับเลือก N.MUSIC ในห้องที่เชื่อมต่อ

L-N.RA สำหรับเลือก N.RADIO ในห้องที่เชื่อมต่อ

L.OPT (ตัวเลือกการเชื่อมต่อ) สำหรับการโปรแกรมระบบสำหรับผลิตภัณฑ์ในห้องที่เชื่อมต่อ ใช้ L.OPT เพื่อโปรแกรมตัวเลือกการเชื่อมต่อ โปรดดู OPTION? สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

LOUDNSS (ความดัง) เพื่อสลับการทำงานของฟังก์ชันเปิด/ปิด ในระบบ Bang & Olufsen LOUDNSS จะมีให้เลือกถ้ามีการเพิ่ม A.SETUP หรือ V.SETUP ไปแล้วเท่านั้น ฟังก์ชันความดังจะชดเชยความไวในการได้ยินระดับเสียงสูงหรือเสียงต่ำของหูของมนุษย์ เมื่อรับฟังระบบเสียงที่เบา กด LIST จนแสดง LOUDNSS แล้วกด GO ซ้ำๆ เพื่อเปิดหรือปิดความดัง ถ้าต้องการเก็บการปรับค่าเสียง โปรดดู S.STORE (บันทึกการตั้งค่าเสียง) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

L-PC (Link PC) สำหรับการเลือก LINK แล้วเลือก PC

L-PHONO* (เชื่อมต่อเครื่องเล่นแผ่นเสียง) สำหรับการเลือก LINK แล้วเลือก PHONO

L-V.AUX (เชื่อมต่อ V.AUX) ใช้ในกรณีที่ต้องการกระจายสัญญาณไปยังกล่อง set-top เพื่อเชื่อมต่อไปยังห้องที่เชื่อมต่อ

L-V.TP2* (เชื่อมต่อไปยังเครื่องบันทึกวีดีโอที่ 2) สำหรับการเลือก LINK แล้วเลือก V.TAPE2*

M

MIX (Teletext: Mix) ใช้โทรทัศน์ของ Bang & Olufsen เพื่อซ่อนทับหน้า Teletext บนภาพโทรทัศน์ เข้าไปยัง Teletext กด LIST ซ้ำๆจนหน้าจอแสดงผล MIX แล้วกด GO

MOVE? จะปรากฏเป็นตัวเลือกใน *โหมดตั้งค่า* Beo4 ช่วยให้คุณสามารถเปิดการทำงานเพื่อเรียกค่าปุ่ม "ปุ่ม" พิเศษที่ปรากฏในหน้าจอแสดงผลของ Beo4 เข้าไปยัง setup mode ของ Beo4 และเรียก MOVE? กด GO แล้วจะเริ่มต้นแสดง "ปุ่ม" ที่คุณสามารถย้าย- กด GO เพื่อย้าย "ปุ่ม" ที่แสดงผลอยู่ในให้เป็น "ปุ่ม" พิเศษปุ่มแรก เมื่อคุณกด LIST หรือ กด 3 เพื่อวางรายการนั้นเป็นลำดับที่ 3 ในรายการปุ่มพิเศษทั้งหมด

MX แสดงถึงการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ Video ของ Beo4 สำหรับ BeoVision MX การตั้งค่าผลิตภัณฑ์ MX เพื่อใช้กับโทรทัศน์ BeoVision MX รุ่นเก่าและผลิตภัณฑ์ระบบวีดีโอรุ่นเก่าอื่นๆของ Bang & Olufsen เพื่อควบคุมการปรับตั้งและตั้งค่าล่วงหน้าในระบบเก่าในขั้นแรกคุณต้องเพิ่ม V.SETUP

N

NONE แสดงถึงการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ Video ของ Beo4 NONE ใช้เมื่อคุณต้องการโปรแกรม Beo4 กับการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ ออดิโอ เท่านั้นโดยไม่มีการรวมฟังก์ชันรายการวีดีโอ

N.MUSIC (Net music) สำหรับเล่นเพลงในรูปแบบ mp3 และ wma ที่เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบ กด GO เพื่อใช้งาน เมื่อหน้าจอ N.MUSIC แสดงผลและกำลังเล่นเพลง คุณสามารถกด ▲ หรือ ▼ เพื่อข้ามแทร็ค; ◀ หรือ ▶ เปลี่ยนรายการที่เล่นแล้ว, STOP และ GO เพื่อหยุดและเล่นต่อ

N.RADIO (Net radio) สำหรับเข้าไปยังวิทยุทางอินเทอร์เน็ตผ่านการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ กด GO เพื่อใช้งาน เมื่อหน้าจอ N.RADIO แสดงผลและกำลังเล่นเพลง คุณสามารถกด ▲ หรือ ▼ เพื่อข้ามแทร็ค; ◀ หรือ ▶ เปลี่ยนรายการที่เล่นแล้ว, STOP และ GO เพื่อหยุดและเล่นต่อ

O

OPTION? (ตัวเลือกการโปรแกรม)

จะปรากฏเมื่อคุณเข้า setup mode ของ Beo4 (กด Standby กับ LIST, แล้วกด LIST ซ้ำๆ) คุณสามารถเปิดทำงานโปรแกรมตั้งค่าระบบของ Bang & Olufsen กด GO เพื่อใช้งาน เมื่อหน้าจอ PHONO แสดงผลและกำลังเล่นเพลง: V.OPT (video option) A.OPT (audio option) L.OPT (link option) เมื่อตัวเลือกที่ต้องการถูกแสดงให้ป้อนเลขตัวเลือกที่ต้องการ

P

PAGE (เลือกหน้าโทรภาพสาย) เพื่อเลือกหน้าโทรภาพสารบนหน้าจอโทรทัศน์ของ Bang & Olufsen (กด GO TO เพื่อใช้งาน) ป้อนหมายเลขหน้าที่คุณต้องการหรือกด ▲ หรือ ▼

PC เลือก PC เพื่อใช้ Beo4 ในการปรับเสียงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่เชื่อมต่อกับระบบ Bang & Olufsen BeoLink ของคุณ

P-DVD2 (P-V.TP2*) (ภาพซ้อนของเครื่องบันทึกวีดีโอที่ 2) เพื่อแสดง DVD2 (V.TAPE2*) เป็นภาพทางด้านขวา

PHONO* (เครื่องเล่นแผ่นเสียง) สำหรับสลับการทำงานเครื่องเล่นแผ่นเสียงของ Bang & Olufsen กด GO เพื่อใช้งาน เมื่อหน้าจอ PHONO แสดงผลและกำลังเล่นเพลง คุณสามารถกด ▲ หรือ ▼ เพื่อข้ามเพลง; และคุณสามารถกด STOP และ GO เพื่อหยุดเล่นชั่วคราวและเล่นต่อ

PICTURE เพื่อการดำเนินฟังก์ชันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปุ่ม PICTURE บนรีโมทคอนโทรลของ Bang & Olufsen ในการควบคุมระบบวีดีโอเก่า บางครั้งอาจเกี่ยวกับขาตั้งปรับได้, ภาพซ้อนรวมถึงการปรับภาพ ต้องมีการเพิ่ม V.SETUP เพื่อให้สามารถใช้งาน PICTURE ได้

P-AND-P (ภาพซ้อน) เพื่อใช้งานฟังก์ชันภาพซ้อนบนโทรทัศน์ของ Bang & Olufsen โดย ตัวอย่างเช่น กดปุ่ม TV เลือกแหล่งสัญญาณ TV ในภาพด้านขวา

P.MUTE (ปิดภาพ) สลับการทำงาน เปิดหรือปิดภาพ กด LIST ซ้ำๆแล้วเลือก P.MUTE และกด GO เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า ไม่มีในโทรทัศน์บางรุ่น

P-PC (ภาพซ้อนคอมพิวเตอร์) เพื่อแสดงภาพ PC ทางด้านขวา

P-V.AUX (ภาพซ้อน V.AUX) เพื่อแสดงแหล่งสัญญาณ

ที่เชื่อมต่อไปยังช็อกเก็ต V.AUX เป็นภาพด้านขวา

P-V.AU2 (ภาพซ้อน V.AUX2) เพื่อแสดงแหล่งสัญญาณที่เชื่อมต่อไปยังช็อกเก็ต V.AUX2

เป็นภาพด้านขวา

P-V.TP2* (ภาพซ้อนของเครื่องบันทึกวีดีโอที่ 2) เพื่อแสดง V.TAPE2* เป็นภาพทางด้านขวา

R

RADIO จะปรากฏบนหน้าจอเมื่อคุณกดปุ่ม RADIO บน Beo4 การสั่งงานในคีย์บน Beo4 จะเป็นการสั่งงานโดยตรงไปยังวิทยุ Bang & Olufsen ของคุณ

RANDOM (สุ่มเล่น) เพื่อเปิดฟังก์ชันการเล่นแบบสุ่มในเครื่องเล่นซีดีของ Bang & Olufsen

เมื่อหน้าจอแสดงผล RANDOM กด GO เพื่อใช้งาน

RECORD (บันทึกถาวร) สำหรับใช้ในโหมด

RECORD2 (บันทึก A.MEM2/A.TAPE2* หรือ DVD2/V.TAPE2*) การเพิ่มเมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องบันทึกวีดีโอเครื่องที่สองกับระบบวีดีโอของคุณ เริ่มการบันทึกบนออดิโอหรือวีดีโอที่สองของ Bang & Olufsen กด GO สองครั้งเริ่มการบันทึก

REMOVE? จะปรากฏเมื่อคุณเข้า setup mode ของ Beo4 คุณจะสามารรถทำการลบ "ปุ่ม" จากหน้าจอแสดงผลของ Beo4 เข้าโหมด setup ของ Beo4 และเรียก REMOVE? กด GO และเริ่มต้นแสดง "ปุ่ม" กด GO เพื่อลบ "ปุ่ม" ที่แสดงผลอยู่

REPEAT (เล่นซ้ำ) เพื่อเปิดฟังก์ชันการเล่นซ้ำในเครื่องเล่นซีดีของ Bang & Olufsen เมื่อหน้าจอแสดง REPEAT กด GO เพื่อใช้งาน

RESET สำหรับรีเซ็ตการหับตั้งค่าภาพหรือเสียงที่ตั้งระดับไว้ล่วงหน้า กด GO เพื่อใช้งาน

RETURN (ย้อนการบันทึก) เพื่อใช้งานฟังก์ชันย้อนการบันทึกในเครื่องบันทึกเทปของ Bang & Olufsen เริ่มต้นย้อนการบันทึก กด GO

REVEAL (แสดงโทรภาพสาร) เพื่อแสดงข้อมูลโทรภาพสารที่ซ่อนอยู่ในโทรทัศน์ของ Bang & Olufsen กด GO เพื่อใช้งาน

S

SAT* (ดาวเทียม) จะปรากฏบนหน้าจอเมื่อคุณกดปุ่ม SAT* บน Beo4 การสั่งงานใดๆ ของคุณบน Beo4 จะมีผลกับหมายเลขรายการดาวเทียมใน Bang & Olufsen ของคุณ

SELECT ใช้สำหรับโปรแกรมลำดับของซีดีในการเล่นสำหรับ BeoSound 9000

SETUP สำหรับตั้งค่าชุดควบคุมแสง LC 2

SHIFT สำหรับควบคุมฟังก์ชันที่เกี่ยวกับ set-top box ที่ทำงานในช่องที่เชื่อมโยง บางครั้งฟังก์ชันอื่นต้องให้แสดงผล SHIFT ก่อนจึงใช้งานได้

SP.DEMO (ทดลองลำโพง) เพื่อทำการทดสอบลำโพงในระบบที่มีปัญหา กด GO เพื่อใช้งาน

SOUND (โมโน/เสียงสเตอริโอ/ภาษา) เพื่อสลับการทำงานระหว่างประเภทของเสียง (โมโน/เสียงสเตอริโอ/ภาษา) มีในวิทยุ, โทรทัศน์, หรือรายการโทรทัศน์ดิจิทัล หรือมีไว้สลับซาวด์แทร็คบนวีดีโอเทป กด GO ซ้ำๆเพื่อใช้งาน

SPEAKER (ลำโพง) เพื่อเลือกหมายเลขลำโพงที่คุณต้องการ ในการตั้งค่าเสียงเซอร์ราวด์ของ Bang & Olufsen กด 1 – 5 เพื่อใช้งาน เมื่อหน้าจอแสดงผล SPEAKER ให้กด ▲, ▼, ◀ หรือ ▶ ปรับระดับเสียงของลำโพงให้สมดุล

SRC.OPT (ตัวเลือกแหล่งสัญญาณ) สำหรับการใช้งานในอนาคต

S.STORE (บันทึกการตั้งค่าเสียง) สำหรับเก็บการตั้งค่าต่างๆ เกี่ยวกับเสียง S.STORE จะมีให้เลือกเฉพาะเมื่อมีการเพิ่ม V.SETUP or A.SETUP แล้วเท่านั้น

STAND สำหรับปรับการเคลื่อนที่ของขาตั้งในระบบวีดีโอของ Bang & Olufsen หรือกด ◀ หรือ ▶ หรือปุ่มอื่นตำแหน่งของขาตั้งล่วงหน้า

STORE สำหรับเก็บ รายการโทรทัศน์/ การปรับค่ารูปภาพ (ดู V.SETUP) และหน้า Teletext โปรต (บันทึกหน้า) สำหรับเก็บการตั้งค่าแสงสว่าง Bang & Olufsen (ดู LIGHT) เพื่อเริ่มทำงาน กด GO ป้อนหมายเลขที่เหมาะสมแล้วกด GO อีกครั้ง

SUBCODE (รหัสย่อยโทรภาพสาร) สำหรับใช้งานฟังก์ชันหน้าย่อยของโทรภาพสารในโทรทัศน์ของ Bang & Olufsen

T

TEXT (Teletext) จะปรากฏบนหน้าจอเมื่อคุณกดปุ่ม TEXT บน Beo4 การสั่งงานใดๆ บน Beo4 จะเป็นการสั่งงานโดยตรงไปยังฟังก์ชัน Teletext (ถ้ามี Teletext) บนโปรแกรมโทรทัศน์ที่คุณชมในปัจจุบัน

TRACK สำหรับเลือกแทร็คซีดีที่เฉพาะบน BeoSound 9000

TRACKNG (การปรับแทร็ค) สำหรับการปรับแทร็คของวีดีโอเทปที่คุณกำลังชม

TREBLE สำหรับปรับโทนเสียงสูงในระบบ Bang & Olufsen TREBLE จะมีให้เลือกถ้ามีการเพิ่ม A.SETUP หรือ V.SETUP ไปแล้วเท่านั้น กด ▲ หรือ ▼ เพื่อปรับตามที่ต้องการ โปรดดู S.STORE (บันทึกการตั้งค่าเสียง) ถ้าคุณต้องการบันทึกค่าที่คุณปรับตั้ง

TUNE (ปรับหาสถานี) สำหรับปรับหาสถานีของโทรทัศน์ Bang & Olufsen TUNE จะมีให้เลือกถ้ามีการเพิ่ม V.SETUP แล้วเท่านั้น

TURN สำหรับกลับด้านที่เล่นของเทปออดิโอเครื่องบันทึกเทป Bang & Olufsen - เพื่อเล่นอีกด้านของเทปสามารถใช้ TURN เพื่อเลือกอินพุทจาก Camcorder ในเครื่องบันทึกวีดีโอเทปของ Bang & Olufsen จากโหมดหยุดการบันทึก กด GO เพื่อใช้งาน

TV จะปรากฏบนหน้าจอเมื่อคุณกดปุ่ม TV บน Beo4 การสั่งงานใดๆ บน Beo4 จะเป็นการสั่งงานโดยตรงไปยังโทรทัศน์ Bang & Olufsen ของคุณ

U

UPDATE (ปรับปรุงข้อมูลโทรภาพสาร) สำหรับใช้งานฟังก์ชันปรับปรุงข้อมูลโทรภาพสารในโทรทัศน์ของ Bang & Olufsen กด GO เพื่อใช้งาน ดำเนินการซ้ำเพื่อดูเมื่อมีการปรับปรุงข้อมูล

V

V.AUX (แหล่งสัญญาณวีดีโอเพิ่มเติม) สำหรับสลับไปยังอุปกรณ์อื่นที่เชื่อมต่อกับระบบวีดีโอ Bang & Olufsen ของคุณ กด GO เพื่อใช้งาน

V.AUX2 (แหล่งสัญญาณวีดีโอเพิ่มเติมลำดับสอง) สำหรับสลับไปยังอุปกรณ์อื่นที่เชื่อมต่อกับระบบวีดีโอ Bang & Olufsen ของคุณและลงทะเบียนเป็น V.AUX2

VIDEO? เพื่อเลือกตั้งค่าผลิตภัณฑ์ Video สำหรับ Beo4 การตั้งค่าผลิตภัณฑ์ VIDEO1, VIDEO2 และ VIDEO3 มีให้เลือกใช้

VIDEO1 เพื่อเลือกตั้งค่าผลิตภัณฑ์ Video สำหรับ Beo4 VIDEO1 รองรับ BeoVision Avant, BeoVision 5, BeoVision 3 – หน้าจอ 32 นิ้ว, BeoCenter AV 5, BeoCenter AV 9000 และ BeoVision MX รุ่นเก่าเป็นต้น

VIDEO2 เพื่อเลือกตั้งค่าผลิตภัณฑ์ Video สำหรับ Beo4 VIDEO2 รองรับ BeoVision 1, BeoVision MX 8000, BeoVision 1 Link และ BeoCenter 1 เป็นต้น

VIDEO3 เพื่อเลือกตั้งค่าผลิตภัณฑ์ Video สำหรับ Beo4 VIDEO3 รองรับผลิตภัณฑ์วีดีโอสำหรับตลาดสหรัฐอเมริกาและไต้หวัน

V.MEM (V.TAPE*) (เครื่องบันทึกวีดีโอ) จะปรากฏเมื่อหน้าจอแสดงผลเมื่อคุณกดปุ่ม MEM (V.TAPE*) ของ Beo4 การสั่งงานใดๆ บน Beo4 จะเป็นการสั่งงานโดยตรงไปยังเครื่องบันทึกวีดีโอ Bang & Olufsen ของคุณ

V.OPT (ตัวเลือกวีดีโอ) สำหรับตั้งค่าโปรแกรมสำหรับผลิตภัณฑ์วีดีโอ โปรดดู OPTION? สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

V.SETUP (การตั้งค่าวีดีโอ) ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงรายการ “ปุ่ม” พิเศษที่ใช้สำหรับตั้งค่าผลิตภัณฑ์วีดีโอของ Bang & Olufsen:

TUNE ใช้สำหรับปรับหาสถานี โปรดดู TUNE สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

PICTURE ใช้สำหรับปรับภาพ โปรดดู PICTURE สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

STORE เพื่อจัดเก็บค่าที่ปรับตั้งและค่าล่วงหน้า โปรดดู STORE สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

CLEAR (ล้างหมายเลขที่โปรแกรม) เพื่อล้างหมายเลขโปรแกรม โปรดดู CLEAR สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

BASS เป็นการปรับเสียงของเสียงโทนต่ำ โปรดดู BASS สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

TREBLE เป็นการปรับเสียงของเสียงโทนสูง โปรดดู TREBLE สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

LOUDNSS (ความดัง) เป็นการปรับเสียง – สลับฟังก์ชันการทำงานความดังเปิดหรือปิดโปรดดู LOUDNSS สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

S.STORE (บันทึกการตั้งค่าเสียง) เพื่อการเก็บค่าที่ปรับตั้งโปรดดู S.STORE สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

V.TAPE2* (เครื่องบันทึกวีดีโอเทป 2) สำหรับสลับไปยังเครื่องบันทึกวีดีโอเทปเครื่องที่ 2 ที่เชื่อมโยงไปยังระบบวีดีโอ Bang & Olufsen ของคุณ กด GO เพื่อใช้งาน

รายละเอียดทางด้านเทคนิค คุณสมบัติและการใช้งานนั้นสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า