



# BEOREMOTE HALO

## 轻松入门

下载 Bang & Olufsen 应用



### BANG & OLUFSEN APP

要设置您的产品，请从 Google Play 商店或 Apple 应用商店下载 Bang & Olufsen 应用。

通过此应用，您可以设置 Beosound Halo 并充分利用其功能。

当您首次启动 Bang & Olufsen 应用时，需要创建一个用户账户。

要设置 Beoremote Halo，请单击以添加新产品。如果您已经有账户，可以在设置下方找到该账户。

在应用中遵照这些步骤，以通过 Beoremote Halo 设置 WiFi 并更新软件。

选择您想要 Beoremote Halo 控制的产品。您将看到之前连接到您的账户并且可以在 Bang & Olufsen App 中的网络上可以使用的产品列表。

完成即表明 Beoremote Halo 已设置完毕，并可以使用。

## 日常使用



使用触摸屏控制连接设备上的音乐。轻触以播放或暂停播放音乐，并使用箭头在曲目和收音机无线电台之间切换。旋转铝环以控制音量。

Beoremote Halo 会始终显示上次使用的扬声器。要更改扬声器，可轻触屏幕顶部的扬声器名称，以显示所有的选项列表。水平滚动以找到所连接的扬声器。

如果想让您当前控制的产品加入另一个扬声器上播放的体验中，只需轻触左下角的“加入”(join) 图标。向下滑动，以从内置的音乐源到所连接的 Bang & Olufsen 产品之间进行选择。

借助于 Beoremote Halo，您可以轻松加入当前在其他产品中播放的收听体验。如果想让您控制的产品加入另一个扬声器上播放的体验中，只需轻触左下角的“加入”(join) 图标。

如果产品已经开始播放，只需在屏幕中向上滑动，以找到“加入”(join) 图标。

## 添加扬声器



要使用 Beoremove Halo 控制产品，确保产品已添加到 Bang & Olufsen 应用程序。

接下来，选择 Bang & Olufsen 应用中的 Beoremove Halo 以查看连接到账户的所有产品。然后，您可以选择要添加的内容。

## 收藏夹

Beoremove Halo 有四个收藏的图标，您可以在其中快速获得所偏好的收听体验。

在屏幕的底部找到四个收藏的图标。

要播放已保存的收藏内容，只需按下图标。

要保存某个收藏的内容，请长按图标，以储存当前的收听体验。

根据您的控制的产品，您的收藏内容将具备相应的功能。

请注意，对于启用声音的扬声器，收藏的内容可能只能在产品中本地保存。

## 信号源

在 Beoremove Halo 显示屏上向下滑动可轻松在扬声器的内置音源之间进行切换，例如 Deezer、TuneIn 或通过线路输入 (Line-in) 进行物理连接的设备。

信号源特定于产品，并且取决于您的产品设置。

## 提示



## 访问设置

通过选择显示屏顶部栏中产品菜单的 **Beoremote Halo** 访问设置。然后，您可以进行一些更改，如改变屏幕亮度。

## 恢复出厂设置

使用前盖下方一个小的重置按钮将 **Beoremote Halo** 重置为出厂设置。在显示屏的正下方，按右下角打开盖子。盖子将弹出，可以轻松取下。

按住重置按钮，直到屏幕变黑。大概 1.5 分钟后，显示屏中将显示通知。

当颜色淡出后，**Beoremote Halo** 即可再次进行首次设置。

## 法规信息

在电子标签中找到您的 **Beoremote Halo** 序列号和法规信息。通过从显示屏顶部栏中的产品菜单中选择产品设置来访问标签。

## 充电和电池

将 **Beoremote Halo** 放在 Qi 充电垫（如 **Beoplay Charging Pad**）上或通过 USB-C 线缆进行充电。

充满电的 **Beoremote Halo** 的续航时间通常可达 24 小时，具体取决于使用频率。电池电量低时，您会在屏幕上看到通知。