



BEOREMOTE HALO

輕鬆入門

下載 Bang & Olufsen 應用程式



BANG & OLUFSEN APP

若要設定產品，請從 Google Play 商店或 Apple App Store 下載 Bang & Olufsen App。

透過此應用程式，您可以設定並充分運用 Beosound Halo。

首次啟動 Bang & Olufsen 應用程式時，系統會要求您建立使用者帳戶。

若要設定 Beoremote Halo，請點擊以新增新產品。如果您已經有一個帳戶，則可在設定下方找到此帳戶。

請依照應用程式中的步驟，在 Beoremote Halo 上設定 Wi-Fi 並更新軟體。

選擇您想要使用 Beoremote Halo 控制的產品。您會 Bang & Olufsen App 中看到先前曾連接至帳戶，且於網路上可用之產品的清單。

完成此步驟後，您的 Beoremote Halo 就設定完成並準備就緒。



使用觸控螢幕在連接的裝置上控制音樂。輕觸即可播放和暫停音樂。使用方向鍵來切換曲目，或是廣播電台。轉動鋁環來控制音量。

Beoremove Halo 會一律顯示上次使用的揚聲器。輕觸螢幕上方的揚聲器名稱，會顯示所有選單，可在此變更揚聲器。橫向捲動以尋找連接的揚聲器。

若您想將目前控制的產品加入您其他揚聲器進行過的播放，只需輕觸左下角的「加入」圖示。

向下滑動來選取內建於所連接的 Bang & Olufsen 產品中的音樂訊源。

Beoremove Halo 可讓您輕鬆加入其他產品正在播放的聆聽體驗。若您想將控制的產品加入您其他揚聲器進行過的播放，只需輕觸左下角的「加入」圖示。

如果產品正在播放，只需簡單地在螢幕上向上滑動，就能找到「加入」圖示。

新增揚聲器



若要使用 Beoremove Halo 控制產品，請確定產品已新增至 Bang & Olufsen App。

下一步，在 Bang & Olufsen App 中選擇 Beoremove Halo，來查看所有連接至您帳戶的產品。然後，您就能選擇要新增的項目。

喜愛頻道

您可透過 Beoremove Halo 四個喜愛頻道圖示，快速找到您偏好的聆聽體驗。

四個喜愛頻道圖示位於螢幕下方。

只需按一下圖示就可播放已儲存的最愛。

若要儲存為喜愛頻道，長按圖示，就能儲存目前的聆聽體驗。

您的喜愛頻道會根據所控制的產品不同，而有相對應的功能。

請注意，對於已啟用語音的揚聲器，最愛僅能儲存在產品本端。

訊源

在 Beoremove Halo 顯示幕向下滑，可輕鬆在內建於 Deezer、TuneIn 等揚聲器或透過 Line-in 實體連接裝置中的訊源間進行變更。

訊源屬於產品特定內容，且根據產品設定而不同。



小訣竅

存取設定

在螢幕上方列的產品功能表中，選擇 **Beoremote Halo** 來存取設定。進入後，即可進行變更螢幕亮度等變更。

重設為出廠設定

您可以透過前面板下小顆的重設按鈕，將 **Beoremote Halo** 還原為出廠設定。推按顯示螢幕右下方角落即能打開面板。面板會彈出，且可輕鬆移除。

用力按住重設鍵，直到螢幕變黑。過約一分半鐘後，通知會出現在顯示螢幕上。

一旦通知消失，**Beoremote Halo** 即準備就緒，可再次進行首次設定。

法規資訊

您可在電子標籤中，找到您的 **Beoremote Halo** 序號和法規資訊。在顯示幕上方列出的產品功能表中，選擇產品設定來存取標籤。

充電和電池

將 **Beoremote Halo** 放在 Qi 充電板上 (例如 **Beoplay** 充電板)，或利用 USB-C 線為其充電。

充飽電的 **Beoremote Halo** 依其使用頻率，原則上能續航 24 小時。電池電量低時，螢幕會顯示通知。