



BEOREMOTE HALO

Kom nemt i gang

Download Bang & Olufsen appen



BANG & OLUFSEN APP

For at indstille dit produkt skal du downloade Bang & Olufsen-appen fra Google Play eller Apple App Store.

Med denne app kan du indstille og få mest muligt ud af din Beoremote Halo.

Første gang du åbner Bang & Olufsen-appen, bliver du bedt om at oprette en brugerkonto.

Klik på Tilføj et nyt produkt for at indstille Beoremote Halo. Har du allerede en konto, kan du finde den under Indstillinger.

Følg trinnene i appen for at indstille WiFi på din Beoremote Halo og opdatere softwaren.

Vælg, hvilke produkter din Beoremote Halo skal betjene. Du vil få vist en liste over de produkter, der tidligere har været knyttet til din konto og er tilgængelige på netværket i Bang & Olufsen-appen.

Når dette er afsluttet, er din Beoremote Halo indstillet og klar til brug.

DAGLIG BRUG



Styr musikken på tilsluttede enheder ved hjælp af touchskærmen. Tryk for at afspille musik og sætte den på pause, og brug pilene for at skifte mellem musiknumre eller radiostationer. Drej aluminiumsringen for at justere lydstyrken.

Beoremove Halo viser altid den senest anvendte højttaler. For at skifte højttaler skal du trykke på højttalerens navn øverst på skærmen for at få vist en liste med alle valgmuligheder. Rul vandret for at finde tilsluttede højttalere.

Hvis du vil tilslutte et produkt, som du styrer i øjeblikket, til en oplevelse, der afspilles via en anden højttaler, skal du blot trykke på tilslutningsikonet i nederste venstre hjørne.

Stryg nedad for at vælge mellem musikkilderne, der er integreret i det tilsluttede Bang & Olufsen-produkt.

Med Beoremove Halo kan du nemt tilslutte dig lytteoplevelser, der afspilles på andre produkter. Hvis du vil tilslutte et produkt, som du styrer, til en oplevelse, der afspilles via en anden højttaler, skal du blot trykke på tilslutningsikonet i nederste venstre hjørne.

HVIS produktet allerede spiller, skal du blot stryge opad på skærmen for at finde tilslutningsikonet.

Tilføj højttalere.



For at styre et produkt med Beore mote Halo skal du sørge for at føje det til Bang & Olufsen-appen.

Vælg derefter Beore mote Halo i Bang & Olufsen-appen for at se alle de produkter, der er tilsluttet din konto. Du kan derefter vælge, hvilke der skal tilføjes.

FAVORITTER

Beore mote Halo har fire favoritikoner, hvor du nemt kan tilgå dine foretrukne lytteoplevelser.

Du kan finde de fire favoritikoner i bunden af skærmen.

For at afspille en gemt favorit skal du blot trykke på ikonet.

For at gemme en favorit skal du holde fingeren på et ikon i længere tid, hvorefter den aktuelle lytteoplevelse lagres.

Afhængigt af det produkt, du styrer, har dine favoritter tilsvarende funktioner.

Bemærk, at favoritter kun kan gemmes lokalt i produktet for stemmeaktiverede højttalere.

KILDER

Stryg ned til visningen for Beore mote Halo for nemt at skifte mellem de integrerede kilder i din højttaler, f.eks. Deezer, TuneIn eller enheder, der tilsluttes fysisk via Line-in.

Kilder er produktspecifikke og afhænger af dine produktindstillinger.



NICE TO KNOW

TILGÅ INDSTILLINGER

Gå til indstillinger ved at vælge Beoremote Halo i produktmenuen i skærmens øverste bjælke. Her kan du foretage ændringer som f.eks. at justere skærmens lysstyrke.

NUL. TIL FABRIKSIND.

Nulstil Beoremote Halo til fabriksindstillingerne ved at bruge den lille nulstillingsknap under frontstoffet. Åbn frontstoffet ved at trykke det højre hjørne lige under skærmen ind. Frontstoffet skydes ud og kan derefter nemt fjernes.

Tryk på nulstillingsknappen, indtil skærmen bliver sort. Efter ca. halvandet minut vises en meddelelse på skærmen.

Når den forsvinder, er Beoremote Halo igen klar til førstegangsopsætning.

OVERHOLDELSE AF MYNDIGHEDSKRAV

Du kan finde Beoremote Halo-serienummeret samt lovmæssige oplysninger på den elektroniske mærkat. Gå til mærkaten ved at vælge Produktindstillinger i produktmenuen i skærmens øverste bjælke.

OPLADNING OG BATTERI

Oplad Beoremote Halo ved at placere den på en Qi-opladningsplade, f.eks. Beoplay-opladningspladen, eller ved at anvende et USB-C-kabel.

En fuldt opladet Beoremote Halo har typisk strømkapacitet til 24 timer afhængigt af, hvor ofte den anvendes. Du får vist en meddelelse på skærmen, når batteriniveauet er lavt.