



BEOREMOTE HALO

Lancez-vous en toute simplicité

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION BANG & OLUFSEN



BANG & OLUFSEN APP

Pour configurer votre produit, téléchargez l'application Bang & Olufsen sur Google Play ou sur l'App Store.

Cette application vous permet de configurer votre Beoremote Halo et d'en profiter au maximum.

Lorsque vous ouvrirez l'application Bang & Olufsen pour la première fois, vous serez invité à créer un compte utilisateur.

Pour configurer votre Beoremote Halo, cliquez sur Ajouter un nouveau produit. Si vous avez déjà un compte, vous trouverez cette option dans le menu des paramètres.

Suivez les étapes de l'application pour configurer le Wi-Fi sur votre Beoremote Halo et mettre à jour le logiciel.

Choisissez les produits que vous souhaitez contrôler avec votre Beoremote Halo. Vous trouverez une liste des produits précédemment connectés à votre compte et qui sont disponibles sur le réseau dans l'application Bang & Olufsen.

Une fois cette opération terminée, votre Beoremote Halo est configurée et prête à l'emploi.

UTILISATION QUOTIDIENNE



Sur les appareils connectés, vous pouvez contrôler la musique à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur l'écran pour lire et mettre en pause la musique et utilisez les flèches pour passer aux pistes ou aux stations de radio suivantes ou précédentes. Tournez l'anneau en aluminium pour augmenter ou réduire le volume.

La Beoremove Halo affiche toujours la dernière enceinte utilisée. Pour changer d'enceinte, appuyez sur le nom de l'enceinte en haut de l'écran. Une liste de toutes les options disponibles s'affiche. Faites défiler l'écran horizontalement pour trouver les enceintes connectées.

Si vous souhaitez que le produit que vous contrôlez actuellement rejoigne une expérience en cours sur une autre enceinte, il vous suffit d'appuyer sur l'icône Rejoindre dans le coin inférieur gauche.

Balayez ensuite l'écran vers le bas pour faire votre sélection dans les sources musicales intégrées à votre produit connecté Bang & Olufsen.

Avec la Beoremove Halo, vous pouvez facilement rejoindre les expériences en cours sur d'autres produits. Si vous souhaitez que le produit que vous contrôlez rejoigne une expérience en cours sur une autre enceinte, il vous suffit d'appuyer sur l'icône Rejoindre dans le coin inférieur gauche.

Si le produit est déjà en cours de lecture, faites simplement défiler l'écran vers le haut pour trouver l'icône Rejoindre.

Ajouter les enceintes



Pour contrôler un produit à l'aide de votre Beoremove Halo, vérifiez que le produit a été ajouté à l'application Bang & Olufsen.

Ensuite, sélectionnez votre Beoremove Halo dans l'application Bang & Olufsen pour voir tous les produits connectés à votre compte. Vous pouvez ensuite choisir lesquels vous souhaitez ajouter.

FAVORIS

La Beoremove Halo possède quatre icônes de favoris qui vous permettent d'accéder rapidement à vos expériences d'écoute préférées. Localisez les quatre icônes de favoris en bas de l'écran. Pour lancer la lecture d'un favori enregistré, vous n'avez qu'à appuyer sur l'icône correspondante.

Pour enregistrer un favori, appuyez longuement sur une icône, et l'expérience d'écoute actuelle sera sauvegardée.

En fonction du produit que vous contrôlez, vos favoris auront des caractéristiques spécifiques.

Veillez noter que pour les enceintes activées par la voix, les favoris ne peuvent être enregistrés que localement (sur le produit).

SOURCES

Balayez l'écran de votre Beoremove Halo vers le bas pour basculer entre les sources intégrées à votre enceinte comme Deezer, TuneIn ou entre les appareils physiquement connectés avec Line-In.

Les sources sont spécifiques à chaque produit et dépendent des paramètres de votre produit.

NICE TO KNOW



Accéder aux paramètres

Accédez aux paramètres en choisissant Beoremote Halo dans le menu du produit dans la barre supérieure de l'écran d'affichage.

Vous pouvez y effectuer des modifications comme ajuster la luminosité de l'écran.

RÉGLAGES D'USINE

Pour restaurer les paramètres d'usine de votre Beoremote Halo, appuyez longuement sur le petit bouton de réinitialisation situé sous le cache avant. Ouvrez le cache en poussant vers l'intérieur le coin droit (juste en dessous de l'écran d'affichage). Le cache s'ouvre et peut être facilement retiré.

Appuyez fermement jusqu'à ce que l'écran devienne noir. Après environ une minute et demie, une notification apparaît sur l'écran.

Une fois qu'elle a disparu, votre Beoremote Halo est de nouveau prête pour une première configuration.

Informations réglementaires

Le numéro de série de votre Beoremote Halo (accompagné d'informations réglementaires) se trouve sur son étiquette électronique. Accédez à l'étiquette en sélectionnant les paramètres du produit dans le menu du produit dans la barre supérieure de l'écran d'affichage.

Chargement et batterie

Chargez votre Beoremote Halo en le plaçant sur un socle de charge compatible Qi (comme celui du Beoplay) ou en utilisant un câble USB-C.

Un cycle de charge complet de la Beoremote Halo dure généralement 24 heures, ce chiffre pouvant varier en fonction de la fréquence d'utilisation de votre appareil. Lorsque le niveau de la batterie est faible, vous verrez s'afficher une notification à l'écran.