



BEOREMOTE HALO

Müheless die ersten Schritte machen

Laden Sie die Bang & Olufsen-App herunter



BANG & OLUFSEN APP

Laden Sie sich zum Einrichten Ihres Produkts die Bang & Olufsen-App aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunter.

Über diese App können Sie Ihre Beoremote Halo individuell einrichten, um eine optimale Nutzung zu gewährleisten.

Wenn Sie die Bang & Olufsen App erstmals öffnen, werden Sie aufgefordert, ein Benutzerkonto anzulegen.

Fügen Sie zum Einrichten Ihrer Beoremote Halo zunächst ein neues Produkt hinzu. Wenn Sie bereits über ein Konto verfügen, finden Sie dieses in den Einstellungen.

Gehen Sie wie in der App beschrieben vor, um WLAN auf Ihrer Beoremote Halo einzurichten und die Software zu aktualisieren.

Wählen Sie aus, welche Produkte Sie mit Ihrer Beoremote Halo steuern möchten. In der Bang & Olufsen-App sehen Sie eine Liste der Produkte, die zuvor mit Ihrem Konto verbunden waren und im Netzwerk verfügbar sind.

Sobald dies abgeschlossen ist, ist Ihre Beoremote Halo eingerichtet und einsatzbereit.

TÄGLICHER GEBRAUCH



Mithilfe des Touchscreens können Sie die Musik auf verknüpften Geräten steuern. Durch einfaches Tippen können Sie die Musik abspielen oder pausieren. Mithilfe der Pfeile können Sie zwischen den Titeln oder Radiosendern wechseln. Drehen Sie den Aluminiumring, um die Lautstärke zu regeln.

Beoremove Halo zeigt stets den Lautsprecher an, der zuletzt verwendet wurde. Zum Wechseln des Lautsprechers können Sie am oberen Rand des Bildschirms auf den Lautsprecher-Namen tippen. Daraufhin wird Ihnen eine Liste aller verfügbaren Optionen angezeigt. Scrollen Sie horizontal, um verknüpfte Lautsprecher zu finden.

Wenn Sie möchten, dass das Produkt, das Sie gerade steuern, an einer Wiedergabe auf einem anderen Lautsprecher mitwirkt, tippen Sie einfach auf das Verbindungssymbol in der linken unteren Ecke.

Streichen Sie nach unten, um eine Option aus den im angeschlossenen Bang & Olufsen-Lautsprecher integrierten Musikquellen auszuwählen.

Mit Beoremove Halo können Sie ganz einfach an einer aktuellen Wiedergabe auf einem anderen Produkt mitwirken. Wenn Sie möchten, dass das Produkt, das Sie gerade steuern, an einer Wiedergabe auf einem anderen Lautsprecher mitwirkt, tippen Sie einfach auf das Verbindungssymbol in der linken unteren Ecke.

Falls die Wiedergabe auf dem Produkt bereits läuft, streichen Sie einfach auf dem Bildschirm nach oben. Dort befindet sich das Verbindungssymbol.

Fügen Sie die Lautsprecher hinzu



Um ein Produkt mit der Beore mote Halo zu steuern, vergewissern Sie sich, dass es zur Bang & Olufsen-App hinzugefügt wurde.

Wählen Sie dann in der Bang & Olufsen-App Ihre Beore mote Halo aus, um alle Produkte anzuzeigen, die mit Ihrem Konto verbunden sind. Hier können Sie auch auswählen, welche Produkte Sie hinzufügen möchten.

FAVORITEN

Die Beore mote Halo bietet Ihnen vier Symbole für den Schnellzugriff auf Ihre Favoriten, über die Sie rasch auf Ihre Lieblingsmusik zugreifen können.

Die vier Favoriten-Symbole werden Ihnen unten am Bildschirm angezeigt.

Wenn Sie einen gespeicherten Favoriten abspielen möchten, müssen Sie lediglich das entsprechende Symbol drücken.

Um einen Favoriten als solchen zu speichern, halten Sie das Symbol lange gedrückt. Das aktuelle Stück wird dann als Favorit hinzugefügt.

Je nachdem, welches Produkt Sie gerade steuern, können Ihre Favoriten dem Produkt entsprechende Funktionen haben.

So können Favoriten bei sprachgestützten Lautsprechern beispielsweise nur lokal auf dem Produkt gespeichert werden.

QUELLEN

Streichen Sie auf dem Bildschirm Ihrer Beore mote Halo herunter, um zwischen den integrierten Quellen Ihres Lautsprechers, z. B. Deezer, TuneIn oder über Line-in-Eingang verbundene Geräte, hin- und herzuwechseln.

Die Verfügbarkeit von Quellen hängt von dem Produkt und Ihren Produkteinstellungen ab.



NICE TO KNOW

ZUGRIFF AUF DIE EINSTELLUNGEN

Sie erhalten Zugriff auf die Einstellungen, indem Sie in der oberen Leiste des Produktmenüs auf dem Bildschirm die Beoremote Halo auswählen.

In den Einstellungen können Sie dann Änderungen, z. B. an der Bildschirmhelligkeit, vornehmen.

WERKSEINSTELLUNGEN

Sie können Ihre Beoremote Halo mithilfe der kleinen Reset-Taste unter der Frontabdeckung auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Öffnen Sie die Frontabdeckung, indem Sie in der rechten Ecke direkt unter dem Bildschirm leichten Druck ausüben. Die Abdeckung springt heraus und kann dann leicht entfernt werden.

Halten Sie die Reset-Taste fest gedrückt, bis der Bildschirm schwarz wird. Nach circa eineinhalb Minuten erscheint eine Benachrichtigung auf dem Bildschirm.

Sobald diese ausgeblendet wurde, ist Ihre Beoremote Halo wieder bereit für die Ersteinrichtung.

RECHTLICHE INFORMATIONEN

Die Seriennummer und rechtlichen Informationen zu Ihrer Beoremote Halo finden Sie auf dem elektronischen Etikett. Auf dieses können Sie zugreifen, indem Sie in der oberen Leiste des Produktmenüs auf dem Bildschirm die Produkteinstellungen auswählen.

AUFLADEN UND AKKU

Zum Aufladen Ihrer Beoremote Halo können Sie sie entweder direkt auf eine Qi-Ladevorrichtung, z. B. dem Beoplay-Ladepad, platzieren, oder sie per USB-C-Kabel mit ihr verbinden.

Nach vollständiger Ladung kann die Beoremote Halo – je nachdem, wie häufig sie verwendet wird – normalerweise 24 Stunden eingesetzt werden. Wenn der Batteriestand niedrig ist, erscheint eine Benachrichtigung auf dem Bildschirm.