



# BEOREMOTE HALO

## Iniziare in modo facile

Scarica l'app di Bang & Olufsen



### BANG & OLUFSEN APP

Per configurare il prodotto, scaricare l'app Bang & Olufsen da Google Play Store o dall'App Store di Apple.

L'app consente di configurare e utilizzare al meglio Beoremote Halo.

Al primo avvio dell'app Bang & Olufsen, sarà necessario creare un account utente.

Per configurare Beoremote Halo, fare clic per aggiungere un nuovo prodotto. Se si dispone già di un account, lo si trova tra le impostazioni.

Seguire i passaggi descritti nell'app per configurare la connessione Wi-Fi su Beoremote Halo e aggiornare il software.

Selezionare i prodotti che si desidera controllare tramite Beoremote Halo. L'app Bang & Olufsen visualizzerà un elenco di prodotti precedentemente collegati all'account e disponibili sulla rete.

Al termine della procedura, Beoremote Halo sarà configurato e pronto per l'uso.

USO QUOTIDIANO



Controllare la musica sui dispositivi collegati tramite lo schermo a sfioramento. Toccare per riprodurre e mettere in pausa la musica. Utilizzare le frecce per spostarsi tra i brani o tra le stazioni radio. Ruotare l'anello in alluminio per controllare il volume.

Beoremove Halo visualizza sempre l'ultimo diffusore utilizzato. Per cambiare diffusore, toccare il nome corrispondente nella parte superiore dello schermo: verrà visualizzato un elenco con tutte le opzioni. Scorrere in orizzontale per trovare i diffusori collegati.

Se si desidera che il prodotto che si sta gestendo riproduca un'esperienza in ascolto da un altro diffusore, toccare l'icona Ascolta nell'angolo in basso a sinistra.

Scorrere verso il basso per selezionare una delle fonti musicali integrate nel prodotto Bang & Olufsen collegato.

Beoremove Halo consente di riprodurre facilmente un'esperienza in ascolto da altri prodotti. Se si desidera che il prodotto che si sta gestendo riproduca un'esperienza in ascolto da un altro diffusore, toccare l'icona Ascolta nell'angolo in basso a sinistra.

Se la riproduzione dal prodotto è già in corso, scorrere verso l'alto sullo schermo per trovare l'icona Ascolta.

## Aggiungere i diffusori



Per gestire un prodotto tramite Beoremote Halo, verificare che sia stato aggiunto nell'app Bang & Olufsen.

Quindi, selezionare Beoremote Halo nell'app Bang & Olufsen per visualizzare tutti i prodotti collegati all'account e scegliere quelli che si desidera aggiungere.

## PREFERITI

Beoremote Halo dispone di quattro icone dei preferiti, che consentono di accedere rapidamente alle esperienze di ascolto preferite.

Le quattro icone dei preferiti si trovano nella parte inferiore dello schermo.

Per riprodurre uno tra i preferiti salvati, premere l'icona associata.

Per salvare un preferito, premere a lungo un'icona. L'esperienza di ascolto corrente verrà memorizzata.

Le funzioni dei preferiti variano a seconda del prodotto gestito.

Attenzione: per i diffusori ad attivazione vocale, i preferiti possono essere salvati solo localmente nel prodotto.

## FONTI

Per selezionare una delle fonti integrate nel diffusore, come Deezer, TuneIn o i dispositivi collegati fisicamente tramite Line-in, scorrere verso il basso sul display di Beoremote Halo.

Le fonti sono specifiche del prodotto e cambiano a seconda delle impostazioni dello stesso.

## NICE TO KNOW



## ACCEDERE ALLE IMPOSTAZIONI

Per accedere alle impostazioni, selezionare Beoremote Halo dal menu dei prodotti nella barra superiore del display.

Da qui è possibile effettuare le modifiche, ad esempio regolare la luminosità dello schermo.

## RIPRISTINO IMPOST. FABBRICA

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica di Beoremote Halo, usare il piccolo pulsante di ripristino situato sotto il pannello anteriore. Per aprire il pannello, premere sull'angolo destro sotto il display. Il pannello si aprirà e potrà essere rimosso.

Premere il pulsante con decisione fino a quando lo schermo diventa nero. Dopo circa un minuto e mezzo, sul display comparirà una notifica.

Una volta scomparsa la notifica, Beoremote Halo potrà essere configurato nuovamente.

## INFORMAZIONI NORMATIVE

Il numero di serie e le informazioni normative di Beoremote Halo sono riportati nell'etichetta elettronica. Per visualizzarla, selezionare le impostazioni del prodotto dal menu dei prodotti nella barra superiore del display.

## BATTERIA E RICARICA

Beoremote Halo può essere ricaricato posizionandolo su un pad di ricarica Qi, come la base di ricarica Beoplay, o tramite un cavo USB-C.

Quando è completamente carico, Beoremote Halo ha normalmente un'autonomia di 24 ore, a seconda della frequenza di utilizzo. Quando il livello della batteria è basso, sullo schermo compare una notifica.