



BEOREMOTE HALO

Kom enkelt i gang

LAST NED BANG & OLUFSEN-APPEN



BANG & OLUFSEN APP

Last ned Bang & Olufsen-appen fra Google Play Store eller Apple App Store for å konfigurere produktet ditt.

Fra denne appen kan du konfigurere og få mest mulig ut av din Beoremote Halo.

Når du starter Bang & Olufsen-appen for første gang, blir du bedt om å opprette en brukerkonto.

Begynn konfigureringen av Beoremote Halo ved å klikke på Legg til et nytt produkt. Hvis du allerede har en konto, finner du denne under innstillinger.

Følg trinnene i appen for å konfigurere Wi-Fi på Beoremote Halo og oppdatere programvaren.

Velg hvilke produkter du vil at Beoremote Halo skal kontrollere. Du vil se en liste over produktene som tidligere har vært tilknyttet kontoen din og tilgjengelige på nettverket i Bang & Olufsen-appen.

Når dette er gjort, er Beoremote Halo konfigurert og klar til bruk.

DAGLIG BRUK



Kontroller musikk på tilkoblede enheter ved å bruke berøringsskjermen. Trykk for å spille av og stanse musikk, og bruk pilene til å bytte mellom spor eller radiostasjoner. Drei aluminiumsringen for å kontrollere volumet.

Beoremove Halo viser alltid den sist brukte høyttaleren. Bytt høyttaler ved å trykke på høyttalernavnet øverst på skjermen. Dette vil vise en liste over alle alternativene. Rull horisontalt for å finne tilkoblede høyttalere.

Hvis du vil at produktet du kontrollerer for øyeblikket, skal bli en del av en opplevelse som spilles av på en annen høyttaler, trykker du bare på Bli med-ikonet nederst til venstre.

Sveip ned for å velge blant musikkildene som er bygget inn i den tilkoblede Bang & Olufsen-høyttaleren.

Med Beoremove Halo kan du lett bli med på lytteopplevelser som akkurat da spilles av på andre produkter. Hvis du vil at produktet du kontrollerer, skal bli en del av en opplevelse som spilles av på en annen høyttaler, trykker du bare på ikonet nederst til venstre.

Hvis produktet allerede spiller av, sveiper du bare opp på skjermen for å finne Bli med-ikonet.

LEGG TIL HØYTTALERE



For å kunne kontrollere et produkt med Beoremove Halo må produktet være lagt til i Bang & Olufsen-appen.

Deretter velger du Beoremove Halo i Bang & Olufsen-appen for å se alle produktene som er tilknyttet kontoen din. Nå kan du velge hvilke du vil legge til.

FAVORITTER

Beoremove Halo har fire favoritt-ikoner, som du kan bruke til å få rask tilgang til dine foretrukne lytteopplevelser.

Finn de fire favoritt-ikonene nederst på skjermen.

Trykk på ikonet for å spille av en lagret favoritt.

Trykk og hold på et ikon for å lagre en favoritt, så blir det du akkurat da hører på, lagret.

Favorittene dine vil ha funksjoner som tilsvarer produktet du kontrollerer.

Vær oppmerksom på at for taleaktiverte høyttalere kan favoritter bare lagres lokalt på produktet.

KILDER

Sveip ned på Beoremove Halo-skjermen for å enkelt bytte mellom kildene som er innebygget i høyttaleren, som Deezer, Tunes eller enheter som er tilkoblet fysisk via Line-in.

Kilder er produktspesifikke og avhengig av produktinnstillingene dine.



Kjekt å vite

TILGANGSINNSTILLINGER

Åpne innstillingene ved å velge Beoremote Halo i produktmenyen i den øverste linjen på skjermen. Derfra kan du gjøre endringer som å forandre på skjermens lysstyrke.

FACTORY RESET

Tilbakestill Beoremote Halo til fabrikkinnstillingene ved hjelp av den lille tilbakestillingsknappen under frontdekselet. Åpne dekselet ved å trykke inn høyre hjørne rett under skjermen. Dekselet vil sprette ut og kan da lett fjernes.

Gi et fast trykk på tilbakestillingsknappen til skjermen blir svart. Etter ca. ett og et halvt minutt vises et varsel på skjermen.

Når det forsvinner, er Beoremote Halo klar til førstegangsoppsett igjen.

JURIDISK INFORMASJON

Du finner serienummeret på din Beoremote Halo samt juridisk informasjon på den elektroniske etiketten. Du finner etiketten ved å velge produktinnstillinger fra produktmenyen i den øverste linjen på skjermen.

LADING OG BATTERI

Lad opp Beoremote Halo ved å legge den på en Qi-ladeplate, for eksempel Beoplay-ladeplaten, eller via en USB-C-kabel.

En fulladet Beoremote Halo varer som regel 24 timer, avhengig av hvor ofte den brukes. Du vil se et varsel på skjermen når batterinivået er lavt.