



BEOREMOTE HALO

COMEÇAR FACILMENTE

TRANSFERIR A APLICAÇÃO BANG & OLUFSEN



BANG & OLUFSEN APP

Para configurar o seu produto, transfira a aplicação Bang & Olufsen na Google Play Store ou Apple App Store.

Com esta aplicação pode configurar e tirar o máximo partido do seu Beoremote Halo.

Quando iniciar pela primeira vez a aplicação Bang & Olufsen, ser-lhe-á pedido que crie uma conta de utilizador.

Para configurar o seu Beoremote Halo, clique para adicionar um novo produto. Se já tem uma conta, isto encontra-se nas definições.

Siga os passos na aplicação para configurar o Wi-Fi no seu Beoremote Halo e atualizar o software.

Escolha que produtos quer que o Beoremote Halo controle. Verá uma lista dos produtos anteriormente ligados à sua conta e disponíveis na rede na aplicação Bang & Olufsen.

Quando terminar, o seu Beoremote Halo está configurado e pronto a ser utilizado.

UTILIZAÇÃO DIÁRIA



Controle a música em dispositivos ligados, com o ecrã tátil. Toque para reproduzir e pausar música e recorra às setas para alternar entre faixas e estações de rádio. Rode o anel de alumínio para controlar o volume.

O Beoremote Halo apresentará sempre a última coluna utilizada. Para mudar de coluna, clique no nome da coluna na parte superior do ecrã para visualizar a lista de opções. Deslize horizontalmente para encontrar colunas ligadas.

Se quiser que o produto que está atualmente a controlar adira a uma experiência reproduzida noutra coluna, basta tocar no ícone «Aderir» no canto inferior esquerdo.

Deslize para baixo para selecionar a partir das fontes de música incorporadas no seu produto Bang & Olufsen ligado.

Com o Beoremote Halo pode aderir facilmente a experiências auditivas que atualmente estão a ser reproduzidas noutros produtos. Se quiser que o produto que está a controlar adira a uma experiência reproduzida noutra coluna, toque no ícone «Aderir» no canto inferior esquerdo.

SE o produto já estiver em reprodução, basta deslizar para cima no ecrã para encontrar o ícone «Aderir».

ADICIONAR COLUNAS



Para controlar um produto com o Beoremote Halo, certifique-se de que o produto foi adicionado à aplicação Bang & Olufsen.

De seguida, seleccione o Beoremote Halo na aplicação Bang & Olufsen para ver todos os produtos ligados à sua conta. Em seguida, pode escolher quais deseja adicionar.

FAVOURITES

O Beoremote Halo tem quatro ícones de favoritos através dos quais pode aceder às suas experiências auditivas preferidas.

Os quatro ícones de favoritos estão localizados na parte inferior do ecrã.

Para reproduzir um favorito guardado, basta premir o ícone.

Para guardar um favorito, prima continuamente um ícone e a experiência auditiva atual será guardada.

Dependendo do produto que está a controlar, os seus favoritos terão funções correspondentes.

Note que, em colunas com comando por voz, os favoritos apenas podem ser guardados localmente no produto.

FONTES

Deslize para baixo no ecrã do Beoremote Halo para mudar facilmente entre as fontes incorporadas na sua coluna, como o Deezer, o Tunes ou dispositivos fisicamente ligados através da entrada Line-in.

As fontes são específicas do produto e dependem das definições do mesmo.

NICE TO KNOW

ACEDER ÀS DEFINIÇÕES

Aceda às definições selecionando Beoremote Halo no menu do produto na barra superior do ecrã. Nas definições, pode fazer alterações tais como alterar o brilho do ecrã.

REPOR AS CONFIGURAÇÕES DE ORIGEM

Reponha as definições de fábrica do seu Beoremote Halo através do pequeno botão de reinicialização localizado debaixo da tampa frontal. Abra a tampa fazendo pressão no canto direito abaixo do ecrã. A tampa levanta, podendo ser facilmente removida.

Prima firmemente o botão de reinicialização até que o ecrã fique preto. Após aproximadamente um minuto e meio, é apresentada uma notificação no ecrã.

Assim que a notificação desaparecer, o Beoremote Halo está novamente pronto para a configuração inicial.

INFORMAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO

Encontre a informação de regulamentação e o número de série do seu Beoremote Halo na etiqueta eletrónica. Aceda à etiqueta selecionando as definições do produto no menu do produto na barra superior do ecrã.

CARREGAMENTO E BATERIA

Carregue o Beoremote Halo colocando-o num pad de carregamento Qi, como por exemplo, o pad de carregamento Beoplay, ou com um cabo USB-C.

Um Beoremote Halo com carga total durará, normalmente, 24 horas, dependendo da frequência de vezes que é utilizado. Verá uma notificação no ecrã quando os níveis de bateria estiverem baixos.