



# BEOREMOTE HALO

## С легкостью приступите к работе

СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ BANG & OLUFSEN



### BANG & OLUFSEN APP

Чтобы настроить устройство, загрузите приложение Bang & Olufsen из Google Play или Apple App Store.

С помощью этого приложения можно настраивать и использовать BeoreMOTE Halo наиболее эффективно.

При первом запуске приложение Bang & Olufsen попросит вас создать аккаунт.

Добавьте новое устройство, чтобы настроить BeoreMOTE Halo. Если у вас уже есть аккаунт, то перейдите в настройки.

Следуйте инструкциям в приложении, чтобы настроить Wi-Fi на BeoreMOTE Halo и обновить программное обеспечение.

Выберите устройства, которыми вы хотите управлять с помощью BeoreMOTE Halo. Вы увидите список устройств, ранее подключенных к вашей учетной записи и доступных в сети, в приложении Bang & Olufsen.

После завершения BeoreMOTE Halo будет настроен и готов к использованию.

## ПОВСЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



С помощью сенсорного экрана удобно управлять музыкой на привязанных устройствах. Контролируйте воспроизведение и паузу одним нажатием и используйте стрелки для перемещения по трекам и станциям. Поворачивайте алюминиевое кольцо, чтобы настроить громкость.

Beoremove Halo всегда будет отображать последний использованный динамик. Чтобы переключиться на другой динамик, нажмите название текущего динамика вверху экрана, и перед вами появится список доступных устройств. Прокрутите его по горизонтали, чтобы найти привязанные динамики.

Если вы хотите использовать текущее управляемое устройство для воспроизведения звука совместно с другим динамиком, просто нажмите значок присоединения в левом нижнем углу.

Проведите вниз, чтобы выбрать источники музыки, встроенные в привязанное устройство Bang & Olufsen.

С Beoremove Halo вы можете легко присоединиться к прослушиванию воспроизведения, которое в настоящее время выполняется на других устройствах. Если вы хотите применить текущее управляемое устройство для воспроизведения звука совместно с другим динамиком, просто нажмите значок присоединения в левом нижнем углу.

Если устройство уже выполняет воспроизведение, просто проведите по экрану вверх, чтобы найти значок присоединения.

## ДОБАВЛЕНИЕ ДИНАМИКОВ



Чтобы управлять устройством с помощью Beore mote Halo, убедитесь, что оно добавлено в приложение Bang & Olufsen.

Затем, выбрав Beore mote Halo в приложении Bang & Olufsen, вы увидите список всех привязанных к вашей учетной записи устройств. Там же вы можете выбрать устройства для добавления.

## ИЗБРАННЫЕ

Beore mote Halo позволяет задать до четырех избранных источников звука для быстрого доступа. Найдите четыре значка избранного внизу экрана.

Чтобы начать воспроизведение избранного, просто нажмите значок.

Чтобы сохранить избранное, нажмите и удерживайте значок, — текущий источник будет сохранен. В зависимости от того, каким устройством вы управляете, ваше избранное будет иметь соответствующие функции.

Обратите внимание, что для динамиков с голосовым управлением избранное можно сохранить только локально на устройстве.

## ИСТОЧНИКИ

Чтобы перейти с одного встроенного источника динамика на другой, например Deezer, TuneIn или устройство, подключенное по линейному входу, достаточно провести вниз по дисплею Beore mote Halo.

Источники воспроизведения зависят от самого устройства и его настроек.

## ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ



## Настройки доступа

Чтобы открыть настройки, выберите Beoremote Halo в меню в верхней части дисплея. Здесь вы сможете внести ряд изменений, например отрегулировать яркость экрана.

## ВОССТАН. ЗАВОДСКИЕ НАСТР.

Чтобы восстановить заводские настройки на Beoremote Halo, используйте маленькую кнопку сброса под передней панелью. Откройте панель, надавив в правом углу чуть ниже дисплея. Панель откроется, и вы с легкостью сможете ее снять.

Нажмите и не отпускайте кнопку сброса, пока не погаснет экран. Примерно через полторы минуты на экране появится уведомление.

Как только оно погаснет, ваш пульт Beoremote Halo будет вновь готов к настройке.

## Правовая информация

Серийный номер и правовую информацию по Beoremote Halo можно найти на электронной этикетке. Чтобы увидеть ее, откройте настройки в меню устройства в верхней части дисплея.

## Зарядка и батарея

Beoremote Halo можно заряжать на платформе с технологией Qi, например Beoplay Charging Pad, или через кабель USB-C.

Полной зарядки хватит примерно на 24 часа в зависимости от частоты использования. Когда батарея начнет разряжаться, на экране отобразится уведомление.