



BEOREMOTE HALO

Empiece de forma sencilla

DESCARGAR LA APLICACIÓN BANG & OLUFSEN



BANG & OLUFSEN APP

Para configurar su producto, descargue la aplicación Bang & Olufsen en Google Play Store o en Apple App Store.

Desde esta aplicación, puede configurar Beoremote Halo y obtener los mejores resultados.

Al iniciar por primera vez la aplicación Bang & Olufsen, se le pedirá que cree una cuenta de usuario.

Para configurar su Beoremote Halo, haga clic para agregar un nuevo producto. Si ya tiene una cuenta, puede hacerlo en la configuración.

Siga los pasos de la aplicación para configurar el wifi en su Beoremote Halo y actualizar el software.

Elija qué productos desea que controle su Beoremote Halo. Verá una lista de los productos previamente conectados a su cuenta y disponibles en la red en la aplicación Bang & Olufsen.

Una vez que haya terminado, su Beoremote Halo estará configurado y listo para usar.

Uso diario



Controle la música de los dispositivos conectados con la pantalla táctil. Pulse para reproducir y pausar la música, utilice las flechas para cambiar entre pistas o emisoras de radio. Gire el anillo de aluminio para controlar el volumen.

Beoremote Halo siempre mostrará el último altavoz utilizado. Para cambiar de altavoz, pulse el nombre del altavoz en la parte superior de la pantalla para ver una lista de todas las opciones. Desplácese de forma horizontal para ver los altavoces conectados.

Si desea que el producto que está controlando se una a una experiencia que se esté reproduciendo en otro altavoz, solo tiene que pulsar el icono de unirse en la esquina inferior izquierda.

Deslice hacia abajo para seleccionar entre las fuentes de música integradas en su altavoz conectado Bang & Olufsen.

Con Beoremote Halo, puede unirse fácilmente a las experiencias auditivas que se estén reproduciendo en otros productos. Si desea que el producto que está controlando se una a una experiencia que se esté reproduciendo en otro altavoz, solo tiene que pulsar el icono de unirse en la esquina inferior izquierda.

Si el producto ya está reproduciendo, simplemente, tiene que deslizar hacia arriba en la pantalla para encontrar el icono de unirse.

AÑADIR ALTAVOCES



Para controlar un producto con Beoremove Halo, asegúrese de que el producto se haya añadido a la aplicación Bang & Olufsen.

A continuación, seleccione su Beoremove Halo en la aplicación Bang & Olufsen para ver todos los productos conectados a su cuenta. Entonces podrá elegir cuáles añadir.

Favoritos

Beoremove Halo tiene cuatro iconos favoritos, que le permiten acceder rápidamente a sus experiencias auditivas preferidas.

Encontrará los cuatro iconos favoritos en la parte inferior de la pantalla.

Para reproducir un favorito guardado, simplemente, presione el icono.

Para guardar un favorito, mantenga pulsado un icono y se almacenará la actual experiencia auditiva.

Dependiendo de qué producto esté controlando, sus favoritos tendrán las correspondientes características. Tenga en cuenta que, para los altavoces activados por voz, los favoritos únicamente se pueden guardar de forma local en el producto.

Fuentes

Deslice hacia abajo en la pantalla de BeoRemote Halo para cambiar fácilmente entre las fuentes integradas en el altavoz, como Deezer, TuneIn o dispositivos conectados físicamente a través de la línea de entrada. Las fuentes son específicas para cada producto y dependen de la configuración de estos.

Es bueno saberlo



Acceder a configuración

Acceda a la configuración seleccionando Beoremote Halo en el menú de productos ubicado en la barra superior de la pantalla.

Una vez allí, puede realizar algunas modificaciones, como cambiar el brillo de la pantalla.

Restablecimiento de la configuración de fábrica

Restablezca su Beoremote Halo a la configuración de fábrica utilizando el pequeño botón de restablecimiento bajo la tapa frontal. Abra la tapa pulsando la esquina derecha, justo debajo de la pantalla. La tapa se abrirá y se podrá quitar fácilmente.

Pulse el botón de restablecimiento firmemente hasta que la pantalla se ponga negra. Después de, aproximadamente, un minuto y medio, aparecerá una notificación en la pantalla.

Una vez que desaparezca, su Beoremote Halo estará listo para configurarse de nuevo por primera vez.

Información reglamentaria

Encontrará el número de serie de su Beoremote Halo y la información regulatoria en la etiqueta electrónica. Acceda a la etiqueta seleccionando configuración del producto en el menú del producto, en la barra superior de la pantalla.

Carga y batería

Cargue su Beoremote Halo colocándolo en un cargador Qi, como el Beoplay Charging Pad, o a través de un cable USB-C.

Un Beoremote Halo totalmente cargado durará unas 24 horas, dependiendo de la frecuencia de uso. Verá una notificación en pantalla cuando los niveles de la batería estén bajos.