



BEOREMOTE HALO

Kom igång enkelt

HÄMTA BANG & OLUFSEN-APPEN



BANG & OLUFSEN APP

Ladda ner Bang & Olufsen-appen från Google Play Store eller Apple App Store för att konfigurera din produkt.

I den här appen kan du installera och få ut det mesta av din Beoremote Halo.

När du öppnar Bang & Olufsen-appen för första gången blir du uppmanad att skapa ett konto.

Klicka för att lägga till en ny produkt och konfigurera din Beoremote Halo. Om du redan har ett konto hittar du detta under Inställningar.

Följ stegen i appen för att konfigurera wifi på din Beoremote Halo och uppdatera programvaran.

Välj vilka produkter som du vill styra med din Beoremote Halo. I Bang & Olufsen-appen ser du en lista över produkter som tidigare har varit anslutna till ditt konto och som är tillgängliga i nätverket.

Därefter är din Beoremote Halo konfigurerad och klar att använda.

DAGLIG ANVÄNDNING



Du kan styra musiken på anslutna enheter med hjälp av pekskärmen. Tryck för att spela upp eller pausa musik, och använd pilarna för att byta mellan spår eller radiostationer. Justera volymen genom att vrida på aluminiumringen.

Beoremove Halo visar alltid den senaste högtalaren som användes. Om du vill byta högtalare trycker du på högtalarnamnet längst upp på skärmen för att öppna en lista över tillgängliga alternativ. Bläddra vågrätt för att hitta anslutna högtalare.

Om du vill att den produkt som du för närvarande styr ska ansluta till en upplevelse som spelas i en annan högtalare trycker du bara på anslutningsikonen längst ner i vänstra hörnet.

Svep nedåt för att välja bland de musikkällor som är inbyggda i din anslutna Bang & Olufsen-produkt.

Med Beoremove Halo kan du lätt ansluta till lyssningsupplevelser som för närvarande spelas genom andra produkter. Om du vill att den produkt som du styr ska ansluta till en upplevelse som spelas i en annan högtalare trycker du bara på anslutningsikonen längst ner i vänstra hörnet.

Om produkten redan spelar sveper du bara uppåt på skärmen för att få se anslutningsikonen.

LÄGG TILL HÖGTALARE



För att styra en produkt med Beoremove Halo börjar du med att kontrollera att produkten har lagts till i Bang & Olufsen-appen.

Därefter väljer du Beoremove Halo i Bang & Olufsen-appen för att visa alla produkter som är kopplade till ditt konto. Du kan sedan välja vilka som ska läggas till.

FAVORITER

Beoremove Halo har fyra favoritikoner, som hjälper dig att snabbt komma åt dina bästa lyssningsupplevelser. Hitta de fyra favoritikonerna längst ner på skärmen.

Om du vill spela en sparad favorit trycker du bara på ikonen.

Om du vill spara en favorit trycker du länge på ikonen, så sparas den pågående lyssningsupplevelsen.

Beroende på vilken produkt du styr finns det olika funktioner kopplade till dina favoriter.

Observera att för röstaktiverade högtalare kan favoriter endast sparas lokalt i produkten.

KÄLLOR

Svep nedåt på displayen på Beoremove Halo för att enkelt växla mellan olika källor som finns inbyggda i din högtalare, till exempel Deezer, TuneIn eller enheter som är anslutna fysiskt genom line-in.

Källorna är produktspecifika och beroende på dina produktinställningar.

BRA ATT VETA



KOM ÅT INSTÄLLNINGARNA

Du kan komma åt inställningarna genom att välja Beoremote Halo i produktmenyn i fältet överst på displayskärmen.

Där kan du sedan göra ändringar som att justera skärmens ljusstyrka.

ÅTERST. FABRIKSINST.

Du kan återställa fabriksinställningarna för din Beoremote Halo med hjälp av den lilla återställningsknappen under fronthöljet. Öppna höljet genom att trycka i högra hörnet precis under displayskärmen. Höljet poppar ut och kan sedan lätt tas av.

Tryck stadigt på återställningsknappen tills skärmen blir svart. Efter ungefär en och en halv minut visas ett meddelande på displayskärmen.

När det tonar bort är din Beoremote Halo redo för grundinstallation igen.

INFORMATION OM FÖRESKRIFTER

Du hittar serienumret och information om föreskrifter för din Beoremote Halo på elektroniketiketten. Du kommer åt etiketten genom att välja produktinställningarna i produktmenyn i fältet överst på displayskärmen.

LADDNING OCH BATTERI

Du kan ladda din Beoremote Halo genom att lägga den på en Qi-laddplatta, till exempel Beoplay-laddplattan, eller genom att använda en USB-C-sladd.

En fulladdad Beoremote Halo räcker vanligtvis i 24 timmar, beroende på hur ofta den används. När batterinivån är låg ser du ett meddelande om det på skärmen.