

OPPSETT

LAST NED BANG & OLUFSEN-APPEN

Last ned Bang & Olufsen-appen fra Google Play Store eller Apple App Store for å konfigurere produktet ditt.

Fra denne appen kan du konfigurere og få mest mulig ut av Beosound Stage.

Når du starter Bang & Olufsen-appen for første gang, blir du bedt om å opprette en brukerkonto.

For å konfigurere høyttaleren din klikker du på Legg til et nytt produkt. Hvis du allerede har en konto, finner du denne under innstillinger.



BANG & OLUFSEN APP

MONTERE BEOSOUND STAGE PÅ EN VEGG



FESTE SKRUER I VEGGEN

Bruk plakaten som du finner i emballasjen, til å merke plasseringen av hullene til skruene.

Drill hull som er egnet for veggtypen og skruene du bruker.

Fest skruene i veggene ved å bruke justeringshylsene som du finner i pakken. Vi anbefaler å bruke skruer med en minimumsbelastning på 30 kg og et skruhode på 7 mm.

KOBLE TIL KABLER

Fjern dekslet på baksiden av Beosound Stage.

Koble til de relevante kablene, for eksempel strøm og HDMI, i

tilkoblingsbrønnen.

Skift eventuelt ut pluggene på sidene med broer for å gjøre det mulig å føre kabler gjennom.

MONTERE PÅ VEGGEN

Løft Beosound Stage forsiktig opp på skruene i veggen.

Rett inn midten av de kryssformede hullene mot skruene.
Forsikre deg om at skruene glir på plass i øverste hjørne av krysset.

Hvis du monterer Beosound Stage på en ujevn vegg, anbefaler vi å plassere filtputene som du finner i pakken, på baksiden av produktet.

PLOSSERE BEOSOUND STAGE PÅ ET BORD / EN HYLLE



Koble til kabler

Fjern dekselet på baksiden av Beosound Stage.

Koble til de relevante kablene, for eksempel strøm og HDMI, i tilkoblingsbrønnen.

Skift eventuelt ut pluggene på sidene med broer for å gjøre det mulig å føre kabler gjennom.

KOBLE BEOSOUND STAGE TIL WI-FI

Bang & Olufsen-appen videresender deg til Google Home-appen slik at du kan konfigurere høyttaleren din. Etterpå blir du ført tilbake til Bang & Olufsen-appen der du kan utføre de siste justeringene.

SLIK BRUKER DU BEOSOUND STAGE

DAGLIG BRUK AV BEOSOUND STAGE

Lær hvordan du bruker knappene på Beosound Stage.

Trykk helt enkelt for å spille av og pause musikken

Trykk på de vertikale pilene for å skru volumet opp og ned

Trykk på de horisontale pilene for å skifte mellom neste og forrige spor

Langt trykk (1,5 sek) på Bluetooth-knappen for å åpne for tilkobling

Når Bluetooth-tilkobling er på, vises Beosound Stage i listen over Bluetooth-produkter på enheten

Når Beosound Stage er koblet til TV-en din, spiller den av lyden fra TV-en. På noen modeller må du kanskje velge HDMI ARC-lydutgang via høyttaleren/lyden på TV-konfigureringsmenyen.

LYTTEMODUSER

Du kan velge det lyttemoduset som passer best til program materialet.

TV – optimerer for innhold hovedsaklig basert på dialog. Fungerer bra for TV-programmer, nyheter eller podcaster

MUSIKK – gir den mest nøyaktige stereolydopplevelsen

FILM – gir deg en mer omsluttende lydopplevelse som fyller rommet når du ser på film eller sportsendinger

NATTLYTTING – reduserer forskjellen i nivået mellom de stilleste og høyeste lydpartiene for å motvirke store sprang i dynamikken

INGEN – gir en «ren» lyd uten ytterligere behandling

Lyttemodusene kan tilpasses ved å justere oppmiksen, virtualiseringen, LFE (tuning av lavfrekvens effekter) og innholdsbehandlingen.

MIKS OPP - Oppretter et signal for midten når inngangen er 2.0 stereo. I tilfeller hvor inngangssignalet har 3.0 eller flere kanaler, vil det ikke ha noen effekt å slå på og av UPMIX.

VIRTUALISER - Skaper effekten av å ha ekstra høyttalere plassert i surround- og høydekanalene. Merk at denne effekten blir mindre merkbar når du ikke sitter rett foran BeoSound Stage.

LFE-JUSTERING - Slår LFE-kanalen i det innkommende signalet av og på. Merk at det er mange lydsignaler eller forekomster der denne kontrollen har liten eller ingen hørbar effekt, siden den er avhengig av miksingen av selve lydsignalet.

INNHOLDSBEHANDLING - Kontrollerer dynamikken i signalet. Still inn på HØY for nattlytting hvis du vil redusere nivåforskjellen mellom de stille og høyeste passasjene. Legg merke til at dette betyr at roligere lyder vil bli høyere og høyere lyder vil bli roligere uavhengig av voluminnstillingene.

Du kan tilordne en lyttemodus til hver kilde i Produktinnstillinger-menyen.

KILDER

I tilkoblingsbrønnen til Beosound Stage finner du følgende kildeinnganger:

HDMI ARC for tilkobling av TV-en

HDMI-IN for tilkobling av en annen ekstern enhet, for eksempel en digital mediaspiller

3,5 mm line-in-miniplugg for tilkobling av et analogt L/R-signal

KOBLE TIL MUSIKKEN DIN

Koble den foretrukne musikkappen din til Beosound Stage med Apple AirPlay 2, Chromecast eller Bluetooth, og spill av trådløst.

Trykk lenge (1,5 sek) på Bluetooth-knappen for å åpne for tilkobling. Når Bluetooth-tilkobling er på, vises Beosound Stage i listen over Bluetooth-produkter på enheten din.

MULTIROOM

Bruk Multiroom til å koble de forskjellige trådløse høyttalerne dine sammen til ett system på en enkel måte. Kontroller høyttalere i tandem eller individuelt med våre integrerte plattformer: Beolink Multiroom, Apple AirPlay 2 eller Chromecast.

KJEKT Å VITE

DOLBY ATMOS

Beosound Stage har Dolby Atmos® som sørger for konseptet med objektbasert lyd og gir inntrykk av surroundhøyttalere og høyhengende

høytalere for en mer oppslukende lydopplevelse.

Så i stedet for bare å spille av to eller flere kanaler direkte til høytalerne i konfigurasjonen din, blir deler av det totale lydfeltet «gjengitt» tilpasset, noe som sikrer at du får en best mulig opplevelse ved å matche kinomiksen med høytalersystemet ditt.

Muligheten til å gjenskape lyder over hodet er et sentralt element som gjør at Atmos høres så realistisk ut. Surround-virtualisereren behandler surround- og høydekanalene til det innkommende multikanalsignalet for å skape en omsluttende virtuell surroundeffekt som kompenserer for formfaktoren til lydplanken. I tilfeller der disse kanalene ikke eksisterer – for eksempel 2-kanals stereo – blir disse ekstra kanalene syntetisert av den oppmiksende delen av behandlingen. Dette gjøres ved hjelp av lydbehandling som simulerer hvordan lyden kommer til trommehinnene dine fra et fullt surroundsystem.

For optimal effekt bør lydplanken monteres i eller litt over ørehøyden til en sittende lytter, og lytteren bør plassere seg så sentrert som mulig. Jo lenger til siden en lytter sitter, desto mindre effektivt vil surround-virtualisereren fungere. For best resultat bør du unngå å montere lydplanken i et skap eller under en hylle, da de resulterende resonansene og refleksjonene vil forstyrre lyden ved lytteposisjonene.

LYSINDIKATOR

Lysindikatoren viser statusen til produktet.

Hvit blinker sakte	Starter opp
Hvit lyser kontinuerlig	Koblet til nettverk, klar til bruk
Blå blinker raskt	Bluetooth-tilkobling pågår
Blå lyser i kort tid	Bluetooth-tilkobling var vellykket
Rød lyser i kort tid	Bluetooth-tilkobling var ikke vellykket
Blå lyser kontinuerlig	Ikke konfigurert til nettverk
Oransje blinker raskt	Klar til nettverkskonfigurering. Soft AP-/WAC-modus.
Oransje blinker sakte	Kobler til nettverk
Oransje lyser kontinuerlig	Trådløs tilkobling av middels kvalitet
Rød lyser kontinuerlig	Trådløs tilkobling av dårlig kvalitet
Rød blinker raskt	Kunne ikke koble til det trådløse nettverket

FJERNE DEKSEL

Bruk verktøyet i tilbehørsboksen til å fjerne stoffdekselet.

Sett det lengste benet på verktøyet i sporet mellom stoffdekselet og høytalerrammen.

Drei verktøyet 90 grader slik at kroken griper tak i undersiden av stoffdekselet, og løft forsiktig til dekslet løsner.

Du kan enkelt feste dekslet på nytt ved å rette inn knottene på dekslet mot hullene foran på høytaleren. Press forsiktig slik at de fester seg.

FACTORY RESET

Du kan gjenopprette fabrikkinnstillingene ved å holde inne innstillingsknappen på baksiden av høyttaleren, bak rammen. Hold nede til status-LED-en blinker rødt. Lydplanken starter tilbakestillingsprosessen, og etter omtrent ett minutt er Beosound Stage klar for førstegangskonfigurering igjen.

Av sikkerhetsmessige årsaker må du gjennomføre en factory reset hvis du kobler høyttaleren til et nytt trådløst nettverk.

KOBLE LG OLED-TV TIL BEOREMOTE ONE

SLIK KOBLER DU LG OLED TV TIL BEOREMOTE ONE

Hvis du har en LG C9 OLED TV (eller en nyere kompatibel versjon), kan du bruke Beoremote One til å kontrollere både TV-en og Beosound Stage. Dette lar deg få den fulle Bang & Olufsen-opplevelsen inkludert Mybuttons, direkte tilgang til lydmodusene, TV- og lyd-kilder.

For installeringen trenger du:

- en LAN-tilkoblingskabel fra Beosound Stage til LG TV-skjermen for kommunikasjon og kontroll.
- en HDMI-kabel fra Beosound Stage til HDMI eARC-inngangen på TV-skjermen. HDMI-kabel er inkludert i tilbehørsboksen til Beosound Stage.
- mobilenheten din for å få tilgang til Bang & Olufsen-appen.

Trinn:

1 - Gå gjennom førstegangskonfigurasjonen av LG-skjermen. Forsikre deg om at TV-en er koblet til nettverket ditt.

2 - Gå til TV-ens tilkoblingsmeny, finn deretter HDMI-enhetsinnstillinger og deaktivert «Automatisk registrering av enhet» for å tillate at Beoremote One kontrollerer den HDMI-tilkoblede enheten til Beosound Stage.

3 - Nå er du klar til å konfigurere Beosound Stage. Åpne Bang & Olufsen-appen på mobilenheten din og legg til Beosound Stage som et nytt produkt. Gå gjennom førstegangskonfigurasjonen. Den vil guide deg gjennom den fysiske installasjonen, HDMI-kabelen og nettverkstilkoblingen.

4 - Koble LAN-kabelen mellom Beosound Stage (merket som Ethernet TV-inngang) og TV-en (merket med LAN).

5 - Gå til TV LG Content Store, installer og start Bang & Olufsen-appen på TV-en din. Følg instruksjonene på skjermen. Du blir bedt om å starte TV-en på nytt. Slå den på med LG-fjernkontrollen.

6 - Sett Beosound Stage og Beoremote One i tilkoblingsmodus slik at de kan koble seg til hverandre.

Beosound Stage: Trykk lenge (1,5 sek) på Bluetooth-knappen for å åpne for tilkobling.

Beoremote One: Trykk på «Liste» – «Innstillinger» – «Tilkobling» – «Koble til».

Hvis Beoremote One er ny, må du først velge språk, og deretter veksler den automatisk til tilkoblingsmodus.

7 – Ferdig! Du er nå klar til å kontrollere Beosound Stage og LG C9 eller nyere OLED-TV med Beoremote One.

Vær oppmerksom på at hvis du senere vil koble Beosound Stage til en annen TV, må du stille Beosound Stage **tilbake til fabrikkinnstillingene**.

BANG & OLUFSEN TV-APP

Bang & Olufsen TV-appen er den appen i LG Content Store som lar deg opprette spesifikke Bang & Olufsen-innstillinger, som lydinnstillinger og høyttalergrupper, samt bruke en LG C9-TV (eller nyere modell) sammen med Beoremote One.

Du finner den ved å trykke på  for å få opp Hjem-menyen, og bruk  og  for å finne den.

Hvis TV-en blir tilbakestilt til fabrikkinnstillingene, må Bang & Olufsen-TV-appen installeres på nytt. Beoremote One fungerer ikke med TV-en uten Bang & Olufsen-TV-appen.

Finn appen i LG Content Store.

Slik installerer du Bang & Olufsen-TV-appen

Du må bruke en LG-fjernkontroll for denne operasjonen.

Gå til TV LG Content Store, installer og start Bang & Olufsen-appen på TV-en din. Følg instruksjonene på skjermen. Du blir bedt om å starte TV-en på nytt. Slå den på med LG-fjernkontrollen.

Sett deretter Beosound Stage og Beoremote One i tilkoblingsmodus slik at de kan koble seg til hverandre.

Se artikkelen **«Slik kobler du LG OLED-TV til Beoremote One»** for mer informasjon om hvordan du kobler Beosound Stage til LG OLED-TV .