Beo6

操作指南



產品使用說明, 4 了解 Beo6 隨附的使用說明

Beo6 操作要領, 5 如何操作使用 Beo6 顯示幕和各個按鍵

非 Bang & Olufsen 產品操作要領, 6 如何操作機上盒

充電器操作要領, 7 如何使用桌上型充電器

Beo6 Setup 選單,8 Beo6 Setup 選單所提供的選項內容

無線設定,11 如何設定以遙控器連接無線網路

保養, 15 如何清潔遙控器

1.1版

簡介

Beo6 遙控器可經由設定而變換使用方式,方便您在家輕易操作 Bang & Olufsen 的產品。

當您選購 Beo6 之後,您的 Bang & Olufsen 經銷商會幫您完成設定,以配 合您個人的使用習慣。

使個別用戶擁有個人化設計,確保 Beo6 的各個按鍵均能適合您的特殊設定。

這也意味著 Bang & Olufsen 的產品新增雙向溝通等新功能與特色時, Beo6 便須交由經銷商重新設定,以便支援新功能與特色。

假如您更動產品設定,例如您購買某種新產品,務必請您的 Bang & Olufsen 經銷商重新設定您府上的 Beo6 遙控器,使 Beo6 得以支援新功能和特色。





Beo6 與 Beo5 完全相容,也就是說,您可按 使用操作指引所述的 Beo5 遙控器操作要領, 操作 Beo6 的遙控器。

產品使用說明



完成自訂的 Beo6 時,所有的按鍵會以個別 Beo6 術語表加以說明。 遙控器隨附一份簡單的使用前注意事項, 說明遙控器的基本功能, 本指引 則提供有關遙控器的詳細資訊, 如按鍵或重新分配頻道編號等。本指引會 配合 Beo6 的新功能與特色而適時更新。但 Beo6 是否能支援更新, 須視遙 控器有無重新設定而定。

除了指引之外,另一項服務是每當您的 Bang & Olufsen 經銷商在門市裡幫您完成 Beo6 設定時,還會提供個別化的 Beo6 按鍵總覽和術語表。

按鍵總覽就像 Beo6 的地圖一樣, 讓您得以快速找到您所需的按鍵與功能。

而在個別化的 Beo6 術語表裡, 會針對您的特別設定, 說明各個按鍵的功 能及用法。

您的設定一旦改變,便會給您一份符合您的設定、新的 Beo6 按鍵總覽和 術語表。

Beo6 操作要領

雷。遙控器的充電方式,請參閱第7頁。

遙控器充滿電後便可使用。

只要拿起遙控器或輕觸螢幕,便能 啟動 Beo6 顯示幕。如果调谱環境太 暗, Beo6 顯示幕會亮起來。接著, 以 按壓螢幕的方式選擇按鍵。

初次使用遙控器時,請務必事先充 影音來源一經選定,只需按下螢幕上的按鍵或 透過 Beo6 遙控球便可操作 —— 如調整音量、 瀏覽樂曲或頻道及暫停播放等。



拿起遙控器或碰觸螢幕時,如果週遭環境太 暗,顯示幕會亮起來。



顯示幕一經啟動,螢幕上便會出現按鍵。按下 按鍵便能開啟某影音源或功能。

非 Bang & Olufsen 產品操作要領

假如您的 Bang & Olufsen 影像產品 配備外圍單元控制器, 您便可連接 非 Bang & Olufsen 的產品, 如機上 盒等, 同時還能以您的遙控器操作。 Bang & Olufsen 支援各型最通用的 機上盒。只須讓您的經銷商設定您的 Beo6 與機上盒, 機上盒遙控器上的 按鍵便會出現在 Beo6 的顯示幕上。

其他有些非 Bang & Olufsen 產品,如燈光、 窗簾和百葉窗等,也可使用 Beo6 操作 —— 部 分產品透過家庭自動化系統,有些可直接以 Beo6 操作。

您可使用 Beo6 遙控器操作設備的主要功能。 但 Beo6 可能不支援部分功能。在您啟用設備 時,可用的服務與功能會顯示於 Beo6 上。

有關如何以 Beo6 操作非 Bang & Olufsen 產 品的相關資訊,請洽您的 Bang & Olufsen 經 銷商。

注意! 與非 Bang & Olufsen 產品有關的按鍵, Beo6 術語表中並未翻譯或加以解釋。

•	DTV		
	Sky		
	Interactive	Help	
Slow	Box office	Services	
	TV Guide		
		\Box	

操作機上盒的按鍵使用範例

		Airco	on			
	24	ኇ		26		
	22	ኇ	Lo	24		
	20			22		
		ு	Off	20		
		\leftarrow			\Box	

操作家庭自動化系統的按鍵使用範例

充雷器操作要領

Beo6 屬電池驅動式遙控器,和無線 雷話一樣,必須定期充雷。客製化的 Beo6充雷器具自動充電的功能。

請隨時保持遙控器電力**飽**滿。建議 您不用谣控器時,將搖控器置於充 雷器上。

如果您壓下並按住中央按鍵,卻無 法開啟遙控器電源,代表遙控器電 量不足,需重新充電。

若谣控器已完全沒雷, 請置於充雷 器上短暫充電,便能獲得足夠電量 以打開電視或收音機。然後,再將遙 控器置於充電器上充電。

將遙控器正確地置於充電器上。須充電4小 時,Beo6才會充滿電。

充滿雷後, 雷池的雷量足夠待機使用1個星期, 或者密集使用2小時。

顯示幕上一旦出現文字,代表須對遙控器重新 充電。

使用雙向溝通功能, 會降低電池的使用時間。 請注意, 若須對遙控器充電, 代表無線通聯可 一旦電池需重新充電, 便會在顯示幕上出現 能會出現問題。

耗雷功率

只要開啟電源, Beo6 便會耗電, 尤以打開背 光時最耗電。因此,要是不使用時,Beo6便 會按以下模式慢慢降低耗電量:

- 10秒鐘後,背光會變暗。

- 30秒後, Beo6 便會進入待機模式, 出現漆 黑螢幕。

若要更改這些設定值, 請參閱本指南第8頁的 說明。



'Recharge Battery'字様。



充電器座具有磁性,能牢牢吸住 Beo6。欲從 充電器上取下遙控器,須使遙控器稍微傾斜 後拔出。

Beo6 Setup 選單

遙控器內建 Setup 選單, 讓您得以 自行更改若干設定值。欲進入 Setup 選單, 請在壓下控制球的中央按鍵 時, 壓下並按住待機按鍵。

瀏覽 Setup 選單

直接在螢幕上的 Setup 選單瀏覽並選擇, 同時 利用控制球上的中央按鍵和箭頭按鍵(<>> 和ぐ)。

欲選擇選單項目, 請移動直線指標至您想啟動 的按鍵上,再按下中央按鍵。在 Edit 選單中按 下螢幕上的按鍵,以開啟子選單。

欲退回 Setup 選單的上一層目錄, 請按下控制 球 的 **BACK** 或 螢 幕 上 的 ⁵。當 您 離 在 Setup 選單中, 出現2條水平線條, 代表按 開 Setup 選單時,您所更動的數值會被自動 鍵反白。按下中央按鍵加以選擇。 儲存。



Setup 選單上的選項……

- Edit...可顯現或隱藏 Beo6 顯示幕內的按鍵, 也可改變頻道或電台選單上有關頻道名稱 的頻道編號。
- Wireless ... 可設定以 Beo6 操作無線網路。 請參閱第11頁,以獲得進一步的資訊。
- Settings....更改背光亮度與切斷顯示幕電源 的設定值。您也可回復原本由 Bang & Olufsen 經銷商所定的所有 Beo6 設定值。

Config ... 讓您設定 Beo6 的預設值。

- Option Pgm ... 讓您可 Option 設定您的 Bang & Olufsen 產品。
- Info... 包含 Beo6 軟體版本、電池狀態,以及 您的 Beo6 最近一次設定的資訊。
- *請注意,顯示幕背光亮起的時間愈久,遙控 器愈需經常充電。

Edit 鍵

在 Edit 選單中,您可消除不再使用的按鍵,同時顯示目前所隱藏的按鍵。

如何顯示或隱藏按鍵:

- > 在 Setup 選單中選擇 Edit。
- > 使用觸控鍵選擇第1區, 接著再選擇您想編 輯的來源鍵。
- > 按下適當的觸控鍵,再按下中央鍵,選擇您 想編輯的按鍵。這時,目前所隱藏的按鍵, 便會以灰色顯示。
- > 再次按下中央鍵,進行按鍵編輯。當您離開 選單時,您所更改的數值會自動儲存。



變更頻道編號

若您的節目頻道業者變更頻道,例如從頻道5 更改為頻道6,這時,Beo6便須重新設定,以便 在您按下頻道標誌時能傳送出正確的頻道號碼。

如何賦予頻道標誌新的頻道編號:

- > 在 Setup 選單中選擇 Edit。
- > 使用觸控鍵選擇第1區, 接著再選擇您想編 輯的來源鍵。
- > 按下 Channel。
- > 利用瀏覽鍵選擇欲編輯的標誌,再按下中央鍵。
- > 按下 Number。
- > 按下 Clear, 刪除原有號碼後, 再輸入新的 號碼。
- > 按下 Store 儲存新的號碼。
- > 按下 Back 離開選單。

您也可選擇交由 Bang & Olufsen 經銷商幫您 更改遙控器的設定值。



Wireless 設定

完成設定時,Beo6 遙控器便能連接 無線網路。如此一來,便能進行由 Beo6 主控的雙向溝通。

依您所進入的無線網路,可採不同的 方式連接。Bang & Olufsen 會推薦特 定的網路連接存取點。如需詳細資訊, 請與您的經銷門市聯繫。

重要的是,在進行設定時,您要盡量 靠近連接 Beo6 時的存取點。

須連接 Bang & Olufsen 無線網路中的所有存取點。

請注意,有些 Bang & Olufsen 的產 品支援雙向溝通。有關功能及其操作 方式,請參閱產品操作指南。

啟用無線溝通

出廠時, Beo 6 的無線模組設定為停用, 因此, 在連接無線設定之前, 須先啟用無線模組。 有關存取點的詳細資訊, 請參閱隨附的指南。

啟用無線模組

- > 選擇 Setup 功能表中的 Wireless 。
- > 按下 Beo6 上的 On/Off 鍵。
- > 選擇 Beo6 上的 Enable 有效設定值標示 成紅色。

Beo6 上的無線模組會耗電,會降低電池的使 用時間。因此,建議您在不能或無法使用無線 模組功能時,予以停用。

	Wireless	
		Server IP
WPS	Auto	Manual
On/Off	List	Beo6 Info
		\Box

無線設定選單

白動無線連接

Bang & Olufsen 所建議的存取點均支援自動 連接,亦稱為 Wi-Fi 保護性設定(WPS)。存取 點上必須有 '連接' 鍵(WPS/(^))。

有關存取點的詳細資訊,請參閱隨附的指南。

自動連接至無線設定

- > 在 Setup 選單上選擇 Wireless。
- > 按下 Beo6 上的 WPS。
- > 在您的存取點上, 按下'連接' 鍵。
- > 在 Beo6 按下 OK。Beo6 便會連上存取點, > 若需輸入網路密碼, 會出現對話框提示您 這個動作可能會花點時間。
- > 完成連接後, Beo6 上會出現 Connection > 輸入您的密碼後再按 GO。 OK 字樣。
- > 按下 OK, 回到 Wireless 選單。
- > 必要時,進入您所屬無線網路的下一個存 > 按下 OK, 回到 Wireless 選單。 取點, 並對所有的存取點重複同樣的動作。 > 必要時, 進入您所屬無線網路的下一個存
- > 按下 Back 離開選單。

若無法連接, Beo6 的顯示幕會出現連接失敗 或運用手動設定。

搜载無線網路

Beo6 會掃描所有搜尋得到的網路,方便您連 接您想上的網路。若您的存取點不支援自動設 定,便可採此種方式連接。

啟動 Beo6 搜尋網路

- > 在 Setup 選單上選擇 Wireless。
- > 按下 Auto。Beo 6 開始搜尋網路,可能需花 點時間。
- > 搜尋完畢後, Beo6 顯示幕上便會出現可連 上的網路清單。接著選擇您想連接的網路。
- 輸入。
- > 完成連接後, Beo6 上會出現 Connection OK 字樣。
- 取點, 並對所有的存取點重複同樣的動作。 > 按下 Back 離開選單。

的字樣。請移動靠近存取點, 試著再次連接 清單上最先顯示的網路會對遙控器所在位置 提供最強的訊號,而那就是離您最近的存取點。



無線設定選單





列出可供使用的無線網路,並於每次連接時 顯示訊號強度。

手動遙控設定

這表示必須輸入網路名稱(SSID)、密碼並通過 Beo 6 輸入新的 IP 位址,以便啟用雙向溝通。 網路認證。

採手動設定

- > 在 Setup 選單上選擇 Wireless。
- > 按下 Beo6 上的 Manual。
- OK.
- > 選擇網路認證選項有 Open、WPA 和 > 選擇 Setup 功能表中的 Wireless。 WPA2 等。
- > 出現輸入密碼的對話框。
- > 請輸入網路密碼, 再按GO.
- > 完成連接後, Beo6 上會出現 Connection OK 字樣。
- > 按下 OK, 回到 Wireless 選單。
- > 必要時, 進入您所屬無線網路的下一個存 取點,並對所有的存取點重複同樣的動作。
- > 按下 Back 離開選單。

請輸入新的 IP 位址。

若以隱藏的 SSID 設定網路,則須採手動連接。 若您想操作的產品有不同的 IP 位址, 您需在 當您以 Beo 6 與 BeoSound 5 進行雙向溝通 時,務必先查出 BeoSound 5 上的 IP 位址。

請輸入新的 IP 位址。

- > 诱過進入 NETWORK INFO 功能表的方式, 找到 > 在顯示幕上輸入網路名稱(SSID),再按下 BeoSound 5上的IP address 並查出IP ADDRESS。 例如. 位址可能是 192.168.100.111。

 - > 按下 Beo6 上的伺服器 IP。
 - > 在顯示幕上輸入 IP 位址, 再按下 GO 鍵。

	Wireless	
		Server IP
WPS	Auto	Manual
On/Off	List	Beo6 Info
		\Box

Enter SS	ID				0
QV	VE	RT	YUI	0	Р
А	S D	FG	ΗJ	K L	
	ZX	C V	ΒN	M <	×

網路清單

Beo6 會在您來往各存取點之間時, 自動連接 您曾連上的各個存取點。但您也可以自己製作 一份網路清單, 查看其狀態並依您的音思取消 連接。若您更改或取代您的存取點,取消連接 或許對您有所助益。

取消網路連接

- > 在 Setup 選單上選擇 Wireless。
- > 按下 List。
- 網路清單。接著選擇您想取消連接的網路。
- > 按下 Remove 以移除網路。
- > 按下 Back 離開選單。

網路問題

Beo6 屬於一種可攜式裝置, 無線功能端視無 線設定和用戶家中的網路覆蓋率而定。先前的 功能設定,時間一久,一日调遭環境改變便可 能會產生問題。若您有設定上的問題或任何疑 問, 請聯絡 Bang & Olufsen 經銷商協助。

參閱 Beo6 上的網路資訊

- > 在 Setup 選單上選擇 Wireless。
- > 按下 Status,
- > 這時, Beo6 的顯示幕上便會出現已連接的 > 顯示幕上便會顯示目前所使用無線網路的 您曾連上的網路清單 狀態。
 - > 按下 Back 離開選單。





以無線方式操作產品時,右上方會出現訊號 **強度指示條。至少需顯示2條訊號強度指示條**, 以確保能正常操作。

保萫

建議您在清潔時,關閉遙控器的電 清潔 源。壓下並按住中央鍵,以關閉電源。 欲重新開啟遙控器的電源,請再次 數滴溫和清潔劑(例如洗碗精)的水溶液,然後 控器零件。 壓下並按住中央鍵。

如有必要,請將無棉絮的布擰乾再沾取添加了 注意!切勿使用酒精或其他溶劑清潔任何遙 拭除油清或頑垢。

請使用溫和的玻璃清潔液清潔遙控器。欲使顯 示幕保有最佳畫面,務必清除玻璃上的所有清 潔液。

若顯示幕的玻璃損壞,請聯絡經銷商予以更換。

請注意某些細纖維布有極強的摩擦力,足以傷 害玻璃表面。