BeoMaster 5



BANG & OLUFSEN

Geachte klant,

Deze handleiding bevat alle nodige informatie over het dagelijkse gebruik van uw Bang & Olufsen-product. Wij gaan ervan uit dat uw dealer uw product heeft afgeleverd, geïnstalleerd en ingesteld.

De BeoMaster 5 kan worden gebruikt in combinatie met de BeoSound 5 en/of worden aangesloten op een televisie. De bediening beschreven in deze handleiding is van toepassing wanneer de BeoMaster 5 is aangesloten op een televisie. Wanneer hij uitsluitend is aangesloten op de BeoSound 5, raadpleeg dan de handleidingen meegeleverd met de BeoSound 5.

Om zijn functies te kunnen gebruiken, moet de BeoMaster 5 verbonden zijn met het internet en moet er muziek naartoe worden overgezet. Hiervoor werd er speciale software ontwikkeld: BeoConnect en BeoPlayer. In de bijgeleverde handleidingen wordt beschreven hoe u de software dient te gebruiken.

U kunt de gebruikershandleidingen vinden op www.bang-olufsen.com/guides

Op *www.bang-olufsen.com* kunt u meer informatie en veelgestelde vragen over uw product vinden.

Uw Bang & Olufsen-dealer is uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen.

Vind uw dichtstbijzijnde dealer via onze website ... www.bang-olufsen.com

Technische gegevens, functies en het gebruik van deze functies kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

WAARSCHUWING: Om het risico op brand of elektrische schokken te beperken, mag dit apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht. Stel dit apparaat niet bloot aan druppelend of opspattend water en plaats geen objecten die gevuld zijn met water, zoals een vaas, op het apparaat.

Om dit apparaat volledig los te koppelen van het stroomnet, trekt u de netstekker uit het stopcontact. Het losgekoppelde apparaat moet gemakkelijk te hanteren blijven.



Het symbool van de bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te

waarschuwen voor een niet-geïsoleerd 'gevaarlijk voltage' in het apparaat dat sterk genoeg is om een risico op elektrische schokken te vormen voor mensen.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de handleiding van het product.

Waarschuwingen

- Plaats het product niet in de volle zon of direct kunstlicht, zoals een spotje.
- Controleer of het product in overeenstemming met deze instructies is geïnstalleerd, opgesteld en aangesloten.
- Plaats uw product op een stevige ondergrond of stand waar u het permanent wilt neerzetten.
 Gebruik uitsluitend door Bang & Olufsen goedgekeurde stands en muurbeugels!
- Zet geen voorwerpen boven op uw product.
- Stel het product niet bloot aan hoge luchtvochtigheid, regen of warmtebronnen.
- Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis in een droge woonomgeving. Gebruik alleen bij temperaturen tussen 10 en 40 °C.
- Laat voldoende ruimte rond het product voor een goede ventilatie.
- Sluit de onderdelen van het systeem pas aan op het stroomnet nadat u alle kabels hebt aangesloten.
- Probeer nooit de behuizing van het product open te maken. Laat dergelijke werkzaamheden over aan vakkundige servicemonteurs.
- Het product kan alleen volledig uitgeschakeld worden door het systeem los te koppelen van het stroomnet.
- Volg de instructies om een correcte en veilige installatie en aansluiting van apparatuur in multimediasystemen te verzekeren.
- De bijgeleverde stekker en het netsnoer zijn speciaal ontworpen voor dit product. Vervang de stekker niet en als het netsnoer beschadigd is, dient u een nieuwe te kopen bij uw Bang & Olufsen-dealer.

Inhoud

- 6 Menu's en symbolen
- 7 Luisteren naar uw muziek
- 8 De afstandsbediening gebruiken
- 10 Bronnen bedienen
- 12 N.MUSIC
- 13 N.RADIO
- 14 PHOTO
- *15* WEB
- 16 Gebruik vanuit een secundaire ruimte
- 18 Uw systeem installeren

Menu's en symbolen



Rename

Luisteren naar uw muziek

Dankzij de BeoMaster 5 kunt u van bronnen genieten via de reeds aanwezige Bang & Olufsen-producten in uw woning. Luister naar digitale muziek en internetradio, bekijk digitale foto's en videoclips en surf naar websites.

Voordat u begint

Uw digitale inhoud overzetten van uw computer naar uw BeoMaster 5

Raadpleeg voor meer informatie de handleiding die samen met BeoConnect werd geïnstalleerd op uw computer.*¹

U kunt BeoConnect voor Windows of Mac downloaden op www.bang-olufsen.com/software downloads.

Ν.

BeoMaster 5-bronnen	PC	\$	PLAY	of	1 – 4
Zodra de BeoMaster 5 is opgestart, kunt u de bronnen activeren vanuit het menu voor bronselectie.	Druk* ²	Selecteer bron	Activeer bron		Selecteer en activeer bron
	N.MUSIC N.RADIO PHOTO WEB				

Belangrijk

BeoPlayer/BeoPort

Als u de BeoPlayer- of BeoPort-software op uw computer hebt, kunt u ook die software gebruiken om muziek over te zetten.

¹*BeoConnect

²*PC op de Beo4

BeoConnect fungeert als link tussen uw mediaspeler, bv. iTunes, en de BeoMaster 5. Vanaf een aangesloten pc of Mac kunt u de speciale BeoConnect-software gebruiken om muziek over te zetten naar de BeoMaster 5. Als u op de Beo4-display **PC** wilt weergeven, moet u dit eerst toevoegen aan de functielijst van de Beo4. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding die met de Beo4 is meegeleverd.

7

Hoe uw afstandsbediening gebruiken



$Belangrijk - {\tt ga} \ {\tt voor} \ {\tt meer} \ {\tt informatie} \ {\tt naar} \ {\tt www.bang-olufsen.com}$

Afstandsbediening	Algemene informatie over bediening met de afstandsbediening vindt u in de met uw afstandsbediening
Soft-knoppen op de Beo6	meegeleverde gebruikershandleiding. Afhankelijk van de geactiveerde bron verschijnen er verschillende soft-knoppen op het scherm. Raak het scherm aan om de functie te activeren.



Bronnen bedienen

Selecteer een bron om ze te bedienen. De basisprincipes van de bediening zijn identiek voor alle bronnen. Bijkomende functies vindt u in de menu-overlays.

De bedieningswijze van N.MUSIC en N.RADIO beschreven in deze handleiding is alleen van toepassing wanneer de BeoMaster 5 niet is aangesloten op de BeoSound 5. De bedieningswijze van PHOTO en WEB is alleen van toepassing wanneer de BeoMaster 5 is aangesloten op een televisie.





Informatie

N.MUSIC	Digitale muziekbestanden.
N.KADIO	Radiozenders beschikbaar via internet.
рното	Digitale foto's en videoclips weergegeven op uw televisiescherm.
WEB	Geselecteerde websites weergegeven op uw televisiescherm.
Item	Een item is een track, een foto, een zender, een lijst of een album.
Groep	Een groep bestaat uit minimaal één item.
Lijst	Dit verwijst naar een afspeellijst of een gekleurde lijst.

10



¹*Een bron selecteren U kunt de cijfertoetsen 1–4 gebruiken om een bron te selecteren. ²*Groepen/lijsten overslaan Druk links/rechts op uw afstandsbediening om groepen/lijsten over te slaan.

OPGELET! Wanneer u de BeoMaster 5 inschakelt. kan het een tijdje duren voor het product opstart.

³*Inhoud uit lijst of groep

verwijderen U kunt inhoud verwijderen uit lijsten en gekleurde lijsten. In alle andere weergaven verwijdert deze functie de inhoud.

N.MUSIC

U kunt al uw cd's opbergen en toch nog toegang krijgen tot uw muziek via de BeoMaster 5. Wanneer u uw muziek gekopieerd hebt naar uw BeoMaster 5, kunt u zoeken op genre, artiest, album, titel of map. De hier beschreven bediening is alleen van toepassing wanneer de BeoMaster 5 is aangesloten op een televisie en niet op de BeoSound 5.

Cursor naar huidige track verplaatsen	-	Geef menu-overlay weer	→	Druk op 1 voor 'Home/Return'		
De cursor verplaatsen naar de track die wordt afgespeeld.						
Willekeurige weergave in-/ uitschakelen	-	Geef menu-overlay weer	→	Druk on 3 voor 'Bandom on/off'		
De tracks in de geselecteerde groep in willekeurige volgorde afspelen.			r			
Informatie weergeven/verbergen Trackinformatie weergeven.	•	Geef menu-overlay weer	→	Druk op 4 voor 'Show info/Hide info'		
Weergaven tonen De beschikbare weergaven voor N.MUSIC tonen.	•	Geef menu-overlay weer	→	Druk op 5 voor 'List root'		
Alles afspelen/groep afspelen Het muzieksysteem instellen om de volledige muziekcollectie of een groep/ lijst af te spelen.	•	Geef menu-overlay weer	→	Druk op 6 voor 'Play all/Play group'		
Hoes-/trackinformatie Hoes in groot formaat of trackinformatie op het scherm weergeven.	•	Geef menu-overlay weer	→	Druk op 7 voor 'Full Size cover/Track info view'		
Inhoud verwijderen De inhoud die u wilt verwijderen selecteren.	•	Selecteer track/album/ groep/lijst	•	Geef menu-overlay weer		

Informatie

Groep
HandleidingEen groep is bijvoorbeeld een lijst, een cd of een fotoalbum.OPGELET! Als de E
gebeurt alle bedie
op de BeoSound 5Lijsten bewerken
Back-upWij raden u aan lijsten aan te maken en te bewerken op uw computer.OPGELET! Als de E
gebeurt alle bedie
op de BeoSound 5Back-up
bewarsen
Back-upWij raden u aan lijsten aan te maken van de muziek- en fotobestanden
opgeslagen op de BeoMaster 5. Kopieer gewoon de inhoud van het
BeoMaster 5-netwerkstation op uw computer naar een draagbare harde schijf
of een cd.OPGELET! Als de E
gebeurt alle bedie
op de BeoSound 5

OPGELET! Als de BeoSound 5 is aangesloten, gebeurt alle bediening van N.MUSIC en N.RADIO op de BeoSound 5. De albumhoes wordt ook op het televisiescherm weergegeven.

N.RADIO

Krijg overal ter wereld toegang tot internetradiozenders. Sorteer de radiozenders op land, taal, genre en titel en maak uw eigen lijsten met uw favoriete zenders. De hier beschreven bediening is alleen van toepassing wanneer de BeoMaster 5 is aangesloten op een televisie en niet op de BeoSound 5.

Lijsten bewerkenWij raden u aan lijsten aan te maken en te bewerken op uw computer.Gekleurde lijstenElke gekleurde lijst voor N.MUSIC kan tot 9 items bevatten. Elke gekleurde lijst
voor N.RADIO kan tot 99 zenders bevatten. Zie de handleiding van de BeoConnect
voor meer informatie.

OPGELET! Bij alle bronnen kunt u drukken op **Menu** snel gevolgd door een cijfertoets om een optie te selecteren uit de menu-overlay.

13

PHOTO

Gebruik de speciale software op uw computer om foto's en videoclips te organiseren en geniet van digitale foto's en videoclips op uw televisie. De bediening werkt alleen als de BeoMaster 5 is aangesloten op een televisie.

Informatie

Lijsten bewerken ¹*Diashow

Wij raden u aan lijsten aan te maken en te bewerken op uw computer.

Foto's en videoclips worden getoond volgens de instellingen in het menu 'Configuration'. U kunt luisteren naar N.RADIO en N.MUSIC terwijl u een diashow bekijkt. Gebruik de menu-overlay om N.RADIO of N.MUSIC te selecteren.

WFB

Bezoek uw favoriete websites via uw televisie. Blader tussen websites en navigeer op het televisiescherm met behulp van de afstandsbediening. De bediening werkt alleen als de BeoMaster 5 is aangesloten op een televisie.

Scrollen	< \&>>			
Op een website scrollen wanneer er geen lijst wordt weergegeven.	Scroll op de wel	bsite		
Navigeren	ВАСК		< \$>	ВАСК
Naar een link gaan en de nieuwe website weergeven.	Verberg lijst	Wijzig in cursor	Beweeg de Geef nieuw cursor naar een pagina wee link	e Wijzig in r scrollmodus
Een bookmark verplaatsen De gemarkeerde bookmark verplaatsen naar	Selecteer bookmark	→ Houd ingedrukt	Laat de knop los Selecteer gr wanneer het	oep Bevestig
Cursor naar website verplaatsen De cursor naar de weergegeven website verplaatsen.	Geef menu- overlay weer	→ Druk op 1 voor 'Hor	menu verschijnt ne/Return'	
Pop-ups weergeven Een lijst van pop-ups uit de menu-overlay bekijken.* ²	Geef menu- overlay weer	→ Druk op 3 voor 'Pop	up list'	
Volgende/vorige weergeven Bladeren door websites.	Geef menu- overlay weer	→ Druk op 4 voor 'Prev voor 'Next' website	vious' en op 6	
WEB configureren Instellingen wijzigen voor WEB.	Geef menu- overlay weer	→ Druk op 9 voor 'Configuration'	→ BACK Wijzig Sla instelling sluit bet me	g op en nu

Bookmarks en mappen organiseren

Voeg de websites die u wilt bekijken op uw televisiescherm toe in Internet Explorer op uw computer. Zie de handleiding van de BeoConnect voor meer informatie. Geef de menu-overlay weer, druk op 8 en volg de instructies op het scherm. Bookmarks verwijderen ²*Pop-ups Gebruik 4 en 6 om de pop-ups weergegeven op het televisiescherm te bekijken.

Gebruik vanuit een secundaire ruimte

Als u BeoLink hebt geïnstalleerd in uw woning, kunt u de volgende functies gebruiken vanuit een secundaire ruimte. In een secundaire audioruimte kunt u uiteraard alleen geluid horen in uw luidsprekers. Foto- en webbronnen zijn niet beschikbaar.

Informatie

¹ *Beo4 op Modus 1	Als de Beo4 zich in Modus 1 bevindt, moet u op PLAY drukken in plaats van op de middelste knop en lang drukken op BACK .
Menu-overlay in de secundaire ruimte ² *N.MUSIC/N.RADIO	Op sommige televisies in de secundaire ruimte moet u op 0 drukken om de menu-overlay weer te geven. Welke knop N.MUSIC/N.RADIO activeert, is afhankelijk van de instellingen op de BeoSound 5 (indien deze is aangesloten).
Play Timer	Indien uw hoofdvideo- of audioproduct in een secundair systeem een Play Timer-functie heeft, dan kan de BeoMaster 5 geselecteerd worden als bron van een Play Timer. Wanneer de Play Timer start, zullen de items in de rode lijst worden afgespeeld. Dit betekent dat de inhoud die u wilt beluisteren in de Play Timer-functie in de rode lijst geplaatst moet worden.

Om volledige functionaliteit te bereiken in een Master Link-opstelling, moet de BeoMaster 5 worden aangesloten op een televisie in de primaire ruimte. Uw opties zijn afhankelijk van uw opstelling. De onderstaande illustratie is een voorbeeld van een opstelling.

U kunt op een televisie in een secundaire ruimte dezelfde BeoMaster 5-inhoud bekijken als op uw televisie in de primaire ruimte. U kunt bijvoorbeeld de hoesafbeelding plus de naam van het album en de artiest zien van de muziek die speelt, internetradiozenders zien, door uw fotocollectie bladeren en surfen op het internet via uw favorieten.

BeoMaster 5-opstelling

U hebt dezelfde opties op uw televisie in de secundaire ruimte als op uw televisie in de primaire ruimte. Wanneer de BeoSound 5 niet is aangesloten, kunt u navigeren door N.MUSIC en N.RADIO. U kunt ook hoesafbeeldingen zien, bladeren door uw fotocollectie en surfen op internet.

Bediening in een secundaire ruimte	Op een televisie in een secundaire ruimte kunt u dezelfde BeoMaster 5-inhoud bekijken als op uw televisie in de primaire ruimte. Wanneer u dit doet, zal de inhoud op beide televisies worden weergegeven in standaard definitie.
CVBS-signaal	Om de distributie van gegevens in de secundaire ruimte mogelijk te maken, moet u een kabel aansluiter tussen de BeoMaster 5 en uw televisie in de primaire ruimte. Neem voor meer informatie contact op met uw Bang & Olufsen-dealer.

Uw systeem installeren

De BeoMaster 5 kan op verschillende manieren worden geïnstalleerd afhankelijk van uw andere Bang & Olufsen-producten. Neem contact op met uw dealer als u wijzigingen wenst aan te brengen aan uw opstelling.

BeoSound 5-opstelling

Wanneer de BeoMaster 5 wordt gecombineerd met de BeoSound 5, zullen muziek en radio worden bediend via de BeoSound 5.

Informatie over de bediening van de BeoSound 5 vindt u in de handleiding van de BeoSound 5.

Opstelling met audio-/videosysteem

De BeoMaster 5 wordt gekoppeld aan uw audio-/ videosysteem in uw woning.

Informatie over het instellen van aangesloten producten vindt u in de handleidingen meegeleverd met de producten.

Belangrijk

Laat voor een goede ventilatie ten minste 5 centimeter ruimte aan de zijkanten en 10 centimeter aan de bovenkant van het product vrij. Plaats de BeoMaster 5 nooit in een gesloten kast zonder ventilatie.

Om veiligheidsredenen *moet* het netsnoer uit het stopcontact worden vastgemaakt aan het product. Gebruik daarvoor de meegeleverde kabelklem en schroef.

Informatie

Reinigen

n Verwijder stof van de buitenkant met een zachte, droge doek. Verwijder vlekken of vuil met een zachte vochtige doek en een oplossing van water en mild reinigingsmiddel, zoals afwasmiddel.

Sluit de producten van uw systeem pas aan op het stroomnet nadat u alle aansluitingen hebt uitgevoerd.

~ – Netvoeding Aansluiting voor het netsnoer.

MASTER UNIT BeoSound 5-aansluitingen (POWER, USB en VIDEO).

IR Externe infraroodontvanger.

SPDIF Voor luidsprekers met een digitale ingang.

MASTER LINK Aansluiting voor BeoLink-distributie door het huis.

LINE OUT Geluidsuitvoer (L/R) naar televisie.

POWER LINK Luidsprekeraansluitingen. DVI–I Televisieaansluitingen.

Ethernet Ethernetaansluiting.*¹

↔ USB-audio-interface Voor aansluiting van een draadloze USBnetwerkkaart.

S–VIDEO Televisieaansluitingen.

Y–Pb–Pr Alternatieve televisieaansluitingen.

VIDEO Alternatieve televisieaansluitingen.

ST.BY (stand-by) Stand-byschakelaar.

Software-updates Om software-updates en N.RADIO te ontvangen, moet de BeoMaster 5 worden aangesloten op het internet.

¹*OPGELET! Sluit alleen aan op een Local Area Network (LAN) waarvan het bereik beperkt is tot uw appartement, woning of gebouw. De BeoMaster bevat een beperkte editie van Windows XP[®]. Om deze editie te mogen gebruiken, moet u onderstaande EULA-voorwaarden lezen.

Note that the EULA terms are in English only. No legally correct translation is currently available.

EULA Terms

You have acquired a device, BeoMaster 5, that includes software licensed by AmiTech from Microsoft Licensing, GP or its affiliates. Those installed software products of MS origin, as well as associated media, printed materials, and online or electronic documentation, are protected by international intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE is licensed, not sold. All rights reserved.

IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER LICENSE AGREEMENT EULA, DO NOT USE THE DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. INSTEAD, PROMPTLY CONTACT AMITECH FOR INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED DEVICE; FOR A REFUND. ANY USE OF THE SOFTWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO USE ON THE DEVICE, WILL CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF ANY PREVIOUS CONSENT).

GRANT OF SOFTWARE LICENSE. This EULA grants you the following license: You may use the SOFT-WARE only on the DEVICE.

NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS NOT FAULT TOLERANT. AMITECH HAS INDEPENDENTLY DETERMINED HOW TO USE THE SOFTWARE IN THE DEVICE, AND MS HAS RELIED UPON AMITECH TO CONDUCT SUFFICIENT TESTING TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE FOR SUCH USE.

NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE. THE SOFT-WARE is provided AS IS and with all faults. THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PER-FORMANCE, ACCURACY, AND EFFORT (INCLUDING LACK OF NEGLIGENCE) IS WITH YOU. ALSO, THERE IS NO WARRANTY AGAINST INTER-FERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SOFT-WARE OR AGAINST INFRINGEMENT. IF YOU HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES REGARDING THE DEVICE OR THE SOFTWARE. THOSE WARRANTIES DO NOT ORIGINATE FROM, AND ARE NOT BINDING ON, MS. No Liability for Certain Damages. EXCEPT AS PROHIBITED BY LAW, MS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT SHALL MS BE LIABLE FOR ANY AMOUNT IN EXCESS OF U.S. TWO HUNDRED FIFTY DOLLARS (U.S. \$250.00)

Limitations on Reverse Engineering, Decompilation, and Disassembly. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.

SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT WITH RESTRICTIONS. You may permanently transfer rights under this EULA only as part of a permanent sale or transfer of the Device, and only if the recipient agrees to this EULA. If the SOFTWARE is an upgrade, any transfer must also include all prior versions of the SOFTWARE.

EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge that SOFTWARE is subject to U.S. export jurisdiction. You agree to comply with all applicable international and national laws that apply to the SOFTWARE, including the U.S. Export Administration Regulations, as well as end-user, end-use and destination restrictions issued by U.S. and other governments. For additional information see http://www.microsoft.com/exporting/

Veiligheidskopie en antivirusprogramma

Maak altijd kopieën van uw gegevens om te garanderen dat uw foto's, muziekbestanden, enz. bij een storing in het systeem of het programma niet verloren gaan. De BeoMaster 5 beschikt over een antivirusprogramma dat de meest gebruikelijke computervirussen blokkeert.

Veiligheidskopie

De gebruiker is ervoor verantwoordelijk om regelmatig veiligheidskopieën te maken van gegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot bestanden, foto's, muziek enz. De gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat deze gegevens beschikbaar zijn op media die direct kunnen worden teruggezet op de BeoMaster of wanneer de BeoMaster is vervangen, op de nieuwe BeoMaster. Bovendien is de gebruiker ervoor verantwoordelijk om deze veiligheidskopieën indien nodig opnieuw te installeren.

Er moet een veiligheidskopie worden geplaatst op uw kantoorcomputer of andere externe apparatuur, zoals een draagbare harde schijf, of de gegevens moeten worden gekopieerd naar cd-roms of dvd-schijven.

Er moet ook een veiligheidskopie van gegevens worden gemaakt als de BeoMaster voor service wordt aangeboden. Het is vaak noodzakelijk om gegevensmedia als onderdeel van de reparatie te formatteren, waarbij gegevens zonder waarschuwing verloren kunnen gaan. Bang & Olufsen is niet verantwoordelijk voor verlies van gegevens.

Gegevens opnieuw installeren

Als u uw mediacollectie moet herinstalleren op de BeoMaster, moet u BeoPlayer-, BeoPort- of BeoConnect-software (alleen voor MAC-gebruikers) gebruiken om uw collectie naar de BeoMaster over te zetten. Dit zorgt ervoor dat u de gekoppelde taginformatie niet verliest.

Antivirusprogramma

Een virusaanval kan leiden tot het defect raken van het systeem en verlies van belangrijke gegevens. In ernstige gevallen, moet u de BeoMaster onmiddellijk voor service aanbieden. Een reparatie veroorzaakt door een virusaanval valt NIET onder de garantie. De BeoMaster beschikt over een antivirusprogramma. Dit programma beschermt tegen de meest gebruikte hackerprogramma's. Het programma wordt minimaal gedurende viif jaar automatisch geüpdatet via internet, op voorwaarde dat de BeoMaster constant op internet is aangesloten. Het programma wordt geïnstalleerd om alle bestanden die een virus bevatten direct en zonder waarschuwing te verwijderen. Bestanden overgezet naar de BeoMaster kunnen als gevolg worden verwijderd.

Bang & Olufsen is niet verantwoordelijk voor verlies als gevolg van een virusaanval.

Bezoek voor meer informatie over gebruik van Open Source Software in Bang & Olufsenproducten de website *http://www.bang-olufsen. com/contact-us* en voer de juiste informatie in.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Rovi, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Rovi. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

Bang & Olufsen kan de kwaliteit van de internetradiozenders beschikbaar gesteld door programma-aanbieders niet garanderen.

Afval van elektrische en elektronische apparaten (AEEA) – Milieubescherming

Elektrische en elektronische apparaten, onderdelen en batterijen gemarkeerd met dit symbool mogen niet als normaal huishoudelijk afval worden afgedankt. Alle elektrische en elektronische apparaten, onderdelen en batterijen moeten afzonderlijk worden verzameld en afgedankt. Als elektrische en elektronische apparaten en batterijen worden afgedankt door middel van verzamelsystemen zoals die in uw land beschikbaar zijn, dan beschermt u het milieu en de gezondheid, terwijl u ook bijdraagt aan het zorgvuldig en verstandig gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. Het verzamelen van

Alle producten van Bang & Olufsen voldoen aan de geldende milieuwetgeving over de hele wereld. elektrische en elektronische apparaten, batterijen en afval voorkomt potentiële vervuiling van de natuur met de gevaarlijke stoffen die aanwezig kunnen zijn in elektrische en elektronische producten en apparaten.

Uw Bang & Olufsen-dealer zal u adviseren over de correcte manier van afdanken in uw land.

Als een product te klein is om van het symbool te worden voorzien, dan zal het symbool worden geïntegreerd in de gebruikershandleiding, op het garantiebewijs of op de verpakking.

Acknowledgements and liability

Product names mentioned in this guide may be trademarks or registered trademarks of other companies.

Portions utilize Microsoft Windows Media Technologies. Copyright © 1999–2002 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows Media and the Windows Logo are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Please note that Bang & Olufsen will, in no event, be liable for any consequential, incidental or indirect damages arising out of the use or inability to use the software.

