BeoSound 5





BANG & OLUFSEN

尊敬的客户

本指南包含产品的其他信息,将详细说明《入门指南》中提到的特性和功能。

此外,您可浏览到如何设置、如何用 Bang & Olufsen 遥控器操作产品、如何 使用您的音乐资源等内容。

本指南将根据实际情况(如软件更新等)定期更新,以反映其新特性和新功能。

您还可在常见问题部分了解更多信息,参阅网站 www.bang-olufsen.com/faq。

技术规格、功能与使用方式如有更改,恕不另行通知。

目录

菜单概述, 4 显示屏菜单概览。

近距离操作,6 如何实际操控您的音乐系统。

如何使用 Beo5 或 Beo6, 7 如何用 Beo5 或 Beo6 操作您的音乐系统。

双向通信, 8 如何使用 Beo6 进行双向通信

如何使用 Beo4, *9* 如何用 Beo4 操作您的音乐系统。

调节声音设置,10 如何调节平衡,低音、高音等。

更改语言和时区, *11* 如何更改显示语言。

维护菜单,12 如何使用清除功能。软件自动更新设置和最新软件的信息。如何手动更新软件。

维修设置,14 更改互联网广播缓冲时间或关闭 MOTS 功能。对可选 CD 抓轨设备进行设置。

网络设置, 17 Network Link 系统中的音乐信息。主机名称、IP 地址和密码。

如何收听音乐, 19 如何播放音乐信号源。

创建彩色列表和编号收藏, 25

如何制作个人播放列表。

MOTS, 26 详细了解 MOTS。

角色菜单,27 使用播放定时器音乐系统及其它。如何更改音频主控器设置和信号源名称。

更改启动时间, 30 如何调整默认启动时间。

菜单概述

| | 村西 | |
|---------------------------------------|------------|-------------------------|
| N.MOSICICDIA.MEM | | |
| | 乙小豕 | |
| | 专辑 | |
| | 歌名 | |
| | 收藏夹 | |
| | 播放列表 | |
| | | |
| N.RADIO/RADIO | 流派 | |
| | 语言 | |
| | 用宏 | |
| | 四 示 | |
| | ふ ナ | |
| | 収澱夹 | |
| | | |
| A.AUX | | |
| | | |
| 设置 | 声音*1 | 音量 |
| | | 平衡 |
| | | 低音 |
| | | 高音 |
| | | 响度 |
| | | 扬吉哭迷刑 |
| | | 10万丽天王 |
| | 石坊信白 | 可用的左键索具 |
| | 杀统信息 | 可用的仔陌谷重 |
| | | |
| | 系统设置 | 语言 |
| | | 时间地区 |
| | | |
| | 维护 | 清除* ² |
| | | 更新软件 |
| | | 自动软件更新 |
| | | 重新扫描音乐存储*3 |
| | | |
| | | 月山 CD 三 二 山 CD |
| | | 取制版平信忌 |
| | | ABOUT |
| | | |
| | 系统设置 | N.RADIO 缓冲区 |
| | | 禁用 MOTS |
| | | 自动抓轨*4 |
| | | 自动播放*4 |
| | | CD 抓轨设备*4 |
| | | |
| | 网络信息 | 主机名称 |
| | | 具体位置 |
| | | |
| | | MAC +++++ |
| | | 口牙心心 |
| | | C 注 按 各 尸 场 |
| | | 马 联网连接 |
| | | BONJOUR 状态 |
| | | 音乐服务器状态 |
| | | 共享文件夹名称 |
| | | 用户名 |
| | | |
| 1* 只有在 Option 1-6 才能使用。 | 角色 | 播放定时器*1 |
| ^{2*} 只有在 N.MUSIC 使田内部硬舟时才能使田 | | 音频主控制器 |
| | | |
| 六百社使用》IP的服务 | | NIN MUSIC *5 |
| * ⁻ 只有在 CD 抓轨设备连接时才能使用。 | | |
| 5* 只有当音频主控制器为打开状态时才能使用。 | | N.KADIO*5 |

4

菜单概述 - 高级

| BeoSound 的日常操作中所使用的菜 | 系统信息 | BS5 封装外壳温度 | |
|---------------------------------------|------|--------------------------|--|
| 单在使田指针和滚轮时可以使田 | | BM5 封装外壳温度 | |
| 十年 区历11 时间被花时 5 区区历。 | | BM5 硬盘驱动器温度 | |
| 田干进行宫级设置的附加莁单被"鸤 | | BM5 正常运行时间 | |
| | | | |
| 藏 ,因为不需要经常使用,他们只 | 系统设置 | 节电 | |
| 是"状态显示器",或者因为更改这些 | | 调试日志 | |
| 菜单中的设置可能会影响 BeoSound | | | |
| 的性能 | 维护 | 将记录提交给 BANG & OLUFSEN 公司 | |
| ЦЛ ТВС° | | 重新启动 | |
| | | | |
| 莱格海山达出"大海"共义 | 维修设置 | 音乐存储 | |
| 安想调出这些 局级 采里: | | 音乐服务器 | |
| > 用指针高亮选择"模式"。 | | 重建音乐服务器*6 | |
| > 旋转 滚轮, 选择 "设置 ["] 。 | | | |
| > 按 > 两次然后再按GO。 | 产品信息 | CD 驱动器*7 | |
| | | | |
| 只有附加菜单显示在这里。 | 网络设置 | 客户端密码 | |
| | | 主机名称 | |
| | | 具体位置 | |
| | | | |
| | 角色 | 延迟*8 | |
| | | | |

^{6*} 只有当音乐服务器为打开状态时才能使用。 ^{7*} 显示 CD 抓轨设备是否已连接。使用该菜单 检查 CD 抓轨设备是否连接正确。选项包括: 选项是 "已检测到"和 "未检测到"。如果菜单 显示 "未检测到",请检查 BeoSound 5 和 CD 抓轨设备之间的连接。

^{8*} 只有当 AM 选项为0时才能使用。

䜣距离操作

音乐系统专为近距离操作而设计。 您 可浏览音乐和电台并加以选择。



根据您所使用的信号源和所在的视图,在某个 清除列表 … 删除播放列表中的所有内容。 项目高亮显示的情况下按住 GO 时会出现不 添加至 ... 将项目添加至收藏夹。如果您希望 同的选项。

N.MUSIC

删除 ... 从视图和列表中删除专辑、艺术家和 已排除内容列表 曲目。 添加至 ... 将项目添加至收藏夹。如果您希望 其再次纳入 MOTS。 从 MOTS 生成的播放列表中删除特定曲目, 需 清除列表 ... 删除已排除内容列表中的所有内 要将该曲目添加至"已排除内容列表"中。

N.RADIO

删除 ... 删除音乐台。 添加至....将音乐台添加至收藏夹。

彩色列表和编号收藏

删除 ... 从列表中删除专辑、艺术家、曲目或音 该列表包含最近添加至内部硬盘的所有曲目。 乐台。 清除列表 ... 删除当前列表中的所有内容。

播放列表

删除 ... 将曲目从播放列表中删除

从MOTS生成的播放列表中删除特定曲目,需 要将该曲目添加至"已排除内容列表"中。

删除 ... 从 "已排除内容列表" 中删除项目, 将 容。

抓劲

在抓轨CD时,该曲目将单独出现在抓轨列表中。 可以选择被抓轨的曲目进行播放。

最近添加

该列表按照专辑添加至硬盘的顺序排列。列表 中包括使用 CD 抓轨设备添加的曲目和从所连 接的电脑传输过来的曲目。

如何使用 Beo5 或 Beo6

如使用 Beo5 或 Beo6,则需对其进行 配置,以便与音乐系统配合使用。详 情请与您的零售商联系。



与 Beo6 的双向诵信

当 Beo6 的遥控器被设置为双向通 信并与无线网络连接时,您可以使 用谣控器浏览音乐系统上的音乐。 您可以杳看当前播放的内容并更 改曲目或将其添加至播放列表。

您的音乐系统也需要和网络连接。

欲了解更多有关 Beo6 与无线网络连接的 详细内容,参见 Beo6 的《指南》。

如果您想使用 Beo6 对 BeoSound 5 进行 无线操作, 您必须等待 Beo6 连接至无线 网络。

如果你将 Beo6 放入充电器 播放显示屏 仍将处在开启状态。您仍然可以操作 BeoSound 5

在 Beo6 上浏览 N.MUSIC

当前播放的曲目封面显示在 Beo6 上, 您可以 通过音乐收藏进行浏览,并将其添加至播放 列表或制作新的 MOTS 种子。在您制作新的 MOTS 种子时, 一旦新的 MOTS 列表生成, 当 前曲目的播放将被中断。

要想浏览音乐……

- 要启动产品, 你必须处在红外诵信范围之内。
- > 洗择您希望使用的分类按钮, 专辑或艺术家。
- > 选择以某个字母开头的专辑或艺术家名称, 调 出相应列表, 专辑和艺术家按字母讲行分类。
- > 用手指划过屏幕(从上到下或从下到上), 便可从一个画面切换到下一个画面。
- > 短暂按下以选定。
- > 按住所示项目以调出所选项目的各选项。

添加至播放列表……

- > 按住项目以调出选项播放列表。
- > 按下"播放列表"按钮,将曲目添加至播放列表。

要想使用曲目作为 MOTS 的种子……

- > 按下项目以调出选项 MOTS。
- > 按下 MOTS 标志 使用该曲目作为 MOTS 的种子。

在所有的列表中均可诵讨按住某个项目来调出 该项目各选项的画面。



> 触摸按钮, 激活音乐信号源 (例如 N.MUSIC)。 最近播放的曲目的封面将显示在屏幕左侧。右 边的封面可以作为获取新乐曲的灵感。

| А | В | С | D | Ε | F | G |
|---|---|---|---|---|---|--------|
| н | I | J | к | L | М | Ν |
| 0 | Ρ | Q | R | S | т | U |
| V | W | х | Y | z | + | |
| | | | | | | \Box |
| | | | | | | |

按下某个字母来查看相应的专辑或艺术家。



要想返回"字母键盘",请按下屏幕左侧的某个 字母。



按下播放屏幕上的封面,调出播放列表。

如何使用 Beo4

此音乐系统还能通过 Beo4 遥控器操 作。



调节声音设置

保存您喜欢的声音设置。保存声音 设置后,系统在每次开机时均按该 设置开始播放。

声音的出厂设置是一个中立值,适 合大多数收听情况。

当您将 BeoLab5 扬声器连接至音 乐系统时,必须在"扬声器类型" 菜单中进行设置。

当您的音乐系统被设置为 Option 0 时, 无 法使用"声音"菜单。

调节音量、低音或高音

您可以预设音量、低音、高音和平衡。 响度功能用于补偿人耳对高低频率欠缺敏感 性的不足。这些频率在低声量的情况下会有所 提升,使低声的音乐显得比较有动力。

声音设置……

- > 用**指针**高亮选择 "模式" 。
- > 旋转滚轮,选择"设置"后按 GO。
- > 用指针高亮选择 "声音"。
- > 旋转滚轮,选择要调节的声音元素:音量、平 衡、低音、高音、响度或扬声器类型,然后按 GO。当前值为进入时的"滚轮焦点"。
- > 旋转**滚轮**调节声音设置, 然后按下 GO 进行 保存。



调整声音时,扬声器会根据调整做出反应。

音量调节为0则会静音。不能保存0音量或高于 75的音量。

如果您的音乐系统设置为 Option 0, 音乐系统的音量将始终显示为最大音量。

更改语言和时区

您随时都可更改音乐系统的显示 语言。

语言选妥之后,全部菜单和显示信 息便以所选的语言出现。

当您改更改语言时,音乐系统会重 新启动。

在将 BeoSound 5 作为播放定时器 的一部分之前,请务必确保时区设 置正确。 您可以将音乐系统的显示语言更改为自己喜欢 的语言。

更改语言……

- > 用**指针**高亮选择 "模式"。
- > 旋转滚轮,选择"设置"后按 GO。
- > 用指针高亮选择 "系统设置"。
- > 旋转**滚轮**, 选择 "语言" 后按 **GO**。
- > 旋转滚轮选择您需要的语言,并按下 GO。
- > 使用指针退出菜单。

设置正确的时区……

- > 用**指针**高亮选择 ["]模式" 。
- > 旋转滚轮选择 "设置" 后按 GO。
- > 用指针高亮选择"系统设置"。
- > 旋转滚轮选择 "时间地区",然后按 GO。
- > 旋转滚轮选择正确的时区, 然后按 GO。
- > 使用指针退出菜单。



您可在"系统设置"菜单中选择偏好语言。在进入时会显示当前语言,此处为,ENGLISH (中文)。

维护菜单

您可以通过菜单激活清除功能,将 不需要的曲目从内部硬盘上删除。 只有当选择内部硬盘作为音乐存 储器时才能使用清除功能。

请注意,即使将项目从内部硬盘上 删除,如果您将它们再次转移至硬 盘,它们还是会重新出现。

您还可以对产品软件讲行更新并 阅读了解您产品中的最新软件。

高级菜单将记录提交给 BANG & OLUFSEN 公司会收集产品错误日志,并通过互联网 压缩发送至 Bang & Olufsen。只有在技 术人员发出请求时,才能够成功提交。

清除功能

可以使用清除功能将曲目, 专辑或艺术家从内 你可选择手动更新软件, 或者将系统设置为自 N.Music 激活时首先季要打开该功能

打开清除功能……

- > 用指针高亮选择"模式"。
- > 旋转**滚轮**洗择 "设置" 后按 GO。
- > 用指针高亮选择 "维护"。
- >旋转滚轮选择"清除",然后按 GO。
- > 旋转**滚轮**选择"打开", 然后按 GO。

现在,当您高亮诜中某个列表中的某个项目时, 取消", GO 按钮来选择删除各项目。

手动更新软件

部硬盘中永久删除。要想使用清除功能,在 动更新软件。当您更新软件时,系统会重新启 动

手动更新软件……

- > 用指针高亮选择"模式"。
- > 旋转**滚轮**, 选择"设置"后按GO。
- > 用指针高亮选择"维护"。
- >旋转滚轮,选择"更新软件",然后按GO。
- >显示屏上就会显示 Bang & Olufsen 徽标并 出现一条消息:"查找新软件 - 按 GO进行
- 例如 N.Music 的艺术家视图,可以通过按住 >软件更新完成后,显示屏上将出现 "已完成下 载"。如果没有可用的新软件,显示屏上就会 出现"没有新的更新软件可用"。
 - >打开备用系统,使软件更新生效。

注意1 手动更新软件是一种一次性操作,不影 响"自动软件更新"设置。

注意! 手动更新软件会影响播放。

自动软件更新

建议您将自动软件更新功能设置为开启状 态。

自动软件更新……

- > 用指针高亮选择 "模式"。
- > 旋转滚轮, 选择 "设置" 后按 GO。
- > 用指针高亮选择"维护"。
- > 旋转滚轮,选择"自动软件更新"。按 GO,
- > 选择 "是" 或 "否", 然后按 GO 进行保存。 该设置在出厂设置中是启用的。
- > 使用指针退出菜单。

说明! 建议您不要更改"自动软件更新 - 是" 的设置。如果禁用此设置,系统就不会自动 寻找软件更新。

弹出 CD

如果您的音乐系统配备了可选 CD 抓轨设备, 可以使用该功能弹出所装载的 CD。如果您已 经装载了 CD 但是决定现在不抓轨,可以使用 该功能。

弹出已装载的 CD……

- > 用指针高亮选择 "模式"。
- >旋转滚轮,选择"设置"后按GO。
- > 用指针高亮选择"维护"。
- >旋转**滚轮**选择 "弹出 CD", 然后按GO。

<u>关于如何对可选 CD 抓轨设备进行设置, 请参</u>见"维修设置"。

清除 更新软件 自动软件更新 弹出 CD 最新版本信息 ABOUT

维修设置

在"维修设置"菜单中. 您可增加 互联网广播缓冲时间,还可禁用 MOTS 功能。

您可以对可选 CD 抓轨进行设置以 决定抓轨是否自动进行以及被抓 轨的 CD 是否自动播放。

您可以调出"隐藏的"菜单来洗择 音乐存储。

N.RADIO 缓冲区

如在收听互联网广播时声音似乎中断。则您可 MOTS 功能会自动使用您的播放列表中的最 络广播数据流的接收。

> 用指针高高洗择"模式"。

- > 旋转**滚轮**, 选择 "设置" 后按 GO。
- > 用**指针**高亮选择 ["]维修设置["] 。
- > 旋转滚轮, 选择 N.RADIO 缓冲区, 然后按 > 用指针高亮选择"维修设置"。 GO.
- > 旋转滚轮, 选择缓冲时间长度 (以秒计), 然 > 旋转滚轮, 选择 "是" 后按 GO。 后按 GO.

能会增长。

Bang & Olufsen 不能保证从节目供应商处获 得的电台质量。

禁用 MOTS

增加缓冲时间,优化对较差的互联网连接或网 后一首曲目来生成一系列的类似音乐曲目。 MOTS 在出厂时是启用的。不过,如果您只想 听自己主动选择的音乐, 可禁用 MOTS 功能。

- > 用指针高亮选择 "模式"。
- > 旋转**滚轮**, 选择 "设置" 后按 GO。
- > 旋转滚轮,选择 "禁用 MOTS" 然后按 GO。

禁用 MOTS 时, 仅会播放您手动添加至播放列 注意,如增长缓冲时间,广播的启动时间也可 表中的音乐。关于 MOTS 的详细信息请参 阅 "MOTS"。

CD 抓轨设备启动

导航杆或按下某个按钮来近距离操作 为当您装载音频 CD 时自动启动抓轨。当 CD 后立即播放 CD。一旦被抓轨,音乐系统将开始 BeoSound 5 时启动, 在 BeoSound 5 被打开 被抓劫时, 元数据 (如果有) 将自动传输。如 播放 CD 上的第一首曲目。 时, 您可以更改该设置以便使 CD 抓轨设备始 果有元数据, 可以手动添加并通过所连接电脑 终处于打开状态。

- > 用指针高高洗择"模式"。
- > 旋转**滚轮**, 选择 "设置" 后按 GO。
- > 用指针高亮选择"维修设置"。
- > 旋转滚轮选择 CD 抓轨设备, 然后按 GO_{\circ} > 旋转滚轮, 选择 "自动抓轨" 后按 GO_{\circ}
- > 旋转**转轮**选择 "始终打开" 并按 **GO**。

在出厂设置 "手动打开"下, 如果用遥控器或从 如果选择 OFF, 只有在确认时抓轨才会启动。 连接房间操作 BeoSound 5, CD 抓轨设备不会 打开。必须近距离操作 BeoSound 5 才可以打 只有拥有未压缩内容的标准 CD 才可以被抓轨。 开 CD 抓轨设备。

自动抓劾

CD 抓勃设备被设置在您通过旋转转轮, 移动 当可洗 CD 抓勃设备被连接时, 可以将其设置 在您抓勃音频 CD 时, 可以将系统设置为抓勃 讲行传输。

- > 用**指针**高亮选择 ["]模式" 。
- > 旋转滚轮, 选择 "设置" 后按 GO。
- > 用指针高亮选择 "维修设置" 。
- > 旋转**滚轮**选择 "打开",然后按 GO。

白动播放

- > 用指针高高洗择"模式"。
- > 旋转滚轮, 选择"设置"后按 GO。
- > 用指针高亮选择"维修设置"。
- > 旋转滚轮, 选择 "自动播放" 后按 GO。
- > 旋转转轮洗择 ON 并按 GO.

您可以在抓轨 CD 期间的任何时候选择不同的 信号源 专辑 艺术家或曲目,但是在各个曲目 被抓轨之前不能进入正在抓轨的 CD 上的曲目。

音乐存储

BeoSound 5 进行相应设置。BeoSound 5 在 进行设置时, 您可以 将 BeoSound 5 设置作 以使用该选项。如果存储在内部硬盘上的音乐 出厂时设置为与内部硬盘共同使用。

- > 用指针高高洗择"模式"。
- > 旋转**滚轮,** 选择 "设置" 。
- > 按 > 两次然后再按 GO。
- > 用指针高亮选择 SERVICE SETTINGS。
- > 旋转**滚轮**, 选择 BeoMaster 5 (内部硬盘) > 旋转**滚轮**, 选择 YES 后按 **GO**。 或已连接的服务器, 然后按 GO。

Bang & Olufsen 建议您使用专门的 "网络附加 入" 暂停" 模式, 硬盘也不会关闭。 存储"装置,请联系您的 Bang & Olufsen 零 售商获取详细信息。

音乐服条器

如果使用 NAS 作为音乐存储器,需要对 在进行设置时,例如对 BeoSound 5 Encore 只有将内部硬盘作为音乐服务器使用时,才可 为音乐服务器,以便其他装置读取其内容。

- > 用**指针**高亮选择 "模式",
- > 旋转**滚轮**, 选择 "设置"。
- > 按 **>** 两次然后再按 GO。
- > 用指针高亮选择 SERVICE SETTINGS。
- > 旋转滚轮, 选择 MUSIC STORAGE 后按 GO。 > 旋转滚轮, 选择 MUSIC SERVER 后按 GO。 > 用指针高亮选择 SERVICE SETTINGS。

当 MUSIC SERVER 功能被激活时,系统不会进 > 旋转滚轮,选择 YES 后按 GO。

重建音乐服务器

由于某些原因无法浏览,您可以对内部硬盘上 的音乐讲行重新扫描。

- > 用指针高亮选择 "模式"。
- > 旋转**滚轮**, 选择 "设置"。
- > 按 **>** 两次然后再按 GO。
- > 旋转滚轮。 选择 REBUILD MUSIC SERVER 后 按GO.

网络设置

可以在网络上对系统进行设置,也 可以使用有线或无线连接对其进行 设置。为了获得最为可靠的网络连 接, Bang & Olufsen 推荐使用线 缆连接。

Bang & Olufsen 还推荐您使用独 立的路由器和接入点 - 一台 Network Link 路由器 - 确保以最 为可靠的方式播放数字音乐。

在安装和设置 BeoSound 时, 务必使 用 Bang & Olufsen 的安装程序。

如需详细了解 Bang & Olufsen 的 网络设置, 请与您的零售商联系。



Network Link 路由器

BeoSound 5 必须与 Network Link 的路由 您可在 "网络信息" 菜单中查看网络连接设置。 器进行连接。可以是有线连接也可以是无线 **连接。在使用内部硬盘时建议使用有线连接。** > 在音乐系统上用**指针**高亮选择 "模式"。 无线解决方案需要无线 USB 网络话配器 需 > 旋转滚轮 选择"设置"后按 GO. **要单独购买。BeoSound 5 在连接后可以播放** > 用指针高亮选择 "网络信息"。现在可以看到 存储在同样连接至 Network Link 路由器的 NAS 上的音乐。

在使用 NAS 时, NAS 上必须有可用的音乐。

杳看网络信息

- 网络连接的各项设置。

关于更改主机名称或密码的操作,参见下页。

主机名称、IP 地址和客户密码。

有时候您需要 BeoSound 5 设置中的主机名 要想更改网络设置…… 称、IP 地址和客户密码等信息,例如当您的路 > 用指针高亮选择"模式"。 由器被断开时。

相关信息可以在 "网络信息" 菜单中进行查询, > 旋转滚轮, 选择 NETWORK SETTINGS 后按 但是如果您希望更改密码或主机名称,需要进 **入"高级"菜单:** NETWORK SETTINGS。如果 > 调出您希望更改的设置,并按下 GO。 更改主机名称,系统将重新启动。

- > 旋转滚轮, 选择"设置"。
- > 按 > 两次然后再按 GO。
- GO.
- > 按照屏幕上给出的指示进行操作, 然后按下 GO 对变更进行存储。

HOST NAME

如何收听音乐

在您开始使用此系统前,您必须将 其连接至互联网. 以播放您希望使 用的音乐资源。此音乐系统有多种 音乐信号源可供您体验 - 互联网 广播,来自通过线路输入(需要 可洗配件) 连接至 BeoMaster 5 的 信号源的音乐,以及来自 BeoSound 5 甚至干"网络附加存 储(NAS)"设备的音乐。

零售商可帮您设置系统并使各种 信号源可用于播放。

如果内部硬盘正在使用,必须将音 乐转移到 BeoMaster 5 才能播放. 该操作诵讨使用专门 BeoConnect 软件的 PC 或 MAC 或者可选 CD 抓轨设备进行。



BeoConnect 软件

相连的计算机上。应使用经授权的 Bang & Olufsen 安装程序来进行连接和设置。

用干 Windows 操作系统的 BeoConnect 软件 可以通过以下网址下载: www.bang-olufsen.com/software-downloads

用于 Windows 操作系统的 BeoConnect 《指 南》包含在该软件中,也可以单独从以下网址下载: www.bang-olufsen.com/guides

用于 MAC 的 BeoConnect 软件可以通过以下 网址下载: www.bang-olufsen.com/software-downloads

用于 MAC 的 BeoConnect 《指南》 包含在该软 件中,也可以单独从该网址下载:

BeoConnect 软件必须安装在与 BeoMaster 5 也可以使用 Windows Media Player 来读取 CD 中的音乐并将其传送至 BeoMaster 5, 并使用 Windows Explorer 来进行组织 (或者使用 iTune), 但是必须在电脑上安装 BeoConnect, 因为它是 电脑与 BeoMaster 5 的 "链接"。 登录<u>www.bang-olufsen.com/fag</u>, 查找

BeoSound 5 以了解更多信息。

播放互联网广播

要想收听广播,必须将音乐系统与互联网连接, 激活互联网广播…… 并通过 BeoConnect 软件进行注册。欲了解 > 用指针高亮选择"模式"。 更多信息,请参阅 BeoConnect《指南》。

- > 旋转**滚轮**,选择 N.RADIO,然后按 GO。
- > 选择要收听的电台, 然后按 GO 播放。

* 如果您已将 N.RADIO 重命名为 RADIO 以方 便 Beo4 导航,则必须改选 RADIO。详细信息 请参阅"更改信号源名称"。

可能略有迟延才会出现声音。具体需要的时间 取决于互联网连接速度、N.Radio 缓冲长度和 所连接广播电台的运行状况。如需了解更多有 详细信息请参阅"N.Radio 缓冲区"。

您可将喜欢的广播电台添加到收藏列表中,供 以后快速选择。详细信息请参阅"创建彩色列表 和编号收藏夹"。



播放来自 N.MUSIC 信号源的音乐

此音乐系统允许您访问所在网络上的数码音乐 激活 N.MUSIC······ 存储器。该数码音乐存储器可能是内部硬盘, > 用指针高亮选择"模式"。 也可能是某些指定的标准 NAS 装置。

您的 Bang & Olufsen 零售商必须为您进行 安装。

如您关闭了音乐库存储器 (NAS),则您将不 <u>详细信息请参阅 "更改信号源名称"。</u> 能播放其中存储的音乐。当存储器再次打开时, 音乐系统会自动重新连接音乐存储器。

> 旋转滚轮, 选择 N.MUSIC, 然后按 GO。 > 选择要收听的音乐, 然后按 GO 开始播放。

* 如果您已将 N.MUSIC 重命名为 CD 或 A.MEN 以方便 Beo4 导航,则必须改选 CD 或 A.MEN。

音乐存储……

您的音乐系统的出厂设置为从内部硬盘播放 音乐。但是, 您可以将其更改为从 NAS 设备播 放,条件是配备了该设备且您的系统可以对其 进行设置。详细信息请参阅"音乐存储"。

在首次连接一个新音乐存储器时:

- www.bang-olufsen.com
- MOTS 对数字音乐存储器中音乐的计算将在 音乐系统待机时进行。在连接新存储器时, 请留出一些待机时间来执行 MOTS。音乐存 储器中存储的音乐文件越多, 计算所需的时 间就越长。可以在"播放列表"中看到计算的 进度,包括 MOTS 的标志和完成的百分比。 计算大型的音乐收藏需要几天的时间。

为访问 NAS 上的音乐, 您必须在 NAS 设备上启 用 UPnP/DLNA。请参阅 NAS 设备随附的指南。

Bang & Olufsen 已在某些高端 NAS 设备上测 - 您的音乐系统需要一些时间来索引音乐收藏, 试和验证了您的音乐系统。为了获得最好的效 进行浏览。关于文件格式的相关信息请参见 果,只建议您采用通过验证的 NAS 设备。如需 了解更多信息,请联系您的零售商。

来自线路输入连接的附加音乐

您可以通过音乐系统的扬声器收听来自外部 设备的音乐。

连接操作需要使用的 USB 音频接口。USB 音 频接口需要单独购买。在 BeoSound 5 上使用 蓝牙时也需要通过 USB 音频接口来连接蓝牙 接收器,蓝牙也属于可选附件。

还有一些用于收听来自外部设备的音乐的可选 附件,具体信息请联系您的 Bang & Olufsen 零售商。

只有在 BeoSound 5 音频主控制器的设置为 打开状态时,才能够使用这种类型的连接。



您所连接的音乐设备是 BeoSound 5 上的信号 激活 A.AUX 信号源······ 源 A.AUX。该信号源可以被激活,但不能直接 > 用指针高亮选择 "模式"。 在 BeoSound 上或通过遥控器进行操作。

- > 旋转滚轮,选择 A.AUX,然后按 GO。
- > 现在可以照常对被连接的设备进行操作。

来自外部设备的附加音乐

您可以通过音乐系统的扬声器收听来自智能电 话或电脑等外部设备的音乐。

该设备必须被连接至与 BeoSound 5 相同的网 络,并且通过设备上的应用程序与 BeoSound 5 进行通信。一旦建立通信, BeoSound 5 的"控 制权"就由外部装置掌握了。也就是说,如果 外部设备选择 BeoSound 5 作为输出信号源, 如果在此期间您正在收听 N.Radio, N.Radio 将中断,被来自外部设备的音乐所取代。

如需了解更多信息,请联系您的 Bang & Olufsen 零售商。

只有在 BeoSound 5 音频主控制器的设置为 打开状态时,才能够使用这种类型的连接。



您所连接的音乐设备将作为信号源 A.AUX 出 激活 A.AUX 信号源…… 现在 BeoSound 5 上。信号源 A.AUX 将切断当 > 将您的设备与 BeoSound 5 建立 "通信"。 前在 BeoSound 5 上播放的任何信号源。该信 > 现在可以照常对被连接的设备进行操作。 号源不能直接在 BeoSound 上或通过遥控器进 行直接操作,也不能在 BeoSound 5 上或通过 谣控器被激活。

创建彩色列表和编号收藏

您可制作个人播放列表。共有红 绿 黄 蓝四种颜色可用干播放列 表之中。例如,您可让每名家庭成 员都制作一个他们自己的音乐或广 播电台收藏列表,或者为特定的场 合制作收藏列表,如假日或聚会。

您可以为某个广播台分配——个编号. 便可以使用谣控器讯谏切换至该 广播台。

您可以为 N.Music 项目分配一个 编号,便可以使用编号项目作为 MOTS 的种子. 而不是使用谣控器 上的数字按钮来选择它进行播放。

彩色列表和编号收藏夹内容适用 于您已经选择的音乐存储器。如果 您更改存储器装置,它们将被清除。

彩色列表

这四个彩色列表都可包含多个曲目, 专辑, 艺 每个编号收藏中都可包含一个广播电台或一 列表时 该项目将被添加

如需制作彩色列表……

- > 找到要添加到彩色列表中的曲目、专辑或电 > 找到要编号的项目, 然后按住 GO。 台. 然后按住 GO.
- > 旋转滚轮, 选择一种颜色。
- > 松开 GO.
- 应的颜色, 就可在"收藏夹"菜单中选择此彩 色列表。

黄色和蓝色,分别代表广播信号源和音乐信号源。

编号收藏夹曲日

术家或广播电台。当您将某个项目添加至彩色 首曲目。如果为一个已使用的号码分配一个新 的项目 将全替换先前的项目

如需制作编号收藏……

- > 旋转滚轮, 选择一个号码,
- > 松开 GO.
- > 现在, 只需在 Bang & Olufsen 谣控器上按相 > 现在,只需在 Bang & Olufsen 谣控器上按相 应的号码, 就可在"收藏夹"菜单中选择此, 编号收藏。

为 N.RADIO(RADIO) 选择某个编号的收藏夹 每个信号源有四个彩色列表,即红色、绿色、内容,可以切换至分配给该编号的广播电台。

> 为 N.MUSIC(A.MEM 或 CD) 选择某个编号的 收藏夹曲目, 意味着使用该曲目作为 MOTS 的 种子,而不是立即播放该曲目。

MOTS

您可以诵讨 MOTS 连续收听类似 的音乐。MOTS 功能通过很多不同 的参数来测定音乐相似度,如声音、 动态特征和节奏等,能够为待播放 的相似曲目生成一个"播放列表"。

利用 MOTS. 可便捷为某个特定情 形杳找音乐,或只需开始播放即可。 您只需挑洗一首歌曲, 然后 MOTS 就会自动创建一个相似音乐列表。

运行时只使用一个信号源

MOTS 使用当前选择的音乐信号源来生成播 放列表。MOTS 运行时只使用一个信号源。

请注意, MOTS 播放列表只能通讨内部硬盘或 已连接的 NAS 来生成。

MOTS 计笪

MOTS 计算基于声音、动态特征和节奏等, 会 搜索艺术家、专辑和流派等参数。MOTS 使用 MOTS分析 最新添加至播放列表的曲目来自动生成相似曲 当您将所有的音乐转移至内部硬盘上之 目序列, 生成的这些曲目将添加至播放列表已 后, MOTS 功能将需要一些时间对音乐收藏 有的内容中。如果播放列表的唯一内容是一个 进行分析. 然后再生成一个播放列表。一般情 彩色条目,则 MOTS 不能使用。

存储器上进行。如果您是首次或在禁用后添加 上的音乐也会被分析。 音乐存储器,系统将需要一些待机时间来完成 MOTS 计算。

见 "禁用 MOTS"。



MOTS 标识。

况下分析每个曲目需要15秒钟。

您的音乐系统待机期间, MOTS 计算将在音乐 在使用 NAS 服务器作为音乐存储器时, NAS

只有在系统处于待机期间,才会进行分析。 因此, 当产品为分析所有曲目而长时间处于待 如需了解如何禁用和启用 MOTS 功能, 请参 机状态时, 所添加的曲目只是 MOTS 列表的一 部分。

角色菜单

您的音乐系统可以在链接设置中 作为音频或视频主控制器上定时 器程序的一部分。

也就是说,如果您激活音乐系统中 的功能,连接至您的音乐系统的扬声 器将在程序预定的时间开始播放。

在角色菜单中,您可决定由哪个遥 控器按钮来激活音乐和广播播放。

按照出厂设置, N.MUSIC 按钮可 以激活来自 BeoMaster 5 的音乐播 放(或您所选择的其他音乐服务器)。

N.RADIO 按钮可以激活来自互联 网的广播。

在 Beo4 上,这两个按钮都位于 LIST 菜单中。如您有一部 Beo4 且经常 使用该信号源,我们建议您更改信 号源名称,并改用 CD 或 A.MEN 按钮来激活 N.MUSIC 信号源,改 用 RADIO 按钮来激活 N.RADIO 信号源。

激活播放定时器

要想使用连接至您的音乐系统的扬声器,必须 激活 BeoSound 5 内的播放定时器。一旦被 激活,播放定时器将一直保持活跃状态直至被 再次关闭。

- > 用指针高亮选择"模式"。
- > 旋转滚轮,选择"设置"后按 GO。
- > 用**指针**高亮选择 "角色" 。
- > 旋转滚轮选择 "播放定时器",然后按 GO。
- > 旋转滚轮选择 "打开", 然后按 GO。
- > 使用指针退出菜单。



角色菜单的内容

您的音乐系统中可以获得的信号源也可以用 作编程定时器的信号源。

如果定时器使用 N.MUSIC 作为信号源,将从 红色收藏夹列表开始播放。因此,如果红色列 表中没有存储内容,将没有内容播放。

如果定时器使用 N.RADIO 作为信号源, 您可 以选择编号的收藏夹内容(频道), 如果您的 音乐系统在选定的频道编号中没有存储内容, 将没有内容播放。

请记住,如果您更改了 BeoSound 5 信号源的 名称,在对播放器进行编程时,新的名称将被 选择。

音频主控制器

您可以通过对音频主控制器菜单进行设置来 决定是否将 BeoSound 5 作为您的系统中的 音频主控制器。该设置可以影响您的系统中 BeoSound 5 的 "角色" 并决定哪些菜单可用。 > 用指针高亮选择 "模式"。 **例如, 如果将音频丰控制器菜单设置为"关闭"**, > 旋转滚轮, 选择"设置"后按 GO。 **您将无法获得用于已连接信号源的 A.AUX 选** > 用指针高亮选择角色。 项。具体信息请联系您的 Bang & Olufsen 零 > 旋转滚轮选择 AM 选项, 然后按 GO。 售商。

- > 用指针高高洗择"模式"。
- > 旋转滚轮, 选择 "设置" 后按 GO。
- > 用指针高亮选择 "角色"。
- > 旋转滚轮选择音频主控制器, 然后按 GO。
- 置, 然后按下 GO 进行保存。

AM 诜项

当 BeoSound 5 被设置为音频主控制器时, 必 须同时对 Option 进行编程

- > 旋转滚轮为您的系统选择适当的 Option, 然 后按下 GO 进行保存。

音乐系统有五个不同的 Option.

- Option 0. 用干当音乐系统与视频系统连接, 并 且没有扬声器直接连接到音乐系统。
- > 旋转滚轮为您的系统选择适当的调节声音设 Option 1. 用于当音乐系统是独立设置或与视频 系统连接,且有扬声器连接到音乐系统。 Option 2: 用于音乐系统安装在一个房间并与另 一个房间内的视频系统连接。
 - Option 5: 用于音乐系统安装在一个链接房间 内, 而该房间还有 Bang & Olufsen 电视机。 Option 6. 用干音乐系统安装在一个链接房间 内, 而该房间没有 Bang & Olufsen 电视机。













更改信号源名称

沢延

信号源。

- > 用指针高高洗择"模式"。
- > 旋转**滚轮**, 选择 "设置" 后按 GO。
- > 用**指针**高亮选择 "角色" 。
- > 旋转滚轮,选择 CD、A.MEM 或 N.MUSIC 后 > 用指针高亮选择 ROLES。 按 GO。
- > 如果需要,您还可以对 N.RADIO 信号源进 > 设置必要的迟延。 行更改。
- > 按 GO 进行保存。

说明! 当您更改 CD 或 A.MEN 的信号源名称时, 音乐系统的显示器中也会进行相应更改。当操作 流程提示您使用 CD 或 A.MEN 替换 N.MUSIC 时,应遵照提示进行操作。如果您对该信号源 也进行更改, N.RADIO 也会被 RADIO 替换。

为了更方便地用遥控器访问 N.MUSIC 信号源,为了确保被连接的电视机准备好播放来自音 您可将系统设置为通过 CD 按钮激活 N.MUSIC 乐系统的音乐,可以设置延迟。只有当音乐系 统被设置为 Option 0 时才适用本操作。

- > 用指针高高洗择 "模式"。
- > 旋转**滚轮**, 选择 "设置"。
- > 按 **>** 两次然后再按 GO。
- > 旋转**滚轮**选择 DELAY, 然后按 GO。
- > 按 GO 进行保存。

更改启动时间

如果您希望以更快的速度启动音 乐系统,可以缩短启动时间,但是 这样会增加系统待机时的电源消 耗。 您可以通过将 POWER SAVING 菜单中的设 置更改为 OFF 来缩短启动时间。

更改默认功耗……

- > 用指针高亮选择"模式"。
- > 旋转滚轮, 选择"设置"。
- > 按 > 两次然后再按 GO。
- > 用指针高亮选择 SYSTEM SETTINGS, 然后 按 GO。
- > 旋转滚轮,选择 POWER SAVING 后按 GO。
- > 旋转滚轮选择 AUTOMATIC 或 OFF, 然后按 GO。
- > 使用指针退出菜单。

SYSTEM SETTINGS 菜单中还包含一个 DEBUG LOGGING 菜单。只有在技术人员做出请求时, 才可以更改该菜单中的设置。



您可在 SYSTEM SETTINGS 菜单中更改待机功 耗。在进入时会显示当前的设置,此处为 AUTOMATIC。