BeoSound 5 Encore

指南



BANG & OLUFSEN

尊敬的客户

本指南包含产品的其他信息,将详细说明《入门指南》中提到的特性和功能。

此外,您可浏览到如何设置、如何用 Bang & Olufsen 遥控器操作产品、如何 使用您的数码音乐资源等内容。

本指南将根据实际情况 (如软件更新等) 定期更新, 以反映其新特性和新功能。

您还可在常见问题部分了解更多信息,参阅网站 www.bang-olufsen.com/faq。

目录

菜单概览, 4 显示屏菜单概览。

近距离操作,5 如何实际操控您的音乐系统。

如何使用 Beo5 或 Beo6, *6* 如何用 Beo5 或 Beo6 操作您的音乐系统。

如何使用 Beo4, 7 如何用 Beo4 操作您的音乐系统。

更改语言, 8 如何更改显示语言。

更改启动时间, 9 如何更改 POWER SAVING 模式的设置。

更新软件, 10 如何更新音乐系统软件。

密码系统, 11 如何使用密码系统。

调节声音设置, 13 如何调节平衡、低音、高音等。

维修设置, 14 了解 SERVICE SETTINGS 菜单的功能。

网络设置,15 了解 NETWORK SETTINGS 菜单的功能。

角色和选项设置,17 如何更改信号源的角色和名称以及选项设置。

如何收听音乐, 18 如何播放音乐资源。

创建彩色列表和编号收藏,24 如何制作个人播放列表。

MOTS, 25 详细了解 MOTS。

菜单概览

A.MEM (USB - 正面)	COVERS	
	ARTISTS	
	ALBUMS	
	TITLES	
	FAVOURITES	
	QUEUE	
N.MUSIC/CD (ETHERNET/USB - 背面)	COVERS	
	ARTISTS	
	ALBUMS	
	TITLES	
	FAVOURITES	
	QUEUE	
	_	
RADIO	GENRES	
	LANGUAGES	
	COUNTRIES	
	NAMES	
	FAVOURITES	
A.AUX (线路输入)		
SETTINGS	SOUND	VOLUME
		BALANCE
		BASS
		TREBLE
		LOUDNESS
	SYSTEM SETTINGS	LANGUAGE
		POWER SAVING
	MAINTENANCE	UPDATE SOFTWARE
		AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE
		RESCAN MUSIC STORAGE
		LATEST RELEASE INFORMATION
		ABOUT
		CHANGE PINCODE
	SERVICE SETTINGS	N.RADIO BUFFER
		MOTS
		音乐存储
	NETWORK INFO	
	NETWORK SETTINGS	
	ROLES	>>MUSIC STORAGE NAME<<
		(您可在此将存储的音乐配置到 N.MUSIC 和 CD 按钮上。)

近距离操作

音乐系统专为近距离操作而设计。 可浏览音乐和电台并加以选择。



如何使用 Beo5 或 Beo6

如使用 Beo5 或 Beo6,则需对其进行 配置,以便与音乐系统配合使用。详 情请与您的零售商联系。



如何使用 Beo4

此音乐系统还能通过 Beo4 遥控器操作。



更改语言

您随时都可更改音乐系统的显示 语言。

语言选妥之后,全部菜单和显示信 息便以所选的语言出现。 您可以将音乐系统的显示语言更改为自己喜欢 的语言。

更改语言……

- > 用指针高亮选择 MODE。
- > 旋转滚轮,选择 SETTINGS 后按 GO。
- > 用指针高亮选择 SYSTEM SETTINGS。
- > 旋转**滚轮**, 选择 LANGUAGE 后按 **GO**。
- > 旋转**滚轮**, 选择要使用的语言, 按 GO 保存 设置, 或者……
- > ······按**>** 退出菜单但不保存设置。



您可在 SYSTEM SETTINGS 菜单中选择偏好语 言。在进入时会显示当前语言,此处为,ENGLISH。

更改启动时间

如您希望加快音乐系统的启动速度. 可更改待机功耗。

通过更改音乐系统的待机功耗,您可缩短其启 动时间。

更改功耗……

- > 用指针高亮选择 MODE。
- > 旋转滚轮,选择 SETTINGS 后按 GO。
- > 用指针高亮洗择 SYSTEM SETTINGS.
- > 旋转滚轮,选择 POWER SAVING 后按 GO。
- > 旋转滚轮, 选择 YES 或 NO, 然后按 GO。
- > 用指针退出菜单。

请注意,将 POWER SAVING 菜单设置为 NO 您可在 SYSTEM SETTINGS 菜单中更改待机功 会增大音乐系统的待机功耗。



耗。在进入时会显示当前的设置,此处为:YES。

更新软件

您可"手动"更新软件.或者将系 统设置为在有新软件时自动更新。

软件更新期间勿断开电源连接。

您可选择手动更新软件,或者将系统设置为自 自动更新软件…… 动更新软件。

手动更新软件……

- > 用指针高亮选择 MODE。
- > 旋转**滚轮**. 洗择 SETTINGS 后按 GO.
- > 用指针高高洗择 MAINTENANCE。
- GO.
- > 显示屏上就会显示 Bang & Olufsen 徽标并出 存设置。 现一条消息: "Checking for new software - > 用指针退出菜单。 Press GO to cancel".
- > 软件更新完成后,显示屏上将出现 "Download 注意! 我们推荐您启用 "AUTOMATIC SOFTWARE 屏上就会出现 "No new software update 自动寻找软件更新。 available" .
- > 在音乐系统上按待机按钮可将其切换为待机 注意! 您的音乐系统没有内部时间源。也就是

注意! 手动更新软件是一种一次性操作, 不影 Encore 音乐系统同步。 响 "AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE" 设置。

注意! 手动更新软件会影响播放。

- > 用指针高亮选择 MODE。
- > 旋转滚轮, 选择 SETTINGS 后按 GO.
- > 用指针高亭洗择 MAINTENANCE.
- > 旋转滚轮, 洗择 AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE, 然后选择 YES。该设置在出厂设置 中是禁用的。
- > 旋转滚轮,选择 UPDATE SOFTWARE 后按 > 如需启用 "AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE", 请旋转**滚轮**, 洗择 ENABLED. 然后按 GO 保

Completed"。如果没有可用的新软件、显示 UPDATE"设置。如果禁用此设置。系统就不会

状态, 然后等待其自动开机, 使软件更新生效。 说您的音乐系统将按照单独的时间表每八天自 动检查软件更新,而不是与其他 BeoSound 5

密码系统

您可激活密码系统并自行设置一 个密码。如保存一个空密码,就会 禁用密码系统。

使用密码 音味着当您的音乐系统 新开电源超过约30分钟后,就只 能诵讨接诵电源并键入密码才能 再次启动。

如未输入密码, 音乐系统在约3分 钟后会自动讲入待机状态。

- 如需激活密码系统……
- > 用指针高亮选择 MODE。
- > 旋转滚轮, 选择 SETTINGS 后按 GO.
- > 用指针高高洗择 MAINTENANCE.
- > 旋转滚轮, 选择 CHANGE PINCODE, 然后 按GO。
- > 旋转滚轮输入一个自选的4位数字密码, 然 后按 GO 确认每一位数字。如有必要,用右箭 头按钮删除数字。如果所有数字都被删除, 就会取消所输入的内容。
- > 旋转滚轮,选择 STORE 后按 GO。
- > 重新输入密码, 然后按 GO 确认每一位数字。 如需更改密码……
- > 旋转**滚轮**, 洗择 STORE 后按 GO。

要禁用密码系统……

- > 用指针高亮选择 MODE。
- > 旋转滚轮,选择 SETTINGS 后按 GO。
- > 用指针高亮选择 MAINTENANCE。
- > 旋转滚轮,选择 CHANGE PINCODE,然后按 GO.
- > 旋转滚轮输入当前密码, 然后按 GO 确认每 一位数字。使用右箭头键删除所有数字并选 > 旋转滚轮, 选择 STORE 后按 GO。 择保存。该操作将禁用密码保护功能。
- > 现在您必须保存一个"空"密码。做法是旋 转滚轮,选择 STORE 并按 GO 两次。

如果您输入错误的密码达五次,将会导致您的 > 重新输入密码,然后按 GO 确认每一位数字。 电视机关机达三小时,也就是说您无法在这段 > 旋转滚轮,选择 STORE 后按 GO。 时间内使用它。



- > 用指针高亮选择 MODE。
- > 旋转**滚轮**, 选择 SETTINGS 后按 GO.
- > 用指针高亮选择 MAINTENANCE。
- > 旋转**滚轮**, 选择 CHANGE PINCODE, 然后按 GO.
- > 如果已启用密码系统,则您必须输入当前密 码才能更改密码。做法是旋转滚轮输入当前 密码, 然后按**GO**确认每一位数字, 如有必要, 用右箭头按钮删除数字。
- > 现在, 旋转滚轮输入一个自选的4位数字密 码, 然后按 GO 确认每一位数字。如有必要, 用右箭头按钮删除数字。
- > 旋转**滚轮**, 选择 STORE 后按 GO 确认。

注意,每3个小时内只能更改密码10次。

实用提示……

在首次启动音乐系统时,如果您被要求输入 密码,而您未从 Bang & Olufsen 零售商处获 得密码,请与您的零售商联系,获得密码后 再继续操作。

如忘记了密码,请与 Bang & Olufsen 零售商 联系,以获取 Bang & Olufsen 万用密码。 您需用万用密码来重新启动系统。

调节声音设置

保存您喜欢的声音设置。保存声音 设置后,系统在每次开机时均按该 设置开始播放。

声音的出厂设置是一个中立值,适 合大多数收听情况。

调节音量、低音或高音

您可以预设音量、低音、高音和平衡。 响度功能用于补偿人耳对高低频率欠缺敏感 性的不足。这些频率在低声量的情况下会有所 增强,使低声的音乐变得更为动感。

声音设置……

- > 用指针高亮选择 MODE。
- > 旋转滚轮,选择 SETTINGS 后按 GO。
- > 用指针高亮选择 SOUND。
- > 旋转滚轮,选择要调节的声音元素: VOLUME、 BALANCE、BASS、TREBLE 或 LOUDNESS,然 后按 GO。当前值为进入时的"滚轮焦点"。
- > 旋转滚轮,调节声音设置,按 GO 永久保存 设置,或者……
- > ……按 > 临时保存设置。



调整声音时,扬声器会根据调整做出反应。

音量调节为0则会静音。不能保存0音量或高于 75的音量。

维修设置

在 SERVICE SETTINGS 菜单中. 您 可增加互联网广播缓冲时间,还可 禁用 MOTS 功能。

如需选择使用哪个音乐存储,参见第22页。

N.RADIO 缓冲

如在收听互联网广播时声音似乎中断,则您可 MOTS 功能会自动使用您的播放列表中的最后 络广播数据流的接收。

- > 用指针高高洗择 MODE。
- > 旋转滚轮,选择 SETTINGS 后按 GO。
- > 用指针高亮选择 SERVICE SETTINGS。
- > 旋转滚轮, 选择 N.RADIO BUFFER 后按 GO。 > 用指针高亮选择 SERVICE SETTINGS。 > 旋转滚轮,选择缓冲时间长度(以秒计),然 > 旋转滚轮,选择 MOTS 后按 GO。 后按 GO.

注意, 如增长缓冲时间, 网络广播的启动时间 禁用 MOTS 时, 仅会播放您手动添加到播放列 也可能会增长。

禁用 MOTS

增加缓冲时间,优化对较差的互联网连接或网 一首曲目来生成无限数量的类似音乐曲目。 MOTS 在出厂时是启用的。不过, 如果您只想 听自己主动选择的音乐, 可禁用 MOTS 功能。

- > 用指针高亮选择 MODE。
- > 旋转**滚轮**, 选择 SETTINGS 后按 GO。

- > 旋转滚轮,选择 DISABLED, 然后按 GO。

表中的音乐。关于 MOTS 的详细信息请参阅第 25页。

网络设置

您既可将系统设置为使用线缆连接 网络, 也可设置为无线连接网络。为 了获得最为可靠的网络连接, Bang & Olufsen 推荐使用线缆连接。

Bang & Olufsen 还推荐您使用独立的 路由器和接入点 – 一台 Network Link 路由器 - 确保以最为可靠的方式播 放数字音乐。

如需详细了解 Bang & Olufsen 的网 络设置, 请与您的零售商联系。

如需了解更多有关可能音乐信号源的信息, 请参阅第18页。



设置线缆连接

将以太网线缆的一端连接 Network Link 路由 手动连接网络…… 器,另一端连接音乐系统的以太网接口。DHCP > 用指针高亮选择 MODE。 功能默认为启用, 音乐系统会正确配置网络。 > 旋转滚轮, 选择 SETTINGS 后按 GO。 **如果禁用 DHCP功能**, 请按"自动连接网络……" > 用指针高亮选择 NETWORK SETTINGS。 部分的说明操作。

如果出于某种原因,未能自动分配 IP 地址、子 > 旋转滚轮,选择 DISABLED, 然后按 GO_{\circ} **网掩码、网关和 DNS 服务器、请按**"手动连接 > 旋转滚轮,选择 IP 地址、子网掩码、网关和 网络……"部分的操作说明。

自动连接网络……

- > 用指针高亮选择 MODE。
- > 旋转滚轮,选择 SETTINGS 后按 GO。
- > 用指针高亮选择 NETWORK SETTINGS。
- > 旋转滚轮,选择 ADVANCED 后按 GO。
- > 旋转**滚轮**,选择 DHCP 后按 GO。
- > 旋转滚轮,选择 ENABLED,然后按 GO。 这样,您的音乐系统就正确完成了网络配置。

- > 旋转滚轮,选择 ADVANCED 后按 GO。
- > 旋转**滚轮**, 选择 DHCP 后按 GO。
- DNS 服务器, 然后按 GO。
- > 旋转滚轮,选择相应数值,然后按 GO。
- > 对每个相关菜单项重复此过程。

设置无线连接

通常您可通过WPS (Wi-fi Protected Setup) ¹* 如果您的网络路由器名称未出现在列表之中, 您可在 NETWORK INFO 菜单中查看网络连 您已在网络上启用了 DHCP 服务。

自动连接网络……

- > 在 Network Link 路由器上按 WPS 按钮 〇 由器随附的《指南》。 激活 WPS 功能。
- > 在音乐系统上用**指针**高亮选择 MODE。
- > 旋转**滚轮**. 洗择 SETTINGS 后按 GO.
- > 用指针高亮选择 NETWORK SETTINGS。
- > 旋转滚轮, 选择 WIRELESS WPS, 然后按 您的音乐系统支持 wi-fi WLAN 802,11 a/n, T作 GO.
- 络名称和 "CONNECTED" 消息。这样, 您的 的零售商。 音乐系统就正确完成了网络配置。

手动连接网络……

- > 在音乐系统上用指针高亮选择 MODE。
- > 旋转滚轮, 洗择 SETTINGS 后按 GO.
- > 用指针高亮选择 NETWORK SETTINGS。
- > 旋转滚轮, 选择 WIRELESS AUTO, 然后按 GO.
- > 等待出现网络路由器列表。
- > 选择您的网络路由器, 然后按 GO。*1
- > 输入无线网络密码, 然后按 GO。等待音乐 系统显示屏上出现您的路由器的网络名称 和 "CONNECTED" 消息。 这样,您的音乐系 统就正确完成了网络配置。

自动完成无线网络连接,如果您的网络路由器则它可能被配置为不显示 SSID。在此情况下,接设置。 没有WPS功能,也可手动完成连接。我们假设 不要洗 WIRELESS – AUTO, 改洗 WIRELESS – MANUAL, 用滚轮选择国家后按 GO。然后用 > 在音乐系统上用指针高亮选择 MODE。 **滚轮**输入 SSID 网络加密类型和无线网络密码. > 旋转**滚轮**. 选择 SETTINGS 后按 **GO**. 每输入一个值按一次 GO。详情请参阅网络路 > 用指针高亮选择 NETWORK INFO。现在您

> 如需详细了解 Network Link 路由器, 请参阅 Network Link 路由器随附的指南。

频率为5GHz。如果网络路由器不支持5GHz, > 等待音乐系统显示屏上出现您的路由器的网 则音乐系统不能完成无线连接。详情请联系您

杳看网络信息

- 即可杳看网络设置状态。

角色和诜项设置

在 ROLES 菜单中, 您可决定由哪个 谣控按钮来激活 N.MUSIC 信号源。

在出厂前 N.MUSIC 按钮激活 N.MUSIC 信号源, 该信号源通讨 UPnP 插孔连接, 同时 CD 键激活 与 USB 背面插孔连接的信号源。

在 Beo4 上 可从 LIST 菜单中找到 N.MUSIC 按钮。您可以使用 Beo4 更改信号源名称并诵讨 CD 键来激 活 N.MUSIC 信号源。如果您已为 CD 按钮配置了一个信号源. 则这个 信号源将重新配置到 N.MUSIC 按 钮上。

根据您的音乐系统设置可以使用 遥控器来更改选项设置。

更改信号源名称

为了更方便地用遥控器访问 N.MUSIC 信号源。 根据您的设置, 可能需要更改您的音乐系统的 您可将系统设置为通过 CD 按钮激活 N.MUSIC 选项设置。 信号源

- > 用指针高高洗择 MODE。
- > 旋转滚轮,选择 SETTINGS 后按 GO。
- > 用指针高高洗择 ROLES。
- > 旋转滚轮,选择 CD 或 N.MUSIC 后按 GO。

注意! 如果将音乐系统上的信号源名称更改为 CD. 必须使用 Beo4 上的 CD 按钮。如果操作 顺序提示还需使用单词 CD 替换单词 N.MUSIC。

设署

音响系统的诜项设置……

- > 按住 Beo4 上的 按钮的同时, 按 LIST.
- >同时放开两个按钮。
- >反复按 LIST 在 Beo4 上显示 OPTION? 并按中心按钮。
- > 使用导航按钮向上或向下在 Beo4 显示屏中 调出 A.OPT. 然后输入对应的数字(5,4或 **0**), *1

音乐系统有三个不同的选项设置

- 选项5。(默认设置)。当需要使用遥控器来操 作音乐系统时使用该选项。
- 选项4。如果在同一房间内有两个音乐系统,可 以将 BeoSound 5 Encore 设置为选项4。在 洗项4中您的 BeoSound 5 Encore 只对 LINK 前面的遥控命令做出反应。*2
- 洗项0. 洗项0. 如果您不希望音乐系统对谣控 器做出反应,可以将其设置为选项0,该选项 仅用于非遥控操作。

1* 关于如何使用 Beo6 更改设置选项,参见 Beo6 指南。

2* 按 LIST 并使用导航按钮向上或向下即可调 出 Beo4 显示屏的 LINK。然后按信号源按钮, 例如 CD。

如何收听音乐

在您开始使用此系统前,您必须将其 连接至互联网,以播放您希望使用 的音乐资源。此音乐系统有多种音 乐信号源可供您体验 - 互联网广播、 U 盘或硬盘上的音乐、BeoSound 5 甚至于 Network Attached Storage 设备 (NAS)。

零售商可帮您设置系统并使各种 信号源可用于播放。

如需使音乐可用,还必须选择音乐 存储,<u>参见第22页</u>。

注意!如果您的主音乐信号源为已连接的 NAS,您可以直接使用 Beo4 按钮 "CD" 来更改"信号源名称"将其激活。 参见第17页。



您可为音乐系统连接多种信号源。

出厂设置

N.MUSIC = 以太网上的存储 CD = USB,背面

播放 USB 资源中的音乐

您可播放存储在 USB 设备中的音乐。当有 USB 激活 A.MEM 或 N.MUSIC/CD 信号源······ **设备连接至音乐系统时, MODE 菜单中将出** > 将 USB 设备连接到某个 USB 接口上。 现一个 A.MEM 信号源供您选择, 您也可选择 > 用指针高高选择 MODE. 连接至 N.MUSIC 或 CD 信号源的 USB 设备。

可能需要一些时间才能在 MODE 菜单中选择 A.MEM、N.MUSIC 或 CD。音乐系统需要一些 时间来完成对 USB 设备内容的扫描。此时, 注意, MOTS 仅在音乐系统待机时才会计算, A.MEM N.MUSIC 或 CD 将呈灰色。

如果受 Digital Rights Management (DRM)保 护,则您不能播放 USB 设备中存储的音乐。

- > 旋转滚轮, 选择 A.MEM N.MUSIC 或 CD.
- > 现在, 您可浏览不同类别的专辑封面, 包括 MOTS, 选择要播放的音乐。

而日可能需要一些时间来完成计算。USB 设备中 存储的音乐文件越多, 计算所需的时间就越长。

数字音乐的分类及封面的显示方法因数字音乐 文件内包含的信息而异。如需详细了解数字音 乐文件,请参见 BeoSound 5 Encore 常见问题, 网址是 www.bang-olufsen.com/fag。

此音乐系统可播放市面上几乎任何格式的数字 音乐文件, 包括 MP3 WMA 和 FLAC, 详情请 参见 <u>www.bang-olufsen.com</u>。





此音乐系统有两个 USB 接口 - 一个位于显示 屏底部,连接至 A.MEM 信号源:另一个在音乐 系统背面,连接至 N.MUSIC/CD 信号源。详情 请参见《入门指南》。

播放来自线路输入信号源的音乐

您可将任何便携音乐设备连接到音乐系统上。 激活线路输入信号源…… **您的 Bang & Olufsen 零售商可为您提供相** > 用线缆将数字音乐设备连接到 LINE IN 接口上。 应的线路输入线缆。

- > 用指针高高洗择 MODE。
- > 旋转**滚轮**, 选择 A.AUX 后按 GO。
- > 直接在便携设备上选择要收听的音乐。

关于操作……

- 播放来自线路输入信号源的音乐时,直接在 便携设备上浏览、播放和停播音乐。
- 在音频系统和便携设备上均可调节音量。
- 在播放来自线路输入信号源的音乐时,系统 不会显示封面。
- MOTS 功能不支持从线路输入信号源播放的 音乐。





将线路输入线缆的一端连接便携音乐设备,如 耳机输出,另一端则连接音乐系统上的 LINE IN 接口。详情请参见《入门指南》。

播放互联网广播

要收听广播,音乐系统必须连接互联网。您的 激活互联网广播…… Bang & Olufsen 零售商可能已完成此安装过 > 用指针高亮选择 MODE。 程,否则请参见第15页网络设置的相关内容。

- > 旋转**滚轮**, 选择 RADIO 后按 GO。
- > 选择要收听的电台, 然后按 GO 播放。

可能需要几秒钟才会出现声音。具体需要的时 间取决于互联网连接速度, N.Radio 缓冲长度 和所连接广播电台的运行状况。如需了解关于 N.Radio 缓冲的信息, 请参见第14页。

您可将喜欢的广播电台添加到收藏列表中,供 以后快速选择。具体请参见第24页彩色列表和 可能需要一些时间来下载网络广播电台内容。下 编号收藏相关内容。

载过程中, 左上角会出现 "Loading" 消息提示, 而在滚轮旁边,会出现一个指示符沿着灰色的 半环移动。

播放来自 N.MUSIC 信号源的音乐

此音乐系统允许您访问所在网络上的数码音乐 激活 N.MUSIC······ **库。该数码音乐库既可以是一部 BeoSound 5**, > 用指针高亮选择 MODE。 也可以是某些指定的标准 NAS 设备。您可为音 > 旋转滚轮。 洗择 N.MUSIC 后按 GO*1。 **乐系统添加多个音乐库。如需使用 N.MUSIC** > 选择要收听的音乐, 然后按 GO 开始播放。 信号源,则音乐系统必须连接至网络。如需使 用 BeoSound 5 作为音乐库, 必须将其设置为 音乐服条器。

您的 Bang & Olufsen 零售商可能已完成此 安装过程,否则请参见第15页网络设置的相关 内容。

如您关闭了音乐库存储 (BeoSound 5 或 NAS), 则您将不能播放其中存储的音乐。当存储再次 将 BeoSound 5 添加为音乐库…… 打开时, 音乐系统会自动重新连接音乐库。

1* 如果您已将 N.MUSIC 重命名为 CD, 以方便 Beo4 导航,则您必须改选 CD。 详情请参阅第 17页。

音乐存储……

如需收听 N.MUSIC, 您必须选择要使用的音 乐存储。

- > 旋转滚轮, 选择设置, 按 · 两次, 然后按 GO。 两次, 然后按 GO。
- > 用指针高亮选择服务设置。
- > 旋转滚轮洗择音乐服务器后按 GO。
- > 旋转**滚轮**, 选择是, 然后按 GO。可能要等一 GO。 会后才能在 BeoSound 5 Encore 音乐系统中 > 在菜单中选择您的 NAS. 选择 BeoSound 5 音乐储存。

<

- > 现在,在 BeoSound 5 Encore 音乐系统上, 用指针高亮选择 MODE。
- > 在音乐系统上用滚轮选择 SETTINGS, 按 > 两次, 然后按 GO。
- > 用指针高高洗择 SERVICE SETTINGS.
- > 旋转滚轮, 选择 MUSIC STORAGE, 然后按 GO.
- > 在菜单中, 高亮选择网络中 BeoSound 5 的 主机名称。
- > 按 GO 确定选择。



将 NAS 添加为音乐库······

- > 用指针高亮选择 MODE。
- > 打开 BeoSound 5, 然后用指针高亮选择模式。 > 在音乐系统上用滚轮选择 SETTINGS, 按 >
 - > 用指针高亮选择 SERVICE SETTINGS。
 - > 旋转滚轮, 选择 MUSIC STORAGE, 然后按
 - > 按 GO 确定选择。

在首次连接一个新音乐库时:

- 您的音乐系统需要一些时间来索引音乐收藏, 和验证了您的音乐系统。为了获得最好的效果,只 如果新的音乐文件在您的音乐存储中可用但 bang-olufsen.com 及 BeoSound 5 Encore 常见 问题部分, 网址是 www.bang-olufsen.com/fag. 问题部分,网站: www.bang-olufsen.com/fag。
- MOTS 对数字音乐库中音乐的计算将在音乐 系统待机时进行。在连接新库时,请留出一 些待机时间来执行 MOTS。音乐库中存储的音 乐文件越多, 计算所需的时间就越长。关于 MOTS 的详细信息请参阅第25页。

为访问 NAS 上的音乐, 您必须在 NAS 设备上启 用 UPnP/DLNA。请参阅 NAS 设备随附的指南。 Bang & Olufsen 已在某些高端 NAS 设备上测试 重新扫描音乐存储

用于封面和类别浏览,如需了解关于文件格 建议您采用通过验证的 NAS 设备,详情请与您的 **却未自动出现在音乐系统中,或者文件内容不正** 式、封面和类别浏览的信息,请参见 www. 零售商联系,或者查看 BeoSound 5 Encore 常见 确,则您可以重新扫描,以更新您的音乐系统。

- > 用指针高亮选择 MODE。
- > 旋转滚轮,选择 SETTINGS 后按 GO。
- > 用指针高亮选择 MAINTENANCE。
- > 旋转滚轮,选择 RESCAN MUSIC STORAGE, 然后按 GO。这样,你的音乐库存储就完成了 对新音乐文件的扫描。

创建彩色列表和编号收藏

您可制作个人播放列表。共有红 绿 黄 蓝四种颜色可用干播放列 表之中。例如,您可让每名家庭成 员都制作一个他们自己的音乐或广 播电台收藏列表,或者为特定的场 合制作收藏列表,如假日或聚会。

您还可为音乐或广播电台分配一个 号码,以便通过遥控器快速访问。

彩色列表

信号源,以及四张用于 RADIO 信号源。

如需制作彩色列表……

- 台, 然后按住 GO.
- > 旋转滚轮, 选择一种颜色。
- >按GO.
- > 现在, 只需在 Bang & Olufsen 谣控器上按相 应的颜色, 就可在 FAVOURITES 菜单中洗择 如需制作编号收藏 ······ 此彩色列表。

编号收藏

这四个彩色列表都可包含多个曲目、专辑或广 每个编号收藏中都可包含一个广播电台或多个 播电台。您拥有四张彩色列表用于 N.MUSIC 项目。每个项目可以是一首曲目、一个专辑或一 名艺术家,您既可只分配一个项目用于快速访 问, 也可分配多个项目, 将编号收藏用作播放 列表。如为某个广播电台分配一个已使用的号 > 找到要添加到彩色列表中的曲目、专辑或电 码,将会替换先前的电台。如为某个项目分配 一个已使用的号码,则该项目将添加到已有的内 容之中。您有99个编号收藏可用于 N.MUSIC 信号源,另有99个用于 RADIO 信号源。

- > 找到要编号的项目, 然后按住 **GO**。
- > 旋转滚轮, 选择一个号码。
- > 按 GO.
- > 现在,只需在 Bang & Olufsen 遥控器上按相 应的号码, 就可在 FAVOURITES 菜单中选择 此编号收藏。

MOTS

您可以诵讨 MOTS 连续收听类似 的音乐。MOTS 功能通过很多不同 的参数来测定音乐相似度,如声音、 动态特征和节奏等,能够为待播放 的相似曲目生成一个"播放列表"。

利用 MOTS. 可便捷为某个特定情 形杳找音乐,或只需开始播放即可。 您只需挑洗一首歌曲, 然后 MOTS 就会自动创建一个相似音乐列表。

运行时只使用一个信号源

MOTS 使用当前选择的音乐源来生成播放序列。 MOTS 运行时只使用一个信号源。

注意,不能用 A.AUX 或 N.RADIO 生成 MOTS 播放序列。

MOTS 计复

MOTS 计算基于声音、动态特征和节奏等, 会 滚轮旁的一个半环亮起, 表示正在进行 MOTS 搜索艺术家、专辑和流派等参数。MOTS 使用 计算。 最新添加至播放序列的曲目来自动生成无限长 度的相似曲目序列, 生成的这些曲目将添加至 播放队列已有的内容中。

当您的音乐系统待机时, MOTS 计算将在您当 > 在 MOTS 计算的进行过程中, 按住待机按钮 执行。如果您是首次或在禁用后连接 USB 设备 或增加一个音乐库存储,则系统需要一些待机 MOTS 计算。 时间来完成 MOTS 计算。

如需了解如何禁用和启用 MOTS 功能, 请参见 亮红灯。停止 MOTS 计算后, 待机指示灯就会 第14页。



MOTS 标识。

如需停止 MOTS 计算······

前添加的音乐库存储或已连接的 USB 设备上 超过4秒钟即可停止 MOTS 计算。按住待机 按钮的时间少于4秒钟则会删除已有的

> 在 MOTS 计算的进行过程中, 待机指示灯将会 熄灭。