BeoSound 5 Encore

Útmutató



BANG & OLUFSEN

Tisztelt Vásárlónk!

Ez az útmutató kiegészítő információkat tartalmaz a készülékről és részletesebben ismertet néhány, a Kezdő lépésekben bemutatott szolgáltatást és funkciót.

Egyebek mellett olvashat itt a beállításokról, a készülék használatáról egy Bang & Olufsen távirányítóval, és arról, hogyan készítheti fel digitális zenei forrásait a használatra.

Ezt az Útmutatót rendszeresen fogjuk frissíteni, hogy megtalálhatók legyenek benne például a szoftverfrissítésekkel bevezetett új szolgáltatások és funkciók.

Készülékével kapcsolatban további információk találhatók a Gyakran Ismételt Kérdések részben a <u>www.bang-olufsen.com/fag</u> honlapon.

Tartalom

A menü áttekintése, 4

A képernyőn megjelenő menük áttekintése.

Helyi működtetés, 5

A zenei rendszer fizikai kezelőszerveinek használata.

A Beo5 illetve a Beo6 használata, 6

Zenei rendszerének használata egy Beo5 illetve Beo6 segítségével.

A Beo4 használata, 7

Zenei rendszerének használata egy Beo4 segítségével.

A nyelv megváltoztatása, 8

A kijelző nyelvének megváltoztatása.

A bekapcsolási időtartam megváltoztatása, 9

A POWER SAVING mód beállításainak módosítása.

A szoftver frissítése, 10 A zenei rendszer szoftverének frissítése.

A PIN-kód rendszer, 11 A PIN-kód rendszer használata.

Hangbeállítások, 13 A balansz, a mély és magas hangok, stb. beállításának módja.

Szolgáltatások beállítása, 14 Ismerteti, hogy mit lehet elvégezni a SERVICE SETTINGS menüben.

Hálózati beállítások, 15 Ismerteti, hogy mit lehet elvégezni a NETWORK SETTINGS menüben.

A szerepek és az Option beállítása, 17 Jelforrások szerepeinek és neveiknek módosítása, és az Option beállítása.

A zene elérhetővé tétele, 18 A zenei jelforrások felkészítése a lejátszásra.

Színes listák és számozott kedvencek létrehozása, 24 Személyes lejátszási listák létrehozása.

MOTS, 25 MOTS információk.

A menü áttekintése

A.MEM (USB - elöl)	COVERS	
	ARTISTS	
	ALBUMS	
	TITLES	
	FAVOURITES	
	QUEUE	
N.MUSIC/CD (ETHERNET/USB - hátul)	COVERS	
	ARTISTS	
	ALBUMS	
	TITLES	
	FAVOURITES	
	QUEUE	
RADIO	GENRES	
	LANGUAGES	
	COUNTRIES	
	NAMES	
	FAVOURITES	
A.AUX (line-in)		
SETTINGS	SOUND	VOLUME
		BALANCE
		BASS
		IREBLE
		LOUDNESS
	SYSTEM SETTINGS	
	STSTEWSETTINGS	POWER SAVING
		1 OWER SAVING
	MAINTENANCE	LIPDATE SOFTWARE
		AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE
		RESCAN MUSIC STORAGE
		LATEST RELEASE INFORMATION
		ABOUT
		CHANGE PINCODE
	SERVICE SETTINGS	N.RADIO BUFFER
		MOTS
		ZENETÁROLÓ
	NETWORK INFO	
	NETWORK SETTINGS	
	ROLES	>>MUSIC STORAGE NAME
	NOLLS	
		(Itt lehet konfigurálni a zenetárakat az NI MUSI)

Helyi működtetés

A zenei rendszer helyi működtetésre készült. Böngésszen és válasszon a zenék és az állomások közül.



A Beo5 illetve a Beo6 használata

Ha Beo5 vagy Beo6 készüléket használ, akkor konfigurálja azt a zenei rendszerrel való használatra. Érdeklődjön a forgalmazónál.



A Beo4 használata

A zenei rendszer a Beo4 távirányítóval is működtethető.



A nyelv megváltoztatása

Zenei rendszerének kijelzőjén a nyelvet bármikor megváltoztathatja.

A nyelv kiválasztása után az összes menü és a kijelzőn látható üzenetek ezen a nyelven jelennek meg. Tetszése szerint módosíthatja a zenei rendszer kijelzőjének nyelvét.

A nyelv megváltoztatása ...

- > A mutató segítségével jelölje ki a MODE-ot.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki a SETTINGS funkciót, majd nyomja meg a GO gombot.
- > A mutató segítségével jelölje ki a SYSTEM SETTINGS-et.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki a LANGUAGE funkciót, majd nyomja meg a GO gombot.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki a kívánt nyelvet, majd a GO megnyomásával tárolja a beállítást, vagy …
- > … nyomja meg a > gombot, ha ki szeretne lépni a menüből, a beállítások mentése nélkül.



A kívánt nyelvet kiválaszthatja a SYSTEM SETTINGS menüben. Belépéskor a kijelzőn az aktuális nyelv látható, itt ez ENGLISH.

A bekapcsolási időtartam megváltoztatása

Ha azt szeretné, hogy zenei rendszere gyorsabban kapcsoljon be, akkor módosíthatja a készenlét energiafogyasztását. Lerövidítheti a bekapcsolás időtartamát, ha megváltoztatja zenei rendszerének készenléti energiafogyasztását.

Energiafogyasztás módosítása ...

- > A mutató segítségével jelölje ki a MODE-ot.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki a SETTINGS funkciót, majd nyomja meg a GO gombot.
- > A mutató segítségével jelölje ki a SYSTEM SETTINGS-et.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki a POWER SAVING funkciót, majd nyomja meg a GO gombot.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki a YES vagy NO funkciót, majd nyomja meg a GO gombot.
- > A mutató felhasználásával lépjen ki a menüből.

Ne feledje, hogy a POWER SAVING menüben a NO kiválasztása után a zenei rendszer készenléti energiafogyasztása megnövekszik.



A készenléti energiafogyasztást a SYSTEM SETTINGS menüben módosíthatja. Belépéskor az aktuális beállítás látható, itt ez YES.

Szoftverfrissítés

A szoftvert frissítheti 'manuálisan', de beállíthatja a rendszert automatikus frissítésre is, arra az esetre, ha új szoftver válik elérhetővé.

Szoftverfrissítés közben ne kapcsolja ki a hálózati táplálást.

Választhat, hogy manuálisan frissíti a szoftvert, vagy beállítja a rendszert a szoftver automatikus frissítésére.

Szoftverfrissítés manuálisan ...

- > A mutató segítségével jelölje ki a MODE-ot. > A mutató segítségével jelölje ki a
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki a SETTINGS funkciót, majd nyomja meg a GO gombot.
- > A mutató segítségével jelölje ki a MAINTENANCE funkciót.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki az UPDATE SOFTWARE funkciót, majd nyomja meg a GO gombot.
- > A kijelzőn láthatóvá válik a Bang & Olufsen logó és ez az üzenet: 'Checking for new software - Press GO to cancel'.
- > Amikor a szoftver frissítése befejeződik, 'Download completed' szövegű üzenet jelenik meg a kijelzőn. Ha nem áll rendelkezésre új szoftver, a 'No new software update available' válik láthatóvá a kijelzőn.
- > A zenei rendszeren a készenléti gomb megnyomásával kapcsolja a rendszert készenléti módra, és várjon amíg az ismét magától bekapcsol, hogy a frissített szoftver hatásossá váljon.

MEGJEGYZÉS! A szoftver manuális frissítése egy egyszeri művelet, amely nincs hatással az 'AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE' beállításra.

MEGJEGYZÉS! A lejátszásra hatással van a manuális szoftverfrissítés.

Automatikus szoftverfrissítés ...

- > A mutató segítségével jelölje ki a MODE-ot.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki a SETTINGS funkciót, majd nyomja meg a GO gombot.
- > A mutató segítségével jelölje ki a MAINTENANCE funkciót.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki az AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE funkciót, majd válassza a YES opciót. A beállítás gyárilag le van tiltya.
- > Az 'AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE' aktiválásához a tárcsa elfordításával válassza az ENABLED funkciót, majd a GO megnyomásával tárolja a beállítást.
- > A mutató felhasználásával lépjen ki a menüből.

MEGJEGYZÉS! Az 'AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE' beállítás engedélyezése javasolt. Ha ez a beállítás le van tiltva, a rendszer nem keresi automatikusan az új szoftverfrissítéseket.

MEGJEGYZÉS! Zenei rendszerében nincs belső idő jelforrás. Ez azt jelenti, hogy az ön zenei rendszere automatikusan keresi a legfrissebb szoftverváltozatot, nyolcnaponként, egy egyedi ütemet követve, és nem igazodva más BeoSound 5 Encore zenei rendszerekhez.

A PIN-kód rendszer

A felhasználó aktiválhatja a PINkód rendszert, és saját magának készíthet PIN-kódot. A PIN-kód rendszer kikapcsol, ha a felhasználó üres PIN-kódot rögzít.

A PIN-kód használata azt jelenti, hogy ha a zenei rendszer a táphálózatról körülbelül 30 percnél hosszabb ideig volt leválasztva, akkor az csak akkor aktiválható ismét, ha bekapcsolják a rendszert és beírják a PIN-kódot.

Ha nem ad meg PIN-kódot, a zenei rendszer mintegy három perc után automatikusan átvált készenléti állapotra.

A PIN-kód rendszer aktiválása ...

- > A mutató segítségével jelölje ki a MODE-ot.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki a SETTINGS funkciót, majd nyomja meg a GO gombot.
- > A mutató segítségével jelölje ki a MAINTENANCE funkciót.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki a CHANGE PINCODE funkciót, majd nyomja meg a GO gombot.
- > A tárcsa elfordításával írjon be egy 4-számjegyű, tetszés szerinti PIN-kódot, a GO megnyomásával pedig nyugtázzon minden egyes számjegyet. A jobb nyílgombbal törölhet számjegyeket, ha szükséges. Ha mindegyik számjegyet törlik, akkor a beírás törlődik.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki a STORE funkciót, majd nyomja meg a GO gombot.
- > Írja be ismét a PIN-kódot, majd a GO megnyomásával nyugtázzon minden egyes számjegyet.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki a STORE funkciót, majd nyomja meg a GO gombot.

A PIN-kód rendszer kikapcsolása ...

- > A mutató segítségével jelölje ki a MODE-ot.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki a SETTINGS funkciót, majd nyomja meg a GO gombot.
- > A mutató segítségével jelölje ki a MAINTENANCE funkciót.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki a CHANGE PINCODE funkciót, majd nyomja meg a GO gombot.
- > A vezérlőtárcsa elforgatásával írja be az aktuális PIN-kódot, a GO megnyomásával pedig nyugtázzon minden egyes beírt számjegyet. A jobb nyílgombbal törölheti az összes számjegyet, ha szükséges, és kiválaszthatja a TÁROL funkciót. Ez kikapcsolja a PIN-kód védelmet.
- > Most pedig tároljon egy 'üres' PIN-kódot. Ehhez a tárcsa elfordításával válassza a STORE funkciót, majd nyomja meg a GO gombot kétszer.

Ha ötször rossz kódot ad meg, akkor ennek hatására a zenei rendszer három órára leáll, és ez idő alatt nem lehet használni.



A PIN-kód módosítása ...

- > A mutató segítségével jelölje ki a MODE-ot.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki a SETTINGS funkciót, majd nyomja meg a GO gombot.
- > A mutató segítségével jelölje ki a MAINTENANCE funkciót.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki a CHANGE PINCODE funkciót, majd nyomja meg a GO gombot.
- > Ha a PIN-kód rendszer aktív, akkor a PINkód módosítása előtt be kell írni az aktuális PIN-kódot. Ehhez a tárcsa elfordításával írja be az aktuális PIN-kódot, a GO megnyomásával pedig nyugtázzon minden egyes számjegyet. A jobb nyílgombbal törölhet számjegyeket, ha szükséges.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki a STORE funkciót, majd nyomja meg a GO gombot.
- > Most, a tárcsa elfordításával írjon be egy 4-számjegyű, tetszés szerinti PIN-kódot, a GO megnyomásával pedig nyugtázzon minden egyes számjegyet. A jobb nyílgombbal törölhet számjegyeket, ha szükséges.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki a STORE funkciót, majd nyugtázza a GO megnyomásával.
- > Írja be ismét a PIN-kódot, majd a GO megnyomásával nyugtázzon minden egyes számjegyet.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki a STORE funkciót, majd nyomja meg a GO gombot.

Ne feledje, hogy ez egy három órás időszakon belül csak tíz alkalommal lehetséges.

Hasznos tanácsok ...

Ha a zenei rendszer a legelső bekapcsoláskor kéri a PIN-kód beírását, és nem kapott PINkódot a Bang & Olufsen forgalmazótól, akkor vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval és kérjen egy PIN-kódot, mielőtt bármi mást tenne.

Ha elfelejtené a PIN-kódját, akkor lépjen kapcsolatba a Bang & Olufsen forgalmazóval, hogy az szerezzen be egy mesterkódot a Bang & Olufsen-től. A mesterkódra a zenei rendszer újra aktiválásához van szükség.

Hangbeállítások

Tárolja kedvenc hangbeállításait. Ha tárol egy hangbeállítást, a rendszer minden bekapcsoláskor ezen a hangerőn kezd el működni.

A hangbeállítások gyárilag olyan semleges értékre vannak állítva, amelyek a legtöbb hallgatási helyzetben megfelelőek.

A hangerő, valamint a mély és magas hangok beállítása

Előre beállíthatja a hangerőt, a basszust, a magas hangokat, és a balanszt. A hangosság funkció ellensúlyozza az emberi fül magas és mély hangok iránti érzéketlenségét. Ezeket a frekvenciákat alacsony hangerőn erősítik , ezáltal a halk zene dinamikusabbá válik.

Hangbeállítások ...

- > A mutató segítségével jelölje ki a MODE-ot.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki a SETTINGS funkciót, majd nyomja meg a GO gombot.
- > A mutató segítségével jelölje ki a SOUND funkciót.
- > A tárcsa elfordításával válassza ki a beállítandó hangelemet; VOLUME, BALANCE, BASS, TREBLE vagy LOUDNESS, majd nyomja meg a GO gombot. Az aktuális érték a 'tárcsa fókusza' a bevitelkor.
- > A tárcsa elforgatásával végezze el a hang beállítását, majd a GO megnyomásával tárolja véglegesen a beállítást, vagy …
- > … a → megnyomásával tárolja időlegesen a beállítást.



A hangbeállítás során a hangszórók a beállításnak megfelelően reagálnak.

A 0 hangerő elnémítja a hangot. Nem lehetséges 0 hangerőszintet vagy 75-nél erősebb szintet tárolni.

Szolgáltatási beállítások

A SERVICE SETTING menüben, megnövelheti az internetes rádió puffer időtartamát, és kikapcsolhatja a MOTS funkciót.

A használni kívánt zenetároló kiválasztására használja, <u>lásd a</u> <u>22. oldalt.</u>

N.RADIO puffer

Ha szakadozottnak tűnik a hang, amikor internetes rádiót hallgat, akkor optimalizálhatja a gyenge internetes kapcsolatból adódó vételt, vagy a gyenge netrádió adatfolyamot a pufferelési idő megnövelésével.

- > A mutató segítségével jelölje ki a MODE-ot.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki a SETTINGS funkciót, majd nyomja meg a GO gombot.
- > A mutató segítségével jelölje ki a SERVICE SETTINGS-et.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki az N.RADIO BUFFER funkciót, majd nyomja meg a GO gombot.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki a pufferelés időtartamát másodpercekben, majd nyomja meg a GO gombot.

Ne feledje, hogy a pufferelés hosszának megnövelésével a rádió bekapcsolásának időtartama is meghosszabbodhat.

A MOTS kikapcsolása

A MOTS funkció automatikusan felhasználja a lejátszási sorból a legutóbb lejátszott zenedarabot arra, hogy hasonló zeneszámokból vég nélküli sort hozzon létre. A MOTS gyárilag aktiválva van. Azonban, ha olyan zeneszámokat szeretne, amelyet aktív módon ön választ ki, akkor kikapcsolhatia a MOTS funkciót.

- > A mutató segítségével jelölje ki a MODE-ot.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki a SETTINGS funkciót, majd nyomja meg a GO gombot.
- > A mutató segítségével jelölje ki a SERVICE SETTINGS-et.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki a MOTS funkciót, majd nyomja meg a GO gombot.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki a DISABLED funkciót, majd nyomja meg a GO gombot.

Ha a MOTS ki van kapcsolva, zenelejátszás csak akkor történik, ha manuálisan hozzáadta azt a lejátszási sorhoz. <u>A MOTS funkcióról</u> <u>bővebben a 25. oldalon olvashat.</u>

Hálózati beállítások

Rendszerét csatlakoztathatja egy hálózathoz vezetékes vagy vezeték nélküli módon. A legmegbízhatóbb hálózati csatlakozás kedvéért a Bang & Olufsen javasolja a vezetékes kapcsolat alkalmazását.

A Bang & Olufsen javasolja a külön router - egy Network Link routert - és elérési pont alkalmazását a legmegbízhatóbb digitális zenelejátszás érdekében.

A Bang & Olufsen hálózat kialakításával kapcsolatban érdeklődjön a forgalmazónál.

A további lehetséges zenei jelforrásokról bővebben olvashat a, <u>18. oldalon.</u>



Vezetékes kapcsolat létrehozása

Csatlakoztassa az Ethernet kábel egyik végét a Network Link routerhez, a másik végét pedig a zenei rendszer Ethernet aljzatához. A DHCP funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva a zenei rendszer pedig konfigurálja önmagát a hálózathoz. Ha a DHCP szolgáltatás ki van kapcsolva, akkor kövesse az 'Automatikus csatlakozás a hálózathoz ...' című részben található útmutatásokat.

Ha valamilyen okból az IP cím, az alhálózati maszk, az átjáró és a DNS kiszolgáló kijelölése nem történik meg automatikusan, akkor kövesse a 'Manuális csatlakozás a hálózathoz ...' című rész útmutatásait.

Automatikus csatlakozás a hálózathoz ...

- > A mutató segítségével jelölje ki a MODE-ot.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki a SETTINGS funkciót, majd nyomja meg a GO gombot.
- > A mutató segítségével jelölje ki a NETWORK SETTINGS-et.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki az ADVANCED funkciót, majd nyomja meg a GO gombot.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki a DHCP funkciót, majd nyomja meg a GO gombot.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki az ENABLED funkciót, majd nyomja meg a GO gombot. A zenei rendszer ezek után a hálózatnak megfelelően lesz konfigurálva.

Manuális csatlakozás a hálózathoz ...

- > A mutató segítségével jelölje ki a MODE-ot.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki a SETTINGS funkciót, majd nyomja meg a GO gombot.
- > A mutató segítségével jelölje ki a NETWORK SETTINGS-et.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki az ADVANCED funkciót, majd nyomja meg a GO gombot.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki a DHCP funkciót, majd nyomja meg a GO gombot.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki a DISABLED funkciót, majd nyomja meg a GO gombot.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki az IP címet, az alhálózati maszkot, az átjárót és a DNS kiszolgálót, majd nyomja meg a GO gombot.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki az értéket, majd nyomja meg a GO gombot.
- > Ismételje meg ezt az eljárást minden egyes idevágó menütétel esetében.

Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása

Létrehozhatja a vezeték nélküli hálózattal a kapcsolatot automatikusan a WPS protokoll segítségével, vagy létrehozhatja a kapcsolatot manuálisan is, ha routerében nincs WPS protokoll. Feltételezzük, hogy a hálózaton a DHCP szolgáltatás engedélyezve van.

Automatikus csatlakozás a hálózathoz ...

- A Network Link routeren található WPS gomb
 ^O megnyomásával aktiválja a WPS protokollt.
- > A mutató segítségével jelölje ki a MODE-ot a zenei rendszerben.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki a SETTINGS funkciót, majd nyomja meg a GO gombot.
- > A mutató segítségével jelölje ki a NETWORK SETTINGS-et.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki a WIRELESS – WPS funkciót, majd nyomja meg a GO gombot.
- > Várjon, amíg a router hálózati neve és a 'CONNECTED' üzenet megjelenik a zenei rendszer kijelzőjén. A zenei rendszer ezek után a hálózatnak megfelelően van konfigurálva.

Manuális csatlakozás a hálózathoz ...

- > A mutató segítségével jelölje ki a MODE-ot a zenei rendszerben.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki a SETTINGS funkciót, majd nyomja meg a GO gombot.
- > A mutató segítségével jelölje ki a NETWORK SETTINGS-et.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki a WIRELESS – AUTO funkciót, majd nyomja meg a GO gombot.
- > Várjon, amíg láthatóvá válik a hálózati routerek listája.
- > Írja be a jelszavát, majd nyomja meg a GO gombot.*1
- > Írja be a vezeték nélküli hálózat jelszavát, és nyomja meg a GO gombot. Várjon, amíg a router hálózati neve és a 'CONNECTED' üzenet megjelenik a zenei rendszer kijelzőjén. A zenei rendszer ezek után a hálózatnak megfelelően lesz konfigurálva.

^{1*} Ha az ön hálózatához tartozó routernek a neve nem jelenik meg a listában, akkor lehet, hogy a router úgy van konfigurálva, hogy ne jelezze ki az SSID-t (Szolgáltatáskészlet azonosítót). Ebben az esetben a WIRELESS – AUTO helyett válassza a WIRELESS – MANUAL funkciót, és a tárcsával válassza ki az országot, majd nyomja meg a GO gombot. A tárcsát használva írja be az SSID-t, a hálózat titkosításának típusát, majd a vezeték nélküli hálózat jelszavát, és minden egyes érték beírása után nyomja meg a GO gombot. Erről bővebben a hálózati routerhez mellékelt útmutatóban olvashat.

A Network Link routerről bővebben a Netvork Link routeréhez mellékelt útmutatóban olvashat.

Zenei rendszere támogatja a wi-fi WLAN 802.11 a/n szabványt, azaz 5 GHz-es. Ha a hálózati router nem támogatja az 5 GHz-et, akkor a zenei rendszer nem képes vezeték nélküli csatlakozásra. Ha tovább információkra van szüksége, forduljon a forgalmazóhoz.

A hálózati információk megtekintése

Az ön hálózati kapcsolatához létrehozott beállításokat megtekintheti a NETWORK INFO menüben.

- > A mutató segítségével jelölje ki a MODE-ot a zenei rendszerben.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki a SETTINGS funkciót, majd nyomja meg a GO gombot.
- > A mutató segítségével jelölje ki a NETWORK INFO-t. Ekkor megtekintheti hálózati beállításának egyik állapotát.

A szerepek és az Option beállítása

A ROLES menüben megváltoztathatja, hogy a távirányító melyik gombja aktiválja az N.MUSIC jelforrást.

A gyári beállítás szerint, az N.MUSIC gomb kapcsolja be az N.MUSIC jelforrást, amely az UPnP aljzaton keresztül van csatlakoztatva, míg a CD gomb az USB-hátul aljzathoz csatlakoztatott jelforrást kapcsolja be.

A Beo4-en, az N.MUSIC gomb a LIST menüben található. Ha Beo4 távirányítója van, akkor módosíthatja a jelforrás nevét és aktiválhatja a CD gombot az N.MUSIC jelforrás helyett. Ha már van egy jelforrás, amelyet a CD gombhoz rendelt, akkor ez az N.MUSIC gombhoz lesz rendelve.

Az Option beállítást megváltoztathatja a távirányítóval, zenei rendszerének beállítása szerint.

Jelforrásnevek módosítása

Annak érdekében, hogy a távirányítón keresztül könnyebben elérhesse az N.MUSIC jelforrást, beállíthatja úgy a rendszert, hogy az N.MUSIC jelforrást a CD gombon keresztül lehessen bekapcsolni.

- > A mutató segítségével jelölje ki a MODE-ot.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki a SETTINGS funkciót, majd nyomja meg a GO gombot.
- > A mutató segítségével jelölje ki a ROLES funkciót.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki a CD vagy az N.MUSIC funkciót, majd nyomja meg a GO gombot.

MEGJEGYZÉS! Amikor zenei rendszerében CD-re változtatja meg a jelforrás nevét, akkor a Beo4-en a CD gombot kell használnia, és ki kell cserélnie az N.MUSIC szót, amikor ezt említik a műveleti sorrendekben, a CD szóra.

Beállítás megadása

Az ön beállításától függően, szükség lehet zenei rendszerében az Option beállítás módosítására.

Option megadása a hangrendszerhez ...

- > Miközben nyomva tartja a gombot a Beo4-en, nyomja meg a LIST gombot.
- > Engedje fel mindkét gombot.> Nvomia meg a LIST gombot többször
- Nyomja meg a LIST gombot tobbszor egymás után, hogy az OPTION? váljon láthatóvá a Beo4-en, majd nyomja meg a központi gombot.
- > A navigációs gombot fel vagy le irányban megnyomva hívja elő az A.OPT funkciót a Beo4 kijelzőjén, majd írja be a megfelelő számot (5, 4 vagy 0).*1

A zenei rendszerben három különböző Option beállítási lehetőség van:

- Option 5-ös beállítás: (alapértelmezett beállítás). Akkor használatos, ha zenei rendszerét egy távirányítóról szeretné működtetni.
- Option 4-es beállítás: Ha két zenei rendszer van ugyanabban a szobában, akkor beállíthatja a BeoSound 5 Encore-t Option 4-ben. Amikor Option 4-ben van, akkor a BeoSound 5 Encore csak akkor reagál a távirányító parancsaira, ha azokat egy LINK*² előzi meg.
- Option 0-ás beállítás: Ha azt szeretné, hogy zenei rendszere ne reagáljon a távirányítóra, akkor beállíthatja azt Option 0 funkciót, hogy csak helyileg lehessen működtetni.

^{1*} Az Option funkciónak a Beo6-on történő beállításának leírását lásd a Beo6 útmutatójában.

^{2*} Nyomja meg a LIST-et, majd a navigációs gomb fel vagy le irányú mozgatásával jelenítse meg a LINK-et a Beo4 kijelzőjén. Ez követően nyomjon meg egy jelforrás gombot, például CD-t.

A zene elérhetővé tétele

Mielőtt használatba venné a rendszert, csatlakoztatnia kell azt az internethez, és elérhetővé kell tennie azokat a zenei jelforrásokat, amelyeket használni kíván. A zenei rendszer több forráson keresztül juttatja használóját zenei élményekhez - internet rádió, zenei anyag USB-ről/ merevlemezről, a BeoSound 5 készülékről, vagy akár egy hálózati tárolóeszközről (NAS -Network Attached Storage).

A forgalmazó segít önnek a rendszer felállításában és a jelforrások elérhetővé tételében.

Ha elérhetővé kívánja tenni a zenét, akkor zenetárolót is kell választania, <u>lásd a 22. oldalt</u>.

Megjegyzés! Ha legfőbb zenei forrása egy csatlakoztatott NAS (zenetároló), akkor módosíthatja a 'jelforrásnevet', hogy közvetlenül kapcsolhassa azt be Beo4 'CD' gombjával, lásd a 17. oldalt.





Gyári beállítás

N.MUSIC = tárolás az Ethernet-en CD = USB, hátul

Zenelejátszás egy USB jelforrásról

Le lehet játszani az USB eszközön tárolt zenét. Ha egy USB eszköz van csatlakoztatva a zenei rendszerhez, megjelenik egy A.MEM jelforrás, hogy kiválasztható legyen, a MODE menüben, vagy kiválaszthat egy olyan USB eszközt is, amely az N.MUSIC vagy a CD jelforráshoz van csatlakoztatva.

Szükség lehet némi időre, mielőtt az A.MEM, N.MUSIC vagy CD kiválasztható lesz a MODE menüből. A zenei rendszernek szüksége van némi időre, hogy elvégezze az USB eszköz átvizsgálását. Ezalatt az A.MEM, az N.MUSIC illetve a CD kiszürkül.

Nem lehet lejátszani az USB eszközön tárolt olyan zenét, amelyet digitális jogkezelés (DRM - Digital Rights Management) véd.

Az A.MEM vagy az N.MUSIC/CD jelforrás aktiválása ...

- > Csatlakoztassa az USB eszközt az egyik USB csatlakozóba.
- > A mutató segítségével jelölje ki a MODE-ot.
- > A tárcsa elfordításával válassza ki az
 A.MEM, az N.MUSIC vagy a CD funkciót.
- > Ez után kiválaszthatja a meghallgatni kívánt zenét a különböző kategóriákban a MOTS funkciót is beleértve - a borító böngészése révén.

Ne feledje, hogy a MOTS csak akkor végez kalkulációt, amikor a zenei rendszer készenléti módban van, és szüksége lehet némi időre a kalkuláció elvégzéséhez. Minél több fájl van tárolva az USB eszközön, annál hosszabb időt vehet igénybe a kalkuláció.

A digitális zenék kategorizálásának módja és a borítók bemutatása attól függően más és más, hogy milyen információk állnak rendelkezésre a digitális zenei fájlokról. A digitális zenei fájlokról bővebben a BeoSound 5 Encore GYIK részében a <u>www.bang-olufsen.com/faq</u> honlapon olvashat.

A zenei rendszer szinte bármelyik, a piacon található, digitális zenei formátumot képes lejátszani, ilyen többek között az MP3, a WMA és az FLAC. Erről bővebben, lásd a <u>www.bang-olufsen.com</u> honlapot.





A zenei rendszer két USB csatlakozóval van ellátva - az egyik a kijelző alján található és az A.MEM jelforráshoz csatlakozik, a másik pedig a zenei rendszer hátoldalán, amely az N.MUSIC/CD jelforráshoz csatlakozik. Erről bővebben a Kezdő lépések leírásban olvashat.

Zenelejátszás egy bemeneti jelforrásról

Bármilyen hordozható zenei eszközt csatlakoztathat zenei rendszeréhez. Bang & Olufsen forgalmazójánál beszerezheti a megfelelő bemeneti (line-in) kábelt.

A bemeneti jelforrás aktiválása ...

- > Egy kábel segítségével csatlakoztassa a digitális zenei eszközt a LINE IN aljzatba.
- > A mutató segítségével jelölje ki a MODE-ot.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki az A.AUX funkciót, majd nyomja meg a GO gombot.
- > Válassza ki azt a zenét, amelyet meg szeretne hallgatni közvetlenül a hordozható eszközön.

Néhány szó a használatról ...

- Ha egy bemeneti jelforrásról játszik le zenét, akkor közvetlenül a hordozható eszközön navigál a zenék között, indít és állít le lejátszást.
- A hangerőt egyaránt állíthatja az audió rendszeren vagy a hordozható eszközön.
- A rendszer nem fog borítókat megjeleníteni, ha egy bemenet jelforrásról történik a lejátszás.
- A MOTS szolgáltatás nem alkalmazható a bemeneti jelforrásról lejátszott zenére.

A.MEM N.MUSIC RADIO A.AUX SETTINGS



A bemeneti kábel egyik végét csatlakoztassa a hordozható zenei eszközhöz, például egy fülhallgató kimenethez, a másik végét pedig a zenei rendszer LINE IN aljzatához. Erről bővebben a Kezdő lépések leírásban olvashat.

Internet rádió meghallgatása

Ha internet rádiót szeretne hallgatni, akkor a zenei rendszernek csatlakoztatva kell lennie az internethez. Lehet, hogy az Ön Bang & Olufsen forgalmazója már elvégezte a telepítést, de ha nem, akkor_ akkor tekintse meg a 15. oldalon a hálózati beállításokat.

Az internet rádió bekapcsolása ...

- > A mutató segítségével jelölje ki a MODE-ot.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki a RADIO
- funkciót, majd nyomja meg a **GO** gombot. > Válassza ki a hallgatni kívánt állomást, majd nyomja meg a **GO** gombot a lejátszáshoz.

Lehet, hogy eltelik néhány másodperc a hang megjelenéséig. Ez az időtartam függ az internet kapcsolat sebességétől, az N.Radio puffer méretétől és annak a rádióállomásnak a teljesítményétől, amelyhez csatlakozik. Az N.Radio pufferről a 14. oldalon olvashat.

Kedvenc rádióállomásait felveheti egy kedvencek listába, a gyors kiválasztás elősegítésére. <u>Lásd a 24. oldalt a színes</u> listákról és a számozott kedvencekről. A.MEM N.MUSIC RADIO A.AUX SETTINGS

Lehet, hogy az internet rádióállomások letöltéséhez némi időre lesz szükség. A letöltési folyamatot a bal felső sarokban látható 'Loading' üzenet jelzi, a tárcsa mellett pedig egy jelzés halad a szürke félkör mentén.

Zenelejátszás az N.MUSIC jelforrásról

Zenei rendszere lehetővé teszi digitális zenei könyvtárának elérését az ön hálózatán keresztül. A digitális zenei könyvtár lehet akár egy BeoSound 5 vagy szabványos NAS eszközök adott választéka. Egynél több zenei könyvtárat is hozzáadhat zenei rendszeréhez. Az N.MUSIC jelforrás használatához, a zenei rendszernek csatlakoznia kell a hálózathoz. Ha a BeoSound 5 -öt zenei könyvtárként szeretné használni, akkor úgy kell beállítani, hogy zenei szerverként viselkedjen.

Lehet, hogy az Ön Bang & Olufsen forgalmazója már elvégezte a telepítést, de ha nem, <u>akkor tekintse meg a 15.</u> <u>oldalon a hálózati beállításokat.</u>

Ha kikapcsolja a zenei könyvtár tárolóját (BeoSound 5 vagy NAS), akkor nem fog tudni lejátszani zenét a tárolóról. Amikor ismét bekapcsolja a tárolót, zenei rendszere automatikusan ismét kapcsolatba kerül a zenei könyvtárral.

Az N.MUSIC bekapcsolása ...

- > A mutató segítségével jelölje ki a MODE-ot.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki az
 N.MUSIC funkciót, majd nyomja meg a
 GQ*1 gombot.
- > Válassza ki a hallgatni kívánt zenét, majd nyomja meg a GO gombot a lejátszáshoz.

¹* Ha átnevezte az N.MUSIC funkciót CD-re a könnyű Beo4 navigáció kedvéért, akkor helyette a CD-t válassza. <u>Erről bővebben a 17.</u> oldalon olvashat.

Zene tárolása ...

Az N.MUSIC meghallgatásához ki kell választania, hogy melyik zenetárolót kívánja használni.

BeoSound 5 hozzáadása zenei könyvtárként ...

- > Kapcsolja be a BeoSound 5 egységet és a mutató segítségével jelölje ki a MODE funkciót.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki a SETTINGS funkciót, majd nyomja meg kétszer a GO gombot.
- > A mutató segítségével jelölje ki a SERVICE SETTINGS-et.
- > A vezérlőtárcsa elforgatásával válassza ki a ZENEI SZERVER funkciót és nyomja meg a GO gombot.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki a YES-t, majd nyomja meg a GO gombot. Lehet, hogy várnia kell egy kis ideig, mielőtt a BeoSound 5 kiválasztható lesz zenei tárolóként a BeoSound 5 Encore zenei rendszerben.
- > ...
- > Ez után forduljon a BeoSound 5 Encore zenei rendszeréhez, és a mutató segítségével jelölje ki a MODE-ot.
- > A tárcsa elfordításával válassza ki a SETTINGS funkciót, és nyomja meg a gombot kétszer, majd nyomja meg a GO gombot a zenei rendszeren.
- > A mutató segítségével jelölje ki a SERVICE SETTINGS-et.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki a MUSIC STORAGE funkciót, majd nyomja meg a GO gombot.



- > Jelölje ki a menüben a hálózat BeoSound 5 állomásnevet.
- > Válassza ki a GO megnyomásával.

Egy NAS hozzáadása zenei könyvtárként ...

- > A mutató segítségével jelölje ki a MODE-ot.
- > A tárcsa elfordításával válassza ki a SETTINGS funkciót, és nyomja meg a gombot kétszer, majd nyomja meg a GO gombot a zenei rendszeren.
- > A mutató segítségével jelölje ki a SERVICE SETTINGS-et.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki a MUSIC STORAGE funkciót, majd nyomja meg a GO gombot.
- > Válassza ki a NAS nevét a menüben.
- > Válassza ki a GO megnyomásával.

Amikor először csatlakoztat egy új zenei könyvtárat, a következőket kell figyelembe vennie:

- A zenei rendszernek némi időre van szüksége a zenei gyűjteménynek a borító és kategória szerinti böngészés miatti indexeléséhez. A fájlformátumokra, a borítók és kategória szerinti böngészésre vonatkozóan, lásd a <u>www.bang-olufsen.com</u> és a BeoSound 5 Encore GYIK oldalakat a <u>www.bang-olufsen.com/faq</u> honlapon.
- A digitális zenei könyvtár MOTS zenei kalkulációja akkor zajlik le, amikor a zenei rendszer készenléti állapotban van. Ha egy új könyvtárat csatlakoztat, hagyjon némi készenléti időt a MOTS számára. Minél több fájl van tárolva a zenei könyvtárban, annál hosszabb időt vehet igénybe a kalkuláció. <u>A MOTS funkcióról bővebben</u> a. 25. oldalon olvashat.

Ahhoz, hogy hozzáférjen az NAS-on tárolt zenéhez, az NAS eszközön engedélyeznie kell az UPnP/DLNA funkciót. Tekintse meg az NAS eszközhöz mellékelt útmutatót. A Bang & Olufsen több high-end NAS eszközzel tesztelte és vizsgálta át a zenei rendszert. A legjobb teljesítmény elérése érdekében csak az átvizsgált NAS eszközök használata javasolt. Ha többet szeretne megtudni, akkor forduljon a forgalmazóhoz, vagy tekintse meg a BeoSound 5 Encore GYIK-ját a <u>www.bang-olufsen.com/faq</u> honlapon.

A zenei tároló újraellenőrzése

Ha új zenei fájlok váltak elérhetővé a zenei tárolóban, és ezek nem jelennek meg automatikusan a zenei rendszerben, vagy a fájltartalom nem pontos, újraellenőrzéssel frissítse fel a zenei rendszert.

- > A mutató segítségével jelölje ki a MODE-ot.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki a SETTINGS funkciót, majd nyomja meg a GO gombot.
- > A mutató segítségével jelölje ki a MAINTENANCE funkciót.
- > A tárcsa elforgatásával válassza ki a RESCAN MUSIC STORAGE funkciót, majd nyomja meg a GO gombot. A zenei könyvtár tárolóban zajlik az új zene keresése.

Színes listák és számozott kedvencek létrehozása

Személyes lejátszási listákat is létrehozhat. Négy szín, a vörös, a zöld, a sárga és a kék használható fel a lejátszási listákhoz. Például, mindegyik családtag elkészítheti saját kedvenc zenéinek vagy rádióállomásainak listáját, vagy készíthet listákat különleges alkalmakra, például ünnepekre vagy partikra.

Számot is adhat zenének vagy rádióállomásnak, hogy gyorsabban elérhesse a távirányítón keresztül.

Színes listák

Mindegyik színes lista egy lejátszási lista, amely több zeneszámot, albumot vagy rádióállomást tartalmazhat. Négy színes lista áll rendelkezésére az N.MUSIC jelforráshoz, és négy a RADIO jelforráshoz.

Színes lista készítése ...

- > Keresse meg azt a zeneszámot, albumot vagy állomást, amelyet hozzá kíván adni egy színes listához, majd nyomja le és tartsa lenyomva a GO gombot.
- > A tárcsa segítségével jelöljön ki egy színt.
- > Nyomja meg a **GO** gombot.
- > Ezek után kiválaszthatja a színes listát a FAVOURITES menüből, vagy a Bang & Olufsen távirányító megfelelő gombjának megnyomásával.

Számozott kedvencek

Minden számozott kedvenc tartalmazhat vagy egy rádióállomást vagy több tételt. Egy tétel lehet egy zeneszám, egy album, vagy egy művész, és kijelölhet vagy egyet a gyors elérés érdekében, vagy többet, hogy lejátszási listaként használhassa a számozott kedvencet. Ha egy rádióállomást rendel egy már használatban lévő számhoz, akkor ez felváltja a korábbi állomást. Ha egy olyan számhoz rendel egy tételt, amely már használatban van, akkor ez hozzáadódik a már meglévő tartalomhoz. Az N.MUSIC jelforráshoz 99, továbbá a RADIO jelforráshoz is 99 számozott kedvenc áll rendelkezésre.

Számozott kedvenc készítése ...

- > Keresse meg azt a tételt, amelyhez egy számot kíván rendelni, majd nyomja meg és tartsa megnyomva a GO gombot.
- > A tárcsa segítségével jelöljön ki egy számot.
- > Nyomja meg a GO gombot.
- > Ezek után kiválaszthatja a számozott kedvencet a FAVOURITES menüből, vagy a Bang & Olufsen távirányító megfelelő számának megnyomásával.

MOTS

A MOTS hasonló jellegű zenék folyamatos hallgatását teszi lehetővé. A MOTS szolgáltatás sokféle paraméterrel méri a zenék hasonlóságát, például hangzás, dinamika és ritmus szempontjából, hogy egy "lejátszási sort" állítson elő hasonló zeneszámokból a lejátszáshoz.

A MOTS megkönnyíti a zene keresését bizonyos helyzetben, vagy egyszerűen csak elkezdi a lejátszást. Csak egy zeneszámot kell kiválasztania, a MOTS pedig automatikusan összeállít egy listát a hasonló zenékből.

Egyszerre egy jelforrás

A MOTS az aktuálisan kiválasztott zene forrását használja fel lejátszási sor előállítására. A MOTS egyszerre csak egy jelforrást használ.

Ne feledje, hogy MOTS lejátszási sorokat nem lehet előállítani A.AUX vagy N.RADIO jelforrás felhasználásával.

MOTS kalkulációk

A MOTS kalkulációk alapja a hangzás, a dinamika és a ritmus aspektusai, és az olyan paraméterek szerinti keresés, mint előadó, album és műfaj. A MOTS a lejátszási sorhoz legutóbb hozzáadott szám felhasználásával hasonló zeneszámokból automatikusan egy vég nélküli sort hoz létre, amely hozzáadódik a már meglévő lejátszási sor tartalmához.

A MOTS kalkulációk az éppen hozzáadott zenei könyvtár tárolókon, vagy a csatlakoztatott USB eszközökön zajlanak le, amikor a zenei rendszer készenléti módban van. Amikor egy USB eszközt csatlakoztat, vagy amikor egy zenei könyvtár tárolót csatlakoztat vagy első alkalommal, vagy kikapcsolt állapot után, a MOTS kalkulációk elvégzéséhez szükség lesz némi készenléti időre.

<u>A MOTS szolgáltatás be- és kikapcsolásáról</u> <u>bővebben olvashat a 14. oldalon.</u>



A MOTS logó.

A tárcsa melletti félkör világítani kezd, és jelzi, hogy a MOTS kalkuláció folyamatban van.

A MOTS kalkulációk leállítása ...

> Amikor a MOTS kalkuláció zajlik, nyomja le és tartsa lenyomva a készenlét gombot négy másodpercnél hosszabb ideig, ekkor leállítja a MOTS kalkulációt. A készenlét gomb négy másodpercnél rövidebb ideig tartó lenyomása törli a meglévő MOTS kalkulációkat.

Amikor zajlik a MOTS kalkuláció, a készenlét indikátor villog. Amikor leállítja a MOTS kalkulációt, a készenlét indikátor villogása megszűnik.