El BeoCenter AV5 es un sistema de audio/vídeo que incorpora reproductor de CD y un receptor de radio FM. 1

El BeoCenter AV5 ofrece una calidad excelente en sonido e imagen. Cuando se despliegan los altavoces, usted será sorprendido e impresionado por su construcción y sobre todo su sonido.

El BeoCenter AV5 le permite distribuir sonido e imágenes por toda su casa.

La operación sencilla del BeoCenter AV5 también le sorprenderá. Puede operar a distancia todas las fuentes disponibles de una manera muy fácil usando el terminal por control remoto Beo4.

¡Este manual explica cómo!

Manual de instrucciones





Antes de empezar...

Se suministran dos manuales con el BeoCenter AV5: Un Manual de instrucciones y una Guía de instalación.

Recomendamos que usted (o su distribuidor Bang & Olufsen) siga las instrucciones de la Guía de instalación cuando instala su BeoCenter AV5. Si conecta equipo auxiliar a su sistema, también debe consultar la Guía de instalación para tener instrucciones.

Además de explicar la instalación del sistema y su preparación para el uso, la Guía de instalación también incluye instrucciones sobre el mantenimiento y otra información que necesite de vez en cuando.

El Manual de instrucciones explica la sintonización y el ajuste previo de su BeoCenter AV5, además de la operación de las diferentes fuentes y funciones ofrecidas por el BeoCenter AV5, usándose el terminal por control remoto Beo4. Esta ilustración muestra ejemplos de los diferentes tipos de información presentados en este manual...

La sección marcada **a** le facilita una instrucción paso por paso para la operación en cuestión.

La sección **a** incluye:

- Las teclas que debe pulsar para ejecutar la operación. Las teclas indicadas corresponden a las teclas del control remoto Beo4.
- Los pies que le facilitan una información importante. Los pies se deben leer para realizar la operación con buen resultado.

La sección marcada **b** complementa la sucesión de teclas.

La sección **b** incluye:

- Los menús en pantalla pertinentes que se hacen aparecer cuando se siguen las instrucciones paso por paso.
- Un texto que facilita una presentación adicional de la operación en cuestión, y ofrece ejemplos de las ventajas que supone usar la función en cuestión.

INDICE

4 Principios de operación a distancia Operación del BeoCenter AV5 con el Beo4, Principios de operación del Beo4, Usando menús en pantalla,

7 Guia rapida

9 Sintonización y preseleccion

Sintonización automática, 10 Usando las listas de programas, 14 Sintonización manual, 16 Actualización de la sintonización de sus emisoras, 22 Preselección de posiciones del soporte, 23 Ajuste de la hora, 24

27 TV, satelite y teletexto

Operaciones diarias, 28 Teletexto, 29 Haciendo grabaciones de vídeo vía teletexto, 35

37 CD

CD audio, 38

40 Radio

Operaciones diarias, 40

41 Sonido e imagen

44 Función timer

Usando la función Timer para reproducción o stand-by, 44

46 Grabación en cinta de vídeo

48 BeoCenter AV5 y BeoLink

50 Operación directa del BeoCenter AV5

Teclas en el panel de operaciones directas, 50 Información visualizada, 51 Enchufes de acceso directo, 52

53 Guia rapida a menus en pantalla



Sus instrucciones con el control remoto Beo4 se registran por un pequeño receptor en el panel de display, situado a la derecha en la parte superior del BeoCenter AV5.

Operación del BeoCenter AV5 con el Beo4

Antes de empezar a operar el BeoCenter AV5, puede ser una buena idea familiarizarse con los principios de operación del Beo4.

Su BeoCenter AV5 se ha diseñado para la operación a distancia, usando el control remoto Beo4.

La mayor parte de las operaciones se ejecutan a través del terminal de control remoto Beo4. Las funciones bastante más avanzadas del BeoCenter AV5 se dirigen por menús que se pueden hacer aparecer en la pantalla (véase las páginas 6 y 7).

Además, el Beo4 integra la operación a distancia de su BeoCenter AV5 y las funciones diarias en otros sistemas Bang & Olufsen recientes.

Observe: Algunas funciones se operan directamente en el pequeño panel de operaciones, situado en el lado posterior del panel de display del BeoCenter. Sírvase consultar *Operación directa del BeoCenter AV5* en las páginas 50 a 52 para tener más información. **Datos útiles sobre las teclas del Beo4...** En las sucesiones de operación paso por paso ilustradas en este manual, las teclas del Beo4 y los indicadores en el display del Beo4 se representarán de la siguiente manera:



Principios de operación del Beo4

El terminal de control remoto Beo4 está dividido en 5 zonas. A cada zona están asignadas sus propias funciones.

Las teclas están dispuestas de modo que su operación de las diferentes funciones del BeoCenter AV5 sea tan sencilla y clara como posible.

El display del Beo4 indica la fuente o función que está controlando, pero si pulsa la tecla LIST, el indicador en el display cambia y aparecen más funciones o teclas disponibles para la operación del BeoCenter AV5*.

*Observe: Si para algunas operaciones se requiere una función o una tecla que no esté a disposición ya cuando se pulsa la tecla LIST, puede añadir la función a su Beo4 y redisponer la sucesión en la que aparecen todas las funciones adicionales en el Beo4. Sírvase consultar el Manual de instrucciones del Beo4 y el capítulo Adaptación de su Beo4 para tener más instrucciones. El display del Beo4 indica la fuente o función que está usando. También visualiza funciones adicionales.

Teclas de fuentes para encender, y teclas para la grabación.

Teclas numéricas; teclas de control de teletexto y menús.

Las teclas de control incluidas en el botón estrellado están previstas para el bobinado o la selección, para el repaso y para aceptar y memorizar información. Las teclas de color tienen funciones especiales. Se indicará en este manual cuándo se deben usar.

Tecla de volumen; tecla LIST para visualizar funciones adicionales; y teclas de "parada".



Usando menús en pantalla



Pulse para conmutar a TV

Pulse para hacer aparecer el menú Setup principal Aparece el menú SETUP principal para TV...



Pulse para seleccionar el punto o el menú deseado

Pulse para hacer aparecer el menú seleccionado

Aparece el menú...

Es posible que tenga que seleccionar otro punto en otro menú para llegar al menú en el que introduce información...

En un menú de relleno...



Pulse para hacer aparecer opciones para un punto o para activar una función, tal como la sintonización



Pulse para pasar de un punto a otro en el menú



De ser necesario... use las teclas numéricas para introducir información para un punto

En algunos menús, p.ej. el menú que incluye sus emisoras sintonizadas, debe...



GO

Pulsar la tecla verde o amarilla para ejecutar una función



Una vez introducida toda la información necesaria... Pulse GO para memorizar la información introducida



Menú Setup principal de TV

- TV... da acceso a la sintonización de emisoras y la lista de programas que incluye las emisoras sintonizadas.
- TIMER... para la programación de su BeoCenter AV5 para que encienda o conmute a stand-by automáticamente.

PICTURE... para el ajuste de la imagen.

- SOUND... para el ajuste del sonido
- STAND... para el giro de su BeoCenter AV5 y la preselección de posiciones del soporte.
- CLOCK... para el ajuste del reloj incorporado del BeoCenter AV5.
- AV SOCKET... para el registro de cualquier equipo adicional conectado a su BeoCenter AV5.

El sistema de menús en pantalla de su BeoCenter AV5 le asistirá en la ejecución de las funciones más avanzadas del BeoCenter AV5, tales como la sintonización o la preselección de valores para el sistema.

Para tener acceso a los menús en pantalla, debe hacer aparecer el menú Setup principal. Cada fuente, TV, satélite, CD y radio tiene su propio menú Setup principal. Cada punto de un menú principal da acceso a un menú para una función particular.

En algunos menús, debe rellenar información, p.ej. introducir cifras o repasar opciones disponibles para un punto particular. El contenido de algunos de estos menús cambia cuando selecciona puntos específicos. Está previsto para ayudarle en la operación de estas funciones particulares.



Ejemplo de un menú de relleno – el menú para el ajuste del reloj

GUIA RAPIDA



Operaciones diarias

Su BeoCenter AV5 le ofrece tanto fuentes de vídeo como de audio. Puede mirar emisoras de TV o satélite*, reproducir CDs o escuchar la radio.

Enciende las diferentes fuentes pulsando las teclas correspondientes a las mismas en el Beo4.

Mientras está mirando o escuchando una fuente, puede seleccionar los diferentes números de programas o títulos directamente, o repasar todos los números de programas o títulos.

Igualmente, puede elevar o bajar el volumen y silenciar los altavoces en cualquier momento.

*Observe: Para recibir satélite, su BeoCenter AV5 debe estar equipado especialmente para la recepción de satélite. Sírvase consultar a su distribuidor Bang & Olufsen para tener más información sobre un receptor de satélite incorporado.

Encendido...

Pulse para conmutar a TV	TV
Pulse para conmutar a satélite	SAT
Pulse para conmutar a radio	RADIO

Operación de CD...

Abra el compartimiento del CD pulsando la tecla LOAD en el panel de operaciones directas del BeoCenter AV5 y cargue su CD...

Pulse para arrancar su CD CD Pulse para buscar en un CD hacia adelante o atrás o Pulse para pausar la reproducción STOP del CD o la búsqueda

Pulse para detener la búsqueda y reasumir la reproducción

Selección de números de programas o títulos...

Use las teclas numéricas para seleccionar números de programas específicos o seleccionar títulos específicos en un CD

0

Pulse para repasar números de programas memorizados o títulos



GO

7

Ajuste del volumen...

Pulse para elevar el volumen Pulse para bajar el volumen

~ ~

Pulsando la tecla de volumen exactamente en el centro, se silencian los altavoces. Pulse otra vez para hacer volver el sonido 8 -

- 10 Sintonización automática
 Sintonización de emisoras de TV
 por el AV5
 Sintonización de emisoras de
 satélite por el AV5
 Sintonización de emisoras de radio
 por el AV5
- 14 Listas de programas Usando las listas de programas Denominación de una emisora Movimiento o borrado de una emisora
- 16 Sintonización manual Sintonización de emisoras de TV Sintonización de emisoras de satélite
 - Sintonización de emisoras de radio
- 22 Actualización de la sintonización Actualización de la sintonización de sus emisoras
- 23 Soporte Selección de sus posiciones favoritas del soporte
- 24 Reloj Ajuste de la hora



EXIT

Pulse para hacer desaparecer los menús de la pantalla

Sintonización de emisoras de TV por el AV5

La función de sintonización automática del BeoCenter AV5 sintoniza automáticamente todas sus emisoras de TV. Antes de hacer aparecer el menú de sintonización automática, debe seleccionar TV como fuente.

Puede sintonizar hasta 79 emisoras de TV. Durante la ejecución de la sintonización, las emisoras registradas aparecen en el menú. Para la mayor parte de ellas, un nombre se registra automáticamente.

Si una emisora aparece sin nombre, puede denominar la emisora en la lista de programas que aparece cuando se ha terminado la sintonización automática de emisoras.

Véase la página 14 para tener instrucciones sobre el uso de la lista de programas.

Observe: Si se necesita un decodificador para una emisora, será seleccionado automáticamente durante la sintonización, a condición de que el decodificador haya sido conectado al enchufe previsto para decodificadores en el lado posterior del BeoCenter AV5.

Observe: Si la función de sintonización automática deja de sintonizar una emisora de TV particular, es posible que tenga que usar la función de sintonización manual, véase las páginas 16 y 17 para tener más instrucciones.

10

Sintonización de emisoras de satélite por el AV5

Sírvase observar...

Si su equipo de satélite incluye una antena parabólica motorizada, sírvase consultar la página siguiente para tener más información antes de iniciar su sintonización automática...

La función de sintonización automática del BeoCenter AV5 sintoniza automáticamente todas sus emisoras de satélite*. Antes de hacer aparecer el menú de sintonización automática, debe seleccionar satélite como fuente.

Puede sintonizar hasta 119 emisoras de satélite. Durante la ejecución de la sintonización, las emisoras registradas aparecen en el menú. Para la mayor parte de ellas, un nombre se registra automáticamente.

Véase la página 14 para tener instrucciones sobre el uso de la lista de programas y la posible denominación de una emisora.

*Observe: Para recibir satélite, su BeoCenter AV5 debe estar equipado especialmente para la recepción de satélite. Si se necesita un decodificador para una emisora de satélite, será seleccionado automáticamente durante la sintonización, a condición de que el decodificador haya sido conectado al enchufe previsto para decodificadores en el lado posterior del BeoCenter AV5.

En circunstancias especiales, la función de sintonización automática deja de sintonizar una emisora de satélite particular. En tal caso, debe usar la función de sintonización manual para sintonizar emisoras, véase las páginas 18 y 19 para tener más instrucciones.



Menú Setup principal para satélite



Menú Setup especial para satélite



Menú para la sintonización automática de emisoras de satélite



Pulse para hacer desaparecer los menús de la pantalla

EXIT

11

Sintonización automática de satélite con antena parabólica motorizada...

Si el equipo de su unidad exterior para recepción de satélite incluye una antena parabólica motorizada y un posicionador exterior, debe orientar la posición de la antena parabólica hacia los satélites de cuyas emisoras desea hacer una sintonización automática.

Una vez conectado el posicionador exterior a su BeoCenter AV5, arranque el proceso de sintonización usando el Beo4:

- Pulse SAT, después MENU, y ahora pulse GO para hacer aparecer el menú SAT SETUP
- Pulse ▼ hasta iluminarse MANUAL TUNING, después pulse GO para hacer aparecer el menú
- Después, sintonice la frecuencia de una emisora adecuada transmitida por el satélite del que está tratando de sintonizar
- Pulse ▼ hasta iluminarse POSITION y ajuste con ◀ o ▶ según sea necesario
- Ahora pulse STOP para salir del menú SAT MANUAL TUNING
- Después, pulse ▲ hasta iluminarse AUTO TUNING y pulse GO para hacer aparecer el menú SAT AUTO TUNING y pulse → para arrancar la sintonización automática de emisoras

Repita el procedimiento para las emisoras sintonizadas de otros satélites y ajuste la posición de la antena parabólica según el caso. Sin embargo, para guardar las emisoras ya sintonizadas, y sólo hacer la sintonización automática de emisoras de satélite nuevas, debe hacer aparecer el punto UPDATE TUNING en lugar de AUTO TUNING. Véase la página 22 para tener más información sobre la función de actualización de la sintonización.

Sintonización de emisoras de radio por el AV5

La función de sintonización automática del BeoCenter AV5 sintoniza automáticamente todas sus emisoras de radio. Antes de hacer aparecer el menú de sintonización automática, debe seleccionar radio como fuente.

Puede sintonizar hasta 59 emisoras de radio. Durante la ejecución de la sintonización, las emisoras registradas aparecen en el menú con un número de programa y un nombre, si se ha registrado un nombre*.

Si una emisora aparece sólo con una frecuencia, puede denominar la emisora en la lista de programas que aparece cuando se ha terminado la sintonización automática.

Véase la página 14 para tener instrucciones sobre el uso de la lista de programas.

*Observe: Los nombres de emisoras de radio sólo se registran automáticamente si se transmite RDS con la emisora. RDS es una facilidad que permite a las emisoras de radio transmitir información tal como el nombre de una emisora junto con la emisora misma. Si no se transmite RDS, la frecuencia de la emisora aparecerá en el menú.



Menú Setup principal para radio



Menú Setup especial para radio



Menú para la sintonización automática de emisoras de radio



Pulse para hacer desaparecer los menús de la pantalla

EXIT

Observe: Si la función de sintonización automática deja de sintonizar una emisora de radio particular, es posible que tenga que usar la función de sintonización manual Véase las páginas 20 a 21 para tener más instrucciones.



Menú que incluye las emisoras de TV que ha sintonizado – la lista de programas de TV

Si acaba de hacer una sintonización automática de sus emisoras de TV, satélite o radio, una lista de programas para la fuente en cuestión aparecerá en la pantalla.

Puede usar las listas de programas para hacer aparecer, denominar, mover o borrar una emisora sintonizada.

Denominación de una emisora...

Para la mayor parte de las emisoras, los nombres ya estarán a disposición en la lista de programas. Los nombres de emisoras de TV y satélite aparecen automáticamente durante la sintonización automática. Para las emisoras de radio, puede aparecer un nombre tanto durante la sintonización automática como la manual.

Si quiere, puede asignar un nombre a una emisora que no lo tiene.*

Movimiento o borrado de una emisora...

Usando la lista de programas, puede borrar o mover una emisora a otro número de programa. Si el nuevo número de programa seleccionado ya está ocupado, la emisora 'nueva' y la emisora 'vieja' se intercambiarán. Ahora puede mover la emisora 'vieja' a otro número de programa.

después

después

Pulse para pasar a la siguiente posición y aceptar el primer carácter

Pulse la tecla verde para denominar

Pulse para visualizar el primer

carácter de un nombre

Véase la sucesión de teclas en la siguiente página para tener más instrucciones...

una emisora

Ucando las listas do u

* Denominación de una emisora...

Si desea denominar una emisora usted mismo, la emisora o el número de programa que selecciona será resaltada para facilitar la denominación misma, tal como está ilustrado en la lista de programas de emisoras de TV a la derecha.

Para escribir un nombre con un carácter a la vez, debe pulsar ▲ o ▼ hasta localizar el primer carácter que desea en su nombre. Para TV o satélite, este carácter puede aparecer como parte de un nombre preseleccionado que se ha introducido para facilitar y acelerar el proceso de denominación. Para asignar a la emisora un nombre preseleccionado adecuado, pase a la siguiente posición y pulse ▲ o ▼ para encontrar el segundo carácter en un nombre.

Si un nombre preseleccionado está a disposición para la emisora en cuestión, puede aparecer automáticamente, y basta aceptar este nombre preseleccionado. Si no aparece ningún nombre adecuado, sencillamente pase a la siguiente posición y repita el procedimiento – hay 8 posiciones de caracteres a disposición para un nombre.

En cuanto a las emisoras de radio, es posible que el nombre de la emisora sea transmitido por la facilidad RDS y que aparezca durante la sintonización automática o manual. De no transmitirse ningún nombre, la frecuencia de radio aparecerá en la lista. Si decide denominar una emisora de radio que ya tiene un nombre a través de la facilidad RDS, la información recibida a través de RDS será cancelada para esta emisora particular. Si vuelve a memorizar la emisora, sin embargo, la facilidad RDS volverá, por supuesto.



La lista de programas para emisoras de TV – con la función de denominación activada

	TV PROGRAM	A LIST	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	DR TV2 ZDF ARD ARD CC CMT TV3 CNN INFO SAT1 FILMNET TV5	euro	
16 17	MTV		
18 19	RTL SUPER		
€ N	IOVE/SWAP	CLEAR	

La lista de programas para emisoras de TV. La emisora que desea mover a otro número de programa o borrar ha sido sacada de la lista Pulse varias veces ▲ o ▼ para hacer aparecer el segundo carácter para esta posición o buscar un nombre preseleccionado adecuado...

Si no está disponible ningún nombre preseleccionado, siga pasando a diferentes posiciones de caracteres y 'escribiendo' el nombre...

Pulse GO para memorizar el nombre



Para mover o borrar una emisora en la lista...

Seleccione la emisora que desea mover o borrar



después

Pulse para situar la emisora al lado de la lista

Para mover la emisora...

Pulse para desplazarla hacia abajo o arriba en la lista a su nuevo número de programa



después

Pulse para volver a situar la emisora

Si dos emisoras se intercambian, ahora desplace la emisora 'vieja' a otro número de programa...

O bien, borrar la emisora...

Pulse la tecla amarilla dos veces para borrar la emisora



Pulse para hacer desaparecer los menús de la pantalla



15



Introduzca el número de un programa p.ej. 12

Ahora pulse GO para memorizar su emisora...

O bien, continúe siguiendo las instrucciones en la página siguiente...



El segundo menú para la sintonización manual de emisoras de TV

Antes de empezar...

En un BeoCenter AV5 multi-standard, pueden estar a disposición varios sistemas de transmisión para emisoras, por lo que debe controlar que esté visualizado el sistema de transmisión correcto antes de iniciar la sintonización. Caso contrario, es posible que algunas emisoras no aparezcan durante la sintonización. Para hacerlo, hay que hacer aparecer el segundo menú para la sintonización manual de emisoras de TV, y después seleccionar el sistema correcto.

Puede sintonizar sus emisoras usted mismo. Asígneles un número de programa y un nombre, y, si resulta necesario, elija la conexión de un decodificador.

Además, puede elegir un tipo de sonido o idioma que desea memorizar para su emisora.

Sintonización de emisoras de TV

Qué contiene el menú TV MANUAL TUNING... FREQUENCY

Indica la frecuencia de TV.

PROGRAM

Número de programa – 79 números de programa están a disposición.

ID (Nombre)

Denominación de emisoras – 'escriba' un nombre haciendo aparecer los caracteres individuales para cada posición de caracteres – 8 posiciones de caracteres están a disposición. Cuando hace aparecer los primeros caracteres, puede aparecer un nombre preseleccionado adecuado. Si no hay ningún nombre preseleccionado a disposición – siga 'escribiendo' el nombre con un carácter a la vez.

Qué contiene el segundo menú TV MANUAL TUNING...

FINE

Sintonización precisa – normalmente el televisor sintoniza automáticamente la mejor imagen posible. Sin embargo, los canales vecinos pueden perturbar un poco la imagen. Haga la sintonización precisa dentro de una gama de +8 a -8.

DECODER

Un decodificador está conectado para la recepción de emisoras de TV codificadas. Si *DECODER* está ajustado a una de las opciones ON, el decodificador será conectado automáticamente cuando se selecciona el número de programa en cuestión.

Las siguientes opciones están a disposición para *DECODER*:

- ON/AV... (decodificador conectado) con tanto señales de audio como de vídeo codificadas
- *ON/V...* (decodificador conectado) con sólo señales de vídeo codificadas
- OFF... (decodificador desconectado) para ningún decodificador

Seleccione *ON/AV* para la mayoría de las emisoras codificadas para tener tanto sonido como imágenes. Si sólo se codifica la señal de vídeo, seleccione *ON/V*. Si selecciona *ON/AV* en los casos con codificación sólo de la señal de vídeo, el sonido se puede perder al decodificarse la señal.

Observe: Si un decodificador adicional se conecta al enchufe AV y *DECODER-2* se registra en el menú para el enchufe AV (véase la *Guía de instalación* para tener más información), seleccione 1/V o 1/AV para el Decodificador No. 1; 2/V, 2/AV para el Decodificador No. 2; u *OFF* para ningún decodificador.

SOUND (mono/estéreo/idioma)

Los siguientes tipos de sonido pueden estar a disposición:

MONO	Sonido mono FM/NICAM
STEREO	Sonido estéreo NICAM/A2
MONO1	Mono idioma 1
MONO2	Mono idioma 2
MONO3	Mono idioma 3

STEREO2	Estéreo idioma 2

Observe: *MONO3* y *STEREO2* sólo están a disposición si un decodificador del sistema de estéreo NICAM está incorporado en su BeoCenter AV5.

Aunque memorice su tipo preferido de sonido/idioma de esta manera, todavía puede conmutar entre los diferentes tipos de sonido mientras está mirando esta emisora de TV. Véase la página 42, *Conmutación del sonido*, para tener más instrucciones.

Para denominar una emisora... Pulse para pasar a *ID*

Pulse la tecla verde para arrancar la denominación

Pulse para hacer aparecer el primer carácter de un nombre

después

Pulse para pasar a las siguientes posiciones de caracteres

Pulse \blacktriangle o \bigtriangledown para hacer aparecer el segundo carácter o un nombre preseleccionado – de no estar a disposición ningún nombre, continúe a la posición del siguiente carácter, y haga aparecer los caracteres adecuados...

Pulse para memorizar su emisora y, si quiere, continuar la sintonización



Para hacer una sintonización precisa, hacer selecciones de decodificador o de sonido para su emisora...

Pulse varias veces para hacer aparecer el segundo menú para la sintonización manual



Aparece el segundo menú TV MANUAL TUNING...

Use ▼ o ▲ para pasar a los demás puntos, y pulse ◀ o ▶ para hacer aparecer las opciones de un punto...

Pulse para memorizar y volver al primer menú de sintonización



Pulse para memorizar su emisora



Continúe sintonizando emisoras...

0

Pulse para hacer desaparecer los menús de la pantalla



Pulse para seleccionar satélite

Pulse para hacer aparecer el menú Setup

Aparece el menú SETUP principal para SAT...



Pulse para seleccionar SAT y hacer aparecer el menú Aparece el menú SAT SETUP...



GO

Pulse hasta iluminarse MANUAL TUNING

Pulse para hacer aparecer el menú



Aparece el menú SAT MANUAL TUNING...

Pulse para arrancar la sintonización

O bien, introduzca la frecuencia exacta...

(Pulsando STOP se detiene la sintonización)

Una vez localizada una emisora...

Pulse ▼ o ▲ para pasar de un punto a otro, usando **>>** o **<<** o las teclas numéricas – introduzca la información necesaria...

Para asignar un nombre a una emisora, pase a



Pulse la tecla verde para denominar

Use ▲ o ▼ para hacer aparecer caracteres o nombres preseleccionados, y use 🍉 o < para pasar a la posición del siguiente carácter

Una vez introducida la información necesaria...



Pulse para memorizar su emisora Pulse GO varias veces hasta aparecer el menú SAT SETUP



Sintonización de emisoras de satélite



Menú Setup especial para satélite



Menú para la sintonización manual de emisoras de satélite



El segundo menú para la sintonización manual de emisoras de satélite

Sírvase observar

Antes de arrancar la sintonización de emisoras de satélite, debe controlar que esté visualizado el sistema de transmisión correcto. Haga aparecer el segundo menú para la sintonización manual de satélite. Si no está visualizado el sistema correcto. introduzca el sistema correcto.

Puede sintonizar sus emisoras de satélite usted mismo.* Asígneles un número de programa y un nombre, y, si resulta necesario, elija la conexión de un decodificador

Además, puede elegir el tipo de sonido o idioma que desea memorizar para su emisora.

Observe: Si su equipo ODU (unidad exterior) incluye un posicionador exterior, el punto POSITION estará a disposición en el menú para la sintonización manual de satélite en lugar de LNB. Para ajustar la posición de su equipo ODU. seleccione *POSITION* y use ▶ o ◀ para ajustar.

*Observe: Para poder recibir satélite, es necesario que su BeoCenter AV5 esté equipado especialmente para la recepción de satélite.



Qué contiene el menú SAT MANUAL TUNING...

FREQUENCY Indica la frecuencia de satélite (SAT).

POLARITY

Seleccione la mejor calidad de imagen. POLARITY se puede ajustar a:

HOR... para polarización horizontal

- VERT... para polarización vertical
- 00 63... para una indicación numérica de la polarización (sólo se usa si la polaridad se ha ajustado a Skew en el menú Setup especial para la ODU*)

*Observe: Para tener más información sobre el menú Setup para la ODU (Out Door Unit – Unidad exterior), sírvase consultar la Guía de instalación de la ODU.

LNB (Low Noise Block Converter) Están disponibles las siguientes opciones: ASTRA, 1°WEST, HOT BIRD, UNI-LNB, TELECOM, SMATV, CUSTOM# y NONE. Las opciones LNB que selecciona, aparecerán en el menú para la sintonización manual de satélite.

PROGRAM

Número de programa – 119 números de programa están a disposición.

ID (Nombre)

Denominación de emisoras – haga aparecer un nombre preseleccionado para su emisora o 'escriba' un nombre – 8 posiciones de caracteres están a disposición. Cuando hace aparecer los primeros caracteres, puede aparecer un nombre preseleccionado adecuado. Si no hay ningún nombre preseleccionado a disposición – siga 'escribiendo' el nombre con un carácter a la vez.

Qué contiene el segundo menú SAT MANUAL TUNING...

FINE

Sintonización precisa – puede ser necesaria para obtener una mejor recepción. Haga la sintonización precisa dentro de una gama de +7 a -7.

DECODER

Indica el ajuste de decodificador. Conecte un decodificador para recibir emisoras de satélite codificadas. Si se ha memorizado una emisora con *DECODER* ajustado a una de las opciones *ON*, el decodificador será conectado automáticamente cuando se selecciona la emisora en cuestión.

Las siguientes opciones están a disposición: *ON/AV...* (decodificador conectado) con tanto señales de audio como de vídeo codificadas *ON/V...* (decodificador conectado) con sólo señales de vídeo codificadas

OFF... (decodificador desconectado) para ningún decodificador

Seleccione ON/AV para la mayoría de las emisoras codificadas para tener tanto sonido como imágenes. Si sólo se codifica la señal de vídeo, seleccione ON/V. Si selecciona ON/AV en los casos con codificación sólo de la señal de vídeo, el sonido se puede perder al decodificarse la señal.

Observe: Si un decodificador adicional se conecta al enchufe AV y *DECODER-2* se registra en el menú para el enchufe AV (véase la *Guía de instalación para* tener más instrucciones), seleccione 1/V o 1/AV para el Decodificador 1, 2/V, 2/AV para el Decodificador 2 u *OFF* para ningún decodificador. El Decodificador No. 2 sólo está a disposición cuando se usa el sistema de transmisión PAL.

SYSTEM

Indica el sistema de transmisión de satélite. Puede conmutar entre los siguientes sistemas, PAL, MAC, BB (banda base), PAL OBW (ancho de banda opcional), MAC OBW o BB OBW. Observe que si ajusta SYSTEM a cualquiera de las opciones MAC o BB, no será posible seleccionar o ajustar opciones para SOUND, a no ser que haya ajustado DECODER a ON/V en este segundo menú para la sintonización de satélite.

SOUND (mono, estéreo, idioma)

Pueden estar disponibles varios tipos de sonido para una emisora de satélite particular, mono, estéreo o varios idiomas diferentes. Alternativamente, es posible que tenga que hacer aparecer un menú para la sintonización manual del sonido para sintonizar la frecuencia de sonido debida.*

Conmute entre las opciones de sonido actualmente transmitidas para sus emisoras de satélite hasta aparecer el sonido que desea memorizar.

Observe: Aunque un tipo preferido de sonido/ idioma se haya memorizado, todavía puede conmutar entre los diferentes tipos de sonido disponibles para un programa. Véase 'Conmutación del sonido' en la página 44 para tener más información.

*Observe: Haga aparecer el menú SAT SOUND TUNING pulsando la tecla verde en el Beo4 cuando está resaltado SOUND. ¡Véase la página siguiente para tener más información sobre el menú para la sintonización manual del sonido!

Sírvase notar...

El módulo de satélite del BeoCenter AV5 se ha preprogramado con emisoras de algunos de los satélites que transmiten actualmente.

Qué contiene el menú SAT SOUND TUNING... SOUND

Están disponibles sonido estéreo y sonido mono. Use ▲ o ▼ para hacer aparecer una opción.

(FREQUENCY)

Sólo se usa cuando se ha seleccionado el sonido mono. Sintonice la frecuencia del sonido mono.

(LEFT FREQ - RIGHT FREQ)

Indica las frecuencias izquierda y derecha. Los puntos sólo están disponibles si ha seleccionado *STEREO* como su opción de sonido. Una vez seleccionada una frecuencia para *LEFT*, la frecuencia *RIGHT* cambia y se ajusta automáticamente. Use \blacktriangle o \triangledown para hacer aparecer opciones, o use las teclas numéricas para introducir valores.

BANDWIDTH

Las siguientes opciones están a disposición: 130 KHz, 280 KHz y 450 KHz. Use \blacktriangle o \checkmark para hacer aparecer opciones. Si SOUND se ha ajustado a STEREO, el ancho de banda se ajusta automáticamente a 130 KHz, y no será posible seleccionar el punto.

DEEMPHASIS

Para obtener el mejor sonido posible, es posible que tenga que hacer una de-emphasis de la señal de sonido de modo que corresponda al grado de su pre-emphasis cuando fue transmitida. Seleccione la opción apropiada: *50, 75* o *J17.*

EXPAND

Para obtener el mejor sonido posible, puede ser necesario expandir la señal de sonido. Es un caso típico cuando el sonido transmitido es una señal de estéreo. La función compensa las desviaciones a las que se someten los elementos de sonido, graves y agudos, durante la transmisión. Para activar la función, ajuste *EXPAND* a *ON*, para desactivar la función, ajuste a *OFF*.

SOUND LEVEL

Seleccione un nivel de sonido para una emisora. Como algunas emisoras transmiten programas con diferentes niveles de sonido, puede elegir p.ej. reducir el nivel de sonido preprogramado. Las opciones *NORMAL* y *LOW* están a disposición.

PICTURE

Indica si su emisora es una emisora de satélite de radio o de TV.

- ON... Indica que la pantalla de imagen estará encendida para emisoras de TV por satélite.
- OFF... Indica que la pantalla de imagen no estará encendida, estando a disposición sólo sonido – para emisoras de radio por satélite.



El segundo menú para la sintonización manual de emisoras de satélite – con la opción de hacer aparecer el menú SAT SOUND TUNING

SAT SOUNE	TUNING
SOUND	STEREO
FREQUENCY	
LEFT FREQ	7.02
RIGHT FREQ	7.20
BANDWIDTH	130 KHz
DEEMPHASIS	J17
EXPAND	OFF
SOUND LEVEL	NORMAL
PICTURE	ON

El menú para la sintonización de la frecuencia de sonido para emisoras de satélite

Sintonización de emisoras de radio

Puede sintonizar sus emisoras de radio usted mismo. Asígneles un número de programa y un nombre, y elija el tipo de sonido que desea para su emisora.

Qué contiene el menú RADIO MANUAL TUNING...

FREQUENCY Frecuencia de emisoras de radio.

PROGRAM

Número de programa – 59 números de programa de radio están a disposición.

ID (Nombre)

Denominación de emisoras – 8 posiciones de caracteres a disposición. Si el nombre de una emisora de radio se transmite a través de RDS, aparece automáticamente. Este nombre será actualizado automáticamente si se transmite otro nombre. De no transmitirse ningún nombre a través de RDS, la frecuencia de radio aparecerá en el menú.

Si denomina una emisora de radio que ya ha recibido un nombre a través de RDS, no recibirá la información RDS generada para esta emisora particular. Memorice otra vez la emisora si desea aprovechar la facilidad RDS. Para asignar un nombre a una emisora, siga la secuencia de teclas a la derecha en esta página.

FINE

Sintonización precisa – puede ser necesaria para obtener una mejor recepción. Haga la sintonización precisa dentro de una gama de +4 a -4.



Menú Setup principal para radio



Menú Setup especial para radio



Menú para la sintonización manual de emisoras de radio

SOUND

Sonido estéreo y sonido mono pueden estar a disposición para una emisora de radio particular. Elija el modo de sonido que prefiere y memorícelo para su emisora.



O bien, introduzca la frecuencia exacta (Pulsando STOP se detiene la sintonización)

Una vez localizada una emisora, pulse \forall o \blacktriangle para pasar a los demás puntos del menú...

Introduzca el número de un programa p.ej. 12



Pulse GO para memorizar su emisora, o continúe, por ejemplo, haciendo una sintonización precisa o seleccionando un tipo de sonido para su emisora...

Para denominar una emisora...

Pase a *ID* y pulse la tecla verde, después use \blacktriangle o \checkmark para hacer aparecer un carácter, y \triangleright o \blacktriangleleft para pasar de una posición a otra. Pulse GO para memorizar el nombre que ha introducido



EXIT

Pulse para hacer desaparecer los menús de la pantalla



Menú para la actualización de la sintonización de sus emisoras de TV

ACTIVATE

Como aparecen de vez en cuando nuevas emisoras de TV, satélite o radio, es posible que sea necesario actualizar la sintonización de sus emisoras.

La función de actualización de la sintonización sintoniza estas nuevas emisoras, dejando inalteradas las demás emisoras*.

Una vez terminada la actualización de la sintonización, la lista de programas con las emisoras sintonizadas aparece automáticamente, y ahora puede elegir denominar, editar o mover sus emisoras.

Véase la página 14 para tener información sobre el uso de las listas de programas...

*Observe: Con tal que la cantidad de emisoras no exceda de la cantidad de números de programa disponibles, las emisoras nuevas se memorizarán en números de programa superiores a los que ya están ocupados por otras emisoras.

Actualización de la sintonización de sus emisoras

Selección de sus posiciones favoritas del soporte

Puede preseleccionar dos posiciones a las que gira el BeoCenter AV5, usando el menú para posiciones del soporte.

Puede preseleccionar el BeoCenter AV5 para que gire automáticamente a su posición de visión favorita cuando lo enciende, y vuelva automáticamente a una posición de stand-by particular cuando lo apaga.

Haciendo girar el BeoCenter AV5 directamente...

También puede hacer girar su BeoCenter AV5 directamente usando el control remoto Beo4 sin hacer aparecer el menú *STAND*. Pulse LIST hasta visualizarse *STAND* en el display del Beo4. Seguidamente, use las teclas → o ◀ para hacer girar el BeoCenter AV5 o introduzca una cifra entre 1 y 9 para hacerlo girar a una posición predefinida, 1 representando la posición más a la izquierda y 9 la posición más a la derecha.



Menú Setup principal para TV



Menú para la preselección de posiciones del soporte. Hay dos posiciones a disposición, una posición cuando está encendido (ON) y otra posición cuando está conmutado a stand-by (STBY). Las posiciones que memoriza están indicadas en el menú



RELOJ

TV después	Pulse para seleccionar TV		SE TV	ETUP		
Para sincro 1 2 después MENU	onizar con la hora del teletexto Seleccione una emisora de TV nacional introduciendo su número de programa, p.ej. 12 Pulse para hacer aparecer el menú Setup principal para TV		TIMER PICTURE SOUND STAND CLOCK			
dospués	Aparece el menú SETUP principal para TV	Menú Setup	principal pa	ara TV		
después	Pulse varias veces para seleccionar CLOCK		CL	-OCK 20:00		
GO	Pulse para hacer aparecer el menú		DATE MONTH	FRI 10 SEPTEMBER		
	Aparece el menú CLOCK, ya estando iluminado TIME		YEAR TEXT TIME	1996 DR		
	Pulse varias veces para seleccionar TEXT TIME	Menú para e	DISPLAY	YES		MF
	Pulse para hacer aparecer el nombre o el número de programa de la emisora de TV actual	indica la sino DISPLAY ind display del B	cronización (lica si el reloj BeoCenter A	con el teletext j será visualiza V5 o no	o. El pun Ido en el	to

Para que el BeoCenter AV5 pueda visualizar la hora correcta y ejecutar correctamente una operación horaria, el reloj incorporado debe ajustarse a la fecha y hora correctas.

Puede sincronizar el reloj con la hora de teletexto transmitida por la emisora en la que está actualmente, o puede elegir ajustar el reloj usted mismo.

Si sincroniza con el teletexto, debe controlar que haya conmutado a una emisora nacional, de modo que el reloj se ajuste a la hora correcta*.

En el menú para el ajuste del reloj, también puede preajustar el BeoCenter AV5 para que visualice la hora en el display siempre cuando está encendido, sólo desapareciendo cuando se ejecutan operaciones.

*Observe: Si ha sincronizado con el teletexto, el reloj en el BeoCenter AV5 será actualizado automáticamente y cambiará entre horas de verano y de invierno automáticamente.

después

GO

Pulse para sincronizar la hora y memorizar el reloj

Controle que esté visualizada la fecha correcta. De no ser así, use ▲ o

pertinentes del menú y use 🍉 o ◀

para pasar a los puntos

para ajustar la fecha

Ajuste de la hora

Visualizando el reloj en el display...

Para visualizar el reloj en el BeoCenter AV5, debe pulsar LIST en el Beo4 hasta visualizarse CLOCK en el display del Beo4. Seguidamente, pulse GO para visualizar el reloj.

El reloj permanece en el display hasta ejecutarse otra operación, por ejemplo, pulsarse TV. Si desea hacer desaparecer el reloj del display, pulse LIST para volver a visualizar CLOCK, y pulse GO.

Para ajustar el reloj usted mismo...



TV, SATELITE Y TELETEXTO

- 28 Operaciones diarias Mirando un programa
- 29 Teletexto
 Cómo hacer aparecer páginas de teletexto
 Preselección de sus páginas de teletexto favoritas
 Usando las funciones básicas de teletexto
 Subtítulos de teletexto
 Haciendo aparecer los subtítulos automáticamente
 Función de actualización de una página
 Usando el sistema Fastext o 'FLOF' Haciendo grabaciones de vídeo vía teletexto

OPERACIONES DIARIAS



Usará a diario las siguientes operaciones:

- Encendido de números de programa de TV
- Encendido de números de programa de satélite*
- Conmutación entre displays para TV o satélite en el display del BeoCenter AV5
- Giro de su BeoCenter AV5 para ajustar el ángulo de visión
- Ajuste del volumen
- Apagado del sistema

Para realizar estas operaciones, usará el control remoto Beo4.

En lugar de la visualización del número de programa en el display del BeoCenter AV5, puede elegir visualizar el nombre de una emisora, sólo desapareciendo cuando se ejecutan operaciones. Puede hacer girar su BeoCenter AV5 con el Beo4 introduciendo una posición del soporte predefinida, estando 9 posiciones a disposición. Pulse 1 para la posición más a la izquierda y 9 para la posición más a la derecha.

Finalmente, puede ajustar el nivel de volumen y conmutar el BeoCenter AV5 a stand-by.

Observe: Si sólo quiere escuchar una fuente de vídeo, TV, satélite o cinta de vídeo, sin imágenes en la pantalla, pulse AV antes de pulsar TV, SAT o V TAPE.

Pulse para encender el número del programa de TV que estaba mirando la última vez

> Pulse para conmutar al número del programa de satélite que estaba mirando la última vez



SΔT

Pulse para repasar sus números de programa

0 Pulse prog 9 conr

Pulse para seleccionar un número de programa específico, pulsando 0 conmutará al número de programa en el que estaba la última vez

Para conmutar entre displays para una emisora...



Pulse para visualizar el nombre de la emisora actual



Pulse TV o SAT otra vez para visualizar el número de programa



0

Pulse LIST hasta visualizarse STAND

Pulse para hacer girar el BeoCenter AV5

Alternativamente,



use las teclas numéricas para introducir una posición del soporte predefinida

Pulse para ajustar el volumen

Pulse exactamente en el centro de la tecla de volumen para silenciar el sonido, y pulse otra vez para hacer volver el sonido

Pulse para conmutar a stand-by

*Observe: Satélite sólo está a disposición si su BeoCenter AV5 está equipado especialmente para la recepción de satélite.

٠

Cómo hacer aparecer páginas de teletexto

Si la emisora que está mirando actualmente transmita teletexto, debe pulsar TEXT en el Beo4 para hacer aparecer el teletexto.*

El BeoCenter AV5 ofrece un teletexto mejorado que reduce el tiempo que tarda hacer aparecer las páginas de teletexto.

La primera página que aparece es una página de teletexto favorita preseleccionada, lo que señala el indicador MEM1 en el ángulo superior a la izquierda en la pantalla. Esta página se ha preseleccionado en su BeoCenter AV5 y siempre aparece cuando conmuta a teletexto primero.

*Observe: Si aparece una página vacía cuando pulsa TEXT, la emisora no transmite teletexto actualmente. Pulse EXIT o la tecla de una fuente, p.ej. TV para salir del teletexto. Hay cuatro páginas de teletexto favoritas, MEM 1, 2, 3 y 4, disponibles para cada emisora que transmite teletexto. Las páginas de teletexto 100, 200, 300 y 400 se han preseleccionado como páginas de teletexto favoritas. Sin embargo, en su lugar puede preseleccionar las páginas que usted usa con más frecuencia. Véase la página siguiente para tener más información.

La página índice, la página 100, preseleccionada como MEM1, presenta las páginas de teletexto disponibles, y puede ayudarle a localizar la página de teletexto que desea. De no ser el caso, normalmente hay un índice alfabético a disposición.

Véase las siguientes páginas para tener más información sobre las facilidades ofrecidas por el teletexto... Pulse para conmutar a teletexto

Pulse para repasar las cuatro páginas de teletexto favoritas preseleccionadas

Use las teclas numéricas para seleccionar una página específica, por ejemplo 302

3
0
2

O, alternativamente... Pulse para pasar a la siguiente página disponible Pulse para pasar a la página anterior

Pulse para salir del teletexto

O bien, pulse TV para volver a mirar la TV





EXIT

Sírvase notar: Las facilidades ofrecidas por el teletexto difieren de un país a otro, e incluso de una emisora de teletexto a otra. Para tener detalles sobre facilidades especiales, le recomendamos que consulte la información distribuida en pantalla o sobre papel por su emisora de teletexto.

Preselección de sus páginas de teletexto favoritas...

Pulse para hacer aparecer el teletexto

Localice la página que desea memorizar como una página de teletexto favorita...

LIST después GO 1 después GO

TEXT

Pulse LIST hasta visualizarse STORE

Pulse para preseleccionar la página actual, p.ej. como su página de teletexto favorita 1

EXIT

Pulse para salir del teletexto

Hay cuatro páginas de teletexto favoritas a disposición para cada emisora que transmite teletexto. Se puede acceder directa y rápidamente a estas páginas.

Las páginas de teletexto 100, 200, 300 y 400 se han preseleccionado como las cuatro páginas favoritas, indicadas en la pantalla como MEM1 a MEM4. Puede cambiar esta selección y preseleccionar sus propias páginas de teletexto favoritas a las que desea un acceso directo y rápido. Preseleccionando sus propias páginas de teletexto favoritas, obtendrá unas ventajas al usar el sistema de información del teletexto.

Páginas de teletexto favoritas preseleccionadas y BeoLink*...

Si tiene televisores conectados a su BeoCenter AV5 a través del sistema BeoLink y conmuta a teletexto, las páginas de teletexto favoritas que usted ha preseleccionado sólo aparecerán automáticamente en el televisor en el que *han sido preseleccionadas.*

Las páginas de teletexto favoritas que ha preseleccionado, p.ej. en el televisor de su habitación principal, no se transferirán a los aparatos conectados por BeoLink. Tiene que preseleccionar sus páginas de teletexto favoritas en todos sus televisores.

*Observe: Para tener más información sobre el sistema BeoLink, que le permite distribuir sonido y/o imágenes por toda su casa, sírvase consultar a su distribuidor Bang & Olufsen.

Usando las funciones básicas de teletexto

Una vez localizada la página de teletexto que desea, existen varias facilidades a su disposición que le facilitan la lectura de la página.

Para usar cada una de estas funciones, indicadas en esta página, debe seguir las instrucciones a la derecha...

STOP/SUBPAGINA

Puede usar esta función cuando hace aparecer una página de teletexto con subpáginas. Una página de teletexto puede tener gran número de subpáginas. Las subpáginas se identifican por un subcódigo de 4 dígitos.

Para retener una subpágina que en caso contrario se 'volvería' automáticamente, pulse STOP. Repase las subpáginas pulsando ▲ o ▼ o introduzca el número de la subpágina. Las páginas retenidas sólo se sueltan cuando pulsa otra vez STOP, pulsa ▶ para elegir una página de teletexto favorita o pulsa TEXT para salir del modo de subpágina.

LARGE

Puede ampliar el texto de modo que sea más fácil leerlo a distancia. Pulsando varias veces GO, puede ampliar la página de teletexto en la pantalla, apareciendo primero la mitad superior de la página y después la mitad inferior de la página. Vuelve al tamaño normal de la página pulsando GO mientras todavía está visualizado LARGE en el display del Beo4.

ΜΙΧ

Puede superponer la página de teletexto a la imagen de TV de modo que pueda ver ambas simultáneamente. Cuando desea volver a ver sólo el teletexto, pulse GO mientras todavía está visualizado MIX en el display del Beo4.

REVEAL*

Si una página de teletexto contiene texto oculto, por ejemplo la solución de una enigma, puede usar esta función para revelar el texto oculto. Cuando desea volver a ocultar el texto, pulse GO mientras todavía está visualizado REVEAL* en el display del Beo4.

*Observe: Para visualizar REVEAL en el Beo4, debe añadir la función a la lista de funciones del Beo4. Véase el Manual de instrucciones del Beo4 y el capítulo Adaptación de su Beo4 para tener más instrucciones.

Retención de una subpágina...

Haga aparecer la página de teletexto con las subpáginas deseadas...

subpáginas deseadas	
Pulse STOP para retener las subpáginas	STOP
Pulse para ver las subpáginas	
Alternativamente Introduzca los cuatro dígitos de la subpágina deseada, por ejemplo la subpágina 0005	0 0 0 5
Pulse para soltar las subpáginas	STOP
Pulse LIST hasta visualizarse LARGE	LIST después
Pulse para ampliar el texto	GO
Pulse otra vez GO para ampliar el resto del texto; y pulse otra vez GO para volver al tamaño normal del teletexto	
Pulse LIST hasta visualizarse MIX	LIST
Pulse para superponer la página de teletexto a la imagen de TV	GO
Pulse otra vez GO para ver solamente la página de teletexto	

Pulse LIST hasta visualizarse REVEAL*

LIST después GO

Pulse otra vez GO para ocultar el texto

Pulse para revelar texto oculto

6 después TEXT Seleccione el número de programa para el que desea subtítulos, p.ej. 6, y conmute al teletexto

Localice la página de subtítulos...

Use las teclas numéricas para hacer aparecer la página de subtítulos, p.ej. 333

Los subtítulos aparecen en la pantalla

LIST después Pulse LIST hasta visualizarse LARGE

GO

Pulse para ampliar los subtítulos

Para que los subtítulos aparezcan automáticamente siempre al seleccionarse un número de programa específico...

6

Si no se ha hecho ya, conmute al número del programa en cuestión, p.ej. 6

después TEXT después

Pulse para hacer aparecer el teletexto

Use las teclas numéricas para hacer aparecer la página de subtítulos, p.ej. 333





Pulse LIST hasta visualizarse STORE

Seleccione la página de teletexto favorita 4

después GO

Pulse para preseleccionar la página de subtítulos en la página de teletexto favorita 4

Subtítulos de teletexto...

Algunas emisoras de teletexto ofrecen subtítulos para sus programas de TV o SAT. Tales subtítulos se transmiten en una página de teletexto específica*.

Si desea subtítulos para un programa, hay que localizar la página de teletexto con subtítulos, y los subtítulos se insertarán automáticamente en la imagen de TV

Puede ampliar los subtítulos en la pantalla para que sean más fáciles de leer.

*Observe: Para localizar la página de subtítulos, use la página índice 100. Aguí, normalmente hay una referencia al índice alfabético que incluye todas las páginas de teletexto disponibles y los números correspondientes.

Haciendo aparecer los subtítulos automáticamente...

Puede programar el televisor para que inserte subtítulos automáticamente siempre al seleccionarse un número de programa específico.

Para realizar este procedimiento, debe hacer aparecer el número de programa para el que desea subtítulos y después el teletexto. Ahora, localice la página de subtítulos y memorícela en la página de teletexto favorita número 4 (MEM4)*.

*Observe: Si ya no desea que los subtítulos de teletexto aparezcan automáticamente en el número de programa en cuestión, sencillamente memoriza otra página de teletexto en la página de teletexto favorita número 4. Véase la página 30 para tener más información sobre páginas de teletexto favoritas.

Función de teletexto de actualización de una página

Puede pedir un aviso inmediatamente al estar a disposición una página de teletexto específica o al tener lugar cambios en una página.

Para hacerlo, hay que hacer aparecer el teletexto e introducir el número de la página de teletexto deseada, después seleccionar la función de actualización en el Beo4 y volver a ver la TV sin interrupciones.

El indicador FOUND aparece en la pantalla cuando se ha localizado la página que desea ver. Cuando se ha actualizado la página, el indicador UPDATE aparece en la pantalla*. Si desea ver la página de teletexto en seguida, pulse GO.

*Observe: Mientras está mirando la TV, esperando la aparición de los indicadores en la pantalla, no olvide que el BeoCenter AV5 esté todavía en el modo de teletexto. Significa que, si por ejemplo introduce un número, el televisor entenderá que está solicitando una página de teletexto – empieza a buscar la página y la función de actualización es cancelada. Haga aparecer el teletexto

Use las teclas numéricas para introducir el número de la página en cuestión...

Pulse LIST hasta visualizarse UPDATE

Pulse para activar la función de actualización

Ahora volverá a ver la imagen de TV

Una vez localizada la página, aparece el indicador *FOUND* en la pantalla

Una vez actualizada la página, aparece el indicador UPDATE en la pantalla...

Pulse para ver la página actualizada

TEXT después

0

después

LIST

después

GO

а

Pulse para salir del modo de teletexto EXIT

TEXT Pulse para hacer aparecer el teletexto

Haga aparecer una página Fastext...

Una pequeña barra en los colores rojo, verde, amarillo y azul indica que la página es una página Fastext



Pulse una de las cuatro teclas de color para acceder al sistema Fastext

Aparece una línea adicional, indicando los títulos de las páginas, cada uno escrito en un color diferente



Pulse la tecla de color que corresponde al color de la página que desea ver



Pulse otra vez para salir del modo Fastext



Pulse para salir del teletexto





Una página de teletexto con la indicación de que es una página Fastext – una pequeña barra de color aparece en el ángulo superior derecho de la pantalla.

PRINE Today WORLD Today No	ws Business
PRINE BBC Prime 100 Pri 0	Nov 14:41.42
<u>_PRIM</u>	ί <u>Ε</u>
BBC PRIME TV GUIDE 300 BBC PRIME Today 301 THE LEAMNING ZONE 340 BBC WORLD Index 200 Sport 120 Buriness News 140 European Travel 170 Weather 199 A-Z Index 199 Advertising 400	THE LEARNING ZONE Summer Nights see page 335 Index 340 Address 349
HEADLINES 101 SPORT 120	BUSINESS 140
BBC WORLD 200 MEATHER 160	A-Z INDEX 197

Los títulos de las cuatro páginas vinculadas aparecen en la parte superior de la página, cada uno escrito en un color diferente.

La facilidad Fastext (también conocida como FLOF = Full Level One Feature) se ofrece por algunas emisoras de teletexto. Permite al usuario pasar directamente a una de cuatro páginas vinculadas a la página actualmente en la pantalla.

El sistema Fastext asiste al usuario para que pase de forma lógica por la abundancia de páginas de teletexto.

Si accede al sistema Fastext, una barra de color aparece en el ángulo superior a la derecha en la pantalla de TV. La barra de color sólo aparece si la emisora de teletexto está ofreciendo la facilidad de Fastext.

Use las teclas en el Beo4 para hacer aparecer la página deseada: rojo, verde, amarillo o azul.

Haciendo grabaciones de vídeo vía teletexto

Si conecta un reproductor de vídeo BeoCord V 8000 a su BeoCenter AV5. puede hacer grabaciones horarias directamente a través de la página de teletexto que incluve los programas de TV (o satélite).

Puede programar varias grabaciones horarias al mismo tiempo. No obstante. el procedimiento de programación varía según se haya activado la facilidad PDC/VPS* en el reproductor de vídeo, y según sea transmitido el programa que desea grabar con señales PDC/VPS*.

Para tener más información sobre la grabación horaria, sírvase consultar el Manual de instrucciones del reproductor de vídeo...

*Observe: Para tener más información sobre la facilidad PDC/VPS en conexión con la grabación horaria vía teletexto, consulte la siguiente página.





Ahora ha elegido un programa para su grabación v el menú de grabación horaria está a su disposición para control y confirmación de su grabación



Continúe seleccionando programas para la grabación horaria...

Pulse para salir del teletexto

0

EXIT

Facilidad PDC/VPS y grabación horaria...

La facilidad PDC/VPS en su reproductor de vídeo le permite usar las señales de transmisión PDC (Program Delivery Control) y VPS (Video Programming System) que acompañan los programas en algunos países. La facilidad se puede ajustar a *On* u *Off* usando el menú Option del reproductor de vídeo.

La facilidad PDC/VPS asegura que un programa acompañado de las señales PDC/VPS será grabado en su totalidad – incluso si el programa es retrasado o prolongado.

Si la facilidad PDC/VPS está ajustada a *On* y si las señales u horas de PDC/VPS se ofrecen por la emisora, debe programar las horas de inicio y de parada *exactas* de *cada uno* de los programas que desea grabar para que su grabación horaria tenga buen resultado. Si desea grabar dos programas consecutivos, debe hacer *dos grabaciones horarias separadas*.

Si la facilidad PDC/VPS se ha ajustado a Off, la grabación se pondrá en marcha y se parará tal como se ha programado, incluso si el programa es retrasado o prolongado. En este caso, sólo hay que programar la hora de inicio del primer programa y la hora de parada del siguiente para grabar dos programas consecutivos.

Operaciones diarias

- 39 Reproducción de títulos en sucesión aleatoria
- 39 Reproducción repetida de un CD

CD AUDIO

Pulse la tecla LOAD en el panel de operaciones directas del BeoCenter AV5 para abrir el compartimiento del CD y cargar su CD...

título



Pulse para arrancar la reproducción de un CD



Pulse para seleccionar el siguiente

Pulse para volver a reproducir el título actual o pulse dos veces para reproducir el título anterior

0 a 9

Use las teclas numéricas e introduzca el número exacto de un título



Para buscar hacia adelante en un CD

Para buscar hacia atrás en un CD

Mientras se está reproduciendo un título...

Pulse LIST hasta aparecer COUNTER

LIST después GO

Pulse para visualizar el tiempo reproducido del título en el display



Pulse LIST hasta visualizarse STAND

Pulse para hacer girar el BeoCenter AV5

Alternativamente... Use las teclas numéricas para introducir una posición del soporte predefinida

STOP

CD

GO

Pulse para pausar la reproducción

Pulse CD o GO para reasumir la reproducción

Operaciones diarias

Para reproducir su CD, hay que cargarlo y arrancar la reproducción. En el display del BeoCenter AV5, el número de títulos disponibles en su CD audio será visualizado.

Ahora puede elegir repasar los títulos, reproducir un título específico o buscar hacia atrás o hacia adelante en el CD. También es posible visualizar el tiempo reproducido del título actual.

Para asegurar una reproducción sonora óptima, haga girar el BeoCenter AV5 con el Beo4 de modo que esté orientado hacia usted.

Puede pausar la reproducción del CD o pulsar la tecla de stand-by en el Beo4 para detener completamente el reproductor de CD.

Observe: Si deja abierto el compartimiento del CD, cerrará automáticamente después de 5 minutos.



Pulsando la tecla LOAD en el panel de operaciones directas del BeoCenter AV5 abre el compartimiento del CD, y pulsando otra vez cierra el compartimiento. Si pulsa CD para arrancar la reproducción, estando el compartimiento vacío, abrirá automáticamente y el display del BeoCenter AV5 le invitará a cargar un disco. Recuerde cargar el CD con el lado del texto visible.

Reproducción de títulos en sucesión aleatoria

Puede elegir reproducir todos los títulos de un CD en sucesión aleatoria. La función de reproducción en sucesión aleatoria se puede conectar o desconectar. Cuando la función se conecta, *RANDOM* aparece en el display del BeoCenter AV5.

Si desea suspender la reproducción en sucesión aleatoria para oír un título específico, sencillamente introduzca o pase al número del título en cuestión. Una vez terminado este título, seguirá la reproducción en sucesión aleatoria. Cuando todos los títulos se han reproducido una vez, el reproductor de CD se detiene, esperando otra instrucción para reproducir.

Si quiere, puede combinar la función de reproducción en sucesión aleatoria con la función de reproducción repetida lo que significaría una repetición de la secuencia de reproducción en sucesión aleatoria durante hasta 4 horas.

Véase Reproducción repetida de un CD para tener más información...

Para arrancar la reproducción de títulos de un CD en sucesión aleatoria...

Pulse LIST hasta visualizarse RANDOM

Pulse para arrancar la reproducción en sucesión aleatoria

LIST después GO O

Para cancelar la reproducción en sucesión aleatoria...

Pulse LIST hasta visualizarse RANDOM Pulse para cancelar la reproducción

en sucesión aleatoria



Reproducción repetida de un CD

El reproductor de CD puede reproducir un CD una y otra vez durante hasta 4 horas. Puede conectar o desconectar la función de reproducción repetida. Cuando la función está conectada, *REPEAT* aparece en el display del BeoCenter AV5.

Si conecta la función de reproducción repetida antes de haber arrancado la reproducción de un CD, la función arrancará la reproducción. Si quiere, puede combinar la función de reproducción repetida con la función de reproducción en sucesión aleatoria. Para hacerlo, conecte las dos funciones. Ahora la secuencia de reproducción en sucesión aleatoria será repetida durante hasta 4 horas. Para arrancar la reproducción repetida de un CD...

Pulse LIST hasta visualizarse REPEAT*

Pulse para arrancar la reproducción repetida



Para cancelar la reproducción repetida...

Pulse LIST hasta visualizarse REPEAT*



Pulse para cancelar la función de reproducción repetida

*Observe: Para visualizar REPEAT en el Beo4, debe añadir la función a la lista de funciones del Beo4. Sírvase consultar el Manual de instrucciones del Beo4 y el capítulo Adaptación de su Beo4 para tener más instrucciones.

RADIO

RADIO

Pulse para conmutar al número de programa de radio que estaba escuchando la última vez



Pulse para repasar sus números de programa

0 a 9 Pulse para seleccionar un número de programa específico. Pulsando 0 conmutará al número de programa que estaba escuchando la última vez

Para cambiar displays para la emisora actual...

RADIO

Pulse para visualizar el nombre Pulse otra vez para visualizar el número de programa

Pulse LIST hasta visualizarse STAND

Pulse para hacer girar el BeoCenter

LIST	
después	
0	

AV5

Alternativamente...



Use las teclas numéricas para introducir una posición del soporte predefinida



Pulse para ajustar el volumen

Pulse exactamente en el centro de la tecla de volumen para silenciar el sonido, y pulse otra vez para hacer volver el sonido

Pulse para conmutar el sistema a stand-by

Operaciones diarias

Usará las siguientes operaciones a diario:

- Conmutación a números de programas de radio
- Cambio entre displays para un número de programa de radio
- Giro de su BeoCenter AV5 para conseguir una reproducción del sonido óptima
- Ajuste del volumen
- Apagado del sistema

En lugar de la visualización del número de programa en el display del BeoCenter AV5, puede elegir visualizar el nombre de forma permanente, sólo desapareciendo cuando se ejecutan operaciones.

Puede hacer girar su BeoCenter AV5 con el Beo4. Cuando *STAND* está visualizado en el Beo4, puede p.ej. introducir una posición del soporte predefinida. Hay 9 posiciones a disposición, pulsándose 1 para la posición más a la izquierda y 9 para la posición más a la derecha.

Finalmente, puede ajustar el nivel de volumen y conmutar el BeoCenter AV5 a stand-by.



SONIDO E IMAGEN

Cómo ajustar el sonido

Los niveles de sonido del BeoCenter AV5 se han ajustado a valores neutrales que corresponden a la mayoría de las situaciones. Sin embargo, si quiere, puede ajustar los niveles a su gusto.

Usando el menú para el ajuste del sonido, puede ajustar el volumen, balance, niveles de graves y agudos y conectar o desconectar la función Loudness.

Qué contiene el menú SOUND...

```
VOLUME
```

Ajusta el nivel de volumen. Claro que también puede ajustar el volumen directamente pulsando $\land \circ \lor$ en el Beo4.

BALANCE

Ajusta el balance entre altavoces.

BASS

Ajusta los graves.

TREBLE

Ajusta los agudos.

LOUDNESS

La función Loudness se puede poner en ON u OFF. La función sirve para compensar la pérdida de sensibilidad del oído humano para la captación de las frecuencias altas y bajas al reproducirse a niveles de volumen bajos. Incrementa las frecuencias bajas y altas, haciendo más dinámica la música.



Menú Setup principal para TV



Menú para el ajuste del sonido



Pulse para hacer desaparecer los menús de la pantalla

EXIT

Conmutación del sonido



Pulse LIST hasta visualizarse SOUND*

Pulse para visualizar el sonido actual

El sonido actual está indicado en el display del BeoCenter AV5

después GO

Pulse varias veces para conmutar entre los diferentes tipos de sonido y deténgase cuando oye el sonido deseado

*Observe: Para visualizar SOUND en el Beo4, debe añadir la función a la lista de funciones del Beo4. Sírvase consultar el Manual de instrucciones del Beo4 y el capítulo Adaptación de su Beo4 para tener más instrucciones.

MONO	Sonido mono (FM/NICAM)
STEREO	Sonido estéreo (NICAM/A2)
MONO1	Mono idioma 1
MONO2	Mono idioma 2
MONO3	Mono idioma 3
STEREO2	Estéreo idioma 2

Estos tipos de sonido no estarán a disposición para cualquier emisora de TV. Puede elegir entre los diferentes tipos de sonido actualmente transmitidos. Mono idioma 3 y estéreo idioma 2 sólo están a disposición si ha sintonizado una emisora que usa el sistema de estéreo NICAM y su televisor está equipado de un decodificador estéreo NICAM. Varios tipos de sonido pueden estar a disposición para el programa de TV (o satélite*) que está mirando, por ejemplo tanto sonido mono como sonido estéreo, o dos o tres idiomas diferentes.

Mientras está mirando un programa puede conmutar entre los tipos de sonido actualmente disponibles. Si está mirando un programa de TV multilingüe, puede conmutar de un idioma a otro.

Los diferentes tipos de sonido a disposición serán visualizados en el display del BeoCenter AV5 cuando se seleccionan.

*Observe: Para una emisora de satélite, podrá conmutar entre los tipos de sonido MONO, STEREO, MONO1, STEREO1, MONO2, MONO3, STEREO2 y STEREO3.

Observe: Puede memorizar un tipo de sonido específico para una emisora particular de modo que al conmutar a esta emisora, oirá el sonido o el idioma memorizado para ella. Sírvase consultar el procedimiento de sintonización manual tanto para TV como satélite para tener más instrucciones, en las páginas 16 a 19.

Cómo ajustar la imagen

Los niveles de la imagen del BeoCenter AV5 se han aiustado a valores neutrales que corresponden a la mayoría de las situaciones. Sin embargo, si guiere, puede ajustar los niveles a su gusto.

Usando el menú para el ajuste de la imagen, puede ajustar los niveles de brillo, color y contraste para su pantalla. Los ajustes incluyen todas sus fuentes de vídeo.

Oué contiene el menú PICTURE...

BRILLIANCE Ajusta el nivel del brillo de la imagen.

COLOR Aiusta el nivel de la intensidad del color.

CONTRAST

Ajusta el nivel de contraste de la imagen.

(TINT)

La regulación del tinte sólo estará a disposición si se usan las señales NTSC.

Observe: Cambio de formatos de imagen. Si su sistema tiene conectado un reproductor de vídeo v está reproduciendo una cinta de vídeo que ha sido grabado en un formato wide-screen, puede cambiar el formato de imagen en el BeoCenter AV5. Para hacerlo, pulse LIST hasta visualizarse FORMAT*, y después pulse ▲ o ▼ o introduzca 1 ó 2 para seleccionar FORMAT 1 (Imagen normal) o FORMAT 2 (Imagen soft wide-screen) directamente.

Observe: Para visualizar FORMAT en el Beo4, debe añadir la función a la lista de funciones del Beo4. Sírvase consultar el Manual de instrucciones del Beo4 y el capítulo Adaptación de su Beo4 para tener más instrucciones.





Menú para el ajuste de la imagen



menús de la pantalla



Usando la función Timer para reproducción o stand-by

Seleccione la fuente para el que desea programar un Timer, p.ej. TV, después...

MENU Pulse para hacer aparecer el menú Setup principal para TV Aparece el menú SETUP principal para TV...

después

después Pulse hasta visualizarse TIMER





Pulse para hacer aparecer el menú para Timer play o stand-by

Aparece el menú TIMER...



Pulse para seleccionar los puntos del menú

después



para los puntos, p.ej. seleccionar número de programa

Pulse para hacer aparecer valores

Use las teclas numéricas para introducir horas de inicio y parada

Ahora, para seleccionar días para su Timer...



Pulse hasta visualizarse DAYS



Pulse la tecla amarilla para empezar a seleccionar días

después



Pulse para excluir el primer día de su Timer



Pulse para incluir el primer día en su Timer y pasar al día siguiente

Continúe excluyendo o incluyendo los días de la semana...

después GO GO

Pulse dos veces GO para memorizar su selección de días y su Timer



Menú Setup principal para TV

TV TIMER PROGRAM **5 FILMNET** 10:00 START STOP 11:00 DAYS MTWTESS TIMER LIST . . . GO STORE

Menú para programar un Timer play para TV. Introduzca la información para su Timer y cuando lo memoriza, aparece en la TIMER LIST.

Antes de empezar...

Para que sus Timers se ejecuten, debe encender la función Timer en el panel de operaciones directas del BeoCenter AV5. Sin embargo, la función Timer stand-by se ejecutará independientemente de que se hava conectado la función Timer o no. Véase la página siguiente para tener más instrucciones sobre la función Timer.

La función Timer le permite programar Timers para su BeoCenter AV5.

Puede hacer un Timer que:

- Apaga automáticamente el BeoCenter AV5 después de salir usted al trabajo por la mañana.
- Le despierta por la mañana con su programa de TV, satélite o radio favorito o su CD favorito.
- Asegura que no olvida ver un programa de TV particular en un día específico.

Cuando hace la programación de su Timer, debe elegir la fuente para la que desea hacer un Timer*. Seguidamente, debe elegir dónde, cuándo y con qué frecuencia desea que se ejecute su Timer. Una vez memorizado su Timer, está incluido en la TIMER LIST mostrada en el mismo menú.

Usando la *TIMER LIST*, puede editar o borrar su Timer. Si desea borrar un Timer en una fecha posterior, debe volver al menú para Timer play o stand-by y borrar el Timer en cuestión, tal como se ha descrito en la sucesión de teclas a la derecha en esta página.

*Observe: Si desea hacer un Timer que apaga todo el sistema, sea cual sea la fuente reproducida, debe conmutar el BeoCenter AV5 a stand-by y después pulsar MENU para hacer aparecer el menú Setup principal.

En el menú TIMER, el BeoCenter AV5 visualiza... M o MON... para lunes T o TUE... para martes W o WED... para miércoles

T o THU...para juevesF o FRI...para viernesS o SAT...para sábadoS o SUN...para domingo

у...

JAN... para enero FEB... para febrero MAR... para marzo APR... para abril MAY... para mayo JUN... para junio JUL... para junio JUL... para agosto SEP... para agosto SEP... para septiembre OCT... para octubre NOV... para noviembre DEC... para diciembre

O bien, para seleccionar una sola fecha para su Timer...

Pase a DAYS, después... Pulse la tecla verde para poder elegir una sola fecha

Pulse para elegir la fecha para su Timer



Pulse para memorizar su selección

Para editar un Timer en la TIMER LIST...

Pulse para seleccionar el Timer que desea editar



Pulse la tecla verde para arrancar la edición

Edite su Timer de la misma manera que cuando lo programó primero y pulse GO para memorizarlo...

Borre un Timer en la TIMER LIST...

Pulse para seleccionar el Timer que desee borrar de la lista



Pulse dos veces la tecla amarilla para borrar su Timer de la lista

Conexión o desconexión de la función Timer

Pulse la tecla PLAY TIMER en el panel de operaciones directas del BeoCenter AV5 para conectar o desconectar la función Timer. Cuando se conecta la función, la indicación *PT* aparece en el display. Ahora su BeoCenter AV5 podrá ejecutar las programaciones introducidas de Timer play.



El display del BeoCenter AV5 con la función Timer activada.

GRABACION EN CINTA DE VIDEO

Para hacer una grabación instantánea...



Para detener la grabación...

V TAPE STOP después STOP Pulse para pausar la grabación

Pulse para detener completamente la grabación

Para grabar un programa de TV mientras se mira otro programa de TV...

TV después Para grabar un programa de TV

Use las teclas numéricas para seleccionar el número de un programa de TV

después

RECORD después Para conmutar a pausa de la grabación

V TAPE Pulse para conmutar al sintonizador del reproductor de vídeo

después RECORD

Pulse para arrancar la grabación

Ahora conmute a otra fuente o número de programa de TV o a stand-by

Grabación instantánea en cinta de vídeo

Si tiene un reproductor de vídeo BeoCord V 8000 conectado a su BeoCenter AV5*, puede hacer una grabación instantánea de un programa que está mirando o escuchando.

Mientras se está ejecutando la grabación, su grabación está protegida y no puede conmutar a otro número de programa. No obstante, puede conmutar a otra de las fuentes de su BeoCenter AV5 o conmutar a stand-by.

Sin embargo, si graba directamente del reproductor de vídeo, puede grabar un programa de TV y todavía poder mirar otro programa de TV. Sólo es posible para programas de TV porque están sintonizados en su reproductor de vídeo también.

Para tener más información sobre el reproductor de vídeo V 8000, sírvase consultar el Manual de instrucciones del reproductor de vídeo...

Observe: Si graba de una fuente de audio, el reproductor de vídeo grabará automáticamente a mitad de la velocidad normal (Long Play). De esta manera, puede grabar sin interrupciones durante hasta ocho horas si usa una cinta E240. El sonido grabado será de una calidad muy alta.

Grabación instantánea de Camcorder...

Si desea hacer una grabación instantánea en cinta de vídeo de su Camcorder...

- Conecte su Camcorder
- Encienda el BeoCenter AV5
- Ahora encienda su Camcorder
- Después pulse RECORD, RECORD para arrancar la grabación

Para detener su grabación, pulse V TAPE y después STOP dos veces.

Véase la página 52 para tener información sobre cómo y dónde conectar un Camcorder al BeoCenter AV5.

*Sírvase observar: Con un BeoCord V 8000 conectado a su BeoCenter AV5, también puede programar una grabación de vídeo horaria a través del teletexto. Sírvase consultar la página 35 para tener más información.

Menú Setup principal para el reproductor de vídeo

En el sistema de menús del BeoCenter AV5, también existe un menú Setup principal para V.Tape.

Este menú Setup principal da acceso al sistema de menús del reproductor de vídeo y también a los menús disponibles para su BeoCenter AV5.

Los menús para el ajuste de sonido e imagen, la preselección de reloj y posiciones del soporte, asimismo que la función de programación horaria y el menú para el registro de equipo de audio/vídeo auxiliar están a disposición.

Para hacer aparecer el menú principal del reproductor de vídeo...

Basta seleccionar el punto *V. TAPE* en el menú Setup principal para V.Tape y pulsar GO para hacer aparecer el menú. Seguidamente, opere los menús del reproductor de vídeo como se ha indicado en el Manual de instrucciones de su reproductor de vídeo.

Para acceder a los demás menús o funciones en el menú Setup principal para V.Tape, pulse ▲ o ▼ para seleccionar los puntos y GO para hacer aparecer el menú debido.



Menú Setup principal para V.Tape



Si desea transferir *fuentes de audio o vídeo* del sistema de su habitación principal al sistema de su habitación link...

despues	
LIST	Pulse LIST hasta visualizarse LINK*
después	
TV	Pulse para mirar la TV
C	
CD	Pulse para escuchar un CD
•	Pulse para conmutar su BeoCenter
	AV5 a stand-by
C	
•	Pulse y mantenga apretada durante
	dos segundos para apagar todo su

sistema

Si tiene un sistema BeoLink instalado en su casa, que le permite distribuir sonido y/o imágenes por toda su casa, y si decide colocar su BeoCenter AV5 en una habitación link, sencillamente debe operar su BeoCenter AV5 como de costumbre.

Puede mirar y escuchar tanto las fuentes disponibles en su BeoCenter AV5 como las fuentes disponibles en el sistema de su habitación principal. Si desea mirar o escuchar una fuente del sistema de la habitación principal que también está disponible en el BeoCenter AV5 de su habitación link, debe usar *la función de Link* para transferir tales fuentes. Sería el caso si desea mirar un programa de TV codificado o si desea escuchar un CD cargado en el reproductor de CD principal.

Usando el BeoCenter AV5 en un sistema BeoLink



48

Observe: Si satélite y V.Tape están a disposición en el sistema de su habitación link, incorporado en o conectado al BeoCenter AV5, respectivamente, y si desea mirar satélite o V.Tape de un sistema en la habitación principal, debe pulsar LIST varias veces para encontrar LINK* en el display del Beo4 primero, y después pulsar SAT o V TAPE para ver estas fuentes en el sistema de su habitación link.

*Observe: Para poder visualizar LINK en el Beo4, debe añadir la función a la lista de funciones del Beo4. Sírvase consultar el Manual de instrucciones del Beo4 y el capítulo *Adaptación de su Beo4* para tener más instrucciones.

Timer play o stand-by y el sistema de la habitación link...

No es posible hacer un Timer play o stand-by en el BeoCenter AV5 de su habitación link. Sin embargo, si ha programado un Timer play o stand-by en el sistema de su habitación principal, recuerde conectar la función Timer en el panel de operaciones directas del BeoCenter AV5 para poder *ejecutar* el Timer en el BeoCenter AV5 de su habitación link. Un Timer stand-by será ejecutado en el BeoCenter AV5 de su habitación link independientemente de que se haya conectado la función Timer o no.

Para hacerlo, pulse la tecla PLAY TIMER en el panel de operaciones directas del BeoCenter AV5. *PT* aparece en el display cuando la función está conectada.

OPERACION DIRECTA...



Panel de operaciones directas del BeoCenter AV5. Las teclas están colocadas en la parte posterior del panel de display, pero comprobará que se operan fácilmente cuando usted está frente al sistema.

Teclas en el panel de operaciones directas

LOAD

Pulse para cargar y descargar un CD en el compartimiento de CD.

CD

La tecla CD le permite arrancar la reproducción de un CD cargado, y repasar los títulos de su CD.

RADIO

La tecla RADIO le permite conmutar a la radio, y repasar los números de programas de radio disponibles.

SAT

La tecla SAT le permite conmutar a satélite, y repasar los números de programas de satélite disponibles.

TV

La tecla TV le permite conmutar a la TV, y repasar los números de programas de TV disponibles.

PLAY TIMER

Conecta o desconecta la función Timer del BeoCenter AV5. Debe conectarse si desea que una instrucción horaria programada en el sistema sea ejecutada.

•

Conmuta el BeoCenter AV5 a stand-by.

... DEL BEOCENTER AV5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Panel de display del BeoCenter AV5. El panel de display facilita información sobre el estado del sistema y oculta el panel de operaciones directas del BeoCenter AV5.

Información visualizada

CD track indicator – 1 2 3 4 5 6 etc. Indica todos los títulos del CD cargado (sólo para CDs audio). Hasta 25 títulos se pueden visualizar. El display del BeoCenter AV5 indica la fuente y el título actual. **TV 12** (Display del estado) El display del estado del BeoCenter AV5 le mantiene informado de lo que está haciendo el sistema o de una operación en marcha. • (Indicador de stand-by) El indicador rojo de stand-by se ilumina cuando apaga el BeoCenter AV5.

Timer on/off – PT PT indica que la función Timer del BeoCenter AV5 se ha conectado.

ll.

Enchufes de acceso directo



Panel de enchufes de acceso directo del BeoCenter AV5

Inmediatamente debajo del panel de operaciones directas, encontrará un pequeño panel de enchufes, de colocación adecuada para la conexión de auriculares y Camcorder.

PHONES (Auriculares)

Puede conectar auriculares de estéreo al enchufe rotulado PHONES. Desconecte los altavoces del BeoCenter AV5, pulsando la tecla de volumen del Beo4 exactamento en su centro. Cuando saca los auriculares, pulse otra vez la tecla de volumen para hacer volver el sonido en los altavoces del BeoCenter AV5.

L, R, VIDEO, S-VHS para Camcorder

Sírvase observar: Los enchufes R, L y VIDEO están ocultados detrás de una cubierta que se debe quitar antes de conectar cualquier equipo a los tres enchufes.

Los enchufes rotulados L, R, VIDEO y S-VHS están previstos para la conexión de un Camcorder:

Enchufes L, R... Para la conexión de audio (izquierdo y derecho, respectivamente).
Enchufe VIDEO... Para la señal de vídeo.
Enchufe S-VHS... Sólo para la conexión de un Camcorder S-VHS o Hi-8. Para ver sus grabaciones del Camcorder en el BeoCenter AV5, debe conectar el Camcorder y encender el BeoCenter AV5, pulsando, por ejemplo, la tecla TV en el Beo4. Después, cuando enciende su Camcorder, el BeoCenter AV5 registra automáticamente la señal y las imágenes aparecen en la pantalla.

Si conmuta p.ej. a TV accidentalmente mientras está mirando sus grabaciones del Camcorder, la señal del Camcorder se desconecta. Para hacerla volver, basta apagar el Camcorder y volver a conectarlo. Ahora las imágenes de sus grabaciones del Camcorder aparecen en la pantalla otra vez.

INPUT 1 y 2

En algunas variantes, los dos enchufes no están disponibles en el panel de enchufes. Sin embargo, si los dos enchufes aparecen en el panel de enchufes, tampoco será posible conectar equipo adicional a los enchufes.



Fecha de compra	
Persona de contacto	
Distribuidor	
Teléfono	
Dirección	
Anote aquí sus números de serie:	
BeoCenter AV5	
Control remoto Beo4	

Dear Customer,

Your needs as the user of our products are always given careful consideration during the design and development process, and we strive to make our products easy and comfortable to operate.

We therefore hope that you will take time to drop us a line, telling us about your experiences with your Bang & Olufsen system. Anything which you consider important - positive or negative - may help us in our constant efforts to refine our products. Thank you! Please write to:

Customer information dept. 7240 Bang & Olufsen als DK-7600 Struer Denmark