BEOPLAY V1

BeoPlay V1–32 BeoPlay V1–40



Gentile Cliente

Questa Guida introduttiva (Introduzione) contiene informazioni sulle funzioni di base del prodotto B&O PLAY acquistato e apparecchi collegati.

Il prodotto offre più funzioni e opzioni di quelle descritte in questa Introduzione, fra cui timer di disattivazione, sistema con codice PIN e impostazioni di rete. Queste e altre funzioni sono illustrate in maggior dettaglio nella guida online del prodotto o nei testi descrittivi nei menu del televisore.

Le guide sono disponibili su www.beoplay.com/v1/support.

Le guide e i testi descrittivi dei menu sono inoltre aggiornati se nuovo software introduce nuove funzioni o le modifica.

Su *www.beoplay.com/v1* è infine possibile consultare le FAQ (domande frequenti) sul prodotto.

Il rivenditore è il primo punto di contatto per tutte le richieste di informazioni sull'assistenza.

Le specifiche tecniche, le funzioni e il relativo utilizzo possono essere modificati senza preavviso.

Precauzioni

- Accertarsi che il televisore sia posizionato, installato e collegato conformemente alle istruzioni descritte in questa Guida introduttiva. Per evitare lesioni, utilizzare solamente stand e staffe da parete approvati da Bang & Olufsen.
- Posizionare il televisore su una superficie solida e stabile.
- Non posare oggetti sopra il televisore.
- Non esporre il televisore a pioggia, valori elevati di umidità o a fonti di calore.
- Il televisore è inteso solo per un uso in ambienti domestici e privi di umidità. Utilizzare a temperature comprese tra 10° e 40° C.
- Se il televisore è stato esposto a temperature inferiori a 5° C, lasciarlo a temperatura ambiente e attendere fino a quando non abbia raggiunto una normale temperatura ambiente prima di ricollegarlo alla rete elettrica e accenderlo.
- Si consiglia di evitare di esporre il televisore alla luce diretta del sole e alla luce artificiale, quale quella di un faretto, poiché ciò potrebbe ridurre la sensibilità del ricevitore del telecomando. Se lo schermo si surriscalda, possono comparire macchie nere sull'immagine. Queste scompaiono non appena il televisore torna alla temperatura normale.
- Lasciare spazio sufficiente intorno al televisore per consentirne una ventilazione adeguata.
- Non posizionare fiamme libere, come candele accese, sull'apparecchio.
- Per prevenire possibili incendi, non posizionare candele o altre fiamme libere nelle vicinanze dell'apparecchio.
- Non tentare di aprire il televisore. Queste operazioni sono esclusivamente di competenza del personale tecnico qualificato.
- Non colpire il vetro con oggetti solidi o appuntiti.
- Il televisore può essere spento completamente solo scollegandolo dalla presa a muro. La presa a muro deve essere sempre facilmente accessibile.
- Attenersi sempre alle istruzioni per assicurare un'installazione e un collegamento sicuri e corretti del prodotto e, nel caso di un impianto multimediale, delle apparecchiature collegate.
- L'etichetta del prodotto è ubicata dietro al coperchio dei collegamenti.

Indice

Configurazione

- 6 Installazione del televisore
- 8 Pannello dei collegamenti BeoPlay V1–32
- 10 Pannello dei collegamenti BeoPlay V1–40

Uso quotidiano

- 12 Istruzioni per l'uso del telecomando
- 13 Navigazione nei menu
- 15 Uso del televisore
- 16 Browser multimediale
- 17 Regolazione delle impostazioni dell'immagine e dell'audio
- 18 Pulizia
- 19 Domande e risposte

Installazione del televisore

Le guide e ulteriori informazioni, per esempio le FAQ (domande frequenti) sono disponibili su *www.beoplay.com/v1/support*.

1. Disimballaggio del televisore

Disimballaggio del televisore e posizionarlo su una coperta morbida. Rimuovere i quattro perni dal televisore.



2. Inserimento del coperchio del televisore e montaggio dello stand/ staffa da parete

Prima di montare la staffa da parete, ricordarsi di inserire il coperchio del diffusore. Tenere il coperchio del diffusore con entrambe le mani e farlo scorrere delicatamente nell'apertura sul lato del televisore.

Montare quindi lo stand o la staffa a parete (vedere guida a parte).



Per rimuovere il coperchio del diffusore, spingerlo verso l'esterno utilizzando uno dei quattro perni rimossi dal televisore. Se il televisore è montato su uno stand da tavolo o staffa da parete, per rimuovere il coperchio del diffusore, è necessario rimuovere i lati dello stand o della staffa da parete. Vedere le guide fornite con lo stand o la staffa da parete.

3. Collegamento del televisore

- Per rimuovere il coperchio dei collegamenti, tirare in primo luogo la base del coperchio per disimpegnarlo e quindi estrarlo completamente.
- Collegare il cavo di alimentazione, il cavo Ethernet e il cavo dell'antenna o satellitare, in base al proprio sistema. Per una connessione wireless, collegare l'antenna della rete wireless.
- Accendere il televisore (premere TV). Se viene chiesto di immettere un codice PIN, inserire il codice fornito dal rivenditore e proseguire con la configurazione iniziale (vedere pagina successiva).



Importante – le guide e le FAQ possono essere reperite su www.beoplay.com/v1/support

VentilazioneLasciare spazio sufficiente intorno allo schermo per consentire una ventilazione adeguata. Non coprire la griglia di ventilazione.
Se il televisore si surriscalda (spia di standby lampeggiante e visualizzazione di messaggio sullo schermo), portare il televisore
in standby (non spegnerlo) per consentirne il raffreddamento. In questo periodo non è possibile utilizzare il televisore.
Collegare il televisore a Internet per ricevere gli aggiornamenti software e scaricare le tabelle del Peripheral Unit Controller
(PUC). Si consiglia di impostare il televisore in modo che aggiorni il software automaticamente.
Per ulteriori informazioni sulle configurazioni cablate o wireless, consultare la guida online e la guida allegata con
l'antenna della rete wireless.

7

Per informazioni sul telecomando Beo4, vedere pagina 12 o la guida del Beo4.

4. Configurazione iniziale

Alcuni menu saranno visualizzati per consentire di Sequire le istruzioni a schermo. Se disponibili, premere il tasto blu LINGUA effettuare diverse impostazioni. Utilizzare i tasti di per i testi descrittivi. AGGIORNAMENTO SW (USB) navigazione $\langle , \rangle , \land e \lor ,$ del Beo4 e premere al PAESE centro per selezionare le impostazioni. In alcuni LINGUA sottomenu, premere BACK per ritornare alla configurazione iniziale. IMPOSTAZIONI RETE AGGIORNAMENTO SW (INTERNET) È possibile modificare le impostazioni in seguito, CONFIGURAZIONE DIFFUSORE se necessario. Se si riceve il segnale TV attraverso BACK CONTROLLO ACCESSO un set-top box, selezionare NESSUNO in INGRESSI. Configurare il set-top box come illustrato sotto. INGRESSI (SINTONIZZAZIONE TV) INFORMAZIONI UTILI 5. Collegamento di dispositivi esterni È possibile comandare apparecchi di Spia luminosa altra marca utilizzando il telecomando L'illustrazione qui è solo un esempio delle molte Beo4 con una tabella PUC (Peripheral possibili configurazioni. Unit Controller). Perché il PUC possa Quando si collega un apparecchio esterno, ad INTERNET funzionare, un trasmettitore IR deve esempio un set-top box, alla presa HDMI IN del ETHERNET essere posizionato nelle vicinanze televisore (vedere pagine seguenti), viene richiesto di configurare la fonte. Seguire le istruzioni a schermo. del ricevitore IR sull'apparecchio collegato. Controllare il segnale IR prima di collegare il trasmettitore IR. Per informazioni su altre opzioni di configurazione, tabelle PUC e trasmettitori IR, vedere la guida online. disponibile su www.beoplay.com/v1/support. HDMI PUC

6. Instradamento dei cavi

È possibile fissare i cavi su uno dei lati o al centro. a seconda del posizionamento della staffa da parete o stand. Per ragioni di sicurezza, fissare i cavi con i fermacavo in dotazione.

Dopo aver effettuato tutti i collegamenti, montare il coperchio.



guida online per le impostazioni di alimentazione.

Se si possiede una staffa da parete, assicurarsi che i cavi siano sufficientemente lunghi da consentire la rotazione del televisore prima di avvolgerli in un unico fascio con i fermacavo.

Spia luminosa – verde La spia lampeggia brevemente in verde e il televisore è pronto per l'uso. Per ridurre il tempo di avvio, consultare la

Il televisore è in standby, ma lasciarlo collegato alla rete elettrica perché possa scaricare eventuali aggiornamenti software. Sempre illuminata in rosso Rosso lampeggiante lentamente Il televisore è stato scollegato dalla rete elettrica ed è necessario inserire il codice PIN. Per ulteriori informazioni sul

Rosso lampeggiante rapidamente

sistema con codice PIN, vedere la guida online, disponibile su www.beoplay.com/v1/support. Non scollegare il televisore dalla rete elettrica. Ciò potrebbe essere dovuto all'attivazione di nuovo software o a un

numero eccessivo di inserimenti del codice PIN. Spenta II televisore è in standby e può essere scollegato dalla rete elettrica. Questo, tuttavia, attiverà il sistema con codice PIN.

Pannello dei collegamenti – BeoPlay V1–32

È necessario che ciascun dispositivo collegato al pannello dei collegamenti venga registrato nel menu IMPOSTAZIONE ELENCO FONTI.



Importante

e spina

Cavo alimentazione Collegare la presa ~ sul pannello dei collegamenti del televisore alla presa a muro. Il televisore si trova in modalità standby ed è pronto per l'uso. Il cavo dell'alimentazione e la relativa spina in dotazione sono stati progettati specificamente per il prodotto. Non sostituire la spina e, se il cavo dovesse subire danni, è necessario acquistarne uno nuovo approvato da Bang & Olufsen. ^{1*}Assicurarsi che il cavo di collegamento fra il prodotto e il router non sia posizionato all'esterno dell'edificio per prevenire un possibile contatto con l'alta tensione.

Si consiglia di collegare il televisore a Internet per poter ricevere gli aggiornamenti software e scaricare le tabelle PUC (Peripheral Unit Controller). Le tabelle PUC consentono di azionare prodotti di altra marca collegati con un telecomando Beo4 dotato di tasto di navigazione.



Cavi e adattatori Collegamento Ethernet ²*Guida online A seconda del tipo di apparecchio che si collega al televisore, è possibile che siano necessari altri tipi di cavi o adattatori. Cavi e adattatori sono disponibili presso il rivenditore Bang & Olufsen. Collegare il televisore a Internet per ricevere gli aggiornamenti software e scaricare le tabelle del Peripheral Unit Controller (PUC). Si consiglia di impostare il televisore in modo che aggiorni il software automaticamente. La guida online contiene ulteriori informazioni sulla configurazione e il collegamento di apparecchiature esterne.

Pannello dei collegamenti – BeoPlay V1–40

È necessario che ciascun dispositivo collegato al pannello dei collegamenti venga registrato nel menu IMPOSTAZIONE ELENCO FONTI.



Importante

Cavo alimentazione Collegare la presa ~ sul pannello dei collegamenti del televisore alla presa a e spina muro. Il televisore si trova in modalità standby ed è pronto per l'uso. Il cavo dell'alimentazione e la relativa spina in dotazione sono stati progettati specificamente per il prodotto. Non sostituire la spina e, se il cavo dovesse subire danni, è necessario acquistarne uno nuovo da un rivenditore Bang & Olufsen.

^{1*}Assicurarsi che il cavo di collegamento fra il prodotto e il router non sia posizionato all'esterno dell'edificio per prevenire un possibile contatto con l'alta tensione.

Si consiglia di collegare il televisore a Internet per poter ricevere gli aggiornamenti software e scaricare le tabelle PUC (Peripheral Unit Controller). Le tabelle PUC consentono di azionare prodotti di altra marca collegati con un telecomando Beo4 dotato di tasto di navigazione.



Cavi e adattatori Collegamento Ethernet ²*Guida online A seconda del tipo di apparecchio che si collega al televisore, è possibile che siano necessari altri tipi di cavi o adattatori. Cavi e adattatori sono disponibili presso il rivenditore Bang & Olufsen. Collegare il televisore a Internet per ricevere gli aggiornamenti software e scaricare le tabelle del Peripheral Unit Controller (PUC). Si consiglia di impostare il televisore in modo che aggiorni il software automaticamente. La guida online contiene ulteriori informazioni sulla configurazione e il collegamento di apparecchiature esterne.

Istruzioni per l'uso del telecomando



Importante – le guide e le FAQ possono essere reperite su www.beoplay.com/v1/support

1*Tasti del Beo4
 Alcuni tasti possono essere riconfigurati durante il processo di prima configurazione. Per ulteriori informazioni, vedere la guida online.
 Digital Text/MHEG
 NOTA: per informazioni generali sull'uso del telecomando, consultare la Guida fornita con il telecomando. In alcuni paesi, i moduli CA richiedono l'attivazione di Digital Text/MHEG. Se Digital Text/MHEG è attivato, alcune differenze saranno applicabili al Beo4. Se sullo schermo non viene visualizzato alcun menu, è necessario premere MENU prima di un tasto colorato.
 Impostazioni MODE
 Controllare che il telecomando Beo4 sia in MODE 1. Vedere pagina 19 per le istruzioni sulla configurazione del Beo4.

Navigazione nei menu

Spostamento fra i menu e selezione delle impostazioni con il telecomando.

Display e menu	TV	MENU			
Selezione della fonte e regolazione delle impostazioni.	Per accendere il televisore	Per visualizzare il menu*1			
Utilizzo dei menu	< ◊ > 0-9	•	-	BACK OPPU	re BACK
Con un menu visualizzato sullo schermo, è possibile spostarsi fra le opzioni del menu, visualizzare le impostazioni o immettere dati.	Per evidenziare Per immette il menu/ dati modificare l'impostazione	re Per richiamare sottomenu/ memorizzare le impostazioni	Seleziona un'opzione	Per ritornare indietro nei menu	Premere senza rilasciare per uscire dai menu.
Scorrimento delle pagine di un menu Alcuni menu occupano più spazio di quello disponibile sullo schermo del televisore. Ciò è indicato da una	C Per scorrere le pagine	Per scorrere le vo	ci del menu		
voce di menu dimezzata in cima o in fondo allo schermo. Per scorrere un elenco dall'alto in basso, utilizzare il tasto di navigazione "su".	Una linea intera indica che la selezione deve essere effettuata con il tasto centrale	HANNEL LIST	PIN CODE PIN CODE NEW PIN CODE Wednesday 09 Novem1	off U gr le ut di sir	na linea 'adualmente umata indicata che possibile modificare impostazioni ilizzando il tasto navigazione nistro o destro
	can	nali.			

Informazioni

1*Menu principale È sempre possibile richiamare il menu principale, incluso un menu a sovrapposizione con un elenco di tutte le funzioni speciali per la fonte attiva.

Testi descrittivi Nel menu IMPOSTAZIONI, è possibile visualizzare/nascondere i testi descrittivi utilizzando il tasto blu. Alcuni testi descrittivi possono nascondere il menu. Per alcune lingue, i testi descrittivi sono disponibili solo in inglese.

13

Selezione della fonte	MENU		\Rightarrow	
È possibile selezionare una fonte premendo il tasto dedicato sul telecomando, oppure è possibile selezionare una fonte tramite il menu.	Richiamare il menu principale	Selezionare ELENCO FONTI	Selezionare la fonte	
Visualizzazione dei testi descrittivi È possibile richiamare testi descrittivi con spiegazioni delle funzioni se sono disponibili nei menu e sottomenu.	MENU Richiamare il menu principale	Richiamare il menu IMPOSTAZIONI	Selezionare un'opzione	Visualizzare/nascondere i testi descrittivi

Le funzioni di carattere generale sono anche illustrate nel menu INFORMAZIONI UTILI.*1

Informazioni

1*Menu INFORMAZIONI UTILI Questo menu è accessibile dal menu IMPOSTAZIONI. Qui è possibile visualizzare informazioni sulle funzioni di base. Quando il televisore riceve aggiornamenti software (connessione a Internet necessaria), le nuove funzioni saranno spiegate qui.

Uso del televisore

Visione di canali analogici e terrestri, via cavo e satellitari digitali, in base alle opzioni di sintonizzazione. È inoltre possibile aggiungere canali preferiti a un gruppo e richiamare il televideo, se disponibile.

Accensione del televisore	TV Premere, per esempio, TV					
Selezione di un canale	Selezionare	oppure	0-9 Selezionare il c	anale	0 Per selezionar canale precede	e il
Richiamo e utilizzo del menu a sovrapposizione È possibile richiamare il menu principale, incluso le	MENU Premere		1-9 opp Attivare la funz	oure vione desiderata*1		
Regolazione del volume	C Regola il volume		Premere nella p disattivare l'au	parte centrale per dio	Premere per ri	attivare l'audio
Creazione di gruppi di canali Se si dispone di numerosi canali, è possibile creare gruppi per reperire i canali preferiti con facilità.	Richiamare il menu PREFERITI*2	Denominare un gruppo come	Premere due volte per salvare e	Selezionare un gru copiare. Seguire le schermo	uppo da cui e istruzioni a	Salvare le impostazioni
Utilizzo del televideo Se supportato dal fornitore di programma, è possibile richiamare il televideo per il canale selezionato.	TEXT Premere diverse volte per cambiare modalità schermo	spiegato sullo schermo op Scorrere le pagine	visualizzare il gruppo pure C Spostarsi e scorrere	oppure su PAGINA	0-9 Immettere il numero della pagina	BACK Breve selezione per ritornare alla pagina precedente. La selezione lunga consonto di uscire

Informazioni

Guida ai programmi e informazioni 1*Funzioni colorate 2*Menu PREFERITI Per dettagli sulla Guida ai programmi e informazioni, vedere la guida online su *www.beoplay.com/v1/support.* È inoltre possibile attivare le funzioni colorate senza premere prima **MENU** se Digital Text è disabilitato. Per richiamare il menu PREFERITI, premere **MENU**, selezionare IMPOSTAZIONI, CANALI e quindi MODIFICA GRUPPI TV.

Browser multimediale

È possibile riprodurre file musicali e video e sfogliare le foto archiviate su un dispositivo di storage o su un prodotto collegato tramite un server multimediale abilitato per DLNA/UPnP. Per ulteriori informazioni sui collegamenti e le funzioni, vedere la guida online disponibile su *www.beoplay.com/v1/support*.

Utilizzo del browser multimediale	MEDIA				
Quando si collega un dispositivo di storage, il televisore rileva automaticamente la fonte e chiede se si desidera visualizzarne il contenuto. È possibile accedere al menu BROWSER MULTIMEDIALE tramite il menu IMPOSTAZIONI.	Richiamare MEDIA s	ul display del Beo4*	1		
Ascolto della musica			STOP	PLAY	ВАСК
Selezionare la cartella con la musica che si desidera ascoltare.	Selezionare il dispositivo di storage con musica	Sfogliare i file o scorrere i brani. Selezionare un file musicale per avviare la riproduzione	Pausa	Per riprendere la riproduzione	Per scorrere i menu all'indietro o tenere premuto per ritornare al menu principale del browser multimediale
Esplorazione delle foto			STOP	4	
Selezionare la cartella con le foto che si desidera visualizzare.	Selezionare il dispositivo di storage con foto	Sfogliare i file e le cartelle e premere per avviare la presentazione	Pausa	Per passare alla foto successiva o a quella precedente	
Riproduzione di file video	\Rightarrow	\Rightarrow			PLAY
Selezionare la cartella con i file video che si desidera visualizzare	Selezionare il dispositivo di storage con i file video	Sfogliare i file e le cartelle e premere per visualizzare	Scorrimento minuto Premere e tenere p Premere nuovament	o per minuto. remuto per scorrere. e per cambiare velocità	Per riprendere la riproduzione

Informazioni

¹*Beo4 LIST

Dispositivi di storage Accesso alla fonte BROWSER MULTIMEDIALE Se il telecomando Beo4 non è dotato del tasto **MEDIA** in **LIST**, è possibile dedicare un altro tasto al browser multimediale nel menu IMPOSTAZIONI. Vedere pagina 19. È possibile collegare, ad esempio, dispositivi USB e hard disk tramite USB o Ethernet. È possibile richiamare il menu principale, selezionare ELENCO FONTI, evidenziare BROWSER MULTIMEDIALE e premere il tasto **centrale** per attivare il browser multimediale. Mentre si guarda la TV, è possibile regolare le impostazioni dell'immagine e dell'audio. Per ulteriori informazioni su queste impostazioni, vedere la guida online su *www.beoplay.com/v1/support*.

Selezione delle modalità audio	LIST SOUND 1-9	oppure	LIST SOUN	ND 1-9
Il televisore dispone di diverse modalità audio ottimizzate per diversi tipi di programmi. Nel menu IMPOSTAZIONE ELENCO FONTI, è possibile impostare, per ciascuna fonte, una modalità dell'audio da utilizzare ogni volta che si attiva la fonte.	Selezionare le modalità audio (1-9) se si ricorda il numero della modalità desiderata* ¹		Richiamare le m del televisore e s	odalità audio sullo schermo selezionare la modalità
Selezione delle modalità d'immagine	LIST PICTURE 1-3	oppure	LIST PICTU	IRE 1-3
È possibile attivare diverse modalità di immagine da utilizzare per i diversi tipi di programmi. Quando si seleziona una modalità immagine per una fonte, questa viene salvata solo fino allo spegnimento del televisore o fino a quando non si seleziona una fonte diversa. Nel menu IMPOSTAZIONE ELENCO FONTI, è possibile impostare, per ciascuna fonte, una modalità dell'immagine da utilizzare ogni volta che si attiva la fonte.	Selezionare le modalità d'immagine ' se si ricorda il numero della modalità desiderata* ¹	1–3	Richiamare le m schermo del tele	odalità d'immagine sullo evisore e selezionare la modalità
Selezione del formato dell'immagine	LIST FORMAT 1-3 oppul	re LIST FC	RMAT	44 >>
Nel menu IMPOSTAZIONE ELENCO FONTI, è possibile impostare, per ciascuna fonte, un formato dell'immagine da utilizzare ogni volta che si attiva la fonte. È inoltre possibile selezionare temporaneamente un formato di immagine diverso. Notare che non è possibile cambiare il formato dell'immagine guando Digital Text è abilitato e	Selezionare il formato (1–3) se si ricorda il formato desiderato	Richiamare i sullo schermo selezionare il	formati d'immagi o del televisore e formato	Per passare da un formato a un altro
un'applicazione MHEG è visualizzata sullo schermo.	AUTO (selezionare 1) AUTO		elezionare 2)	(selezionare 3)
guida online.	Per ridurre le barre nere in alto e in basso, l'immagine viene ingrandita senza modificare la geometria dell'immagine. Tuttavia, se una fonte 4:3 segnala un rapporto larghezza/altezza errato, l'immagine sarà allungata orizzontalmente	Per ridurre le b alto e in basso, viene ingrandit orizzontalment quanto più poss	arre nere in l'immagine a e allungata e per riempire sibile lo schermo	La fonte determina il formato dell'immagine

Informazioni

¹*Beo4 LIST

ST Per visualizzare SOUND e PICTURE sul Beo4, è necessario prima aggiungerli all'elenco delle funzioni del Beo4; vedere pagina 19.

Pulizia

Le attività di manutenzione ordinaria, quale la pulizia, sono responsabilità dell'utente. Per ottenere risultati ottimali, seguire le istruzioni di seguito.

Schermo Spolverare lo schermo utilizzando un panno Non colpire lo schermo con oggetti solidi asciutto e morbido. o appuntiti. - Per rimuovere macchie o sporco, utilizzare un A causa della loro abrasività, alcuni tipi di panno morbido, privo di peli e ben strizzato. panni in microfibra possono danneggiare _ Non pulire alcuna parte del televisore con alcol il rivestimento ottico. o altri solventi. Cabinet Spolverare le superfici utilizzando un panno - Non pulire alcuna parte del televisore con alcol asciutto e morbido. o altri solventi Per rimuovere macchie o sporco, usare un panno soffice e umido, ben strizzato, e una soluzione di acqua e detergente delicato, per esempio detersivo per stoviglie.

Diffusori

- Evitare di spruzzare liquidi direttamente sullo schermo per non danneggiare i diffusori.
- I diffusori possono essere puliti con un aspirapolvere dotato di una spazzola morbida e impostato sul livello di potenza più basso.
- Per rimuovere il coperchio del diffusore, spingerlo verso l'esterno utilizzando uno dei quattro perni rimossi dal televisore. Se il televisore è montato su uno stand da tavolo o staffa da parete, per rimuovere il coperchio del diffusore, è necessario rimuovere i lati dello stand o della staffa da parete. Vedere la guida fornita con lo stand o la staffa da parete.

Domande e risposte

Per ulteriori informazioni sul telecomando Beo4, consultare la guida del Beo4.

Come si aggiunge un tasto all'elenco del Beo4?

Per attivare alcune funzioni sul telecomando Beo4, è innanzitutto necessario aggiungere il "tasto" all'elenco delle funzioni del Beo4.

- > Premere senza rilasciare il tasto di standby.
 > Premere LIST per accedere alla funzione di
- configurazione del Beo4.
- > Rilasciare entrambi i tasti. ADD? viene visualizzato sul display.
- > Premere il tasto centrale e usare il tasto di navigazione per selezionare, per esempio, AV?
- > Premere il tasto centrale per richiamare l'elenco dei "tasti" supplementari disponibili. Il primo "tasto" viene visualizzato sul display e lampeggia.
- > Premere i tasti di navigazione su o giù per scorrere avanti o indietro l'elenco di tutti i "tasti" supplementari.
- > Premere il tasto centrale per aggiungere e collocare il "tasto" nella posizione preimpostata nell'elenco, oppure...
- > ...premere 1 9 per inserire il "tasto" in una posizione specifica nell'elenco.
- > Viene visualizzato ADDED, a indicare che il
- "tasto" è stato aggiunto. Premere senza rilasciare **BACK** per uscire dal menu di configurazione.

Come si seleziona un altro tasto del Beo4 per attivare una fonte?

Se si desidera che un altro tasto del Beo4 attivi una fonte, è possibile modificare questa impostazione nel menu IMPOSTAZIONE ELENCO FONTI.

- > Premere MENU per richiamare il menu IMPOSTAZIONI.
- > Richiamare il menu ELENCO FONTI.
- > Selezionare la fonte che si desidera configurare, per esempio BROWSER MULTIMEDIALE, e premere il tasto centrale.
- > Scorrere fino al menu TASTO e utilizzare il tasto di navigazione destro per richiamare l'elenco dei tasti.
- > Utilizzare i tasti di navigazione su e giù per scorrere i diversi tasti e quindi premere il tasto centrale per selezionare il tasto che si desidera utilizzare.

Come si imposta il Beo4 in MODE 1?

Un telecomando Beo4 con tasto di navigazione deve essere impostato su MODE 1.

- > Premere senza rilasciare il tasto di standby.
- > Premere LIST per accedere alla funzione di configurazione del Beo4.
- > Rilasciare entrambi i tasti. ADD? viene visualizzato sul display.
- > Premere LIST o il tasto di navigazione su per visualizzare MODE? sul Beo4.
- > Premere il tasto centrale per selezionare l'impostazione desiderata.
- > Premere i tasti di navigazione su o giù per visualizzare MODE 1 sul Beo4.
- > Premere il tasto centrale per memorizzare la configurazione.
- > Sul display viene visualizzato il messaggio STORED, a indicare che la configurazione è stata memorizzata. Premere senza rilasciare BACK per uscire dal menu di configurazione.

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) – Protezione , dell'ambiente



Apparecchiature e componenti elettrici ed elettronici, parti e batterie, contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere raccolti e smaltiti separatamente. Smaltire apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie tramite gli appositi sistemi di raccolta disponibili nel proprio Paese consente di tutelare l'ambiente e la salute umana e di contribuire all'uso razionale delle risorse naturali.

La raccolta di apparecchiature e rifiuti elettrici ed elettronici e batterie evita la potenziale contaminazione dell'ambiente con le sostanze pericolose presenti in questi prodotti. Per informazioni sulla procedura di smaltimento corretta per il proprio Paese, rivolgersi a un rivenditore Bang & Olufsen.

Questo prodotto è conforme alle applicabili leggi sull'ambiente in tutto il mondo.

Con la presente. Bang & Olufsen dichiara che questo televisore dotato di WLAN è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della Direttiva 1999/5/EC. La dichiarazione di conformità può essere visionata su www.beoplay.com/v1.

AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR.

Questo televisore deve essere installato e azionato a una distanza minima di 20 cm tra l'antenna e il proprio corpo.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Rovi Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Rovi Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

DOLBY Manufactured under license from DIGITAL PLUS Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under license under 2.0 Channel U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

