Guida





Le informazioni contenute nel CD-rom possono anche essere ottenute visitando il sito Web di Bang & Olufsen *www.bang-olufsen.com* oppure contattando il proprio rivenditore di fiducia.

Spiegazione dei simboli della Guida TV			
Pulsanti del telecomando Beo4	LIST ▲ ▼		
	STORE		
Visualizzazione sul display del telecomando Beo4			
Visualizzazione sullo schermo del televisore	TV 12		

La Guida

La presente Guida contiene tutte le informazioni necessarie per ottenere le migliori prestazioni possibili dal prodotto acquistato.

Il rivenditore Bang & Olufsen è tenuto a consegnare a domicilio, installare e impostare il prodotto. Tuttavia la presente Guida e il relativo CD-rom contengono tutte le informazioni di installazione ed impostazione utili all'utente, qualora decidesse di spostare il prodotto o di espandere l'impianto in un secondo momento.

Entrambe le guide contengono un indice che agevola la ricerca degli argomenti specifici che si desidera approfondire.

Il CD-rom allegato contiene un file in formato PDF. Per leggerlo, occorre installare il programma Acrobat Reader nel computer in uso. Se non si dispone del programma, è possibile installarlo dal CD-rom. Selezionare quindi il file nella lingua desiderata e aspettare l'apertura automatica del documento.

Sommario

Descrizione del televisore Bang & Olufsen, 4

Come utilizzare il telecomando Beo4 e come visualizzare i menu sullo schermo del televisore.

Uso quotidiano, 7

Tutto ciò che è bene sapere sull'uso quotidiano del televisore, comprese le modalità di configurazione Home Theatre per vedere film e l'utilizzo delle funzioni di Televideo.

Funzioni avanzate, 15

Tutto ciò che è bene sapere sugli usi atipici del televisore, tra cui le funzioni di Televideo avanzate e il sistema a codice PIN.

Sintonizzazione e impostazione delle preferenze, 25

Come sintonizzare i canali. Questo capitolo contiene anche informazioni sull'impostazione dell'ora, della data, delle posizioni del supporto, dell'immagine e dell'audio.

Posizionamento, connessioni e manutenzione, 39

Come gestire e posizionare il televisore, come collegare le apparecchiature video supplementari e dove trovare le prese.

Indice, 50

Presentazione di BeoVision 3 e Beo4

Il telecomando Beo4 consente di accedere a tutte le funzioni di BeoVision 3. L'uso di una funzione o il passaggio ad una funzione diversa vengono segnalati sul display di Beo4 o sullo schermo del televisore.

T۱	Accende il televisore
SA	Attiva un set-top box. Disponibile unicamente se il set-top box è collegato e registrato come STB (SAT)
0 –	Seleziona i canali o le pagine di Televideo o inserisce dati nei menu sullo schermo
TEX	Attiva il Televideo
▲ ▼	Consente di passare da un canale all'altro e di spostarsi tra le opzioni dei menu
••	Sposta il cursore da un'impostazione all'altra in un menu a compilazione
GC	Accetta e memorizza istruzioni o impostazioni
LIS	Visualizza funzioni addizionali nel display Beo4, come FORMAT

	ΤV	
TV	TV LIGHT RADIO	TV FORMA
SAT	SAT DVD CD	
0 – 9	7 8 9	MENU
	4 5 6 1 2 3	
TEXT	TEXT O MENU	STOP
▲ ▼		EXIT
↔ >>		^ ~
GO	LIST A EXIT	•
LIST	STOP V	
	BANG & OLUFSEN	

TV In seguito alla pressione del pulsante LIST, il display di Beo4 visualizza il dispositivo selezionato o le ORMAT funzioni supplementari disponibili, ad esempio FORMAT

> Richiama il menu principale per accedere all'elenco TV, alla programmazione dei tempi di funzione e di standby e alle opzioni di impostazione

- STOP Premere per andare da un menu al precedente
- EXIT Abbandona tutti i menu sullo schermo

Regola il volume dell'audio; premere al centro, per $\mathbf{\Lambda}$ disattivare l'audio \mathbf{v}

Passa il televisore alla modalità standby

Per informazioni su come aggiungere funzioni supplementari a quelle mostrate sul display di Beo4, consultare il capitolo 'Personalizzazione di Beo4' sul CD-rom.

Visualizzazione di informazioni e menu

Le informazioni sul dispositivo selezionato sono visualizzate sul display. I menu sullo schermo consentono di regolare le impostazioni.

 Il dispositivo selezionato appare brevemente quando lo si accende. Il livello del volume è visualizzato durante la regolazione e scompare dopo pochi secondi.

 Menu

 1 Timer play

 2 TV list

 3 Setup

 VI 1 13:20-14:30 27 Oct OK Tre Mitry La Tasa

> I menu sullo schermo presentano sia un elenco verticale di opzioni da selezionare, sia un elenco orizzontale di impostazioni da compilare.

Source Pr Start Stop Date TV 1 13:30 - 14:30 27 Oct OK Press MENU for Timer index

È possibile scegliere di visualizzare i simboli di navigazione nei menu. La funzione è attivata in fabbrica, ma è possibile disattivarla. Richiamare 'Menu' dal menu 'Setup' e scegliere 'On' per attivare i simboli di navigazione oppure 'Off' per disattivarli.



Uso dei menu con opzioni... Premere per spostarsi da • • un'opzione all'altra del menu e GO premere GO per inserire la propria scelta oppure... ...premere i pulsanti numerici di 1 – 9 Beo4 per selezionare un'opzione numerata fra quelle elencate Premere per tornare al menu STOP precedente Premere per uscire da tutti i EXIT menu Uso dei menu a compilazione... Premere per visualizzare le opzioni di una singola impostazione in un menu a compilazione Premere per passare da < >> un'impostazione all'altra Utilizzare i pulsanti numerici di 0 – 9 Beo4 per inserire le impostazioni Premere per inserire il valore GO prescelto Premere per tornare al menu STOP precedente Premere per uscire da tutti i EXIT menu

Uso quotidiano

Il presente capitolo contiene informazioni relative alle funzioni di base del televisore.

Per informazioni su funzioni più avanzate, sulla programmazione dei tempi di funzione e di standby e sull'uso del sistema a codice PIN, consultare il capitolo *'Funzioni avanzate'* a pagina 15.

Visione dei programmi televisivi, 8

- Selezione di un canale TV
- Visualizzazione di un elenco TV
- Rotazione del televisore
- Regolazione o disattivazione dell'audio
- Modifica del tipo di audio o della lingua

Home Theatre, 10

- Selezione dei diffusori per l'audio cinematografico
- Immagine a tutto schermo

Televideo, 12

- Funzioni Televideo di base
- Memorizzazione delle pagine preferite
- Uso quotidiano delle pagine Memo
- Attivazione dei sottotitoli da Televideo

Visione contemporanea di due dispositivi, 14

Visione dei programmi televisivi

Di seguito sono illustrate le funzioni utilizzate quotidianamente.

Scegliere un canale TV servendosi del numero corrispondente e passare a un altro canale o dispositivo. Richiamare un elenco di canali TV sullo schermo o regolare la posizione del televisore, se è dotato del supporto motorizzato opzionale. Regolare il volume dell'audio o modificare il tipo di audio o la lingua.

Selezione di un canale TV

Quando si accende il televisore, compare sullo schermo l'ultimo canale visto.

Premere per accendere il televisore	TV TV 2
Premere il numero di un canale per sintonizzarsi direttamente sul medesimo	0 – 9
Premere per cambiare i canali in successione	▲ ▼
Premere per passare il televisore in modalità standby	•
È possibile cambiare dispositivo in qualsiasi momento senza spegnere il televisore. Premere ad esempio DVD, se disponibile.	

Visualizzazione di un elenco TV

Tutti i canali TV sono compresi in un elenco che può essere richiamato sullo schermo. L'elenco contiene i numeri ed i nomi corrispondenti ai canali e può contenere 99 canali TV.

Premere per accendere il televisore	τv
Tenere premuto per richiamare sullo schermo un elenco di canali TV	GO
Premere per visualizzare la pagina precedente o quella successiva dell'elenco di canali	₩ ₩
Per selezionare un canale, inserire il numero del canale oppure	0 – 9
premere fino ad evidenziare il canale desiderato	▲ ▼
Premere per attivare il canale prescelto	GO
Premere per abbandonare il menu	EXIT
È anche possibile richiamare l'elenco dei canali premendo MENU. Viene visualizzato il menu principale, quindi premere 2 per	

selezionare l'elenco TV

appropriato.

Accesso alle pagine preferite di Televideo

Rotazione del televisore

Se il televisore è dotato del supporto motorizzato opzionale, è possibile farlo ruotare mediante l'utilizzo del telecomando Beo4.

Premere ripetutamente fino a visualizzare STAND su Beo4	LIST STAND
Premere per ruotare il televisore verso sinistra o verso destra oppure	₩ ₩
premere 0, 1 o 2, se si hanno posizioni predeterminate per la visione del televisore	0 1 2
Per ulteriori informazioni su come programmare le posizioni per la visione del televisore, consultare il capitolo 'Impostazione delle posizioni del	

televisore' a pagina 35.

Regolazione o disattivazione dell'audio

È possibile regolare o disattivare l'audio in qualsiasi momento.

Premere le estremità del pulsante	^
per regolare il volume	$\mathbf{\vee}$
Premere la parte centrale del pulsante, se si desidera disattivare l'audio	
Premere un'estremità qualsiasi	^
del pulsante per ripristinare	$\mathbf{\vee}$
l'audio	

Modifica del tipo di audio o della lingua

I nomi dei diversi tipi di audio disponibili verranno visualizzati sullo schermo di volta in volta.

Premere ripetutamente fino a	LIST
visualizzare SOUND su Beo4	SOUND
Premere per visualizzare il tipo	GO
d'audio corrente sul display	STEREO
Premere ripetutamente per	GO
passare a un altro tipo di audio	GO
o a un'altra lingua in un	
programma multilingue	
Premere per uscire dalla funzione	EXIT
SOUND	
Per poter visualizzare SOUND sul	
telecomando Beo4, occorre	
aggiungere prima tale funzione	
all'elenco delle funzioni di Beo4.	
Consultare il capitolo	
"Personalizzazione di Beo4" sul	
CD-rom.	
Il tipo di audio preferito può	
essere memorizzato al momento	
della sintonizzazione dei canali	

TV. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 'Modifica dei canali TV sintonizzati' a

pagina 28.

Home Theatre

Se BeoVision 3 è dotato del modulo audio surround, sarà possibile trasformarlo in un sistema Home Theatre completamente attrezzato, collegando quattro diffusori Bang & Olufsen ed un subwoofer BeoLab 2*.

Quando si accende uno dei dispositivi collegati al televisore, i diffusori della configurazione audio surround vengono attivati o disattivati a seconda del tipo di audio del dispositivo in uso.

È possibile che il televisore attivi automaticamente la combinazione di diffusori più adatta. Questo avviene, ad esempio, qualora una trasmissione contenga informazioni concernenti il numero dei diffusori da attivare. In ogni caso l'utente ha la facoltà di scegliere la configurazione dei diffusori che preferisce.

Selezione dei diffusori per l'audio cinematografico

È possibile selezionare la combinazione di diffusori che più si addice al dispositivo utilizzato, a condizione che le varie modalità audio siano disponibili nell'impianto.

Premere ripetutamente fino a	LIST
visualizzare SPEAKER su Beo4	SPEAKER
Premere il numero corrispondente alla configurazione di diffusori desiderata. I diffusori selezionati entrano automaticamente in funzione	1 – 5
Premere per regolare il bilanciamento tra i diffusori anteriori e posteriori esterni	•
Premere per regolare il bilanciamento tra i diffusori a sinistra e a destra	₩ ₩
Premere per rimuovere la voce SPEAKER dal display di Beo4 e tornare al dispositivo in uso	EXIT



SPEAKER 1
Audio dai soli diffusori del televisore. Per
programmi con dialoghi, quali i notiziari.
SPEAKER 2
Audio in stereo dai due diffusori frontali esterni.
Il subwoofer BeoLab 2 è attivo.
SPEAKER 3
Sono attivi i diffusori del televisore, quelli frontali
esterni e il subwoofer BeoLab 2.
SPEAKER 4
Audio in stereo potenziato dai diffusori anteriori
e posteriori esterni. Il subwoofer BeoLab 2 è
attivo.
SPEAKER 5
Audio surround da tutti i diffusori, compreso il
subwoofer BeoLab 2. Per i programmi codificati
in audio surround.
Se al televisore sono collegati soltanto due
diffusori frontali esterni, sarà possibile selezionare

soltanto la combinazione SPEAKER 1-3.

Combinazioni di diffucari

10

*NOTA! Per ulteriori informazioni su come collegare i diffusori al televisore, consultare il capitolo 'Impostazione dei diffusori – audio surround' sul CD-rom.

Immagine a tutto schermo

funzione FORMAT

Il televisore assicura sempre l'immagine migliore possibile. Esso adatta automaticamente l'immagine, fino ad occupare la maggior parte dello schermo. Tuttavia è pur sempre possibile scegliere il formato che si preferisce.

Premere ripetutamente fino a	LIST	Formati dell'immagine disponibili	
visualizzare FORMAT su Beo4	FORMAT	FORMAT 1	
Premere per ottimizzare l'immagine oppure	GO	Per immagini TV standard, come indicato a lato. Sono disponibili due varianti: 15:9 e Panoramica (per l'immagine più grande possibile).	
premere il numero corrispondente al formato dell'immagine desiderata	1 – 3	FORMAT 2 Immagini letter-box (rettangolari). Quando si seleziona FORMAT 2, l'immagine si aggiusta verticalmente in modo automatico. Questo	12
Se si sceglie Format 1 Premere per selezionare le variazioni di questo formato	< >>	consente di vedere i nomi dei canali o i sottotitoli (se disponibili). FORMAT 3 Per autentiche immagini 16:9 a tutto schermo. FORMAT 3 viene solitamente selezionato.	
Se si è scelto Format 1 o Format 2 Premere ▲ o ▼ per spostare l'immagine verso l'alto o verso il basso	▲ ▼	automaticamente. In caso contrario, potrà essere selezionato dall'utente.	
Premere per uscire dalla	EXIT		

Televideo

Se si seleziona un canale e l'emittente offre un servizio di Televideo, il televisore dà accesso alle relative pagine e sottopagine.

Per visualizzare innanzitutto le pagine di Televideo preferite, memorizzarle come pagine Memo.

Se si salva la pagina dei sottotitoli di Televideo come pagina Memo numero quattro, è possibile attivare automaticamente i sottotitoli per quel particolare canale.

Funzioni Televideo di base

Le informazioni offerte dalle pagine del Televideo sono accessibili eseguendo tre operazioni: attivazione del servizio Televideo, lettura della pagina dell'indice per individuare il numero della pagina che interessa e richiesta della pagina medesima.

Premere per richiamare l'indice di Televideo	TEXT
Premere il numero della pagina di Televideo che si desidera visualizzare	0 – 9
Premere per ritornare alla pagina precedente o passare alla successiva	▲ ▼
Se la pagina corrente contiene sottopagine, è possibile arrestarne l'avanzamento premendo STOP	STOP
Per visualizzare una sottopagina particolare, inserire il codice a quattro cifre ad essa corrispondente oppure premere ▲ o ▼ fino a raggiungere la pagina stessa	0 – 9 ▲ ▼
Premere di nuovo STOP per riprendere lo scorrimento delle sottopagine	STOP
Premere per uscire da Televideo e tornare al canale che si stava vedendo	EXIT

Memorizzazione delle pagine preferite

Sono disponibili quattro pagine Memo per il servizio Televideo di ciascun canale.

Premere per richiamare Televideo	TEXT
Premere i tasti numerici oppure ▲ e ▼ per andare ad una pagina che si consulta spesso	0 – 9 ▲ ▼
Premere ripetutamente fino a visualizzare STORE su Beo4	LIST STORE
Premere per selezionare la pagina corrente da memorizzare	GO
Inserire il numero corrispondente alla pagina Memo da utilizzare	1 – 4
Premere per memorizzare la pagina oppure	GO
premere per uscire dalla funzione STORE e tornare a Televideo senza memorizzare	EXIT
Si osservi che le pagine di Televideo associate al set-top box possono essere visualizzate, ma non memorizzate quali pagine Memo!	

NOTA! Se il televisore è collegato ad un altro televisore mediante un cavo BeoLink, le pagine Memo non vengono condivise tra i televisori. Le pagine Memo devono essere immagazzinate su ciascun televisore.

Uso quotidiano delle pagine Memo

Potrebbe essere necessario accedere velocemente alle pagine Memo di Televideo, ad esempio nel caso in cui si sia in procinto di andare al lavoro e si desideri ottenere le informazioni sul traffico offerte dal servizio.

Premere per attivare un canale TV che offra il servizio di Televideo	τv
Premere per attivare Televideo. La pagina memorizzata quale pagina Memo numero 1 viene visualizzata automaticamente	TEXT
Premere per visualizzare le altre pagine Memo	₩ ₩
Per visualizzare pagine Memo del servizio Televideo di altri canali	EVIT
del canale precedente	EXII
Premere il numero del canale, ▲ o ▼ per cambiare i canali	0 – 9 ▲ ▼
Premere per richiamare Televideo	TEXT

Attivazione dei sottotitoli da Televideo

È possibile attivare i sottotitoli per un determinato canale, se disponibili. I numeri delle pagine dei sottotitoli di Televideo sono spesso ordinati in un indice alla pagina 100 del servizio.

Premere per richiamare Televideo	TEXT
Premere i tasti numerici o ▲ e ▼ per individuare la pagina dei sottotitoli di Televideo. I sottotitoli appaiono sullo schermo	0 – 9 ▲
Premere per cancellare i sottotitoli	EXIT
Per memorizzare i sottotitoli in maniera permanente dalla pagina dei sottotitoli di Televideo	
Premere ripetutamente fino a visualizzare STORE su Beo4	LIST STORE
Premere per selezionare la pagina	GO
Premere per memorizzare la pagina dei sottotitoli come pagina Memo numero 4	4
Premere per tornare alla visione TV	TV
Per cancellare i sottotitoli memorizzati, è sufficiente memorizzare un'altra pagina di Televideo quale pagina Memo	

numero 4.



Una tipica pagina di Televideo. Il numero della pagina corrente, il nome del canale, la data e l'ora sono visibili nella parte superiore dello schermo, insieme al numero a tre cifre, che indica la progressione della funzione di ricerca della pagina.

Visione contemporanea di due dispositivi

LIST

V TAPE

0

TV

P-IN-P

Il telecomando Beo4 consente di accedere alla funzione schermo duale in virtù della quale è possibile visualizzare due sorgenti video contemporaneamente. Ad esempio, è possibile vedere una videocassetta e un programma televisivo allo stesso tempo, a condizione che le sorgenti selezionate siano disponibili nell'impianto.

Mentre si guarda un programma o una registrazione, è possibile dividere il televisore tra il programma o la registrazione corrente (immagine A) e un altro programma o registrazione (immagine B). È altresì possibile scambiare le due immagini in qualsiasi momento. L'audio segue sempre l'immagine A.

La regolazione del volume con Beo4 si applica sempre all'audio dell'immagine A, mentre altre funzioni di Beo4, come la selezione dei canali, si applicano all'immagine B. La scelta di un nuovo dispositivo annulla la visione duale.

Mentre si guarda ad esempio il televisore...

Premere ripetutamente fino a visualizzare P-IN-P* su Beo4

Premere ad esempio V TAPE per selezionare un dispositivo da visualizzare sullo schermo a destra (B)

Premere 0 per scambiare l'immagine a sinistra con l'immagine a destra

Per abbandonare la funzione schermo duale...

Premere per abbandonare tale funzione e tornare alla visione normale

Premendo TEXT su Beo4 si annulla la visione duale sullo schermo e si accede a Televideo per il dispositivo riportato nell'immagine A. Se il servizio di Televideo non è disponibile per tale dispositivo, lo schermo diventa nero.

*Per poter visualizzare P-IN-P o P-V.AUX sul telecomando Beo4, è necessario aggiungerlo prima all'elenco delle funzioni del medesimo. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 'Personalizzazione di Beo4' sul CD-rom.



Per visualizzare un dispositivo registrato nel menu 'Connections' quale V.AUX, ad esempio il set-top box, premere ripetutamente LIST fino a visualizzare P-V.AUX* sul display di Beo4.



Questa sezione spiega come utilizzare le funzioni meno consuete del televisore.

Inoltre vi si trovano anche informazioni relative al funzionamento di un set-top box collegato.

Funzioni avanzate di Televideo, 16

- Funzioni supplementari di Televideo
- Visualizzazione delle pagine di Televideo aggiornate
- Passaggio diretto ad una pagina mediante Fastext

Avvio e arresto automatico del televisore, 18

- Riproduzione e standby programmati con il timer
- Riproduzione programmata con il timer mediante Televideo
- Visualizzazione, modifica o eliminazione di un timer

Il sistema a codice PIN, 20

- Attivazione del sistema a codice PIN
- Modifica o eliminazione del codice PIN
- Utilizzo del codice PIN
- Se si dimentica il codice PIN

Funzionamento del set-top box, 22

- Funzione universale di Beo4
- Utilizzo del menu del set-top box
- Menu del Set-top Box Controller
- Utilizzo di un set-top box in una stanza collegata

Funzioni avanzate di Televideo

Se si seleziona un canale che offre il servizio Televideo, il televisore sarà in grado di accedere alle sue pagine.

Oltre a ciò, il televisore supporta tre funzioni di Televideo supplementari: ingrandimento del testo per una lettura più facile; sovrapposizione di una pagina di Televideo a un'immagine TV; e visualizzazione di testo nascosto, per esempio la risposta a un quiz o a un indovinello.

Il televisore può anche indicare quando una pagina desiderata è stata individuata o aggiornata. La sua utilità è riscontrabile, ad esempio, nel momento in cui si desideri leggere le notizie dell'ultimo minuto durante la visione TV.

Se l'emittente di Televideo offre anche un servizio Fastext, sarà possibile passare ad una di guattro pagine Televideo collegate, utilizzando i pulsanti colorati di Beo4.

Le funzioni di base di Televideo sono descritte a pagina 12.

Funzioni supplementari di Televideo

Durante l'uso di Televideo, è possibile ingrandire il testo, sovrapporre la pagina di Televideo all'immagine TV o rivelare il testo nascosto.

Per ingrandire le dimensioni del testo sullo schermo...

rivelato

Premere ripetutamente fino a	LIST
visualizzare LARGE su Beo4	LARGE
Premere per attivare – viene visualizzata la metà superiore della pagina corrente	GO
Premere per visualizzare la metà inferiore	GO
Premere per ripristinare le dimensioni normali del testo	GO
Per mantenere l'immagine TV sulla pagina di Televideo Premere ripetutamente fino a	LIST
visualizzare MIX su Beo4	MIX
Premere per sovrapporre le informazioni Televideo all'immagine TV	GO
Premere per rimuovere l'immagine TV	GO
<i>Per visualizzare il testo nascosto</i> Premere ripetutamente fino a visualizzare REVEAL su Beo4	LIST REVEAI
Premere per attivare – se la pagina contiene del testo nascosto, questo verrà visualizzato	GO
Premere per rimuovere il testo	GO

Visualizzazione delle pagine di Televideo aggiornate

Il televisore supporta la funzione di aggiornamento delle pagine, offerta da alcune emittenti di Televideo, che comunica quando una pagina di Televideo è stata aggiornata.

	Visualizzazione della pagina	
	di lelevideo corrispondente	нст
:	visualizzare LIPDATE su Beod	
	VISUAIIZZAIE OFDATE SU BEO4	OPDATE
	Premere per attivare	GO
	Quando viene individuata la	FOUND
	pagina, sullo schermo compare il	
	messaggio FOUND	
	In seguito all'aggiornamento	UPDATE
	della pagina, sullo schermo	
	compare il messaggio UPDATE	
	Premere per visualizzare la	GO
	pagina individuata o aggiornata	
	Premere per uscire da Televideo	EXIT
	La funzione viene annullata	
	quando si cambia canale.	
L		

16

Passaggio diretto ad una pagina mediante Fastext

Alcune emittenti offrono il servizio di Fastext, che consente di andare direttamente ad una delle quattro pagine di Televideo collegate.

Con il televisore in funzione Premere per richiamare Televideo	TEX
Premere per trovare la pagine di Fastext oppure inserire il numero della pagina mediante i pulsanti numerici	▲ ▼ 0 - 9
Premere uno dei pulsanti colorati di Beo4, per accedere alla funzione Fastext. I titoli delle guatto pagina collegato	

quattro pagine collegate vengono visualizzati nella parte superiore dello schermo

Premere il pulsante colorato corrispondente alla pagina collegata che si desidera consultare

Premere per uscire da Fastext e **TEXT** tornare alla visione normale di Televideo oppure...

...premere per uscire da Televideo EXIT

	MEM 2 P200 CEEFA	X 200 V	ved 26 Apr 1	0:24/09
	BBC	F	IANCE	
Γ	FINANCIAL	NEWS IN	FULL HERE ON	BBC2
	Headlines Diary	201 214	Finance News Results	202 215

Pagina di Televideo con la barra dei colori nell'angolo superiore destro, che la identifica quale pagina Fastext.



I titoli delle quattro pagine collegate sono visibili nella parte superiore della pagina di Fastext attiva,

> NOTA! Per informazioni relative alla programmazione delle registrazioni dalle pagine di Televideo, consultare la Guida in dotazione con il videoregistratore.

La funzione per la riproduzione programmata con il timer (Timer play) può essere utilizzata, ad esempio, in occasione di un programma a cui non si vuole rinunciare oppure se si desidera programmare la sveglia. Utilizzare la funzione per lo standby programmato, ad esempio, per lo spegnimento automatico del televisore quando si esce la mattina per andare al lavoro.

È possibile programmare fino a otto impostazioni del timer e richiamare sullo schermo l'elenco delle impostazioni inserite. Da questo elenco sarà possibile modificare o cancellare le impostazioni del timer.

Se il televisore è integrato ad un impianto audio o video Bang & Olufsen mediante un cavo Master Link, sarà possibile eseguire le funzioni di riproduzione e di standby programmate con il timer*.

Se si desidera inserire le impostazioni del timer, occorrerà accertarsi che l'orologio incorporato segni l'ora esatta. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo *'Impostazione dell'ora e della data'* a pagina 34.

Riproduzione e standby programmati con il timer

È possibile programmare l'accensione e lo spegnimento automatici del televisore ad una certa ora di un dato giorno o alla stessa ora e allo stesso giorno di ogni settimana.



Le abbreviazioni utilizzate dal sistema sono:

Jan	Gennaio	Jul	Luglio
Feb	Febbraio	Aug	Agosto
Mar	Marzo	Set	Settembre
Apr	Aprile	Oct	Ottobre
May	Maggio	Nov	Novembre
Jun	Giugno	Dec	Dicembre

vion	Lunedi
Tue	Martedì
Ned	Mercoled
Thu	Giovedì
Fri	Venerdì
Sat	Sabato

Sun... Domenica

Per inserire le impostazioni di riproduzione o standby programmate con il timer...

- > Premere MENU per richiamare il menu principale.
- > Premere **GO** per richiamare il menu *Timer play*.
- > Premere GO per richiamare il menu Set Timer.
 > Premere ◀ o ➤ per spostarsi fra le voci del
- menu. > Premere ▲ o ▼ per visualizzare le opzioni relative ad una voce del menu.
- > Utilizzare i pulsanti numerici per inserire ad esempio il numero del canale oppure l'ora d'avvio e quella d'arresto.
- > Se si desidera impostare un timer per determinati giorni della settimana, premere per evidenziare la voce Date, quindi MENU per cambiare Date in Days. Selezionare il giorno specifico della settimana in cui si desidera eseguire l'operazione con il timer. Verranno visualizzati tutti i giorni della settimana, iniziando con lunedì (M, per Monday). Premere per spostarsi fra i giorni e premere per
- cancellare i giorni che non interessano. Quando si visualizzano i giorni della settimana prescelti, premere **GO**. *OK* viene evidenziato.
- > Dopo aver inserito le informazioni richieste, premere GO per memorizzare le impostazioni del timer oppure...
- > ...premere EXIT per uscire da tutti i menu senza memorizzare.

*NOTA! Verificare di avere prima attivato la funzione timer sui sistemi collegati. È quindi possibile programmare le impostazioni del timer per i sistemi medesimi sul televisore. Consultare le Guide degli impianti audio o televisivi collegati.

Riproduzione temporizzata mediante Televideo

È altresì possibile programmare le impostazioni della riproduzione temporizzata mediante il Televideo.

Per programmare le impostazioni della riproduzione temporizzata mediante Televideo...

- > Premere MENU mentre Start (avvio) è evidenziato, per richiamare Televideo.
- > Digitare il numero della pagina di Televideo desiderata.
- > Dopo aver trovato la pagina, premere MENU per programmare una riproduzione temporizzata. Un cursore evidenzia la posizione corrispondente all'avvio del primo timer nell'elenco.
- > Premere ▲ o ▼ per spostare il cursore al programma per il quale si desidera impostare il timer.
- > Premere GO per accettare l'ora d'avvio del timer.
- > Premere ▲ o ▼ per passare all'ora d'arresto del timer, quindi premere GO per accettare.
- > Compare una riga in alto nella pagina di Televideo che elenca i tempi d'avvio e d'arresto del timer, seguiti da 'OK?'.
- > Premere GO per memorizzare le impostazioni della riproduzione temporizzata.

Attivazione della funzione di riproduzione temporizzata

Affinché il timer venga eseguito, è necessario attivare la funzione di riproduzione temporizzata.

Per attivare la funzione di riproduzione temporizzata...

- > Premere MENU per richiamare il menu principale.
- > Premere GO per richiamare il menu Timer play.
- > Premere 2 per richiamare il menu Activate Timer.
- > Premere ▲ o ▼ per visualizzare Yes. Per disattivare la funzione Timer play, selezionare No.
- > Dopo aver inserito le informazioni richieste, premere GO per memorizzare le impostazioni del timer oppure...
- > ...premere EXIT per uscire da tutti i menu senza memorizzare.

Visualizzazione, modifica o eliminazione di un timer

È possibile richiamare sullo schermo un elenco delle impostazioni timer inserite. Da questo elenco sarà possibile modificare o cancellare le impostazioni del timer.

Per visualizzare, modificare o cancellare le impostazioni del timer...

- > Premere MENU mentre Source (dispositivo) o Pr (programma) è evidenziato per richiamare l'indice dei timer attivi precedentemente inseriti.
- > Per modificare un'impostazione, premere GO e seguire il procedimento sopraindicato.
- > Per cancellare un'impostazione, premere MENU. La data viene sostituita dal messaggio Clear?
- > Premere GO per cancellare l'impostazione oppure EXIT per tenerla.

Il sistema a codice PIN

È possibile scegliere se attivare o meno il sistema a codice PIN. Il sistema a codice PIN si disattiva alla cancellazione del codice.

Tale sistema ha lo scopo di rendere l'utilizzo del televisore impossibile a chi non conosca il codice PIN.

Se il televisore viene scollegato dalla rete di alimentazione per 15–30 minuti, si attiva il sistema a codice PIN.

Quando il televisore viene ricollegato e acceso, si spegne automaticamente dopo quattro minuti. Il televisore torna a funzionare normalmente solo dopo aver inserito il codice PIN esatto.

Se si perde o si dimentica il codice, rivolgersi al proprio rivenditore Bang & Olufsen per ricevere un codice master che sblocchi il sistema.



Modifica o eliminazione del codice PIN



Con il televisore in funzione Premere per richiamare il menu principale	MENU
Premere due volte 4, seguito da STOP. Compare un messaggio di richiesta del codice PIN	← ← ← STOP PIN
Inserire il codice PIN esatto	0 – 9 PIN * *
Se il codice non corrisponde, i campi verranno azzerati e sarà necessario inserire di nuovo il codice	PIN
Dopo avere inserito il codice, il menu <i>Pincode</i> consente di cancellare il codice o di inserirne uno nuovo	
Premere 1 per cancellare il codice o 2 per inserirne uno nuovo	1 2
Immettere il nuovo codice	0 – 9
Premere per spostare il cursore su <i>Confirm pincode</i> , dopo aver inserito il nuovo codice una volta	**
Inserire nuovamente il codice	
Premere per memorizzare il nuovo codice	GO
<i>Per eliminare un codice</i> Premere per eliminare un codice. I campi di immissione vengono	STOP

azzerati

Menu 1 Timer play

<i>Con il televisore in funzione</i> Premere per richiamare il menu principale	MENU
Premere due volte 4 , seguito da STOP. Viene visualizzato sullo schermo il menu <i>Pincode</i>	€ STOP
Utilizzare i pulsanti numerici del telecomando Beo4 per inserire il proprio codice a quattro cifre	0 – 9
Premere per spostare il cursore su <i>Confirm pincode</i> , dopo aver inserito il codice una volta	••
Inserire nuovamente il codice. Se i due codici non corrispondono, campi per l'inserimento delle cifre verranno azzerati ed il codice dovrà essere nuovamente inserito	e 0–9 i
Premere per memorizzare il codice	GO
Per eliminare un codice Premere per eliminare un codice I campi di immissione vengono	STOP

azzerati

Utilizzo del codice PIN

Per utilizzare il televisore dopo che è rimasto scollegato dalla rete di alimentazione per 15-30 minuti, è richiesto il codice PIN. Se non si inserisce il codice corretto, il televisore passa in modalità standby dopo 4 minuti circa.

Se si dimentica il codice PIN

Rivolgersi al rivenditore autorizzato Bang & Olufsen per richiedere un codice master a cinque cifre.



PIN PIN ____

0 – 9 DELETED

I campi di immissione vengono azzerati Cinque immissioni errate consecutive bloccano il televisore

per tre ore, durante le quali il telecomando è disattivato (compare il messaggio WAIT ovvero 'attendere').

È impossibile azionare il sistema con il telecomando fino a circa 20 secondi prima che il sistema passi automaticamente a standby. Per questo motivo è impossibile inserire un codice PIN in questo lasso di tempo.

Funzionamento del set-top box

Il Set-top Box Controller integrato funge da interprete tra il set-top box e il telecomando Beo4. Se un set-top box è collegato, è possibile usare il telecomando Beo4 per accedere ai programmi e alle funzioni offerte dal set-top box.

Per ulteriori informazioni su come collegare e registrare un set-top box, consultare il capitolo '*Collegamento di dispositivi supplementari*' a pagina 43 e il capitolo '*Registrazione ed utilizzo di apparecchiature video supplementari*' a pagina 32.

Funzione universale di Beo4

Se si conosce il pulsante di Beo4 che attiva la funzione desiderata, è possibile richiamare tale funzione senza attivare prima il menu del Set-top Box Controller.

Utilizzo del menu del set-top box

Dopo aver attivato il set-top box, è possibile azionare i menu specifici del set-top box, come la guida dei programmi, mediante Beo4.

Con il set-top box in funzione... Premere GO e il tasto numerico GO che attiva la funzione desiderata 0 – 9 Premere GO, quindi \blacktriangle o \checkmark per GO scorrere i programmi verso l'alto o verso il basso • GO Tenere premuto GO per far comparire la guida dei programmi oppure il banner 'Now/Next' in base al proprio set-top box

Durante la visualizzazione del menu del set-top box Sposta il cursore in alto o in basso	▲ ▼
Sposta il cursore	₩ ₩
Seleziona e attiva una funzione	GO GO
Premere GO, quindi ≪ o >> per passare in rassegna le pagine di menu o le liste di programmi	GO ∢ ≯
Abbandona i menu o torna al menu precedente	STOP
Abbandona i menu, attiva o disattiva diverse modalità, come la radio	EXIT
Usare i pulsanti colorati come indicato nei menu del set-top box	==
Se il set-top box è il dispositivo selezionato, premere due volte	

MENU per richiamare il menu principale del televisore.

22

Menu del Set-top Box Controller

Alcuni pulsanti del telecomando del set-top box non sono immediatamente disponibili in Beo4. Per scoprire quale pulsante di Beo4 attiva quale servizio o funzione specifica del set-top box, richiamare il menu del Set-top Box Controller.

Se il set-top box è un	
<i>prodotto STB (SAT)</i> Premere per accendere il set-top box	SAT
Premere per richiamare il menu del Set-top Box Controller	MENU
Premere il tasto numerico che attiva la funzione desiderata oppure	1 – 9
premere uno dei pulsanti colorati per attivare una funzione	==
Se il set-top box è un prodotto STB (V.AUX) Premere ripetutamente fino a visualizzare V.AUX su Beo4	LIST V.AUX
Premere per accendere il set-top box	GO
Premere per richiamare il menu del Set-top Box Controller	MENU
Premere il tasto numerico che attiva la funzione desiderata oppure	1 – 9
premere uno dei pulsanti	_

colorati per attivare una funzione

Utilizzo di un set-top box in una stanza collegata

Quando il set-top box è collegato al televisore della stanza principale, è possibile azionare il set-top box dal televisore della stanza collegata. Tuttavia non è possibile visualizzare il menu del Set-top Box Controller sullo schermo del televisore della stanza collegata.

Se il set-top box è un prodotto STB (SAT)... Premere per accendere il set-top SAT box nella stanza principale Premere per selezionare una GO funzione e... ...premere il tasto numerico che 1 – 9 attiva la funzione desiderata Premere uno dei pulsanti colorati per attivare una funzione Se il set-top box è un prodotto STB (V.AUX)... Premere ripetutamente fino a LIST visualizzare V.AUX su Beo4 V.AUX Premere per accendere il set-top GO box nella stanza principale GO Premere per selezionare una funzione e... ...premere il tasto numerico che 1 – 9 attiva la funzione desiderata Premere uno dei pulsanti colorati per attivare una funzione



Esempio di menu del Set-top Box Controller: i pulsanti di Beo4 sono visualizzati a sinistra del menu, mentre i pulsanti del set-top box sono visualizzati a destra. Questo capitolo contiene informazioni relative alla sintonizzazione e all'aggiunta di nuovi canali TV, alla loro regolazione e a quella delle impostazioni per l'immagine e l'audio.

Per informazioni relative all'impostazione del televisore e al collegamento di apparecchiature video supplementari, consultare il capitolo '*Posizionamento, connessioni e manutenzione*' a pagina 39.

Sintonizzazione dei canali TV, 26

- Ricerca dei canali disponibili
- Aggiunta di nuovi canali

Modifica dei programmi TV sintonizzati, 28

- Regolazione dei canali TV sintonizzati
- Spostamento dei canali sintonizzati
- Denominazione dei canali sintonizzati
- Eliminazione dei canali sintonizzati

Registrazione ed utilizzo di apparecchiature video supplementari, 32

- Quali sono i dispositivi collegati?
- Scelta di un set-top box
- Accesso ai dispositivi video supplementari

Impostazione dell'ora e della data, 34

Impostazione delle posizioni del televisore, 35

Regolazione delle impostazioni dell'immagine e dell'audio, 36

- Regolazione di colore, luminosità o contrasto
- Regolazione di volume, toni bassi, toni alti e bilanciamento

Visualizzazione del nome del sistema audio attivo, 38

Sintonizzazione dei canali TV

È possibile eseguire la ricerca automatica dei canali TV.

I 99 canali TV disponibili vengono identificati ciascuno con un numero e un nome diverso.

È possibile sintonizzare canali nuovi oppure sintonizzare nuovamente canali precedentemente cancellati.

Quando si sintonizzano i canali mediante il menu *Add program*, i canali precedentemente sintonizzati restano inalterati. Ciò consente di mantenere sia il nome e l'ordine dei canali TV nell'elenco, sia le eventuali impostazioni speciali precedentemente memorizzate per i medesimi, quali impostazioni per il decodificatore o per il sistema di trasmissione.

Ricerca dei canali disponibili

Quando si imposta il televisore per la prima volta, è possibile sintonizzare i canali TV disponibili nella regione mediante il menu *TV tuning*. Il televisore individua i canali disponibili e li memorizza per numero e nome. *Se il televisore non è dotato di un modulatore di sistema opzionale o è impostato sull'opzione 6, il menu 'TV tuning' compare automaticamente.

- TV tuning

 1
 Edit TV list

 2
 Add program

 3
 Auto tuning

 4
 Manual tuning

 Freq
 Pr

 210
 12
- > Premere **MENU** per richiamare il menu principale.
- > Premere **3** per richiamare il menu *Setup*.
- > Premere GO per richiamare il menu Tuning*...
- > ...se necessario premere nuovamente GO per richiamare il menu TV tuning.
- > Premere 3 per richiamare il menu Auto tuning.
 Vengono visualizzati i campi Freq (frequenza) e Pr (programma).
- > Premere per avviare la sintonizzazione automatica. I campi della frequenza e del programma indicheranno lo stato di progressione.

Ultimata la sintonizzazione, sarà possibile riordinare, eliminare o rinominare i canali raggruppati in un elenco. Detto elenco viene visualizzato anche premendo STOP durante la sintonizzazione automatica. Per informazioni relative alla modifica dell'elenco TV, consultare il capitolo 'Modifica dei canali TV sintonizzati' a pagina 28.

Aggiunta di nuovi canali

È possibile aggiungere canali TV nuovi o precedentemente cancellati al proprio elenco in qualsiasi momento mediante il menu Add program.



- > Premere MENU per richiamare il menu principale.
- > Premere 3 per richiamare il menu Setup.
- > Premere GO per richiamare il menu Tuning...
- > ...se necessario premere nuovamente GO per richiamare il menu TV tuning.
- > Premere 2 per richiamare il menu Add program.
- > Premere ▲ per aggiungere canali nuovi. I campi Freq (frequenza) e Pr (programma) indicheranno lo stato di progressione.
- > Premere STOP per interrompere l'aggiunta dei canali. È poi possibile spostare, rinominare o eliminare i canali elencati, come descritto nel capitolo 'Modifica dei canali TV sintonizzati' a pagina 28.
- > Dopo aver sintonizzato, nominato e ordinato i canali a piacere, premere EXIT.

Modifica dei canali TV sintonizzati

È possibile regolare i canali TV sintonizzati in qualsiasi momento o sintonizzare canali non memorizzati durante la sintonizzazione automatica.

Prima di sintonizzare i canali è anche possibile definire le impostazioni desiderate. Fra queste, la scelta di un sistema di trasmissione per determinati tipi di canale oppure l'impostazione di un decodificatore collegato, da attivarsi automaticamente ad ogni attivazione di un canale codificato.

Oltre a ciò, è possibile modificare il proprio elenco di canali rinominandoli, spostandoli all'interno dell'elenco o eliminando tutti i canali indesiderati, riducendo così il tempo trascorso a passare da un canale all'altro.

Regolazione dei canali TV sintonizzati

È possibile memorizzare i canali TV con numeri di programma particolari, nonché eseguire la sintonizzazione fine per la ricezione dei canali, indicare la presenza di canali codificati e scegliere tipi d'audio appropriati per i singoli canali. *Se il televisore non è dotato di un modulatore di sistema opzionale o è impostato sull'opzione 6, il menu 'TV tuning' compare automaticamente.



Se compare la voce 'System' sul menu, accertarsi che sia visualizzato il sistema di trasmissione corretto prima di iniziare la sintonizzazione:

B/G	per	PAL/SECAM B/	G

l	per PAL I	

- L... per SECAM L M... per NTSC
- D/K... per PAL/SECAM D/K

È possibile che non siano disponibili tutte le opzioni, a seconda del tipo di televisore.

- > Premere MENU per richiamare il menu principale.
- > Premere 3 per richiamare il menu Setup.
- > Premere GO per richiamare il menu Tuning*...
- > ...se necessario premere nuovamente GO per richiamare il menu TV tuning.
- > Premere 4 per richiamare il menu Manual tuning.
- > Premere ◀ o ➤ per spostarsi fra le voci di menu e ▲ o ▼ per visualizzare le scelte effettuate per ciascuna voce. Premendo ▲ dopo aver posizionato il cursore su *Freq* (frequenza), si avvia la ricerca automatica di un canale. Per inserire valori numerici, utilizzare i tasti numerici del telecomando Beo4. Per inserire nomi, premere ▲ o ▼ per visualizzare il carattere desiderato. Quindi premere ➤ per passare alla posizione del carattere successivo.
- > Per visualizzare altre opzioni, premere → e spostare il cursore su More, quindi premere GO. Se si imposta la voce Decoder su On, Dec1 o Dec2, è possibile tornare al menu precedente per iniziare a sintonizzare i canali codificati premendo GO.
- > Una volta sintonizzato un canale, è possibile selezionare anche il sistema audio desiderato.
 Premere ▲ o ▼ per commutare tra le modalità audio correntemente trasmesse o per effettuare la sintonizzazione fine del canale.
- > Premere GO dopo aver inserito le impostazioni desiderate oppure...
- > ...premere EXIT per uscire da tutti i menu senza memorizzare.

Spostamento dei canali sintonizzati

L'ordine in cui appaiono i canali può essere modificato sia al momento della loro attivazione, sia nell'elenco dei canali sullo schermo.



- > Premere MENU per richiamare il menu principale.
- > Premere 3 per richiamare il menu Setup.
- > Premere GO per richiamare il menu Tuning...
- > ...se necessario premere nuovamente GO per richiamare il menu TV tuning.
- > Premere GO per richiamare il menu Edit TV list.
- > Premere ▼ o ▲ per spostarsi nell'elenco dei canali.
- > Dopo avere individuato il canale che si desidera spostare, premere per rimuoverlo dall'elenco.
- > Premere per reintrodurre il canale nell'elenco. Se il canale spostato va ad occupare il posto di un altro canale, quest'ultimo verrà estratto dall'elenco e potrà essere collocato altrove.
- > Dopo avere spostato i canali, premere EXIT per uscire da tutti i menu.

Denominazione dei canali sintonizzati

Se possibile, il televisore nomina i canali rilevati con la sintonizzazione automatica, ma i nomi così assegnati possono essere modificati in qualsiasi momento.

TV tuning			
Edit TV list Add program Auto tuning Manual tuning			
1 BBC 1 2 BBC 2 3 ITV 4 SUPER CH 5 SKY 6 ZDF 7 CHILDREN 8 CNN	۲		
9 10 11 EUROSPRT 13 14 15 MTV 16 17 18 19		_	
Press >> to move			
Freq Pr N 48 1 E	^{ame} BC 1	More	

- > Premere MENU per richiamare il menu principale.
- > Premere 3 per richiamare il menu Setup.
- > Premere GO per richiamare il menu Tuning...
- > ...se necessario premere nuovamente GO per richiamare il menu TV tuning.
- > Premere GO per richiamare il menu Edit TV list.
- > Premere ▼ o ▲ per spostarsi nell'elenco dei canali.
- > Dopo avere individuato il canale al quale si desidera assegnare un nome, premere GO. Il cursore sarà posizionato sul primo carattere che andrà a comporre il nome.
- > Premere ◀ o ➡ per spostarsi fra i caratteri, quindi ▲ o ➡ per selezionare i caratteri stessi.
- > Premere GO per memorizzare un nome e tornare all'elenco oppure...
- > ...premere STOP per tornare all'elenco senza memorizzare il nome.
- > Premere EXIT per uscire da tutti i menu.

Eliminazione dei canali sintonizzati

È possibile eliminare tutti i canali sintonizzati indesiderati dall'elenco TV.



- > Premere MENU per richiamare il menu principale.
- > Premere 3 per richiamare il menu Setup.
- > Premere GO per richiamare il menu Tuning.
- > Premere GO per richiamare il menu Edit TV list.
- > Premere ▼ o ▲ per spostarsi nell'elenco dei canali.
- > Dopo avere individuato il canale che si desidera eliminare, premere MENU. Del? compare vicino al nome del canale.
- > Premere GO per eliminare il canale oppure...
- > ...premere STOP per tornare all'elenco senza eliminare il canale.
- > Premere EXIT per uscire da tutti i menu.

Registrazione ed utilizzo di apparecchiature video supplementari

Quando al televisore vengono collegati dispositivi supplementari, questi dovranno essere registrati nel menu *Connections*.

Le impostazioni selezionate nel menu *Connections* informano il televisore dei dispositivi collegati.

Per informazioni relative alle modalità di collegamento delle apparecchiature supplementari, consultare i capitoli 'Collegamento di dispositivi supplementari' a pagina 43 e 'I pannelli delle prese' a pagina 44.

Una volta collegata e registrata l'apparecchiatura video supplementare nel menu *Connections*, come descritto, è possibile azionarla con il telecomando Beo4.

Quali sono i dispositivi collegati?

La registrazione dei dispositivi collegati al televisore consente di attivarli mediante il telecomando Beo4.



Dispositivi collegabili a ciascuna presa V.Tape

V.Tape... per un videoregistratore Bang & Olufsen.

DVD... per un lettore DVD.

STB (SAT), STB (V.AUX)... per un set-top box*. None... se non è collegato nessun dispositivo. AV

DVD... per un lettore DVD.

STB (SAT), STB (V.AUX)... per un set-top box*. *V.AUX...* per altre apparecchiature.

Non B&O V.Tape2... per un videoregistratore non prodotto da Bang & Olufsen.

V.Tape2... per un videoregistratore Bang & Olufsen.

S-VHS V.TP2... per un videoregistratore Super-VHS.

Decoder(2)... per un secondo decodificatore – collegare il decodificatore principale alla presa DECODER.

None... se non è collegato nessun dispositivo.

- > Premere MENU per richiamare il menu principale.
- > Premere 3 per richiamare il menu Setup.
- > Premere 4 per richiamare il menu Connections
 (5 se il televisore è dotato del supporto motorizzato opzionale).
- > Premere > per selezionare una presa.
- > Premere ▲ o ▼ per scorrere l'elenco dei tipi di dispositivo disponibili, fino ad individuare quello collegato. Selezionare None se non è stato collegato nessun dispositivo.
- > Dopo aver selezionato il tipo di apparecchiatura appropriato, premere GO per memorizzare le impostazioni oppure...
- > ...premere EXIT per uscire da tutti i menu senza memorizzare.

Decoder

Decoder(1)... per un decodificatore principale o per una scatola di espansione. STB (SAT), STB (V.AUX)... per un set-top box*.

V.AUX... per altri dispositivi non prodotti da Bang & Olufsen.

Non B&O V.Tape2... per un videoregistratore non prodotto da Bang & Olufsen.

None... se non è collegato nessun dispositivo.

*NOTA: Scegliere STB (SAT) per un set-top box primario e STB (V.AUX) per un set-top box secondario.

Scelta di un set-top box

Al momento della registrazione di un set-top box nel menu *Connections*, viene visualizzato un elenco di dispositivi tra cui effettuare una selezione.



Se tutte le prese sono in uso, il secondo set-top box potrà essere collegato alla presa Camcorder. Consultare il capitolo 'Collegamento di un set-top box' sul CD-rom per ulteriori informazioni.

Alla visualizzazione dell'elenco di set-top box...

Accesso ai dispositivi video supplementari

Alcune delle apparecchiature collegate sono accessibili mediante il telecomando Beo4.

Premere per attivare un videoregistratore	V TAPE
Premere ripetutamente fino a visualizzare V.TAPE2 su Beo4	LIST V.TAPE2
Premere per attivare un secondo videoregistratore	GO
Premere ripetutamente fino a visualizzare V.AUX su Beo4	LIST V.AUX
Premere per attivare un dispositivo registrato come V.AUX, per esempio un set-top box	GO
Per visualizzare V.AUX o V.TAPE2 sul telecomando Beo4, queste opzioni devono essere aggiunte all'elenco delle funzioni di Beo4. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 'Personalizzazione di Beo4' sul CD-rom.	

Impostazione dell'ora e della data

Il televisore è dotato di un orologio a 24 ore incorporato che visualizza l'ora su richiesta.

Quando il televisore viene programmato per accendersi o spegnersi ad un'ora ben precisa oppure quando viene programmata la registrazione temporizzata di un programma mediante il videoregistratore collegato BeoCord V 8000, l'orologio garantisce l'attivazione e la disattivazione delle funzioni all'ora giusta.

Il modo più semplice per regolare l'orologio consiste nel sincronizzarlo con il servizio Televideo di un canale TV sintonizzato mediante il menu *Clock*. Se si sceglie di sincronizzare l'orologio, è sufficiente avvalersi del servizio Televideo offerto dal canale TV che si sta guardando. Se non è disponibile un servizio Televideo, si potrà regolare l'orologio manualmente. Prima di sincronizzare l'orologio ad un canale sintonizzato, accertarsi che tale canale offra un servizio Televideo. Per visualizzare brevemente l'orologio, premere ripetutamente LIST fino a visualizzare CLOCK* su Beo4, quindi premere GO.



Abbreviazioni per i mesi e i giorni della settimana

lan	Gennaio	Jul	Luglio
Feb	Febbraio	Aug	Agosto
Mar	Marzo	Set	Settembre
Apr	Aprile	Oct	Ottobre
May	Maggio	Nov	Novembre
lun	Giugno	Dec	Dicembre

	Lancar
Tue	Martedì

Mon

Wed	Mercoledì
Thu	Giovedì

Lunedì

Fri... Venerdì

Sat... Sabato

Sun... Domenica

Impostazione dell'ora e della data...

- > Premere MENU per richiamare il menu principale.
- > Premere 3 per richiamare il menu Setup.
- > Premere 6 per richiamare il menu Clock. (7 se il televisore è dotato del supporto motorizzato opzionale). Time è già evidenziato. Se Synch è impostato su No, inserire l'ora manualmente.
- > Inserire l'ora attuale con l'ausilio dei pulsanti numerici del telecomando Beo4.
- > Premere ◀ oppure ➡ per spostarsi fra le voci del menu.
- > Premere ▲ oppure per visualizzare le opzioni relative ad una voce del menu. Selezionare il canale attualmente in visione premendo

 \blacktriangle oppure \blacktriangledown , fino a visualizzare il nome del canale.

- > Premere GO per memorizzare le impostazioni dell'ora e della data oppure...
- > ...premere EXIT per uscire da tutti i menu senza memorizzare.

Se l'orologio non viene aggiornato in concomitanza con il passaggio fra la stagione estiva e quella invernale, sarà sufficiente selezionare il canale con il quale l'orologio era stato sincronizzato la prima volta.

*NOTA! Per poter visualizzare l'opzione CLOCK sul telecomando Beo4, deve essere prima aggiunta all'elenco delle funzioni del medesimo. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 'Personalizzazione di Beo4' sul CD-rom.

Impostazione delle posizioni del televisore

Se il televisore è dotato di un supporto motorizzato opzionale, è possibile orientarlo mediante il telecomando Beo4.

Inoltre, è possibile programmare il televisore in modo da ruotare automaticamente sul supporto verso la posizione di visione preferita quando si accende il televisore e tornare nella posizione di standby quando lo si spegne.

È altresì possibile ruotare il televisore manualmente. Selezionare la posizione che il televisore dovrà assumere quando è acceso e quella che dovrà assumere quando è spento. È possibile impostare una posizione secondaria per la visione, se le preferenze in merito agli angoli di visuale sono più d'una.



Selezionare la posizione 1 del supporto quale posizione principale per la visione, la posizione 2 per la posizione secondaria oppure 0 per la posizione di standby.

- > Premere MENU per richiamare il menu principale.
- > Premere 3 per richiamare il menu Setup.
- > Premere 4 per richiamare il menu Stand.
- > Premere fino a visualizzare la posizione del supporto appropriata.
- > Premere ◀◀ o ➤ per ruotare il televisore alla posizione desiderata.
- > Premere GO per memorizzare la posizione.
- > Ripetere il procedimento per le altre posizioni del supporto.
- > Premere EXIT per uscire da tutti i menu.

Regolazione delle impostazioni dell'immagine e dell'audio

Le impostazioni di fabbrica dell'immagine e del suono sono su valori neutrali, in grado di soddisfare la maggior parte delle condizioni di visione e di ascolto. Se lo si desidera, tuttavia, è possibile regolare dette impostazioni a piacere.

Regolazione di colore, luminosità o contrasto. Le impostazioni dell'audio comprendono volume, toni bassi e alti, livello sonoro e bilanciamento. Se la configurazione comprende un subwoofer BeoLab 2, anch'esso potrà essere regolato.

Memorizzare temporaneamente le impostazioni dell'immagine e dell'audio, o fino allo spegnimento del televisore, o memorizzarle in modo permanente.

Per ulteriori informazioni su come modificare il formato dell'immagine, consultare il capitolo '*Home Theatre*' a pagina 10.

Modifica della luminosità, del colore o del contrasto

Regolare le impostazioni dell'immagine mediante il menu *Picture*.



Nel caso di dispositivi video che utilizzino il segnale NTSC, sarà disponibile una quarta opzione di regolazione: Tint (sfumatura del colore). Modifica della luminosità, del colore o del contrasto...

- > Premere MENU per richiamare il menu principale.
- > Premere **3** per richiamare il menu Setup.
- > Premere 3 per richiamare il menu Picture.
- > Premere ◀◀ o ▶ per spostarsi tra le voci del menu.
- > Premere ▲ o ▼ per regolare le impostazioni per ciascuna voce.
- > Premere EXIT per memorizzare le impostazioni fino allo spegnimento del televisore oppure...
- > ...premere GO per memorizzare le impostazioni in modo permanente.

Modifica di volume, toni bassi, toni alti e bilanciamento

Per regolare l'audio, richiamare il menu Sound. Le impostazioni temporanee vengono annullate allo spegnimento del televisore.



- Per modificare il volume, i toni bassi, i toni alti e il bilanciamento...
- > Premere MENU per richiamare il menu principale.
- > Premere **3** per richiamare il menu *Setup*.
- > Premere 2 per richiamare il menu Sound*.
- > Premere **GO** per richiamare il menu *Adjustment*.
- > Premere ◀ o ➡ per spostarsi fra le voci del menu.
- > Premere ▲ o ▼ per regolare le impostazioni per ciascuna voce.
- > Premere EXIT per memorizzare le impostazioni fino allo spegnimento del televisore oppure...
- > ...premere GO per memorizzare le impostazioni in modo permanente.

Il menu 'Sound' compare a seconda che il televisore sia dotato o meno del modulo audio surround e dipende da quanti diffusori sono collegati.

*NOTA! Se il televisore è dotato del modulo audio surround opzionale, il menu *Sound* consentirà di tarare i diffusori della configurazione surround in maniera permanente. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo *'Impostazione dei diffusori* – *audio surround'* sul CD-rom.

Visualizzazione del nome del sistema audio attivo

Se il televisore è dotato di un modulo audio surround opzionale, è possibile visualizzare sullo schermo il nome del sistema audio attivo per un dispositivo o per un programma. Non è possibile, tuttavia, programmare un sistema audio in questo menu.

Sound	
1 Adjustment 2 Speaker type 3 Speaker distance 4 Speaker level 5 Sound system	

I sistemi audio che possono essere elencati nel menu sono: Dolby Digital, Dolby Surround Pro Logic, Dolby 3 Stereo, Dolby Digital + Dolby Surround Pro Logic, Mono/Stereo e DTS Digital Surround.

- > Premere **MENU** per richiamare il menu principale.
- > Premere **3** per richiamare il menu *Setup*.
- > Premere 2 per richiamare il menu Sound.
- > Premere 5 per richiamare il menu Sound system. Viene visualizzato il sistema audio attivo. Se il Dolby non è attivo, sarà visibile la dicitura Mono/Stereo.
- > Premere EXIT per uscire da tutti i menu.

In questo capitolo si trovano informazioni su come posizionare, collegare e tenere in efficienza il televisore. Fornisce anche una panoramica dei pannelli delle prese.

Quando si installa il televisore e il supporto prescelto, si consiglia di attenersi al procedimento seguente:

- Disimballare il televisore e posizionarlo come descritto ed illustrato nella pagina seguente
- Scegliere l'ambiente appropriato per il televisore. Le istruzioni a tal proposito sono fornite nella pagina seguente
- Collegare i cavi, le apparecchiature supplementari e i diffusori come descritto nelle pagine seguenti
- Montare lo schermo protettivo dei diffusori come illustrato.

Impostazione del televisore, 40

- Gestione del televisore
- Posizionamento del televisore in casa
- Panoramica dei pannelli delle prese e dei collegamenti
- Collegamenti completi

Collegamento di dispositivi supplementari, 43

- Audio master
- AV 2 Expander
- Set-top box
- Decodificatore
- Videoregistratore
- Lettore DVD
- Console per videogiochi, videocamera, ecc.

I pannelli delle prese, 44

- Pannello per i diffusori e per le prese degli ingressi digitali
- Pannello della presa AV e dell'antenna

Manutenzione del televisore, 46

- Pulizia delle superfici
- Per lo schermo di contrasto
- Istruzioni di pulizia e montaggio dello schermo protettivo dei diffusori
- Pulizia di Beo4
- Sostituzione delle batterie

Pannello delle prese ausiliario, 48

- Pannello delle prese ausiliario
- Visione della telecamera sul televisore
- Copia da videocamera

Impostazione del televisore

Le istruzioni relative al fissaggio e alla posa dei cavi sul retro del televisore sono riportate nella pagina a fronte.

Per una panoramica del pannello delle prese ausiliario, consultare il capitolo 'Pannello delle prese ausiliario' a pagina 48.

Gestione del televisore

A causa del peso del televisore, eventuali spostamenti/sollevamenti dovrebbero essere effettuati sempre da due persone.

Il televisore dispone di due rientranze per il suo sollevamento. La figura a destra indica la posizione di ciascuna rientranza.

Non tentare di sollevare il televisore afferrandolo per altre parti dell'involucro o del pannello posteriore!

Se si appoggia il televisore su di un lato per montare il supporto motorizzato opzionale, fare attenzione a non danneggiare il pavimento o il tavolo quando si rimette il televisore in posizione eretta.

Posizionamento del televisore in casa

- Si consiglia di evitare di esporre il televisore alla luce diretta sia del sole che di una luce artificiale (ad esempio un faretto), poiché ciò potrebbe ridurre la sensibilità del ricevitore del telecomando.
- Verificare che il televisore sia stato installato, posizionato e collegato in conformità con la presente Guida.
- Il televisore è stato concepito esclusivamente per l'utilizzo al chiuso e all'asciutto e a temperature comprese tra 10 e 40° C.
- Non posare oggetti sopra al televisore.
- Non tentare di aprire il televisore. Tali operazioni devono essere eseguite dal personale tecnico qualificato.
- Appoggiare sempre il televisore su di una superficie solida e stabile. Se collocato su tappeti soffici e pesanti, dovrà essere adeguatamente protetto contro l'eventuale ribaltamento.
- Qualora il televisore sia disposto su di un supporto Bang & Olufsen dotato di ruote piroettanti, dovrà essere sempre spostato con la massima cautela. Occorrerà prestare un'attenzione particolare qualora il televisore debba essere spostato assieme al supporto su superfici irregolari o debba superare ostacoli, ad esempio un tappeto, un cavo sul pavimento, ecc.
- Il supporto motorizzato opzionale fa ruotare il televisore alla posizione programmata non appena lo si accende.



Quando si solleva o si sposta il televisore, afferrare una rientranza (A) con una mano, mentre si sostiene il televisore con l'altra mano in corrispondenza dell'angolo superiore del diffusore.



Se il televisore poggia su di un supporto motorizzato (accessorio opzionale), lasciare spazio sufficiente attorno al televisore affinché possa ruotare liberamente. Il televisore può anche essere ruotato manualmente.





Panoramica dei pannelli delle prese e dei collegamenti

L'illustrazione mostra la collocazione dei pannelli delle prese e dei collegamenti sul televisore:

- 1 Collegamento alla rete di alimentazione
- 2 Collegamento per un supporto motorizzato
- 3 Pannello della presa AV e dell'antenna
- 4 Pannello per i diffusori e per le prese degli ingressi digitali
- 5 Per uso futuro
- 6 Pannello delle prese ausiliario

IMPORTANTE! Per ragioni di sicurezza, assicurare il filo dell'alimentazione elettrica al televisore per mezzo delle forcelle, come illustrato. In caso contrario, il filo potrebbe fuoriuscire dalla presa.

Filo dell'alimentazione elettrica: il filo dell'alimentazione elettrica e la relativa spina in dotazione sono stati progettati specificamente per il televisore. La sostituzione della presa o l'eventuale danneggiamento del filo potrebbero influenzare negativamente l'immagine televisiva!



Montaggio dello schermo protettivo del

diffusore: afferrare gli angoli del telaio dello schermo protettivo con le dita, spingerlo verso l'interno con i palmi delle mani fino ad udire lo scatto dello schermo in posizione. Controllare tutti i punti di contatto e verificare che lo schermo protettivo sia saldamente inserito nella sua sede. Maneggiare i cavi con cura. Durante la posa dei cavi, evitare di fletterli eccessivamente o di attorcigliarli. Evitare di sottoporre i cavi a pressione o urti.

Collegamenti completi

Per installare il televisore da solo, è sufficiente collegarlo all'antenna e alla rete dell'alimentazione. Se si desidera collegare altre apparecchiature, consultare le pagine 43–45 e il capitolo '*Registrazione ed utilizzo di apparecchiature video supplementari*' a pagina 32.





Collegamento dell'antenna

Utilizzando un cavo per antenna, collegare l'antenna esterna (o l'eventuale rete TV via cavo) alla presa contrassegnata con VHF/UHF, ubicata sul pannello posteriore delle prese del televisore.

Collegamento alla rete di alimentazione

Utilizzando il cavo di alimentazione fornito, collegarlo alla presa contrassegnata con ~ sul retro del televisore, quindi inserire la spina dell'altra estremità alla presa a muro.

Il televisore è stato progettato per rimanere in modalità stand-by quando non viene utilizzato. Per questo motivo, per facilitare l'uso del telecomando ecc., è essenziale che la rete dell'alimentazione resti attivata.

Tuttavia, se occorre collegare dei diffusori, un impianto audio oppure un altro dispositivo al televisore, attendere prima di attivare l'alimentazione elettrica! Dopo aver collegato e fissato i cavi secondo la procedura descritta nella pagina precedente, è possibile collegare il televisore all'elettricità. Accendere l'interruttore dell'elettricità situato sul davanti del televisore. Comparirà una lucina rossa. Il sistema si trova in standby ed è pronto per l'uso.

Collegamento di dispositivi supplementari

È possibile collegare al televisore tipi diversi di dispositivi audio e video, quali un videoregistratore, un set-top box o una videocamera.

Le apparecchiature audio vengono collegate mediante presa Master Link.

Quando vengono collegati dei dispositivi video al televisore, si ricordi di utilizzare per prima la presa AV del televisore, se è ancora libera. Per ulteriori informazioni sui collegamenti, fare riferimento al CD-rom.

Consultare la Guida fornita con il dispositivo supplementare per controllare se è stato collegato correttamente.

Si ricordi di registrare tutti i dispositivi collegati. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo '*Registrazione ed utilizzo di apparecchiature video supplementari*' a pagina 32.

Audio Master

Utilizzando un cavo BeoLink, collegare un connettore multipolare alla presa del televisore contrassegnata con MASTER LINK e l'altro connettore multipolare alla presa dell'impianto audio contrassegnata con MASTER LINK.

AV 2 Expander

L'Expander AV 2 opzionale è un espansore SCART per il collegamento di apparecchiature di marca diversa da Bang & Olufsen, come decodificatori, console per videogiochi e telecamere, alla presa DECODER del televisore. Utilizzare un cavo a 21 pin per collegare una spina alla presa contrassegnata con TV sulla scatola di espansione e collegare l'altra spina alla presa contrassegnata con DECODER sul televisore. L'azionamento telecomandato delle apparecchiature collegate tramite AV 2 Expander non è possibile.

Set-top box

Utilizzare il cavo AV da 21 pin per collegare il proprio set-top box al televisore. Per abilitare il funzionamento telecomandato del set-top box con Beo4, occorre anche collegare un trasmettitore IR a bassa energia.

Decodificatore

Per collegare un decodificatore AV (un decodificatore in banda base, come Canal+), collegare il cavo dall'antenna al televisore. Collegare il decodificatore AV alla presa a 21 pin contrassegnata con DECODER sul televisore.

Se si desidera collegare un decodificatore RF, si ricordi di collegare il cavo dell'antenna esterna alla presa di ingresso del decodificatore, quindi fare arrivare il cavo alla presa dell'antenna del televisore (contrassegnata con VHF/UHF). Collegare il decodificatore RF alla presa a 21 pin contrassegnata con DECODER sul televisore.

Videoregistratore

Utilizzare un cavo a 21 pin per collegare un videoregistratore BeoCord V 8000 alla presa V.TAPE sul televisore. Collegare il cavo in uscita dall'antenna alla presa d'ingresso sul videoregistratore. Inviare il cavo dell'antenna alla presa dell'antenna del televisore.

Lettore DVD

Utilizzare un cavo a 21 pin per collegare un lettore DVD, quale DVD 1 di Bang & Olufsen, al televisore. Collegare un'estremità alla presa contrassegnata con AV sul lettore DVD e l'altra estremità alla presa contrassegnata con AV sul televisore. Collegare la presa DIGITAL OUTPUT di DVD 1 alla presa INPUT 1 del televisore. Se il cavo necessario non è in dotazione, è possibile procurarselo rivolgendosi al proprio rivenditore Bang & Olufsen.

Console per videogiochi, videocamera, ecc.

Si raccomanda di utilizzare il pannello delle prese ausiliario per le apparecchiature che si collegano temporaneamente, quali una console per videogiochi o una telecamera. Tali prese sono situate sul lato sinistro del televisore. L'utilizzo di tali prese viene spiegato nel capitolo '*Pannello delle prese ausiliario*' a pagina 48.

I pannelli delle prese

Il pannello posteriore delle prese del televisore consente il collegamento dei cavi per i segnali in entrata e di tutta una varietà di dispositivi aggiuntivi, quali un videoregistratore o un impianto audio Bang & Olufsen collegato.

Le prese V.TAPE, AV e DECODER permettono il collegamento di dispositivi supplementari.

Ogni dispositivo collegato a queste prese deve essere registrato nel menu *Connections*. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo '*Registrazione ed utilizzo di apparecchiature video supplementari*' a pagina 32.

Pannello per i diffusori e per le prese degli ingressi digitali

FRONT

Queste due prese vengono utilizzate per collegare i diffusori frontali esterni in una configurazione audio surround.

REAR

Queste due prese vengono utilizzate per collegare i diffusori posteriori esterni in una configurazione audio surround.

SUBWOOFER

Presa utilizzata per collegare un subwoofer BeoLab 2 in una configurazione audio surround.

INPUT 1

Presa d'ingresso digitale (S/P DIF) per il collegamento, ad esempio, di un set-top box. La presa INPUT 1 è riservata all'ingresso digitale di un dispositivo collegato alla presa AV sul televisore.

INPUT 2

Presa d'ingresso digitale (S/P DIF) per il collegamento, ad esempio, di un set-top box. La presa INPUT 2 è dedicata all'ingresso digitale di un dispositivo collegato alla presa V.TAPE del televisore. Se la presa V.TAPE è impostata per *V.tape* o *None*, la presa INPUT 2 viene dedicata al dispositivo collegato alla presa DECODER.



Le prese per i diffusori e per gli ingressi digitali sono disponibili soltanto nel caso in cui il televisore sia dotato del modulo audio surround opzionale.

Pannello della presa AV e dell'antenna

V.TAPE

Presa a 21 pin per il collegamento di un videoregistratore BeoCord V 8000.

AV

Presa a 21 pin per il collegamento AV di altri dispositivi, ad esempio un set-top box o un secondo decodificatore (non collegare decodificatori in banda base a questa presa).

DECODER

Presa a 21 pin per il collegamento di un set-top box secondario o di un decodificatore primario. La presa offre la possibilità di collegare o un decodificatore AV o un decodificatore RF.

La presa può essere usata invece per un espansore AV 2, che permette di collegare un decodificatore o altri dispositivi video ausiliari non Bang & Olufsen.

MASTER LINK

Presa per il collegamento di un sistema audio compatibile con i prodotti Bang & Olufsen.

La presa viene anche usata per la distribuzione dell'audio in tutta la casa tramite il sistema BeoLink.

LINK

Presa per antenna esterna per la distribuzione dei segnali video in altre stanze. (Disponibile soltanto se il televisore è dotato di un modulatore di sistema opzionale).

VHF/UHF

Presa d'ingresso dell'antenna per il segnale dell'antenna TV esterna o della rete TV via cavo.

ATTN. ON/OFF

Attenuatore del segnale dell'antenna. Le opzioni sono: OFF: Impostazione normale ON: Segnali attenuati

IR OUTPUT

Per il collegamento di un set-top box.

Altre prese sul retro del televisore

~

Collegamento alla rete di alimentazione.

STAND Collegamento per un supporto motorizzato.

CARD Per uso futuro.





Manutenzione del televisore

La normale manutenzione, ad esempio la pulizia del televisore, spetta all'utente. Per ottenere i risultati migliori, si consiglia di attenersi alle istruzioni fornite a lato. Rivolgersi al proprio rivenditore autorizzato Bang & Olufsen per le raccomandazioni in merito alla manutenzione ordinaria.

Eventuali parti difettose sono coperte da garanzia durante il periodo di validità della stessa.

Pulizia delle superfici...

Spolverare le superfici utilizzando un panno asciutto e morbido. Rimuovere le macchie di unto o lo sporco insistente con un panno morbido, privo di peli e ben strizzato, inumidito con una soluzione di acqua con alcune gocce di un detergente delicato, quale un detersivo liquido per i piatti.

Non utilizzare mai alcol o altri solventi per pulire una qualsiasi parte del televisore!

Per lo schermo di contrasto...

Per pulire lo schermo usare un detergente non aggressivo. Per garantire le prestazioni ottimali dello schermo, verificare che sul medesimo non rimangano strisce o tracce di detergente.

Per evitare di sporcare lo schermo protettivo dei diffusori quando si pulisce il televisore, si raccomanda di togliere lo schermo dei diffusori prima di iniziare la pulizia.

Istruzioni per la pulizia dello schermo protettivo dei diffusori...

- > Miscelare 25 grammi di detergente liquido senza agenti sbiancanti/brillantanti o candeggina in 1 litro d'acqua tiepida (40° C).
- > Applicare la soluzione saponosa sullo schermo protettivo del diffusore, precedentemente rimosso, con un panno morbido.
- > Detto schermo deve essere completamente imbevuto della soluzione saponosa.
- > Lasciare agire la soluzione saponosa per circa mezzora, quindi risciacquare accuratamente sotto l'acqua corrente.
- > Far asciugare su di una superficie piana. Per l'asciugatura, si raccomanda di poggiare lo schermo protettivo sul suo lato esterno.





Per rimuovere lo schermo protettivo dei diffusori: afferrando gli angoli superiori dello schermo protettivo con le dita, fare pressione con i pollici, fino ad udire lo scatto che ne indica lo sganciamento. Ripetere il procedimento con gli angoli inferiori, se necessario.

Per montare lo schermo protettivo dei diffusori: afferrare gli angoli del telaio dello schermo protettivo con le dita, spingerlo verso l'interno con i palmi delle mani fino ad udire lo scatto dello schermo protettivo in posizione. Controllare tutti i punti di contatto e verificare che lo schermo protettivo sia saldamente inserito nella sua sede.

NOTA! Se il vetro dello schermo anteriore dovesse creparsi, scheggiarsi o danneggiarsi in qualsiasi altro modo, dovrà essere sostituito immediatamente, in quanto potrebbe provocare danni alle persone. Il vetro di ricambio può essere ordinato presso il rivenditore di fiducia Bang & Olufsen.

Pulizia di Beo4

Pulire il telecomando Beo4 con un panno morbido, privo di peli e ben strizzato.

Sostituzione delle batterie...

Quando il display di Beo4 visualizza 'BATTERY', è necessario sostituire le batterie del telecomando.

Beo4 richiede tre batterie. Si raccomanda di usare solamente batterie alcaline da 1,5 volt (formato AAA). Sostituire le batterie come illustrato su questa pagina; mantenere le batterie in posizione bloccandole con un dito fino all'inserimento del coperchio.

Una volta sostituite le batterie, occorrono circa 10 secondi prima che il display visualizzi 'TV'. Il telecomando Beo4 è quindi pronto per essere usato di nuovo.



Pannello delle prese ausiliario

Il pannello delle prese ausiliario è situato nell'angolo inferiore sinistro dello schermo.

È predisposto al collegamento delle cuffie per ascoltare un programma TV oppure di una videocamera per la visione dei propri filmati sul televisore. Se si ha un videoregistratore BeoCord V 8000 collegato, ad esempio, è possibile riversare le registrazioni effettuate con la videocamera su di una videocassetta.

Pannello delle prese ausiliario

S-VHS

Riservata esclusivamente al collegamento di videocamere S-VHS oppure Hi-8.

VIDEO – R – L

Tali prese sono riservate al collegamento di una videocamera:

L – R: Per il collegamento audio (rispettivamente per il canale audio sinistro e destro). VIDEO: Per il segnale video.

PHONES

Le cuffie stereofoniche possono essere collegate alla presa contrassegnata con PHONES. I diffusori del televisore potranno essere esclusi premendo la parte centrale del pulsante del volume del telecomando Beo4.



Visione della videocamera sul televisore

Per riprodurre una registrazione effettuata con una videocamera, collegare la videocamera medesima ed accendere il televisore. Quando viene avviata la riproduzione sulla videocamera, il televisore registra automaticamente il segnale e le immagini trasmesse dalla videocamera saranno visibili sullo schermo del televisore.

delle funzioni del medesimo. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 'Personalizzazione di

Beo4' sul CD-rom.

Collegare la videocamera ed avviare la riproduzione della		Collegare la videocamera ed avviare la riproduzione della	
	T 1/	Promotion and antiparticle Dec Cond	DECODD
Premere per accendere il	IV	Premere per preparare Beocord	RECORD
televisore – il segnale della		V 8000 per la registrazione	
videocamera appare			
automaticamente		Premere nuovamente per avviare	RECORD
		la registrazione	
Se il segnale della			
videocamera è spento		Premere V TAPE, quindi STOP per	V TAPE
Premere ripetutamente fino a	LIST	interrompere la registrazione	STOP
visualizzare CAMCORD* su	CAMCORD		
Beo4, quindi premere GO	GO	Premere per riprendere la	RECORD
		registrazione interrotta oppure	
*Per poter visualizzare			
CAMCORD sul telecomando		premere di nuovo per arrestare	STOP
Beo4, è necessario aggiungere		la registrazione del tutto	
prima tale funzione all'elenco			

Copia da videocamera

Se si dispone di un videoregistratore, come

BeoCord V 8000, collegato al televisore, e si

ausiliario, è possibile copiare le registrazioni

effettuate con la videocamera su di una

televisore in modalità standby.

collega la videocamera al pannello delle prese

videocassetta. Durante la copiatura, è possibile

guardare un programma TV oppure passare il

49

Indice

Audio

Disattivazione dell'audio, 9 Modifica del tipo di audio o di lingua, 9 Modifica del volume, dei toni bassi e alti e del bilanciamento, 37 Regolazione o disattivazione del volume audio, 9 Selezione dei diffusori per l'audio cinematografico, 10 Selezione della combinazione di diffusori, 10 Taratura del livello sonoro, *CD-rom p. 6* Visualizzazione del nome del sistema audio attivo, 38 Voci del menu 'Sound Adjustment', *CD-rom p. 22*

Audio surround

Impostazione dei diffusori – audio surround, *CD-rom pp. 3–6* Pannello delle prese dei diffusori e dell'ingresso digitale, *44* Selezione dei diffusori per l'audio cinematografico, *10*

BeoLink

Azionamento della stanza collegata, CD-rom p. 15 BeoVision 3 in una stanza collegata, CD-rom p. 14 Collegamenti Link, CD-rom p. 14 Frequenza di collegamento, CD-rom p. 13 Modulatore del sistema, CD-rom p. 13 Presa di collegamento, 45, CD-rom p. 12

Canali TV

Aggiunta di nuovi canali TV, 27 Denominazione di canali sintonizzati, 30 Eliminazione di canali sintonizzati, 31 Regolazione dei canali TV sintonizzati, 28 Ricerca dei canali TV disponibili, 26 Selezione di un canale TV, 8 Spostamento di canali sintonizzati, 29 Visualizzazione dell'elenco TV, 8 Voci del menu 'Edit TV list', *CD-rom p. 20*

CD-rom

Utilizzo del CD-rom, 2

Codice PIN

Attivazione del sistema a codice PIN, 20 Modifica o eliminazione del codice PIN, 20 Se si dimentica il codice PIN, 21 Utilizzo del codice PIN, 21

Collegamenti

Collegamenti della stanza collegata, CD-rom p. 14 Collegamento dei diffusori, CD-rom p. 4 Collegamento dell'antenna e alla rete di alimentazione, 42 Collegamento di BeoVision 3, 42 Cuffie, 48 Decodificatore - AV o RF, 45, CD-rom p. 9 Decodificatore - due decodificatori, CD-rom p. 9 Dispositivi video supplementari, 43 - Audio Master, AV 2 Expander, set-top box, decodificatore, videoregistratore, lettore DVD, console per videogiochi, videocamera, ecc. Pannelli delle prese, 41 e 48 Pannello delle prese ausiliario, 48 Registrazione ed utilizzo di apparecchiature video supplementari, 32 Set-top box - collegamento AV, CD-rom p. 7 Set-top box – collegamento set-top box alternativo, CD-rom p. 8 Set-top box – trasmettitore IR, CD-rom p. 7 Sistema audio, - collegamento con BeoVision 3, 43, CD-rom p. 10 Voci del menu 'Connections', CD-rom p. 24

Collocazione

Collocazione dei diffusori esterni, *CD-rom p. 3* Posizionamento del televisore, 40

Contatto

Rivolgersi a Bang & Olufsen, 52

Cuffie

Collegamento al pannello prese ausiliario, 48

Decodificatore

Collegamento di due decodificatori, CD-rom p. 9 Collegamento di un decodificatore AV o RF, CD-rom p. 9 I pannelli delle prese, 41

Diffusori

Collegamento dei diffusori, *CD-rom p. 4* Collocazione dei diffusori esterni, *CD-rom p. 3* Impostazione della distanza dei diffusori, *CD-rom p. 5* Selezione dei diffusori per l'audio cinematografico, *10* Taratura del livello sonoro, *CD-rom p. 6* Voci del menu 'Speaker distance', *CD-rom p. 23* Voci del menu 'Speaker level', *CD-rom p. 23* Voci del menu 'Speaker type', *CD-rom p. 23*

Display e menu

Informazioni visualizzate e menu, 5 Menu sullo schermo – indice, *CD-rom p. 18* Visualizzazione sullo schermo, 5

Formato

Scelta del formato dell'immagine, 11

Home Theatre

Immagine a tutto schermo, 11 Selezione dei diffusori per l'audio cinematografico, 10

Immagine

Immagine a tutto schermo, *11* Regolazione di colore, luminosità o contrasto, *36* Schermo duale, *14* Voci del menu 'Picture', *CD-rom p. 22*

Lingua

Modifica del tipo di audio o di lingua, 9

Manutenzione

Gestione del televisore, 40 Manutenzione del televisore, 46 Sostituzione delle batterie di Beo4, 47

Master Link

Collegamento dell'impianto audio, CD-rom p. 10 Collegamento dell'impianto audio al televisore, CD-rom pp. 10–11 Impostazione delle opzioni, CD-rom p. 10 Uso di un sistema audio/video integrato, CD-rom p. 11

Orologio

Inserimento delle impostazioni per l'orologio incorporato, 34 Voci del menu 'Clock', CD-rom p. 24

Pannelli delle prese

Collegamento di dispositivi supplementari, 43 I pannelli delle prese, 41 Pannello della presa AV e dell'antenna, 45 Pannello delle prese ausiliario, 48 Pannello delle prese dei diffusori e dell'ingresso digitale, 44

Posizione del televisore

Programmazione delle posizioni del supporto, 35 Regolazione della posizione di visione, 9 Voci del menu 'Stand', *CD-rom p. 24*

Set-top box

Collegamento alternativo di un set-top box, *CD-rom p. 8* Funzionamento del set-top box, 22 Menu del Set-top Box Controller, 23 Set-top box – collegamento AV, *CD-rom p. 7* Set-top box – trasmettitore IR, *CD-rom p. 7*

Sintonizzazione

Aggiunta di nuovi canali TV, 27 Denominazione di canali sintonizzati, 30 Eliminazione di canali sintonizzati, 31 Regolazione dei canali TV sintonizzati, 28 Ricerca dei canali disponibili, 26 Spostamento di canali sintonizzati, 29 Voci del menu 'Add program', CD-rom p. 20 Voci del menu 'Auto tuning', CD-rom p. 20 Voci del menu 'first TV manual tuning', CD-rom p. 21 Voci del menu 'second TV manual tuning', CD-rom p. 21

Sottotitoli

Sottotitoli da Televideo, 13

Televideo

Attivazione dei sottotitoli da Televideo, *13* Funzioni Televideo di base, *12* Memorizzazione delle pagine Televideo preferite – pagine Memo, *12* Pagine aggiornate di Televideo, *16* Televideo – funzioni di ingrandimento, mix e visualizzazione, *16* Vai direttamente ad una pagina mediante Fastext, *17*

Telecomando Beo4

Accesso ai dispositivi supplementari mediante Beo4, 35 Aggiunta di un 'pulsante' all'elenco Beo4, *CD-rom p. 16* Impostazione di Beo4, *CD-rom p. 16–17* Introduzione a Beo4, 4 Rimozione di un 'pulsante' dall'elenco Beo4, *CD-rom p. 17* Sostituzione delle batterie di Beo4, 47 Spostamento dei 'pulsanti' supplementari, *CD-rom p. 17* Uso di Beo4, 4–5

Timer

Attivazione della funzione Timer play, 19 Avvio e arresto automatico del televisore, 18 Inserimento delle impostazioni per l'orologio incorporato, 34 Visualizzazione, modifica o annullamento di un timer, 19 Voci del menu 'Set Timer', *CD-rom p. 19*

Videocamera

Collegamento di una videocamera, 48 Copia da videocamera a videocassetta, 49 Visione di registrazioni da videocamera, 49

Informazioni per l'utente...

Durante la fase di progettazione e sviluppo dei prodotti, Bang & Olufsen dedica molta attenzione alle esigenze degli utenti, al fine di rendere i propri prodotti confortevoli e facili da utilizzare.

Ci auguriamo quindi che sarete così gentili da comunicarci la vostra opinione sul prodotto Bang & Olufsen in vostro possesso. Tutto ciò che considerate importante, positivo o negativo, potrebbe contribuire ai nostri sforzi volti a perfezionare i nostri prodotti.

Grazie!

- Scrivete a: Bang & Olufsen a/s Customer Service dept. 7205 Peter Bangsvej 15 DK–7600 Struer
- Customer Service +45 97 85 39 11 (fax)
- o e-mail: beoinfo1@bang-olufsen.dk

Visitate il nostro sito Web... www.bang-olufsen.com

Le specifiche tecniche, le caratteristiche e l'uso delle stesse sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso. Prodotto su licenza concessa da Dolby Laboratories. "Dolby" e il simbolo della doppia D sono marchi della Dolby Laboratories. Opere confidenziali non pubblicate. Copyright 1992–1997. Tutti i diritti riservati.

DTS e DTS Digital Surround sono marchi registrati di Digital Theater Systems, Inc. *Il presente prodotto è conforme ai requisiti stabiliti dalle direttive EEU 89/336 e 73/23.*

www.bang-olufsen.com