BeoVision 4

Manuel



Le BeoVision 4 comprend les produits montrés ici. Les différents composants sont désignés sous leurs noms respectifs dans le Manuel et le Manuel de référence. La configuration complète est désignée sous le nom de BeoVision 4.



Explication des symboles
utilisés dans le Manuel et
le Manuel de référenceTV
LIST
*Touches de la télécommande
Beo4TV
LIST
*Affichages sur la
télécommande Beo4STOREAffichage à l'écranTV 12

Le Manuel et le Manuel de référence

Ce Manuel contient toutes les informations dont vous avez besoin pour profiter pleinement de vos produits Bang & Olufsen. Le Manuel de référence contient des informations sur la connexion et l'utilisation d'équipement externe ainsi qu'une vue d'ensemble des menus à l'écran.

Nous attendons de votre revendeur Bang & Olufsen qu'il livre, installe et configure vos produits. Cependant, les informations nécessaires à l'installation et à la configuration des produits sont contenues dans le Manuel et le Manuel de référence. C'est utile si vous devez ultérieurement déplacer vos produits ou agrandir votre système.

Le Manuel et le Manuel de référence contiennent tous les deux un index qui peut vous aider à trouver le sujet spécifique sur lequel vous souhaitez en savoir plus.

Contenu

Présentation de votre BeoVision 4, 4

Savoir comment utiliser la télécommande Beo4 et appeler les menus à l'écran de télévision.

Utilisation quotidienne, 7

Tout savoir sur l'utilisation quotidienne, y compris la manière de transformer votre système en cinéma chez soi pour regarder des films et comment utiliser les fonctions du Télétexte.

Fonctions avancées, 15

Tout ce que vous avez besoin de savoir sur l'utilisation de votre système au-delà de la routine, comme par exemple le Télétexte avancé, le fonctionnement du décodeur STB et le système de code PIN.

Réglage et préférences, 25

Savoir comment régler les chaînes. Ce chapitre contient également des informations sur le réglage de l'heure, de la date, de l'image et du son.

Index, 39

Présentation du BeoVision 4 et de la Beo4

La télécommande Beo4 vous permet d'accéder à toutes les fonctions. Lorsqu'une fonction est utilisée, vous en êtes informé par l'intermédiaire d'affichages sur la Beo4 ou à l'écran du téléviseur.

d'affichages sur la Beo4 ou à l'écran du téléviseur.		TŲ	connectés, prière de vous reporter au Manuel fourni avec l'équipement concerné.
Allumer le BeoVision 4	тv		L'afficheur de la Beo4 indique la source
Allumer un décodeur STB. Uniquement disponible si un décodeur STB est connecté et enregistré en tant que STB (DTV)	DTV	DTV DVD CD FORM.	AT sélectionnée ou bien des fonctions supplémentaires disponibles en appuyant sur la touche LIST
Sélectionner des chaînes ou des pages de Télétexte. Entrer des informations dans les menus à l'écran	0 – 9	7 8 9 MEN	U Appeler le menu principal pour accéder à une liste de chaînes, à la lecture et à la veille programmées ainsi qu'aux options d'installation
Activer le Télétexte	TEXT		P Appuyer pour revenir d'un menu vers un menu précédent
Changer entre les chaînes et parcourir les options du menu	▲ ▼	EXIT	Quitter tous les menus affichés
Déplacer le curseur d'un réglage à l'autre dans un menu à remplir	↔ >>		Régler le volume. Appuyez au milieu pour supprimer le son
Accepter et mémoriser les instructions ou réglages	GO	STOP •	Mettre le BeoVision 4 en veille
Révéler des fonctions supplémentaires dans l'afficheur de la Beo4, comme par ex. FORMAT	LIST		

BANG & OLUFSEN

Seules les touches utilisées avec ce produit sont montrées. D'autres touches peuvent être utilisées avec un équipement connecté, par exemple. Pour plus d'informations sur la manière de faire fonctionner des équipements connectés, prière de vous reporter au Manuel fourni avec l'équipement concerné

Pour les informations sur la manière d'ajouter des fonctions supplémentaires à celles indiquées dans l'afficheur de la Beo4, prière de vous reporter au chapitre « Personnalisation de la Beo4 », page 32 dans le Manuel de Référence.

Informations affichées et menus

Les informations concernant les sources sélectionnées sont affichées sur la partie supérieure de l'écran. Les menus à l'écran vous permettent d'ajuster les réglages.



Les menus à l'écran vous proposent soit une liste verticale d'options au choix soit une liste horizontale de réglages à remplir.



Vous pouvez choisir dans quelle mesure vous souhaitez l'affichage de repères de navigation dans les menus. La fonction est activée en usine mais vous pouvez choisir de la désactiver. Appelez « Menu » à partir du menu « Setup » et choisissez « On » pour activer les repères de navigation ou « Off » pour les désactiver.



Comment utiliser les menus options	
Appuyez pour allumer le système	тν
Appuyez pour appeler le menu principal	MENU
Appuyez pour parcourir le menu options puis appuyez sur GO pour entrer votre choix ou…	▲ ▼ GO
utilisez les touches numériques de la Beo4 pour sélectionner une option numérotée sur une liste	1 – 9
Appuyez pour revenir à un menu précédent	STOP
Appuyez pour quitter tous les menus	EXIT
Comment utiliser les menus à remplir	
Appuyez pour voir les options pour un seul réglage dans un menu à remplir	• •
Appuyez pour aller d'un réglage à l'autre	₩ ₩
Appuyez sur les touches numériques de la Beo4 pour entrer les réglages	0 – 9
Appuyez pour mémoriser un réglage effectué	GO
Appuyez pour revenir à un menu précédent	STOP

Appuyez pour quitter tous les **EXIT** menus

Ce chapitre contient des informations sur les fonctions de base de votre BeoVision 4.

Pour plus d'informations sur l'exploitation des fonctions avancées du téléviseur (activation et mise en veille différée, système de code PIN, etc.), prière de vous reporter au chapitre *« Fonctions avancées »* (page 15).

Regarder la télévision, 8

- Sélectionner une chaîne de télévision
- Appeler une liste de chaînes (programmes)
- Régler le volume ou supprimer le son
- Modifier le type de son ou la langue

Cinéma chez soi, 10

- Sélection des enceintes pour le son d'un film
- Obtention d'une image plein écran

Télétexte, 12

- Fonctions de base du Télétexte
- Mémoriser les pages de Télétexte préférées
- Utilisation quotidienne des pages de mémoire
- Activer des sous-titres à partir du Télétexte

Regarder deux sources en même temps, 14

Regarder la télévision

Sélectionner une chaîne de télévision directement ou par l'intermédiaire d'une liste. Sélectionner une nouvelle source, régler le volume ou changer de type de son ou de langue.

Sélectionner une chaîne de télévision

Quand vous allumez le système, la dernière chaîne regardée apparaît à l'écran.

Appeler une liste de chaînes (programmes)

Vous pouvez à tout moment voir une liste de toutes vos chaînes de télévision. La liste contient des numéros et noms de chaînes et peut contenir jusqu'à 99 chaînes de télévision.

Appuyez pour allumer le système	TV 2	Appuyez pour allumer le système	TV TV 2
Appuyez sur un numéro de chaîne pour accéder directement à cette chaîne	0 – 9	Appuyez et maintenez la touche enfoncée pour appeler une liste de chaînes à l'écran	GO
Appuyez pour changer de chaîne une par une	▲ ▼	Appuyez pour visionner la page précédente ou la page suivante de la liste de chaînes	€ >>
Appuyez sur cette touche pour revenir à la chaîne précédente	0	Pour sélectionner une chaîne, entrez le numéro de chaîne ou	0 – 9
Appuyez pour mettre le système en veille	•	appuyez jusqu'à ce que la chaîne désirée soit en	▲ ▼
<i>Vous pouvez changer de source à tout moment sans devoir</i>		surbrillance	
d'abord éteindre le système. Appuyez, par exemple, sur DVD si cette option est disponible.		Appuyez pour allumer la chaîne choisie	GO
		Appuyez pour quitter le menu	EXIT
		Vous pouvez également appeler la liste de chaînes en appuyant sur MENU pour appeler le menu principal puis sur 2 pour sélectionner la liste de chaînes.	

Régler le volume ou supprimer le son

Vous pouvez ajuster ou supprimer le son à

tout moment.

Modifier le type de son ou la langue

Tout en regardant la télévision, vous pouvez changer entre les types de son disponibles.



La liste de chaînes de télévision. Les pointillés indiquent qu'une chaîne a été mémorisée mais aucun nom ne lui a été attribué. Un emplacement vide dans la liste indique qu'aucune chaîne n'y a été mémorisée.

Appuyez sur l'une ou l'autre des extrémités de la touche pour augmenter ou baisser le volume	~ ~	Ap po
Appuyez au milieu de la touche pour supprimer le son		Ap so
Annuvez sur l'une ou l'autre des	~	Ap
extrémités de la touche pour réactiver le son	~	la plu
Une écoute prolongée à fort volume peut être dangereuse pour l'ouïe !		Ap SC

Appuyez à plusieurs reprises pour afficher SOUND sur la Beo4	LIST SOUND
Appuyez pour appeler le type de son actuel dans l'afficheur	GO STEREO
Appuyez à plusieurs reprises pour modifier le type de son ou la langue dans un programme plurilingue	GO GO
Appuyez pour quitter la fonction SOUND	EXIT
Afin d'afficher SOUND sur la Beo4, vous devez d'abord l'ajouter à la liste des fonctions de la Beo4. Prière de vous reporter au chapitre « Personnalisation de la Beo4 »,	

page 32 dans le Manuel de

Vous pouvez mémoriser votre type de son préféré lorsque vous réglez vos chaînes de télévision. Pour plus d'informations, prière de vous reporter au chapitre « Modifier des chaînes de télévision réglées », page 28.

Référence.

9

Cinéma chez soi

Vous pouvez transformer votre système en système cinéma chez soi, totalement équipé, en connectant six enceintes Bang & Olufsen et un subwoofer BeoLab 2*.

Quand vous allumez l'une des sources de votre téléviseur, il est possible d'activer ou de désactiver les enceintes d'un système son surround en fonction du type de son qui correspond à la source utilisée.

Une combinaison d'enceintes peut être activée automatiquement. Cela se produit, si, par exemple, un programme diffusé contient des informations concernant le nombre d'enceintes à activer. Il vous est toujours possible de choisir la combinaison d'enceintes que vous préférez.

Sélection des enceintes pour le son d'un film

Vous pouvez sélectionner la combinaison d'enceintes qui correspond à la source utilisée, à condition que les différents modes son soient disponibles dans votre système.

Appuyez à plusieurs reprises pour afficher SPEAKER sur la Beo4	LIST SPEAKER
Appuyez sur le chiffre correspondant à la combinaison d'enceintes voulue. Les enceintes sélectionnées sont automatiquement activées	1 – 5
Appuyez pour ajuster la balance entre les enceintes avant et arrière	▲ ▼
Appuyez pour ajuster la balance entre les enceintes gauche et droite	< >>
Appuyez pour effacer la mention SPEAKER de l'afficheur de la Beo4 et pour revenir à la source	EXIT

que vous étiez en train d'utiliser

Combinaisons d'enceintes SPEAKER 1... Son uniquement dans les enceintes centrales. SPEAKER 2... Son stéréo dans les deux enceintes avant. L'enceinte subwoofer BeoLab 2 est active. SPEAKER 3... Les enceintes centrales, les enceintes avant et l'enceinte subwoofer BeoLab 2 sont actives. SPEAKER 4... Son stéréo amélioré dans les enceintes avant et arrière. L'enceinte subwoofer BeoLab 2 est active. SPEAKER 5... Son surround provenant de toutes les enceintes, y compris la BeoLab 2. Pour bandes-son à encodage surround.

Votre configuration d'enceintes est déterminante pour les réglages d'enceinte disponibles. Par exemple, si vous n'avez connecté que les enceintes avant et centrales, vous ne pourrez choisir que SPEAKER 1–3.

*REMARQUE ! Pour plus d'informations sur la

manière de connecter des enceintes, prière de

vous reporter au chapitre « Installation d'enceintes

- son surround », page 13 dans le Manuel de

référence.

Obtention d'une image plein écran

Le BeoVision 4 vous garantit toujours la meilleure image possible. Il adapte automatiquement l'image pour qu'elle remplisse l'écran au maximum. Cependant, vous pouvez toujours choisir le format que vous préférez. Quand vous sélectionnez vousmême un format, la sélection automatique de format est désactivée.

Appuyez à plusieurs reprises	LIST	Formats d'image disponibles
pour afficher FORMAT sur la Beo4	FORMAT	FORMAT 1 Pour images de télévision standa comme celle montrée à droite. Deux options sont disponibles : 4:3 et « Panoramic view »
Appuyez si vous souhaitez	GO	(pour l'image la plus large).
optimiser l'image ou		FORMAT 2 Pour les véritables images au forr letterbox (boîte aux lettres). Quand vous
appuyez sur le numéro du format d'image souhaité	1 – 3	sélectionnez FORMAT 2, l'image est automatiquement ajustée verticalement. On ainsi la certitude que les noms des chaînes ou
Si vous avez choisi Format 1		les sous-titres – s'ils apparaissent dans l'imag
Appuyez sur 📢 ou 🕨 pour	< >>	diffusée – seront visibles.
sélectionner les options de ce format		FORMAT 3 Pour les véritables images 16:9 grand écran. FORMAT 3 est généralement sélectionné automatiquement. Si ce n'est pas
Si vous avez choisi Format 1 ou Format 2		cas, vous pouvez le sélectionner manuelleme
Appuyez sur ▲ ou ▼ pour déplacer l'image vers le haut ou vers le bas	▲ ▼	

Appuyez pour quitter la fonction **EXIT** FORMAT

- ard, mat
- а u ge
- s le ent.



Télétexte

Si vous sélectionnez une chaîne qui offre un service Télétexte, le BeoVision 4 vous permet d'accéder aux pages Télétexte.

Afin de faire apparaître en premier vos pages Télétexte préférées quand vous appelez Télétexte, sauvegardez-les en tant que pages de mémoire.

Si vous sauvegardez la page Télétexte de sous-titres en tant que page de mémoire numéro quatre, vous pouvez activer automatiquement les sous-titres pour cette chaîne.

Fonctions de base du Télétexte

Vous pouvez trouver des informations sur les pages du Télétexte en trois étapes : activer le service Télétexte, lire la page d'index afin de trouver le numéro de page souhaité et appeler la page de votre choix.

Mémoriser les pages de Télétexte préférées

Quatre pages de mémoire sont disponibles pour le service Télétexte de chaque chaîne.

TEXT

Appuyez pour appeler Télétexte

Appuyez pour afficher la page d'index du Télétexte	TEXT
Appuyez sur le numéro d'une page de Télétexte que vous souhaitez consulter	0 – 9
Appuyez pour accéder à la page précédente ou suivante	▲ ▼
Si la page courante contient des sous-pages, vous pouvez appuyer sur STOP pour mettre sur pause le défilement des sous-pages	STOP
Pour voir une sous-page donnée, entrez le code à quatre chiffres de la page désirée ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour aller à cette page	0 – 9 ▲ ▼
Appuyez à nouveau sur STOP pour poursuivre le défilement des sous-pages	STOP
Appuyez pour quitter le Télétexte et revenir à la chaîne que vous regardiez	EXIT

Appuyez sur les touches numériques ou ▲ ou ▼ pour aller à une page que vous consultez souvent	0 – 9 ▲ ▼
Appuyez à plusieurs reprises pour afficher STORE sur la Beo4	LIST STORE
Appuyez pour sélectionner la page en cours à mémoriser	GO
Entrez le numéro de la page de mémoire que vous souhaitez utiliser	1 – 4
Appuyez pour stocker la page comme une page de mémoire, ou	GO
appuyez pour quitter la fonction STORE et revenir au Télétexte sans mémoriser	EXIT
Veuillez noter que les pages Télétexte par décodeur STB peuvent être consultées mais ne peuvent pas être sauvegardées en tant que pages de mémoire !	

REMARQUE ! Si votre BeoVision 4 est connecté à un autre téléviseur par l'intermédiaire d'un câble Master Link, ces téléviseurs ne partagent pas les pages de mémoire sauvegardées. Les pages de mémoire doivent être stockées manuellement dans tous les téléviseurs connectés.

Utilisation quotidienne des pages de mémoire

Vous pouvez éventuellement avoir besoin de consulter rapidement vos pages de mémoire du Télétexte, par ex. si vous vous rendez à votre lieu de travail et que vous souhaitez consulter les informations concernant la circulation routière sur un service Télétexte.

Activer des sous-titres à partir du Télétexte

Vous pouvez activer les sous-titres d'une chaîne si elle propose des sous-titres Télétexte. Le numéro de la page de sous-titres du Télétexte se trouve souvent dans un index du Télétexte, page 100.

Appuyez pour appeler Télétexte **TEXT**

Appuyez pour allumer sur une chaîne de télévision qui offre un service Télétexte	τv
Appuyez pour accéder au Télétexte. La page mémorisée en tant que page de mémoire 1 apparaît automatiquement	ΤΕΧΤ
Appuyez pour consulter les autres pages de mémoire	₩ ₩
Pour voir des pages de mémoire sauvegardées du service Télétexte d'autres chaînes	
Appuyez pour pouvoir regarder à nouveau la télévision	EXIT
Appuyez sur le numéro de chaîne, ▲ ou ▼ pour changer de chaîne	0 – 9 ▲ ▼
Appuyez pour appeler Télétexte	ΤΕΧΤ

Appuyez sur les touches numériques ou ▲ ♥ pour localiser la page de sous-titres Télétexte. Les sous-titres apparaissent à l'écran	0 – 9 ▲
Appuyez pour effacer les sous- titres	EXIT
Pour mémoriser des sous- titres de façon permanente à partir de la page de sous- titres Télétexte Appuyez à plusieurs reprises pour afficher STORE sur la Beo4	LIST STORE
Appuyez pour sélectionner la page	GO
Appuyez pour sauvegarder la page de sous-titres en tant que page de mémoire numéro 4	4
Appuyez pour pouvoir regarder à nouveau la télévision	тν
Pour effacer les sous-titres mémorisés, il suffit de mémoriser une autre page Télétexte en tant	

que page de mémoire numéro 4.



Une page type de Télétexte. Le numéro de la page en cours, le nom de la chaîne, la date et l'heure apparaissent en haut de l'écran ainsi qu'un numéro à trois chiffres indiquant la progression de la fonction de recherche des pages.

Regarder deux sources en même temps

LIST

0

Votre télécommande Beo4 vous permet d'accéder à la fonction dual screen afin de visionner deux sources vidéo simultanément. Vous pouvez, par ex., regarder une cassette vidéo et un programme de télévision en même temps, à condition que les sources sélectionnées soient disponibles dans votre système.

Tout en regardant un programme ou un enregistrement, vous pouvez diviser l'écran entre le programme actuel ou l'enregistrement (image A de la deuxième illustration) et un nouveau programme ou un nouvel enregistrement (image B). Vous pouvez également à tout moment échanger la place des deux images. Le son suit toujours l'image A.

Le réglage du volume avec la Beo4 influence toujours l'image A tandis que d'autres fonctions avec la Beo4, comme par ex. la sélection de chaînes, influencent l'image B. La vision dual screen est supprimée en sélectionnant une nouvelle source.

Tout en regardant par ex. la télévision...

Appuyez à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'afficheur de la Beo4 indique P-AND-P*

Appuyez par ex. sur V MEM pour V MEM sélectionner une source à voir du côté droit de l'écran (B)

Appuyez sur 0 pour intervertir l'image gauche et l'image droite

Pour guitter la fonction dual screen... Appuyez pour quitter la fonction **TV** et revenir à l'écran normal

Une pression sur TEXT de la Beo4 annule la vision dual screen et cherche à accéder au télétexte pour la source montrée en image A. En l'absence de service télétexte disponible pour cette source, l'écran devient noir.



Pour regarder une source enregistrée dans le menu « Connections » en tant que V.AUX, comme par exemple un décodeur STB, appuyez sur LIST à plusieurs reprises jusqu'à ce que P-V.AUX* s'affiche sur la Beo4.

*Afin d'afficher P-AND-P ou P-V.AUX sur la Beo4, vous devez les ajouter à la liste de fonctions de la Beo4. Pour plus d'informations, prière de vous reporter au chapitre « Personnalisation de la Beo4 », page 32 du Manuel de référence.

Savoir comment utiliser votre BeoVision 4 au-delà de la routine.

Ce chapitre vous informe également sur la manière de faire fonctionner un décodeur STB connecté.

Fonctions Télétexte avancées, 16

- Fonctions supplémentaires du Télétexte
- Consulter des pages du Télétexte mises à jour
- Accéder directement à une page via Fastext

Mettre en marche et arrêter automatiquement votre BeoVision 4, 18

- Activation et veille programmées
- Activation programmée par l'intermédiaire du Télétexte
- Pour activer la fonction activation programmée
- Voir, modifier ou effacer une programmation

Fonctionnement du décodeur STB, 20

- Menu Set-top Box Controller
- Fonctionnement universel de la Beo4
- Utiliser le menu propre au décodeur STB
- Utiliser un décodeur STB dans une pièce linkée

Le système de code PIN, 22

- Activer le système de code PIN
- Modifier ou effacer votre code PIN
- Utiliser votre code PIN
- Vous avez oublié votre code PIN ?

Fonctions Télétexte avancées

Le BeoVision 4 permet l'utilisation de trois fonctions supplémentaires du Télétexte : agrandissement du texte pour faciliter la lecture,

positionnement d'une page Télétexte sur une image de télévision et affichage de texte caché, par ex. la réponse à un jeu-concours ou une blague.

Le BeoVision 4 peut également vous signaler lorsqu'une page demandée a été localisée ou mise à jour. Cela est utile si par ex. vous souhaitez consulter les derniers titres de l'actualité tout en regardant la télévision.

Si la chaîne de télévision qui diffuse le Télétexte offre un service Fastext, vous pouvez utiliser les touches de couleur de la Beo4 pour consulter une des quatre pages du Télétexte liées.

Les fonctions de base du Télétexte sont décrites, page 12.

Fonctions supplémentaires du Télétexte

Tout en utilisant le Télétexte, vous pouvez agrandir le texte, faire apparaître la page de Télétexte sur l'image de télévision ou révéler du texte caché.

<i>Pour agrandir la taille du texte à l'écran</i> Appuyez à plusieurs reprises	LIST
pour afficher LARGE sur la Beo4	LARGE
Appuyez pour activer – la moitié supérieure de la page est affichée	GO
Appuyez pour voir la moitié inférieure	GO
Appuyez pour restaurer la taille normale du texte	GO
Pour garder l'image de télévision dans Télétexte Appuyez à plusieurs reprises pour afficher MIX sur la Beo4	LIST MIX
Appuyez pour superposer la page Télétexte à l'image de télévision	GO
Appuyez pour retirer l'image de télévision	GO
Pour faire apparaître du texte caché Appuyez à plusieurs reprises pour afficher REVEAL sur la Beo4	LIST REVEAL
Appuyez pour activer – si cette page contient du texte caché, il sera visible	GO
Appuyez pour retirer le texte révélé	GO

Consulter des pages du Télétexte mises à jour

Le BeoVision 4 permet l'utilisation de la fonction de mise à jour des pages, fournie par certaines chaînes avec Télétexte pour annoncer qu'une page de Télétexte a été mise à jour.

Appeler la page Télétexte pertinente Appuyez à plusieurs reprises pour afficher UPDATE sur la Beo4	LIST UPDATE
Appuyez pour activer	GO
Lorsque la page est localisée, la mention FOUND s'affiche à l'écran	FOUND
Lorsque la page a été mise à jour, UPDATE apparaît à l'écran	UPDATE
Appuyez pour appeler la page localisée ou mise à jour	GO
Appuyez pour quitter le Télétexte	EXIT
Cette fonction est annulée lorsque vous changez de chaîne.	

Accéder directement à une page via Fastext

Certaines chaînes avec Télétexte offrent un service Fastext qui vous permet d'aller directement à l'une de quatre pages Télétexte liées.

Pendant que le système est allumé... Appuyez pour appeler Télétexte TEXT Appuyez pour trouver une page Fastext, ou... ...entrez le numéro de la page à 0 - 9 l'aide des touches numériques Appuyez sur une des touches de couleur de la Beo4 pour accéder à la fonction Fastext. Les titres des quatre pages liées apparaissent en haut de l'écran Appuyez sur la touche de couleur qui correspond à la page liée que vous désirez consulter Appuyez pour quitter Fastext et TEXT revenir au Télétexte normal ou...

...appuyez pour quitter le Télétexte EXIT

	MEM 2 P200 CEEFA	X 200 (Ved 26 Apr	10:24/09
ſ	FINANCIAL	NEWS IN	FULL HERE	ON BBC2
	Headlines Diary	201 214	Finance Ne Results	ws 202 215

Une page de Télétexte avec la barre de couleur en haut à droite indiquant qu'il s'agit d'une page Fastext.

CityHeads P200 CEEFA	Shares X 200	Markets Wed 26 Apr	Exchanges 10:25/02
FINANCIAL	NEWS IN	FULL HERE	ON BBC2
Headlines Diary Sharae	201 214 220	Finance Ne Results	2WS 202 215 270

Les titres des quatre pages liées apparaissent en haut de la page Fastext activée, chacun dans sa propre couleur.

Mettre en marche et arrêter automatiquement votre **BeoVision 4**

Utilisez la fonction activation programmée si par ex. vous souhaitez ne pas manquer un programme particulier ou si vous souhaitez être réveillé le matin. Utilisez la fonction veille programmée si par ex. vous voulez que le BeoVision 4 s'éteigne automatiguement guand vous partez travailler le matin.

Vous pouvez entrer au total huit réglages de programmation et voir tous les réglages que vous avez entrés. A partir de cette liste, vous pouvez modifier ou effacer vos réglages de programmation.

Si votre BeoVision 4 est intégré à un système audio ou vidéo Bang & Olufsen par l'intermédiaire d'un câble Master Link, ces systèmes peuvent effectuer les fonctions d'activation et de veille programmées.

Si vous souhaitez entrer des réglages de programmation, assurez-vous que l'horloge intégrée est à l'heure. Pour plus d'informations, prière de vous reporter au chapitre « Réglage de l'heure et de la date », page 38.

Activation et veille programmées

Vous pouvez prérégler votre BeoVision 4 pour qu'il se mette en marche et s'arrête automatiquement à une date et une heure spécifiques ou à la même heure et le même jour chaque semaine.



Le système affiche :

-		
Jan	Janvier	Jul
Feb	Février	Au
Mar	Mars	Sep
Apr	Avril	Oc
May	Mai	No
Jun	Juin	De
Mon	Lundi	
Tue	Mardi	
Wed	Mercredi	
Thu	Jeudi	
Fri	Vendredi	

Juillet g... Août o... Septembre Octobre t v... Novembre c... Décembre

Vendredi Samedi Sat

Sun... Dimanche

Pour entrer des réglages d'activation et de veille programmées...

- > Appuyez sur **MENU** pour appeler le menu principal.
- > Appuyez sur GO pour appeler le menu Timer play.
- > Appuyez sur GO pour appeler le menu Set timer.
- > Appuyez sur \triangleleft ou \blacktriangleright pour parcourir les options du menu.
- > Appuyez sur 🔺 ou 🕶 pour voir vos choix pour une option de menu. Par exemple, réglez Source (source) sur Standby (veille) si vous souhaitez mettre le système en veille ou sur TV si vous souhaitez regarder une chaîne de télévision à une heure donnée.
- > Appuyez sur les touches numériques de la Beo4 pour remplir par ex. un numéro de programme ou des heures de début et de fin.
- > Si vous souhaitez régler la programmation pour certains jours de la semaine, appuyez sur ▶ pour mettre Date en surbrillance, ensuite appuyez sur MENU pour changer Date en Days. Sélectionnez le(s) jour(s) spécifique(s) de la semaine au(x)quel(s) vous voulez que votre programmation fonctionne. Tous les jours de la semaine seront affichés en commençant par M pour « Monday » (lundi). Appuyez sur ▶ pour parcourir les jours et appuyez sur
 pour enlever les jours que vous ne voulez pas. Lorsque le(s) jour(s) de la semaine que vous désirez s'affichent, appuyez sur GO. OK apparaît alors en surbrillance.
- > Quand vous avez rempli les informations nécessaires, appuyez sur GO pour mémoriser vos réglages de programmation, ou...
- > ...appuyez sur EXIT pour quitter tous les menus sans mémoriser.

REMAROUE ! Si le BeoVision 4 est installé dans une pièce linkée, il convient de procéder à la programmation de la minuterie par l'intermédiaire du système principal.

Activation programmée par l'intermédiaire du Télétexte

Il est également possible d'effectuer des réglages d'activation programmée par l'intermédiaire du Télétexte.

Pour entrer des réglages d'activation programmée par l'intermédiaire du Télétexte...

- > Appuyez sur MENU pendant que Start (start) est en surbrillance pour appeler Télétexte.
- > Entrez le numéro de la page de Télétexte que vous désirez.
- > Lorsque la page a été trouvée, appuyez sur MENU pour effectuer un réglage d'activation programmée. Un curseur met en surbrillance la première heure de début sur la liste.
- > Appuyez sur ▲ ou ▼ pour déplacer le curseur vers le programme pour lequel vous souhaitez une activation programmée.
- > Appuyez sur GO pour confirmer l'heure de début.
- > Appuyez sur ▲ ou ▼ pour aller à l'heure de fin désirée puis appuyez sur GO pour la confirmer.
- > Une ligne apparaît en haut de la page Télétexte indiquant l'heure de début et l'heure de fin, suivies de « OK? ».
- > Appuyez sur GO pour mémoriser vos réglages d'activation programmée.

Pour activer la fonction activation programmée

Vous devez activer la fonction activation programmée afin que vos programmations puissent être exécutées.

Pour activer la fonction activation programmée...

- > Appuyez sur MENU pour appeler le menu principal.
- > Appuyez sur GO pour appeler le menu Timer play.
- > Appuyez sur 2 pour appeler le menu Activate timer.
- > Appuyez sur ▲ ou ▼ pour révéler Yes (oui). Pour désactiver la fonction Timer play, sélectionnez la mention No (non).
- > Appuyez sur GO pour mémoriser vos réglages d'activation programmée, ou...
- > ...appuyez sur EXIT pour quitter tous les menus sans mémoriser.

Si vous raccordez, à l'aide d'un câble Master Link, un appareil Bang & Olufsen (audio ou vidéo) au BeoVision 4, vous avez la possibilité de l'associer ou non aux fonctions de programmation par l'intermédiaire du menu *Timer play*. Par exemple, réglez la programmation du BeoVision 4 sur Yes et la programmation du système audio sur *OFF* si vous voulez que les fonctions de programmation ne s'appliquent qu'au BeoVision 4.

Pour plus d'informations sur l'activation et la désactivation de la programmation pour un appareil audio ou vidéo Bang & Olufsen connecté, prière de vous reporter au manuel fourni avec l'appareil.

Voir, modifier ou effacer une programmation

Appeler une liste affichée des réglages de programmation que vous avez entrés. A partir de cette liste, vous pouvez modifier ou effacer vos réglages de programmation.

Pour visualiser, modifier ou supprimer vos réglages de programmation...

- > Appuyez sur MENU pendant que Source (source) ou Pr (programme) est en surbrillance dans le menu Set timer pour appeler un Timer index correspondant aux réglages de programmation entrés auparavant.
- > Appuyez sur ou pour parcourir la liste vers un réglage que vous souhaitez modifier ou effacer.
- > Pour éditer un réglage, appuyez sur GO et suivez la procédure décrite ci-dessus.
- > Afin de pouvoir effacer un réglage, appuyez sur MENU. La date est remplacée par Clear?
- > Appuyez sur GO pour effacer le réglage ou sur EXIT pour le maintenir.

Fonctionnement du décodeur STB

Le module Set-top Box Controller intégré sert d'interprète entre le décodeur STB de votre choix et la télécommande Beo4. Si vous avez connecté un décodeur STB, vous pouvez utiliser la télécommande Beo4 pour accéder aux programmes et fonctions offerts par votre décodeur STB.

Pour plus d'informations sur la manière de connecter et d'enregistrer un décodeur STB, prière de vous reporter au chapitre « Connecter un équipement supplémentaire », page 18 dans le Manuel de référence, et au chapitre « Enregistrer un équipement vidéo supplémentaire », page 32.

Menu Set-top Box Controller

Certaines fonctions de la télécommande de votre décodeur STB ne sont pas directement disponibles sur la Beo4. Afin de savoir quelles touches de la Beo4 activent des services ou fonctions spécifiques de votre décodeur STB, il faut appeler le menu Set-top Box Controller à l'écran.

Si votre décodeur STB est	
enregistré en tant que	
STB (DTV)	
Appuyez pour allumer le	DTV
decodeur STB	
Si votre décodeur STB est	
enregistré en tant que	
STB (V.AUX)	
Appuyez à plusieurs reprises	LIST
pour afficher V.AUX sur la Beo4	V.AUX
Appuvez pour allumer le	GO
décodeur STB	
Ensuite,	
Annuvez nour anneler le menu	MENU
Set-top Box Controller	III LIIO
Appuyez sur la touche	1 – 9
numérique qui active la fonction	
souhaitée ou	
appuyez sur l'une des touches	_
de couleur pour activer une	
fonction	
Si vous avaz cálastianná la	
Si vous avez selectionne le	

décodeur STB comme source, appuyez deux fois sur MENU pour appeler le menu principal du système.



Exemple de menu Set-top Box Controller – Les touches de la Beo4 sont indiquées à gauche dans le menu et les touches du décodeur STB sont indiquées à droite.

Fonctionnement universel de la Beo4

Si vous savez quelle touche de la Beo4 active la fonction que vous souhaitez, vous pouvez appeler la fonction sans d'abord activer le menu Set-top Box Controller.

Utiliser le menu propre au décodeur STB

Après avoir activé votre décodeur STB, vous pouvez faire fonctionner les menus propres au décodeur STB, comme par exemple le Manuel du programme, par l'intermédiaire de la Beo4.

Pendant que le menu propre

au décodeur STB est affiché...

Utiliser un décodeur STB dans une pièce linkée

Quand votre décodeur STB est connecté au téléviseur de la pièce principale, vous pouvez faire fonctionner le décodeur STB à partir du téléviseur de la pièce linkée. Cependant, il n'est pas possible d'afficher le menu Set-top Box Controller à l'écran du téléviseur de la pièce linkée.

-	Si votre décodeur STB est enregistré en tant que STB (DTV) Appuyez pour allumer le décodeur STB dans la pièce principale	DTV
GO 0	Si votre décodeur STB est enregistré en tant que STB (V.AUX)	
GO	Appuyez à plusieurs reprises pour afficher V AUX sur la Beo4	LIST V.AUX
50 ₩ ₩	Appuyez pour allumer le décodeur STB dans la pièce principale	GO
бтор	Appuyez pour sélectionner une fonction, et	GO
EXIT	appuyez sur la touche numérique qui active la fonction souhaitée	1 – 9
	Appuyez sur l'une des touches de couleur pour activer une fonction	==

Pendant que votre décodeur STB est activé... Appuyez sur GO et la touche GO numérique qui active la fonction 0 – 9 que vous souhaitez Appuyez sur GO puis sur 🔺 ou 🔻 GO pour parcourir directement les programmes vers le haut ou le bas Appuyez et maintenez la touche GO GO enfoncée afin de faire apparaître le Manuel du programme ou le panneau « Now/Next » à l'écran selon votre décodeur STB

Appuyez pour déplacer le curseur vers le haut ou vers le bas	▲ ▼
Appuyez pour déplacer le curseur	€ →
Appuyez deux fois pour sélectionner et activer une fonction	GO GO
Appuyez sur GO puis sur ◀ ou pour parcourir les pages d'un menu ou des listes de programmes	GO ◀ ⋫
Appuyez pour quitter des menus ou revenir à un menu précédent*	STOP
Appuyez pour quitter des menus, accéder à ou quitter différents modes, comme par ex. radio	EXIT
Utilisez les touches de couleur comme indiqué dans les menus de votre décodeur STB	
*En fonction de votre décodeur STB, vous devez éventuellement	

STB, vous devez éventuellement appuyer deux fois sur EXIT à la place de STOP pour revenir à un menu précédent. Vous choisissez si le système de code PIN doit être activé ou non. En cas de suppression du code PIN, le système est désactivé.

Le système de code PIN est prévu pour rendre impossible l'utilisation du BeoSystem 2 pour quelqu'un qui ne connaît pas le code PIN.

Lorsque le BeoSystem 2 a été débranché du secteur pendant 15–30 minutes, le système de code PIN devient actif.

Lorsque le BeoSystem 2 est rebranché et allumé, il s'éteint automatiquement après quatre minutes. En entrant le code PIN, le BeoSystem 2 revient à la normale.

Lorsque le système de code PIN est actif et que vous rebranchez votre BeoSystem 2 au secteur, il est possible que vous ne puissiez pas l'allumer immédiatement – il faut alors attendre environ 30 secondes et essayer à nouveau.

Si vous perdez ou oubliez votre code, contactez votre revendeur Bang & Olufsen afin de recevoir un mastercode qui permet de désactiver votre code PIN.

Activer le système de code PIN



Pendant que le système est allumé	
Appuyez sur MENU pour appeler le menu principal	MENU
Appuyez deux fois sur ◀, suivi de STOP. Le menu <i>Pincode</i> apparaît à l'écran	€ STOP
Utilisez les touches numériques de la Beo4 pour entrer les quatre chiffres de votre code	0 – 9
Appuyez pour déplacer le curseur vers <i>Confirm pincode</i> quand vous avez entré votre code une fois	
Entrez le code à nouveau. Si les deux codes ne correspondent pas, les champs d'entrée sont effacés et vous devez entrer le code à nouveau	0 – 9
Appuyez pour mémoriser le code	GO
Pour effacer une entrée de code Appuyez pour effacer une entrée de code après quoi les champs d'entrée sont effacés	STOP

Modifier ou effacer votre code PIN



Pendant que le système est allumé	
Appuyez sur MENU pour appeler le menu principal	MENU
Appuyez deux fois sur ◀ suivi de STOP. Le BeoSystem 2 vous demande votre code PIN	Image: wide wide wide wide wide wide wide wide
Entrez votre code PIN	0-9 PIN **
Si le code ne correspond pas, les champs d'entrée sont effacés et vous devez entrer le code à nouveau	PIN
Après avoir entré votre code, le menu <i>Pincode</i> vous invite à effacer votre code ou à entrer un nouveau code	
Appuyez sur 1 pour effacer votre code ou sur 2 pour entrer un nouveau code	1 2
Entrez le nouveau code	0 – 9
Appuyez pour déplacer le curseur vers <i>Confirm pincode,</i> quand vous avez entré votre nouveau code une fois	*
Entrez le nouveau code à nouveau	GO
Appuyez pour mémoriser le nouveau code	STOP
Pour effacer une entrée de code	

de code après quoi les champs d'entrée sont effacés

Utiliser votre code PIN

Si votre BeoSystem 2 a été débranché du secteur pendant 15–30 minutes, le BeoSystem 2 vous invite à entrer votre code PIN quand vous l'allumez. Il est possible que vous ne puissiez pas allumer le système immédiatement – il faut alors attendre environ 30 secondes et essayer à nouveau.

Vous avez oublié votre code PIN ?

Contactez un revendeur Bang & Olufsen afin d'obtenir un mastercode à cinq chiffres.



Si, après cinq essais, le code est toujours erroné, le BeoSystem 2 est mis complètement hors service pour trois heures. 23

Ce chapitre vous explique comment régler et ajouter de nouvelles chaînes de télévision, effectuer des ajustements sur les chaînes de télévision et comment effectuer vos propres réglages de l'image et du son.

Pour plus d'informations sur la configuration de votre système ainsi que sur la connexion d'appareils vidéo supplémentaires, prière de vous reporter au chapitre « *Installation du BeoVision 4 et du BeoSystem 2 »*, page 4 dans le Manuel de référence.

Régler des chaînes de télévision, 26

- Trouver des chaînes disponibles
- Ajouter de nouvelles chaînes

Modifier des chaînes de télévision réglées, 28

- Ajuster les chaînes de télévision réglées
- Déplacer des chaînes réglées
- Nommer les chaînes réglées
- Effacer des chaînes réglées

Enregistrer un équipment vidéo supplémentaire, 32

- Quels appareils sont connectés ?
- Choisir un décodeur STB

Ajuster les réglages de l'image et du son, 35

- Modifier les couleurs, la luminosité ou le contraste
- Modifier le volume, les basses, les aiguës ou l'intensité

Visualisation du nom du système son actif, 37

Réglage de l'heure et de la date, 38

Régler des chaînes de télévision

Vous pouvez laisser le BeoVision 4 trouver les chaînes de télévision pour vous.

Préréglez jusqu'à 99 chaînes de télévision différentes sur des numéros qui leur sont propres et donnez à chaque chaîne un nom distinct.

Vous pouvez régler de nouvelles chaînes ou régler à nouveau des chaînes supprimées précédemment.

En réglant des chaînes par l'intermédiaire du menu *Add program*, les chaînes réglées auparavant restent inchangées. Cela vous permet de garder les noms des chaînes, leur ordre dans la liste des chaînes ainsi que tout réglage particulier mémorisé pour ces chaînes comme, par exemple, des réglages concernant un décodeur ou un système de transmission.

Trouver des chaînes disponibles

Quand vous configurez votre BeoVision 4 pour la première fois, vous pouvez régler les chaînes de télévision disponibles dans votre région par l'intermédiaire du menu *TV tuning*. Le BeoVision 4 trouve les chaînes disponibles et les mémorise sous un numéro et un nom.



- > Appuyez sur MENU pour appeler le menu principal.
- > Appuyez sur **3** pour appeler le menu *Setup*.
- > Appuyez sur GO pour appeler le menu Tuning.
- > Appuyez à nouveau sur GO pour appeler le menu TV tuning.
- > Appuyez sur 3 pour appeler le menu Auto tuning. Les champs Freq (fréquence) et Pr (programme) s'affichent.
- > Appuyez sur

 pour démarrer le réglage
 automatique. Le contenu des champs fréquence
 et programme affiche la progression.

Lorsque le réglage est terminé, vous pouvez réorganiser, effacer ou renommer des chaînes à partir d'une liste de chaînes. Cette liste apparaît également si vous appuyez sur STOP lors du réglage automatique. Pour plus d'informations sur la manière d'éditer la liste de chaînes, prière de vous reporter au chapitre « Modifier des chaînes de télévision réglées », page 28.

Ajouter de nouvelles chaînes

Vous pouvez à tout moment ajouter de nouvelles chaînes ou des chaînes supprimées précédemment à votre liste de chaînes.



- > Appuyez sur MENU pour appeler le menu principal.
- > Appuyez sur **3** pour appeler le menu Setup.
- > Appuyez sur GO pour appeler le menu Tuning.
- > Appuyez à nouveau sur GO pour appeler le menu TV tuning.
- > Appuyez sur 2 pour appeler le menu Add program.
- > Appuyez sur pour commencer à ajouter de nouvelles chaînes. Les champs *Freq* (fréquence) et *Pr* (programme) indiquent la progression du réglage.
- > Appuyez sur STOP pour mettre un terme à l'ajout des chaînes. Vous pouvez alors déplacer, renommer ou supprimer des chaînes d'une liste, selon la description figurant au chapitre « Modifier des chaînes de télévision réglées », page 28.
- > Appuyez sur EXIT lorsque le réglage des chaînes est terminée, qu'elles ont été nommées et placées dans l'ordre que vous avez choisi.

Modifier des chaînes de télévision réglées

Vous pouvez à tout moment effectuer des ajustements sur vos chaînes de télévision réglées ou régler des chaînes non mémorisées au cours du réglage automatique.

Vous pouvez également entrer des réglages avant d'effectuer la syntonisation des chaînes. Ces réglages peuvent comprendre le choix d'un système de diffusion pour certains types de chaînes ou l'installation d'un décodeur connecté qui doit s'allumer automatiquement à chaque fois qu'une chaîne codée est allumée.

De plus, vous pouvez éditer votre liste de chaînes en renommant les chaînes, en les changeant de place sur la liste ou en supprimant toutes les chaînes non désirées de la liste de chaînes, réduisant ainsi le temps qu'il faut pour changer de chaîne.

Ajuster les chaînes de télévision réglées

Vous pouvez mémoriser des chaînes de télévision sur des numéros de programme qui leur sont propres. Effectuez un réglage précis de la réception de chaîne, indiquez la présence de chaînes codées et choisissez les types de son appropriés pour chaque chaîne particulière.



Si l'option « System » apparaît sur le menu, assurez-vous que le système de diffusion correct est affiché avant de commencer le réglage :

B/G	pour PAL/SECAM B/G
	DALL

1	pour	PAL	1	
1		CEC	A N 4	1

L	pour	SECAIVI L	

- M... pour NTSC M
- D/K... pour PAL/SECAM D/K

La disponibilité des options dépend du type de téléviseur.

Si des programmes sont diffusés dans deux langues et que vous souhaitez les deux, vous pouvez mémoriser le programme deux fois, une dans chaque langue.

- > Appuyez sur MENU pour appeler le menu principal.
- > Appuyez sur **3** pour appeler le menu Setup.
- > Appuyez sur GO pour appeler le menu *Tuning*.
- > Appuyez à nouveau sur GO pour appeler le menu TV tuning.
- > Appuyez sur 4 pour appeler le menu Manual tuning.
- Pour visualiser davantage d'options, appuyez sur
 pour déplacer le curseur vers More et appuyez sur GO. Si vous réglez l'option Decoder sur On, Dec1 ou Dec2, vous pouvez revenir au menu précédent pour commencer le réglage des chaînes cryptées en appuyant sur GO.
- > Après avoir réglé une chaîne, vous pouvez également sélectionner le système sonore que vous souhaitez ; appuyez sur ▲ ou ▼ pour changer entre les modes son actuellement transmis ou effectuer un réglage précis de la chaîne.
- > Appuyez sur GO après avoir entré vos réglages, ou...
- > ...appuyez sur EXIT pour quitter tous les menus sans mémoriser.

Déplacer des chaînes réglées

Vous pouvez réorganiser l'ordre dans lequel les chaînes apparaissent lorsque vous changez de chaîne, ainsi que l'ordre dans la liste des chaînes qui s'affiche à l'écran.



- > Appuyez sur MENU pour appeler le menu principal.
- > Appuyez sur **3** pour appeler le menu Setup.
- > Appuyez sur GO pour appeler le menu Tuning.
- > Appuyez à nouveau sur GO pour appeler le menu TV tuning.
- > Appuyez à nouveau sur GO pour appeler le menu Edit TV list.
- > Appuyez sur ou pour parcourir la liste des chaînes.
- > Lorsque vous localisez une chaîne que vous désirez déplacer, appuyez sur ▶ pour la retirer de la liste.
- > Appuyez sur ou pour déplacer la chaîne vers son nouvel emplacement ou appuyez sur le numéro du nouvel emplacement.
- > Appuyez sur *4* pour remettre la chaîne sur la liste. Si elle occupe l'emplacement d'une autre chaîne, cette chaîne est retirée de la liste et peut être placée à un autre endroit.
- > Après avoir déplacé vos chaînes, appuyez sur EXIT pour quitter tous les menus.

Nommer les chaînes réglées

Le BeoVision 4 nomme automatiquement les chaînes trouvées lors du réglage automatique, si cela est possible, mais vous pouvez changer leur dénomination à tout moment.

	TV tuning
	Edit TV list
2	Add program
3	Auto tuning
	Manual tuning
	1 BBC 1 2 BBC 2 3 ITV 4 SUPER CH 5 SKY 6 ZDF 7 CHILDREN 8 CNN
	9 10 12 EUROSPRT 13 14 15 MTV 16 17 18 19
	Press >> to move
	Freq Pr Name 48 1 BBC 1 More
	Freq Pr Name 48 1 BBC 1 More

- > Appuyez sur MENU pour appeler le menu principal.
- > Appuyez sur 3 pour appeler le menu Setup.
- > Appuyez sur GO pour appeler le menu Tuning.
- > Appuyez à nouveau sur GO pour appeler le menu TV tuning.
- > Appuyez à nouveau sur GO pour appeler le menu Edit TV list.
- > Appuyez sur ou pour parcourir la liste des chaînes.
- > Après avoir localisé une chaîne que vous souhaitez nommer, appuyez sur GO. Le curseur est positionné sur le premier caractère du nom de la chaîne.
- > Appuyez sur dou pour parcourir les caractères et sur ou pour choisir les caractères.
- > Appuyez sur GO pour mémoriser un nom et revenir à la liste, ou...
- > ...appuyez sur **STOP** pour revenir à la liste sans mémoriser le nom.
- > Appuyez sur EXIT pour quitter tous les menus.

Effacer des chaînes réglées

Vous pouvez retirer toutes les chaînes réglées non désirées de la liste de chaînes.



- > Appuyez sur MENU pour appeler le menu principal.
- > Appuyez sur **3** pour appeler le menu Setup.
- > Appuyez sur **GO** pour appeler le menu *Tuning*.
- > Appuyez à nouveau sur GO pour appeler le menu TV tuning.
- > Appuyez à nouveau sur GO pour appeler le menu Edit TV list.
- > Appuyez sur ou pour parcourir la liste des chaînes.
- > Lorsque vous avez localisé une chaîne que vous désirez supprimer, appuyez sur MENU. Del? apparaît à côté du nom de la chaîne.
- > Appuyez sur GO pour supprimer la chaîne ou...
- > ...appuyez sur STOP pour revenir à la liste sans supprimer la chaîne.
- > Appuyez sur EXIT pour quitter tous les menus.

Enregistrer un équipement vidéo supplémentaire

Si vous raccordez des sources vidéo ou autres appareils supplémentaires au BeoSystem 2, vous devez enregistrer l'appareil dans le menu *Connections*.

Les réglages choisis dans le menu *Connections* indiquent au BeoSystem 2 quels appareils sont connectés.

Pour plus d'informations sur la manière d'installer des appareils supplémentaires, prière de vous reporter aux chapitres « *Connecter un équipement supplémentaire* », page 18 dans le Manuel de référence, et « *Panneaux de prises* », page 9 dans le Manuel de référence.

Après avoir connecté votre équipement vidéo supplémentaire et l'avoir enregistré dans le menu *Connections*, selon la description, vous pouvez le faire fonctionner avec la télécommande Beo4.

Quels appareils sont connectés ?

L'enregistrement de l'équipement connecté au BeoSystem 2 vous permet de le faire fonctionner via la télécommande Beo4.



- > Appuyez sur MENU pour appeler le menu principal.
- > Appuyez sur 3 pour appeler le menu Setup.
- > Appuyez sur 4 pour appeler le menu Connections.
- > Appuyez sur ▶ pour sélectionner une prise.
- > Appuyez sur ▲ ou ▼ pour parcourir la liste des types d'équipement disponibles jusqu'à ce que vous trouviez celui que vous avez connecté. Sélectionnez None si vous n'avez rien connecté.
- > Quand vous avez sélectionné le type d'équipement, appuyez sur GO pour mémoriser les réglages ou...
- > ...appuyez sur EXIT pour quitter tous les menus sans mémoriser.

Equipement pouvant être connecté aux prises

V.Mem

- V.Mem... pour un enregistreur vidéo Bang & Olufsen
- DVD... pour un lecteur DVD
- STB (DTV), STB (V.AUX)... pour un décodeur STB*

None... en l'absence d'appareil connecté *AV*

DVD... pour un lecteur DVD

DVD (YPbr)... pour un lecteur DVD connecté à la prise VGA-IN

STB (DTV), STB (V.AUX)... pour un décodeur STB*

V.AUX... pour d'autres équipements Non B&O V.TP2... pour un enregistreur vidéo qui n'est pas de la marque Bang & Olufsen DVD2... pour un deuxième lecteur DVD ou enregistreur vidéo

DVD2 (YPbr)... pour un deuxième lecteur DVD ou un enregistreur vidéo connecté à la prise VGA-IN

S-VHS V.TP2... pour un magnétoscope Super-VHS

Decoder(2)... pour un second décodeur – Connectez votre décodeur primaire à la prise DECODER

None... en l'absence d'appareil connecté

Choisir un décodeur STB

Une liste de décodeurs STB parmi lesquels choisir apparaît quand vous enregistrez un décodeur STB dans le menu *Connections*.

Decoder

Decoder(1)... pour un décodeur primaire ou un boîtier d'extension

STB (DTV), STB (V.AUX)... pour un décodeur STB*

STB (DTV/YPbr), STB (AUX/YPbr)... pour un décodeur STB connecté à la prise VGA-IN* STB (DTV/DVI), STB (AUX/DVI)... pour un décodeur STB connecté à la prise DVI du BeoVision 4

PC (DVI)... pour un PC connecté à la prise DVI du BeoVision 4

PC (VGA)... pour un PC connecté à la prise VGA-IN

V.AUX... pour d'autres équipements qui ne sont pas de la marque Bang & Olufsen

Non B&O V.TP2... pour un enregistreur vidéo qui n'est pas de la marque Bang & Olufsen None... en l'absence d'appareil connecté



Si toutes les prises sont déjà utilisées, vous pouvez connecter un deuxième décodeur STB à la prise du caméscope. Pour plus d'informations, prière de vous reporter au chapitre « Connecter un décodeur STB ou un décodeur », pages 19 à 21 dans le Manuel de référence. Lorsque la liste de décodeurs STB apparaît...

- > Appuyez sur \checkmark pour descendre sur la liste.
- > Appuyez sur GO pour sélectionner votre type de STB.

Installation d'un décodeur STB...

Lorsque vous enregistrez un décodeur STB dans le menu *Connections*, vous pouvez également sélectionner une heure de mise en veille automatique « Auto Standby » pour votre décodeur STB. Cela signifie que vous pouvez sélectionner dans quelle mesure le décodeur STB connecté doit se mettre en veille automatiquement.

Les options sont :

- After 0 min... Le décodeur STB se met en veille immédiatement quand vous sélectionnez une autre source.
- After 30 min... Le décodeur STB se met en veille 30 minutes après avoir sélectionné une autre source*.
- At TV Standby... Le décodeur STB se met en veille quand vous mettez le téléviseur en veille.
- Never... Le décodeur STB ne se met pas en veille automatiquement.

*Si vous mettez le téléviseur en veille avant l'écoulement des 30 minutes, le décodeur STB se met également en veille.

Accéder à l'équipement vidéo supplémentaire

Certains appareils connectés sont accessibles par l'intermédiaire de la télécommande Beo4.

Appuyez sur cette touche pour mettre en marche un enregistreur vidéo	VMEM
Appuyez à plusieurs reprises pour afficher DVD2* sur la Beo4	LIST DVD2
Appuyez sur cette touche pour mettre en marche un second enregistreur vidéo	GO
Appuyez à plusieurs reprises pour afficher V.AUX sur la Beo4	LIST V.AUX
Appuyez sur cette touche pour mettre en marche une source enregistrée en tant que V.AUX, par ex. un décodeur STB	GO
Pour permettre l'affichage de V.AUX ou DVD2 sur la Beo4, il convient d'ajouter ces options à la liste des fonctions de la Beo4. Pour plus d'informations, prière de vous reporter au chapitre « Personnalisation de la Beo4 », page 32 du Manuel de référence.	
*Sélectionnez DVD2 pour les sources enregistrées dans le menu Connections en tant que « DVD2 », « S-VHS V.TP2 » ou « Non-B&O V.TP2 ».	

Ajuster les réglages de l'image et du son

Les réglages de l'image et du son sont préréglés en usine sur des valeurs neutres qui conviennent à la plupart des situations de vision et d'écoute. Cependant, si vous le souhaitez, vous pouvez ajuster ces réglages selon vos préférences.

Ajuster la luminosité, les couleurs ou le contraste de l'image. Les réglages du son comprennent le volume, les graves, les aiguës et l'intensité. Vous pouvez également ajuster un subwoofer BeoLab 2 s'il fait partie de votre installation.

Mémorisez vos réglages d'image et de son de façon temporaire – jusqu'à ce que vous éteigniez votre BeoVision 4 – ou mémorisez-les de façon permanente.

Pour les informations sur la manière de modifier le format d'image, prière de vous reporter au chapitre « *Cinéma chez soi* », page 10.

Modifier la luminosité, la couleur ou le contraste

Ajuster les réglages de l'image par l'intermédiaire du menu *Picture*.



Pour modifier la luminosité, la couleur ou le contraste...

- > Appuyez sur MENU pour appeler le menu principal.
- > Appuyez sur **3** pour appeler le menu *Setup*.
- > Appuyez sur 3 pour appeler le menu Picture.
- > Appuyez sur ou pour parcourir les options du menu.
- > Appuyez sur ▲ ou ▼ pour ajuster les réglages de chaque option.
- > Appuyez sur EXIT pour mémoriser vos réglages jusqu'à ce que vous éteigniez le BeoVision 4 ou...
- ...appuyez sur GO pour mémoriser vos réglages de façon permanente.

Pour les sources vidéo utilisant un signal NTSC, une quatrième option – TINT (nuance de la couleur) – sera disponible pour l'ajustement.

Modifier le volume, les basses, les aiguës ou l'intensité

La télécommande Beo4 permet à tout moment de régler le volume sonore, de sélectionner une combinaison d'enceintes ou d'ajuster la balance des enceintes sans devoir appeler aucun menu. Toutefois, pour régler le niveau des basses, des aiguës ou de l'intensité acoustique, vous devez appeler le menu *Sound*.

	Setu	р					
1 2 3 4 5 6	Tun Sou Pict Con Mei Cloi	ing I nd ure nections nu :k	I				
	1 2 3 4 5 6	Sound Adjustn Speaker Speaker Speaker Speaker Sound sy	n ent type distance level mode ystem	ľ			
			Volume 32	Bass O	Treble 0	Loudness On	

Pour modifier le volume, les basses, les aiguës ou l'intensité...

- > Appuyez sur MENU pour appeler le menu principal.
- > Appuyez sur **3** pour appeler le menu Setup.
- > Appuyez sur 2 pour appeler le menu Sound*.
- > Appuyez sur GO pour appeler le menu Adjustment.
- > Appuyez sur ◀ ou ➡ pour parcourir les options du menu.
- > Appuyez sur ▲ ou ▼ pour ajuster les réglages de chaque option.
- > Appuyez sur EXIT pour mémoriser vos réglages jusqu'à ce que vous éteigniez le BeoVision 4 ou...
- > ...appuyez sur GO pour mémoriser vos réglages de façon permanente.

Le contenu du menu « Sound » dépend du nombre d'enceintes connectées.

*REMARQUE ! Le menu *Sound* vous permet d'étalonner l'installation d'enceintes son surround de façon permanente. Pour plus d'informations, prière de vous reporter au chapitre « *Installation d'enceintes – son surround* », page 13 dans le Manuel de référence. Le module de son surround du téléviseur indique quel système son sert actuellement à la reproduction de la source ou de la chaîne.

Le système son fait partie intégrante d'une chaîne, d'un DVD, etc. Par conséquent, le système son étant distribué par la chaîne, vous ne pouvez pas le prérégler dans ce menu.

Tout système son est susceptible d'activer automatiquement la combinaison d'enceintes considérée comme optimale pour ce système. Il vous est toujours possible de modifier cette combinaison d'enceintes. Pour plus d'informations, prière de vous reporter au chapitre « *Cinéma chez soi* », page 10. Les noms des systèmes son qui peuvent s'afficher sont les suivants : Dolby Digital, Dolby Surround Pro Logic, Dolby 3 Stereo, Dolby Digital + Dolby Surround Pro Logic, Mono/Stereo et DTS Digital Surround.



- > Appuyez sur MENU pour appeler le menu principal.
- > Appuyez sur 3 pour appeler le menu Setup.
- > Appuyez sur 2 pour appeler le menu Sound.
- > Appuyez sur 6 pour appeler le menu Sound system. Le système son en cours s'affiche. Mono/Stereo apparaît si le son Dolby n'est pas actif.
- > Appuyez sur EXIT pour quitter tous les menus.

Réglage de l'heure et de la date

Le BeoVision 4 est équipé d'une horloge intégrée de 24 heures qui peut afficher l'heure sur demande.

Lorsque vous préréglez le BeoVision 4 pour s'allumer ou s'éteindre automatiquement à une heure donnée ou lorsque vous préréglez l'enregistrement d'un programme sur un magnétoscope BeoCord V 8000 connecté, l'horloge assure que ces caractéristiques sont activées et désactivées aux bons moments.

La méthode la plus simple pour régler l'horloge consiste à la synchroniser avec le service Télétexte d'une chaîne de télévision réglée en procédant par l'intermédiaire du menu *Clock*. Si vous choisissez de synchroniser l'horloge, il faut le faire avec le service Télétexte offert par la chaîne de télévision que vous êtes en train de regarder. En l'absence de service Télétexte disponible, vous pouvez régler l'horloge manuellement. Avant de synchroniser l'horloge avec une chaîne réglée, assurez-vous que la chaîne que vous regardez offre un service Télétexte.



Abréviations des mois et jours de la semaine

Jan	Janvier	Jul	Juillet
Feb	Février	Aug	Août
Mar	Mars	Sep	Septembre
Apr	Avril	Oct	Octobre
<i>May</i>	Mai	<i>Nov</i>	Novembre
Jun	Juin	Dec	Décembre
Mon	Lundi		
<i>Tue</i>	Mardi		
Wed	Mercredi		
Thu	Jeudi		
Fri	Vendredi		
Sat	Samedi		
Sun	Dimanche		

Afin de faire apparaître l'horloge à l'écran, appuyez sur LIST à plusieurs reprises pour afficher CLOCK* sur la Beo4, puis appuyez sur GO. L'heure apparaît brièvement puis disparaît.

- > Appuyez sur MENU pour appeler le menu principal.
- > Appuyez sur 3 pour appeler le menu Setup.
- > Appuyez sur 6 pour appeler le menu Clock. Time est déjà en surbrillance. L'heure ne doit être entrée manuellement que si Synch est réglé sur No.
- > Entrez l'heure en appuyant sur les touches numériques de votre télécommande Beo4.
- > Appuyez sur ◀ ou ➤ pour parcourir les options du menu.
- > Appuyez sur ▲ ou ▼ pour voir vos choix pour une option de menu. Sélectionnez la chaîne actuelle en appuyant sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que le nom de la chaîne s'affiche.
- > Appuyez sur GO pour mémoriser vos réglages de l'heure et du calendrier ou...
- >...appuyez sur EXIT pour quitter tous les menus sans mémoriser.

Si l'horloge n'est pas mise à jour lors du passage entre l'heure d'été et l'heure d'hiver, il suffit de sélectionner la chaîne avec laquelle vous avez synchronisé l'horloge à l'origine.

*Afin d'afficher CLOCK sur la Beo4, vous devez d'abord l'ajouter à la liste des fonctions de la Beo4. Pour plus d'informations, prière de vous reporter au chapitre « Personnalisation de la Beo4 », page 32 dans le Manuel de référence.

Index

Afficheurs et menus

Informations affichées et menus, 5 Menus à l'écran, 5 Menus à l'écran, Manuel de référence p. 34 à 40

BeoLink

Connexions Link, Manuel de référence p. 28 Distribuer le son et les images, Manuel de référence p. 28 Fréquence de liaison, Manuel de référence p. 29 Le BeoVision 4 dans une pièce linkée – connexion, Manuel de référence p. 30 Le BeoVision 4 dans une pièce linkée – fonctionnement, Manuel de référence p. 31 Modulateur système, Manuel de référence p. 29 Prise Link – Master Link, Manuel de référence p. 28

Caméscope

Connecter un caméscope, Manuel de référence p. 12 Copier à partir d'un caméscope vers une cassette vidéo, Manuel de référence p. 12 Visionner le caméscope sur le BeoVision 4,

Manuel de référence p. 12

Casque

Panneau de prises sur le BeoSystem 2, Manuel de référence p. 12

Chaînes de télévision

Ajouter de nouvelles chaînes de télévision, 27 Ajuster les chaînes réglées, 28 Contenu du menu Edit TV list, *Manuel de référence p. 36* Déplacer des chaînes réglées, 29 Effacer des chaînes réglées, 31 Nommer les chaînes réglées, 30 Sélectionner une chaîne de télévision, 8 Trouver des chaînes de télévision disponibles, 26 Voir la liste des chaînes, 8

Cinéma chez soi

Obtention d'une image plein écran, 11 Sélectionner les enceintes pour le son d'un film, 10

Code PIN

Activer le système de code PIN, 22 Modifier ou effacer votre code PIN, 22 Utiliser votre code PIN, 23 Vous avez oublié votre code PIN ?, 23

Connexions

Antenne et connexion secteur, Manuel de référence p. 7 Casque, Manuel de référence p. 12 Connecter l'écran au BeoSystem 2, Manuel de référence p. 7 Connecter les enceintes, Manuel de référence p 14 Connexions Link, Manuel de référence p. 28 Contenu du menu Connections, Manuel de référence p. 40 Décodeur – décodeur AV ou RF, Manuel de référence p. 21 Décodeur - Deux décodeurs, Manuel de référence p. 21 Décodeur STB – connexion AV, Manuel de référence p. 19 Décodeur STB – émetteur IR, Manuel de référence p. 19 Décodeur STB – Solution alternative pour la connexion du décodeur STB, Manuel de référence p. 20 Enregistrer et utiliser un équipement vidéo supplémentaire, 32 Equipement vidéo supplémentaire, Manuel de référence p. 18 - Boîtier d'extension AV 2, magnétoscope, lecteur DVD, console de jeux, caméscope, etc. Panneau de prises sur le BeoSystem 2, Manuel de référence p. 12 Panneaux de prises, Manuel de référence p. 9 à 12

Système audio – connexion au BeoSystem 2, Manuel de référence p. 26

Contact

Contacter Bang & Olufsen, 42

Décodeur

Connecter deux décodeurs, Manuel de référence p. 21 Connecter un décodeur AV ou RF, Manuel de référence p. 21 Panneaux de prises, Manuel de référence p. 9 à 12

Décodeur STB

Décodeur STB – connexion AV, Manuel de référence p. 19
Décodeur STB – émetteur IR, Manuel de référence p. 19
Fonctionnement du décodeur STB, 20
Menu Set-top Box Controller, 21
Solution alternative pour la connexion du décodeur STB, Manuel de référence p. 20

Ecran plasma

Connecter l'écran au BeoSystem 2, Manuel de référence p. 7 Entretien, Manuel de référence p. 8 Manipulation de l'écran, Manuel de référence p. 4 Prises, Manuel de référence p. 9

Emplacement

Placer des enceintes externes, Manuel de référence p. 13 Placer le BeoVision 4, Manuel de référence p. 4

Enceintes

Connecter les enceintes, Manuel de référence p. 14 Contenu du menu Speaker distance, Manuel de référence p. 38 Contenu du menu Speaker level, Manuel de référence p. 38 Contenu du menu Speaker mode, Manuel de référence p. 39 Contenu du menu Speaker type, Manuel de référence p. 38 Etalonner le niveau sonore, Manuel de référence p. 16 Placer des enceintes externes, Manuel de référence p. 13 Régler la distance des enceintes, Manuel de référence p. 15 Régler un mode enceinte par défaut, Manuel de référence p. 17 Sélectionner les enceintes pour le son d'un film, 10

Entretien

BeoVision 4, Manuel de référence p. 8 Remplacement des piles de la Beo4, Manuel de référence p. 8

Format

Comment choisir un format d'image, 11

Haute Définition (HD)

 Accéder à une source HD, Manuel de référence p. 23
 Connecter une source HD, Manuel de référence p. 22
 Enregistrer une source HD, Manuel de référence p. 23

Horloge

Contenu du menu Clock, Manuel de référence p. 39 Entrer les réglages de l'horloge interne, 38

Image

Contenu du menu Picture, Manuel de référence p. 40 Image dans l'image, 14 Modifier la luminosité, la couleur ou le contraste, 35 Obtention d'une image plein écran, 11

Langue

Modifier le type de son ou la langue, 9

Master Link

- Connecter et faire fonctionner un système audio, Manuel de référence p. 26
- Distribuer le son et les images avec BeoLink, Manuel de référence p. 28
- Le BeoVision 4 dans une pièce linkée, Manuel de référence p. 30

Minuterie

Activation programmée par l'intermédiaire du Télétexte, 19
Activer la fonction activation programmée, 19
Consulter, modifier ou effacer un Timer, 19
Contenu du menu Activate Timer, Manuel de référence p. 35
Contenu du menu Set Timer, Manuel de référence p. 35
Entrer les réglages de l'horloge interne, 38
Mettre en marche et arrêter automatiquement le BeoVision 4, 18

Panneaux de prises

Connecter un équipement supplémentaire, Manuel de référence p. 18

Panneau de prises antenne et AV, Manuel de référence p. 9

Panneau de prises de l'écran plasma, Manuel de référence p. 11

Panneau de prises entrée numérique et enceintes, Manuel de référence p. 10

Panneau de prises sur le BeoSystem 2, Manuel de référence p. 12

Prises supplémentaires, Manuel de référence p. 10

PC

Accéder à un PC, Manuel de référence p. 23 Connecter un PC, Manuel de référence p. 22 Enregistrer un PC, Manuel de référence p. 23

Récepteur IR

Permettre l'utilisation de la Beo4 – connexion du récepteur IR, *Manuel de référence p. 6*

Régler

- Ajouter de nouvelles chaînes de télévision, 27 Aiuster les chaînes réglées. 28
- Contenu du menu Add program, Manuel de référence p. 36
- Contenu du menu Auto tuning, Manuel de référence p. 36
- Contenu du premier menu TV manual tuning, Manuel de référence p. 37
- Contenu du second menu TV manual tuning, Manuel de référence p. 37

Déplacer des chaînes réglées, 29

- Effacer des chaînes réglées, 31
- Nommer les chaînes réglées, 30
- Trouver des chaînes de télévision disponibles, 26

Son

Choix d'une combinaison d'enceintes, 10
Contenu du menu Adjustment, Manuel de référence p. 37
Etalonner le niveau sonore, Manuel de référence p. 16
Modifier le type de son ou la langue, 9
Modifier le volume, les basses, les aiguës ou l'intensité, 36
Régler le volume ou supprimer le son, 9
Régler un mode enceinte par défaut, Manuel de référence p. 17
Sélectionner les enceintes pour le son d'un film, 10
Visualisation du nom du système son actif, 37

Son surround

Installation d'enceintes – son surround, Manuel de référence p. 13 à 17 Panneau de prises entrée numérique et enceintes, Manuel de référence p. 10 Sélectionner les enceintes pour le son d'un film, 10

Sous-titres

Activer les sous-titres du Télétexte, 13

Télécommande Beo4

Accéder à l'équipement vidéo supplémentaire par l'intermédiaire de la Beo4, *34* Ajouter une « touche » à la liste de la Beo4,

Manuel de référence p. 32 Configurer la Beo4, Manuel de référence p. 32

Déplacer des « touches » supplémentaires, Manuel de référence p. 33

Présentation du BeoVision 4 et de la Beo4, 4

- Remplacement des piles de la Beo4, Manuel de référence p. 8
- Retirer une « touche » de la liste de la Beo4, Manuel de référence p. 33
- Utilisation de la Beo4, 4

Télétexte

Accéder directement à une page via Fastext, 17 Activer les sous-titres du Télétexte, 13

Fonctions de base du Télétexte, 12

Mémoriser les pages de Télétexte préférées – pages de mémoire, 12

Pages de Télétexte mises à jour, 16

Télétexte - agrandir, superposer et révéler texte caché, 16

Ce produit est conforme aux conditions énoncées dans les directives CEE 89/336 et 73/23.

Pour votre information...

Vos besoins en tant qu'utilisateur ont été soigneusement étudiés tout au long du processus de design et de développement d'un produit Bang & Olufsen et nous nous efforçons de rendre nos produits faciles et agréables à utiliser.

Par conséquent, nous espérons que vous voudrez bien consacrer du temps à nous faire part de vos expériences avec votre produit Bang & Olufsen. Tout ce que vous considérez comme important – positif ou négatif – peut nous aider dans nos efforts visant à perfectionner nos produits.

Merci !

Ecrivez à : Bang & Olufsen a/s Customer Service dept. 7205 Peter Bangsvej 15 DK-7600 Struer

ou envoyez un fax à : Bang & Olufsen Customer Service +45 97 85 39 11 (fax)

ou envoyez un e-mail : beoinfo1@bang-olufsen.dk

Visitez notre site Web à l'adresse... www.bang-olufsen.com Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. « Dolby » et le symbole du double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories. Travaux confidentiels non publiés. Copyright 1992–1997. Tous droits réservés.

DTS et DTS Digital Surround sont des marques déposées de Digital Theater Systems, Inc.

Sous réserve de modifications sans préavis des caractéristiques techniques, des fonctions et de leur utilisation.

www.bang-olufsen.com