BeoVision 1

Guía



Índice de la guía

A continuación se presenta un índice de contenidos y las páginas correspondientes del libro de referencia:

- Cómo configurar BeoVision 1, 4
- Conexión de los cables del televisor, 5
- Conexión de un reproductor de vídeo, 6
- Conexión de un descodificador, 7
- Conexión de un receptor digital, 8
- Conexión de un DVD 1, 9
- Sistema de sonido con BeoVision 1, 10
- Distribución del sonido e imágenes con Beolink, 12
- Configuración de BeoVision 1 en una habitación periférica, 14
- Configuración inicial de BeoVision 1, 16
- Registro de equipos adicionales, 18
- Edición de canales sintonizados de televisión, 20
- Resintonización o adición de canales, 24
- Ajuste de la posición del televisor, 26
- Selección del idioma de los menús, 27
- Ajuste de la configuración del sonido, 28
- Ajuste de la configuración de la imagen, *30*
- Ajuste de la fecha y hora, 31
- Encendido y apagado automático de BeoVision 1, *32*
- Sistema de código PIN, 34
- Cuidado de BeoVision 1, 36
- Panel de operación directa y de conexión, *37*
- Panel de conexión posterior, 38
- Si dispone de un reproductor de vídeo BeoCord V 8000..., 40
- Si dispone de un Set-top Box Controller..., 44
- Para su información..., 48

Su clave para utilizar BeoVision 1

- 4 Uso del terminal a distancia Beo4
- 5 Uso de los menús
- 5 Uso de la ventana de presentación

Ver la televisión

- 6 Avance a través de los canales sintonizados
- 6 Consulta de la lista de todos los canales
- 7 Ajuste del formato de la imagen
- 7 Giro de BeoVision 1 a la izquierda o a la derecha

Ajuste del sonido

- 8 Ajuste o supresión del sonido
- 8 Cambio del tipo de sonido o idioma
- *9* Ajuste del balance y elección de la combinación de altavoces

Consulta de información del teletexto

- 10 Desplazamiento en el teletexto
- 11 Creación o borrado de páginas MEMO
- 11 Uso de páginas MEMO

Uso de los grupos de canales

- 12 Selección de canales de un grupo
- 12 Creación de grupos
- 13 Mover canales dentro de un grupo

Su clave para utilizar BeoVision 1

Uso del terminal a distancia Beo4

Aprenda los principios básicos del uso del terminal a distancia Beo4 y aplíquelos. A continuación se explica cada uno de sus botones. *Consulte la guía de Beo4 para obtener información acerca de cómo agregar funciones adicionales a las que aparecen en el visor de Beo4.



Uso de los menús

Los menús que aparecen en la pantalla de BeoVision 1 permiten acceder a diversas opciones. Al acceder al sistema de menús, el primer menú disponible es SETUP.



Visualización en pantalla

La ventana de presentación le mantiene informado acerca de la fuente que ha seleccionado, etc.



Ver la televisión

Puede localizar un canal de televisión que esté sintonizado en BeoVision 1 de cuatro formas...

- Desplazarse a través de todos los canales sintonizados;
- Utilizar las teclas numéricas para introducir el número del canal que desea:
- Abrir una lista de todos los canales. sintonizados:
- Seleccionar un grupo de canales. Si desea más información, consulte el capítulo Uso de los grupos de canales.

Mientras ve la televisión también puede ajustar el formato de la imagen y girar BeoVision 1 a izquierda y derecha.

Avance a través de los canales sintonizados

Para empezar a ver la televisión, pulse TV en el terminal a distancia Beo4. La televisión se encenderá automáticamente en el último canal que haya visto.

Consulta de la lista de canales

Seleccione una fuente, por ejemplo, TV; pulse y mantenga pulsado GO en el terminal a distancia Beo4 para abrir una lista completa de los canales de televisión disponibles. También puede abrir una lista de los canales de los grupos.

TV	Pulse TV para encender BeoVision 1	TV BBC	Pulse para encender la televisión
▲ ▼	Pulse ▲ o ▼ para avanzar o retroceder por los canales de televisión disponibles	GO	Mantenga pulsado para abrir la lista de canales de televisión
1 – 9	Use las teclas 1 a 9 para introducir el número del canal de	▲ ▼	Avance o retroceda por los canales disponibles
	televisión que desea	GO	Pulse para activar el canal elegido, o
SAT	Pulse en cualquier momento otro botón de fuente, por ejemplo, SAT, para cambiar a los canales del receptor digital	0 – 9	teclee el número del canal que desea ver
		Abrir la lista de	e canales de un grupo
Al pulsar 0 se pe	ermutará entre el canal de	específico	
television actual	y ei anterior.	BBC	Puise para encender la television
		₩ ₩	Pulse ◀ o ▶ varias veces para
		MY GROUP	retroceder o avanzar por sus grupos
		GO	Pulse para abrir el grupo elegido
		GO	Mantenga pulsado para abrir la lista de canales de este grupo
		< ₩	Pulse ◀ o ➤ para ver la lista de canales de todos los demás grupos

¡NOTA! Consulte el Libro de referencia para obtener información sobre cómo sintonizar los canales de televisión. Sólo si BeoVision 1 está equipado con un Set-top Box Controller integrado y tiene conectado un receptor digital podrá disponer de los canales del receptor digital.

Ajuste del formato de la imagen

El formato de la imagen que seleccione cambia seguidamente en la pantalla, según corresponda, a una imagen de pantalla panorámica de 16:9 o a una imagen estándar de 4:3. El formato de imagen que seleccione no se guarda; al cambiar a un canal diferente o apagar BeoVision 1 se restablecerá el formato de imagen estándar de 4:3.

LIST

FORMAT

1 – 2

Giro de BeoVision 1 a la izquierda o a la derecha

Si BeoVision 1 está equipado con el soporte motorizado, puede girar el televisor hacia la izquierda o hacia la derecha con el terminal a distancia Beo4. También puede girarlo manualmente.

-			
		TV PROGRAM LIST	
	1	DR2	
	2	TV2	
	3		
	4	EUROSPRT	
	5	ZDF	
	6	RTL7	
	7		
	8	BBC	
	9		
	10		
	11		
	12	CNN	
	13	N3	
	14		
	15	SAT 1	
	16	SVT 2	
	17	NRK	
	18	TV4	
	V	more select 💿	

A continuación se abrirá la lista de canales de televisión, que le proporciona una vista general de todos los canales de televisión disponibles.



Lista de grupos... Los canales de televisión asignados a un grupo también aparecen en las listas de todos los canales de televisión sintonizados.

Pulse varias veces hasta que aparezca FORMAT en el visor de Beo4	LIST STAND	Pulse varias veces hasta que aparezca STAND en el visor de Beo4
Pulse 1 ó 2 para seleccionar un formato de imagen: FORMAT 1 para imágenes en formato 4:3 o	< >	Pulse para girar el BeoVision 1 a la izquierda o a la derecha, o
FORMAT 2 para imágenes en formato 16:9	1 – 9	use las teclas numéricas para seleccionar una posición predefinida; 1 representa la posición más a la izquierda y 9 la posición más a la derecha
	Si desea más info	ormación sobre cómo predefinir

posiciones de visión en BeoVision 1, consulte el capítulo Ajuste de la posición del televisor del Libro de referencia.

Ajuste del sonido

Existen varias posibilidades de ajuste del sonido en BeoVision 1.

Siempre puede ajustar el volumen o suprimir el sonido totalmente.

Si los programas se emiten con diferentes tipos de sonido o idiomas, puede seleccionarlos.

Si tiene conectados altavoces a BeoVision 1, es libre de elegir la combinación de altavoces que prefiera.

Cuando enciende BeoVision 1 o una de las fuentes conectadas a él, los altavoces del sistema pueden conectarse o desconectarse, dependiendo del tipo de sonido que se adapte a la fuente que está utilizando.

Ajuste o supresión del sonido

Mientras ve la televisión, puede ajustar el volumen del televisor en cualquier momento o suprimirlo totalmente.

Cambio del tipo de sonido o idioma

Si se dispone de diferentes tipos de sonido o idiomas, puede guardar su tipo de sonido favorito cuando sintonice sus canales de televisión. No obstante, también puede elegir entre los tipos de sonido o idiomas disponibles cuando ve un programa.

Pulse 木 o 🗸 para subir o bajar	LIST	Pulse varias veces hasta que
el volumen	SOUND	aparezca SOUND* en el visor de
		Beo4
Pulse en el centro del botón	GO	Pulse para ver el tipo de sonido
ightarrow y $ ightarrow$ para suprimir el sonido	MONO	actual en la pantalla
	GO	Pulse varias veces para cambiar a
Pulse de nuevo $ ightarrow$ o $ ightarrow$ para	STEREO	otro tipo de sonido o idioma en
recuperar el sonido		un programa multilingüe
	EXIT	Pulse para salir de la función SOUND

*Para poder ver la opción SOUND en Beo4, primero debe añadirla a la lista de funciones de Beo4. Consulte la Guía de Beo4 para obtener más información.

¡NOTA! Consulte el capítulo Panel de conexión posterior del Libro de referencia para obtener información sobre cómo conectar los altavoces y la Guía suministrada con el módulo de sonido envolvente para informarse acerca del sonido envolvente (surround).



 \sim



、 */*

recuperar el sonido

Ajuste del balance y elección de la combinación de altavoces

Si conecta unos altavoces a BeoVision 1, podrá ajustar el balance y elegir una combinación de altavoces en cualquier momento.

LIST	Pulse varias veces hasta que	Combinaciones de altavoces	
SPEAKER	aparezca SPEAKER en el visor de	SPEAKER 1	
	Beo4	Sonido sólo en los altavoces del televisor. Para programas con diálogo, por ejemplo los	
** >>	Pulse para ajustar el balance	informativos.	
	entre los altavoces izquierdo y	SPEAKER 2	
	derecho	Sonido estéreo en los altavoces frontales externos. El subwoofer BeoLab 2 está activo.	
1 – 3	Pulse para seleccionar una	Para discos CD de música.	
	combinación de altavoces	SPEAKER 3 Los altavoces del televisor, los altavoces frontales	
EXIT	Pulse para salir de la función	externos y el subwoofer BeoLab 2 están activos.	
	SPEAKER	Para programas de televisión en estéreo.	
		Si desea más información sobre cómo	
		preconfigurar una combinación de altavoces,	

consulte el capítulo Ajuste de la configuración del

sonido del Libro de referencia.

El teletexto le ofrece información abundante. BeoVision 1 le ayuda a encontrarla rápidamente.

Las teclas de flecha de Beo4, la barra de menú de la parte superior de la pantalla y el cursor destacado le ayudarán a desplazarse hasta la página que desea con un único movimiento. Cuando se sitúa en ella, puede hacer una pausa en la sucesión de subpáginas para poder leerlas a su propio ritmo.

BeoVision 1 es capaz de recordar sus páginas favoritas, de devolverle a la página anterior, de mostrar mensajes ocultos o de ayudarle a pasar al servicio de teletexto de otro canal.

Mediante la función SETUP, puede anotar en MEMO hasta nueve páginas favoritas de cada servicio de teletexto disponible. Guarde una página con subtítulos de teletexto en la página MEMO número 9 y aparecerán los subtítulos de teletexto cuando se muestre este canal.

Desplazamiento en el teletexto

Desplácese por las páginas de teletexto mediante la barra de menú, situada en la parte superior de la página de teletexto.



Pulse **TEXT** para acceder al teletexto y **EXIT** para salir del mismo.

Si pulsa **EXIT** y, con ello, sale del teletexto antes de que se localice la página que desea, aparecerá TEXT en la ventana de presentación cuando sea localizada. Pulse **GO** para ver la página. Tenga en cuenta que este aviso no aparecerá si, por ejemplo, cambia los canales o abandona el teletexto al seleccionar una fuente nueva, como V.TAPE.

Para ir a otra página...

- > Teclee el número de la página que desea ver, o...
- > pulse ◀ para desplazar el cursor destacado a PAGE.
- > Pulse ▲ o ▼ para desplazarse de una página a otra y manténgalo pulsado para ir más rápido.
- > Al pulsar GO se desplaza a las páginas de índice (100, 200, 300, etc.).

Selección mediante referencias de página visibles...

- > Pulse ▶ para desplazar el cursor de la barra a POINT.
- > Pulse GO o ▼ para colocar el cursor en la página.
- > Desplace el cursor mediante las teclas de flecha hasta una referencia de página y pulse GO.

Para volver a la página anterior...

- > Cuando utilice POINT para desplazarse a otra página, el indicador POINT mostrado en la barra de menú se convertirá en RETURN.
- Para volver a la página anterior, pulse GO cuando esté en la página nueva.

RETURN sólo retrocederá un paso. Vuelva a otras páginas vistas anteriormente mediante las funciones PAGE o MEMO.

Para cambiar a otro servicio de teletexto...

- > Pulse ◀ para desplazar el cursor destacado a PROGRAM.
 - Si ha creado páginas MEMO, cuando active el teletexto se destacará la opción MEMO. Pulse
 - ▲ o ▼ mientras MEMO permanezca destacada para encontrar PROGRAM.
- > Pulse GO para abrir la lista de canales.
- > Pulse ▲ o ▼ para encontrar un canal que le interesa.
- Pulse GO para cambiar a otro servicio de teletexto.

Creación o borrado de páginas MEMO

Puede guardar como páginas MEMO las páginas de teletexto que consulte con más frecuencia, con lo que le resultará más fácil abrirlas cuando utilice un servicio de teletexto. Puede guardar 9 páginas MEMO favoritas.



Para detener la sucesión de subpáginas...

- > Pulse STOP para detener la sucesión de subpáginas, o...
- > desplace el cursor a HALT y pulse GO. En lugar de HALT aparecerán cuatro dígitos.
- > Use ▼ y ▲ para ir a la subpágina que desea ver, o teclee su número.
- > Pulse GO para reiniciar la sucesión de páginas.

Para ver mensajes ocultos y similares...

- > Desplace el cursor de la barra a .
- > Pulse GO para que SETUP cambie a REVEAL.
- > Pulse de nuevo GO para que aparezca el texto oculto de la página actual.

Para crear páginas MEMO...

- > Localice una página que consulte a menudo.
- > Pulse ◀ o ➤ para desplazar el cursor a través de la barra de menú hasta SETUP y, a continuación, pulse GO. Las nueve posiciones MEMO disponibles aparecen con su número respectivo. La primera aparecerá destacada.
- > Pulse GO para guardar la página actual. El cursor se desplazará hasta la siguiente posición MEMO disponible.
- > Use las teclas numéricas de Beo4 para seleccionar la siguiente página de teletexto que quiera guardar.
- > Repita el procedimiento en cada una de las páginas que desee guardar como página MEMO.
- > Para salir de la configuración de MEMO, pulse

 ← o
 → para llevar el cursor a BACK y pulse GO.

Si desea que la página de subtítulos de teletexto aparezca automáticamente para un canal determinado, guárdela como página MEMO 9.

Para borrar páginas MEMO...

- > Pulse ◀ o ➡ para desplazar el cursor por la barra hasta SETUP y, a continuación, pulse GO.
- > Desplace el cursor a la página MEMO que desea borrar y, a continuación, pulse el botón amarillo.
- > Pulse de nuevo el botón amarillo para confirmar.

Uso de las páginas MEMO

Si ha creado páginas MEMO favoritas, puede seleccionarlas de forma directa.

Para visualizar páginas MEMO...

- > Pulse TEXT para abrir el teletexto.
- > Pulse ▲ o ▼ para desplazarse por las páginas MEMO.
- > Pulse EXIT para salir del teletexto.

Uso de los grupos de canales

Si ha guardado una gran cantidad de canales y desea poder acceder rápidamente a sus canales favoritos sin tener que pasar una y otra vez por la lista, colóquelos en un grupo. Ya no necesitará pasar por los canales que no utiliza.

Denomine los grupos por las personas que los ven: 'Papá' o 'María; o por sus contenidos, por ejemplo, 'Noticias' o 'Deportes'.

Cuando haya creado y seleccionado un grupo particular, sólo necesitará recorrer los canales de televisión (TV) o de receptor digital (STB)* que haya asignado a ese grupo específico. Cambie a un grupo diferente para ver otros canales o cambie de GROUPS a TV para ver todos los canales sintonizados de televisión.

Selección de canales de un grupo

Puede acceder a sus grupos activando el modo Groups. Pulse las teclas de flecha para seleccionar el grupo que busca y, a continuación, recorra los canales de ese grupo.



Mantenga pulsado GO en el modo Groups para ver la lista de canales del grupo actual.

Creación de grupos

Se pueden poner juntos hasta ocho grupos de canales diferentes en BeoVision 1, que pueden estar agrupados por usuario o por tipo de canal. Cada grupo puede contener hasta 18 canales. Es posible guardar 'copias' del mismo canal en grupos diferentes.

TV SETUP	
PROGRAM GROUPS	PROGRAM GROUPS
TUNING	GROUP1
TIMER RECORDING	
PLAY TIMER	
OPTIONS	
STAND POSITIONS	
e GPOUP1	
• GROOT	
▲ back sele	ec
	_
PROGRAM GROUPS	name move new group create group 💿
Â	
*	
Character no acce	ept 💿
PROGRAM GROUPS	
MY CROUP	
MT GROUP	
name mo	ove De Co
COPY TV TO M	Y GROUP
1 DR2 DR2	
2 TV2 SKY M	NEWS
3ZDF	
4 EUROSPORT RADI	0 2
5 ZDF BBC	
0 AKD 7	
15 SAT 1	
16 SVT 2	
17 NRK	
18 TV4	
CO	рру 🕨

Mover canales dentro de un grupo

Puede reorganizar el orden en que aparecen sus canales dentro de un grupo y borrarlos.

- > Pulse TV para encender la televisión.
- Pulse MENU para abrir el menú TV SETUP;
 PROGRAM GROUPS aparecerá destacada.
- > Pulse GO para abrir el menú PROGRAM GROUPS.
- > Pulse para desplazar el cursor a un grupo vacío y pulse el botón verde para poder asignar un nombre a un grupo nuevo.
- > Pulse ▲ o ▼ para los caracteres y ◀ o ➡ para pasar al carácter siguiente o anterior.
- > Pulse GO para guardar el nombre y pulse de nuevo GO para poder copiar canales en el nuevo grupo.
- > Pulse ▲ o ▼ para localizar un canal que desea copiar en el grupo nuevo.
- > Pulse >> para copiar un canal de televisión en su grupo.
- > Pulse GO para guardar su grupo.
- > Pulse para retroceder a menús anteriores o EXIT para salir directamente de los menús en pantalla.

¡NOTA! Los canales de receptor digital no pueden combinarse en el mismo grupo de los canales de televisión. Si desea más información sobre cómo crear grupos de canales de receptor digital (STB), consulte el capítulo *Si dispone de un Set-top Box Controller* del Libro de referencia.

	NEWS		
DR2 TV2 EUROSPRT ZDF RTL7 BBC CNN			I
≪ group		select	0

- > Pulse TV para encender la televisión.
- Pulse MENU para abrir el menú TV SETUP.
 PROGRAM GROUPS aparecerá destacada.
- > Pulse GO para abrir el menú PROGRAM GROUPS.
- > Pulse para destacar un grupo y GO para seleccionarlo.
- > Pulse
 → para sacar el canal fuera de la lista y

 ▲ o ▼ para moverlo a la nueva posición.
- Pulse
 Pulse
 para volver a colocar el canal en la lista o pulse el botón amarillo para borrarlo.
 Cuando suprime un canal de la lista, los canales restantes se contraen.
- > Si el canal ha cambiado de lugar con otro canal, mueva este canal a una posición nueva.
- > Cuando haya acabado de mover o borrar canales de un grupo, pulse GO para guardar el grupo.
- > Pulse a para retroceder a menús anteriores o EXIT para salir directamente de los menús en pantalla.

Las especificaciones técnicas, características y utilización del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

www.bang-olufsen.com