BeoVision 4

Οδηγός

Bo



Η BeoVision 4 περιλαμβάνει τα προϊόντα τα οποία φαίνονται δίπλα. Τα μεμονωμένα εξαρτήματα αναφέρονται με τα αντίστοιχα ονόματά τους στον Οδηγό και το Βιβλίο Αναφοράς. Η πλήρης διάταξη αναφέρεται ως BeoVision 4.

Ο Οδηγός και το Βιβλίο Αναφοράς

Ο Οδηγός περιέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να εκμεταλλευθείτε στο
έπακρο τα δικά σας προϊόντα της Bang & Olufsen. Το Βιβλίο Αναφοράς περιέχει
πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση και το χειρισμό εξωτερικών συσκευών, καθώς και μια
επισκόπηση των μενού στην οθόνη.

Θεωρούμε δεδομένο ότι προσωπικό του καταστήματος της Bang & Olufsen θα παραδώσει, εγκαταστήσει και ρυθμίσει τα προϊόντα σας. Ωστόσο, οι πληροφορίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση και ρύθμιση τους περιλαμβάνονται τόσο στον οδηγό όσο και στο Βιβλίο Αναφοράς. Αυτό είναι χρήσιμο εάν μεταφέρετε τα προϊόντα σας ή επεκτείνετε αργότερα το σύστημά σας.

Ο Οδηγός και το Βιβλίο Αναφοράς περιέχουν ευρετήριο, το οποίο σας βοηθά να βρίσκετε συγκεκριμένα θέματα, για τα οποία θέλετε να μάθετε περισσότερα.

Επεξήγηση των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στον Οδηγό και το Βιβλίο Αναφοράς	
Πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο Beo4	TV LIST ▼
Ένδειξη στο τηλεχειριστήριο Beo4	STORE
Ένδειξη στην οθόνη	TV 12

Περιεχόμενα

Γνωριμία με την BeoVision 4, 4

Μάθετε για τον τρόπο χρήσης του τηλεχειριστηρίου Beo4 και εμφάνισης των μενού στην οθόνη.

Καθημερινή χρήση, 7

Μάθετε τα πάντα για την καθημερινή χρήση, όπως και για τη μετατροπή του συστήματός σας σε Home Theatre για παρακολούθηση ταινιών και τον τρόπο χρήσης των λειτουργιών teletext.

Προηγμένη λειτουργία, 15

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη χρήση του συστήματός σας εκτός της καθημερινής χρήσης, όπως οι προηγμένες λειτουργίες teletext, η λειτουργία του set-top box και το σύστημα κωδικών PIN.

Συντονισμός και προσωπικές ρυθμίσεις, 25

Μάθετε για τον τρόπο συντονισμού των καναλιών. Το κεφάλαιο αυτό επίσης περιέχει πληροφορίες για ρυθμίσεις ώρας, ημερομηνίας, εικόνας και ήχου.

Ευρετήριο, 39

Γνωριμία με την BeoVision 4 και το Beo4

Το τηλεχειριστήριο Beo4 σας δίνει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες. Όταν χρησιμοποιείται μία λειτουργία, ενημερώνεστε μέσω των ενδείξεων που εμφανίζονται στο Beo4 ή στην οθόνη.

		ΤŲ		συσκευές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό συνδεδεμένης συσκευής, ανατρέξτε στον Οδηγό που τη συνοδεύει.
on 4	тv	TV LIGHT RADIO	TV FORMAT	Η οθόνη του Beo4 δείχνει την πηγή που έχετε επιλέξει, ή επιπλέον διαθέσιμες λειτουργίες όταν πιέσετε το
box.	DTV	V MEM RECORD A MEM		πλήκτρο LIST
ηθει DTV)		7 8 9	MENU	Ανάκληση του κυρίως μενού για πρόσβαση σε μια τηλεοπτική λίστα, σε αναπαραγωγή και αναμονή με
ωγή	0 – 9	4 5 6		χρονοδιακόπτη και σε επιλογές ρυθμίσεων
5015		1 2 3	STOP	Πιέστε για μετάβαση από ένα μενού στο
text	TEXT	MENU		προηγούμενο
νού	▲ ▼		EXIT	Έξοδος από όλα τα μενού της οθόνης
			^	Ρύθμιση της έντασης του ήχου. Πιέστε στο μέσον για
η σε οσης	₩ ₩		\checkmark	να διακόψετε προσωρινά τον ήχο
.,		LIST A EXIT	•	Θέστε την BeoVision 4 σε αναμονή
εων	GO	STOP 🗸 🔍		

Εμφανίζονται μόνο τα πλήκτρα που χρησιμοποιούνται

χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, με συνδεδεμένες

με αυτό το προϊόν. Άλλα πλήκτρα μπορεί να

Ενεργοποίηση της BeoVision 4

- Ενεργοποίηση ενός συνδεδεμένου set-top box. Διαθέσιμο μόνο εάν ένα set-top box και καταχωρηθεί ως STB (DTV)
 - Επιλογή καναλιών ή σελίδων teletext. Εισαγωγή δεδομένων στα μενού της οθόνης
 - Ενεργοποίηση του teletext

LIST

BANG & OLUFSEN

- Μετακίνηση μεταξύ καναλιών και επιλογών μενού
- Μετακίνηση του κέρσορα από ρύθμιση σε ρύθμιση σε ένα μενού συμπλήρωσης
 - Αποδοχή και αποθήκευση οδηγιών ή ρυθμίσεων
 - Αποκάλυψη επιπλέον λειτουργιών στην οθόνη του Beo4, όπως της λειτουργίας FORMAT

Για πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη πρόσθετων λειτουργιών σε αυτές που εμφανίζονται στην οθόνη του Beo4, ανατρέξτε στο κεφάλαιο Έξατομίκευση του Beo4' στη σελίδα 32 του Βιβλίου Αναφοράς.

Αναγραφόμενες πληροφορίες και μενού

Οι πληροφορίες για την επιλεγμένη πηγή εμφανίζονται στην κορυφή της οθόνης. Τα μενού της οθόνης σας επιτρέπουν να κάνετε ρυθμίσεις.



Τα μενού στην οθόνη σας παρέχουν είτε δυνατότητα επιλογής από μία κάθετη λίστα επιλογών είτε δυνατότητα συμπλήρωσης σε μία οριζόντια λίστα επιλογών.



Μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να εμφανίζονται στα μενού τα σύμβολα πλοήγησης. Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη από το εργοστάσιο, αλλά μπορείτε να την απενεργοποιήσετε. Ανακαλέστε το 'Menu' από το μενού 'Setup' και επιλέξτε 'On' για να ενεργοποιήσετε τα σύμβολα πλοήγησης ή 'Off' για να τα απενεργοποιήσετε.



τν

Πως να χρησιμοποιείτε τα μενού επιλογών...

συστήματος	
Πιέστε για να ανακαλέσετε το κυρίως μενού	MENU
Πιέστε για μετακίνηση μέσα στο μενού επιλογών και πιέστε GO για να εισάγετε την επιλογή σας ή	▲ ▼ GO
χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα στο Beo4 για να επιλέξετε μία αριθμημένη επιλογή σε μία λίστα	1 – 9
Πιέστε για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού	STOP
Πιέστε για να βγείτε από όλα τα μενού	EXIT
Πως να χρησιμοποιήσετε τα μενού συμπλήρωσης Πιέστε για να δείτε τις επιλογές μιας συγκεκριμένης ρύθμισης σε ένα μενού συμπλήρωσης	• •
Πιέστε για να μετακινηθείτε από ρύθμιση σε ρύθμιση	€ →
Πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα στο Beo4 για να εισάγετε ρυθμίσεις	0 – 9
Πιέστε για να αποθηκεύσετε μια ρύθμιση που έχετε κάνει	GO
Πιέστε για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού	STOP
Πιέστε για να βγείτε από όλα τα μενού	EXIT

Το κεφάλαιο αυτό περιέχει πληροφορίες για τις βασικές λειτουργίες της BeoVision 4.

Για πληροφορίες σχετικά με πιο προηγμένες λειτουργίες, όπως η αναπαραγωγή και αναμονή με χρονοδιακόπτη και το σύστημα κωδικού pin, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Προηγμένη λειτουργία' στη σελίδα 15.

Παρακολούθηση τηλεόρασης, 8

- Επιλογή ενός τηλεοπτικού καναλιού
- Ανάκληση μιας τηλεοπτικής λίστας
- Ρύθμιση ή σίγαση της έντασης
- Αλλαγή του τύπου του ήχου ή της γλώσσας

Home Theatre, 10

- Επιλογή ηχείων για κινηματογραφικό ήχο
- Κάνοντας την εικόνα να γεμίσει την οθόνη

Teletext, 12

- Βασικές λειτουργίες teletext
- Αποθήκευση αγαπημένων σελίδων teletext
- Καθημερινή χρήση των σελίδων μνήμης
- Ενεργοποίηση υπότιτλων από το teletext

Ταυτόχρονη παρακολούθηση δύο πηγών, 14

Παρακολούθηση τηλεόρασης

Επιλογή τηλεοπτικού καναλιού απευθείας ή μέσω λίστας. Επιλογή μιας νέας πηγής, ρύθμιση της έντασης του ήχου ή αλλαγή του τύπου του ήχου ή της γλώσσας.

Επιλογή ενός τηλεοπτικού καναλιού

Όταν ενεργοποιείτε το σύστημα, στην οθόνη εμφανίζεται το κανάλι που παρακολουθούσατε τελευταία φορά.

Ανάκληση μιας τηλεοπτικής λίστας

Όποτε θέλετε, μπορείτε να δείτε μια λίστα όλων των τηλεοπτικών σας καναλιών. Η λίστα περιέχει αριθμούς και ονόματα μέχρι 99 τηλεοπτικών καναλιών.

Πιέστε για ενεργοποίηση του συστήματος	TV TV 2	Πιέστε για ενεργοποίηση του συστήματος	TV TV 2
Πιέστε έναν αριθμό καναλιού για να μεταβείτε απευθείας στο κανάλι	0 – 9	Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για να ανακαλέσετε μια λίστα με κανάλια στην οθόνη	GO
Πιέστε για να αλλάξετε διαδοχικά			
τα κανάλια	•	Πιέστε για να δείτε την προηγούμενη ή την επόμενη	€ >>
Πιέστε για εναλλαγή μεταξύ του τρέχοντος και του προηγούμενου	0	σελίδα της λίστας καναλιών	
τηλεοπτικού καναλιού		Για να επιλέξετε ένα κανάλι εισάγετε τον αριθμό καναλιού ή	0 – 9
Πιέστε για να θέσετε το σύστημα	•		
σε αναμονή		πιέστε μέχρι να φωτιστεί το κανάλι που θέλετε	▲ ▼
Μπορείτε όποτε θέλετε να αλλάξετε			
πηγή χωρίς να απενεργοποιήσετε πρώτα το σύστημα. Για παράδειγμα, πιέστε DVD, εάν είναι διαθέσιμο.		Πιέστε για ενεργοποίηση του καναλιού που επιλέξατε	GO
		Πιέστε για να βγείτε από το μενού	EXIT
		Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε την	
		τηλεοπτική λίστα πιέζοντας MENU για	
		να εμφανιστεί το κυρίως μενού και	
		στη συνέχεια πιέζοντας 2 για να	
		επιλέξετε την τηλεοπτική λίστα.	

8

Ρύθμιση της έντασης ή σίγαση του ήχου

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ρυθμίσετε ή να μηδενίσετε την ένταση του ήχου.

Αλλαγή του τύπου του ήχου ή της γλώσσας

Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, μπορείτε να μετακινηθείτε μεταξύ των διαφορετικών τύπων ήχου που είναι διαθέσιμοι.



Η λίστα τηλεοπτικών προγραμμάτων. Οι διακεκομμένες γραμμές δείχνουν ότι έχει αποθηκευτεί, αλλά δεν έχει ονομαστεί, ένα κανάλι. Μία κενή θέση στη λίστα δείχνει ότι δεν έχει αποθηκευτεί κάποιο κανάλι.

Πιέστε οποιαδήποτε άκρο του	^
πλήκτρο για να ρυθμίσετε την	\sim
ένταση προς τα πάνω ή προς τα	
κάτω	
Πιέστε στο μέσον του πλήκτρου για	
να διακόψετε προσωρινά τον ήχο	
Πιέστε οποιαδήποτε άκρο του	\sim
πλήκτρου για να επαναφέρετε τον	\sim
ήχο	
Η παρατεταμένη ακρόαση σε υψηλή	
ένταση μπορεί να προκαλέσει βλάβες	

στην ακοή!

Πιέστε επανειλημμένα για να LIST εμφανιστεί η ένδειξη SOUND στο SOUND Beo4

Πιέστε για να ανακαλέσετε τον GO τρέχοντα τύπο του ήχου στην STEREO οθόνη Πιέστε επανειλημμένα για να GO επιλέξετε διαφορετικό τύπο ήχου ή διαφορετική γλώσσα σε ένα πολύγλωσσο πρόγραμμα

Πιέστε για να εγκαταλείψετε τη **ΕΧΙΤ** λειτουργία SOUND

Για να εμφανιστεί η ένδειξη SOUND στο Beo4, πρέπει πρώτα να την προσθέσετε στη λίστα λειτουργιών του Beo4. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Έξατομίκευση του Beo4' στη σελίδα 32 του Βιβλίου Αναφοράς.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τοη αγαπημένο σας τύπο ήχου όταν συντονίζετε τα τηλεοπτικά σας κανάλια. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο Έπεξεργασία συντονισμένων τηλεοπτικών καναλιών' στη σελίδα 28.

Home Theatre

Μπορείτε να επεκτείνετε το σύστημά σας σε ένα πλήρως εξοπλισμένο σύστημα Home Theatre συνδέοντας έξι ηχεία Bang & Olufsen και ένα υπογούφερ BeoLab 2*.

Όταν ενεργοποιείτε μία από τις πηγές, τα ηχεία ενός συστήματος ήχου surround μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν, ανάλογα με το είδος του ήχου που ταιριάζει στη πηγή που χρησιμοποιείτε.

Ένας συνδυασμός ηχείων μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτόματα. Αυτό συμβαίνει εάν ένα εκπεμπόμενο πρόγραμμα περιέχει πληροφορίες για τον αριθμό των ηχείων που θα ενεργοποιηθούν. Έχετε ακόμα τη δυνατότητα να επιλέξετε το συνδυασμό ηχείων που θέλετε.

Επιλογή ηχείων για κινηματογραφικό ήχο

Μπορείτε να επιλέξετε το συνδυασμό ηχείων που ταιριάζει με την πηγή που χρησιμοποιείτε, δεδομένων ότι υπάρχουν διάφορες λειτουργίες ήχου στο σύστημά σας.

Πιέστε επανειλημμένα για να εμφανιστεί η ένδειξη SPEAKER στο Beo4	LIST SPEAKER
Πιέστε τον αριθμό του συνδυασμού ηχείων που θέλετε. Τα επιλεγμένα ηχεία ενεργοποιούνται αυτόματα	1 – 5
Πιέστε για να ρυθμίσετε την ισορροπία ανάμεσα στα εμπρός και πίσω ηχεία	▲ ▼
Πιέστε για να ρυθμίσετε την ισορροπία ανάμεσα στο αριστερό και το δεξί ηχείο	€ >>
Πιέστε για να αφαιρέσετε την ένδειξη SPEAKER από την οθόνη του Beo4 και για να επιστρέψετε στη συσκευή που χρησιμοποιούσατε	EXIT



Συνδυασμοί ηχείων

- SPEAKER 1... Ήχος μόνο από τα κεντρικά ηχεία. SPEAKER 2... Στερεοφωνικός ήχος στα δύο εμπρός ηχεία. Το υπογούφερ BeoLab 2 είναι ενεργό.
- SPEAKER 3... Τα κεντρικά ηχεία, τα εμπρός ηχεία και το υπογούφερ BeoLab 2 είναι ενεργά.
- SPEAKER 4... Εμπλουτισμένος στερεοφωνικός ήχος στα εμπρός και πίσω ηχεία. Το υπογούφερ BeoLab 2 είναι ενεργό.
- SPEAKER 5... Ήχος surround από όλα τα ηχεία συμπεριλαμβανόμενου του υπογούφερ BeoLab 2. Για προγράμματα κωδικοποιημένα με ήχο surround.

Η διάταξη των ηχείων σας καθορίζει ποιες ρυθμίσεις ηχείων είναι διαθέσιμες. Για παράδειγμα, εάν έχετε συνδέσει μόνο εμπρός και κεντρικά ηχεία, θα μπορείτε να επιλέξετε μόνο SPEAKER 1–3.

Κάνοντας την εικόνα να γεμίσει την οθόνη

Η BeoVision 4 σας διασφαλίζει πάντοτε την καλύτερη δυνατή εικόνα. Αυτόματα προσαρμόζει την εικόνα έτσι ώστε να γεμίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της οθόνης. Ωστόσο, μπορείτε να επιλέγετε τη μορφή που προτιμάτε. Όταν επιλέγετε μόνοι σας τη μορφή, η αυτόματη επιλογή φορμά απενεργοποιείται.

Πιέστε επανειλημμένα για να εμφανιστεί η ένδειξη FORMAT στο Beo4	LIST FORMAT
Πιέστε εάν θέλετε να βελτιστοποιήσετε την εικόνα, ή	GO
πιέστε τον αριθμό του επιθυμητού φορμά εικόνας	1 – 3
<i>Εάν επιλέξετε Format</i> 1 Πιέστε ◀ ή ❥ για επιλογή παραλλαγών αυτής της μορφής	₩ ₩
Εάν επιλέξετε Format 1 ή Format 2 Πιέστε ▲ ή ❤ για να μετακινήσετε την εικόνα επάνω και κάτω	▲ ▼

EXIT

Πιέστε για να εγκαταλείψετε τη	
λειτουργία FORMAT	

Φορμά εικόνας για να επιλέξετε

FORMAT 1... Για κανονικές τηλεοπτικές εικόνες, όπως φαίνεται στα δεξιά. Είναι διαθέσιμες δύο παραλλαγές: 4:3 και πανοραμική προβολή (για τη μεγαλύτερη εικόνα).

FORMAT 2... Για εικόνες letter-box. Όταν επιλέγετε FORMAT 2, η εικόνα προσαρμόζεται αυτόματα κατακόρυφα. Αυτό εξασφαλίζει ότι θα φαίνονται τα ονόματα ή οι υπότιτλοι των καναλιών – εάν εμφανίζονται στην εικόνα που εκπέμπεται.

FORMAT 3... Για γνήσιες εικόνες 16:9 ευρείας οθόνης. Το FORMAT 3 συνήθως επιλέγεται αυτόματα. Εάν δε συμβεί κάτι τέτοιο, μπορείτε να το επιλέξετε μόνοι σας.



Teletext

Εάν επιλέξετε ένα κανάλι που προσφέρει υπηρεσίες teletext, η BeoVision 4 σας δίνει πρόσβαση σε σελίδες teletext.

Για να εμφανίζονται πρώτες οι αγαπημένες σας σελίδες teletext όταν ανακαλείτε το teletext, αποθηκεύστε τις ως σελίδες μνήμης.

Όταν αποθηκεύετε τους υπότιτλους των σελίδων teletext ως τέταρτη σελίδα μνήμης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τους υπότιτλους για το συγκεκριμένο κανάλι αυτόματα.

Βασικές λειτουργίες teletext

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις σελίδες teletext σε τρία βήματα: ενεργοποιήστε την υπηρεσία teletext, διαβάστε τη σελίδα περιεχομένων για να βρείτε τον αριθμό σελίδας που θέλετε και ανακαλέστε την επιθυμητή σελίδα.

Πιέστε για να ανακαλέσετε τη σελίδα περιεχομένων του teletext	TEXT
Πιέστε τον αριθμό μίας σελίδας teletext που θέλετε να δείτε	0 – 9
Πιέστε για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη ή στο επόμενη σελίδα	▲ ▼
Εάν η τρέχουσα σελίδα περιλαμβάνει υποσελίδες, μπορείτε να πιέσετε το STOP για να σταματήσετε τη μετακίνηση των υποσελίδων	STOP
Για να δείτε μία συγκεκριμένη υποσελίδα, εισάγετε τον τετραψήφιο αριθμό της σελίδας που θέλετε, ή πιέστε ▲ ή ▼ για να μεταφερθείτε στη σελίδα	0 – 9 ▲ ▼
Πιέστε και πάλι για να συνεχίσετε την αλλαγή των σελίδων	STOP
Πιέστε για να εγκαταλείψετε το teletext και να επιστρέψετε στο κανάλι που παρακολουθούσατε	EXIT

Αποθήκευση αγαπημένων σελίδων teletext

Υπάρχουν τέσσερις σελίδες μνήμης για την υπηρεσία teletext κάθε καναλιού.

Πιέστε για να ανακαλέσετε το teletext	TEXT
Πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα, ή ▲ ή ❤ για να μεταβείτε σε μία σελίδα όπου ανατρέχετε συχνά	0 – 9 ▲ ▼
Πιέστε επανειλημμένα για να εμφανιστεί η ένδειξη STORE στο Beo4	LIST STORE
Πιέστε για να επιλέξετε την τρέχουσα σελίδα για αποθήκευση	GO
Εισάγετε τον αριθμό της σελίδας μνήμης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε	1 – 4
Πιέστε για να αποθηκεύσετε τη σελίδα ως σελίδα μνήμης, ή	GO
πιέστε για να βγείτε από τη λειτουργία STORE και να επιστρέψετε στο teletext χωρίς αποθήκευση	EXIT
Σημειώστε ότι μπορείτε να δείτε τις σελίδες του teletext του set-top box, αλλά δεν μπορείτε να τις αποθηκεύσετε ως σελίδες μνήμης!	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Εάν η BeoVision 4 είναι συνδεδεμένη μέσω ενός καλωδίου Master Link σε μία άλλη τηλεόραση, οι αποθηκευμένες σελίδες μνήμης δε θα εμφανιστούν σε αυτές τις τηλεοράσεις. Οι σελίδες μνήμης πρέπει να αποθηκεύονται χειροκίνητα σε κάθε διασυνδεδεμένη τηλεόραση.

Καθημερινή χρήση των σελίδων μνήμης

Μπορεί να θελήσετε να ανατρέξετε γρήγορα στις σελίδες μνήμης του teletext, για παράδειγμα εάν φεύγετε για δουλειά και θέλετε να δείτε τις πληροφορίες για την κίνηση σε μία υπηρεσία teletext.

Πιέστε για να ενεργοποιήσετε ένα τηλεοπτικό κανάλι το οποίο προσφέρει υπηρεσίες teletext	τv
Πιέστε για να ενεργοποιήσετε το teletext. Εμφανίζεται αυτόματα η σελίδα που είναι αποθηκευμένη ως πρώτη σελίδα μνήμης	ТЕХТ
Πιέστε για να δείτε τις υπόλοιπες σελίδες μνήμης	₩ ₩
Για να δείτε τις αποθηκευμένες σελίδες μνήμης από τις υπηρεσίες teletext ενός άλλου καναλιού Πιέστε για επιστροφή στην παρακολούθηση ενός καναλιού	EXIT
Πιέστε τον αριθμό καναλιού, ▲ ή ❤ για να αλλάξετε κανάλια	0 – 9 ▲ ▼
Πιέστε για να ανακαλέσετε το teletext	ТЕХТ

Ενεργοποίηση υπότιτλων από το teletext

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τους υπότιτλους για ένα κανάλι, εάν αυτό το κανάλι προσφέρει υπότιτλους teletext. Μπορείτε να βρείτε τους αριθμούς των σελίδων με υπότιτλους του teletext στα περιεχόμενα στη σελίδα 100 του teletext.

Πιέστε για να ανακαλέσετε το teletext	ТЕХТ
Πιέστε – 🔨 ή τα αριθμητικά πλήκτρα για να εντοπίσετε τις σελίδες teletext με υπότιτλους. Οι υπότιτλοι εμφανίζονται στην οθόνη	0 – 9
Πιέστε για να ακυρώσετε τους υπότιτλους	EXIT
Για να αποθηκεύσετε τους υπότιτλους μόνιμα από τη σελίδα με υπότιτλους του teletext Πιέστε επανειλημμένα για να εμφανιστεί η ένδειξη STORE στο Beo4	LIST STORE
Πιέστε για να επιλέξετε τη σελίδα	GO
Πιέστε για να αποθηκεύσετε τη σελίδα υπότιτλων ως τέταρτη σελίδα μνήμης	4
Πιέστε για επιστροφή στην τηλεοπτική παρακολούθηση	тv

Για να ακυρώσετε αποθηκευμένους υπότιτλους, απλώς αποθηκεύστε μία διαφορετική σελίδα teletext ως τέταρτη σελίδα μνήμης.



Μία συνηθισμένη σελίδα teletext. Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζονται ο αριθμός της τρέχουσας σελίδας, το όνομα του καναλιού, η ημερομηνία και η ώρα, καθώς και ένας τριψήφιος αριθμός που δείχνει την πρόοδο της λειτουργίας αναζήτησης σελίδας.

Ταυτόχρονη παρακολούθηση δύο πηγών

LIST

V MEM

0

P-AND-P

Το τηλεχειριστήριο Beo4 σας δίνει πρόσβαση σε μια λειτουργία διπλής οθόνης για να παρακολουθείτε ταυτόχρονα δύο πηγές εικόνας. Για παράδειγμα, μπορείτε να παρακολουθείτε ταυτόχρονα μια βιντεοκασέτα και ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα, δεδομένου ότι οι επιλεγμένες πηγές είναι διαθέσιμες στο σύστημά σας.

Κατά την παρακολούθηση ενός προγράμματος ή μιας εγγραφής, μπορείτε να διαιρέσετε την οθόνη μεταξύ του τρέχοντος προγράμματος ή της εγγραφής (εικόνα Α στη δεύτερη εικονογράφηση) και ενός νέου προγράμματος ή μιας εγγραφής (εικόνα Β). Μπορείτε επίσης να εναλλάξετε μεταξύ των δύο εικόνων όποτε θέλετε. Ο ήχος ακολουθεί πάντα την εικόνα Α.

Η ρύθμιση της έντασης με το Beo4 επηρεάζει πάντα την εικόνα Α, ενώ άλλοι χειρισμοί μέσω του Beo4, όπως η επιλογή καναλιών, επηρεάζει την εικόνα Β. Η επιλογή μιας νέας πηγής ακυρώνει την παρακολούθηση σε δύο οθόνες.

Ενώ παρακολουθείτε, για παράδειγμα, τηλεόραση...

Πιέστε επανειλημμένα για να εμφανιστεί η ένδειξη P-AND-P* στο Beo4

Πιέστε για παράδειγμα V ΜΕΜ για να επιλέξετε την πηγή που θέλετε να παρακολουθήσετε στη δεξιά πλευρά της οθόνης **(B)**

Πιέστε 0 για να εναλλάξετε την αριστερή με τη δεξιά εικόνα

Για να εγκαταλείψετε τη λειτουργία διπλής οθόνης...

Πιέστε για να εγκαταλείψετε τη λειτουργία και να επιστρέψετε στην κανονική τηλεοπτική παρακολούθηση

Εάν πιέσετε ΤΕΧΤ στο Beo4 ακυρώνεται η παρακολούθηση σε δύο οθόνες και γίνεται προσπάθεια πρόσβασης στο teletext για την πηγή που δείχνεται στην εικόνα Α. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη υπηρεσία teletext για αυτή την πηγή, η οθόνη γίνεται μαύρη.



Για να δείτε μία πηγή καταχωρημένη στο μενού 'Connections' σαν V.AUX, όπως ένα set-top box, πιέστε επανειλημμένα LIST μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη P-V.AUX* στην οθόνη του Beo4.



^{*}Για να εμφανιστεί η ένδειξη P-AND-P ή P-V.AUX στο Beo4, πρέπει να τις προσθέσετε στη λίστα λειτουργιών του Beo4. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο Έξατομίκευση του Beo4' στη σελίδα 32 του Βιβλίου Αναφοράς.

Μάθετε πώς να χειρίζεστε την BeoVision 4 πέρα από την καθημερινή χρήση.

Αυτό είναι επίσης το κεφάλαιο που σας ενημερώνει πως να χειρίζεστε ένα συνδεδεμένο set-top box.

Προηγμένες λειτουργίες teletext, 16

- Επιπλέον λειτουργίες teletext
- Εμφάνιση των ενημερωμένων σελίδων teletext
- Άμεση πρόσβαση σε μία σελίδα μέσω του Fastext

Αυτόματη έναρξη και απενεργοποίηση της BeoVision 4, 18

- Αναπαραγωγή και αναμονή με χρονοδιακόπτη
- Αναπαραγωγή με χρονοδιακόπτη μέσω teletext
- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής με χρονοδιακόπτη
- Προβολή, επεξεργασία ή διαγραφή ενός χρονοδιακόπτη

Χειρισμός του set-top box, 20

- Μενού του Set-top Box Controller
- Γενική λειτουργία του Beo4
- Χρήση του μενού του set-top box
- Χρήση ενός set-top box σε ένα διασυνδεδεμένο δωμάτιο

Το σύστημα κωδικού PIN, 22

- Ενεργοποίηση του συστήματος κωδικού PIN
- Αλλαγή ή διαγραφή του κωδικού PIN
- Χρήση του κωδικού PIN
- Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό σας PIN

Προηγμένες λειτουργίες teletext

Η BeoVision 4 υποστηρίζει τρεις επιπλέον λειτουργίες teletext: μεγέθυνση κειμένου για εύκολη ανάγνωση, τοποθέτηση μιας σελίδας teletext επάνω σε μια τηλεοπτική εικόνα και εμφάνιση κρυφού κειμένου όπως η απάντηση σε ένα κουίζ ή ένα ανέκδοτο.

Η BeoVision 4 μπορεί επίσης να σας ειδοποιήσει όταν έχει βρεθεί ή έχει ενημερωθεί μία σελίδα που επιθυμείτε. Αυτό είναι χρήσιμο, εάν για παράδειγμα θέλετε να δείτε τους τίτλους από τις τελευταίες ειδήσεις ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση.

Εάν η εκπομπή του teletext προσφέρει υπηρεσία Fastext, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα χρωματιστά πλήκτρα στο Beo4 για να μεταβείτε σε μία από τις τέσσερις συνδεδεμένες σελίδες teletext.

Οι βασικές λειτουργίες teletext περιγράφονται στη σελίδα 12.

Επιπλέον λειτουργίες teletext

Κατά τη χρήση του teletext, μπορείτε να μεγεθύνετε το κείμενο, να τοποθετείτε τη σελίδα teletext επάνω στην τηλεοπτική εικόνα ή να αποκαλύπτετε κρυφό κείμενο.

Εμφάνιση των ενημερωμένων σελίδων teletext

Η BeoVision 4 υποστηρίζει τη λειτουργία ενημέρωσης σελίδων, η οποία παρέχεται από ορισμένα κανάλια με teletext για να ανακοινώνεται ότι μία σελίδα teletext έχει ενημερωθεί.

Για μεγέθυνση του μεγέθους του κειμένου στη σελίδα…		Ανακαλέστε τη σχετική σελίδα teletext…	
Πιέστε επανειλημμένα για να	LIST	Πιέστε επανειλημμένα για να	LIST
εμφανιστεί η ένδειξη LARGE στο Beo4	LARGE	εμφανιστεί η ένδειξη UPDATE στο Beo4	UPDATE
Πιέστε για ενεργοποίηση – εμφανίζεται το επάνω μισό της	GO	Πιέστε για ενεργοποίηση	GO
σελιοας	60	Οταν βρεθεί η σελίδα, η ενδείξη FOUND εμφανίζεται στην οθόνη	FOUND
μισού	00	Όταν έχει ενημερωθεί η σελίδα, εμφανίζεται η ένδειξη UPDATE στην	UPDATE
Πιέστε για αποκατάσταση του κανονικού μεγέθους κειμένου	GO	οθόνη	
Για να έχετε τηλεοπτική εικόνα μαζί με το teletext		Πιέστε για να ανακαλέσετε τη σελίδα που βρήκατε ή την ενημερωμένη σελίδα	GO
Πιέστε επανειλημμένα για να	LIST		
εμφανιστεί η ένδειξη ΜΙΧ στο Beo4	MIX	Πιέστε για να βγείτε από το teletext	EXIT
Πιέστε για να τοποθετήσετε τη σελίδα teletext πάνω από την εικόνα της τηλεόρασης	GO	Η λειτουργία ακυρώνεται όταν αλλάζετε κανάλια.	
Πιέστε για να αφαιρέσετε την τηλεοπτική εικόνα	GO		
Για να αποκαλύψετε κρυμμένο κείμενο…			
Πιέστε επανειλημμένα για να εμφανιστεί η ένδειξη REVEAL στο Beo4	LIST REVEAL		
Πιέστε για ενεργοποίηση – εάν υπάρχει κρυφό κείμενο σε αυτή τη σελίδα, εμφανίζεται	GO		
Πιέστε για απομάκρυνση του αποκαλυφθέντος κειμένου	GO		

Άμεση πρόσβαση σε μία σελίδα μέσω του Fastext

Ορισμένα κανάλια που διαθέτουν teletext προσφέρουν μια υπηρεσία Fastext, η οποία σας επιτρέπει να μεταβείτε άμεσα σε μία από τις τέσσερις διασυνδεδεμένες σελίδες teletext.

Ενώ λειτουργεί το σύστημα… Πιέστε για να ανακαλέσετε το teletext	ТЕХТ
Πιέστε για να βρείτε μία σελίδα Fastext ή	▲ ▼
εισάγετε τον αριθμό της σελίδας χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα	0 – 9
Πιέστε ένα από τα χρωματιστά πλήκτρα στο Beo4 για να έχετε πρόσβαση στη λειτουργία Fastext. Οι τίτλοι των τεσσάρων διασυνδεδεμένων σελίδων εμφανίζονται στο άνω μέρος της οθόνης	==
Πιέστε το χρωματιστό πλήκτρο που αντιστοιχεί στη διασυνδεδεμένη σελίδα που θέλετε να δείτε	

TEXT

EXIT

Πιέστε για να εγκαταλείψετε το Fastext και να επιστρέψετε σε κανονική παρακολούθηση teletext, ή...

πιέστε για να βγείτε από το	
teletext	

MEM 2 P200 CEEFAX 200 Wed 26 Apr 10.24/00 BBC FINANCIAL NEWS IN FULL HERE ON BBC2 Headlines 201 Finance News 202 Diary 214 Results 215

Μία σελίδα teletext με τη χρωματιστή γραμμή στο πάνω δεξί μέρος δείχνει ότι είναι σελίδα Fastext.

P200 CEEFA	Shares X 200	Markets Wed 26 Apr	Exchanges 10:25/02
FINANCIAL	NEWS IN	FULL HERE	ON BBC2
Headlines Diary Sbares	201 214 220	Finance Ne Results Ontions	ews 202 215 230

Οι τίτλοι των τεσσάρων διασυνδεδεμένων σελίδων εμφανίζονται στο πάνω μέρος της ενεργοποιημένης σελίδας Fastext, η κάθε μία με το δικό της χρώμα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής με χρονοδιακόπτη εάν δε θέλετε να χάσετε κάποιο πρόγραμμα ή θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε σαν ξυπνητήρι. Χρησιμοποιήστε την αναπαραγωγή με χρονοδιακόπτη για να απενεργοποιείτε αυτόματα την BeoVision 4 όταν φεύγετε για δουλειά το πρωί.

Εισάγετε μέχρι και οκτώ ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη και δείτε όλες τις ρυθμίσεις που έχετε θέσει. Από αυτή τη λίστα, μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τις ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη.

Εάν η BeoVision 4 είναι ενοποιημένη με ένα ηχοσύστημα της Bang & Olufsen με καλώδιο Master Link, αυτά τα συστήματα μπορούν να εκτελούν τις λειτουργίες αναπαραγωγής ή αναμονής με χρονοδιακόπτη.

Εάν θέλετε να εισάγετε ρυθμίσεις για το χρονοδιακόπτη, βεβαιωθείτε ότι το ενσωματωμένο ρολόι είναι ρυθμισμένο στη σωστή ώρα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας' στη σελίδα 38.

Αναπαραγωγή και αναμονή με χρονοδιακόπτη

Μπορείτε να προρυθμίσετε την BeoVision 4 ώστε να ξεκινά και σταματά αυτόματα μια συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα ή την ίδια ώρα και ημέρα κάθε εβδομάδα.



Ιούλιος

Αύγουστος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

Σεπτέμβριος

Το σύστημα γράφει:

- Jan... Ιανουάριος Jul... Feb... Φεβρουάριος Aug... Mar... Μάρτιος Sep... Apr... Απρίλιος Oct... Μαγ... Μάιος Nov... Jun... Ιούνιος Dec...
- *Mon...* Δευτέρα
- **Τυε...** Τρίτη
- Wed... Τετάρτη
- **Thu...** Πέμπτη
- Fri... Παρασκευή Sat Σάββατο
- Sat... Σάββατο Sun... Κυριακή

Για να εισάγετε ρυθμίσεις για αναπαραγωγή ή αναμονή χρονοδιακόπτη...

- Πιέστε MENU για να ανακαλέσετε το κυρίως μενού.
- > Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το μενού Timer play.
- Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το μενού
 Set timer.
- > Πιέστε ◀ ή ➤ για να μετακινηθείτε μεταξύ των διαφόρων στοιχείων του μενού.
- > Πιέστε ▲ ή ♥ για να πραγματοποιήσετε επιλογές για ένα στοιχείο μενού. Για παράδειγμα, ρύθμιση του Source (πηγή) σε Standby (αναμονή) εάν θέλετε να θέσετε το σύστημα σε κατάσταση αναμονής, ή TV εάν θέλετε να παρακολουθήσετε κάποιο τηλεοπτικό κανάλι σε μια συγκεκριμένη ώρα.
- Πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να συμπληρώσετε π.χ. τον αριθμό ενός προγράμματος ή τους χρόνους έναρξης και λήξης.
- > Εάν θέλετε να ρυθμίσετε Χρονοδιακόπτες για συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας, πιέστε ≯ για να φωτιστεί η ένδειξη Date και στη συνέχεια πιέστε MENU για να αλλάξετε την ένδειξη Date σε Days. Επιλέξτε τις συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας στις οποίες θέλετε να λειτουργήσει ο Χρονοδιακόπτης. Εμφανίζονται όλες οι ημέρες της εβδομάδας – αρχίζοντας από M για τη Δευτέρα. Πιέστε ≯ για να μετακινηθείτε μεταξύ των ημερών και πιέστε ▼ για να αφαιρέσετε οποιαδήποτε μέρα δε θέλετε. Όταν εμφανιστεί/ούν η/οι ημέρα/ες της εβδομάδας, πιέστε GO. Μετά το ΟΚ φωτίζεται.
- > Όταν εισάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες, πιέστε GO για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη σας ή...
- ...πιέστε EXIT για να εγκαταλείψετε όλα τα μενού χωρίς αποθήκευση.

Αναπαραγωγή με χρονοδιακόπτη μέσω teletext

Είναι επίσης δυνατός ο προγραμματισμός ρυθμίσεων αναπαραγωγής με χρονοδιακόπτη μέσω teletext.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής με χρονοδιακόπτη

Πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής με χρονοδιακόπτη για να εκτελεστούν οι χρονοδιακόπτες.

Για να εισάγετε ρυθμίσεις αναπαραγωγής με χρονοδιακόπτη μέσω teletext...

- > Πιέστε MENU ενώ είναι φωτισμένο το Start (εκκίνηση) για να ανακαλέσετε το teletext.
- Εισάγετε τον αριθμό της σελίδας teletext που θέλετε.
- > Όταν βρεθεί η σελίδα, πιέστε MENU για να προγραμματίσετε μια αναπαραγωγή με χρονοδιακόπτη. Ένας κέρσορας φωτίζει την πρώτη ώρα έναρξης της λίστας.
- > Πιέστε ▲ ή ▼ για να μετακινήσετε το κέρσορα στο πρόγραμμα για το οποίο θέλετε να κάνετε μια αναπαραγωγή με χρονοδιακόπτη.
- > Πιέστε GO για αποδοχή της ώρας έναρξης.
- > Πιέστε ▲ ή ▼ για μετακίνηση στην ώρα λήξης που θέλετε και πιέστε GO για αποδοχή της.
- Στην κορυφή της σελίδας teletext εμφανίζεται μια γραμμή που αναγράφει την ώρα έναρξης και λήξης ακολουθούμενες από το 'ΟΚ?'.
- Πιέστε GO για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις αναπαραγωγής με χρονοδιακόπτη.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής με χρονοδιακόπτη...

- > Πιέστε ΜΕΝυ για να ανακαλέσετε το κυρίως μενού.
- Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το μενού
 Timer play.
- > Πιέστε 2 για να ανακαλέσετε το μενού Activate timer.
- > Πιέστε ▲ ή ▼ για την αποκάλυψη του Yes. Για απενεργοποίηση της λειτουργίας αναπαραγωγής με χρονοδιακόπτη, επιλέξτε No.
- > Πιέστε GO για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις αναπαραγωγής με χρονοδιακόπτη ή...
- ...πιέστε EXIT για να εγκαταλείψετε όλα τα μενού χωρίς αποθήκευση.

Εάν συνδέσετε ένα προϊόν ήχου ή εικόνας Bang & Olufsen με την BeoVision 4 με ένα καλώδιο Master Link, μπορείτε να την εξαιρέσετε ή να τη συμπεριλάβετε σε λειτουργίες με χρονοδιακόπτη μέσω του μενού Timer play. Για παράδειγμα, ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη της BeoVision 4 στο Yes και το χρονοδιακόπτη του ηχοσυστήματος στο OFF εάν θέλετε οι λειτουργίες με χρονοδιακόπτη να ισχύουν μόνο για την BeoVision 4.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης της αναπαραγωγής με χρονοδιακόπτη για ένα συνδεδεμένο προϊόν ήχου ή εικόνας Bang & Olufsen, ανατρέξτε στον Οδηγό που συνοδεύει το προϊόν.

Προβολή, επεξεργασία ή διαγραφή ενός χρονοδιακόπτη

Ανάκληση μιας λίστας στην οθόνη με τις ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη που έχετε εισάγει. Από αυτή τη λίστα, μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τις ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη.

Για να δείτε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τις ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη σας...

- > Πιέστε MENU ενώ φωτίζεται η ένδειξη Source (πηγή) ή Pr (πρόγραμμα) στο μενού Set timer για να ανακαλέσετε το index με τις προηγούμενες ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη.
- > Πιέστε ▲ ή ▼ για να μετακινηθείτε στη λίστα με τις ρυθμίσεις που θέλετε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε.
- > Για να επεξεργαστείτε μία ρύθμιση, πιέστε GO και ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται νωρίτερα.
- > Για να μπορέσετε να διαγράψετε μία ρύθμιση πιέστε MENU. Η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ένδειξη Clear?
- > Πιέστε GO για να διαγράψετε τη ρύθμιση, ή EXIT για να τη διατηρήσετε.

Χειρισμός του set-top box

Ο ενσωματωμένος Set-top Box Controller ενεργεί ως ερμηνευτής μεταξύ του set-top box της επιλογής σας και του τηλεχειριστηρίου Beo4. Όταν είναι συνδεδεμένο ένα set-top box, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Beo4 για να έχετε πρόσβαση στα προγράμματα και τις λειτουργίες που προσφέρει το set-top box.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση και καταχώρηση ενός set-top box, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Σύνδεση πρόσθετων συσκευών' στη σελίδα 18 στο Βιβλίο Αναφοράς και το κεφάλαιο 'Καταχώρηση πρόσθετων συσκευών εικόνας' στη σελίδα 32.

Μενού του Set-top Box Controller

Ορισμένα από τα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο του set-top box δεν είναι άμεσα διαθέσιμα στο Beo4. Για να μάθετε ποια πλήκτρα του Beo4 ενεργοποιούν συγκεκριμένες υπηρεσίες ή λειτουργίες του set-top box, ανακαλέστε στην οθόνη το μενού του Set-top Box Controller.



Εάν έχετε επιλέξει το set-top box ως πηγή, πιέστε δύο φορές ΜΕΝU για να ανακαλέσετε το κυρίως μενού του συστήματος.



Παράδειγμα ενός μενού Set-top Box Controller – Τα πλήκτρα του Beo4 εμφανίζονται αριστερά του μενού και τα πλήκτρα του set-top box εμφανίζονται δεξιά.

Γενική λειτουργία του Beo4

Εάν ξέρετε ποιο πλήκτρο του Beo4 ενεργοποιεί τη λειτουργία που θέλετε, μπορείτε να ανακαλέσετε τη λειτουργία χωρίς να ενεργοποιήσετε πρώτα το μενού του Set-top Box Controller.

Χρήση του μενού του set-top box

Αφού ενεργοποιήσετε το set-top box, μπορείτε να χειριστείτε τα μενού του ίδιου του set-top box, όπως τον οδηγό προγραμμάτων, μέσω του Beo4.

Χρήση ενός set-top box σε ένα διασυνδεδεμένο δωμάτιο

Όταν το set-top box συνδέεται με την τηλεόραση στο κυρίως δωμάτιο, μπορείτε να χειρίζεστε το set-top box από την τηλεόραση του διασυνδεδεμένου δωματίου. Ωστόσο, το μενού του Set-top Box Controller δεν μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης στο διασυνδεδεμένο δωμάτιο.

Ενώ το set-top box είναι ενεργοποιημένο...

Πιέστε GO και στη συνέχεια το	GO
αριθμητικό πλήκτρο που	0 – 9
ενεργοποιεί τη λειτουργία που	
θέλετε	
Πιέστε GO και στη συνέχεια	GO
m ή p για να μετακινηθείτε	
απευθείας προς τα επάνω ή κάτω	•
στα προγράμματα	
Πιέστε και κρατήστε πατημένο το	GO
GO για να εμφανιστεί ο Οδηγός	
Προγράμματος ή ο τίτλος	
Now/Next' στην οθόνη ανάλογα με	
το set-top box	

Ενώ εμφανίζεται το μενού του set-top box... Πιέστε για να μετακινήσετε τον κέρσορα προς τα επάνω ή κάτω -Πιέστε για να μετακινήσετε τον < >> κέρσορα GO Πιέστε δύο φορές για επιλογή και ενεργοποίηση μιας λειτουργίας GO Πιέστε GO και στη συνέχεια GO ≮ή ❥ για να μετακινηθείτε μεταξύ < ↔ των σελίδων μενού ή μέσα σε λίστες προγραμμάτων Πιέστε για έξοδο από μενού ή STOP επιστροφή σε ένα προηγούμενο μενού* EXIT Πιέστε για έξοδο από μενού, εισαγωγή ή έξοδο από διάφορες λειτουργίες, όπως το ραδιόφωνο Χρησιμοποιείτε τα έγχρωμα πλήκτρα όπως δείχνεται στα μενού του set-top box

*Ανάλογα με το δικό σας, μπορεί να πρέπει να πιέσετε δυο φορές ΕΧΙΤ αντί για STOP για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Εάν το set-top box έχει καταχωρηθεί ως STB (DTV) Πιέστε για ενεργοποίηση του set-top box στο κυρίως δωμάτιο	DTV
Εάν το set-top box έχει	
καταχωρησει ως STB (V.AUX)	
Πιέστε επανειλημμένα για να εμφανιστεί η ένδειξη V.AUX στο	LIST V.AUX
Beo4	
Πιέστε για ενεργοποίηση του set-top box στο κυρίως δωμάτιο	GO
Πιέστε για επιλογή μιας λειτουργίας και	GO
πιέστε το αριθμητικό πλήκτρο το οποίο ενεργοποιεί τη λειτουργία που θέλετε	1 – 9
Πιέστε ένα από τα έγχρωμα πλήκτρα για να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία	==

Το σύστημα κωδικού PIN

Μπορείτε να επιλέξετε την ενεργοποίηση ή μη του συστήματος κωδικού PIN. Το σύστημα κωδικού PIN απενεργοποιείται όταν διαγράψετε τον κωδικό PIN.

Το σύστημα κωδικού PIN έχει σκοπό να αποτρέπει τη χρήση του BeoSystem 2 από τρίτους που δε γνωρίζουν τον κωδικό PIN.

Όταν το BeoSystem 2 αποσυνδέεται από την πρίζα για 15-30 λεπτά, ενεργοποιείται το σύστημα κωδικού PIN.

Όταν επανασυνδεθεί και ενεργοποιηθεί, BeoSystem 2 απενεργοποιείται αυτόματα μετά από τέσσερα λεπτά. Η εισαγωγή του κωδικού PIN επαναφέρει το BeoSystem 2 στην κανονική λειτουργία.

Όταν το σύστημα κωδικού PIN είναι ενεργό και επανασυνδέσετε το BeoSystem 2 στην πρίζα, πιθανόν να μην μπορείτε να το ενεργοποιήσετε αμέσως – περιμένετε περίπου 30 δευτερόλεπτα και δοκιμάστε ξανά.

Σε περίπτωση που χάσετε ή ξεχάσετε τον κωδικό σας, επικοινωνήστε με το κατάστημα της Bang & Olufsen για να λάβετε ένα Γενικό κωδικό, ο οποίος απενεργοποιεί τον κωδικό σας PIN.

Ενεργοποίηση του συστήματος κωδικού PIN



Ενώ λειτουργεί το σύστημα	
Πιέστε για να ανακαλέσετε το	MENU
κυρίως μενού	
Πιέστε 📢 δύο φορές, και μετά STOP. Η ένδειξη Pincode εμφανίζεται στην οθόνη	€ € STOP
Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα στο Beo4 για την εισαγωγή των τεσσάρων ψηφίων του κωδικού σας	0 – 9
Πιέστε για να μετακινήσετε τον κέρσορα στο <i>Confirm</i> pincode όταν εισάγετε τον κωδικό σας μια φορά	••
Εισάγετε ξανά τον κωδικό. Αν οι δύο κωδικοί δεν ταιριάζουν, τα πεδία εισαγωγής διαγράφονται και θα πρέπει να εισάγετε ξανά τον κωδικό	0 – 9
Πιέστε για αποθήκευση του κωδικού	GO
Για να ακυρώσετε την εισαγωγή	
ενός κωδικού	
Πιέστε για ακύρωση της εισαγωγής	
ενός κωδικού και εκκαθάριση των	STOP
πεδίων εισαγωγής	

Αλλαγή ή διαγραφή του κωδικού ΡΙΝ



Ενώ λειτουργεί το σύστημα Πιέστε για να ανακαλέσετε το κυρίως μενού	MENU
Πιέστε 📢 δύο φορές, και μετά STOP. Το BeoSystem 2 σας προτρέπει να εισάγετε τον κωδικό σας PIN	++ ++ STOP PIN
Εισάγετε τον κωδικό σας PIN	0 -9 PIN **
Αν ο κωδικός δεν είναι σωστός, τα πεδία εισαγωγής διαγράφονται και θα πρέπει να εισάγετε ξανά τον κωδικό	PIN
Αφού εισάγετε τον κωδικό σας, το μενού <i>Pincode</i> σας προτρέπει να διαγράψετε τον κωδικό ή να εισάγετε ένα νέο κωδικό	
Πιέστε 1 για διαγραφή του κωδικού, ή 2 για την εισαγωγή ενός νέου κωδικού	1 2
Εισάγετε το νέο κωδικό	0 – 9
Πιέστε για να μετακινήσετε τον κέρσορα στο <i>Confirm</i> pincode όταν εισάγετε το νέο κωδικό σας μια φορά	*
Εισάγετε ξανά το νέο κωδικό	
Πιέστε για αποθήκευση του νέου κωδικού	GO
Για να ακυρώσετε την εισαγωγή ενός κωδικού ΡΙΝ	

Πιέστε για ακύρωση της εισαγωγής **STOP** ενός κωδικού και εκκαθάριση των πεδίων εισαγωγής

Χρήση του κωδικού ΡΙΝ

Εάν το BeoSystem 2 αποσυνδεθεί από την πρίζα για 15-30 λεπτά, το BeoSystem 2 σας προτρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN όταν την ενεργοποιήσετε. Πιθανόν να μην μπορείτε να ενεργοποιήσετε αμέσως το σύστημα – περιμένετε περίπου 30 δευτερόλεπτα και δοκιμάστε ξανά.

PIN _ _ .

PIN **__

PIN ****

ERROR

PIN _ _ _

STOP

0 – 9

Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό σας ΡΙΝ

Επικοινωνήστε με ένα κατάστημα της Bang & Olufsen για να πάρετε έναν πενταψήφιο Γενικό Κωδικό.

Ενεργοποίηση του BeoSystem 2...

Το BeoSystem 2 σας προτρέπει να εισάγετε τον κωδικό σας PIN

Εισάγετε τον κωδικό σας PIN

Η εικόνα εμφανίζεται μετά την εισαγωγή του τελευταίου ψηφίου

Αν γίνει λανθασμένη εισαγωγή κωδικού, εμφανίζεται η ένδειξη ERROR. Εισάγετε ξανά τον κωδικό

Για να ακυρώσετε την εισαγωγή ενός κωδικού...

Πιέστε για ακύρωση της εισαγωγής ενός κωδικού και εκκαθάριση των πεδίων εισαγωγής

Πέντε λανθασμένες εισαγωγές θα προκαλέσουν την απενεργοποίηση του BeoSystem 2 για τρεις ώρες, κατά τις οποίες ο χειρισμός του είναι αδύνατος.



Η εισαγωγή αυτού του πενταψήφιου κωδικού απενεργοποιεί τον κωδικό σας PIN και επανενεργοποιεί το BeoSystem 2. Εμφανίζεται η ένδειξη DELETED

Για να χρησιμοποιήσετε και πάλι το σύστημα κωδικού PIN...

Ακολουθήστε τη διαδικασία ενεργοποίησης του συστήματος κωδικού PIN



0 – 9 DELETED



Το κεφάλαιο αυτό σας ενημερώνει σχετικά με τον τρόπο συντονισμού και προσθήκης νέων τηλεοπτικών καναλιών και ρύθμισης τηλεοπτικών καναλιών και με τον τρόπο που μπορείτε να εισάγετε τις δικές σας ρυθμίσεις εικόνας και ήχου.

Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του συστήματός σας και τη σύνδεση πρόσθετων συσκευών εικόνας, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Ρύθμιση της BeoVision 4 και του BeoSystem 2' στη σελίδα 4 στο Βιβλίο Αναφοράς.

Συντονισμός τηλεοπτικών καναλιών, 26

- Αναζήτηση διαθέσιμων καναλιών
- Προσθήκη νέων καναλιών

Επεξεργασία συντονισμένων τηλεοπτικών καναλιών, 28

- Ρύθμιση συντονισμένων τηλεοπτικών καναλιών
- Μετακίνηση συντονισμένων καναλιών
- Ονομασία συντονισμένων καναλιών
- Διαγραφή συντονισμένων καναλιών

Καταχώρηση πρόσθετων συσκευών εικόνας, 32

- Τι συνδέεται;
- Επιλογή ενός set-top box

Εισαγωγή ρυθμίσεων εικόνας και ήχου, 35

- Αλλαγή φωτεινότητας, χρώματος ή αντίθεσης
- Ρύθμιση έντασης ήχου, μπάσων, πρίμων ή loudness

Προβολή του ονόματος του συστήματος ενεργού ήχου, 37

Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας, 38

Συντονισμός τηλεοπτικών καναλιών

Μπορείτε να επιλέξετε την αυτόματη εύρεση των τηλεοπτικών καναλιών από την BeoVision 4.

Προρυθμίστε μέχρι 99 διαφορετικά τηλεοπτικά κανάλια σε δικούς τους αριθμούς καναλιών και δώστε σε κάθε κανάλι ένα διακριτό όνομα.

Μπορείτε να συντονίσετε καινούργια κανάλια ή να επανασυντονίσετε κανάλια που είχατε διαγράψει.

Όταν συντονίζετε κανάλια μέσω του μενού Add program, τα κανάλια που είχατε συντονίσει προηγουμένως παραμένουν χωρίς αλλαγές. Αυτό σας επιτρέπει να διατηρήσετε τα ονόματα των καναλιών, τη θέση τους στη λίστα καναλιών και οποιαδήποτε ειδική ρύθμιση που έχετε αποθηκεύσει για αυτά τα κανάλια, όπως ρυθμίσεις αποκωδικοποιητή ή συστήματος μετάδοσης.

Αναζήτηση διαθέσιμων καναλιών

Όταν ρυθμίζετε την BeoVision 4 για πρώτη φορά, μπορείτε να συντονίσετε τα τηλεοπτικά κανάλια που εκπέμπουν στην περιοχή σας μέσω του μενού *TV tuning*. Η BeoVision 4 βρίσκει τα διαθέσιμα κανάλια και τα αποθηκεύει αριθμητικά και ονομαστικά.



- > Πιέστε ΜΕΝυ για να ανακαλέσετε το κυρίως μενού.
- > Πιέστε 3 για να ανακαλέστε το μενού Setup.
- > Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το μενού Tuning.
 > Πιέστε GO ξανά για να ανακαλέσετε το μενού
- 7 Πιεστε **GO** ζανά για να ανακαλέσετε το μενού
 7 Πιέστε **3** για να ανακαλέσετε το μενού
- Αυτο tuning. Εμφανίζονται τα πεδία Freq (συχνότητα) και Pr (πρόγραμμα).
- Πιέστε για να αρχίσει ο αυτόματος συντονισμός. Τα περιεχόμενα των πεδίων της συχνότητας και του προγράμματος δείχνουν την πρόοδο.

Όταν ολοκληρωθεί ο συντονισμός, μπορείτε να μετακινήσετε, να διαγράψετε ή να αλλάξετε ονομασία στα κανάλια από μία λίστα τηλεοπτικών προγραμμάτων. Η λίστα αυτή εμφανίζεται και όταν πιέσετε το STOP κατά τη διάρκεια του αυτόματου συντονισμού. Για πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία της λίστας καναλιών, ανατρέξτε στο κεφάλαιο Έπεξεργασία συντονισμένων τηλεοπτικών καναλιών' στη σελίδα 28.

Προσθήκη νέων καναλιών

Μπορείτε να προσθέσετε νέα ή προηγουμένως διαγραμμένα κανάλια στη λίστα καναλιών οποιαδήποτε στιγμή.



- > Πιέστε ΜΕΝυ για να ανακαλέσετε το κυρίως μενού.
- > Πιέστε 3 για να ανακαλέστε το μενού Setup.
- > Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το μενού Tuning.
- > Πιέστε GO ξανά για να ανακαλέσετε το μενού TV tuning.
- > Πιέστε 2 για να ανακαλέσετε το μενού Add program.
- Πιέστε Αγια να αρχίσετε την πρόσθεση νέων καναλιών. Τα πεδία Freq (συχνότητα) και Pr (πρόγραμμα) δείχνουν την πρόοδο του συντονισμού.
- > Πιέστε STOP για να διακόψετε την προσθήκη καναλιών. Μπορείτε στη συνέχεια να μετακινήσετε, μετονομάσετε ή διαγράψετε κανάλια από μια λίστα, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 'Επεξεργασία συντονισμένων τηλεοπτικών καναλιών' στη σελίδα 28.
- > Πιέστε EXIT όταν έχουν συντονιστεί, ονομαστεί και τοποθετηθεί στη σειρά που θέλετε τα κανάλια.

Μπορείτε όποτε θέλετε να κάνετε ρυθμίσεις στα συντονισμένα τηλεοπτικά σας κανάλια ή να συντονίσετε κανάλια που δεν αποθηκεύτηκαν κατά τον αυτόματο συντονισμό.

Μπορείτε επίσης να εισάγετε ρυθμίσεις πριν από το συντονισμό των καναλιών. Οι ρυθμίσεις αυτές μπορεί να αφορούν την επιλογή ενός συστήματος μετάδοσης για κάποιους τύπους καναλιών, ή τη ρύθμιση αυτόματης ενεργοποίησης ενός συνδεδεμένου αποκωδικοποιητή όποτε υπάρχει κωδικοποιημένο σήμα.

Επιπλέον, μπορείτε να επεξεργαστείτε τη λίστα καναλιών σας μετονομάζοντας κανάλια, μετακινώντας τα στη λίστα ή διαγράφοντας όλα τα ανεπιθύμητα κανάλια από τη λίστα καναλιών, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο το χρόνο που δαπανάτε για την αλλαγή καναλιών.

Ρύθμιση συντονισμένων τηλεοπτικών καναλιών

Μπορείτε να αποθηκεύετε τηλεοπτικά κανάλια σε δικούς τους αριθμούς προγραμμάτων. Συντονίστε με ακρίβεια τη λήψη των καναλιών, υποδείξτε την παρουσία κωδικοποιημένων καναλιών και επιλέξτε τους κατάλληλους τύπους ήχου για το κάθε κανάλι.



Εάν εμφανιστεί το στοιχείο 'System' στο μενού, βεβαιωθείτε ότι αναγράφεται το σωστό σύστημα μετάδοσης πριν αρχίσετε το συντονισμό:

B/G	για PAL/SECAM B/G
	DAL I

I	για PAL I
1	VIG SECAM I

_	1.0	520,	
М	νια	NTSO	ΩM

D/K... για PAL/SECAM D/K

Μπορεί να μην είναι διαθέσιμες όλες οι επιλογές, ανάλογα με τον τύπο της τηλεόρασης.

Εάν κάποια προγράμματα μεταδίδονται σε δύο γλώσσες και τις θέλετε και τις δύο, μπορείτε να αποθηκεύσετε το πρόγραμμα δύο φορές, μία φορά με την κάθε γλώσσα.

- > Πιέστε ΜΕΝΟ για να ανακαλέσετε το κυρίως μενού.
- > Πιέστε 3 για να ανακαλέστε το μενού Setup.
- > Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το μενού Tuning.
- Πιέστε GO ξανά για να ανακαλέσετε το μενού TV tuning.
- > Πιέστε 4 για να ανακαλέστε το μενού Manual tuning.
- > Πιέστε ◀ ή ➡ για να μετακινηθείτε μεταξύ των στοιχείων του μενού και ▲ ή ♥ για να δείτε τις επιλογές σας για κάθε στοιχείο. Εάν πιέσετε ▲ όταν ο κέρσορας βρίσκεται στο πεδίο Freq (συχνότητα), αρχίζει αυτόματα η αναζήτηση για ένα κανάλι. Μπορείτε να εισάγετε αριθμητικές τιμές χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα στο Beo4. Κατά την εισαγωγή ονομάτων, πιέστε ▲ ή ♥ για να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Στη συνέχεια πιέστε ➡ για να μετακινηθείτε στην επόμενη θέση χαρακτήρα.
- > Για να δείτε περισσότερες επιλογές, πιέστε → για να μετακινήσετε τον κέρσορα στο More και πιέστε GO. Εάν ρυθμίσετε το στοιχείο Decoder στο On, Dec1 ή Dec2, μπορείτε να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού για να ξεκινήσετε το συντονισμό κωδικοποιημένων καναλιών πιέζοντας GO.
- > Όταν συντονιστεί ένα κανάλι, μπορείτε να επιλέξετε και το σύστημα ήχου που θέλετε. Πιέστε ▲ ή ▼ για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών ήχου που εκπέμπονται ή συντονίστε με ακρίβεια το κανάλι.
- > Πιέστε GO όταν εισάγετε τις ρυθμίσεις σας ή...
- ...πιέστε EXIT για να εγκαταλείψετε όλα τα μενού χωρίς αποθήκευση.

Μετακίνηση συντονισμένων καναλιών

Μπορείτε να επαναρυθμίσετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται τα κανάλια όταν αλλάζετε κανάλια, καθώς και στη λίστα τηλεοπτικών προγραμμάτων της οθόνης.



- > Πιέστε ΜΕΝυ για να ανακαλέσετε το κυρίως μενού.
- > Πιέστε 3 για να ανακαλέστε το μενού Setup.
- > Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το μενού Tuning.
- > Πιέστε GO ξανά για να ανακαλέσετε το μενού TV tuning.
- Πιέστε GO ξανά για να ανακαλέσετε το μενού Edit TV list.
- > Πιέστε ▼ ή ▲ για να μετακινηθείτε μέσα στη λίστα των καναλιών.
- > Όταν βρείτε ένα κανάλι που επιθυμείτε να μετακινήσετε, πιέστε >> για να το αφαιρέσετε από τη λίστα.
- > Πιέστε ▼ ή ▲ για να μετακινήσετε το κανάλι στη νέα του θέση, ή πιέστε το νούμερο της καινούργιας θέσης.
- > Πιέστε Ψγια να βάλετε το κανάλι πίσω στη λίστα. Εάν αλλάξει θέσεις με ένα άλλο κανάλι, το κανάλι αυτό θα μετακινηθεί εκτός της λίστας και μπορεί να τοποθετηθεί κάπου αλλού.
- > Όταν έχετε μετακινήσει τα κανάλια, πιέστε EXIT για να βγείτε από όλα τα μενού.

Ονομασία συντονισμένων καναλιών

Εάν είναι δυνατόν, η BeoVision 4 ονομάζει αυτόματα τα συντονισμένα κανάλια κατά τον αυτόματο συντονισμό, όμως εσείς μπορείτε όποτε θέλετε να τα μετονομάσετε.

TV tuning							
Edit TV Add prog Auto tun Manual t	list Jram ing cuning						
1 BBC 2 BBC 3 ITV 4 SUPE 5 SKY 6 ZDF 7 CHIL 8 CNN	1 2 ER CH DREN						
9 10 11 12 EUR(13 14 15 MTV 16 17 18 19	ÖSPRT						
Press >> move	to						
	Freq 48	Pr 1	Name B BC	1		More	

- > Πιέστε ΜΕΝυ για να ανακαλέσετε το κυρίως μενού.
- > Πιέστε 3 για να ανακαλέστε το μενού Setup.
- > Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το μενού Tuning.
- > Πιέστε GO ξανά για να ανακαλέσετε το μενού TV tuning.
- Πιέστε GO ξανά για να ανακαλέσετε το μενού Edit TV list.
- > Πιέστε ▼ ή ▲ για να μετακινηθείτε μέσα στη λίστα των καναλιών.
- Όταν έχετε βρει το κανάλι που θέλετε να μετονομάσετε, πιέστε GO. Ο κέρσορας τοποθετείται στον πρώτο χαρακτήρα στο όνομα του καναλιού.
- > Πιέστε ◀ ή ➡ για να μετακινηθείτε μεταξύ των χαρακτήρων και ▼ ή ▲ για να επιλέξετε χαρακτήρες.
- > Πιέστε GO για να αποθηκεύσετε ένα όνομα και να επιστρέψετε στη λίστα ή...
- ...πιέστε STOP για να επιστρέψετε στη λίστα χωρίς
 να αποθηκεύσετε το όνομα.
- > Πιέστε ΕΧΙΤ για να βγείτε από όλα τα μενού.

Διαγραφή συντονισμένων καναλιών

Μπορείτε να καταργήσετε από τη λίστα καναλιών όλα τα συντονισμένα κανάλια που δε θέλετε.



- > Πιέστε ΜΕΝυ για να ανακαλέσετε το κυρίως μενού.
- > Πιέστε **3** για να ανακαλέστε το μενού Setup.
- > Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το μενού Tuning.
- > Πιέστε GO ξανά για να ανακαλέσετε το μενού TV tuning.
- Πιέστε GO ξανά για να ανακαλέσετε το μενού Edit TV list.
- > Πιέστε ▼ ή ▲ για να μετακινηθείτε μέσα στη λίστα των καναλιών.
- > Όταν βρείτε ένα κανάλι που θέλετε να διαγράψετε, πιέστε MENU. Το Del? εμφανίζεται δίπλα από το όνομα του καναλιού.
- > Πιέστε GO για να διαγράψετε το κανάλι ή...
- ...πιέστε STOP για να επιστρέψετε στη λίστα χωρίς
 να διαγράψετε το κανάλι.
- > Πιέστε ΕΧΙΤ για να βγείτε από όλα τα μενού.

Καταχώρηση πρόσθετων συσκευών εικόνας

Εάν συνδέσετε επιπλέον πηγές εικόνας ή συσκευές στο BeoSystem 2, πρέπει να καταχωρήσετε τις συσκευές στο μενού *Connections*.

Οι ρυθμίσεις που επιλέγετε στο μενού Connections ενημερώνουν το BeoSystem 2 για τις συνδεδεμένες συσκευές.

Για πληροφορίες σχετικά με το σημείο και τον τρόπο σύνδεσης πρόσθετων συσκευών, ανατρέξτε στα κεφάλαια 'Σύνδεση πρόσθετων συσκευών' στη σελίδα 18 στο βιβλία Αναφοράς όπως και στο 'Υποδοχές' στη σελίδα 9 στο βιβλία Αναφοράς.

Όταν οι πρόσθετες συσκευές σας συνδεθούν και καταχωρηθούν στο μενού *Connections*, όπως περιγράφεται, μπορείτε να τις χειρίζεστε με το τηλεχειριστήριο Beo4.

Τι συνδέεται

Η καταχώρηση των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο BeoSystem 2 επιτρέπει να τις ενεργοποιείτε με το τηλεχειριστήριο Beo4.



- > Πιέστε ΜΕΝυ για να ανακαλέσετε το κυρίως μενού.
- > Πιέστε **3** για να ανακαλέστε το μενού Setup.
- > Πιέστε 4 για να ανακαλέστε το μενού Connections.
- > Πιέστε Þ για να επιλέξετε μία υποδοχή.
- > Πιέστε ▲ ή ♥ για να μετακινηθείτε στη λίστα των διαθέσιμων συσκευών μέχρι να βρείτε τι έχετε συνδέσει. Επιλέξτε None εάν δεν έχετε συνδέσει τίποτα.
- > Αφού επιλέξετε τους τύπους συσκευών, πιέστε GO για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας ή...
- ...πιέστε EXIT για να εγκαταλείψετε όλα τα μενού χωρίς αποθήκευση.

Συσκευές που μπορούν να συνδεθούν σε κάθε υποδοχή

V.Mem

V.Mem... για βίντεο Bang & Olufsen DVD... για ένα DVD player STB (DTV), STB (V.AUX)... yıa éva set-top box* None... εάν δεν έχετε συνδέσει τίποτα AV DVD... για ένα DVD player DVD (YPbr)... για ένα DVD player συνδεδεμένο στην υποδοχή VGA-IN STB (DTV), STB (V.AUX)... yıa éva set-top box* V.AUX... για άλλες συσκευές Non B&O V.TP2... για διαφορετικό βίντεο από Bang & Olufsen DVD2... για ένα δεύτερο DVD player ή βίντεο DVD2 (YPbr)... για ένα δεύτερο DVD player ή βίντεο συνδεδεμένο στην υποδοχή VGA-IN S-VHS V.TP2... για βίντεο Super-VHS Decoder(2)... για ένα δεύτερο αποκωδικοποιητή -

Συνδέστετον πρωτεύοντα αποκωδικοποιητή στην υποδοχή DECODER

None... εάν δεν έχετε συνδέσει τίποτα

Επιλογή ενός set-top box

Όταν καταχωρείτε ένα set-top box στο μενού Connections, εμφανίζεται μια λίστα από set-top box από την οποία μπορείτε να επιλέξετε.

Αποκωδικοποιητής

Decoder (1)... για έναν πρωτεύοντα αποκωδικοποιητή ή έναν προσαρμογέα STB (DTV), STB (V.AUX)... για ένα set-top box* STB (DTV/YPbr), STB (AUX/YPbr)... για ένα set-top box συνδεδεμένο στην υποδοχή VGA-IN* STB (DTV/DVI), STB (AUX/DVI)... για ένα set-top box συνδεδεμένο στην υποδοχή DVI της BeoVision 4 PC (DVI)... για έναν υπολογιστή συνδεδεμένο στην

υποδοχή DVI της BeoVision 4 PC (VGA)... για έναν υπολογιστή συνδεδεμένο στην

υποδοχή VGA-IN V.AUX... για συσκευές άλλων κατασκευαστών πλην Bang & Olufsen

Non B&O V.TP2… για διαφορετικό βίντεο από Bang & Olufsen

None... εάν δεν έχετε συνδέσει τίποτα



Εάν χρησιμοποιούνται όλες οι υποδοχές, μπορείτε να συνδέσετε ένα δεύτερο set-top box στην υποδοχή της βιντεοκάμερας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Σύνδεση ενός set-top box ή αποκωδικοποιητή' στις σελίδες 19–21 του Βιβλίου Αναφοράς.

Όταν εμφανίζεται η λίστα set-top box...

- > Πιέστε ▼ για να μετακινηθείτε προς τα κάτω στη λίστα.
- > Πιέστε GO για να επιλέξετε τον τύπο STB.

Ρύθμιση του Set-top box...

Όταν καταχωρείτε ένα set-top-box στο μενού Connections, μπορείτε να επιλέξετε επίσης το χρόνο 'Auto Standby' για το set-top-box. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να επιλέξετε εάν το συνδεδεμένο set-top box θα τίθεται στην αναμονή αυτόματα.

Οι επιλογές είναι:

After 0 min... Το set-top box τίθεται σε αναμονή αμέσως μόλις επιλέξετε μια άλλη πηγή.

After 30 min... Το set-top box τίθεται σε αναμονή 30 λεπτά αμέσως μετά την επιλογή μιας άλλης πηγής*.

At TV Standby... Το set-top box τίθεται σε αναμονή όταν θέσετε την τηλεόραση στην αναμονή.

Never... Το set-top box δεν τίθεται στην αναμονή αυτόματα.

*Εάν θέσετε την τηλεόραση στην αναμονή πριν την πάροδο των 30 λεπτών, το set-top box τίθεται επίσης στην αναμονή.

Πρόσβαση σε πρόσθετες συσκευές εικόνας

Η πρόσβαση σε ορισμένες από τις συνδεδεμένες συσκευές είναι δυνατή μέσω του τηλεχειριστηρίου Beo4.

Πιέστε για ενεργοποίηση ενός βίντεο	VMEM
Πιέστε επανειλημμένα για να εμφανιστεί η ένδειξη DVD2* στο Beo4	LIST DVD2
Πιέστε για να ενεργοποιήσετε ένα δεύτερο βίντεο	GO
Πιέστε επανειλημμένα για να εμφανιστεί η ένδειξη V.AUX στο Beo4	LIST V.AUX
Πιέστε για να ενεργοποιήσετε μια πηγή καταχωρημένη ως V.AUX, όπως ένα set-top box	GO
Για να εμφανιστεί το V.AUX ή το DVD2 στο Beo4, πρέπει να προστεθούν στη λίστα λειτουργιών του Beo4. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο Έξατομίκευση του Beo4' στη σελίδα 32 του Βιβλίου Αναφοράς.	
*Επιλέξτε DVD2 για πηγές καταχωρημένες στο μενού Connections σαν 'DVD2', 'S-VHS V.TP2'	

ή 'Non-B&O V.TP2'.

Εισαγωγή ρυθμίσεων εικόνας και ήχου

Οι ρυθμίσεις εικόνας και ήχου έχουν γίνει από το εργοστάσιο σε ουδέτερες τιμές η οποίες ταιριάζουν στις περισσότερες καταστάσεις ακρόασης και παρακολούθησης. Ωστόσο, εάν θέλετε μπορείτε να κάνετε τις ρυθμίσεις αυτές σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Ρυθμίστε τη φωτεινότητα, το χρώμα ή την αντίθεση. Οι ρυθμίσεις του ήχου περιλαμβάνουν την ένταση, τα μπάσα, τα πρίμα και το loudness του ήχου. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε ένα υπογούφερ, εάν το BeoLab 2 περιλαμβάνεται στην εγκατάσταση σας.

Αποθηκεύστε προσωρινά τις ρυθμίσεις εικόνας και ήχου σας – μέχρι την απενεργοποίηση της BeoVision 4 – ή αποθηκεύστε τις μόνιμα.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής της μορφής εικόνας ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Home Theatre' στη σελίδα 10.

Αλλαγή φωτεινότητας, χρώματος ή αντίθεσης

Προσαρμογή των ρυθμίσεων εικόνας μέσω του μενού Picture.



Για να αλλάξετε φωτεινότητα, χρώμα ή αντίθεση...

- > Πιέστε ΜΕΝΟ για να ανακαλέσετε το κυρίως μενού.
- > Πιέστε 3 για να ανακαλέστε το μενού Setup.
- > Πιέστε 3 για να ανακαλέστε το μενού Picture.
- > Πιέστε ◀ ή ➡ για να μετακινηθείτε μεταξύ επιλογών στο μενού.
- > Πιέστε ▲ ή ▼ για να θέσετε τις ρυθμίσεις για κάθε επιλογή.
- > Πιέστε EXIT για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις μέχρι να απενεργοποιήσετε την BeoVision 4, ή...
- ...πιέστε GO για να αποθηκεύσετε μόνιμα τις ρυθμίσεις.

Για πηγές εικόνας που χρησιμοποιούν το σύστημα NTSC, υπάρχει μία τέταρτη επιλογή – ΤΙΝΤ (Χρωματικός τόνος) – που μπορείτε να ρυθμίσετε.

Ρύθμιση έντασης ήχου, μπάσων, πρίμων ή loudness

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, να επιλέξετε έναν συνδυασμό ηχείων ή να ρυθμίσετε την ισορροπία των ηχείων απευθείας από το τηλεχειριστήριο Beo4 οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να χρειάζεται να ανακαλέσετε κάποιο μενού, αλλά θα πρέπει να ανακαλέσετε το μενού Sound για να μπορέσετε να ρυθμίσετε τα μπάσα, τα πρίμα ή το loudness.



Για να αλλάξετε ένταση ήχου, μπάσων, πρίμων ή loudness...

- > Πιέστε ΜΕΝΟ για να ανακαλέσετε το κυρίως μενού.
- > Πιέστε 3 για να ανακαλέστε το μενού Setup.
- > Πιέστε 2 για να ανακαλέσετε το μενού Sound*.
- > Πιέστε GO για να ανακαλέσετε το μενού Adjustment.
- > Πιέστε ◀ ή ➡ για να μετακινηθείτε στις επιλογές του μενού.
- > Πιέστε ▲ ή ▼ για να θέσετε τις ρυθμίσεις για κάθε επιλογή.
- > Πιέστε EXIT για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις μέχρι να απενεργοποιήσετε την BeoVision 4, ή...
- ...πιέστε GO για να αποθηκεύσετε μόνιμα τις ρυθμίσεις.

Τα περιεχόμενα του μενού 'Sound' εξαρτώνται από τον αριθμό των ηχείων που έχετε συνδέσει.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Το μενού Sound σας επιτρέπει να ρυθμίζετε μόνιμα τη διάταξη ηχείων ήχου surround. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Διάταξη ηχείων – ήχος surround' στη σελίδα 13 του Βιβλίου Αναφοράς. Η μονάδα ήχου surround στην τηλεόρασή σας επιτρέπει να βλέπετε ποιο ενεργό ηχοσύστημα παίζει εκείνη τη στιγμή στην πηγή ή το πρόγραμμα που παρακολουθείτε.

Το σύστημα ήχου είναι ένα ενσωματωμένο τμήμα ενός προγράμματος ή για παράδειγμα ενός δίσκου DVD. Επομένως, εφόσον το σύστημα ήχου σας εκπέμπεται από το σταθμό μετάδοσης, δεν μπορείτε να προρυθμίσετε ένα σύστημα ήχου σε αυτό το μενού.

Ένα δεδομένο σήμα συστήματος ήχου μπορεί να ενεργοποιήσει αυτόματα το συνδυασμό ηχείων που θεωρείται βέλτιστος για το συγκεκριμένο σύστημα ήχου. Μπορείτε όποτε θέλετε να αγνοήσετε μια τέτοια αυτόματη αλλαγή στο συνδυασμό ηχείων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 'Home Theatre' στη σελίδα 10. Τα συστήματα ήχου που μπορούν να εμφανίζονται στο μενού είναι: Dolby Digital, Dolby Surround Pro Logic, Dolby 3 Stereo, Dolby Digital + Dolby Surround Pro Logic, Mono/Stereo και DTS Digital Surround.



- > Πιέστε **MENU** για να ανακαλέσετε το κυρίως μενού.
- > Πιέστε 3 για να ανακαλέστε το μενού Setup.
- > Πιέστε **2** για να ανακαλέσετε το μενού Sound.
- > Πιέστε 6 για να ανακαλέσετε το μενού Sound system. Εμφανίζεται το τρέχον σύστημα ήχου. Εμφανίζεται η ένδειξη Mono/Stereo εάν δεν είναι ενεργός ο ήχος Dolby.
- > Πιέστε ΕΧΙΤ για να βγείτε από όλα τα μενού.

Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας

Η BeoVision 4 διαθέτει ενσωματωμένο ρολόι που εμφανίζει την ώρα όποτε θέλετε.

Όταν προρυθμίσετε την BeoVision 4 για να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί μόνη της σε μία συγκεκριμένη ώρα, ή όταν προρυθμίζετε μια εγγραφή με χρονοδιακόπτη ενός προγράμματος σε ένα συνδεδεμένο βίντεο BeoCord V 8000, το ρολόι διασφαλίζει την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση αυτών των χαρακτηριστικών στη σωστή στιγμή.

Ο απλούστερος τρόπος να ρυθμίσετε το ρολόι είναι να το συγχρονίσετε με το teletext ενός συντονισμένου προγράμματος μέσω του μενού Clock. Εάν επιλέξετε το συγχρονισμό του ρολογιού, αυτό γίνεται με την υπηρεσία teletext που προσφέρεται από το τηλεοπτικό κανάλι που παρακολουθείτε εκείνη τη στιγμή. Εάν δεν είναι διαθέσιμη μία υπηρεσία teletext, μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι χειροκίνητα. Πριν να συγχρονίσετε το ρολόι με ένα συντονισμένο κανάλι, βεβαιωθείτε ότι το συγκεκριμένο κανάλι διαθέτει υπηρεσία teletext. Για να ανακαλέσετε το ρολόι στην οθόνη, πιέστε επανειλημμένα LIST για να εμφανιστεί η ένδειξη CLOCK* στο Beo4 και στη συνέχεια πιέστε GO. Εμφανίζεται για λίγο η ώρα και στη συνέχεια εξαφανίζεται.



Συντομογραφίες για το μήνα και την ημέρα της εβδομάδας

Jan	Ιανουάριος	Jul	Ιούλιος
Feb	Φεβρουάριος	Aug	Αύγουστος
Mar	Μάρτιος	Sep	Σεπτέμβριος
Apr	Απρίλιος	Oct	Οκτώβριος
Мау	Μάιος	Nov	Νοέμβριος
Jun	Ιούνιος	Dec	Δεκέμβριος
Mon	Δευτέρα		
Tue	Τρίτη		
Wed	Τετάρτη		
Thu	Πέμπτη		
Fri	Παρασκευή		

Fri... Παρασκευή Sat... Σάββατο

Sun... Κυριακή

- > Πιέστε ΜΕΝυ για να ανακαλέσετε το κυρίως μενού.
- > Πιέστε **3** για να ανακαλέστε το μενού Setup.
- > Πιέστε 6 για να ανακαλέσετε το μενού Clock. Η ένδειξη Time είναι ήδη φωτισμένη. Είναι απαραίτητο να εισάγετε την ώρα χειροκίνητα μόνο εάν το Synch είναι ρυθμισμένο στο No.
- > Εισάγετε την ώρα πιέζοντας τα αριθμητικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο Beo4.
- > Πιέστε ◀ ή ➡ για να μετακινηθείτε μεταξύ των διαφόρων στοιχείων του μενού.
- > Πιέστε ▲ ή ♥ για να δείτε τις επιλογές για ένα στοιχείο μενού Επιλέξτε το κανάλι πιέζοντας
- ▲ ή ▼ μέχρι να εμφανιστεί το όνομα του καναλιού.
 > Πιέστε GO για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις ρολογιού και ημερολογίου σας ή...
- ...πιέστε EXIT για να εγκαταλείψετε όλα τα μενού χωρίς αποθήκευση.

Εάν το ρολόι δεν ενημερωθεί για τη μετάβαση μεταξύ Θερινής και Χειμερινής ώρας, απλώς επιλέξτε το κανάλι με το οποίο αρχικά συγχρονίσατε το ρολόι και το ρολόι ενημερώνεται.

*Για να εμφανιστεί η ένδειξη CLOCK στο Beo4, πρέπει πρώτα να την προσθέσετε στη λίστα λειτουργιών του Beo4. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο Έξατομίκευση του Beo4' στη σελίδα 32 του Βιβλίου Αναφοράς.

Ευρετήριο

BeoLink

Διαμορφωτής συστήματος, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 29 Διανομή ήχου και εικόνας, Βιβλίο Αναφοράς σελ.28 Η BeoVision 4 στο διασυνδεδεμένο δωμάτιο – λειτουργία, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 31 Η BeoVision 4 στο διασυνδεδεμένο δωμάτιο – σύνδεση, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 30 Συνδέσεις διασύνδεσης, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 28 Συχνότητα διασύνδεσης, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 29 Υποδοχή σύνδεσης, – Master Link, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 28

Format (Φορμά)

Επιλογή μιας μορφής εικόνας, 11

High definition (HD - Υψηλή Ευκρίνεια)

Πρόσβαση σε μία πηγή HD, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 23

Σύνδεση μίας πηγής HD, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 22 **Καταχώρηση μίας πηγής HD**, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 23

Home Theatre

Επιλογή ηχείων για κινηματογραφικό ήχο, 10 Κάνοντας την εικόνα να γεμίσει την οθόνη, 11

Master Link

Διανομή ήχου και εικόνας με το BeoLink, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 28

Η BeoVision 4 σε ένα διασυνδεδεμένο δωμάτιο, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 30

Σύνδεση και χειρισμός ενός ηχοσυστήματος, *Βιβλίο* Αναφοράς σελ. 26

PC

Πρόσβαση σε έναν υπολογιστή, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 23 Σύνδεση ενός υπολογιστή, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 22

Καταχώρηση ενός υπολογιστή, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 23

Set-top box

Set-top box – πομπός IR, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 19 Set-top box – σύνδεση AV, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 19 Eναλλακτική σύνδεση set-top box, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 20 Mενού του set-top Box Controller, 21 Χειρισμός του set-top box, 20

Teletext

Teletext – μεγάλο μέγεθος, μίξη και αποκάλυψη, 16 Άμεση πρόσβαση σε μία σελίδα μέσω του Fastext, 17 Αποθήκευση αγαπημένων σελίδων teletext – σελίδες μνήμης, 12 Βασικές λειτουργίες teletext, 12 Ενεργοποίηση υπότιτλων από το teletext, 13 Ενημερωμένες σελίδες teletext, 16

Ακουστικά

Ταμπλό χειρισμού από κοντά στο BeoSystem 2, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 12

Αποκωδικοποιητής

Σύνδεση αποκωδικοποιητή ΑV ή RF, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 21 Σύνδεση δύο αποκωδικοποιητών, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 21 Υποδοχές, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 9–12

Βιντεοκάμερα

Αντιγραφή από βιντεοκάμερα σε βίντεο, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 12 Παρακολούθηση Βιντεοκάμερας στην BeoVision 4, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 12 Σύνδεση Βιντεοκάμερας, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 12

Γλώσσα

Αλλαγή του τύπου του ήχου ή της γλώσσας, 9

Δέκτης IR

Δυνατότητα λειτουργίας Beo4 – σύνδεση του δέκτη IR, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 6

Εικόνα

Εικόνα μέσα στην εικόνα, 14

Κάνοντας την εικόνα να γεμίσει την οθόνη, 11 Ρύθμιση φωτεινότητας, χρώματος ή

αντίθεσης, 35 ,

Τι υπάρχει στο μενού Picture, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 40

Ενδείξεις και μενού

Εμφανιζόμενες πληροφορίες και μενού, 5 Ενδείξεις επί της οθόνης, 5 Μενού στην οθόνη, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 34–40

Επικοινωνία

Επικοινωνία με την Bang & Olufsen, 42

Ηχεία

Επιλογή ηχείων για κινηματογραφικό ήχο, 10 Ρύθμιση της απόστασης των ηχείων, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 15 Ρύθμιση της λειτουργίας default speaker, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 17 Ρύθμιση της έντασης ήχου, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 16 Σύνδεση ηχείων, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 14 Τι υπάρχει στο μενού Speaker distance, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 38 Τι υπάρχει στο μενού Speaker level, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 38 Τι υπάρχει στο μενού Speaker mode, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 39 Τι υπάρχει στο μενού Speaker type, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 38

Τοποθέτηση εξωτερικών ηχείων, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 13

Ήχος

Αλλαγή έντασης ήχου, μπάσων, πρίμων ή loudness, 36 Αλλαγή του τύπου του ήχου ή της γλώσσας, 9 Επιλογή ενός συνδυασμού ηχείων, 10 Επιλογή ηχείων για κινηματογραφικό ήχο, 10 Προβολή του ονόματος του συστήματος ενεργού ήχου, 37 Ρύθμιση ή σίγαση του ήχου, 9 Ρύθμιση της έντασης ήχου, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 16 Ρύθμιση της λειτουργίας default speaker, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 17 Τι υπάρχει στο μενού Adjustment, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 37

Ήχος Surround

Επιλογή ηχείων για κινηματογραφικό ήχο, 10 Ρύθμιση ηχείων – ήχος surround, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 13–17 Υποδοχές ηχείων και ψηφιακής εισόδου, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 10

Κωδικός PIN

Αλλαγή ή διαγραφή του κωδικού PIN, 22 Ενεργοποίηση του συστήματος κωδικού PIN, 22 Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό σας PIN, 23 Χρήση του κωδικού PIN, 23

Οθόνη πλάσματος

Σύνδεση της οθόνης στο BeoSystem 2, Βίβλίο Αναφοράς σελ. 7 Συντήρηση, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 8 Υποδοχές, Βίβλίο Αναφοράς σελ. 9 Χειρισμός της οθόνης, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 4

Ρολόι

Εισαγωγή ρυθμίσεων για το ενσωματωμένο ρολόι, 38 Τι υπάρχει στο μενού Clock, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 39

Συνδέσεις

Set-top box – Εναλλακτική σύνδεση set-top box, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 20 Set-top box – πομπός IR, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 19 Set-top box – σύνδεση AV, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 19 Ακουστικά, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 12 Αποκωδικοποιητής – αποκωδικοποιητής AV ή RF, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 21 Αποκωδικοποιητής – Δύο αποκωδικοποιητές, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 21 Ηχοσύστημα – σύνδεση με το BeoSystem 2, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 26

Καταχώρηση πρόσθετων συσκευών εικόνας, 32

Πρόσθετες συσκευές εικόνας, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 18

 AV 2 Expander, Βίντεο, DVD player, Βιντεοπαιχνίδι, Βιντεοκάμερα, κλπ.

Συνδέσεις διασύνδεσης, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 28 Σύνδεση ηχείων, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 14

Σύνδεση ρεύματος και κεραίας, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 7

Σύνδεση της οθόνης στο BeoSystem 2, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 7 Ταμπλό χειρισμού από κοντά στο BeoSystem 2, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 12 Τι υπάρχει στο μενού Connections,

Βιβλίο Αναφοράς σελ. 40 Υποδοχές, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 9–12

Συντήρηση

BeoVision 4, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 8 Αντικατάσταση των μπαταριών του Beo4, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 8

Συντονισμός

Διαγραφή συντονισμένων καναλιών, 31 Εύρεση διαθέσιμων καναλιών, 26 Μετακίνηση συντονισμένων καναλιών, 29 Ονομασία συντονισμένων καναλιών, 30 Προσθήκη νέων καναλιών, 27 Ρύθμιση συντονισμένων καναλιών, 28 Τι υπάρχει στο δεύτερο μενού TV manual tuning, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 37 Τι υπάρχει στο μενού Add program, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 36 Τι υπάρχει στο πρώτο μενού TV manual tuning, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 36

Τηλεοπτικά κανάλια

Διαγραφή συντονισμένων καναλιών, 31 Επιλογή ενός τηλεοπτικού καναλιού, 8 Εύρεση διαθέσιμων καναλιών, 26 Μετακίνηση συντονισμένων καναλιών, 29 Ονομασία συντονισμένων καναλιών, 30 Προβολή της λίστας καναλιών, 8 Προσθήκη νέων καναλιών, 27 Ρύθμιση συντονισμένων καναλιών, 28 Τι υπάρχει στο μενού Edit TV list, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 36

Τηλεχειριστήριο Beo4

Αντικατάσταση των μπαταριών του Beo4, *Βιβλίο Αναφοράς σελ. 8* Γνωριμία με την BeoVision 4 και το Beo4, 4 Κατάργηση ενός 'πλήκτρου' στη λίστα Beo4, *Βιβλίο Αναφοράς σελ. 33* Μετακίνηση επιπλέον 'πλήκτρων', *Βιβλίο Αναφοράς σελ. 33* Πρόσβαση σε επιπλέον συσκευές μέσω του Beo4, 34 Προσθήκη ενός 'πλήκτρου' στη λίστα Beo4, *Βιβλίο Αναφοράς σελ. 32* Ρύθμιση του Beo4, *Βιβλίο Αναφοράς σελ. 32*

Χρήση του Beo4, 4

Τοποθέτηση

Τοποθέτηση εξωτερικών ηχείων, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 13 **Τοποθέτηση της BeoVision 4**, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 4

Υποδοχές

Πίνακας υποδοχών οθόνης πλάσματος, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 11 Πρόσθετες υποδοχές, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 10 Σύνδεση πρόσθετων συσκευών, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 18 Ταμπλό χειρισμού από κοντά στο BeoSystem 2, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 12 Υποδοχές ΑV και κεραίας, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 9 Υποδοχές ηχείων και ψηφιακής εισόδου, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 10

Υπότιτλοι

Ενεργοποίηση υπότιτλων από το teletext, 13

Χρονοδιακόπτης

Αναπαραγωγή με χρονοδιακόπτη μέσω teletext, 19 Αυτόματη έναρξη και απενεργοποίηση της BeoVision 4, 18 Εισαγωγή ρυθμίσεων για το ενσωματωμένο ρολόι, 36 Ενεργοποίηση της λειτουργίας αναπαραγωγής με χρονοδιακόπτη, 19 Προβολή, επεξεργασία ή διαγραφή ενός χρονοδιακόπτη, 19 Τι υπάρχει στο μενού Activate Timer, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 35 Τι υπάρχει στο μενού Set Timer, Βιβλίο Αναφοράς σελ. 35

Για τη δική σας πληροφόρηση...

Οι ανάγκες σας ως χρήστη, εξετάζονται προσεκτικά κατά τη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός προϊόντος Bang & Olufsen και καταβάλουμε ιδιαίτερη προσπάθεια να κάνουμε τα προϊόντα μας εύκολα και άνετα στη χρήση.

Επομένως, ελπίζουμε να διαθέσετε το χρόνο για να μας πείτε τις εμπειρίες σας με το προϊόν της Bang & Olufsen. Οτιδήποτε θεωρείτε σημαντικό – θετικό ή αρνητικό – μπορεί να μας βοηθήσει στις προσπάθειες τελειοποίησης των προϊόντων μας.

Σας ευχαριστούμε!

Γράψτε στη διεύθυνση:

Bang & Olufsen a/s Customer Service dept. 7205 Peter Bangsvej 15 DK–7600 Struer

ή στείλτε φαξ:

Bang & Olufsen Customer Service +45 97 85 39 11 (fax)

 η *e-mail:* beoinfo1@bang-olufsen.dk

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση... www.bang-olufsen.com Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από τα Dolby Laboratories. Το "Dolby" και το σύμβολο του διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories. Εμπιστευτικές αδημοσίευτες εργασίες. Copyright 1992–1997. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Τα DTS και DTS Digital Surround είναι σήματα κατατεθέντα της Digital Theater Systems, Inc.

Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση.

CE

Το παρόν προϊόν ικανοποιεί τις απαιτήσεις που

αναφέρονται στις οδηγίες ΕΕ 89/336 και 73/23.

www.bang-olufsen.com