# BeoVision 8-40

## Livro de consulta



BANG & OLUFSEN

### Índice

#### Visão geral dos menus, 3

Ver um panorama geral dos menus de ecrã.

### Navegar nos menus, 4

Como usar os diferentes comandos à distância para operação dos menus.

### Primeira configuração, 5

Os menus que aparecem quando liga o televisor pela primeira vez.

#### Escolher o idioma dos menus, 6

Como seleccionar o idioma dos menus.

### Configuração do sintonizador, 7

Como desactivar o sintonizador interno do televisor ou o módulo DVD-HD integrado.

### Ligações, 8

Exemplos de onde ligar equipamento adicional e como ligar um PC ou máquina fotográfica.

## Registar equipamento de vídeo adicional, *11*

Como registar no menu CONNECTIONS o equipamento ligado.

## Terminais para máquina fotográfica e auscultadores, *14*

Como ver fotografias digitais no seu televisor e como ligar auscultadores.

#### Editar canais de televisão sintonizados, 15

Como reorganizar a ordem pela qual os canais aparecem na lista de canais e como nomear ou apagá-los.

## Voltar a sintonizar ou adicionar canais, *18*

Como adicionar novos canais ou como efectuar uma nova sintonização automática.

## Configuração das colunas – som surround, 19

Como integrar o seu televisor num sistema de som surround, incluindo como ligar colunas e ajustar o balanço das colunas.

## Ajustar as definições de imagem e de som, 23

Como configurar as definições de imagem e como ajustar os graves, agudos, etc. Como usar o modo de jogo.

Uso diário de combinações de colunas, 26 Como alternar entre as diferentes combinações de colunas.

## Programar o televisor para se ligar e desligar automaticamente, 27

Como fazer com que o televisor se desligue automaticamente ou como fazê-lo parte de um Play Timer.

**Configurar o comando à distância Beo4**, *29* Dizer ao televisor se o comando à distância tem ou não um botão de navegação.

### Activação de funcionalidades, 30 Como introduzir uma chave de activação e obter acesso a funcionalidades adicionais.

#### HDMI MATRIX, 31

Como introduzir definições no menu HDMI MATRIX.

### Teletexto, 33

Como guardar as suas páginas favoritas de teletexto como páginas MEMO.

## Utilizar outro equipamento com o Beo4 ou Beo5, *34*

Como operar equipamento ligado, como controladores de descodificadores, leitores de DVD ou similares, com o comando à distância Bang & Olufsen.

### Ligar e operar um sistema áudio, 36

Como ligar um sistema áudio ao seu televisor e como operar um sistema áudio/vídeo integrado.

### Distribuir som e imagem com o BeoLink, 39

Como efectuar ligações, operar um sistema de ligação.

### **O seu televisor numa sala de ligação**, *41* Como configurar e operar o seu televisor numa sala de ligação.

Dois televisores na mesma sala, 43 Programação de Option e operação de dois televisores na mesma sala.

## Visão geral dos menus

1.	2.	3.
TUNING	EDIT CHANNELS	FREQUENCY
	ADD CHANNELS	CHANNEL NO
	AUTO TUNING	NAME
	MANUAL TUNING	FINE TUNE
		DECODER
		TV SYSTEM
		SOUND
SLEEP TIMER		
PLAY TIMER	TIMER	
OPTIONS	CONNECTIONS	AV1–AV6
		HDMI EXPANDER
		LINK TUNING
	TONER SETUP	
		DAR HD
	SOUND	ADJUSTMENT
		SPEAKER TYPE
		SPEAKER DISTANCE
		SPEAKER LEVEL
		SOUND SYSTEM
	PICTURE	BRIGHTNESS
		CONTRAST
		COLOUR
		TINT
		SIZE
		HOR SIZE
		VERT SIZE
		GAME MODE
	DTV PLAY TIMER	MODE
		GROUP
	AUTO STANDBY	AFTER 1 HOUR
		AFTER 2 HOURS
		AFTER 4 HOURS
		OFF
	BEU4 SETTING	NAVIGATION BUTTON
	FEATURE ACTIVATION	
	MENU LANGUAGE	

### Navegar nos menus

### Beo4 com botão de navegação



Caso possua um comando à distância Beo4 com botão de navegação e o seu televisor esteja configurado para ser usado com ele, consulte a página 29, use o botão central com os movimentos para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita para navegar nos menus. Prima no meio do botão central para confirmar as selecções e definições nos menus.

Chame o menu TV SETUP premindo MENU com a televisão ligada. Para recuar nos menus, prima BACK. Para sair dos menus, prima longamente BACK.

Se o seu televisor estiver configurado para uso sem botão de navegação, tem de usar o botão "estrela" para navegar para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita nos menus e premir o botão central para confirmar as selecções e definições dos menus.

#### Beo4 sem botão de navegação



Se possuir o comando à distância sem botão de navegação, tem de usar o botão "estrela" para navegar para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita nos menus e premir o botão central para confirmar as escolhas e definições dos menus. Para além disso, o seu televisor tem também de estar configurado para ser usado com um Beo4 sem botão de navegação.

Chame o menu TV SETUP premindo MENU com a televisão ligada.

Para recuar nos menus, prima **STOP**. Para sair dos menus, prima **EXIT**.



#### Beo5

Caso opere o seu televisor com o comando à distância Beo5, use o botão central com os movimentos para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita para navegar nos menus. Prima no meio do botão central para confirmar as selecções e definições nos menus.

Chame o menu TV SETUP premindo Menu com a televisão ligada. Para recuar nos menus, prima BACK. Para sair dos menus, prima longamente BACK.

Tenha em atenção que o Beo5 deve ser reconfigurado sempre que adicionar novos produtos à sua configuração.

### Primeira configuração

O procedimento de configuração é activado quando o televisor é ligado pela primeira vez à alimentação eléctrica e, em seguida, ligado no botão. A partir daí, é conduzido por uma série automática de menus no ecrã nos quais tem de registar o equipamento adicional que tenha ligado, como por exemplo as colunas.

Se alterar posteriormente a sua configuração, poderá aceder aos mesmos menus e actualizar as suas definições. Recorde-se de que tem de definir o tipo de colunas e respectivas distâncias no menu SOUND.

### A sequência dos menus na primeira configuração

- MENU LANGUAGE ... Para seleccionar o idioma dos menus no ecrã. O texto no ecrã muda à medida que passa de idioma para idioma.
- TUNER SETUP ... Para desactivar o sintonizador de televisão ou sintonizador DVB, se assim pretender, consulte a página 7.
- CONNECTIONS ... Para seleccionar o tipo de equipamento que ligou em cada grupo de terminais, os terminais usados, o nome do produto e o nome da fonte. Para mais informações sobre o menu CONNECTIONS, consulte a página 8.
- CHECK AERIAL CONNECTION ... Este pedido de verificação da antena só aparece se o sintonizador de televisão estiver activado.
- AUTO TUNING ... Depois de registar o equipamento ligado, aparece no ecrã um menu para a sintonização automática dos canais. Use o botão de navegação para a direita para iniciar a sintonização automática. O televisor sintoniza todos os canais disponíveis. Para mais informações relativas à sintonização de canais, consulte a página 15.

- SPEAKER TYPE ... Neste menu, pode seleccionar quais as colunas que estão ligadas ao televisor, se as houver. Consulte a página 19 para obter mais informações.
- SPEAKER DISTANCE ... Neste menu, seleccione a distância em metros relativamente a cada coluna da sua configuração.
- SPEAKER LEVEL ... Neste menu, pode ajustar o nível de volume de cada coluna da sua configuração.
- ADJUSTMENT ... Neste menu, pode ajustar os graves, o volume, os agudos, etc.
- DVB SETUP ... Se o sintonizador DVB HD estiver activado, aparece o menu DVB SETUP; consulte o Livro de consulta específico de DVB HD para obter mais informações.

Para informações relativas a onde ligar equipamento adicional, consulte o capítulo sobre painéis de ligação em Começar.

### Escolher o idioma dos menus

O idioma que escolheu para os menus durante a primeira configuração do televisor pode ser alterado em qualquer altura.

Depois de escolher um idioma para os menus, todos os menus e mensagens são apresentados nesse idioma. Pode seleccionar o idioma para os menus no ecrã através do menu TV SETUP. O texto no ecrã muda à medida que passa de idioma para idioma.

- > Chame o menu TV SETUP e realce OPTIONS.
- > Prima o botão central para chamar o menu OPTIONS e realce MENU LANGUAGE.
- Prima o botão central para chamar o menu MENU LANGUAGE.
- > Use o botão de navegação para se mover para cima ou para baixo na lista de idiomas.
- > Prima o botão central para efectivar a sua escolha.
- > Prima BACK para recuar pelos menus anteriores ou prima longamente BACK para sair dos menus.

### MENU LANGUAGE

DANSK DEUTSCH ENGLISH ESPAÑOL FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA

### Configuração do sintonizador

Se desactivar o sintonizador de televisão, através do botão TV pode activar o sintonizador opcional de DVB. Se desactivar o sintonizador DVB, através do botão DTV pode activar uma unidade periférica ligada. Para desactivar o sintonizador interno ...

- > Chame o menu TV SETUP e realce OPTIONS.
- > Prima o botão central para chamar o menu OPTIONS e realce TUNER SETUP.
- > Prima o botão central para chamar o menu TUNER SETUP e realce TV TUNER.
  > Use o botão de navegação para a
- esquerda ou para a direita para alternar entre activar (ON) ou desactivar (OFF) a definição.
- > Realce DVB HD.
- > Use o botão de navegação para a esquerda ou para a direita para alternar entre activar (ON) ou desactivar (OFF) a definição.
- > Prima o botão central para guardar as definições, ou …
- > ... prima longamente BACK para sair dos menus sem guardar.

### TUNER SETUP

TV TUNER	ON
OVB HD	ON

### Ligações

O painel de ligação do seu televisor permite-lhe ligar cabos de entrada de sinal assim como uma variedade de equipamento adicional, como um videogravador.

Se o seu televisor estiver equipado com o Módulo de Sistema opcional e se ligar um sistema áudio compatível, obtém as vantagens de um sistema integrado de áudio/vídeo com o cabo Master Link.

Qualquer equipamento que ligue a estes terminais deve estar registado no menu CONNECTIONS. Para obter mais informações, consulte a página 12.

Antes de ligar qualquer equipamento ao seu televisor, não se esqueça de desligar o televisor da corrente eléctrica.





Existem algumas restrições quanto ao tipo de equipamento que pode ser ligado aos terminais.

O equipamento com saída VGA só pode ser ligado e registado no terminal AV3.

### **Tipo IV**

Nos menus AV pode seleccionar como um produto controlado por PUC é ligado. Pode escolher entre "PLUG" (cabo) e "IR" (blaster IV).



Transmissores de IV: Para utilizar aparelhos que não sejam da Bang & Olufsen com o seu comando à distância Bang & Olufsen, ligue um transmissor de IV Bang & Olufsen a cada um dos seus aparelhos. Ligue cada transmissor ao respectivo terminal assinalado por PUC no painel de ligações principal.

### Módulo DVB

O módulo CA é um "leitor de cartões" para o seu Smart Card que descodifica os sinais codificados enviados pelo fornecedor de programas.



Insira o Smart Card no módulo CA com o chip virado em direcção ao televisor. O módulo CA tem uma extremidade saliente num lado e duas extremidades salientes no outro. O lado com uma extremidade deve ficar virado para cima. O Smart Card Conax tem de ser inserido com o chip virado para o lado contrário em relação à frente do televisor.

#### Ligar e utilizar um computador

IMPORTANTE! Antes de ligar um computador ao televisor, desligue o televisor, o computador e todo o equipamento ligado da rede eléctrica ao computador.

#### Para ligar um computador ao televisor ...

- > Utilizando o tipo de cabo apropriado, ligue uma extremidade ao terminal de saída DVI, VGA ou HDMI do seu computador e a outra extremidade ao terminal VGA ou HDMI do televisor.
- > Para ouvir som do computador pelas colunas ligadas ao televisor, utilize o cabo adequado e ligue a saída de som do computador aos terminais R–L ou SPDIF no televisor.
- > Volte a ligar o televisor, o computador e todo o equipamento ligado ao computador à alimentação da rede. Lembre-se, o computador deve ser ligado a uma tomada de parede com ligação de terra, conforme especificado nas instruções de configuração.

Se ligou o seu computador ao terminal VGA do televisor é necessário registar o computador no terminal AV3 no menu CONNECTIONS. Um PC ligado ao terminal HDMI pode ser registado em qualquer um dos terminais ou grupos de terminais AV.

## Chamar a imagem do computador para o ecrã

Para ver a imagem do computador no ecrã, deverá chamá-la com o comando à distância.

### Para chamar a imagem do computador ...

> Prima LIST e use o botão de navegação para cima ou para baixo para chamar PC ao visor do Beo4 e prima o botão central para chamar a imagem. De seguida pode operar o computador da maneira habitual. (Beo5: prima Pc). Se ligar equipamento de vídeo adicional ao televisor, tem de registar esse equipamento no menu CONNECTIONS.

Quando o televisor é configurado pela primeira vez, algum do equipamento ligado nesse momento é detectado pelo televisor. O menu CONNECTIONS aparece auotmaticamente no ecrã durante a primeira configuração para que registe o equipamento ligado, caso não seja detectado automaticamente pelo televisor. Para ligar equipamento posteriormente, terá de registar esse equipamento no menu CONNECTIONS.

### O que está ligado?

O registo do equipamento ligado ao televisor permite operá-lo com o comando à distância.

- > Chame o menu TV SETUP e realce OPTIONS.
- > Prima o botão central para chamar o menu OPTIONS. CONNECTIONS já está realçado.
- > Prima o botão central para chamar o menu CONNECTIONS.
- > Use o botão de navegação para cima ou para baixo entre os diferentes grupos de terminais: AV1, AV2, AV3, AV4, AV5, AV6 e HDMI EXPANDER, HDMI MATRIX quando disponível. Para mais informações relativas a LINK TUNING, consulte a página 39.
- > Prima o botão central para poder registar um tipo de produto no grupo de terminais realçado.
- > Use o botão de navegação para cima e para baixo para se deslocar entre os terminais no grupo.
- > Use o botão de navegação para a esquerda ou para a direita para registar o que ligou ao terminal realçado.
- > Prima o botão central para seleccionar o produto a partir de uma lista no ecrã.
- > Use o botão de navegação para a esquerda ou para a direita para ver listas para outros tipos de produtos.
- > Use o botão de navegação para cima e para baixo ou um botão numérico para realçar o nome do produto e prima o botão central para o registar.
- > Prima o botão verde para atribuir um nome à fonte. O menu de atribuição de nome encontra-se agora activado.
- > Use o botão de navegação para cima e para baixo para encontrar os caracteres individuais do nome.
- > Prima o botão central para aceitar o nome.

### CONNECTIONS

AV1	NONE
AV2	NONE
AV3	NONE
AV4	NONE
AV5	CAMERA
AV6	NONE
HDMI EXPANDER	NO
HDMI MATRIX	NO
LINK TUNING	NO

Os terminais disponíveis poderão variar consoante a configuração.

- > Os nomes são apresentados no ecrã do televisor quando é seleccionada a fonte.
- > Prima o botão central para chamar o menu STANDBY OPTIONS.
- > Use o botão de navegação para cima ou para baixo para ver a lista de opções de standby relativas a quando o equipamento ligado deve comutar para standby.
- > Prima o botão central para seleccionar uma opção de standby.
- > Quando tiver concluído as suas definições para um único grupo de terminais, prima o botão central para voltar ao menu CONNECTIONS.
- Repita o procedimento para cada grupo de terminais.

Na primeira configuração apenas, depois de ter registado todo o equipamento ligado, prima o botão **verde** para guardar a configuração.

### O que pode encontrar no menu AV1 – AV6 ...

SOURCE ... Seleccione a fonte que ligou. A opção que seleccionar indica o botão do comando à distância que liga a fonte. Por exemplo, uma fonte registada como V. MEM é ligada quando prime o botão do VMEM. Uma fonte registada como DTV2 é ligada premindo LIST e depois premindo o botão de navegação para cima ou para baixo para apresentar DTV2 e premindo depois o botão central. (Beo5: prima DTV2). As opções são:

NONE ... se não houver nenhum equipamento ligado.

V.MEM ... para um videogravador ou gravador de disco rígido ligado. DVD/DVD2 ... para um leitor ou gravador

de DVD ligado. DTV2 ... para outro equipamento, tal

como um controlador de descodificadores. DTV ... ocupado pelo módulo DVB, a não ser que desactive o módulo DVB. V.AUX2 ... para outro equipamento, tal como uma consola de jogos.

TV ... ocupado pelo sintonizador de TV, a menos que desactive ambos os sintonizadores no menu TUNER SETUP.

PC ... para um PC ligado.

DECODER ... para um descodificador ligado.

As listas de fontes estão divididas em 4 grupos:

- "stb" são controladores de descodificadores, "dvd" são leitores e gravadores, "vmem" são videogravadores, incluindo gravadores de disco rígido, e "outros" são, por exemplo, computadores e centros multimédia.
- NAME ... Permite-lhe atribuir um nome à fonte que está a registar; o nome que introduzir aparece no ecrã quando a fonte é activada.
- (AUTO SELECTION)... Permite que as fontes ligadas a AV5 sejam seleccionadas automaticamente logo que o televisor detecte um sinal, desde que o televisor esteja ligado nesse momento. As opções são ON e OFF.
- IR SOCKET … Seleccione qual dos terminais de IV deve ser usado pela fonte; as opções são PUC1, PUC2, PUC3, PUC4 e NONE.

- IR TYPE ... Seleccione o tipo de ligação IV usada. As opções são PLUG (para ligação por cabo) e IR (para ligação por blaster de IV).
- HDMI ... Indica se o equipamento está ou não ligado ao televisor através de um dos terminais HDMI. Seleccione o terminal apropriado: A. B ou C.
- (YPbPr) ... Indica se o equipamento está ou não ligado ao televisor através dos terminais YPbPr. As opções são YES e NO. Só pode estar registado num dos menus AV (AV2-AV4 ou AV6) de cada vez.

(VGA) ... Indica se o equipamento está ou não ligado ao televisor através do terminal VGA. As opções são YES e NO.

S/P-DIF ... Seleccione a ligação S/P-DIF usada. As opções são 1, 2 e NONE.

Deve haver sempre um HDMI Expander ligado a HDMI C, quando este exista, caso contrário, a HDMI B. Ao ligar um HDMI Expander, são disponibilizados terminais HDMI adicionais: C1, C2, C3 e C4.

Embora seja possível registar o equipamento como qualquer dos tipos de fontes disponíveis, o tipo que seleccionar afecta o modo como pode utilizar as suas fontes.

AV2	
SOURCE	NONE
NAME	
IR SOCKET	NONE
IR TYPE	IR
HDMI	NONE
Y/Pb/Pr	NO
S/P-DIF	NONE

## Relativamente a fontes High Definition (HD) ...

Os sinais SD (Standard Definition) podem ser gravados, bem como distribuídos para um televisor na sala de ligação, o que já não acontece com os sinais HD.

Ligue ambos os sinais, HD e SD, ao televisor. É sempre utilizado o melhor sinal. Se o sinal HD não estiver disponível, é apresentado o sinal SD.

### Definições de standby ...

Quando regista um aparelho não Bang & Olufsen no menu CONNECTIONS, pode também seleccionar diferentes "STANDBY OPTIONS" para o seu aparelho. Isto significa que pode seleccionar se o aparelho ligado deve mudar automaticamente para standby.

### As opções são:

- OFF AT SOURCE CHANGE ... O aparelho muda imediatamente para standby quando é seleccionada outra fonte.
- OFF AT TV STANDBY ... O aparelho muda para standby quando o televisor é posto em standby.
- ALWAYS ON ... O aparelho não muda para standby automaticamente.
- MANUAL CONTROL ... O aparelho pode ser ligado e desligado através do comando à distância.

### Terminais para máquina fotográfica e auscultadores

Pode ligar auscultadores e ouvir um programa de televisão ou pode ligar uma máquina de filmar e ver no televisor os seus vídeos caseiros.

### Terminais para ligações temporárias

### PHONES

Pode ligar auscultadores estéreo ao terminal assinalado com PHONES.

- Quando o som das colunas não está silenciado, a regulação de volume é dirigido às colunas.
- Para silenciar as colunas ligadas ao televisor, prima a parte central do botão
- Quando o som das colunas está silenciado, prima ^ ou ~ para regular o som nos auscultadores.
- Para repor o som nas colunas, prima novamente a parte central do botão

Nota: A escuta prolongada com elevados níveis de volume pode provocar lesões auditivas!

### R – L

Para ligação de áudio (canais de som direito e esquerdo, respectivamente).

### VÍDEO

Para ligação do sinal de vídeo.

### Visualizar imagens digitais no seu televisor

Para visualizar as suas imagens digitais, ligue a máquina fotográfica ao terminal/terminais AV5 e ligue o televisor. O televisor regista automaticamente o sinal e pode ver as imagens estáticas no ecrã.

### Se o sinal da máquina fotográfica for desligado ...

> Prima LIST repetidamente até ver CAMERA\* no Beo4 e prima o botão central. (Beo5: prima Camera).

\*Para exibir CAMERA no Beo4, tem primeiro de adicionar a função à lista de funções do Beo4. Para mais informações, consulte o Livro de consulta fornecido com o Beo4.



### Editar canais de televisão sintonizados

Se a sintonização automática de todos os canais não os tiver guardado nos seus números de canais preferidos ou não tiver atribuído automaticamente um nome a todos os canais memorizados, pode reorganizar a ordem pela qual os canais surgem e atribuir-lhes nomes à sua escolha.

Se os canais sintonizados necessitarem de outra edição, como por exemplo, sintonização fina, utilize o menu MANUAL TUNING, consulte a página 17.

Para sintonização de um canal digital, consulte o Livro de consulta do seu módulo DVB.

### Deslocar, atribuir nome ou eliminar canais de televisão sintonizados

Depois de concluída a sintonização automática dos canais, aparece automaticamente o menu EDIT CHANNELS e pode mudar ou atribuir nomes aos canais de televisão que foram sintonizados. Pode igualmente eliminar qualquer canal de televisão sintonizado que não queira.

### Editar o menu EDIT CHANNELS ...

- > Chame o menu TV SETUP e realce TUNING
- > Prima o botão central para chamar o menu TUNING e realce EDIT CHANNELS.
- > Prima o botão central para chamar o menu EDIT CHANNELS.

## Alterar a ordem dos canais de televisão sintonizados ...

- > No menu EDIT CHANNELS, realce o canal que pretende mover.
- > Use o botão de navegação para a direita para mover o canal para fora da lista.
- > Use o botão de navegação para cima ou para baixo para mover o canal para o número de canal desejado.
- > Use o botão de navegação para a esquerda para mover o canal novamente para a lista ou para trocar de lugar com canal que ocupa o número de canal desejado.
- > De seguida, coloque o canal com o qual trocou de lugar num número de canal vazio ou num número já ocupado e repita o procedimento.
- > Quando tiver movido os canais relevantes, prima BACK para retroceder através dos menus, ou prima longamente BACK para sair de todos os menus.

### Atribuir nomes a canais sintonizados ...

- > No menu EDIT CHANNELS, realce o canal ao qual pretende atribuir um nome.
- Prima o botão verde para atribuir um nome ao canal. O menu de atribuição de nome encontra-se agora activado.
- > Use o botão de navegação para cima e para baixo para encontrar os caracteres individuais do nome.
- > Mova-se pelos espaços para caracteres através do botão de navegação para a esquerda e para a direita.
- > Prima o botão central para guardar o nome.
- > Se necessário, repita o procedimento e atribua um nome a outros números de canais.
- > Quando tiver atribuído um nome aos canais relevantes, prima o botão central para aceitar a lista editada ou prima sem soltar BACK para sair de todos os menus sem guardar.

### Eliminar canais sintonizados ...

- > No menu EDIT CHANNELS, realce o canal que pretende eliminar.
- > Use o botão de navegação para a direita para mover o canal para fora da lista.
- > Prima o botão amarelo para eliminar o canal.
- > Prima novamente o botão amarelo para confirmar a eliminação, ou prima o botão de navegação duas vezes para a esquerda para mover o canal de novo para a lista.
- > Depois de ter eliminado os canais relevantes, prima sem soltar BACK para sair de todos os menus.

### EDIT CHANNELS

1 2 TV 2 3 ..... 4 BBC 1 5 EUROSPORT 6 TV 4 7 ZDF 8 ..... 9 DISCOVER

Deslocar um canal.

ED	IT CHANNELS
1	
2	TV 2
3	Α
4	BBC 1
5	EUROSPORT
6	TV 4
7	ZDF
8	
9	DISCOVER
10	

Atribuir um nome a um canal.

ED 1	IT CHANNELS	
		TV 2
3		
4	BBC 1	
5	EUROSPORT	
6	TV 4	
7	ZDF	
8		
9	DISCOVER	
10		

Eliminar um canal.

### Ajustar canais sintonizados

Pode memorizar canais de televisão em números de canais próprios. Faça uma sintonização mais apurada da recepção do canal, indique a presença de canais codificados e escolha tipos de som apropriados para cada um dos canais.

- > Chame o menu TV SETUP e realce TUNING.
- > Prima o botão central para chamar o menu TUNING e realce MANUAL TUNING.
- > Prima o botão central para chamar o menu MANUAL TUNING.
- > Use o botão de navegação para cima e para baixo para se deslocar entre os itens do menu.
- > Use o botão de navegação para a esquerda e para a direita para ver as suas opções relativamente a cada item.
- > Se escolher NAME prima o botão verde para iniciar o procedimento de atribuição de nome. Use o botão de navegação para cima e para baixo para introduzir os caracteres do nome. Use o botão de navegação para a esquerda e para a direita para se mover pelos caracteres do nome.
- > Quando tiver terminado a edição, prima o botão central para aceitar as definições.
- > Prima o botão central para memorizar o canal definido.
- > Prima longamente BACK para sair de todos os menus.

Se o item TV SYSTEM aparecer no menu, certifique-se de que é exibido o sistema de transmissão correcto antes de iniciar a sintonização.

Se os canais forem transmitidos em dois idiomas e se pretender ambos os idiomas, pode memorizar o canal duas vezes: uma vez para cada idioma.

### MANUAL TUNING

FREQUENCY	217
CHANNEL NO.	7
NAME	DR 1
FINE TUNE	0
DECODER	OFF
TV SYSTEM	PAL B/G
SOUND	STEREO

Embora memorize um tipo de som/idioma, pode alternar entre os vários tipos enquanto está a ver um programa de televisão.

### Voltar a sintonizar ou adicionar canais

Pode fazer com que o televisor encontre os canais de televisão por si.

Predefina até 99 canais de televisão diferentes em números próprios e atribua a cada canal um nome distinto.

Pode sintonizar canais novos, por exemplo, se deslocar ou voltar a sintonizar canais eliminados anteriormente.

Quando sintonizar canais através do menu ADD CHANNELS, os canais previamente sintonizados permanecem inalterados. Isto permite-lhe manter os nomes dos canais, a sua ordem na lista de canais e quaisquer definições especiais que tenha memorizado para esses canais. Pode voltar a sintonizar todos os canais de televisão deixando o televisor sintonizar automaticamente todos os canais. Pode adicionar também um canal novo ou actualizar um canal sintonizado que, por exemplo, tenha sido mudado pela emissora.

- > Chame o menu TV SETUP e realce TUNING.
- > Prima o botão central para chamar o menu TUNING.

## Voltar a sintonizar através da sintonização automática ...

- > No menu TUNING, realce AUTO TUNING.
- > Prima o botão central para chamar o menu AUTO TUNING.
- > Use o botão de navegação para a direita para iniciar a sintonização automática.
- > Assim que a sintonização automática estiver concluída é exibido o menu EDIT CHANNELS. Pode então remover ou atribuir nomes aos canais.

#### Adicionar canais de televisão novos ...

- > No menu TUNING, realce ADD CHANNELS.
- > Prima o botão central para chamar o menu ADD CHANNELS.
- > Use o botão de navegação para a direita para iniciar. Os canais novos são adicionados automaticamente à medida que vão sendo encontrados.
- > Quando a sintonização estiver concluída e os canais novos tiverem sido adicionados, é exibido o menu EDIT CHANNELS. Pode então remover ou atribuir nomes aos canais. O cursor realça o primeiro canal novo dos que acabaram de ser adicionados à lista.

### AUTO TUNING



NOTA! Se voltar a sintonizar todos os canais de televisão, todas as definições de canais que tiver efectuado desaparecem!

EDI	T CHANNELS
31	PRIME
321	TV 2
33	
34	BBC 1
35	EUROSPORT
36	TV 4
37	ZDF
38	
39	DISCOVER
40	

### Configuração das colunas - som surround

Adicione colunas Power Link e um subwoofer BeoLab ao seu televisor e tem um sistema de som surround.

Uma configuração de som surround adapta-se facilmente à sua sala de estar. Deixe a imagem determinar a sua posição ideal de audição e visualização. A melhor experiência de som é obtida na área criada pelas colunas.

### Seleccionar o tipo das suas colunas

Ligue o televisor antes de ajustar as definições das colunas.

#### Para registar os tipos de colunas ...

- > Chame o menu TV SETUP e realce OPTIONS.
- > Prima o botão central para chamar o menu OPTIONS e realce SOUND.
- > Prima o botão central para chamar o menu SOUND e realce SPEAKER TYPE.
- > Prima o botão central para chamar o menu SPEAKER TYPE e use o botão de navegação para a esquerda ou para a direita para revelar o tipo das suas colunas.
- > Prima o botão de navegação para baixo para se mover para a coluna seguinte e use o botão de navegação para a esquerda ou para a direita para revelar o tipo das suas colunas.
- > Prima o botão central para guardar a definição ou prima BACK para sair do menu sem a guardar.

### SPEAKER TYPE

FRONT	BEOLAB 8000
REAR	BEOLAB 4000
SUBWOOFER	YES

Há que configurar pelo menos uma coluna frontal no menu SPEAKER TYPE para disponibilizar os menus SPEAKER DISTANCE e SPEAKER LEVEL.

### Definir a distância das colunas

Ligue o televisor a partir da sua posição de visualização preferida. Introduza as distâncias em linha recta em metros entre a sua posição e cada uma das colunas.

Para definir as distâncias das colunas ...

- > Chame o menu TV SETUP e realce OPTIONS.
- > Prima o botão central para chamar o menu OPTIONS e realce SOUND.
- Prima o botão central para chamar o menu SOUND e realce SPEAKER DISTANCE.
- > Prima o botão central para chamar o menu SPEAKER DISTANCE.
- > Mova o cursor de uma coluna para outra e use o botão de navegação para a direita ou para a esquerda para seleccionar a distância aproximada em linha recta, em metros, entre a sua posição de visualização e cada uma das colunas.
- > Depois de ter introduzido as distâncias apropriadas para as colunas, prima o botão central para guardar ou prima longamente BACK para sair do menu sem guardar.

SPEAKER DISTANCE	
CENTRE	1.0 M
LEFT FRONT	1.0 M
RIGHT FRONT	1.0 M
RIGHT REAR	1.0 M
LEFT REAR	1.0 M
SUBWOOFER	1.0 M



### Calibrar o nível de som

Depois de ligar as colunas numa configuração de som surround ao televisor, deverá calibrar as colunas.

Um som de calibragem é produzido alternadamente em cada uma das colunas que ligou na sua configuração de som surround. A sua tarefa é regular o nível de som de todas as colunas ligadas de modo a corresponder ao nível de som da coluna central. A sequência de som pode ocorrer automática ou manualmente, de acordo com a sua preferência.

Uma vez feita a calibração das colunas, só será necessário recalibrar o som das colunas se fizer alterações à configuração, por exemplo, se mudar a posição de uma ou mais colunas.

### SPEAKER LEVEL

SEQUENCE	MANUAL
LEFT FRONT	
RIGHT FRONT	
RIGHT REAR	
LEFT REAR	

#### Para calibrar o nível de som ...

- > Chame o menu TV SETUP e realce OPTIONS.
- > Prima o botão central para chamar o menu OPTIONS e realce SOUND.
- > Prima o botão central para chamar o menu SOUND e realce SPEAKER LEVEL.
- > Prima o botão central para chamar o menu SPEAKER LEVEL. SEQUENCE é realçado.
- > Use o botão de navegação para a esquerda ou para a direita para escolher entre AUTOMATIC e MANUAL.
- > Use o botão de navegação para a esquerda ou para a direita para ajustar o som de uma coluna e use o botão de navegação para cima ou para baixo para mudar para outra coluna.
- > Depois de ajustar o som de todas as colunas na sua configuração de som surround, prima o botão central para memorizar ou prima BACK para sair do menu sem guardar.

### Visualizar o nome do sistema de som activo

Pode visualizar no ecrã o nome do sistema de som activo de uma fonte ou de um programa. No entanto, não é possível ajustar ou predefinir um sistema de som.

Para visualizar o sistema de som activo ...

- > Chame o menu TV SETUP e realce OPTIONS
- > Prima o botão central para chamar o menu OPTIONS e realce SOUND.
- > Prima o botão central para chamar o menu SOUND SETUP e realce SOUND SYSTEM.
- > Prima o botão central para chamar o menu SOUND SYSTEM. O sistema de som activo é apresentado.
- > Prima longamente BACK para sair de todos os menus.

SOUND SYSTEM

INPUT FORMAT: MONO/STEREO

OUTPUT FORMAT: STEREO SPEAKER 1

Exemplo de um sistema de som que pode aparecer no menu.

A sua combinação de colunas não tem de corresponder ao número de canais disponíveis para o sistema de som funcionar. As definições de imagem e de som encontram-se predefinidas de origem para valores neutros que se adequam à maioria das situações de visualização e escuta. No entanto, se assim o desejar, pode ajustar estas definições a seu gosto.

Ajustar a imagem, o brilho, a cor ou o contraste. As definições de som incluem volume, graves e agudos.

Guarde temporariamente as definições de imagem e de som – até o televisor ser desligado – ou guarde-as de forma permanente.

Active GAME MODE se ligar uma consola de jogos ao seu televisor.

Para obter informações sobre como alterar o formato da imagem, consulte Começar.

### Ajustar o brilho, a cor ou o contraste

Ajuste as definições da imagem através do menu PICTURE. As definições temporárias são canceladas quando o televisor é desligado.

- > Chame o menu TV SETUP e realce OPTIONS.
- > Prima o botão central para chamar o menu OPTIONS e realce PICTURE.
- > Prima o botão central para chamar o menu PICTURE.
- > Use o botão de navegação para se mover para cima ou para baixo nos itens de menu.
- > Use o botão de navegação para a esquerda ou para a direita para ajustar os valores.
- > Prima BACK para guardar as suas definições até desligar o televisor, ou
- > ... prima o botão central para guardar permanentemente as suas definições.

Para fontes de vídeo que utilizem o sinal VGA, aparecem também as seguintes opções:

- HOR. SIZE ... Ajusta o tamanho da imagem ao longo do eixo horizontal.
- VERT. SIZE ... Ajusta o tamanho da imagem ao longo do eixo vertical.
- HOR. POSITION ... Ajusta a posição da imagem ao longo do eixo horizontal.

VERT. POSITION ... Ajusta a posição da imagem ao longo do eixo vertical. Note que estas quatro definições só se aplicam à resolução de ecrã existente na altura em que ajusta as definições.

Para remover temporariamente a imagem do ecrã, prima LIST e use o botão de navegação para cima ou para baixo para chamar P.MUTE ao ecrã do Beo4 e prima o botão central. Para repor a imagem, prima o botão de uma fonte. (Beo5: Prima para chamar o ecrã Scene ao Beo5, prima Picture, e depois prima P.Mute. Para repor a imagem, prima novamente P.Mute).

PICTURE	
BRIGHTNESS	
CONTRAST	
COLOUR	
TINT	
SIZE	
GAME MODE	

Quando são enviados sinais no formato 720p, 1080p ou 1080i, o item SIZE do menu está disponível no menu PICTURE.

### Modo de jogo

Se ligar uma consola de jogos ou jogar um jogo de computador usando o televisor como monitor, pode activar o modo de jogo (Game mode). O modo de jogo minimiza o atraso causado pelo processamento de sinal. O modo de Jogo é automaticamente desactivado quando muda de fonte ou passa para standby.

#### Para usar o GAME MODE ...

- > Chame o menu TV SETUP e realce OPTIONS.
- > Prima o botão central para chamar o menu OPTIONS e realce PICTURE.
- > Prima o botão central para chamar o menu PICTURE.
- > Use o botão de navegação para se mover para cima ou para baixo em GAME MODE.
- > Prima repetidamente o botão central para alternar entre ON e OFF.

### Para activar GAME MODE directamente a partir do Beo4 ...

- > Prima LIST e use o botão de navegação para cima ou para baixo para chamar GAME no ecrã do Beo4.
- > Prima repetidamente o botão central para alternar entre ON e OFF.

### Para activar GAME MODE directamente a partir do Beo4 ...

> Prima Game para activar GAME MODE, prima novamente para desactivar GAME MODE.

### Ajustar o volume, os graves ou os agudos

As definições de som são predefinidas de origem para valores neutros que se adequam à maioria das situações de audição. No entanto, se assim o desejar, pode ajustar estas definições a seu gosto.

Pode predefinir níveis para o volume de som, graves, agudos e um subwoofer.

Pode ligar ou desligar a função de intensidade sonora. A função de intensidade sonora compensa a falta de sensibilidade do ouvido humano para as frequências altas e baixas. Estas frequências são aumentadas nos níveis baixos de volume de forma a que a música baixa se torne mais dinâmica.

Para além disso, pode predefinir duas combinações de colunas: uma para ser utilizada sempre que activa uma fonte de vídeo no seu televisor e outra para ser utilizada sempre que activa uma fonte de áudio ligada ao seu televisor. Pode ainda seleccionar uma combinação de colunas diferente, sempre que quiser.

Para mais informações sobre combinações de colunas, consulte a página 26.

#### Para ajustar o som ...

- > Chame o menu TV SETUP e realce OPTIONS
- > Prima o botão central para chamar o menu OPTIONS e realce SOUND.
- > Prima o botão central para chamar o menu SOUND e realce ADJUSTMENT.
- Prima o botão central para chamar o menu ADJUSTMENT.
- > Use o botão de navegação para cima ou para baixo para seleccionar um item a ajustar.
- > Use o botão de navegação para a esquerda ou para a direita para ajustar os valores ou escolher uma definição.
- > Prima BACK para guardar as suas definições até desligar o televisor, ou ...
- > ... prima o botão central para guardar permanentemente as suas definições.

#### ADJUSTMENT

VOLUME	
BASS	
TREBLE	
SUBWOOFER	
LOUDNESS	ON
DEFAULT VIDEO	SPEAKER3
DEFAULT AUDIO	SPEAKER2

O conteúdo do menu ADJUSTMENT varia em função do equipamento que se encontra ligado ao televisor.

### Uso diário de combinações de colunas

Pode alargar o seu sistema a um sistema som surround acrescentando colunas Bang & Olufsen e um subwoofer BeoLab.

Quando liga uma fonte, o televisor selecciona automaticamente as colunas apropriadas, consoante o tipo que melhor se adequa à fonte que está a usar. A combinação de colunas é optimizada se seleccionar SPEAKER no ecrã do Beo4 e premir o botão central no Beo4.

NOTA! Se tiver adicionado apenas duas colunas dianteiras ao televisor, apenas poderá escolher SPEAKER 1 – 3.

### Seleccionar colunas para obter som de cinema

Pode seleccionar a combinação de colunas que se adequar à fonte que estiver a utilizar, desde que os vários modos das colunas estejam disponíveis no seu sistema.

- > Prima LIST e use o botão de navegação para cima ou para baixo para chamar SPEAKER ao ecrã do Beo4 (Beo5: prima para chamar o ecrã Scene no Beo5, depois prima Speaker para chamar o ecrã Speaker).
- > Prima o botão central se quiser optimizar o som ou prima 1 – 5 para seleccionar a combinação de colunas que pretende.
  (Beo5: prima Optimise ou Mode 1 – 5). As colunas seleccionadas serão automaticamente incluídas na reprodução.
- > Prima longamente BACK para retirar SPEAKER do visor do Beo4 e para voltar à fonte que estava a utilizar. (Beo5: prima para remover o ecrã Speaker).

## Ajustar o balanço de colunas com o Beo4

Pode ajustar temporariamente o balanço entre as colunas.

- > Prima LIST e use o botão de navegação para cima ou para baixo para chamar BALANCE ao visor do Beo4 e prima o botão central.
- > Agra use ▲, ▼, ◀ e ➡ para ajustar o balanço de colunas à frente, atrás, à esquerda e à direita.
- > Prima longamente BACK para retirar SPEAKER do visor do Beo4 e para voltar à fonte que estava a utilizar.



SPEAKER 1



SPEAKER 2



SPEAKER 3



SPEAKER 4



SPEAKER 5

## Programar o televisor para ligar e desligar automaticamente

O seu televisor possui um Temporizador integrado que lhe permite programá-lo para se desligar após um determinado número de minutos.

Pode também fazer com que o televisor reaja a um Play Timer programado num controlador áudio ou vídeo ligado ao televisor através do Master Link.

Se a fonte do Play Timer for DTV, as definições devem ser efectuadas no menu DTV PLAY TIMER.

### **Sleep Timer**

Pode programar o televisor para se desligar automaticamente após um determinado número de minutos.

### Para activar o temporizador com o Beo4 ...

- > Prima LIST e use o botão de navegação para cima ou para baixo para chamar SLEEP ao ecrã do Beo4.
- > Prima o botão central repetidamente para seleccionar o número de minutos.

### Para desactivar o temporizador com o Beo4 ...

- > Prima LIST e use o botão de navegação para cima ou para baixo para chamar SLEEP ao ecrã do Beo4.
- > Prima repetidamente o botão central até OFF ser apresentado no ecrã do televisor.

### Para activar ou desactivar o

temporizador com o Beo5 ...

> Prima Sleep e seleccione o número de minutos ou Off.

## Para definir o temporizador através do menu ...

- > Chame o menu TV SETUP e realce SLEEP TIMER.
- > Prima o botão central para chamar o menu SLEEP TIMER.
- > Prima repetidamente o botão central para alternar entre o número de minutos e OFF.

### **Play Timer**

Se ligar um produto áudio ou vídeo Bang & Olufsen ao seu televisor através de um cabo Master Link, pode excluí-lo ou incluí-lo em funções temporizadas através do menu PLAY TIMER. Por exemplo, defina o Play Timer do televisor para ON e o Play Timer de um sistema áudio para OFF se quiser que as funções temporizadas se apliquem apenas ao televisor.

### Para ligar o Play Timer ...

- > Chame o menu TV SETUP e realce PLAY TIMER.
- > Prima o botão central para chamar o menu PLAY TIMER e realce TIMER ON/OFF.
- > Prima o botão central para chamar o menu TIMER ON/OFF.
- > Use o botão de navegação para a esquerda ou para a direita para ver ON.
- > Prima o botão central para guardar a definição.

Para obter mais informações sobre como programar temporizadores e como ligar e desligar a função Play Timer de um produto áudio ou vídeo Bang & Olufsen ligado, consulte o Livro de consulta incluído com o produto.

### **DTV Play Timer**

Pode programar um temporizador de reprodução (Play Timer) em produtos vídeo ou áudio Bang & Olufsen ligados. Se o temporizador de reprodução usar o módulo DVB do televisor como fonte, tem de lhe indicar qual o MODE a utilizar para começar. Ou seja, se deve activar o rádio ou a televisão. Para além disso, deve indicar qual o GROUP a usar quando o temporizador de reprodução é executado, ou seja qual o grupo de canais ou estações.

### Para efectuar as definições de um DTV Play Timer ...

- > Chame o menu TV SETUP e realce OPTIONS.
- > Prima o botão central para chamar o menu OPTIONS e realce DTV PLAY TIMER.
- > Prima o botão central para chamar o menu DTV PLAY TIMER e use o botão de navegação para cima ou para baixo para se mover entre MODE e GROUP
- > Use o botão de navegação para a esquerda ou para a direita para seleccionar a definição desejada.
- > Prima o botão central para guardar a definição.
- > Prima BACK para recuar pelos menus anteriores ou prima longamente BACK para sair dos menus.

Nota! Se o sintonizador de televisão estiver desactivado e o módulo DVB for activado premindo TV no comando à distância, o nome do menu é TV PLAY TIMER.

Lembre-se também de definir o menu PLAY TIMER para ON se o televisor ou as colunas forem activadas pelo Play Timer.

### Auto standby

O televisor pode ser programado para se colocar automaticamente em standby após um determinado tempo inactivo. A predefinição de fábrica é de 4 horas. Esta função aplica-se apenas ao modo de vídeo, não ao modo de áudio.

Para activar o sistema de standby automático ...

- > Chame o menu TV SETUP e realce OPTIONS.
- > Prima o botão central para chamar o menu OPTIONS e realce AUTO STANDBY.
- > Prima o botão central para chamar o menu AUTO STANDBY.
- > Use o botão de navegação para cima ou para baixo para seleccionar a definição desejada.
- > Prima o botão central para guardar a definição.
- > Prima BACK para recuar pelos menus anteriores ou prima longamente BACK para sair dos menus.

Depois de activar a função, aparece uma mensagem no ecrã do seu televisor quando o televisor não tenha sido operado durante o tempo definido neste menu. O televisor passa então para standby no caso de não ser operado.

## DTV PLAY TIMER MODE TV GROUP SPORT

Menu DTV PLAY TIMER

### AUTO STANDBY

AFTER 1 HOUR AFTER 2 HOURS AFTER 4 HOURS OFF

#### Menu AUTO STANDBY

### Configurar o comando à distância Beo4

Tem de configurar o seu televisor para ser operado através de um Beo4 com ou sem botão de navegação.

Mesmo que o seu comando à distância tenha botão de navegação, pode optar por configurar o seu televisor para operar sem botão de navegação. Isto pode ser útil se tiver um sistema BeoLink que inclua também um televisor sem o menu BEO4 SETTING.

Se configurar o seu televisor para ser operado sem botão de navegação e o seu Beo4 tiver botão de navegação, deve também mudar a definição MODE do seu Beo4. Consulte o Livro de consulta do Beo4 para obter mais informações.

### Tipo Beo4

No menu BEO4 SETTING pode configurar o seu comando à distância Beo4 como tendo botão de navegação ou não.

### Para configurar as definições do Beo4 ...

- > Chame o menu TV SETUP e realce OPTIONS.
- > Prima o botão central para chamar o menu OPTIONS e realce BEO4 SETTING.
- > Prima o botão central para chamar o menu BEO4 SETTING.
- > Use o botão de navegação para cima ou para baixo para revelar a definição desejada.
- > Prima o botão central para guardar a definição.
- > Prima BACK para recuar pelos menus anteriores ou prima longamente BACK para sair dos menus.

### **BEO4 SETTING**

### NAVIGATION BUTTON

### NO NAVIGATION BUTTON

Para informações sobre a operação dos menus com diferentes tipos de comando à distância, consulte a página 4.

### Activação de Funcionalidades

Pode aceder a funções adicionais do seu televisor através do menu FEATURE ACTIVATION. Para obter mais informações sobre funcionalidades adicionais, contacte o seu revendedor Bang & Olufsen.

### Senha para activação de funcionalidades

Para disponibilizar as funcionalidades adicionais, terá de introduzir uma senha de activação. A senha de activação de funcionalidades pode ser adquirida no seu revendedor Bang & Olufsen. A senha não pode ser novamente desactivada

### Para introduzir uma senha de activação ...

- > Chame o menu TV SETUP e realce OPTIONS.
- > Prima o botão central para chamar o menu OPTIONS e realce FEATURE ACTIVATION.
- > Prima o botão central para chamar o menu FEATURE ACTIVATION.
- > Seleccione a funcionalidade que pretende activar e prima o botão central.
- > Use os botões numéricos para introduzir a senha de 12 dígitos. Um algarismo incorrecto pode ser apagado premindo o botão de navegação para a esquerda, e para apagar todos os algarismos prima BACK.
- > Depois de introduzir os números, prima o botão central para aceitar.

### FEATURE ACTIVATION

KEY

### **HDMI MATRIX**

A funcionalidade HDMI MATRIX é uma funcionalidade adicional que pode ser adquirida separadamente. Depois de introduzida a senha de activação adquirida, é disponibilizado software adicional no seu televisor. O HDMI Matrix é um produto físico que pode ser ligado para permitir ligar até 32 fontes externas ao seu televisor e ter acesso a elas através do comando à distância Beo5 Para obter mais informações sobre funcionalidades adicionais, contacte o seu revendedor Bang & Olufsen.

### Informação importante

O HDMI MATRIX tem de ser ligado e configurado pelo seu revendedor Bang & Olufsen.

- O seu comando à distância Beo5 tem de ser reconfigurado para que possa usar o HDMI Matrix.
- O HDMI Matrix não pode ser operado através do comando à distância Beo4.
- Não pode ligar mais do que um HDMI Matrix numa configuração.
- O HDMI Matrix não pode ser configurado num HDMI Expander.

### HDMI MATRIX

MATRIX	YES
INPUTS	16
IR SOCKET	PUC1
IR TYPE	FICHA
HDMI	а

#### Definições no menu HDMI MATRIX ...

No menu HDMI MATRIX, pode seleccionar definições para o seu HDMI Matrix.

#### No menu CONNECTIONS ...

- > Abra o menu HDMI MATRIX.
- > Defina o campo MATRIX como YES.
- > Defina o campo INPUTS para pelo menos o número de fontes ligadas.
- > Seleccione um terminal IV. Não pode seleccionar NONE.
- > Seleccione um IR TYPE para indicar como o controlo de TV está ligado ao HDMI Matrix.
- > Seleccione um terminal HDMI. Não pode seleccionar NONE.
- > Prima o botão central para guardar o menu HDMI MATRIX.
- > Depois de guardar as definições, seleccione um tipo de HDMI Matrix.
- > Prima o botão central para guardar as definições.

Se posteriormente desactivar uma configuração HDMI Matrix memorizada definindo o campo HDMI Matrix para NO, as suas definições de INPUTS serão mesmo assim guardadas. Isto significa que se definir posteriormente o campo para YES, as definições reaparecem.

### Adicionar fontes à sua configuração ... As fontes ligadas ao HDMI Matrix devem estar registadas no televisor.

#### Configuração de entradas ...

- > Configure cada entrada uma a uma.
- > Atribua um nome a cada entrada seguindo as instruções que aparecem no ecrã. Se não atribuir um nome a uma entrada, é usado o nome da lista PUC seleccionada.
- > Seleccione a fonte PUC para essa entrada específica. As fontes estão divididas em quatro categorias: SET-TOP BOX, DVD PLAYER/RECORDER, VIDEO RECORDER e OTHER.
- > Depois de configurar as definições de entrada, pode configurar a entrada seguinte. Continue o procedimento até todas as entradas ligadas estarem configuradas.
- > Prima o botão verde para voltar ao menu CONNECTIONS.

HDMI MATRIX	
INPUT 1	NONE
INPUT 2	NONE
INPUT 3	NONE
INPUT 4	NONE
INPUT 5	NONE
INPUT 6	NONE
INPUT 7	NONE
INPUT 8	NONE

### Teletexto

O uso diário do teletexto é descrito em Começar, no entanto, pode também guardar as suas páginas favoritas de teletexto para referência rápida.

### Guardar páginas de teletexto favoritas

Encontram-se disponíveis nove páginas MEMO para o serviço de teletexto de cada canal de televisão.

### Para criar uma página MEMO ...

- > Chame uma página que vê com frequência.
- > Use o botão de navegação para a esquerda ou para a direita para deslocar o cursor ao longo da barra de menu até SETUP e prima o botão central. As 9 entradas MEMO disponíveis são apresentadas por número. A primeira encontra-se realçada.
- > Prima o botão central para guardar a página actual. O cursor desloca-se para a próxima entrada MEMO disponível.
- > Utilize os botões numéricos do Beo4 para seleccionar a página de teletexto seguinte que pretende memorizar.
- > Repita o procedimento para cada página que pretende memorizar.
- > Para sair da configuração MEMO, desloque o cursor para BACK na barra de menu do teletexto e prima o botão central.
- > Prima BACK para sair do teletexto.

### Utilização diária de páginas MEMO

Pode querer aceder rapidamente às suas páginas MEMO do teletexto, por exemplo, se estiver de saída para o trabalho e pretender consultar a informação de trânsito num serviço de teletexto.

### Para visualizar páginas MEMO ...

- > Prima TEXT para chamar o teletexto.
- > Prima ◀ ou ▶ para se deslocar entre as páginas MEMO.
- > Prima BACK para sair do teletexto.

### Para eliminar uma página MEMO ...

- > Use o botão de navegação para a esquerda ou para a direita para SETUP e prima o botão central.
- > Desloque o cursor para a página MEMO que pretende eliminar e prima o botão amarelo.
- > Prima o botão amarelo novamente para confirmar.

## Para ver legendas de teletexto de um programa ...

Se quiser que as legendas de teletexto disponíveis apareçam automaticamente relativamente a um programa específico, guarde a página de legendas de teletexto como página 9 MEMO. No entanto, as legendas não são apresentadas quando a fonte de teletexto é DVB-HD, nem quando o teletexto é apresentado em ecrã duplo.

### Operar outro equipamento com o Beo4 ou Beo5

O Peripheral Unit Controller incorporado funciona como um intérprete entre o equipamento de vídeo ligado, como um controlador de descodificadores, videogravador ou leitor de DVD, e o seu comando à distância Bang & Olufsen.

Pode utilizar o comando à distância Bang & Olufsen para obter acesso às funções disponibilizadas pelo seu equipamento de outras marcas.

Quando liga o equipamento, as funções ficam disponíveis através da sobreposição de menus no ecrã do televisor no caso de usar um comando à distância Beo4, ou através do visor do Beo5.

Para obter instruções sobre as várias funções disponibilizadas pelo seu equipamento, consulte o manual específico do produto.

Nem todo o o equipamento de vídeo ligado é suportado pela Bang & Olufsen. Para obter mais informações sobre equipamento suportado, contacte o seu revendedor Bang & Olufsen.

### Utilizar o comando à distância Beo4

Se tiver um comando à distância Beo4, algumas funções estão disponíveis directamente via Beo4 quando liga o equipamento. As funções adicionais são disponibilizadas através de uma sobreposição de menus que pode chamar para o ecrã. Neste menu, pode ver quais os botões do Beo4 que activam serviços ou funções específicos.

O seu revendedor Bang & Olufsen pode fornecer-lhe um "mapa de ligações" onde é explicado em maior detalhe o funcionamento de equipamento ligado com o Beo4.

- > Prima um botão de fonte, como por exemplo V MEM, para ligar equipamento ligado.
- > Prima MENU para chamar a sobreposição de menus.
- > Prima o botão do número que activa a função que deseja, ou prima um dos botões coloridos para activar uma função.

A sobreposição de menus para equipamento ligado a um televisor na sala principal não pode ser aplesentada no ecrã do televisor na sala de ligação.



Exemplo de uma sobreposição de menus. Os botões do Beo4 são apresentados à direita do menu e as funções por eles comandadas são apresentadas à esquerda. O menu também pode listar botões do comando à distância incluído com o seu equipamento ligado.

#### Funcionamento directo do Beo4

Se sabe qual é o botão do Beo4 que activa a função que deseja, pode activá-la sem chamar primeiro a sobreposição de menus.

## Enquanto o seu equipamento estiver ligado ...

- > Prima um dos botões coloridos para activar uma função.
- > Prima longamente o botão central para chamar o Guia de canais ou o separador "Agora/Seguinte" para o ecrã, se estiver a utilizar equipamento que suporte estas funções.
- > Use ▲ e ▼ para se mover pelos canais\*.
- > Use ◀ e ➡ para rebobinar e acelerar, por exemplo, gravações\*.
- > Prima MENU e use os botões numéricos para activar a função desejada.

\* Esta operação não se aplica ao Beo4 sem botão de navegação.

### Utilizar menus de equipamentos

Depois de activar o equipamento ligado, pode operar os respectivos menus com o seu comando à distância.

## Enquanto são exibidos os menus do equipamento ...

- > Use o botão de navegação para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita para se mover pelos menus.
- > Prima o botão central para seleccionar e activar uma função.
- > Prima os botões numéricos para introduzir informações nos menus ou serviços quando necessário.
- > Utilize os botões coloridos conforme indicado nos menus do seu equipamento ligado.
- > Prima BACK para recuar pelos menus anteriores ou prima longamente BACK para sair dos menus.

### Utilizar o comando à distância Beo5

As principais funções do seu equipamento podem ser utilizadas através do comando à distância Beo5. Nem todas as funções são suportadas pelo Beo5. Os serviços e funções disponíveis são mostrados no visor do Beo5 quando activa o equipamento.

- > Prima um botão de fonte, como por exemplo DTV, para ligar equipamento ligado.
- > Prima o botão no visor do Beo5 que activa a função pretendida.

Quando tiver seleccionado equipamento ligado como fonte, prima **MENU** duas vezes para chamar o menu principal do televisor.



Exemplo de um visor do Beo5 utilizado para comandar um controlador de descodificadores.

### Ligar e operar um sistema áudio

Se o seu televisor estiver equipado com o Módulo de Sistema opcional e se ligar um sistema áudio compatível, obtém as vantagens de um sistema integrado de áudio/vídeo com o cabo Master Link.

Ponha um CD a tocar no seu sistema áudio utilizando as colunas ligadas ao televisor ou ligue o televisor para ver um programa de televisão e envie o som para as colunas do sistema áudio.

O sistema AV pode ser instalado na íntegra numa sala ou em duas salas, com o televisor instalado numa sala e o sistema áudio com um conjunto de colunas noutra.

Nem todos os sistemas áudio Bang & Olufsen suportam a integração com o televisor.

### Ligar o seu sistema áudio ao televisor

Utilizando um cabo BeoLink, ligue os terminais marcados MASTER LINK no televisor e no sistema áudio.

### Programar a configuração AV com o Beo4

Pode programar o televisor, num sistema AV, com a Option correcta através do Beo4. Coloque primeiro todo o sistema em standby.

### Definição de Option para o televisor ...

- > Enquanto mantém premido o botão (standby) no Beo4, prima LIST.
- > Solte os dois botões.
- > Prima LIST e use o botão de navegação para cima ou para baixo para chamar OPTION? ao visor do Beo4 e prima o botão central.
- > Prima LIST e use o botão de navegação para chamar V.OPT ao visor do Beo4 e depois introduza o número apropriado (1, 2 ou 4).

### Definição de Option para o sistema áudio ...

- > Enquanto mantém premido o botão (standby) no Beo4, prima LIST.
- > Solte os dois botões.
- > Prima LIST e use o botão de navegação para cima ou para baixo para chamar OPTION? ao visor do Beo4 e prima o botão central.
- > Prima LIST e use o botão de navegação para cima ou para baixo para chamar A.OPT ao visor do Beo4 e introduza o número apropriado (0, 1, 2, 4, 5 ou 6).



Se o televisor e um sistema áudio se encontrarem numa sala com todas as colunas ligadas ao televisor, defina o televisor para Option 2 e o sistema de áudio para Option 0.



Se o televisor (com ou sem colunas adicionais) e o sistema áudio (com um conjunto de colunas ligadas) estiverem instalados na mesma sala, programe o televisor para Option 1 e o sistema áudio para Option 1.



Se o sistema áudio estiver instalado numa sala e o televisor (com ou sem colunas adicionais) noutra, programe o televisor para Option 2 e o sistema áudio para Option 2.

### Programar a configuração AV com o Beo5

Se o televisor tiver sido configurado num sistema AV, poderá ser necessário programá-lo para a Option correcta com o Beo5. Coloque primeiro todo o sistema em standby.

#### Definição de Option para o televisor ...

- > Posicione-se em frente ao televisor.
- Enquanto mantém premido o botão (standby), prima o botão central para chamar o menu Setup no Beo5.
- > Solte os dois botões.
- > Prima Option Pgm para exibir o ecrã de programação de Option no Beo5.
- Prima o botão correspondente à zona onde se encontra o televisor, por exemplo Tv Area.

### Definição de Option para o sistema áudio ...

- > Posicione-se em frente ao sistema áudio.
- > Enquanto mantém premido o botão (standby), prima o botão central para chamar o menu Setup ao Beo5.
- > Solte os dois botões.
- > Prima Option Pgm para exibir o ecrã de programação de Option no Beo5.
- > Prima o botão correspondente à zona onde se encontra o sistema áudio, por exemplo Audio Area.

### Utilizar um sistema áudio/vídeo

Se tiver o sistema áudio e o televisor integrados, pode escolher uma combinação de colunas apropriada para o programa áudio ou vídeo actual e ainda pode gravar som do vídeo no sistema áudio.



Para ouvir o som de uma fonte de televisão nas colunas do seu sistema áudio sem ligar o ecrã, prima LIST e use o botão de navegação para cima ou para baixo para chamar AV ao visor do Beo4 e depois prima TV. (Beo5: seleccione a zona para as colunas do seu sistema áudio e depois prima um botão de fonte, como TV.) As instruções do Beo4 são apresentadas do lado direito e as do Beo5 do lado esquerdo.



Para ouvir o som de uma fonte de televisão nas colunas do seu sistema áudio com o ecrã ligado, prima TV, prima LIST e use o botão de navegação para cima ou para baixo para chamar AV ao visor do Beo4 e depois prima TV novamente. (Beo5: prima TV e depois seleccione a zona para as colunas do seu sistema áudio e prima TV novamente.) As instruções do Beo4 são apresentadas do lado direito e as do Beo5 do lado esquerdo.



Para ouvir o som do áudio nas colunas ligadas ao televisor, prima LIST e use o botão de navegação para cima ou para baixo para chamar AV ao visor do Beo4 e depois prima CD. (Beo5: seleccione a zona para as colunas ligadas ao televisor e depois prima o botão de uma fonte de áudio, como por exemplo CD.) As instruções do Beo4 são apresentadas do lado direito e as do Beo5 do lado esquerdo.

### Distribuir som e imagem com o BeoLink

Se o seu televisor estiver equipado com o Módulo de Sistema opcional, pode ligar e configurar um sistema BeoLink para ver imagens e ouvir som nas salas de ligação.

Por exemplo, pode ligar o televisor que está na sala de estar a outro sistema de vídeo ou conjunto de colunas noutra sala, tornando assim possível "levar" a imagem ou o som para outras sala da casa.

Se tiver um sistema de distribuição BeoLink instalado, pode utilizar o televisor na sala principal, por exemplo, na sala de estar, ou numa sala de ligação, por exemplo, no escritório ou num quarto.

Em certas circunstâncias, pode ser necessário introduzir definições do modulador.

### Ligações



O televisor da sala principal tem de estar ligado ao sistema da sala de ligação através de um cabo Master Link:

- > Ligue o cabo Master Link ao terminal do televisor assinalado com MASTER LINK.
- > Se também quiser distribuir sinais de vídeo, ligue um cabo de antena normal ao terminal no televisor assinalado com RF OUT. A seguir, ligue o cabo da antena ao Amplificador de Ligação RF e o cabo Master Link à sala de ligação. Siga as instruções fornecidas com o equipamento da sala de ligação.

Se já se encontrar um sistema áudio ligado ao terminal Master Link e quiser ligar mais equipamento, o cabo Master Link tem de ser dividido em dois e unido ao cabo da sala de ligação utilizando uma caixa de derivação especial. Contacte um revendedor Bang & Olufsen para obter assistência.

Não é possível distribuir sinais digitais (HDMI) a partir de um televisor da sala principal para o sistema da sala de ligação.

### Modulador do sistema

Se possuir uma instalação áudio como, por exemplo, um BeoLink Active/Passive, e optar pela instalação na mesma sala de um televisor que não pode ser ligado a outro equipamento, deve colocar o modulador do sistema em ON. A configuração de origem é OFF, configuração esta que deverá ser utilizada se estiver a utilizar um televisor Bang & Olufsen que pode ser ligado a outro equipamento.

### Para ligar o modulador do sistema ...

- > Chame o menu TV SETUP e realce OPTIONS.
- > Prima o botão central para chamar o menu OPTIONS e realce CONNECTIONS.
- > Prima o botão central para chamar o menu CONNECTIONS e realce LINK TUNING.
- > Prima o botão central para chamar o menu LINK TUNING e realce MODULATOR.
- > Use o botão de navegação para a esquerda ou para a direita para ver ON.
- > Prima o botão central para guardar a definição, ou ...
- > ... prima longamente BACK para sair de todos menus sem guardar.

### Frequência da ligação

Se, por exemplo, um canal de televisão na sua área for emitido na mesma frequência da definição de fábrica para o sistema BeoLink, isto é, 599 MHz, deve sintonizar o modulador do sistema para uma frequência que não esteja ocupada. Quando muda a frequência de ligação no televisor da sala principal, certifique-se de que a frequência de ligação no televisor da sala de ligação corresponde a esta.

### Para mudar a frequência de ligação ...

- > Chame o menu TV SETUP e realce OPTIONS.
- > Prima o botão central para chamar o menu OPTIONS e realce CONNECTIONS.
- > Prima o botão central para chamar o menu CONNECTIONS e realce LINK TUNING.
- > Prima o botão central para chamar o menu LINK TUNING e realce FREQUENCY.
- > Use o botão de navegação para a esquerda ou para a direita para encontrar uma frequência não usada.
- > Prima o botão central para guardar a definição, ou ...
- > ... prima longamente BACK para sair de todos menus sem guardar.

LINK TUNING	
FREQUENCY	599
TV SYSTEM	B/G
MODULATOR	AUTO

O menu LINK TUNING.

LINK TUNING	
FREQUENCY FINE TUNE	599 0
TV SYSTEM	B/G

O menu LINK FREQUENCY.

Ao sintonizar a frequência de ligação na sala de ligação, é apresentada uma imagem de teste. FINE TUNE só está disponível nas configurações de sala de ligação/Option 4.

### O televisor numa sala de ligação

Se tiver o sistema BeoLink instalado em sua casa e decidir colocar o televisor numa sala de ligação, pode comandar todos os sistemas ligados através do televisor.

Quando ligar o televisor para utilizar numa sala de ligação, deve seguir o procedimento a seguir descrito:

- 1 Ligue o televisor da sala de ligação à corrente eléctrica
- 2 Utilizando o seu comando à distância, programe o televisor da sala de ligação para a Option correcta
- 3 Desligue da corrente eléctrica o televisor da sala de ligação
- 4 Faça as ligações necessárias
- 5 Volte a ligar o televisor da sala de ligação à corrente eléctrica.

### Definição de Option

Para que todo o sistema funcione correctamente, é essencial que o televisor instalado na sala de ligação seja definido para a Option correcta antes de o ligar ao televisor na sala principal!

### Com o Beo4 ...

- > Enquanto mantém premido o botão (standby), prima LIST no Beo4.
- > Solte os dois botões.
- > Prima LIST e use o botão de navegação para cima ou para baixo para chamar OPTION? ao visor do Beo4 e prima o botão central.
- > Prima LIST e use o botão de navegação para cima ou para baixo para chamar V.OPT ao visor do Beo4 e prima 6\*.

### Com o Beo5 ...

- > Posicione-se em frente ao televisor da sala de ligação.
- Enquanto mantém premido o botão (standby), prima o botão central para chamar o menu Setup ao Beo5.
- > Solte os dois botões.
- > Prima Option Pgm para exibir o ecrã de programação de Option no Beo5.
- > Prima o botão correspondente à zona onde se encontra o televisor.



\*Se ligar o televisor para ser utilizado numa sala de ligação onde já se encontram ligados outros sistemas de ligação como, por exemplo, colunas, deve programar o televisor para a Option 5.

### Operação a partir da sala de ligação

Quando se encontrar na sala de ligação, pode comandar todos os sistemas ligados com o comando à distância.

## Utilizar fontes presentes apenas numa das salas ...

- > Prima o botão correspondente à fonte que pretende utilizar como, por exemplo, RADIO.
- > Utilize como habitualmente a fonte seleccionada.

### Utilizar uma fonte da sala principal – tipo de fonte presente em ambas as salas ...

- > Prima LIST e use o botão de navegação para cima ou para baixo para chamar LINK ao ecrã do Beo4. (Beo5: prima Link para chamar o ecrã de uma fonte.)
- > Prima o botão correspondente à fonte que pretende utilizar, por exemplo, TV.
- > Utilize a fonte como habitualmente.

### Utilizar uma fonte da sala de ligação – tipo de fonte presente em ambas as salas ...

- > Prima o botão correspondente à fonte que pretende utilizar, por exemplo, TV.
- > Utilize a fonte como habitualmente.

Ouvir som estéreo na sala de ligação ... Normalmente, o som distribuído a partir de uma fonte de vídeo localizada numa sala principal, como um controlador de descodificadores, para a sala de ligação, é transmitido em mono. No entanto pode seleccionar som estéreo:

- > Prima TV para ligar o televisor.
- > Prima LIST e use o botão de navegação para cima ou para baixo para chamar AV ao ecrã do Beo4. (Beo5: prima AV para chamar o ecrã de uma fonte.)
- > Prima, por exemplo, DTV, para activar uma fonte ligada ao televisor da sala principal, por exemplo, um controlador de descodificadores.

Enquanto utiliza esta função, não é possível a distribuição de outras fontes da sala principal para outros sistemas na sala de ligação.



### Dois televisores na mesma sala

Se tiver colocado o televisor numa sala onde já se encontra outro televisor Bang & Olufsen, e os comandos do comando à distância puderem ser recebidos por ambos os televisores, deverá mudar a definição de Option do televisor. Isto impede a activação simultânea de ambos os televisores.

Ao programar a Option do televisor, desligue da corrente eléctrica o televisor que não quiser programar. Assim garante que apenas o televisor que quer programar recebe a programação de Option.

### Um comando à distância para ambos os televisores

Para que o seu televisor funcione bem, é vital que esteja definido para a Option correcta, consulte a página 41 para obter mais informações sobre a programação de Option. Caso possua um Beo4, terá de configurar o seu televisor para Option 4, e se possuir um Beo5, terá de configurar o seu televisor para a zona correcta\*.

### Beo4 – Operar o seu televisor com Option 4 ...

Normalmente, pode activar uma fonte, como a TV, premindo simplesmente o botão da respectiva fonte no seu comando à distância. Contudo, quando configurar o televisor para Option 4, deverá fazer o seguinte no caso de ter um Beo4:

- > Prima LIST\* e use o botão de navegação para cima ou para baixo para chamar LINK ao ecrã do Beo4.
- > Prima um botão de fonte como, por exemplo, TV.

\*Para exibir LINK no Beo4, tem primeiro de adicionar a função à lista de funções do Beo4. Consulte o Livro de consulta fornecido com o seu Beo4.



Funcionamento do Beo4.



Funcionamento do Beo5.

\*NOTA! Para informações sobre a escolha da zona, contacte o seu revendedor Bang & Olufsen.