BeoVision Avant

BeoVision Avant-55 BeoVision Avant-75 BeoVision Avant-85

BANG & OLUFSEN

本指南包含与Bang & Olufsen 产品及相连设备的日常使用有关的信息,并 将详细说明产品的特性和功能。此外,您可浏览到如何设置、如何使 用Bang & Olufsen遥控器操作产品、如何设置有线或无线连接。您的零售 商应该负责将您所购的产品送上门,并且妥善为您安装并设置。

本指南将根据实际情况(如软件更新等)定期更新,以反映其新特性和新 功能。当您的电视获得新的特性或功能时,您可以在设置下的提示菜单中 阅读了解相关内容。

如需了解更多信息,请参阅网站<u>www.bang-olufsen.com/fag</u>上的常见问题(FAQ)部分。

您的 Bang & Olufsen 零售商永远是满足您所有服务需求的第一站。

如需查找最近的零售商,请访问我们的网站…… www.bang-olufsen.com

如何使用谣控器 5

如何使用遥控器。您可借助 BeoRemote App 对由视讲行操作

了解本指南.7

了解如何使用带图示的菜单操作 如何在菜单中 导航并利用指示灯获得最佳的 Bang & Olufsen 电视体验。

设置您的电视机 10

如何正确摆放和处理您的电视机。

维护 12

了解如何清洁和维护您的产品。

连接 13

扩大信号源选择的机顶盒 PC机或照相机 等) 以扩展您的系统。如果需要,您可恢复 声音模式和扬声器群组的日常使用,31 默认设置。

设置电视转向的位置。20

多个视听位置的体验。您可调整电动桌面脚 架的倾角,以防止反射。

设置附加设备。21

通过信号源列表菜单注册所连接的设备,并 下载 PUC 表,以便诵讨 Bang & Olufsen 谣控 器操作非 Bang & Olufsen 设备。您还可移除 不再需要使用的PUC表。

观看电视 23

观看电视,访问与信号源有关的功能,并将一根据您的偏好设置声音和图像一切,调整低 电视机转向不同的视听位置,以便根据你的 音音量级和明亮度 并采用适合不同节目和 偏好定制观看体验。

数字调谐器日常使用。25

进行设置 调出节目信息 并更改音频语言 若要在另一时间方便地调用同一组合 请保 以获得适合自己的电视体验。

扬吉器设置—环绕吉 27

使您的电视成为环绕声音系统的一部分,享 设置3D电视,36 受绝佳的声音体验。如需要无线连接系统中 设置 3D 电视的激活模式。以享受适合自己 的扬声器,请将扬声器关联到您的电视机,的3D电视观看体验。 这样不仅可以听到声音,还可以享受美好的 无线环绕声。您可创建不同的扬声器群组, 观看 3D 电视. 37 以优化不同收听位置的声音体验。可设置声 激活 3D 电视 获得非同寻常的 身临其境的 连接您的电视机,并连接其他设备(如:可)音模式,以适应不同的节目或信号源类型。

切换不同的声音模式,如游戏模式,以针对 同时查看两个信号源 39 不同的节目和信号源类型优化环绕声系统的 同时查看两个信号源,例如,在电影的广告 声音输出。切换扬声器群组,以优化不同收 时段观看另一信号源,同时跟踪该电影再次 预设落地脚架或墙托架转向的位置,以优化 听位置的声音体验,例如,开放式厨房中收 开始播放的时间。 听互联网广播的一个位置以及扶手椅中观看 电视信号源的另一位置。按照具体的收听位 置定制各扬声器群组。

调节吉音和图像设置 32

信号源类型的图像模式和格式。

计您的电视体验个性化。35

存并恢复当前信号源,声音和图像体验的截 图。还可存储内部信号源的播放项。

视觉体验。选择模式,使其与节目提供商发 送的信号保持一致,

继续……

扫描并编辑数字频道 40

频道列表保持最新并适合自己的需要。您还 文件。在起居室的舒适环境中与你的朋友们 从而为屋内的其他房间分配声音,并因此而 可以调出节目指南和信号信息。

数字调谐器的设置。42

设置菜单 音频语言和频道顺序 从而能以 睡眠定时器 53 适合自己的最佳方式观看最喜爱的节目。您 使电视机自动关机,例如,您希望伴着来自 频/视频系统,即可在电视机上播放音频系统 可以激活家长控制以限制访问特定的内容, 系统中某一信号源的音乐入睡, 或者你需要, 中的音乐或将电视机的声音发送到音频系统, 例如:含有大量暴力和犯罪的内容。

操作附加设备。44

备,如机顶盒 DVD播放器等。因此,可用 启动时间。 一个遥控器控制系统中的所有信号源。

互联网广播,45

台, 收听全世界无线电台播放的音乐。

网络媒体、47

如何使用网络媒体在网页内导航。利用网络 更新软件并找到与各模块有关的信息。使您 如果连接了HDMI矩阵,可在HDMI矩阵菜单 媒体、您可在电视机上使用各种互联网功能, 的电视机或整个 Bang & Olufsen 系统持续具 中输入设置,从而将大量的外部信号源连接 以便在起居室中与家人轻松共享网络内容。

Spotify Deezer和YouTube 49

诵讨应用程序访问 Spotify Deezer 和 YouTube. 设置网络和调用网络信息, 网络连接允许您 完成选择后即可享受海量的音乐和电视节目。

家庭媒体 50

实施自动扫描并编辑频道列表中的频道,使 在电视机上浏览您的照片并播放音乐和视频 进行链路连接并将电视机与另一产品整合。 共享存储装置中的内容。你还可流式播放来 扩大了 Bang & Olufsen 系统的使用能力。 自电脑或智能手机的内容。

电视机在某一节目结束时关闭。

电源设置 54

使用Bang & Olufsen 遥控器操作已连接的设 设置电源消耗和自动待机,并减少电视机的 集成式视频系统,即可共享两台电视机的声

个人密码系统 55

个人密码系统可使不知道密码的人无法使用 用一个遥控器操作两台电视机,66 在电视机上浏览 搜索并播放互联网广播电 电视机、例如、电视机被盗、并因此与电源 在两台电视机之间切换、并用同一 Bang & 断开了一段时间。

软件和服务更新,56

备最新的特性和功能。

网络设置 57

访问各种信号源,如互联网广播和网络媒体, 并利用各种软件更新和其他特性。

使用 Network Link 分配声音 60

连接和操作音频系统。62

将音频系统连接到申视机 并运行集成式音

两台电视机 - Network Link 连接。64

将另一台电视机与您的电视机相连,并运行 音并 (例如) 收听来自另一房间中的电视机 的音频或视频信号源。

Olufsen 遥控器操作两台电视机。

HDMI 矩阵. 67

到各种电视机,并在各电视机上分别(或者 在多个房间中同时)操作此类信号源。

如何使用遥控器

可通过BeoRemote One操作您的 电视机。



[▶]*显示屏中的某些信号源可在设置过程中进 行重新配置。更多信息<u>请参阅第21页</u>。

如需了解有关遥控器操作的通用信息,请参 阅遥控器指南。

BeoRemote App



设备和电视机必须位于同一网络中才能使用 BeoRemote App

iOS 平板电脑来对电视进行操作,特别是使 One。BeoRemote App 需要您在网络中设置 用<u>网络媒体*</u>1在网页或应用程序中导航。您 的电视和设备必须位于同一网络内、并且将 局域网激活或无线局域网激活设置为打开,^{1*}BeoRemote App 支持最新 iOS 版本或安卓 **具体请参阅电视的节电菜单。这样可以将电** (4.0版本或更高版本)的智能手机和 iOS 平 视机从待机模式打开。请注意,待机时的电 板电脑(最新 iOS 版本)。 源消耗将略有增加。

BeoRemote App 与电视机集成。但是,它并 不支持所有的 BeoRemote One 功能。

使用 BeoRemote App 可以借助智能手机或 请注意,初次设置时必须使用 BeoRemote 电视。



快速指南和在线指南



电视机随附有一份打印的电视机快速指南。



目前的在线指南提供了与电视机及其众多特 性和功能有关的更多知识。

菜单操作



的菜单路径。按下遥控器上的 MENU. 使用 该按键调出帮助文本。 箭头按键~和中心按键选择并打开该菜单。

该菜单的层次结构显示了可以进行不同设置 当遥控器上的 INFO 按键可用时,也可以按

菜单操作示例。

遥控操作

若要直接激活图像模式 按此即可在 BeoRemote One 显示屏上调出 图像	LIST
按此即可选择图像模式	1 – 4
在模式之间切换	$\langle \rangle$
按此即可将 图像 从显示屏中移 除。	BACK

在可用的情况下,将显示遥控操作。

- 黑灰色键表示您必须按的物理按键。 - 浅灰色显示文本表示 BeoRemote One 显示 文本。按下 BeoRemote One 上的 LIST, TV 或 MUSIC 将其调出。该文本出现在 BeoRemote One 显示屏上。可重新命 名LIST、TV和MUSIC中的名称,可隐藏不 需要的文本,显示需要的文本。更多信息, 请参阅 BeoRemote One 指南。

- 中心按键由●表示,用于在操作序列中提 示用户按中心键。

BeoRemote One 操作示例。

如何进行菜单导航

1	5T1	CHANNEL LIST		显示和菜单······ 选择信号源和设置。	遥控 器 来 导 航 菜 单 和 选 择 设 置 。 按 IENU 即可调出包含有效信号源的主菜单。	用 遥 招 下 MENI
	2 3 4 5 6	TV 2 NEWS DISCOVER CWNBC BBCWORLD 	TV \$ TV	在 BeoRemote One 显示屏中调 出视频源,并选择要打开的电 视信号源	过BeoRemote One操作对本指南予以说明。	通过Be
	8	 SUPER CH	MENU	调出主菜单		
	10 11 12	CRIME TV CINEMA MOVIE NW	单选项间移	在菜单中导航 当屏幕显示菜单时,您可以在菜 动,显示设置或输入数据。		
	例。必须用中心按键进行选择。	频道列表示例。	$\langle \diamondsuit \rangle$	突出显示菜单或更改设置		
			0–9	输入数据		
			•	调出子菜单或存储设置		
			-	选择选项		
			ВАСК	按此返回上一菜单或长按退出 菜单		
			这时位于屏 ī。如需从列	在菜单页之间切换 一些菜单的尺寸超过屏幕容量。 幕底部或顶部会出现半个菜单项 表顶部轻松移动至底部,请按へ。		
			$\langle \rangle$	浏览页面		
			\Diamond	滚动浏览菜单选项		
	例。必须用中心按键进行选择。	频道列表示例。	< \$ > 0-9 ● BACK 。如需从列 < >	突出显示菜单或更改设置 输入数据 调出子菜单或存储设置 选择选项 按此返回上一菜单或长按退出 菜单 在菜单页之间切换 一些菜单的尺寸超过屏幕容量。 幕底部或顶部会出现半个菜单项 表顶部轻松移动至底部,请按本。 浏览页面 滚动浏览菜单选项		

选择信号源……

中选择一个信号源,即可调出该信号源,你 以调出带有特性和功能说明的帮助文 关于电视状态的信息。 也可以通过电视菜单选择信号源。



调出帮助文本……

本。*¹提示菜单中还对一般特性和功能进行了 说明.*2



调出设置菜单

诜择诜项

显示或隐藏帮助文本

指示灯

待机指示灯

按下 TV 或 MUSIC 按键, 然后在遥控器显示 当菜单或子菜单中提供有帮助文本时, 您可 电视屏幕顶部右侧的待机指示灯将为您提供



INFO

(绿色长亮) 电视打开,但屏幕上没有图像?

● (缓慢闪烁红色)

电视与电源断开了连接。它已重新连接,您 必须输入个人密码。关于个人密码系统的更 多信息, 请参阅第55页。

● (快速闪烁红色)

请勿断开电视电源。可能有新的软件正在被 激活或者过多的错误个人密码尝试。

*在一些语言环境中,帮助文本只能以英语显 示。

2*从设置菜单访问提示菜单。您可以阅读基 本特性和功能。当您的电视接收软件更新时 (需要互联网连接),这里将对新的特性和功 能讲行解释。

设置您的申视机

电视机必须由合格的服务人员按 照脚架或托架指南的规定进行设 置。电视机有多种摆放选择。必 须遵守摆放和连接指南。

为了确保良好的通风,请在屏幕周围预留 足够空间。如果屏幕上出现过热警告提示 (待机指示灯闪烁和屏幕警告),请将电 视机切换至待机状态,不要断开电源,以 便让电视机降温。在此期间,您不能操作 电视机。

警告!只要电视机放置在落地脚架上,就 不得升高或以其它物理方式移动电视机。 这样可能会导致电视机屏幕破裂。详情请 与您的零售商联系。

若将电视机安装在桌面脚架上,务必将其 放置在可以承受电视机和桌面脚架重量的 桌子上。





电视机有多种摆放选择。访问 www.bang- 电视不能单独放置。在安装产品前,须对其 olufsen.com 或联系您的 Bang & Olufsen 零 支撑。为避免发生意外,只能使用 Bang & 售商,可获得现有脚架和墙托架信息。根据 Olufsen 许可的脚架或墙托架! 电视机尺寸,提供有不同的脚架。因为电视 机很重,移动或抬起电视机工作应由合格人 员负责,同时使用相应设备。



墙托架和脚架



设置电视机在电动落地脚架或墙托架上的最 大转动角度。务必在电视机周围留下足够的 空间,以便可以自由转动。若电视机安装在 申动桌面脚架上,可将其略微倾斜以避免反射。



若要移动安装在落地脚架上的电视机,必须 先将其拆下。此外,必须将脚架设置为搬运 模式。放入新位置时,必须重新设置脚架。 调出设置和脚架进行重新设置。

概述

找到连接面板和其他重要项目:

- 1 墙托架安装孔。
- 2 脚架安装孔。
- 3 主连接面板的护盖。向侧面滑动护盖, 露出连接面板。
- 4 轻松访问面板。
- 5 待机指示灯和房间指示灯。



可根据设置使用不同的脚架或墙托架。关于 护盖的安装方法,请参考脚架或墙托架指南。

走线

根据墙托架或脚架的摆放情况,收集面板上 部和下部的线缆,将其用线缆带固定并在固 线夹背面进行上下布线。请参考图解示例。



如果您使用电动脚架或墙托架,在用线缆带 整理固定线缆之前,请确保线缆足够松弛, 使电视机能够向两侧转动或倾斜。 清洁等常规维护工作由用户负责。

屏幕

使用柔和的窗户清洁液来轻擦屏幕,不要留 下条纹或痕迹。某些微纤维布料由于较为粗 糙,可能会损坏光学涂层。

机柜

用干软抹布擦掉表面的尘埃。如需清除印迹 或污渍,使用柔软的湿布和含温和清洁剂 (如洗涤液)的水溶液即可。

切忌用酒精或其它溶剂清洗电视机的任何部位。

连接

申视机的连接面板让您可以连接 各种附加设备,例如 DVD 播放 器戓咅乐系统。

按下红色按键,将连接到上述插 孔的设备注册到信号源列表菜单 中。若设备未在信号源列表中, 必须首先按下**绿色**按键将其加入 到信号源列表中。更多信息请参 阅第21页。

在将任何设备连接至电视机之前, 切记断 开电视机的电源。信号源与 HDMI IN 或 USB 插孔连接时除外。

根据与电视连接的设备类型使用不同的线 缆或适配器。可以从 Bang & Olufsen 零售 商处获得线缆和适配器。



扬吉器

从 Bang & Olufsen 零售商处购得。您还可以 与电视机内任何可用的 HDMI 插孔连接。然 无线方式连接最多8个扬声器。更多信息请 参见第27页。

为获得最好的无线连接效果,我们建议您将 所有无线扬声器摆放在距发射器约9米 可在 BeoRemote One 上或信号源列表中选择 (29.5英尺)的距离范围内。

不要在电视或无线扬声器前方放置任何障碍 或配置信号源。 物,这些障碍物将干扰无线连接。无线扬声 器应被放置在一个房间内,并且应处在电视 所连接设备可以用自带的遥控器进行操作, 的可见范围内。请参阅您的扬声器指南,以 也可以下载外围设备控制器(PUC)表以便使 了解您的扬声器是否能进行无线连接。

带有 HDMI[™] 输出的设备

使用 Bang & Olufsen BeoLab 扬声器。线缆可 带有 HDMI 输出的设备一例如机顶盒一可以 而. 建议 UHD (超高清) 信号源采用 HDMI1。 关于如何设置所连接设备的更多信息,请参 阅第21页。

> 所配置的信号源。如果电视探测到未经配置 的信号源,将提示您选择忽视,显示信号源

> 用Bang & Olufsen 遥控器,参见第44页。

如果需要将电视重新设置为默认设置,可以 调出地区设置菜单并选择另一个国家。将提 示您确认所做的重置。所有设置将被删除, 您必须遵照屏幕指示进行初次设置。

连接面板



永久连接到主连接面板上的任何设备都必须 ~ 电源 在信号源列表菜单中进行注册,方法是按下 连接到电源。 绿色按键,然后针对各个信号源按下红色按 键。若按下绿色按键,突出显示某一信号源 PL 1-5 (Power Link) 并按下红色按键,即可将连接到轻松访问插 孔面板的设备注册在信号源列表菜单中。若 已配置了信号源,可在信号源列表中突出显 示该信号源,并按下红色按键以更改设置。 MONITOR CONTROL 更多信息请参阅第21页。

建议您将电视与互联网连接,以便接受软件 更新并下载外围设备控制器 (PUC)表。有 适用于 IR 控制信号发送到与 HDMI IN 或 用于连接模拟视频或音频设备。需要不同的 了PUC表,就可以使用 Bang & Olufsen 遥控 AV IN 插孔连接的外接设备。您可以使 适配器。适配器可从 Bang & Olufsen 零售商 器对所连接的非 Bang & Olufsen 产品进行操 作。

将电视主连接面板上的~插孔连接到墙壁插 CTRL (1-2) 孔。电视进入待机状态,随时可开始使用。

所提供的插头和电源线是专为本产品设计的。 请勿更换插头,如果电源线受损,您必须从 您的 Bang & Olufsen 零售商处购买新的电源线。

用作环绕声系统中外部扬声器的连接。更多 高清多媒体界面允许您连接多个不同的视频 信息请参阅第19页。

供将来使用。

PUC 1-3 A+B 用 Bang & Olufsen 遥控器操作非 Bang & Olufsen 设备。

供将来使用。CTRL2由内置数字调谐器占用。

FXTIR 供将来使用。

HDMI IN (1-5)

信号源,例如机顶盒、多媒体播放器、蓝光 碟播放器或 PC 机。建议 UHD (超高清) 信 号源采用 HDMI1。HDMI5 端口由内置数字调 谐器占用。

AV IN

处购得。

S/P-DIF IN 数字音频输入端口,例如用于 PC 机。

USB (++>+)

用于连接 USB 装置,以浏览您的数码照片、 视频或音乐文件。

よい大図

用于连接互联网。如需进行软件更新,请访 问网络媒体、互联网广播和外围设备控制器 下载。

方便易用的插孔面板

HDMI IN (6)

MIC

附加设备的 HDMI IN 连接。您也可连接照相 轻松访问 HDMI IN、麦克风和 USB 接口。 机或游戏控制台。

确保产品和路由器之间的线缆没有露出建筑 物外,以避免接触到高压线。

强烈建议您将电视设置为系统软件自动更新, 接的麦克风。 请参考<u>第56页</u>。

USB (+⇒•) 用于连接 USB 装置,以便通过媒体浏览器

用于连接校准麦克风,从而能自动校准所连

用于连接电动脚架或墙托架。有关落地脚架 (家庭媒体)浏览数码照片,视频或音乐文件。 或墙托架的校准,请参考第20页。

AERIAL

STAND

天线输入插孔,用于连接外部天线/有线电视 网络。

¥ 🖃 міс 🎯

连接数字信号源

连接外部 HDMI 信号源。例如机顶盒、申脑 或游戏控制台。与电视连接的所有设备都可 以进行配置,参见第21页。HDMI 6 是一种用 于临时连接的接口, 请参考第15页。

根据与电视连接的设备,需要使用不同的线 缆或话配器。如果您有两种以上需要外围设 备控制器插孔的设备,则需要另外购买一根 外围设备控制器线缆。可以从 Bang & Olufsen 零售商外获得线缆和话配器。



已连接数字信号源的示例。

连接机顶盒

- > 将该线缆与机顶盒上的相应插孔相连接。
- > 将线缆与电视机上的 HDMI IN 插孔连接。
- > 如要用 Bang & Olufsen 遥控器操作机顶盒, > 如要用 Bang & Olufsen 遥控器操作游戏控 请将红外线发射器与一个外围设备控制器 插孔连接,并将其安装在机顶盒上的红外 线接收器上。关于红外线发射器的更多信 息,请参阅第18页。
- > 遵循屏幕指示对信号源进行配置。

连接 DVD/蓝光碟播放器

- > 将线缆与 DVD/蓝光碟播放器上的相应插孔 > 将线缆与照相机上的相应插孔连接。 连接。
- > 将线缆与电视机上的 HDMI IN 插孔连接。
- > 如要用 Bang & Olufsen 遥控器操作 DVD/蓝 光碟播放器,请将红外线发射器与一个外 围设备控制器插孔连接,并将其安装 在 DVD/蓝光碟播放器上的红外线接收器 上。关于红外线发射器的更多信息,请参 阅第18页。
- > 遵循屏幕指示对信号源进行配置。

连接游戏控制台

- > 将该线缆与游戏控制台上的相应插孔相连接。
- > 将线缆与电视机上的 HDMIIN 插孔连接。*1
- 制器,请将红外线发射器与一个外围设备 控制器插孔连接,并将其安装在游戏控制 器上的红外线接收器上。关于红外线发射 器的更多信息,请参阅第18页。
- > 遵循屏幕指示对信号源进行配置。*2

连接照相机

- > 将线缆与电视机上的 HDMI IN 插孔连接。*1
- > 遵循屏幕指示对信号源进行配置。

*您也可以使用 HDMI IN 6 连接临时信号源。 临时插孔的位置请参阅第15页。 2*在选择游戏控制台作为信号源时,图像模 式游戏将被激活作为默认设置。您可以在图 像菜单中暂时更改该设置,参见第33页。

连接电脑

在连接电脑之前,必须断开电视、电脑和 连接电脑 所有已连接设备的电源。

- > 使用合适的线缆,将一端插入电脑上的 DVI 或 HDMI 插孔,另一端则插入电视机 的 HDMI IN 插孔。
- > 如果使用电脑上的 DVI 输出插孔。 请使用 适当的线缆并将电脑上的声音输出与电视 机上的 S/P-DIF IN 插孔连接, 这样就可以 通过与电视连接的扬声器听到来自电脑的 声音。
- > 重新为电视机、电脑以及所有连接设备接 通电源。切记,必须将电脑连接到有接地的 墙壁插孔,完全依照电脑的安装指示进行。

连接模拟信号源

您可以连接一个模拟信号源,例如游戏控制 连接模拟信号源 器或磁带录像机。如需配置与电视机连接的 > 将线缆与您希望连接的设备上的相应插孔 从Bang & Olufsen 零售商处获得线缆和适配器。 设备,参见第21页。

连接其他设备之前应断开所有系统的电源。

- 连接。
- > 将线缆与电视机上的 AV IN 插孔连接。
- > 重新连接电视机和所有连接设备的电源。
- > 如需激活模拟信号源的遥控操作,请将红 外线发射器与一个外围设备控制器插孔连 接,并将其安装在模拟信号源上的红外线 接收器上。关于红外线发射器的更多信息, 请参阅第18页。

> 遵循屏幕指示对信号源进行配置。

需要使用不同的适配器和线缆。可以

红外发射器

操作非 Bang & Olufsen 产品时,应将 Bang & 外围设备控制器插孔时,将自动设置红外线 Olufsen 红外线发射器安装在非 Bang & Olufsen 发射器。然而,若要求做出备选设置,可手 产品上,然后将其与连接面板上标注为 PUC 动设置该插孔。 的插孔之一连接。将发射器安装在所连接设 备的红外线接收器附近,以确保遥控器操作。若需要更多PUC线缆,请联系Bang & Olufsen 在固定安装该发射器之前, 请确认您能够使 零售商。 用 BeoRemote One或 BeoRemote App 操作电 视屏幕上的设备菜单。

在使用 BeoRemote One 或 BeoRemote App 在将发射器设置到信号源列表菜单中所选的

如需了解如何下载用于机顶盒的外围设备控 制器(PUC)表的相关信息,请参阅第21页。

将扬声器与电视机连接

利用 Power Link 线缆, 您可以将最多十台有 线扬声器和超重低音扬声器与电视机连接。

此外,可以无线方式连接最多8台扬声器, 包括低音扬声器。关于设置无线扬声器的更 多信息, <u>请参阅第27页</u>。

连接其他设备之前应断开所有系统的电源。

根据与电视连接的扬声器类型,需要使用不 同的线缆或适配器。可以从 Bang & Olufsen 零售商处获得线缆和适配器。



扬声器设置的示例。

连接扬声器

- 扬声器上的相应插孔相连。*1
- > 将线缆插入电视机上标注为 PL 1-5 的可用 咨询 Bang & Olufsen 零售商。 插孔。
- > 将 Power Link 线缆与超重低音扬声器上的 相应插孔连接。
- > 将线缆插入电视机上标注为 PL 1-5 的插孔。
- > 重新连接电视机和所有连接扬声器的电源。

*可将扬声器定位在听音位置的左侧或右侧, 相应地,应记住将左右位置的开关设定在扬 声器上。

如果要将两个扬声器连接到电视机上的一 > 将 Power Link 线缆与您希望连接至电视的 个 PL 插孔,且无法使两个扬声器之间的线缆 形成回路,则需要使用分线器。更多信息请

设置电视的转向位置

如果您的电视机配置了可选用的 电动落地脚架或墙托架, 您可以 使用谣控器转动电视。

此外 您可以将申视机设置为在 开机时自动转向您喜欢的观看位 置。它可在收听已连接的收音机 等设备时转向另一个位置,并在 关机之后转到待机位置。您也可 以为其他收听或收看位置设置其 他的脚架位置

如果您的电视机配置了可选的电 动桌面脚架, 您可在脚架调节菜 单中将其设定为略微倾斜,以防 止反射干扰。

预设待机位置.

如果您的申视机配置了申动落地脚架或墙杆 如果您希望将当前脚架位置存储在空白脚架 架.请选择一个视频模式位置、一个音频模 式位置和一个待机位置。您也可以预设自己 然后便可以对脚架位置进行命名。 洗择的脚架位置。例如当您坐在扶手椅中看 书时或坐在餐桌前时。

MENU 🗸 设置●∨ 脚架●∨ 脚架位置●◇

调出脚架位置菜单即可对脚架位置进行存储 命名戓删除。

位置字段、可以在选择该字段后按中心键。

您可以重新命名或删除待机 视频和音频脚 架位置。不能命名没有设置脚架位置的字段。 空白字段显示为 < ……>。在某些语言模式 下,您只能从预设的名称中进行选择。

校准电动脚架的移动

在"首次设置"时,如果您的设置包括了电 动落地脚架或墙托架,屏幕会提醒您校准电 动脚架的外侧移动位置。对于落地脚架,需 要输入脚架至墙壁的距离,并遵循屏幕指示 进行操作。只有完成校准过程后, 电视机的 电动脚架移动才能正常运作。如果随后将电 视摆放在其他位置,例如某个角落,则需要 重新对电动脚架的移动进行校准。如需了解 谣控器的相关信息,请参阅第10页。

MENU 🗸	
设置●∨	
脚架●∨	
脚架调节 ●	

根据您的设置,可以调出脚架位置或墙托架 位置的菜单.





校准过程让您可以设置电视机左转和右转的 最大角度。

设置附加设备

如要将附加设备连接到电视机, 您可在发现信号源并按下**红**色按 键*1时在信号源列表菜单中设置 该设备。

当您打开电视机并将附加设备 与 HDMI IN 插孔连接时, 电视机 将探测到未配置的信号源。屏幕 上将出现提示信息。您可以按照 屏幕指示对该信号源进行配置。

信号源有适合于大多数场景的默认设置. 例如声音和图像, 但是您可以根据需要对 其进行更改。选择该信号源,按下红色 按键并选择高级设置菜单。*1 在您选择 该信号源时,您还可在此处设置一个待 激活的扬声器群组。

*如果该信号源不在信号源列表中,表示 其未在使用中,您必须先按下绿色按键 调出完整的信号源列表。

连接了什么?

注册连接到申视上的设备后。您即能通 讨BeoRemote One来操作这些设备。

	_
MENU 🗸	
信号源列表●>	

突出显示一个信号源并按下红色按键进行设 置。*1 您还可在此处命名该信号源。*2 您还 可利用 BeoRemote One 上的 TV 或 MUSIC 按 键设置一个可以从待机状态直接激活的信号 如果下载列表中没有所连接的设备,表明目 源。现在您可以操作该信号源。

的信息,请参考 BeoRemote One 指南。

下载或移除 PUC 表

连接互联网后,您便可下载外围设备控制器 (PUC)表,以便用 BeoRemote One 操作已连 接的设备,例如机顶盒。

PUC 表话用干许多其他品牌的产品,如投影 仪、DVD播放器、机顶盒和游戏控制台。网 络上的PUC表的表格将定期予以更新和扩展。

下载 PUC 表

在配置过程中,系统将询问您是否希望 用 BeoRemote One 控制所连接的设备。按照屏 幕指示下载外围设备控制器(PUC)表(如有)。 必须将电视连接至互联网。

前不能对其讲行控制,只能选择不支持的信 号源。您将无法使用 BeoRemote One 对设备 ^{2*}有关 BeoRemote One 显示屏中命名信号源 进行操作。您可与 Bang & Olufsen 零售商联系。 请求其提供一份不支持的信号源的 PUC 表。

继续……

MENU

设置●✓ 服务●∨ 外围设备控制器管理●∨ 外围设备控制器下载 外围设备控制器清理 PUC 更新

您可以使用拉丁字母和数字进行搜索。对于 非拉丁文字母的设备名称,可以搜索该名称 中包含的拉丁字母部分。也可以使用浏览功 能来定位正确的 PUC 表。

您可在任何时间下载 PUC 表。

Bang & Olufsen零售商。

更新 PUC 表软件

中选择一个 PUC 表并按下**中心**按键以更新该 连接时,系统将提示您对该信号源进行配置。 表的软件。按下**绿色**按键可检查更新,按下 **红色**按键可查看表的详细信息,按下**黄色**按 您还可以在"高级设置"菜单中选择"恢复 键可查看表的历史。

取消配置信号源

如果您已经将某个信号源连接并配置给电视 如需了解 PUC 表的更多信息,请联系您的 机上的特定插孔然后又永久断开该信号源, 那么必须重设该信号源。突出显示信号源列 表菜单中的信号源,按**红色**键,并选择"恢复 默认设置"。当您选择"是"时,该信号源将 如有可供更新的软件,您可在 PUC 更新菜单 不再配置给该插孔。下次将信号源与该插孔

> 默认设置",将该信号源恢复为该菜单的默 认设置。

移除 PUC 表

要移除已下载但未使用过的 PUC 表, 请调出 "外围设备控制器清理"菜单。注意;在移除 PUC 表之前,必须取消配置属于该表的已连 接产品.

观看电视

观看电视频道,访问与信号源有 关的功能,并转动电视。

为快速调出收藏夹中的信号源,您可将该 信号源保存在 BeoRemote One 的一个我 的按键上。更多信息<u>请参阅第35页</u>。

选择信号源······ 在 BeoRemote One 显示屏中调 出并选择电视源	TV \$ TV •	SOURCE LIST SETUP SUB CHANNEL PROGRAMME GUIDE FAVOURITE CHANNEL
调出主菜单	或 MENU	INFORMATION 遥控器按键 PREVIOUS CHANNEL 1
选择信号源列表	≎ ●	AUDIO 2 CLOSED CAPTIONING 3 TV TUNER SETUP 4
选择电视源*1	\Rightarrow	多级菜单的示例。
选择频道 按此即可选择频道	P +/- 或 0-9	转动安装在落地脚架上的电视 机 按此即可在 BeoRemote One 显 示屏上调出 脚架 →
调出并使用层叠菜单 调出主菜单	MENU	通过落地脚架的管子转动电视
激活一个功能*2	 或	通过落地脚架的基座转动电视
	-	或 选择电视的转向位置 0-9
¹ *您可直接用 BeoRemote One T 会具行机状态内激行。终机而:	V 按键将机顶 含信号调密出	

"您可直接用 BeoRemote One TV 按键将机顶 盒从待机状态中激活。将机顶盒信号源突出 显示在信号源列表中,按下红色按键,突出 显示"从待机状态"并按下 < 或 > 调出 TV, 然后按下中心按键。若该信号源不在信号源 列表中,请先按下绿色按键找到该信号源。

您也可以激活色彩功能而无需先按 MENU。

继续……



如需使用电动落地脚架或墙托架功能,必须 先对落地脚架或墙托架进行校准。为了预设 电视转向位置,<u>请参阅第20页</u>。

数字调谐器日常使用

选择内置数字调谐器,即可接收 数字电视节目。



请注意,下图仅为示例。节目信息屏幕将以英语、简体中文和繁体中文显示。



若要切换频道和电台,请先按 MENU, 然后 按5。 调出节目指南・・・・・
 调出介绍当前节目及下一个节
 GUIDE
 目的 "节目指南"
 在节目中前后移动

在频道之间切換

选择频道

您还可以通过层叠区的 MENU 调出节目指南: 选择"菜单"一"节目"一"电子节目指南"。

扬吉器设置——环绕吉

为您的申视机添加有线或无线 的 BeoLab 扬声器和 BeoLab 超 重低音扬声器, 您将拥有与起居 室匹配的环绕声系统。您可以在 扬声器涉及的区域获得最佳的音 响效果。

您也可以通过创建扬声器群组为 申视机前方位置以外的倾听位置 定制扬声器设置,例如餐桌或扶 手椅。

该指南描述了基本的扬声器设置 方法。关于更高级的声音设置和 调节, 请登录 www.bang-olufsen. com/quides 杳看《技术声音指 **南》**(Technical Sound Guide)。

如需了解关于扬声器群组的信息。 参见第31页。

您的内容供应商可能已禁止向扬声器传输 数字无线声音。这时您就必须使用有 线 Power Link 连接扬声器进行代替。

设置扬吉器

有线扬吉器

在由视机中同时设置有线和无线扬声器



中选择已连接到各 Power Link 的扬声器。*1

您无法用 BeoRemote One 调节音量。您必须

键以显示所有 Power Link 插孔。

非 Bang & Olufsen 放大器。

无线扬吉器

如果您的配置中有无线扬声器, 电视将自动 扫描您的无线扬声器。并且在首次配置时将 检测到的扬声器与无线 Power Link 声道连接。 但是 您也可在扬声器连接菜单上手动扫描 无线扬声器,将检测到的扬声器与电视的无 线 Power Link 声道连接。

扫描并连接无线扬声器……

在扬声器连接菜单上按此可重 新扫描

在设置有线扬声器时,必须在扬声器连接菜单 扫描完成后,按此可将检测到 的扬声器与申视连接

* 若扬声器连接菜单中未显示带有连接扬声 使扬声器与电视断开连接……

器的所有 Power Link 插孔,您可按下绿色按 在扬声器连接菜单中选择一个 扬声器



注意: 如果您在扬声器连接列表内选择 按一次可使扬声器断开连接就 LINE 作为扬声器类型, 音量将非常大, 而且 绪。再按一次即可断开连接

使用产品自带的遥控器。例如. LINE 用于 如果扬声器的状态在扬声器连接菜单中显示 为缺失,表明该扬声器已与无线频道连接, 并将在可能时自动重新检测该扬声器。

继续……

重新设置声音设置

如果由于某种原因需要将声音设置重置为默 认值(例如:更改你的声音设置),您可在 声音菜单中完成此项操作。重置为默认值后, 将删除扬声器类型和扬声器群组设置,并断 开所有注册的无线扬声器。



选择恢复默认设置后,将要求您确认,然后 启动对声音的首次设置。

要想能重新配置断开的无线扬声器,记住要 重新设置扬声器。请参阅扬声器指南。

创建扬声器群组

```
MENU

设置 ● ~

声音 ● ~

扬声器群组 ● ~
```

您可以为不同的倾听位置或扬声器组合设置 不同的扬声器群组。对于各个群组,必须为 扬声器分配任务,设置扬声器和倾听位置之 间的距离,并校准扬声器音量级。如果连接 了随附的校准麦克风和外部扬声器,则可以 通过扬声器群组菜单手动设置各扬声器群组 的距离和扬声器音量级,也可以通过设置向 导进行自动设置。您还可通过校准麦克风进 行一次扬声器调整,此时将自动设置距离和 音量级。

您还可以对扬声器群组进行命名并删除不需 要保留的群组。电视扬声器群组有一个预定 义名称,当您坐在电视机前时可以对其进行 设置。

为已连接的扬声器分配任务,从而可以指定 环绕声系统内的扬声器功能和待使用扬声器 的数量。



TV 视图的示意图……

扬声器 A:	左前
扬声器 B:	超重低音扬声器
扬声器 C:	中置
扬声器 D:	右前
扬声器 E:	右环绕声
扬声器 F:	右后
扬声器 G:	左后
扬声器 H.	左环绕声

如果您已经突出显示 TV 或现有群组,请按红 色键以激活扬声器群组。

您不能重命名或删除电视扬声器群组。<u>关于</u> 扬声器群组的日常使用请参见第31页。

如需对扬声器群组进行更高级的设置,请登录 www.bang-olufsen.com/guides 查看《技术声音指南》(Technical Sound Guide)。

继续……



校准期间,建议保持最小的背景噪声。

在确认校准或设置向导程序后,将删除之前 的所有扬声器群组设置。

如需了解与校准麦克风连接有关的信息,<u>请</u> 参见第15页。

设置声音模式

申视机有若干优化的声音模式,用于不同类 型的节目和信号源。但是,如果您喜欢,也 可以按照自己的个人喜好对声音模式中的数 值进行调节。声音模式有预设的名称。例如, 在观看 DVD 或蓝光碟时使用"电影"模式。 或者在使用游戏控制台时用"游戏"模式来 改进声音。如果您希望对新的使用和设置类 型进行定义,可以设置为"自定义"声音模 式。这是您唯一可以重新命名的声音模式。 如果您希望重置声音模式为默认值,必须在 适应性声音模式本身并不是一种模式,而是 特定声音模式的设置菜单内选择恢复默认设 通过在其它声音模式之间作出选择,从而适 置,并确认您想要重新设置该值。 应所诜信号源或内容。

Guide)

MENU 🗸 设置●∨ 声音 ● ∨ 吉音模式 ● >

通过以下方式在电视屏幕上调出声音模式列 如需了解更多细节或者对声音模式进行更高级 表:在BeoRemote One LIST 菜单中找到声音. 的设置,请登录 www.bang-olufsen.com/guides 然后按下中心按键。在这里,您可以使用数 杳看《技术声音指南》(Technical Sound 字键选择声音模式,关于声音模式的日常使 用请参见第31页。

声音模式和扬声器群组的日常使用

您可以通过添加 BeoLab 扬声器 和超重低音扬声器将您的电视机 扩展成环绕声系统。

当您接诵其中一个信号源时, 电 视将为您正在使用的信号源自动 洗择适合的声音模式。但是, 您 可以随时选择其他声音模式。

而日,当您打开电视时,电视扬 声器群组将被自动选择。但是. 如果您想要收听音乐又不想坐在 电视机前,可以随时选择已激活 扬声器的其他群组,例如当您坐 在餐桌前或扶手椅内时。

您可以对声音模式的设置进行调节并设置 扬声器群组。如需了解关于设置声音模式 和创建扬声器群组的信息,参见第28至 30页。

洗择吉咅模式

您可以根据所使用信号源来选择合适的声音 选择适合您的收听位置的扬声器群组。 模式。



按此即可将**声音**从显示屏中移 BACK 除。

选择扬声器群组

选择扬声器群组	
在 BeoRemote One 显示屏上调	LIST
出扬声器。	\Diamond
	扬声器
按此即可选择您想要的扬声器	1 – 9
群组。选定的扬声器自动切入	
在群组之间浏览	$\langle \rangle$
按此即可将 扬声器 从显示屏中	BACK
移除。	

当您配置信号源时,可以设置每次打开该信 号源时将自动选择的声音模式和扬声器群组。 此类设置在高级设置菜单中进行,在您突出 显示某一信号源并按下信号源列表菜单中的 红色按键时,即可找到该菜单,若该信号源 不在信号源列表中 请先按下绿色按键找到 该信号源。

调节吉音和图像设置

声音和图像的出厂设置是中性值. 适合大部分节目类型。但是,如 果您喜欢,您可以按照您的个人 喜好加以调节,

调节诸如音量 低音和高音等声 音设置,并对有线扬声器开启节 电模式。图像设置包括对比度 明亭度 色彩和观看距离等

暂时更改您的声音和图像设置。 直到您的电视机关闭为止,或者 永久保存该设置。

激活各种图像模式,例如,当您 将游戏控制台与申视机连接时可 以使用游戏模式。

如需了解更多有关如何更改图像格式的信 息. 请参阅第34页。

调节声音设置

诵过"声音"菜单调节声音设置。关机后, 在音频说明菜单中 您可以用声音方式对由 临时设置即被取消。

如果您洗择启用节申模式,扬声器群组内不接 受损菜单栏。 收信号的所有有线扬声器将关闭以节约电量。



视进行设置,以说明电视屏幕上发生的事情。 请条必启用地区设置下的语言菜单中的视觉

调节图像设置

临时设置即被取消。



通过 PICTURE 菜单调节图像设置。关机后, 在"图像调节"菜单中, 可以调出"高级设 置"菜单 对所诜信号源进行各种设置 例 如您可以重设图像设置。按INFO键,调出菜 单帮助文本。

> 如需从屏幕临时移除图像,请按LIST,然后 按下へ或 V在 BeoRemote One 显示屏上调出 **图像关闭**.再按中心按键。如需恢复该图像. 可按下 TV 按钮。

图像模式

您可以激活各种图像模式用于不同类型的节 若要直接激活图像模式…… **目。如果您使用电视作为显示器连接游戏控** 按此即可在 BeoRemote One 显 制器或玩PC 游戏,您可以激活游戏模式。游 示屏上调出图像 戏模式可将信号处理产生的延迟降到最低。 其他可用的图像模式还有"电影"、"显示 器"和"适应性"模式。当您通过"图像" 菜单为某个信号源选择图像模式时,只有在 按此即可选择图像模式 关闭电视或切换至其他信号源时才能保存。

当您配置信号源时,可以设置每次打开该信 号源时将自动选择的图像模式。此类设置在 按此即可将图像从显示屏中移 BACK 高级设置菜单中进行,在您突出显示目标信 除。 号源并按下信号源列表菜单中的红色按键时, 即可找到该菜单。关于设置附加设备的详细 信息,请参阅第21页。



如需通过电视机菜单选择图像模式……

MENU 🗸
设置●✓
图像●~
图像模式 ● ✓

图像格式

在信号源列表菜单中,您可针对各信号源按 关于设置附加设备的详细信息,请参阅第21页。 下红色按键并设置每次激活该信号源时使用 的图像格式。您也可以临时选择不同的图像 格式。

若要直接激活图像格式…… LIST 按此即可在 BeoRemote One 显 \Diamond 示屏上调出**图像格式** 图像格式 或 1 – 6 按此即可选择图像格式 $\langle \rangle$ 在格式之间切换 \Diamond 如果可能的话,可以移动图像。

按此即可将图像格式从显示屏 BACK 中移除。

提示:在信号源显示 UHD 信号时,无法更改 图像格式。

计您的电视体验个性化

您可为当前的观看体验保存一份 "快照"。从而实现一键恢复的个 性化体验。快照中包括了脚架位 置,为扬声器群组选择的信号源 和设置 声音和图像调节,以及 声音和图像模式。还可为内部信 号源(可能是互联网广播)保存 播放项,如电台。

保存快照

可最多保存三个快昭, 可通过三个专门的谣 在观看申视时使用所需的快昭。 控按键激活这些快照。必须打开电视机并选 择一个信号源。

若要保存快照…… 按住一个"我的按键", 以保存当前的观看体验



如果保存某一快照所用的按键已用于保存另 如果快照中保存的播放项不再可用 该快照 一快照,则新快照将替换已有快照。

使用快照

要使用快照……

按下目标快照的专用按键



在恢复保存的快照时,所有设置均为临时设 置, 日在您调整设置 选择另一信号源或将 电视机切换为待机模式之前一直保持有效。

仍将被恢复、但播放项将遵循所选信号源的 正常信号源功能。例如,如果恢复快照中保 存的电台不再可用,在选择互联网广播信号 源时,将播放最后一次播放的电台。

如果要诵讨一个尚未保存快照的按键使用某 一快照,提示菜单将开放个性化功能。

您可以将观看3D电视设置为首 选项。当有3D信号时,选择是 否自动切换至3D模式。

激活 3D 并调节设置

在信号源或频道变更后,您可在电视机第一 当 3D 信号可用且激活 3D 设置为"自动"时, 次探测到 3D 信号时,选择自动、手动还是根 电视机将自动切换至 3D 模式。如果设置为 据提示将电视机切换至 3D 模式。默认设置 "提示",则需要在"以 3D 视图查看"和 为"自动"。

MENU	
设置●~	
图像●∨	
3D显示●∨	
3D设置●∨	
激活3D	

如需激活 3D, 请调出"激活 3D"菜单并按 照屏幕指示进行操作。

"以2D视图查看"之间进行选择。如果设置 为"手动",需要进入菜单并手动切换为3D 模式。

观看3D电视

借助于3D技术,您能获得更佳 的电视观看体验。例如在观看电 影 体育或自然类的电影时。

关干观看 3D 图像的重要健康和安全信息 在观看 3D 由视时 有些观看者可能会感 觉不舒服,如头晕、恶心和头疼等。如果 您有这些症状, 请停止观看3D电视, 取 下 3D 眼镜并休息。过长时间观看 3D 电视 可能会导致眼睛疲劳。如果您感觉眼睛疲 劳,请停止观看3D电视,取下3D眼镜并 休息。如果您使用眼镜或隐形眼镜,则 将 3D 眼镜戴在已有眼镜前面。请勿 将3D眼镜用于其他目的。儿童观看3D电 视时,成人应加以监管,确保他们不会有 以上提及的任何不适症状。建议3岁以下 的儿童不要观看3D电视。

如果同时有两个信号源调到屏幕上、则电 视将始终显示2D模式。

可能不支持字幕功能。



观赏环境

坐在屏幕前比正常观看2D电视稍近一点的地 度,如关闭电灯,拉下窗帘。尤其是屏幕后 方,戴上3D眼镜。建议按屏幕尺寸和图像分 面和周围的灯光会导致令人不适的效果。我 辨率来确定观看位置和屏幕之间的距离。如 们建议不要在日光直射或明亮的环境中观 果太靠左/靠右,或者太靠上/靠下,偏离了 看3D电视。 屏幕中心, 3D 电视的效果就会下降。

如需获得最佳的3D体验,您可以降低室内亮

激活3D或2D电视

要观看电影或其它适合3D的节目,您必须 激活3D功能并戴上已激活的3D眼镜,可从 零售商处获取, 眼镜可从零售商处购得。再 次切换到 2D 模式即可观看如新闻等不适 合3D的电视节目。



在"3D显示"菜单中,可选择3D或2D,并 按下中心按键以激活3D或2D电视或者选择 一个模式。

如果3D信号可用,则电视机会在您选择3D 或2D时自动切换至3D或2D。如果3D信号 可用,则屏幕上会出现一个菜单,让您选择 3D或2D模式。如需了解与模式有关的信息, 请参阅第38页。

如果您在BeoRemote One显示屏中加入了2D 和 3D,还可通过 LIST 按键激活 2D 和 3D。有 关功能的添加方法,请参考 BeoRemote One 指南。

3D模式

2D 模式

的2D模式。

STANDARD 2D

请选择与节目供应商发送的信号相匹配 请选择与节目供应商发送的信号相匹配 如果3D信号不再可用,电视机会自动切换到 的3D模式。

并行3D



通过横向缩放图像,将并行3D信号转换为全 显示未经转换的普通2D电视图像。 屏3D模式。

顶部/底部3D

并行2D



通过纵向缩放图像,将上部/下部 3D 信号转 通过横向缩放图像,将并行 3D 信号转换为全 换为全屏3D模式。

屏2D模式。

顶部/底部2D



通过纵向缩放图像,将上部/下部 3D 信号转 换为全屏 2D 模式。

当前信号源最后一次使用的模式。如频道和 信号源有改变,电视机会切换至 STANDARD 2D.

同时查看两个信号源

您的 BeoRemote One 还提供有 双画面功能,可同时观看 HDMI 信号源(例如机顶盒或蓝光碟播 放器)和网络媒体或家庭媒体信 号源。

由于某些信号源可能无法组合,在使用双 画面功能时有一些限制。例如,无法同时 收看两个 HDMI 信号源。当您选择无效的 组合时,电视屏幕上会出现提示信息。

使用双画面时,无法显示带有 UHD 信号 的信号源。

如果您在收看 3D 节目时打开双画面功能, 电视将自动切换至 2D 格式。



调节音量始终影响图像 A, 而其他操作, 例 如选择频道,则影响图像 B。选择新的信号 源可取消双画面观看。

扫描并编辑数字频道

您可以进行频道搜索并编辑频道 列表。您还可以访问电子节目指 南并调出有关电视信号的信息。

搜索频道

讲行自动或手动频道搜索或更新您的现有频 调出频道列表并编辑该列表以根据您的偏好 道列表。

MENU 🗸	
菜单●~	
频道●∨	
自动扫描 ●	
手动扫描 ●	

择"自动扫描"。如果您已扫描频道并选择 藏列表。 重新扫描所有频道, 请注意所有频道设置将 消失。

要在扫描结束后退出菜单,请按**中心**键。

要进行手动频道搜索,您必须选择"手动扫 使用黄色键阻止突出显示的频道。当您选择 描"并使用导航按键向左和向右选择频道。 阴止的频道时,必须输入密码,更多信息请 按**黄色**键可以输入频率。

编辑频道列表。

组织频道。

MENU 🗸	
菜单●∨	
节目 ●∨	
节目编辑●∨	

要对所有频道进行自动频道搜索,您必须选 使用红色键将突出显示的频道添加至您的收

使用绿色键标记突出显示的频道以便在使用 箭头按键浏览频道时跳过。还可以按频道编 号选择频道。

参阅第43页。

使用蓝色键将某个频道从列表中完全删除。

调出节目指南

MENU 菜单●∨ 节目●∨ EPG •

信号信息

者"节目"菜单调出电子节目指南以观看当 以查看有关频率和信号电平的信息。 前和后续节目。

您可以通过层叠菜单或 BeoRemote One, 或 查看有关当前电视信号的信息。例如, 您可

	MENU 🗸	
	菜单●✓	
- 1	系统●>	
- 1	信号信息 ●	
- 1		

数字调谐器的设置

选择观看电视时要使用的菜单语 言和语言。设置时间 激活父母 控制功能或杳看版本信息。

如果需要, 您还可以重置数字调谐器模 块

当您调出数字调谐器菜单并选择"系统" 菜单时,它包含"USB升级"菜单,此 菜单仅用于维修。

选择菜单语言

选择要用于数字调谐器菜单的偏好语言。



洗项为"英文"、"简体中文"和"繁体中文"。

选择音频语言

洗择观看申视时要使用的偏好音频语言 (若可用)。

MENU 🗸	
菜单●~	
选项●~	
音频语言●∨	

启用动态范围控制

设置HDMI输出

启用或关闭动态范围控制,以减少切换频道 选择HDMI音频输出格式。 时的升级变化。

MENU 👽 菜单●◇ 诜项●ジ Dolby DRC •

MENU 🕹 菜单●◇ 诜项●ジ HDMI 输出 シ

默认的 HDMI 输出设置是"LPCM 多频道", 其根据信号情况在立体声和多频道声音之间 进行切换。LPCM用于立体声。

设置诱明度级别

设置屏墓菜单的诱明度级别。

MENU 🕹 菜单●◇ 诜项●ジ 透明●ジ

设置调谐器时间。

MENU 👽

菜单●◇

时间●◇

日期● 时间● 时区シ

24 小时制 シ

设置数字调谐器的时间、日期、时区,并针 您可以激活家长控制以限制对特定内容的访 对12小时或24小时制进行相关设置。

激活家长控制

问,例如限制孩子访问含有很多暴力和犯罪 的内容。

MENU 🕹	
菜单●◇	
系统●◇	
家长控制シ	

在不同年龄段之间进行选择。

默认密码为0000。

更改密码

重置调谐器

MENU 👽

菜单●ジ

系统●ジ

重置●

更改用于访问受家长控制功能限制的内容的 密码。

MENU 👽 菜鱼●◇ 系统●ジ 更改密码 ● 如果出于某种原因有必要的话,您可以将数 查看有关数字调谐器模块版本的信息。 字调谐器重置为出厂默认设置。

查看版本信息

MENU 🕹 菜单●ジ 系统●ジ 版本信息●ジ •

操作附加设备

内置的外围设备控制器 (PUC) 接 的视频设备(例如机顶盒、录像机 或 DVD 播放器)与 Bang & Olufsen 遥控器之间的翻译器。

下载外围设备控制器 (PUC) 表, 使用 Bang & Olufsen 遥控器来控 制非 Bang & Olufsen 设备提供的 功能。<u>如何下载 PUC 表,请参考</u> <u>第21页</u>。

打开设备时,某些功能通过电视 屏幕上的层叠菜单显示。

若需了解有关设备提供的各种功能的提 示,请参阅产品自带指南。

如果没有连接任何 Bang & Olufsen 设备, 电视机的某些特点和功能可能不可 用。Bang & Olufsen 并不支持所有连接的 视频设备。如需了解更多关于支持设备的 信息,请联系 Bang & Olufsen 零售商。

通过 BeoRemote One 操作其他设备

打开设备时,通过BeoRemote One 直接提供 了某些功能。可通过在屏幕上调出的层叠菜 单使用各种附加功能。在此菜单中,您将了 解哪些BeoRemote One 按键可启动特定服务 或功能。

调出 BeoRemote One 显示屏中
 1
 1
 1
 1
 1

按此即可调出主菜单,包括信 号源相关功能。

按此即可激活您想要的功能



为快速调出收藏夹中的信号源,您可将该信 号源保存在 BeoRemote One 的一个我的按键 上。更多信息<u>请参阅第35页</u>。



多级菜单的示例。BeoRemote One 按键显示 于菜单的右边,而其控制的功能(包括可用 的图标)则显示于左边。菜单上也可能列出 连接设备所附带的遥控器上的按键。

直接的 BeoRemote One 操作

若知道哪个颜色的 BeoRemote One 按键可激 活所需功能,您可以激活该功能而无须先调 出层叠菜单。

设备启动时…… 按此即可激活功能



按下此键即可在屏幕上调出 "节目指南"或"当前播放/下一 节目"栏,但您所使用的设备必 须支持这些功能。

按此即可激活您想要的功能



万联网广播

利用互联网广播。您可以进入世界 各地的电台。 诵讨 BeoPortal 下载互 联网广播电台,在下载并播放电台 时, 必须将申视机连接到互联网,

在选择互联网广播信号源时,将总 是尝试播放最后一次播放讨的无线 电台。

如果无法找到某一电台,说明在收到 的 BeoPortal 列表中可能不再提供该电台。 可用的电台列表会随着时间而发生变化。可 能会添加新的电台,也可能会从 BeoPortal 的列表中移除现有电台。

可将信号源保存在 BeoRemote One 的一个我 的按键上,即可实现互联网广播快速调出。 更多信息请参阅第35页。

在按下 MUSIC 按键将电视机从待机状态打开 时,默认激活互联网广播信号源。

电台

接收互联网广播 MUSIC 调出 BeoRemote One 显示屏中 的信号源,并选择互联网广播 专用信号源,如**网络广播***1 网络广播 浏览各电台…… 您可以不同的视图浏览各电台;流派.语言. 国家或歌手。有些视图拥有多个层级。 'A' NET STATION 逐项浏览您的视图和电台 $\langle \rangle$ 逐页浏览您的视图和电台,按 住该按键可在字母顺序列表中 播放由台时…… 按此调出当前播放的电台视图 来回移动 按此打开下一层级,或者开始 按此按键停止播放 播放某一电台 」 按此按键重新开始播放 BACK 返回前—视图 按下即可转到上一或下一电台 搜索电台…… 选择"搜索"并按下中心按键, 输入要收听的收藏夹列表中的 以调出屏幕键盘并搜索电台*2 电台的位置编号 利用方向键、数字键和中心按 按此即可进行电台搜索,并遵 键输入要查找的电台的搜索字 循屏幕说明 符串*3 按下调出收藏夹列表。 $\langle \diamondsuit \rangle$ 突出显示屏幕上的搜索按键并 转到一个搜索结果列表 按此即可调出突出显示的电台 信息。按任意键即可移除该信息 $\langle \diamondsuit \rangle$ 逐个电台或逐个页面地移动, 并按下中心按键开始播放某一 *您也可以调出主菜单,选择信号源列表,突出 显示网络广播,并按中心键以激活该信号源。 戓 按此返回前一屏幕,并可输入 BACK 2*您还可按下绿色按键调出搜索菜单。输入 新的搜索字符串 搜索字符串时只能使用拉丁字母。 ^{3*}你还可以通过 BeoRemote App 输入搜索字 符串。

P+/-

0–9

INFO



网络媒体

使用内置的智能电视网络媒体功能. 激活网络媒体 可以搜索并查找网页 照片和其他 网络相关内容。如需使用网络媒体,用信号源,如网络媒体* 您的电视机必须与互联网连接,参 见第57页。

您还可以使用 BeoRemote App 操作网络媒体, 号源。 更多信息请参阅第6页。

部分市场可能未发售网络媒体。

您可将该信号源保存在 BeoRemote One 的一 个我的按键上,即可迅速调出网络媒体。更 按此即可接受或选择 多信息请参阅第35页。

调出 BeoRemote One 显示屏中 的信号源。并选择网络媒体专



在互联网浏览器内导航……

接此即可进入网页浏览历史记. 🙌 쿺

按该按键即可上下移动该网页. P+/-以便导航。

▷*您还可调出主菜单 选择信号源列表 突 出显示网络媒体,并按中心按键以激活该信

基本导航……

按下网络浏览器中的导航按键 <>> 或按键盘键(如果可用)



继续……



刷新页面 ……

如果页面经常更新,您可以刷新页面,例如 天气预报或在线新闻。

添加书签……

在网页中按 MENU 可调出多级菜单。按2 可 为特定网站添加书签。

可在网络浏览器主页上找到添加的书签。

检查页面安全信息……

使用安全信息菜单可以检查网站的URL并检 索安全信息。

当选择网络媒体作为信号源时,按 MENU 可 调出网络媒体多级菜单。遥控器按键显示于 菜单的右边,而它们控制的功能则显示于左 边。

更改正在播放的信号源……

正在播放的信号源可以对所选信号源的显示 内容进行预览。例如,如果您选择 HDMI1作 为信号源并且已连接机顶盒,则可以对当前 程序进行预览。 该信号源可以在网络媒体设置菜单中选择。

注意:正在播放的信号源无法显示 UHD 信号 源预览。

Spotify、Deezer 和 YouTube

您可访问Spotify或Deezer (如果 已订阅),并搜索和流式播放音 乐。

还可访问 YouTube 以观看各种视频内容,如电影和电视剪辑、音乐、短片以及用户上传的其他内容。如需使用 Spotify, Deezer 和 YouTube,您的电视机必须与互联网连接,参见第57页。

部分市场可能无法使用 Spotify、Deezer 和 YouTube。

激活 Spotify

调出并激活 Spotify App, 以查找并聆听所选的音乐。

如要激活 Spotify ······

调出 BeoRemote One 显示屏中 的信号源,并选择 Spotify 专用 信号源,如 SPOTIFY*¹ SPOTIFY

输入您的Spotify帐户的用户名 和密码。

[™]您还可以调出主菜单,选择信号源列表,突出 YOUTUBE。 显示 SPOTIFY,并按中心按键激活 SPOTIFY。

激活 YouTube

调出并激活 YouTube App, 以观看海量的视频内容。

要激活 YouTube ······



**您还可以调出主菜单,选择信号源列表, 突出显示 YOUTUBE,并按中心按键激活 YOUTUBE。

激活 Deezer

调出并激活 Deezer App, 以查找并聆听所选的音乐。

要激活Deezer ······

调出 BeoRemote One 显示屏中 的信号源,并选择 Deezer 专用 信号源,如 DEEZER*1 DEEZER

输入您的Deezer帐户的用户名 和密码。

[▶]*您还可以调出主菜单,选择信号源列表,突出 显示DEEZER,并按中心按键激活DEEZER。

家庭媒体

您可以播放音乐和视频文件并浏 览存储在存储装置或诵讨 DLNA/ UPnP 媒体服务器连接的其他产 品内的照片。当您将存储装置与 电视机连接时,可以访问家庭媒 体菜单。

如果您存储了音乐和相片,可以 开始播放音乐并返回主菜单以开 始用幻灯片播放相片。然后您可 以同时播放音乐并观看相片。

您还可诵讨电脑或智能手机播放 文件。如需了解与 Digital Media Renderer 功能有关的信息. 请参 阅第59页。

存储装置包括USB装置以及通过USB或 以大网连接的普通硬盘。

对于所支持的格式,请参阅 www.bang-olufsen.com/guides.

无法显示UHD相片。

使用家庭媒体

在播放音乐期间。您可以通过"当前播放" 菜单查看封皮、艺术家信息、标题和曲月。 当您浏览或播放音乐、照片和视频文件时. 可以按INFO按键调出附加信息。

听音乐……

连接存储您的音乐的存储装置

调出 BeoRemote One 显示屏中 的信号源,并选择该媒体浏览 器的专用信号源,如家庭媒体** 家庭媒体

 \Diamond 按此即可选择存储您的音乐的 存储装置,并按中心键 如果存储装置是媒体服务器.

按此即可突出显示音乐或文件 夹菜单,然后按中心按键

按此即可浏览您的文件和文件 来,然后按**中心**按键,打开文 件夹戓开始播放该文件

按此即可在播放期间进入曲目。 🙌 🕨 长按可在播放期间调出提示。 再按可更改提示速度*2

按此即可暂停播放

按此即可恢复播放



NEW VOLUME Л Л

您也可以通过依次按 MENU 和红色键来调 出"当前播放的音乐"。

[™]您还可以调出主菜单,选择信号源列表, 突出显示"家庭媒体",并按中心按键激活 家庭媒体。

2*在用幻灯片播放照片期间,不能进入曲目 或暂停音乐文件。

继续……

按此返回上一菜单或长按退出 BACK 菜单



您也可以通过依次按 MENU 按键和黄色键来 调出"现在播放视频"。

查看最䜣诜择文件的列表 您可以查看在当前连接的存储装置中最近选 择的文件短列表。

调出 BeoRemote One 显示屏中 的信号源并选择该媒体浏览器 专属的信号源键将其激活 例 家庭媒体 如**家庭媒体**。*1最近选择的文 件将在检测到的存储装置的列 表下列出。



按此即可突出显示您希望播放 的文件,然后按中心键。



如需清空最近选择文件的列表, 请按 MENU 然后按1

*您还可以调出主菜单、选择信号源列表。 突出显示"家庭媒体",并按中心按键激活 家庭媒体。

进行媒体设置

您可以选择随机播放您的音乐或视频文件或 浏览您的照片,或者当您播放完所有照片、 音乐或视频文件后反复播放或浏览。您还可 以设置幻灯片时延,确定每张照片在下一张 照片调出之前的显示时间。

如需调出设置菜单, 请依次按 MENU 和4。

在照片旋转期间, 幻灯片时延定时器将被重 置.

如果您调出主菜单并洗择"设置"菜单、也 可以找到家庭媒体设置。



播放器模式的示例。

如果对家庭媒体30秒钟没有操作,将进入播 放器模式,只显示当前播放的音乐信息。 按 BACK 将浏览器列表带回屏幕。您也可以 手动激活播放器模式,在显示家庭媒体主菜 单时按 BACK 按键。

通过电脑或智能手机播放文件

如要通过电脑或智能手机上的应用程序播放 文件操作和屏幕信息可能在某些方面不同于 相片、音乐或视频文件,继续启用 Digital 家庭媒体,而且一些应用程序无法对所有信 Media Renderer 功能: 您可为电视机设定一 号源控制命令作出响应。 个名称,以便您能在电脑或智能手机上轻松 识别出该电视机。有关如何启用或禁用 Digital Media Renderer 功能以及如何命名电 视机,请参考第59页。

睡眠定时器

您的电视机有内置的睡眠定时器, 也就是说电视机可以在预定的若 干分钟后关闭。

设置睡眠定时器

您可以让电视在若干分钟后自动关闭。

若需启用睡眠定时器……



反复按按键,直到电视屏幕上 显示出所需分钟数或者"关闭" 字样。

要在 BeoRemote One 显示屏上调出"睡觉", 必须首先将其添加至功能列表中。有关功能 的添加方法,请参考 BeoRemote One 指南。

由源设置

如果您希望电视机更快启动,可 以为一到两个指定时间段设置快 谏启动定时器。与电视机的普诵 待机状态相比, 该设置将增加这 些时间段内的待机电源消耗。

另一方面. 您可以选择对电视的 其他功能节约电源。例如声音 图像和网络, 当您为图像设置节 电时,预览将向您显示各个选项 的图片质量,便干您洗择电源消 耗和话合需要的质量的结合.

在自动待机菜单中, 您可以将电视 设置为一段时间不操作自动关机。

设置电源消耗

为待机、声音、图像和网络设置电源消耗。 当"自动待机"功能被激活时,如果在菜单中 可将电视设置为如果没有操作,在某一时间 设置的时间内没有对电视进行操作,那么电 之后自动切换到待机状态。出厂设置是4小 视屏幕上会出现一条消息。如果您不操作电 时。此功能只适用于视频模式,不适用于音 视,那么电视就会切换到待机状态。 频模式。

MENU 🗸	
设置●∨	
节电●∨	
待机●~	
声音●∨	
图像●∨	
网络●∨	
• 🗸	

如果15分钟没有探测到信号源信号, 电视机 将切换至待机状态。

*如果快速启动定时器被激活,您的电视机 将在几秒钟内打开。如果您从所连接的机顶 盒接收电视信号, 电视启动时间还会受到机 顶盒启动时间的影响。设置快速启动定时器 将在指定时间内增加电源消耗。

如需减少启动时间或设置自动待机,请调 出"待机"菜单。*1

如需对声音进行节电设置, 请调出"声音" 菜单。

如需对照片进行节电设置,请调出"图像" 菜单。

如需对网络进行节电设置,请调出"网络" 菜单。

个人密码系统

个人密码系统是为了使不知道您 的个人密码的人无法正常使用您 的电视机。您选择是否激活个人 密码系统。

如果个人密码系统被启用。它会在 电视机断电一段时间后开始生效。

在重新连接或打开时,如果不输 入个人密码, 电视将自动关闭。

注意: 如果您首次打开电视机时提示您输入 个人密码, 请输入您的 Bang & Olufsen 零 售商提供的个人密码。

激活个人密码系统

"个人密码"菜单时,系统将提示您输入个人 而电视机未断开电源,您将在三小时之内无 **密码。您可以随时激活或禁用您的个人密码,**法访问个人密码菜单。断开电视机的电源可 也可以更改个人密码。

MENU 设置●∨ 个人密码●∨ • 🗸

如果您在输入代码时不小心按了错误的按键. 按黄色键可以删除一位数字,按红色键可以 清空输入字段。

如果您输入错误的个人密码达五次、您的电 视机将关机三小时,并且您无法在这段时间 内使用它。待机指示灯将快速闪烁红光。

如果个人密码系统已经被激活,当您调出 如果您在三小时之内更改个人密码超过五次, 重设三小时周期。

> 如果您遗失或忘记密码,请联系您 的 Bang & Olufsen 零售商。您的零售商会为 您提供一个解锁密码,禁用您的个人密码。

软件和服务更新

建议您的电视机启用自动软件更 新功能,确保电视机始终具有最 新的特性和功能。

如您是使用 Beol ink Converter NI / ML在系统中对电视机进行设置 的,则启用系统自动更新是十分 必要的,此操作可确保您系统配 备的所有产品都能实时更新。确 保诵信畅诵。

您可以随时查找软件信息并手动 更新电视软件。

更新软件

如需下载可用软件更新。您的申视机必须与 互联网连接。建议您对电视进行设置以自动 更新软件。您可设置需要进行自动软件更新 的当日时间,以确保不干扰电视机的使用。

您也可以登录 www.bang-olufsen.com,将可 用软件下载至USB装置。将USB装置与连接 面板上的USB 端口连接。

件。当您通过天线信号更新时,某些更新内 色,电视应保持电源连接。 容为必诜内容,无法取消。

关于软件更新的更多信息,请咨询零售商。如果您的系统设有 BeoLink Converter NL/ML

MENU 🗸 设置●√ 服务●∨ 软件更新●∨ 检查更新 自动系统更新

某些市场还可以通过天线信号(OAD)更新软 在电视机软件更新期间,待机指示灯闪烁红

系统更新……

和多个 Bang & Olufsen 产品,当您检查更新 时发现整个系统已经更新。则应在电视菜单 中启用自动软件更新功能。系统将定期自动 下载所有 Bang & Olufsen 产品的可用软件更 新。*1

*您只能对整个系统(而非单个产品)激活 或禁用自动软件更新功能。

杳看软件信息

您可以查找关于当前软件版本、发布日期和 其他可用的发布注释。

MENU

设置●∨ 服务●∨ 最新发布

网络设置

您既可将电视设置为使用线缆连接网络,也可设置为无线连接网络。为了获得最为可靠的网络连接,Bang & Olufsen 推荐使用线缆连接。

Bang & Olufsen 还推荐您使用独 立的路由器和接入点 - 一台 Network Link 路由器 - 确保以最 为可靠的方式播放数字文件。

如需详细了解 Bang & Olufsen 的网 络设置,请与您的 Bang & Olufsen 零售商联系。

在某些市场不能设置无线连接,只能使用 有线连接。



无线或有线简单设置的示例。



无线或有线推荐网络设置的示例。

设置线缆连接

将以太网线缆的一端连接至路由器,另一端 连接电视上的以太网插孔(晶)。假设您已在 网络上启用了DHCP服务。如果局域网被设 置为自动配置,IP地址、子网掩码、网关 和DNS服务器将被自动分配。

如果被设置为手动分配,或者如果IP地址、 子网掩码、网关和DNS服务器出于某些原因 没有被自动分配,必须手动输入相关信息。 MENU 设置 ● ~ 网络 ● ~ 网络设置 ● ~

> 突出显示"局域网设置",并按中心按键。

- > 按绿色键可以为局域网连接命名。*1
- > 按中心键,保存并返回局域网设置菜单。
- > 按 > 突出显示"配置"。
- > 按下 < 或 > 选择"手动"或"自动"配置。
- > 按**中心**按键,保存设置。

如果您已经选择了手动配置,必须为IP地址、 子网掩码、网关和DNS输入数值。按**中心**键, 保存设置。

*您只能使用拉丁字母命名局域网连接。

设置无线连接

如果您的路由器带有 WPS 功能(无线保护设 手动连接无线网络······ 置),您可以对您的网络自动进行无线连接。 > 按**中心**键以调出无线局域网设置菜单并突 由器指南。 **您也可以手动进行连接。**您应该已经激活了 出显示网络列表。 网络上的 DHCP 服务, 且没有隐藏 SSID。



自动连接无线网络……

- 出显示无线局域网。
- > 在路由器上按 WPS 按键激活 WPS 功能。
- > 按下く或>启动无线 LAN 并存储该设置。
- > 按下 > 突出显示无线局域网保护设置,并 > 在级别菜单中检查信号强度: 按下**中心**按键调出该菜单。您可以在这里 看到无线连接的状态。当屏幕上显示"已 ***** 连接"时、表示您的电视与网络配置正确。 ****
- > 按**中心**键以返回网络菜单。

- > 按**中心**键以返回网络列表菜单。
- > 如果您想刷新网络列表 请按**昔白**键
- > 使用 へ 或 ~ 突 出 显 示 网 络 路 由 器 , 然 后 按 **中心**键以输入密码。
- > 使用 <, 、、 < 和 > 输入无线网络密码, 再 按**中心**按键以建立连接。当屏幕上显示 已连接"时,表示您的电视与网络配置正 确
- > 按中心键以返回网络菜单。

检查您的无线网络信号……

- > 按中心键以调出无线局域网设置菜单并突 > 调出"网络详细信息"菜单并突出显示高级 信息(无线局域网)。
 - > 按**中心**键,调出"高级信息(无线局域网)" 菜单。

 - 卓越的连接
 - 非常良好的连接
 - *** 良好的连接
 - ** 稳定的连接
 - 不稳定的连接

注意,您的电视必须使用无线连接访问该菜单。

如需了解关于路由器的更多信息,请参阅路

您的电视支持 2.4 GHz 和 5 GHz, 若需了解更 名信息 请联系您的 Bang & Olufsen 零售商。

查看网络信息

您可在"网络信息"菜单中查看网络连接。

MENU 🗸	
设置●✓	
网络●✓	
网络信息 ● ∨	

注意:如周围环境发生改变,先前运行良好 的设置也可能会出现问题。检查您的以太网 连接或路由器。如果问题依然存在,请联系 您的零售商。

启用或禁用 Digital Media Renderer

利用 Digital Media Renderer 功能,您可通过 电脑或智能手机播放相片、音乐和视频文件。 默认启用该功能。如果不希望将电视机用作 计算机、智能手机或其他装置的监视器,可 禁用该功能。

更多信息<u>请参阅第52页</u>。

MENU 设置 ● ~ 网络 ● ~ DIGITAL MEDIA RENDERER ●

在 DIGITAL MEDIA RENDERER 菜单中,按下 <或>以启用或禁用该功能。 如果希望电脑或智能手机能容易识别出你的 电视机,您可通过网络菜单为其设定名称: 选择网络信息—ALIAS或网络设置、局域网 设置—ALIAS。

使用 Network Link 分配声音

利用 Network Link, 您可将声音 (而非视频信号)分配给整个屋 内的其它房间。如果将电视机连 接到了 Master Link 产品,您还必 须使用 BeoLink Converter NL/ ML (BLC)。

例如,您可以将摆在起居室内的 电视连接到另一个房间的音频或 视频系统,从而可以收听来自其 它房间的声音。

获取其他 Bang & Olufsen 音频产品的信号源并通过电视菜单轻松 共享扬声器。

某些内容供应商可能会阻碍声音的传输。

关于融合音频设置的信息, <u>请参阅第62页</u>。

如需了解关于传输视频信号的信息,<u>请参</u> <u>阅第67页</u>。





利用带有 Master Link 的音频系统进行链接房间设置的实例。

如果连接房间的系统是配有 Master Link 的音频系统,则主视听房电视机必须通过BeoLink Converter NL/ML与连接房间的系统连接:

- > 将以太网线缆与电视机上标有 ¹ 的插孔连接。然后将该线缆与连接至互联网的路由器连接。
- > 将以太网线缆的一端与路由器连接,另一 端与 BeoLink Converter NL/ML 连接。
- > 将 Master Link 线缆的一端与 BeoLink Converter NL/ML 连接,另一端与 音频或视频系统上标有 MASTER LINK 的插 孔连接。

如果连接房间的系统是配有 Master Link 的音 配有 Network Link 的 Bang & Olufsen 产品可 频 系 统 , 则 主 视 听 房 电 视 机 必 须 通 与电视直接连接至同一网络(路由器)。

关于网络设置的更多信息,<u>请参阅第57页</u>。

整合附加设备

您可以将外部设备与您的申视机整合。通过 音频系统或另一台电视机收听音乐。

如果产品与电视连接至同一网络(路由器), 则您可收听其他 Bang & Olufsen 产品的音频 和视频信号源。当与配有 Master Link 的音频 系统连接时,必须使用 BeoLink Converter NL/ML 作为 Network Link 和 Master Link 之间 的"桥梁"。<u>请参阅第60页</u>。

播放



与电视(带额外的扬声器)位于同一房间和 信号源可同一时间在不同房间内的扬声器上 位于另一房间内的音频系统的设置:

- BLC
- 使用同一房间内的音频系统电视扬声器: 该操作将略微增加电源消耗。 是
- 另一房间内的音频系统 洗项 2

在"产品融合"菜单中, 您最多可选择与之连 接的两个产品。在家庭网络上标识的产品列 未使用的信号源,使其无法显示在信号源列 表显示。

要借用其他产品(例如收音机或CD)的信号 您还可诵讨按黄色按钮,从信息源列表中调 源,必须通过按红色按钮,在"连接其他产品"出"连接其他产品"菜单。 菜单中设置产品。要选择产品,就必须将其 打开,以作为在列表中发现的产品显示。如 如需在遥控显示屏中查看所连接的信号源, 果您选择了两个产品,您需将一个产品设置 请参阅 BeoRemote One 指南。 为首要产品,从而让其信号源即刻显示在信 号源列表中的电视机信号源之后。如果您有 一个和电视机位于同一房间的音响产品,可 通过设置使其使用电视机扬声器。

在"连接其他产品"菜单中选择产品后,可连 接的信号源将显示在信号源列表中,并带有 一个"连接"标志(与)和产品标示。

MENU . 配置●~ 产品融合●∨ 连接其他产品

关于连接一个音频系统或电视机并使其与您 的电视机整合的信息,请参阅第62和64页。

当电视是系统设置的一部分时, 电视会自动 - 连接其他产品:同一房间内的音频系统和 将"局域网激活/无线局域网激活"设置为 '打开",以便打开所连接的设备。请注意,

> 如果您的系统配有 BeoLink Converter NL/ML. 则有六种音频信号源可被列为可连接信号源. 不管这些信号源是否连接至设备上。可隐藏 表菜单的信号源列表中。

连接和操作音频系统

如果您将一套兼容的 Bang & Olufsen 音响系统接到电视机上, 您将获得集成音响/视频系统带 来的种种好处。

使用连在申视机上的扬声器在音 频系统中播放音乐,或打开电视 节目, 将声音发送到音频系统的 扬声器、关于申视机扬声器的使 用信息,还可参阅第61页。

您的 AV 系统可以跟电视机一起 摆放在一个房间内或分开放在两 个房间,即是把包括扬声器在内 的音频系统放在一个房间, 电视 机则另置一房。

不是所有 Bang & Olufsen 音响系统都支持 与电视机的集成。

某些内容供应商可能会阻碍声音的传输。

连接音频系统至电视机

咅与系统的洗顶设置

当您已连接您的 Master Link 音频系统时,必 操作其他产品后,返回到电视机,以便使用 须为音频系统设置正确的选项。将谣控器指 向音频系统的红外接收器。遥控器和红外接 收器之间的距离不得超过0.5米。

BeoRemote One 操作		中调出当前产品,如Beo4	ī
按此即可在 BeoRemote One	LIST	AUDIO。	
列表中调出当刖产品,如 BeoVision		选择电视、如 BeoVision	
	•		
火 农立店艺校 雕灯 头	\bigcirc		
远洋百频系统,款认为 Beo4 AUDIO			
	•		
按此即可调出 设 置	LIST		
	\Diamond		
	设置		
按此即可调出 高级设置	\Diamond		
	高级设置		
按此即可调出 产品选项	\Diamond		
	产品		
	~		
按此即可调出 A.OPI.	A.OPT.		
	•		
☆ λ 活 当 的 粉 字 (0 1 2 式 4)	0 – 4		
+別八進当时奴士 (♥、Ⅰ、∠以4)			
要在 BeoRemote One 显示屏中	□调出Beo4		
AUDIO,您必须先将其添加至列表中。关于			

南.

添加产品的方法,请参阅BeoRemote One 指

请参阅第63页中的正确选项示例。

返回到由初机

BeoRemote One 进行操作。





所有扬声器都连接到电视机:

- 连接其他产品: BLC
- 使用电视机扬声器 是
- 音频系统: 选项 0

请参阅第61页。



(连带一套已连接扬声器)布置在同一房间内:有无附加扬声器)安装在另一房间内: - 连接其他产品: BLC

- 使用电视机扬声器 否
- 音频系统: 洗项1

解更多信息,请联系您的Bang & Olufsen 零 显示加入并重复按下中心按键,直至听到目 隹商



电视机和音频系统布置在一个房间中,并日 电视机 (无论有无附加扬声器)和音频系统 音频系统安装在一个房间内,电视机 (无论 - 连接其他产品: BLC

- 音频系统:选项2

您可通讨以下方式加入另一产品上播放的信 如需了解有关"连接其他产品"菜单的信息、关于"选项4"的信息、请参阅第65页。若需了 号源。按下BeoRemote One上的LIST、突出 标信号源。

使用音频/视频系统

如果您将音频系统和申视机整合。您可选择 适合当前视频或音频节目的扬声器组合。请 参考图解示例。



统扬声器收听电视声音,必须选定您的音响 必须选定您的电视机。若尚未选定,请按LIST 系统。若尚未选定,请按 LIST 然后按 然后へ在BeoRemote One显示屏中调出当前 へ在 BeoRemote One 显示屏中调出当前的产的产品。按中心按键,然后按へ或 > 突出显 品。按中心按键,然后按 < 或 < 突出显示您 示您的电视机的名称(如 BeoVision),并按 的音频系统的名称(如 Beo4 AUDIO),并下中心按键。选定电视机后,按 MUSIC,然 按下中心按键。选定音频系统后,按TV,然 后按< 或 ~以突出显示带有"连接"标志的目 后按 ∧ 或 ∨ 突出显示目标信号源, 如 标信号源, 如 G NETRADIO, 并按中心按键。 YOUTUBE,并按下中心按键。



若要在不打开屏幕的情况下通过您的音响系 若要通过电视机连接的扬声器收听音响声音,

两台电视机 - Network Link 连接

配有 Network Link 的产品可从彼 此借用信号源声音。若将一台兼 容的 Bang & Olufsen 电视机连接 至您的电视机,就可获得集成视 频系统带来的好处:可收听另一 台电视机的音频和视频信号源。

若要将带有 Master Link 的电视机 连接到您的电视机,必须使用 BeoLink Converter NL/ML (BLC) 以实现 Network Link 的优势。

BeoRemote One 在出厂时设置为仅限电 视机 (BeoVision) 使用。确保其在设置中 还设置了能与其他 Bang & Olufsen 产品共 同使用。请参阅您的遥控器指南。

不是所有 Bang & Olufsen 电视机都支持与 电视机的整合。

某些内容供应商可能会阻碍声音的传输。

配有 Network Link 的两台电视机



站在电视机前:

- 连接其他产品:另一电视机, 如"BeoVision"和"BeoVision(2)"

使用 BeoRemote One 为产品提供特定选项······

将遥控器指向您要为其设置"选 项"的产品的红外接收器。遥控 器和红外接收器之间的距离最 大只能为0.5米

按此在 BeoRemote One 显示屏 上调出设置	LISI ≎
	设置
	•
按此即可调出 高级设置	\Diamond
	高级设置
	-
按此即可调出 产品选项	\Diamond
	产品
	选项
	•
选择您希望产品为 IR 响应 还是 IR 代码阻隔器* ¹	
	•
选择激活产品,例如 BeoVision	\Diamond
	•
为您的产品选择产品选项*2,如	\Diamond
BeoVision(2)	
选择发送并按中心按键以存储	●
所选的 Option	

```
MENU

配置●~

产品融合●~

连接其他产品
```

请注意,必须在"连接其他产品"菜单中选 择一次电视机,<u>请参阅第61页</u>。

^{1*}当您希望产品响应来自BeoRemote One的 命令时,请选择IR响应,当您不希望产品响 应遥控器命令时,请选择IR代码阻隔器。

^{2*}要让产品选项(例如 BeoVision(2)) 在您按 LIST 时显示在 BeoRemote One 显示屏上,则 必须将其添加至 BeoRemote One LIST。如需 了解更多信息,请参阅 BeoRemote One 指南。

<u>要返回到 Network Link 电视机,请参阅第 62</u> 页<u>。</u>

继续……

一台带有 Network Link 的电视机和一台带有

Master Link 的电视机 将遥控器指向 Master Link 电视 机的红外接收器。遥控器和红外 接收器之间的距离最大只能为 Beo4 LINK (Option 4) BeoVision 0.5米。 按此即可在 BeoRemote One 列 表中调出当前产品。如BeoVision BLC 选择 Master Link 电视机,默认 Beo4 LINK*1 Network Link 电视机: - 连接其他产品 BLC Master Link 电视机 : 按此即可调出**设置** - 洗项4 若要收听某台电视机的音频和视频信号源. 设置 请调出信号源列表,并从另一台电视机选择 旁边有"连接"标志(空)的目标信号源。如需 按此即可调出**高级设**置 在遥控显示屏中查看所连接的信号源,请参 阅 BeoRemote One 指南。 高级设置 您可诵讨以下方式加入另一产品上播放的信 按此即可调出产品洗项 号源:按下BeoRemote One上的LIST.突出 显示加入并重复按下中心按键,直至听到目 产品 标信号源。 诜项 按此即可调出 L.OPT. L.OPT.

按4

要返回到Network Link 电视机,请参阅第62页。

Master Link 电视机的"诜项"设置……

^{7*}要让产品选项(例如 Beo4 LINK) 在您按 LIST 时显示在 BeoRemote One 显示屏上,您 必须将其添加至 BeoRemote One LIST。如需 了解更多信息,请参阅 BeoRemote One 指南。

用一个遥控器操作两台电视机

若您有两台 Bang & Olufsen 电视 机,且两台电视机均可接收遥控 器的命令,您必须通过 LIST 在两 台电视机之间切换。

如果其中一台电视机配有 Master Link,则必须通过BeoLink Converter NL/ML进行连接, <u>请</u> <u>参阅第60页</u>。

两台电视机共用一个遥控器

要使电视机正常工作,必须将电视机设置为 某一产品。请参阅您的遥控器指南。

BeoRemote One - 在两台电视机之间切换……

通常,您可通过以下方式激活一个信号源 (如TV):按TV或MUSIC并在遥控器上找 到相关的信号源。但如果您有两台电视机, 你必须首先选择一台电视机,然后才能操作 其信号源。

LIST

 $\hat{}$

TV

按此即可在 BeoRemote One 列表 中调出当前产品,如 BeoVision

选择目标产品,例如:为 Network Link 电视机选择 BeoVision(2),为Master Link 电 视机选择Beo4 LINK

按此并选择一个信号源,如 **TV**

也可以在 BeoRemote One 显示屏中重新为产 品命名,请参阅您的遥控器指南。关于产品 选择的信息,请联系您的零售商。



遥控器操作示例 —— 从一台带有 Network Link 的电视机切换到另一台电视机。



遥控器操作示例 —— 在一台带有 Network Link 的电视机和一台带有 Master Link 的电视 机之间进行切换。

HDMI 矩阵

HDMI 矩阵本身是可以连接的实 体产品,可以将最多32个外部信号 源与不同房间内的最多32台电视 机连接。通过 BeoRemote One. 每台电视可以单独访问信号源. 也可以多个房间同时访问信号源。

必须由 Bang & Olufsen 零售商连 接和设置 HDMI 矩阵,

在一个系统中只能连接一个 HDMI 矩阵。

HDMI 矩阵菜单中的设置……

的设置。

MENU	
配置●∨	
产品融合●~	
HDMI 矩阵	

连接HDMI矩阵······

- > 打开 HDMI 矩阵菜单。
- > 突出显示矩阵已连接并按下く或>打开该 选择.
- > 选择 HDMI 3 插孔并按**中心**按钮两次。
- > 下载适用于已连接 HDMI 信号源的 PUC 表。 遵循屏幕指示进行操作。
- > 突出显示下载的 PUC 表并按中心键。
- > 洗择一个外围设备控制器插孔并按中心按 键以保存 HDMI 矩阵的设置。*1
- > 按中心按键以继续。

*按下中心按键后将自动设置外围设备控制 器插孔。然而,如果需要手动设置控制类型 和调制模式,您必须按下红色按键并按照屏 幕指示进行操作。

HDMI 矩阵现已配置完成 然后 您必须按下 在 HDMI 矩阵菜单中,您可以选择 HDMI 矩阵 各信号源的红色按键,以配置信号源列表中 已连接到 HDMI 矩阵的信号源。其配置方式 与其它连接设备相同。关于设置附加设备的 详细信息, 请参阅第21页,

> 如果您以后通过将 HDMI 矩阵字段设置为 "否",从而禁用已保存的 HDMI 矩阵配置, 那么仍会保存您对"输入"的设置。这意味着 您启用 HDMI 矩阵时,这些设置会再次显示。

若要取消配置信号源, 请参看第22页。