BEOVISION CONTOUR



從此處開始

簡介

本指南包含日常使用 Bang & Olufsen 產品與所連接產品的詳細資訊,並詳細說明產品的特色與功能。 其中可以找到設定值的相關資訊、Bang & Olufsen 遙控器的操作方法、以及設定網路連接方式。正常 情況下,會由門市人員運送、安裝及設定您的產品。

如有任何維修問題,請先洽詢您的 Bang & Olufsen 門市。若要找出您最近的門市,請參閱 <u>www.bang-olufsen.com</u>

Beovision Contour 是 Bang & Olufsen 聲音技術與 LG OLED TV 技術的融合。本指南包含 Bang & Olufsen Soundcenter 與 Bang & Olufsen 遙控器的相關指示。

如需螢幕相關指示和設定,請前往LG網站: <u>https://www.lg.com/common/index.jsp</u>

- 1. 選擇國家/地區
- 2. 選擇「首頁」>「售後服務與維修」>「售後服務與維修」>「使用手冊&文件」
- 3. 輸入型號
- 4. 然後您就有 LG 螢幕的指南。

請注意,部分市場可能未提供某些功能。

在此 Bang & Olufsen 指南中,您也可以找到其他功能的相關資訊,例如連接、聲音設定和軟體更新。 您可以透過電腦或智慧裝置顯示當前的使用者指南。

我們建議您熟悉 Bang & Olufsen 遙控器與 LG 指南所述的遙控器之間的一些差異。如需詳細資訊,請參 閱「遙控器」一章。

<u>重要資訊</u>! Bang & Olufsen 不對網際網路服務 (包括下載的應用程式)的可用性和效能承擔責任。Bang & Olufsen 會提供接收網際網路服務的技術基礎。Bang & Olufsen 無法提供任何與服務相關的保證,因為提供者可能會變更內容和條件,包括移除應用程式。可用的網際網路服務和應用程式可能因市場而異。

下載 BANG & OLUFSEN 應用程式



若要設定產品,請從 Google Play 商店或 Apple App Store 下載 Bang & Olufsen App。 透過此應用程式,您可以設定並充分運用 Beovision Contour。 首次啟動 Bang & Olufsen 應用程式時,系統會要求您建立使用者帳戶。 若要設定揚聲器,請點擊以新增新產品。如果您已經有一個帳戶,則可在設定下方找到此帳戶。 您也可以使用 Bang & Olufsen 應用程式作為 Beovision Contour 的遙控器。

遙控器

Beovision Contour 的操作是透過 Beoremote One 來說明。

遙控器配對

請注意,若要操作 Beovision Contour, 需先將其與 Beoremote One 完成配對。長按背面的 PAIRING 鍵,或透過在「Bang & Olufsen TV 應用程式」中找到的產品功能表進行配對。



背面的藍牙鍵。

在進行配對之前,請記得先將遙控器設為配對模式。



- 1. 在遙控器中放入全新的電池,然後讓自己位在產品的前方。
- 2. 在顯示幕的歡迎畫面逾時後,使用 < 或 < 和中央鍵來設定偏好的語言。
- 3. 如果產品可供配對,就會進行配對。

透過「Bang & Olufsen 應用程式」中的 Beovision Contour 產品設定功能表進行配對。

- 1. 選取您的 Beovision Contour
- 2. 進入「產品」設定
- 3. 選取遙控器功能表。
- 4. 選取「新增遙控器」。

依照螢幕指示進行遙控器配對。

請注意, Beovision Contour 和遙控器都必須在配對模式下, 才能配對這兩項產品。

當您同時收到 Beoremote One 和 Beovision Contour 時,可在首次設定遙控器期間在配對模式下進行設定。如果 Beoremote One 因為某種原因不再與 Beovision Contour 配對,您必須再配對一次,或如果您找不到遙控器而需要配對另一個 Beoremote One,您必須將 Beovision Contour 和 Beoremote One 遙控器都設定為配對模式才能將其配對在一起。

如需關於如何啟動 BeoRemote One 配對模式的資訊,請參閱<u>此處</u>的遙控器指南。

使用遙控器

瞭解如何使用遙控器。Beovision Contour 的一些指示可能是 LG 指南的說明。您也可找到有關使用哪些 Bang & Olufsen 按鍵代替選定 LG 按鍵的說明。



顯示幕

顯示幕開啟電源時,會出現來源或功能清單。

ΤV

顯示幕會顯示可讓您開啟電源的電視來源。使用 へ 或 ∨ 進入清單*。

MUSIC

顯示幕將出現可用的音樂訊源供您開啟。使用 ∧ 或 ∨ 進入清單*。

(MyButtons)**

長按以儲存目前的設定,例如聲音設定,短按以啟用設定。

0–9

選取頻道, 並在畫面顯示選單中輸入資訊。

LIST

顯示幕中將出現額外功能。使用へ或~進入清單。

GUIDE

顯示電視節目表。

←(後退鍵)

在電視選單和 Beoremote One 清單向後退或退出。

INFO

顯示關於選單或功能上的資訊。

🗅 (首頁鍵)

顯示主選單,您可以在這裡使用各種應用程式和功能,包括其他 Bang & Olufsen TV 應用程式。

Bg

∧、∨、<和≫上、下、左、右箭頭鍵。在選單與 Beoremote One 顯示幕中移動。

•(中央鍵)

用於選取和啟動設定之類的項目。

●,●,●和●(彩色按鍵) 選取與色彩相關功能。

開始播放曲目、檔案、錄製內容或開始重播。

₩和₩逐步向後或向前搜尋。

P+和P-P-依序瀏覽頻道與電台。

■暫停播放節目或錄製內容。

4+和**4-4**-調節音量。若要設定靜音,請對著按鍵的中心按下。

○(待機鍵)

切換成待機狀態。

*依您的遙控器而定, 🍀 📽、📽 (MyButtons) 可能是一個或四個按鍵。

如需有關遙控器操作的一般資訊,請參閱此處的遙控器指南。

LG 遙控功能與 Beoremote One

有些 LG 遙控器功能可使用 Bang & Olufsen 遙控器來存取並可在 LIST 下找到。 您應該使用箭頭鍵和中央鍵在電視螢幕上進行導覽。

首頁鍵

按下 🗅

上、下、左、右鍵 按下**く、>、へ**和**~**。

(確定)鍵 按下中央鍵。

上一頁和下一頁按鍵 按下**P+**和**P-**。

LIST 鍵

按下 LIST,然後按下 へ 或 v 以在 Beoremote One 顯示幕中找到「*頻道*」,然後按下中央鍵。

快速設定按鍵

按下 LIST, 然後按下 へ 或 v 以 在 Beoremote One 顯示幕中找到「 *選 項*」, 然後按下中央鍵。

螢幕遙控器

按下 LIST, 然後按下 へ 或 、 以在 Beoremote One 顯示幕中找到「螢幕遙控器」, 然後按下中央鍵。

選項

按下 LIST, 然後按下 へ 或 v, 以在 Beoremote One 顯示幕中找到「選項」, 然後按下中央鍵。

Bộ

頻道

按下 LIST, 然後按下 ∧ 或 ∨, 以在 Beoremote One 顯示幕中找到「頻道」, 然後按下中央鍵。 TEXT

按下 LIST,然後按下 へ或 V 以在 Beoremote One 顯示幕中找到「*文字*」,然後按下中央鍵。 T.OPT (文字選項)

按下 LIST, 然後按下 へ 或 、 以在 Beoremote One 顯示幕中找到 T.Opt, 然後按下中央鍵。

REC

按下 LIST, 然後按下 へ 或 v 以在 Beoremote One 顯示幕中找到「錄影」, 然後按下中央鍵。

SEARCH

按下 LIST,然後按下 へ 或 ∨ 以在 Beoremote One 顯示幕中找到「*搜尋*」,然後按下中央鍵。 OR

按下 • 並使用箭頭鍵,然後使用中央鍵來尋找「 搜尋」 欄位。

RECENT

按下 LIST, 然後按下 へ 或 v 以在 Beoremote One 顯示幕中找到「最近」, 然後按下中央鍵。

SUBTITLE

按下 LIST,然後按下 へ 或 v 以在 Beoremote One 顯示幕中找到「 字幕」,然後按下中央鍵。

AD

按下 LIST,然後按下 へ 或 v 以在 Beoremote One 顯示幕中找到「 音訊描述」,然後按下中央鍵。

BANG & OLUFSEN TV 應用程式

「Bang & Olufsen TV 應用程式」是 LG Content Store 中的應用程式, 讓您能夠使用 Beoremote One 操作 Beovision Contour。

該應用程式將由安裝人員在您的 Beovision Contour 上進行安裝和設定。

您可以按下 □ 顯示主選單來尋找,或使用 < 和 > 進行尋找。

如果電視恢復出廠設定,則需要重新安裝「Bang & Olufsen TV 應用程式」。若沒有「Bang & Olufsen TV 應用程式」, Beoremote One 就無法搭配電視運作,您必須使用 LG 遙控器直到 Beoremote One 配對為止

在 LG Content Store 中尋找該應用程式。

如何安裝 Bang & Olufsen TV 應用程式 您需要使用 LG 遙控器。



前往 LG Content Store 並下載「Bang & Olufsen 應用程式」。安裝並啟動您電視上的應用程式。請依照 螢幕指示操作。系統將要求您重新啟動電視,然後使用 LG 遙控器打開電視。

注意:由於設定傳訊持續在背景執行,所以電視在重新啟動期間可能會變慢。重新啟動之後,電視就 會回到正常的啟動時間。

繼續以配對模式設定 Beovision Contour 與 Beoremote One, 讓其可以互相連線。

Bş

Beovision Contour:長按 (1.5 秒)「藍牙」按鍵以開啟進行配對。 Beoremote One:長按「LIST」-「Setting」-「Pairing」-「Pair」。 如果您的 Beoremote One 是新的,則您必須先選取語言,它便會自動進入配對模式。 請參閱「遙控器配對」一章。

基本操作

您的電視指示會說明 Bang & Olufsen 遙控器,透過您的電視或其他連到網際網路的裝置即可存取相關 指示。

如需這些指示,我們建議您熟悉 Bang & Olufsen 遙控器和所述 LG 遙控器之間的差異,請參閱「<u>遙控</u> <u>器</u>」一章。

遙控器操作

下列說明遙控器操作的範例。

若要直接啟用「聲音」...

- 1. 按下 LIST, 然後按下 A 或 V 以在 Beoremote One 顯示幕中顯示「聲音」, 然後按下中央鍵。
- 2. 使用 ~ 和 ~ 來切換模式,然後按下中央鍵來選取模式。
- 3. 按下←以返回。

遙控器按鍵 (例如 LIST 或「音效」) 指明是必須按下的實體按鍵或在 Beoremote One 上顯示為顯示幕文 字的數位按鍵。按下 Beoremote One 上的 LIST、TV 或 MUSIC 會在 Beoremote One 顯示幕上顯示文字。 如需詳細資訊,請參閱 Beoremote One 指南。

個人化電視體驗

您可以使用 MyButton 個人化 Beoremote One。您可以將目前的觀看和聆聽體驗儲存成「快照」,藉此 將該體驗個人化,只要觸控單鍵就能快速恢復該體驗。快照會包括為選取來源所進行的設定,例如聆 聽模式。您也可以透過 MyButton,將其簡單用來啟動特定來源。

儲存快照

您可以儲存快照並可透過 Mybutton 鍵加以啟動。電視必須開啟電源,且必須已選擇來源。

按住其中一個 MyButton 就會儲存快照。

如果使用已儲存有快照的按鈕來儲存快照,新的快照會取代現有的快照。

使用快照

使用您在觀看電視時所需的快照。

1. 按下想要使用之快照的專屬按鈕。

當啟用儲存的快照時,其設定會暫時生效,除非您調整設定、選擇另一個來源,或將電視切換為待機。

如果儲存為快照形式的項目已無法使用,仍會啟動該快照,但項目會依照選取之來源的一般來源行為進行播放。

選取訊源

您可以按下 TV 或 MUSIC 鍵來顯示來源,然後在遙控器顯示幕中選取來源。有些來源也可以從主選單 選取。

訊源

在 Beovision Contour 的連接區中,您可以找到以下來源輸入: 用於連接您電視的 HDMI ARC

用於連線另一個外部裝置的 HDMI-IN, 例如數位媒體播放器 用於連線 L/R 類比訊號的 3.5 公釐訊源輸入迷你插孔。

連接您的音樂

使用 Apple AirPlay 2、Chromecast 或藍牙,將您喜愛的音樂應用程式連接到 Beovision Contour,即可無線播放。

多室控制 (MULTIROOM)

使用 Multiroom 將不同無線揚聲器無縫連接到一個系統。使用我們的整合平台 (Beolink Multiroom、 Apple AirPlay 2 或 Chromecast), 串聯式或個別地控制揚聲器。

BLUETOOTH

短按設定鍵〇以開啟「藍牙配對」。該鍵可以在 Beovision Contour 的背面找到。

「藍牙」配對功能開啟時, Beovision Contour 便會出現在裝置上的藍牙產品清單中。



Bộ

小訣竅

杜比全景聲

Beovision Contour 功能具有杜比全景聲 (Dolby Atmos[®]) 技術,可傳遞物件導向音訊的概念,並提供環 繞揚聲器和高架揚聲器的效果,而讓您獲得更身歷其境的音效體驗。 因此,不是僅將兩個以上的聲道直接對設定中的揚聲器播放,而是能將完整音場的某些部分客製化播 放,確保您能透過揚聲器系統得到最佳的劇場混音體驗。

能夠重現高空音效,是讓全景聲如此逼真的重要元素。環繞音效虛擬器會處理輸入多聲道訊號的環繞 音效和高置聲道,以創造出覆蓋式的虛擬環繞音效,與條形音箱的造型相輔相成。如果聲道不存在-例如2聲道立體聲-則會由處理的升混部分合成這些額外的聲道。這是使用音訊處理完成的,音訊處 理會模擬聲音從全環繞音效系統到達您耳朵的方式。

為了獲得最佳效果,應將條形音箱安裝在聆聽者坐著時耳朵的高度或稍高一點,且聆聽者應盡可能位 在中間位置。聆聽者越往側邊坐,環繞音效虛擬器的效果越差。為了獲得最佳效果,應避免將條形音 箱安裝在機箱中或架子下方,因為產生的共振和反射會干擾聆聽位置的聲音。

聆聽模式

您可以選擇最適合節目內容的聆聽模式。

電視-專為談話為主的內容所打造。適合電視節目、新聞或線上廣播

音樂-可傳遞最精準的立體聲體驗

電影 - 可讓您在觀賞電影或運動賽事時,獲得更身歷其境、在整個空間中迴盪的聲音體驗

夜間聆聽-降低最小音量與最大音量的落差,而讓聲音的變化程度縮小

無-提供未經任何處理的「最純淨」聲音

若要設定個人化的聆聽模式,請調整「升混」、「虛擬化」、「LFE (低頻效果調諧)」和「內容處理」。

UPMIX - 當輸入為 2.0 立體聲時, 則為中心建立訊號。當輸入訊號為 3.0 或具有更多聲道時, 開啟與關閉 UPMIX 將不會產生任何影響。

VIRTUALIZE - 產生在環繞聲與高度位置放置額外提聲器的效果。請注意,當您不是直接坐在 Beovision Contour 前方時,此效果不太明顯。

LFE TUNING- 將輸入訊號中的 LFE 聲道開啟與關閉。請注意,在許多音頻訊號或狀況中,此控制項極少 或沒有音訊效果,因為這取決於音訊訊號本身的混合。

CONTENT PROCESSING - 控制訊號動態。設為 HIGH 適用於夜晚聆聽,可降低最小音量與最大音量的落差。請注意,這表示較小的聲音會提高音量,較大的聲音會降低音量,無論其音量設定為何。

您可以在「產品設定」功能表下為每個來源指派一種聆聽模式。

觀看電視

根據選台器的選項, 觀看類比與數位地面、有線與衛星頻道。查看節目資訊並打開電視指南。如果您 有連接到已正確格式化的 USB HDD 或 SSD,可以進行錄影。若要快速顯示喜愛的來源,可以使用 Beoremote One 上的 MyButton 儲存來源。如需詳細資訊,請參閱「個人化電視體驗」一章。

選取訊源

1. 按下 TV, 然後按下 へ 或 ∨ 以在 Beoremote One 顯示幕中顯示想要使用的來源, 再按下中央 鍵。*

*您可以設定要從待機模式時使用 Beoremote One TV 按鈕直接啟用的視訊來源。這可以在「Bang & Olufsen 應用程式」中完成,

- 1. 選取您的 Beovision Contour
- 2. 前往「產品」設定
- 3. 選取「遙控器」
- 4. 前往「遙控器按鍵」,然後選取您想要儲存的訊源。

選擇頻道

- 1. 按下P+和P-,或使用數字鍵選取頻道,或...
- 2. ... 按下 ← 以選取前一個頻道。

顯示與使用來源特定功能

- 1. 按下 LIST, 然後按下 A 或 V 可在 Beoremote One 顯示幕中切換來源特定功能。
- 2. 醒目提示想要使用的功能,然後按下中央鍵。

立刻錄製

如果您按下中央鍵並選取左邊角落的紅色圖示,或者按下LIST,再按下へor、以在Beoremote One 顯示幕中找到「錄製」,然後按下中央鍵,即可立即錄製您正在觀看的節目。

使用文字播送

如果節目供應業者有提供此功能的話,就可以顯示選取頻道的圖文電視。

- 1. 按下 LIST, 然後按下 A 或 V 以在 Beoremote One 顯示幕中顯示「文字」, 然後按下中央鍵。
- 2. 按下P+或P-以向上或向下逐頁瀏覽。
- 3. 使用數字鍵可輸入頁碼。

- 4. 可以使用箭頭鍵來移動瀏覽。
- 5. 按下←以退出文字播送。

節目資訊

您可以顯示目前播放節目的資訊。您也可以變更語音和字幕語言,或透過 HbbTV 顯示互動資訊。** 每次切換頻道或電台時,螢幕會短暫顯示節目資訊。您也可以按下 INFO 鍵將其手動叫出顯示,以檢 視節目資訊。

**HbbTV 可能並非所有市場都可使用。

指示燈

指示燈顯示產品的狀態。

| 白燈 (慢閃) | 開機 |
|------------|--------------------------|
| 白燈(恆亮) | 連線到網路,使用就緒 |
| 藍燈(快速閃爍) | 藍牙配對進行中 |
| 藍燈 (短暫閃爍) | 藍牙連線成功 |
| 紅燈 (短暫閃爍) | 藍牙連線失敗 |
| 藍燈(恆亮) | 未進行網路設定 |
| 黄綠燈 (快速閃爍) | 網路設定就緒。Soft AP / WAC 模式。 |
| 橘燈(慢閃) | 正在連接至網路 |
| 橘燈(恆亮) | 無線網路連線訊號普通 |
| 紅燈 (恆亮) | 無線網路連線訊號不佳 |
| 紅燈 (快速閃爍) | 連接無線網路失敗 |

維護

使用者需自行負責定期維護工作,如清潔。

螢幕

用柔軟/乾燥的布輕拭螢幕。務必使用足夠的清水或清潔液擦拭螢幕,不要留下條紋或痕跡。請勿將 清水或清潔劑直接噴灑在電視螢幕上。 如需螢幕保養的相關完整指示,請前往LG網站: <u>https://www.lg.com/common/index.jsp</u>

- 1. 選擇國家/地區
- 2. 選擇「首頁」>「售後服務與維修」>「售後服務與維修」>「使用手冊&文件」
- 3. 輸入型號
- 4. 然後您就有 LG 螢幕的指南。

機箱與控制項

使用乾的軟布擦拭表面灰塵。若要去除污漬或灰塵,請使用沾濕的軟布,以及清水加溫和清潔劑(例 如洗潔精)製成的溶液。

揚聲器面網

在進行清潔時,建議先拆下揚聲器面網。扶著揚聲器面網的側面與底部,小心將其拆下。

木質揚聲器面網

使用軟毛刷清除凹槽中的灰塵。請勿使用布料。請注意,實木很容易受到震盪、撞擊和高濕度的影響。