設定

下載 BANG & OLUFSEN 應用程式

若要設定產品,請從 Google Play 商店或 Apple App Store 下載 Bang & Olufsen 應用程式。

透過此應用程式, 您可以設定並充分運用 Beosound Stage。

首次啟動 Bang & Olufsen 應用程式時,系統會要求您建立使用者帳戶。

若要設定揚聲器,請點擊以新增新產品。如果您已經有一個帳戶,則可在設定下方找 到此帳戶。



BANG & OLUFSEN APP

將 BEOSOUND STAGE 安裝在牆面上



將螺絲固定至牆上 使用包裝中的海報,來標記螺絲鑽孔的位置。

鑽出適合牆壁類型和所使用螺絲的孔洞。

使用包裝中的調整環將螺絲固定在牆壁上。 建議使用至少可負載 30 公斤的螺絲和頭型為 7mm 的螺絲頭。

連接纜線

取下 Beosound Stage 背面的蓋子。

接上相關纜線,例如連接區中的電線和 HDMI。

如有需要,透過橋架交換側面的插頭,讓纜線穿過。

安裝至牆上

小心抬起您的 Beosound Stage 到牆面上螺絲的高度。

將十字型孔洞的中央對齊螺絲。

確定將螺絲滑入十字型孔洞頂端至定位。

如果您將 Beosound Stage 固定在不平坦的牆面上,建議將包裝中的尖頭放在產品 背面。

將 BEOSOUND STAGE 放在桌面/架子上

連接纜線

取下 Beosound Stage 背面的蓋子。 接上相關纜線,例如連接區中的電線和 HDMI。 如有需要,透過橋架交換側面的插頭,讓纜線穿過。

將 BEOSOUND STAGE 放在桌面/架子上



連接纜線

取下 Beosound Stage 背面的蓋子。 接上相關纜線,例如連接區中的電線和 HDMI。 如有需要,透過橋架交換側面的插頭,讓纜線穿過。

將 BEOSOUND STAGE 連線至 WI-FI

Bang & Olufsen 應用程式會將您帶往 Google Home 應用程式以設定揚聲器。設定後,會將您帶回 Bang & Olufsen 應用程式以選擇個人偏好。

如何使用 BEOSOUND STAGE

BEOSOUND STAGE 的日常使用

了解如何使用 Beosound Stage 上的按鈕。

只需輕按即可播放和暫停音樂 輕按垂直箭頭可調整音量大小 輕按水平箭頭可變換為下一首歌曲或上一首歌曲 長按 (1.5 秒)「藍牙」按鈕可開啟配對功能

「藍牙」配對功能開啟時, Beosound Stage 便會出現在裝置上的藍牙產品清單中

Beosound Stage 連接到電視時,便會從電視上播放聲音。在某些型號上,您可能需要透過電視的設定功能表中的揚聲器/聲音來選取 HDMI ARC 聲音輸出。

聆聽模式

您可以選擇最適合節目內容的聆聽模式。

電視 - 專為談話為主的內容所打造。適合電視節目、新聞或線上廣播

音樂 – 可傳遞最精準的立體聲體驗

電影 - 可讓您在觀賞電影或運動賽事時,獲得更身歷其境、在整個空間中迴盪的聲音 體驗

夜間聆聽 - 降低最小音量與最大音量的落差, 而讓聲音的變化程度縮小

無 - 提供未經任何處理的「最純淨」聲音

若要設定個人化的聆聽模式,請調整「升混」、「虛擬化」、「LFE (低頻效果調 諧)」和「內容處理」。

UPMIX - 當輸入為 2.0 立體聲時,則為中心建立訊號。當輸入訊號為 3.0 或具有更多 聲道時,開啟與關閉 UPMIX 將不會產生任何影響。

VIRTUALIZE - 產生在環繞聲與高度位置放置額外提聲器的效果。請注意, 當您不是 直接坐在 BeoSound Stage 前方時, 此效果不太明顯。

LFE TUNING- 將輸入訊號中的 LFE 聲道開啟與關閉。請注意, 在許多音頻訊號或狀況中, 此控制項極少或沒有音訊效果, 因為這取決於音訊訊號本身的混合。

CONTENT PROCESSING - 控制訊號動態。設為 HIGH 適用於夜晚聆聽, 可降低最 小音量與最大音量的落差。請注意, 這表示較小的聲音會提高音量, 較大的聲音會降

低音量、無論其音量設定為何。

您可以在「產品設定」功能表下為每個來源指派一種聆聽模式。

來源

在 Beosound Stage 的連接區中,您可以找到以下來源輸入:

HDMI ARC 可用來連接電視 HDMI-IN 可用來連接其他外部裝置,例如數位媒體播放器 3.5 公釐音源線迷你插孔可用來連接 L/R 類比訊號

連接您的音樂

使用 Apple AirPlay 2、Chromecast 或藍牙,將您喜愛的音樂應用程式連接到 Beosound Stage,即可無線播放。

長按(1.5 秒)「藍牙」按鈕可開啟配對功能。「藍牙」配對功能開啟時,Beosound Stage 便會出現在裝置上的藍牙產品清單中。

多室控制 (MULTIROOM)

使用 Multiroom 將不同無線揚聲器無縫連接到一個系統。使用我們的整合平台 (Beolink Multiroom、Apple AirPlay 2 或 Chromecast), 串聯式或個別地控制揚聲 器。

小訣竅

杜比全景聲

Beosound Stage 功能具有杜比全景聲 (Dolby Atmos®) 技術,可傳遞物件導向音 訊的概念,並提供環繞揚聲器和高架揚聲器的效果,而讓您獲得更身歷其境的音效體 驗。

因此,不是僅將兩個以上的聲道直接對設定中的揚聲器播放,而是能將完整音場的某 些部分客製化播放,確保您能透過揚聲器系統得到最佳的劇場混音體驗。

能夠重現高空音效,是讓全景聲如此逼真的重要元素。環繞音效虛擬器會處理輸入多 聲道訊號的環繞音效和高置聲道,以創造出覆蓋式的虛擬環繞音效,與條形音箱的造 型相輔相成。如果聲道不存在 - 例如 2 聲道立體聲 - 則會由處理的升混部分合成這些 額外的聲道。這是使用音訊處理完成的, 音訊處理會模擬聲音從全環繞音效系統到達 您耳朵的方式。

為了獲得最佳效果,應將條形音箱安裝在聆聽者坐著時耳朵的高度或稍高一點,且聆 聽者應盡可能位在中間位置。聆聽者越往側邊坐,環繞音效虛擬器的效果越差。為了 獲得最佳效果,應避免將條形音箱安裝在機箱中或架子下方,因為產生的共振和反射 會干擾聆聽位置的聲音。

指示燈

指示燈顯示產品的狀態。

白燈(慢閃)	開機
白燈(恆亮)	連線到網路,使用就緒
藍燈(快速閃爍)	藍牙配對進行中
藍燈(短暫閃爍)	藍牙連線成功
紅燈(短暫閃爍)	藍牙連線失敗
藍燈(恆亮)	未進行網路設定
黃綠燈(快速閃爍)	網路設定就緒。 Soft AP / WAC 模
	式。
橘燈(慢閃)	正在連接至網路
橘燈(恆亮)	無線網路連線訊號普通
紅燈(恆亮)	無線網路連線訊號不佳
紅燈(快速閃爍)	連接無線網路失敗

移除織布面網

使用配件箱中隨附的工具卸下織布面網。

將工具的長邊插入織布面網和揚聲器外框之間的凹槽。

旋轉 90 度,讓鉤子抓住織布面網的底側,然後輕輕提起直至織布面網脫下。

只要將織布面網的固定鈕對準揚聲器正面的孔洞,即可輕鬆地重新裝上織布面網。輕 輕施力,使固定鈕卡入孔洞中。

出廠設定

按住外框後面揚聲器背後的設定按鈕,即可回復出廠設定。按住直到狀態 LED 燈閃 紅燈。您的條形音箱會開始重設程序,大約一分鐘後,Beosound Stage 就準備好再 次進行首次設定。

基於安全考量, 當您將揚聲器移至新的 Wi-Fi 網路區域時, 就會需要執行出廠重設。

將 LG OLED TV 與 BEOREMOTE ONE 連線

如何將 LG OLED TV 與 BEOREMOTE ONE 連線

如果您有 LG C9 OLED TV (或更新的相容版), 您可以使用 Beoremote One 完全控制電視和 Beosound Stage。這可讓您擁有完整的 Bang & Olufsen 體驗 (包括 Mybuttons), 可直接存取聲音模式、電視和音效來源。

如需安裝, 您將需要:

- 連接 Beosound Stage 與 LG TV 螢幕的 LAN 連接纜線, 用於通訊和控制。

- 用於連接 Beosound Stage 和電視螢幕中 HDMI eARC 輸入的 HDMI 纜線。 Beosound Stage 的配件箱中內含 HDMI 纜線。

- 行動裝置, 用於存取 Bang & Olufsen 應用程式。

步驟:

1-進行 LG 螢幕的首次設定。確定電視與您的網路連線。

2 - 移至電視的「連線」功能表,然後找到「HDMI 裝置設定」,停用「自動裝置偵 測」,讓 Beoremote One 能夠控制連接到 Beosound Stage 的 HDMI 裝置。

3-現在, 您已準備好設定 Beosound Stage。在您的行動裝置上, 開啟 Bang & Olufsen 應用程式, 然後新增 Beosound Stage 作為新的產品,進行首次設定。這將引導您完成實體安裝、HDMI 纜線和網路連線。

4 - 使用 LAN 纜線連接 Beosound Stage (標示為 Ethernet TV 輸入) 和電視 (標示 為 LAN)。

5 - 前往 TV LG Content Store, 安裝並啟動您電視上的 Bang & Olufsen 應用程 式。請依照螢幕指示操作。系統將要求您重新啟動電視, 然後使用 LG 遙控器打開電 視。

6 - 繼續以配對模式設定 Beosound Stage 與 Beoremote One, 讓他們可以互相連線。

Beosound Stage:長按(1.5秒)「藍牙」按鈕,以開啟配對。 Beoremote One:按下「列表」-「設定」-「配對」-「配對」。

如果您的 Beoremote One 是新的,則您必須先選取語言,它便會自動進入配對模式。

7- 完成!現在您已經準備好透過 Beoremote One 控制 Beosound Stage 和 LG C9 或更新的 OLED TV。

請注意,如果未來您要想將 Beosound Stage 連接到另一台電視,您必須將 Beosound Stage 恢復為出廠設定。

BANG & OLUFSEN TV 應用程式

Bang & Olufsen TV 應用程式是 LG Content Store 中的應用程式, 讓您能夠對 Bang & Olufsen 做出特定設定, 例如聲音設定和揚聲器群組, 以及使用 Beoremote One 操作您的 LG C9 TV (或更新型號)。

您可以按下 🗅 顯示主選單來尋找, 或使用 < 和 > 進行尋找。

如果電視恢復出廠設定,則需要重新安裝 Bang & Olufsen TV 應用程式。若沒有 Bang & Olufsen TV 應用程式, Beoremote One 就無法搭配電視運作。 在 LG Content Store 中尋找該應用程式。

如何安裝 Bang & Olufsen TV 應用程式

您需要使用 LG 遙控器。

前往 TV LG Content Store, 安裝並啟動您電視上的 Bang & Olufsen 應用程式。請 依照螢幕指示操作。系統將要求您重新啟動電視, 然後使用 LG 遙控器打開電視。

繼續以配對模式設定 Beosound Stage 與 Beoremote One, 讓他們可以互相連線。

如需如何將 Beosound Stage 與 LG OLED TV 連線的詳細資訊,請參閱「如何將 LG OLED TV 與 Beoremote One 連線」一文。