



# BeoCom 1401

## SONNERIE

Le BeoCom 1401 propose 10 sonneries différentes qui combinent 3 niveaux de volume, 3 mélodies et une position où la sonnerie est désactivée.

	Faible	Moyenne	Forte
Lente	1	2	3
Normale	4	5	6
Rapide	7	8	9
Désactivée	0		

## REGLAGE DE LA SONNERIE

Appuyez sur **Enter**  
 Appuyez sur **#**  
 Appuyez sur les touches **0 à 9** pour sélectionner la position de votre choix  
 Appuyez sur **Enter**

Quand la sonnerie est désactivée (position **0**), elle est automatiquement réactivée quand vous soulevez le combiné pour la première fois et quand vous le replacez sur sa base.

## REGLAGE DU VOLUME

Pendant un appel vous pouvez régler le volume du combiné entre 5 niveaux en appuyant sur les touches **+** et **-**. Tous les appels commencent au niveau sonore moyen.

Appuyez sur **+** pour augmenter le volume.  
 Appuyez sur **-** pour diminuer le volume.

## RECOMPOSITION

Appuyez sur **Rdl** pour rappeler le dernier numéro composé.

Il est possible de mémoriser des numéros comprenant jusqu'à 31 chiffres.

Pour être certain que le dernier numéro appelé est correctement mémorisé dans le BeoCom 1401 et qu'il peut être recomposé en appuyant sur **Rdl**, le combiné doit être placé sur sa base (ou vous devez appuyer sur la touche de contact située au bas de combiné) pendant au moins une seconde.

## AMPLIFICATEUR

Appuyez sur **Ⓜ** pour mettre l'amplificateur en sourdine.  
 Un signal sonore dans le combiné indique que l'amplificateur n'est pas commuté.

Appuyez sur **Ⓜ** pour connecter l'amplificateur.

Note !

Le fait d'appuyer sur d'autres touches une ou deux fois permet aussi de commuter l'amplificateur.

## MEMOIRE

Le BeoCom 1401 permet de mémoriser 10 numéros de téléphone qui peuvent être mémorisés sous des numéros de codes compris entre 0 et 9.

Vous pouvez mémoriser des numéros pouvant comprendre jusqu'à 21 chiffres.

Note !

Si le téléphone est débranché pendant plus d'une heure, il se peut que les numéros mémorisés disparaissent. Ceci peut aussi arriver si vous utilisez un modem ou un autre téléphone sur la même ligne.

## MEMORISER DES NUMEROS DE TELEPHONE

Appuyez sur **Enter**  
 Appuyez sur **Mem**  
 Saisissez le numéro de code (**0-9**)  
 Saisissez le numéro de téléphone  
 Appuyez sur **Enter**

## COMPOSER UN NUMERO MEMORISE

Appuyez sur **Mem**  
 Saisissez le numéro de code (**0-9**)

## SUPPRIMER UN NUMERO DE CODE

Pour supprimer un numéro de code, il suffit de mémoriser un nouveau numéro sur ce numéro de code.

## SUPPORT MURAL

Le paquet contient un support mural constitué d'un cache qui maintient le combiné et de deux plaques de fond au choix à accrocher au mur. La plaque la plus large est conçue pour englober la prise téléphonique murale. Elle coulisse vers le bas et s'encliquette au-dessus des goupilles de la prise téléphonique murale. Des agrafes à l'intérieur de cette plaque de fond permettent de ranger du cordon excédentaire à l'intérieur de la plaque. Si vous enroulez le cordon dans le sens horaire, il faut faire sortir le cordon dans la rainure inférieure gauche du support et si vous enroulez le cordon dans le sens anti-horaire, il faut faire sortir le cordon dans la rainure inférieure droite. Le cache coulisse ensuite vers le bas, son verrouillage est obtenu lorsqu'il se met en place sur les clips de la plaque de fond. La plaque de fond étroite est conçue pour être vissée sur le mur en l'absence de prise téléphonique murale. Prière de vous reporter aux instructions jointes pour de plus amples détails.

## ACCESSOIRES

### POSTE DE TABLE

Le poste de table a quatre pieds en caoutchouc comprenant chacun une fente qui vous permet de faire passer le fil dans la direction de votre choix.

Le cache peut être basculé pour reposer sur le dessus de la table. Sous le cache se trouvent un bloc-note et un répertoire pour vos numéros de codes.

## INSTALLATION ET NETTOYAGE

Le téléphone ne doit pas être placé dans une pièce poussiéreuse ou sale et ne doit pas être exposé à une humidité excessive.

Nettoyez le téléphone avec un chiffon doux bien essoré, trempé au préalable dans de l'eau contenant quelques gouttes de détergent doux.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Réseau	Analogique
Alimentation	A partir du réseau
Température ambiante	-25°C - +55°C
Humidité relative	15% - 95%

Visitez notre site Internet :  
[www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)

## AVIS D'INDUSTRIE CANADA

### Avis:

L'étiquette d'Industrie Canada identifie le matériel homologué. Cette étiquette certifie que le matériel est conforme aux normes de protection, d'exploitation et de sécurité des réseaux de télécommunications, comme le prescrivent les documents concernant les exigences techniques relatives au matériel terminal. Le Ministère n'assure toutefois pas que le matériel fonctionnera à la satisfaction de l'utilisateur.

Avant d'installer ce matériel, l'utilisateur doit s'assurer qu'il est permis de le raccorder aux installations de l'entreprise locale de télécommunication. Le matériel doit également être installé en suivant une méthode acceptée de raccordement. L'abonné ne doit pas oublier qu'il est possible que la conformité aux conditions énoncées ci-dessus n'empêche pas la dégradation du service dans certaines situations.

Les réparations de matériel homologué doivent être coordonnées par un représentant désigné par le fournisseur. L'entreprise de télécommunications peut demander à l'utilisateur de débrancher un appareil à la suite de réparations ou de modifications effectuées par l'utilisateur ou à cause de mauvais fonctionnement.

Pour sa propre protection, l'utilisateur doit s'assurer que tous les fils de mise à la terre de la source d'énergie électrique, des lignes téléphoniques et des canalisations d'eau métalliques, s'il y en a, sont raccordés ensemble. Cette précaution est particulièrement importante dans les régions rurales.

### Avertissement:


L'utilisateur ne doit pas tenter de faire ces raccordements lui-même; il doit avoir recours à un service d'inspection des installations électriques, ou à un électricien, selon le cas.

### Avis:

L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) assigné à chaque dispositif terminal indique le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface. La terminaison d'une interface téléphonique peut consister en une combinaison de quelques dispositifs, à la seule condition que la somme d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excède pas 5.

Si vous avez des questions concernant votre téléphone, n'hésitez pas à contacter votre répondeur local qui se fera un plaisir de vous aider.

# BeoCom 1401



3500728030100007